

69
870

B.X. RAXIMOV, S.T. QOSIMOVA,
SH. SHODJALILOV, O.A. BADER

BINO VA INSHOOTLAR

REKONSTRUKSIIYASI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI

Toshkent arxitektura-qurilish instituti

69
870

B.X. RAXIMOV, S.T. QOSIMOVA,
SH. SHODJALILOV, O.A. BADER

BINO VA INSHOOTLAR REKONSTRUKSİYASI

O'zbekiston Respublikasi oliv va o'rta maxsus ta'lif vazirligi
tomonidan oliv o'quv yurtlari talabalari
uchun darslik sifatida
tavsiya etilgan



Toshkent
«IQTISOD-MOLIYA»
2008

Taqrizchilar: TAQI o'quv ishlari prorekitori, t.f.d., prof.
Akramov X.A.;
“O'zog'irsanoatloyiha” OAJ bo'lim mudiri t.f.n., dots.
Ro'ziyeva M.V.

Raximov B.X.

B70

Bino va inshootlar rekonstruksiyasi: darslik/ B.X. Raximov,
S.T. Qosimova, Sh. Shodjalilov, O.A. Bader; O'zbekiston Res-
publikasi oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligi, Toshkent arxitektura
va qurilish instituti. — T., «Iqtisod-Moliya», 2008. - 216 b.

Qosimova S.T., Shodjalilov Sh., Bader O.A.

Mazkur darslikda bino va inshootlar rekonstruksiyasini loyihalash masalalari majmui yoritilgan. Unda bino konstruksiyalarini tekshirish, ularning holatini va rekonstruksiya qilishning iqtisodiy maqsadga muvofigligini baholash usul va vositalari ko'rilgan. Konstruksiyalarni kuchaytirish va binolarni qayta tuzishni loyihalash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Darslik 5580300 "Shahar qurilishi va xo'jaligi", 5140900 kasbiy ta'lif va 5810900 Servis (uy – joy va kommunal, maishiy xizmat) yo'nalishlari bo'yicha ta'lif olayotgan bakalavrlar, 5A 580302 "Binolar, shahar hududlarini kompleks qayta qurish, tiklash va ulardan foydalanish" va 5A 340102 "Shahar qurilishi va xo'jaligi iqtisodiyoti" mutaxassisliklari bo'yicha tayyorlanadigan magistrler hamda loyiha, qurilish va ekspluatatsiya qilish tashkilotlarining injener-texnik va ilmiy xodimlari uchun mo'ljallangan. Shu bilan birga, mazkur darslikdan binolarni rekonstruksiya, modernizatsiya va ekspluatatsiya qilish bo'yicha mutaxassislar tayyorlovchi oliy o'quv yurtlari va kollej talabalari ham foydalanishlari mumkin.

BBK 38.7-09

ISBN 978-9943-13-092-0

© «IQTISOD-MOLIYA», 2008
© B.X. Raximov, S.T. Qosimova,
Sh. Shodjalilov, O.A. Bader, 2008

SO‘ZBOSHI

Jamiyatimizning barcha jahbalarida ro‘y berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar Vatanimizni taraqqiy ettirishga, uni rivojlangan davlatlar qatoridan o‘rin olishiga, xalqinining turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan.

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti I. A Karimov Oliy Majlisning 9 sessiyasida kadrlar tayyorlash milliy dasturi va butun ta’lim tizimining islohoti haqida gapirib, “...hayotimizni hal etuvchi muhim masalalar qatorida ta’lim-tarbiya tizimini tubdan o‘zgartirish, uni yangi zamon talabi darajasiga ko‘tarish, barkamol avlodimiz kelajagiga daxldor qonun loyihalari ham bor”, -degan edi.

O‘zbekiston Respublikasining turar-joy uylari jamg’ armasi nihoyatda katta moddiy qiymatni tashkil etadi. Uni saqlash esa muhim davlat ahamiyatiga molik masaladir. Bu masalaning yechimi binolarni texnik ekspluatatsiyasini to‘g’ri tashkillashtirish, kapital va joriy ta’mirlash ishlarni o‘z vaqtida o’tkazish hamda binolarni zamonaviy rejalashtirish va sanitar-gigienik talablar asosida rekonstruksiyalash orqali ta’milnandi.

Rekonstruksiyalash va kapital ta’mirlash ishlari hajmi so‘ngi yillarda sezilarli o‘sib bormoqqa. Xususan, kollej va litseylar, umumiy o‘rta ta’lim maktablari, sport inshootlari, turli-tuman jamoat va ma’muriy binolar bu borada asosiy o‘rinni egallab turibdi. Unda shaharsozlik, me’morchilik va qurilish ishlarni tashkillashtirish bo‘yicha turli murakkab masalalarni yechishga to‘g’ri keladi.

Ko‘p hollarda bino qavatlari sonini oshirish, ayrim konstruksiyalarni yalpi yoki tanlov bilan almashtirish, konstruktiv unsurlarni, shu jumladan asos va poydevorlarni kuchaytirish ehtiyoji tug‘iladi. Shuni ta’kidlash lozimki, bunday ishlarni odatda tor hovilarda va ko‘chalarning tor qismlarida, transport harakati va binolarda risoladagi yashash sharoitini buzmagan holda bajarishga to‘g’ri keladi.

Ta’mirlash-qurilish ishlari qurilishning o‘ziga hos sohasini ifoda etadi. Binobarin ish olib borish texnologiyasi yangi bino barpo etish bo‘yicha qilinadigan ishlar majmuidan farq qiladi. Yangi qurilishga hos bo‘lgagan maxsus ishlarni (konstruksiya va injenerlik qurilmalarini demontaj qilish, konstruksiyalarni ta’mirlash va kuchaytirish va hokazolar) bajarish lozim bo‘lib qoladi. Bundan tashqari poydevor, devor, orayopma va tomlarni saqlash talab etiladi. Ta’mirlash obyektlariga hajmiy-rejaviy va konstruktiv yechimlaming turli-tumanligi, qo’llaniladigan konstruksiya va detallarning o‘lcham turlarining ko‘pligi, ish hajmlarining tarqoqligi va ayrim hollarda oz miqdorligi hamda ta’mirlash ishlarni olib borish sharoitining nihoyatda murakkabligi, ish frontining ozligi, obyekt oldi maydonchalarining yetarli emasligi, ishlarni ekspluatatsiya qilinayotgan binolarda olib borilishi, ta’mirlanuvchi rekonstruksiya qilinayotgan obyektning transport harakati kuchli bo‘lgan shahar magistrallari joylashgan hollar hosdir.

Bularning barchasi qator tashkilotlarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, tekshiruvlar olib borish mavzusi bo'lib qoldi. Bu ishlarning katta hajmi O'zLITTI YoAJ, Toshturarjoyloyiha OTAJ, ToshboshiejaLITI va shu kabi boshqa tashkilotlarda bajarildi.

Darslikni oliv ta'lif tizimida bugungi kundagi dolzarb masala-zamon talabidagi o'quv qo'llanmalari yaratish masalasini yechishga bo'lgan sayi-harakat mahsuli deyish mumkin.

"Bino va inshootlar rekonstruksiyasi" kursi majmuiy tafsifga ega bo'lib, bino va inshootlar me'morhiligi, toshli konstruksiyalar va boshqa qator soha fanlariga asoslanadi. Mazkur kursning vazifasiga talabalarga turar-joy, jamaot va sanoat bino va inshootlarida yangi, zamonaviy materiallar, konstruksiyalar va texnologiyalar qo'llagan holda rekonstruksiyalash bo'yicha loyihalash sohasida bilim va malaka berish kiradi. Kurs – asosan 4 bo'limdun iborat:

- 1) rekonstruksiyalashning lozimligini asoslash;
- 2) obyektlarni ko'rikdan o'tkazish, texnik holatini baholash va loyihalash uchun ma'lumot olish;
- 3) konstruktiv yeclumlar va obyektlarni rekonstruksiyalash loyihalari;
- 4) rekonstruksiyalash texnologiyasi, iqtisodi, boshqaruvi va tashkillashtirish.

Bino va inshootlarni rekonstruksiyalash, ularga belgilangan vazifalarni tubdan yoki qisman o'zgartirish, bino hududini yaxshilash, zamonaviy me'yoriy talablarga moslashtirish maqsadida amalga oshirilgan tadbirlardan iborat. Bino va inshootlarni rekonstruksiyalash tadbiri korxonalarini texnikaviy qayta qurollanishida ham amalga oshiriladi, ammo bunday hollarda qurilish-montaj ishlari qilinadigan sarflar umumiy kapital jamg'arma miqdorining 10 % dan oshmasligi lozim.

Qayta o'zgartirish binoning ichini qayta rejalah, xonalar balandligini oshirish, konstruksiyalarini qisman olib tashlash va almashtirish hamda bino fasadini yaxshilash va unga ustqurma qurish ishlarini o'z ichiga oladi. Rekonstruksiya majmuiy tafsifga ega bo'lib, korxona joylashgan shahar va tumanning uzoq istiqbolini hisobga olishi kerak. Bino va inshootlarni rekonstruksiyalash yangi qurilishga nisbatan olingan menehat sarflilik 25-30 %, ayrim uchastkalar bo'yicha esa 50-80 % gacha oshishi bilan ajralib turadi.

Mualliflar mazkur darslikda yoritilgan rekonstruksiya loyihalari bo'yicha materiallarni sidqidildan taqdum etgan O'zLITTI YoAJ, Og'irsanoatloyiha OAJ, Toshshaharloyiha OAJ, ZPLITI YoAJ, O'zshaharsozlik LITI OAJ va boshqa qator loyiha, ilmiy-tadqiqot tashkilotlari xodimlariga o'z minnatdorchilagini bildiradi.

TAQI o'quv ishlari bo'yicha prorektori texnika fanlari doktori professor X.A. Akramovga va O'zog'irsanoatloyiha YoAJ bo'lim mudiri texnika fanlari nomzodi M.V. Ro'ziyevaga darslikni chuqur tahlil etib, o'z qimmatli fikr-mulohazalarini bergenlari uchun minnatdorchilik bildiramiz.

KIRISH

Bino va inshootlarni funksional vazifasini qisman yoki butunlay o'zgartirish, yangi samarali muhandislik qurilmalari o'rnatish, bino hududini obodonlashtirish, uni zamonning yuksak me'yoriy talablariga moslashtirish maqsadida qilingan tadbirlar rekonstruksiya deb ataladi. U ishlab chiqarish korxonasi, shahar rayoni, turar-joy massivlari, ijtimoiy-maishiy, madaniyat muassasalari majmuining bir qismi bo'lib qoladi.

Qayta joylashtirish qayta rejalashtiruvni, xonalar balandligini oshirish, konstruksiyalarini qisman ajratish va almashtirish hamda balandlashtirish, yondosh qurilmalarni amalga oshirish va bino fasadini afzallashtirishni o'z ichiga oladi.

Rekonstruksiyaga ajratilayotgan kapital mablag'lar hajmini sezilarli oshishi O'zbekiston Respublikasi mustaqillikni qo'lga kiritganidan so'ng Vazirlar mahkamasining, shaxsari Prezident I. A. Karimovning qator farmonlari va olib borilayotgan ijtimoiy-investitsion siyosatning natijasidir. Bu, birinchi navbatda, kasb-hunar o'quv yurtlari, o'rtal umumta'lim maktablari, sport inshootlari, qishloq tibbiyot markazlari va bozor inshootlariga taalluqli. Sanoat korxonalarini rekonstruksiyalash va texnik qayta qurollantirish masalasi ham bugungi kunning dolzarb masalasiga aylandi. Zero ishlab chiqarishning jadallahuvi, yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va mahsulotning yangi turlarini ishlab chiqarishni amalga oshirmay turib jamiyatda keskin iqtisodiy burilish qilishni tasavvur ham etib bo'lmaydi.

Rekonstruksiyalash va texnik qayta qurollantirishni amalga oshirganda yangi qurilishga nisbatan sezilarli ravishda kapital mablag'lar kam sarflanib, qilingan xarajatlar 2-2,5 barobar tezroq qoplanadi.

Mustaqillik yillarda bino va inshootlarni rekonstruksiya qilish sohasida misli ko'rilmagan ulkan ishlar qilindi. Xususan, Toshkent shahridagi Bosh universal magazini-Chorsu Savdo Markazi, Alpomish sport saroyi-Ko'rgazma zali, Qurilish texnikumi-kimyo texnologiya instituti, Bolalar dunyosi magazini, Toshkent mehmonxonasi, Turkiston mehmonxonasi va boshqalar.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasи va Respublika Prezidenti I.A. Karimovning qator farmonlarini (1,2,3.) hayotga joriy eta borib

yuzlab maxobatli litsey va kollejlar, minglab o'rtta umumiylar ta'lim maktablari rekonstruksiya qilinib zamon talablariga javob beradigan darajaga yetka-zildi. Ayniqsa, bolalar sportini rivojlantirish borasida ko'plab sport inshootlari rekonstruksiya qilindi va barpo etildi.

Shaharlarimizning ko'rkini yaxshilashda va ularga betakror qiyofa berishda rekonstruksiyaning o'mi beqiyosdir. Xususan, mustaqillik yillarda shahrimiz qiyofasining tanib bo'lmas darajada o'zgarishi rekonstruksiya, modernizatsiya ishlarning keng miqyosda olib borilishi oqibatida yuz berdi. Bu borada obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari ham keng ko'lamda bajarilayapti.

Rekonstruksiya majmuiy tavsifga ega bo'lib, shahar, rayon, korxona taraqqiyotining uzoq istiqbolini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim. Aks holda faqat bugungi kun talabi bilan bajarilgan ishlar kelgusida qilinishi kerak bo'lgan rekonstruksiya ehtiyojlarini bajarishda qator murakkabliklar tug'dirishi mumkin. Bu murakkablik nafaqat texnikaviy va joyning me'moriy qiyofasi nuqtayi nazaridan, iqtisodiy tomondan ham katta ahamiyatga ega.

Odatda turar-joy, jamoat va sanoat binolarining rekonstruksiyasi yuqori darajada siqqlik sharoitida o'tkaziladi. Bu esa qurilish mashina va mexanizmlarining to'la komplektidan foydalanish, material va buyumlarning me'yoriy zaxirasini hosil qilish uchun saqlash joylarini tashkillashtirish imkoniyatini bermaydi. Konstruksiyani (ayniqsa, yirik gabaritli) olib kelishda ham o'tish joylarining mavjud gabaritlari tufayli juda katta qiyinchilik tug'ilishi mumkin. Yuk ko'taruvchi mexanizmlarni montaj zonasiga qulay holda o'rnatish uchun joy belgilashda ham ko'-pincha jiddiy murakkabliklar yuzaga keladi. Konstruksiyalarni olib tashlash yoki montaj qilish hollarida ba'zan kranlardan foydalanish umuman mumkin bo'lmay qoladi va muammoni soddaroq konstruktiv yechimini izlashga to'g'ri keladi. Bunday holatlar uchun ham an'anaviy, ham yangi yechim, yuqori mustahkamlikka ega materiallardan bo'lgan konstruksiyalardan foydalanishga asoslangan qator takliflar ishlab chiqarilayapti va joriy etilyapti.

Rekonstruksiya bino va inshootlar yuk ko'taruvchi ustunlarini ekspluatatsiyaviy ko'rsatkichlarini tiklash va kuchaytirish bilan bog'liqidir. Bu ishlar esa har bir muayyan vaziyatda, yangi qurilishdan farqli alohida yondashuvni talab etadi.

Shuni ta'kidlash lozimki, bino va inshootlarning texnik holatini baholash, ularni remont qilish yoki kuchaytirish ehtiyojinining mavjudligi, hamda ularning bundan keyingi ekspluatatsiyaga yaroqliligi haqida xulosa chiqarish, faqatgina muayyan obyektni texnik ko'rikdan o'tkazish asosidagina amalga oshiriladi.

Mavjud bino va inshoot konstruksiyalarining ekspluatatsiya davridagi holatini kuzatib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Misol tariqasida 15 yildan ko'proq muddat davomida Moskva teleradiomarkazining Ostankino minorasida o'tkazilgan majmuyi tadqiqotni keltirish mumkin. Bu tadqiqot asos grunti deformatsiyasini, minora betoni ishini, tortilgan sim arqonlarni kuzatishni, konstruksiyaning tebranish parametrlarini o'rganishni o'z ichiga oladi.

Olma-ota shahrida qurilgan radiotelevizion minora tadqiqoti tajribasi ham o'ziga xos qiziqish uyg'otadi. Bajarilgan ish majmuyi tavsifa ega bo'lib, uning modelini tadqiq etishdan boshlandi. Birinchi marta yuqori seysmiklikka ega bo'lgan tog'li rayonda asosi 18,5 m, balandligi 372 m bo'lgan minorali inshoot barpo etildi. Bunda ishlatalgan metall konstruksiyaning massasi 5000 tonnaga yaqin.

Hozirgi vaqtida Respublikamizda qurilish konstruksiyalarini tayyorlash va montaj qilish sifatini nazorat qilish xizmati yetarli darajada tashkil etilmagan. Xususan, ekspluatatsiya qilinayotgan noyob bino va inshootlar holatini muntazam tekshirib turish, ularda yuz berishi mumkin bo'lgan salbiy hodisalarining (notekis cho'kish, turli shikast va nuqsonlar hosil bo'lishi va boshqalar) oldini olish, yoki boshlanish davrida kerakli choratadbirlar qo'llash, ularning ekspluatatsiya qilish muddatini uzaytirib, kelgusi avlodga yaxshi holatda qoldirish imkonini beradi. Shu nuqtayi nazardan tegishli vazirliklar, mahalliy hokimliklar mavjud arxitektura yodgorliklarni, noyob bino va inshootlarni ro'yxatga olib, ularning har biri uchun texnik tavsiflari aks ettirilgan hujjat (pasport) joriy etib va vaqt mobaynida texnik holatlarini o'rganib borish, ya'ni monitoring o'tkazish uchun ixtisoslashgan ilmiy-tadqiqot, loyiha tashkilotlari bilan xo'jalik shartnomasi tuzilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Bu tadbir transportning turli xillari va miqdori nihoyatda oshgan, antropogen omillarning ta'siri kuchaygan va zilzila, kuchli shamol kabi tabiiy ofatlar bilan birgalikda qaralsa, nihoyatda katta ahamiyat kasb etishini inkor etib bo'lmaydi.

Eski binolarni rekonstruksiya va modernizatsiya qilish borasida respublikamizning barcha yirik shaharlarida katta tajriba ortirildi. Ayniqsa, poytaxt Toshkent shahrida mustaqillik yillari amalga oshirilgan ishlar beqiyos katta hajmda bo'lib, yirik tadqiqotlar o'tkazish uchun yetarli ilmiy-tehnik imkoniyatlar beradi. Shu jihatdan mazkur risolada sizlarga havola etilayotgan materiallar asosan, Toshkent shahrida bajarilgan rekonstruksiya ishlari tajribasini aks ettiradi.

I bob. BINOLARNI REKONSTRUUKSIYA QILISHDA SHAHARSOZLIK VA IJTIMOIY-IQTISODIY TALABLAR

1.1. Shaharlarni rekonstruksiyalash

Zamonaviy shaharning taraqqiyoti urbanizatsiya, bugungi kunda jamiyatda sodir bo'layotgan barcha turdag'i ijtimoiy jarayonlarni jadallahushi bilan belgilanadi. Urbanizatsiya jarayonining o'ziga xos xususiyati insonning turli-tuman faoliyatini ta'minlovchi sun'iy moddiy-fazoviy muhit sifatida qaraluvchi shaharga bo'lgan jamiyat talablarini o'zgarishiga bog'liq bo'lib qoladi.

Shunday qilib shahar turar-joy rayonlariga, ishlab chiqarish va jamoat komplekslariga, dam olish zonalariga, transport va injenerlik kommunikatsiyalariga bo'linadi. Shaharning hududiy tashkil topishi unda faoliyatning ishlab chiqarish va noishlab chiqarish sohalari, aholining mehnat, maishiy va dam olish jarayonlarini tashkillashtirishning borishini amalga osliuvch'i masalalar bilan uziyi bog'langan. Ijtimoiy jarayonlarning to'planishi, jadallahishi va murakkablashushi orqasida shahar muttasil taraqqiy etib boradi. Bu taraqqiyot aholi sonini, o'zlashtirilgan hududdan foydalanishining shakli, o'lchami va jadallahishning o'zgarishida namoyon bo'ladi.

Shahar taraqqiyotiga ishlab chiqarishni, inson faoliyatini oqilona tashkillashtirish, tabiiy, hududiy, iqtisodiy va ijtimoiy zaxiralardan unumli foydalanish orqali erishiladi. Iqtisodiy, texnikaviy va axborot omillarining o'sishi, aholining harakatchanligining va jamlanishining oshishi va buning oqibatida shaharning taraqqiy etishi uning rejaviy tizimida miqdor va sifat o'zgarishlariga olib keladi.

Zamonaviy shaharni insonning tashkillashtirilgan tiriklik o'tkazuvchi muhiti deb qarabgina qolmay, zamon va makonda muttasil taraqqiy etib boruvchi murakkab dinamik obyekt sifatida tasavvur etilishi lozim.

Dinamiklik, murakkablik, nojinslik va makonda muttasillik-shaharning benazir hossalaridir va bu uning me'moriy obyektlarning boshqa turlaridan me'moriy va shaharsozlik obyekti sifatidagi farqidir. Shunday qilib shaharsozlikning murakkab va dolzarb muammolaridan biri zamонавиy tarixan shakllangan shaharning rejaviy tizimini rivojlantirish va qayta o'zgartirishni boshqarish muammosi bo'lib qoladi.

“Shaharlarning qiyofasini o‘zgartirish, ularni rivojlanishi va rekonstruksiyasi – bu manbai va yurituvchi kuchi doimiy yuzaga keluvchi ijtimoiy va iqtisodiy talablar orasidagi nomuvsiqqlikka va aholi yashash joylari moddiy, rejaviy tizimining shakllanishiga (turg‘unroq, asta-sekin mukammallashuvchi) xizmat qiluvchi o‘sishning ichki qarama-qarshiliklarini aniqlashdir” (V.A. Lavrov.)

Shaharlarni rekonstruksiyalash bu qarama-qarshiliklarni yechishning tarix taqozosiga ko‘ra doimiy harakatdagi obyektiv jarayondir. Zero ijtimoiy-tehnik taraqqiyotning talablariga ko‘ra butun moddiy hayot muhitining birin-ketin o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lgan shakllanish, shahar tizimining va uni tashkil etuvchi ayrim elementlaridagi qarama-qarshiliklarni ifodalaydi. Bu jarayon mavjud buniyod etilgan tizim asosida, yangi jamiyatning hozirgi zamondagi emas, balki istiqboldagi talabini ham ta’minlashga qodir maqsadga muvofiqroq bir ajoyib tuzilma sifatida namoyon bo‘ladi.

Zamonaviy shaharsozlikda “rekonstruksiya” atamasi ikki xil ma’noga ega. Bir tarafdan, bu jarayon shaharning, xususan uning ayrim unsurlarining muttasil rivojlanishi, yangilanishi, qiyofasining o‘zgarishi va fazoviy rejaviy tashkillanishini modernizatsiyasi bo‘lsa, ikkinchidan rekonstruksiya shaharning rivojlanishini ta‘minlovchi qurol sifatida ko‘rinadi. Shahar rivojlanishining har bir muayyan vaqtin uning tugallangan funksional va obyektning fazoviy-rejaviy nuqtayi nazarini ifoda etishi lozim. Masalaning ikkala tarafi ham rekonstruksiyaning maqsad va vazifalarini, yo‘l va usullarini belgilab beradi.

Zamonaviy shaharsozlikda rekonstruksiyaning ikki asosiy turi: butun shaharni rejaviy tizimini rekonstruksiyalash va uning ayrim tarixan shakllangan rayonlari, hududlari, unsurlarini rekonstruksiyalashga ajratiladi.

Shahar-barcha unsurlari bir-biri bilan uzviy bog‘langan murakkab tizim bo‘lib, uning biror nuqtasida qilingan o‘zgarish qolgan barcha yerlarda va umuman tizimda o‘zgarish hosil bo‘lishiga olib keladi. Shu sababdan shaharning ayrim unsurlarini bir-biridan ayrim holda qaramay, balki ularni shahar hosil qilishdagi o‘rnidan kelib chiqib, bir-biri bilan yaqin o‘zaro aloqada va munosabatda bo‘lishini hisobga olgan holda, ya’ni shaharning umumiyligi funksional tashkillashtiruvchi unsuri sifatida qarash lozim bo‘ladi.

Shaharning rivojlanishidagi qator shartlar: sanoat ishlab chiqarishning o‘sishi, yangi sanoat korxonalarining joylashtirilishi, ma’muriy va madaniy markazlar tashkillashtirilishi bilan belgilanadi. Eng ko‘p ravnaqqa o‘rtacha shaharlar, ayniqsa, kichik shaharfarr erishadi. Ularda sanoat korxonalarini joylashtirilganligidan aholining soni tez o‘sib boradi,

bu esa turar-joy qurilishini tez o'sishiga olib keladi. Shaharlarni rekonstruksiyalash ularning keyingi ravnaqining asosiy shartlaridan biridir. Uning bir necha yo'llari:

- bo'sh hududlarda yangi turar-joy dalialari va shahardagi bo'sh joylarda yolg'iz binolar qurish;

- eski puturdan ketgan uylarni buzib, ularning o'rniغا yangilarini qurish va tayyor binolarni rekonstruksiyalash hamda butun dahanlarni ko'rinishini o'zgartirib, ular asosida yangi obodonlashtirilgan turar-joy tumamlari va mavzelarini tashkillashtirish bilan amalga oshiriladi.

Shahar uy-joy jamg'armasini o'sishi shahar xo'jaligining qolgan barcha sohalarini (transport, yo'llar, ko'kalamzorlashtirish) hamda kerakli barcha muhandislik tizimlarini (suv tarmoqlari, kanalizatsiya, gaz va issiqlik ta'minoti va aloqa) o'sishi bilan proporsional bo'lishi lozim. Magistrallar, ko'cha va maydonlarning rekonstruksiyasi shaharning umumiy rekonstruksiyasining tarkibiy qismiga kiradi. Shahar magistral-larining rekonstruksiyasiga bo'lgan ehtiyoj shahar transportining ravnaqi bilan belgilanadi.

Magistrallar rekonstruksiyasini bajariladigan tavsifiga ko'ra 3 turga ajratish mumkin:

- magistrallardagi eski uylarni buzib o'rniغا yangi uylar qurish;

- magistrallardagi mavjud binolarning katta qismini saqlab qolgan holda rekonstruksiyalash;

- mavjud kvartallar orasidan yangi yo'llar o'tkazish.

Mavjud binolarni, kvartallarni rekonstruksiyalash bilan bog'lamasdan kapital remont qilish, ayrim kapital remont qilingan binolarni mavjud qurilish olib borilayotgan rayonlarda yangi qurilishni joylashtirilish uchun buzib tashlashga olib keladi.

Shaharlarni yalpi rekonstruksiyalashning muhim masalalaridan biri shaharning barcha funksional hududini (seliteb hudud, sanoat va maishiy-omborxonalar rayonlari, shahar atrof zonalari) egallab oluvchi ko'kalamzorlarning yaxlit tizimini yaratishdan iborat.

Bundan asosiy maqsad:

- shahar hududini sanitar-gigienik holatini yaxshilash va shaharning havo havzasini sog'lonlashtirish, ishlab chiqarish, transport va maishiy shovqin bilan kurashish;

- shahar hududida respublikanining tabiiy-iqlim sharoitiga xos bo'lgan yoqimli mikro-iqlim sharoitini yaratish;

- shahar hududining funksional tashkillashuvini yaxshilash, ayrim funksional mintaqalarni chegaralash hamda yashil massivlar va shahar yashil kamari bo'lmish o'simliklar orasidagi aloqani o'rnatish;

- xoh shahar mahallalari, mavze dahalari, kvartallari hududida, xoh shahar atrof zonasida aholining tabiat qo'ynida dam olishining turli xillari uchun oqilona sharoit yaratish;
- shaharning me'moriy-landshaftini boyitish.

Yirik shahar hududining rejaviy tizimi javob berishi kerak bo'lgan muhim talablardan biri yashil massivlarni (parklar, bog'lar, xiyobonlar) bir tekisda joylashuvi hisoblanadi. Shu bilan bir vaqtida shahar va rayon parklari, bog'larini, turar-joy rayonlari va mikrorayonlari orasida bulvarlar, xiyobon tizimlarini, ko'kalamzorlashtirilgan piyoda yo'laklari va daryo qirg'oqbo'yilarini birlashtirish yo'li bilan shaharning barcha funksional zonalarida ko'kalamzorlarning uzluksiz tizimini yaratish lozim. Suv xavzalari, daryolar, suv omborlari va ularning qirg'oqlari katta ahamiyat kasb etadi.

Ishlab chiqarish, turar-joy va jamoat binolarining turli masshtabga hos bo'lishi ularning me'moriy-rejaviy va hijmiy fazoviy nuqtayi-nazardan birligini ta'minlash masalasini yechish, albatta, talab etiladi. Bunda tegishli kompozitsion yechim tanlash, mahalliy tabiiy sharoitdan foydalanish, xususan, binolar yoki obyektlar guruhi orasida funksional va estetik tartib unsurlari sisatida qurilish kompozitsiyasiga yashil o'simliklar kiritish uchun ajrimlar qo'yish muhim ahamiyatga ega. Natijada, bino shakli masshtabining turlicha bo'lishi biroz yumshatiladi hamda shaharning tashqi qiyofasi boyitiladi.

Yirik shaharlarni yalpi rekonstruksiyalash va rivojlantirish muhim xalq xo'jaligi ahamiyatiga ega, zero ular jamoat-ma'muriy va industrial markazlar hisoblanib, aholining katta miqdori to'plangan joydir. Shaharning bosh rejalar loyihalarida ko'zda tutilgan rejaviy tizimlami tubdan o'zgartirishi umumshahar markazlarini rejalashtirishni va qurilishini yaxshilaydi.

1.2. Eski turar-joy qurilishini rejaviy tavsifi

Shaharlarni shakllanishi – bu tarixiy jarayon bo'lib, shahar hududining rejaviy tarkibi vujudga keladi. Shaharning eski qismi hududini rejaviy belgilarga ko'ra 3 turga ajratish mumkin:

1. Shaharning tarixiy markazida joylashgan hududlar. Ularning tarkibi ko'p marta o'zgargan bo'lib va hozirgi vaqtida uy joylarning zich joylanishi bilan tavsiflanadi. Birinchi turdag'i binolarni rekonstruksiyalashga juda ehtiyojkorlik bilan yondashish, ya'ni, binolarni modernizatsiyalash, kvartallarni obodonlashtirish birmuncha murakkab masaladir. Bunda nafaqat arxitektura obidalarining yaqqol ko'rinishini ta'minlash, balki,

shu bilan birga shahar me'moriy tarixiy muhitining ko'rinishini va o'tmish madaniy merosi unsurlarini saqlab qolish talab etiladi.

2. Hududning ikkinchi turi shahar tarixiy markaziga bevosita yondoshuvchi rayonlarga xosdir. Bu rayonlar turar-joy binolari zichligining bir qadar ozligi va unda mayda ishlab chiqarish korxonalarining katta miqdori yig'ilganligi bilan tavsiflanadi. Bu turdagи qurilishlarning tarixiy va texnologik qiymati birinchi turga qaraganda past. Bunday hududlarning rekonstruksiyasi birinchi turga qaraganda ancha oson, ya'ni rejaviy tarkibni qayta o'zgartirish uning yangi funksional vazifasiga bo'yindiriladi.

3. Uchinchi tur – bu yirik shaharlarning sobiq chekka qismlaridir. 1860-1910 yillarda bu yerlarda yirik sanoat bo'lgan, temir yo'l uzellari, ombor xo'jaligi va boshqa savdo-sanoat inshootlari qurilgan.

An'anaviy ko'rinishdagi holati yaxshiroq bo'lgan tarixiy uylarning katta qismi hozirgi vaqtida "eski" shaharning shimoli-g'arbiy hududida joylashgan. Bu yerda eski Toshkent tuzilmasining eng muhim unsurlari: Eski jo'va bozori, "Chorsu" va "Xastimom" me'moriy yodgorliklar majmuasi, Forobiy (sobiq Chig'atoy), Sag'bon, Qorasaroq ko'chalarining saqlangan qismlari joylashgan (rasm. 1.1a, 1.1b, 1.2, 1.3a, 1.3b, 1.4a, 1.4b, 1.5, 1.6.).



1. Ia-rasm. Eski juva bozori, ya'ni Eski shahar bozori (rekonstruksiya qadar)



1.1b-rasm. Eski jo‘va bozori, ya’ni Eski shahar bozori (rekonstruksiyadan keyin)



1.2-rasm Chorsu – Oxunboboyev maydoni



1.3a-rasm. Xastimom majmuasi (rekonstruksiyaga qadar)



1.3b-rasm. Xastimom majmuasi (rekonstruksiyadan keyin)



1.4a-rasm. Forobiy (sobiq Chig'atoy) ko'cha fragmentlari



1.4b-rasm. Forobiy (sobiq Chig'atoy) ko'cha fragmentlari



1.5-rasm. Sag'bon ko'chasi



1.6-rasm. Qorasaroy ko'chasi

Eski turar-joylar haqida so'zlashda avvalam bor ko'rildigani davrni ajratib olish lozim. Fikrimizcha XX asrni quyidagi oraliqlarga ajratish mumkin:

- XX asming 20 yillarigacha;
- 20 yillardan 41 yillarigacha;
- 45 yildan 1991 yilgacha - O'zbekiston mustaqillikka erishgunga qadar;
- mustaqillik yillari.

Eski turar-joy uylarining rejaviy tafsifi, texnik holati va konstruktiv yechimi aholining o'sha davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy qatlamlari ya'ni boylar, o'rtalollar va kambag'allar bilan bevosita bog'liq. Shaharlarda istiqomat qiluvchi aholining jamiyatda tutgan o'miga ko'ra yirik tadbirkorlar, amaldorlar, savdogarlar, diniy arboblar (domla, imom va hokazo), hunarmandlar va qora ishchilarga ajratilgan. Ularning turmush tarzi, yashash sharoiti ham shunga yarasha bo'lgan.

Shahardagi turar joy uylarining asosiy rejaviy birligi mahalla hisoblanib, uning aholisi yashash va birgalikda hamkorlikning nihoyat barqaror qonunlari bilan bog'langan. XX asr boshlarida Toshkentda bunday mahallalarining soni 200 dan ortiq bo'lgan. Ular kasb-hunar yoki milliy belgilarga ko'ra ajralgan. Ularning aksariyat nomlari ham yuqorida zikr etilgan voqelikning isbotidir. Masalan: Degrez mahallasi, metall-quyuvchilar yashash joyi, o'qchi-mahallasi, qurol yarog' ishlab chiquvchilar yashash joyi va hokazo. Boshqa mahallalar esa ularga asos soluvchilarning milliy mansubligini ko'rsatuvchi belgi bilan, xususan: Tojik mahalla — tojiklarga, Qozoq mahalla — qozoqlarga, Oxunguzar — oxunlarga va boshqalar. Lekin ko'pchilik hollarda mahallaning nomi diqqatga sazovor joylarning yoki hududlarida joylashgan masjid yoki mozor nomlari bilan atalgan.

Mahalla o'zining oqsoqoli, mirobidan iborat ma'muriyatga, shahar tashqarisida yer hududi va jamoat markaziga ega bo'lgan bir kichik olam sanalgan. Jamoat markazi odatta masjiddan, atrofida ko'kalamzorlashtirilgan maydoncha va loydan barpo etilgan supa va hovuzdan iborat. Aksariyat hollarda bir necha mahalla umumiy savdo-hunarmandchilik va madaniy markzlarga ega bo'lgan. Bunday markazlar guzarlar deb atalib asosiy magistral ko'chalarda yoki ularning kesishgan joylarida joylashganlar. Guzarlarda jamoat ahamiyatiga ega bo'lgan inshootlar katta qismni tashkil etgan. Unda anchagini odam sig'adigan masjid (bu yerda madrasa ham bo'lishi mumkin), keldi-ketdi hovli-karvon saroy, choyxona, temirchilar ustaxonasi, sartaroshxona, uncha katta bo'Imagan bozorchaning peshtaxtalari bor. Guzarlar o'tkinchi yo'lovchilarga, atrof mahallalar

aholisiga xizmat ko'rsatgan. Shu bilan bir vaqtida guzarlar mahallalarni yagona yirik hududiy rayonga birlashtiradi (1.7-rasm).

Eski Toshkent turar-joy uylari ichida ko'p xonodonli turar-joy binosi uchramasdi. Agar qandaydir bir sabab bilan shaharlik o'z uyidan mahrum bo'lsa, u holda karvon saroylardagi bo'm-bo'sh xujralarda yashashga yoki boshqalarning ishlab-chiqarish yoki omborxona joylarini vaqtincha olishga majbur bo'lardi.



1.7—rasm. Toshkent shahrining qadimgi mahallasi

Shahardagi barcha turar-joy uylari ayrim oilalarga tegishli bo'lgan yakkahol xususiy uylar tizimini ifodalagan. Binobarin ko'cha tarafdan qaraganda boylarning turar-joy uylari kambag'allarning uylaridan keskin farq qilmagan. Tashqi tomondan ular yuzasi kulrang tekis derazalarsiz devorlar bilan o'rالgan. Ular faqatgina turli darajada kenglikka va ko'inishga ega bo'lgan kirish darvoza-eshkilari bilangina farqlanardi. Asosiy ko'chalarda devorlarning uzlusiz tekisligini ko'pdan-ko'p savdo va hunarmandlar do'konlarining keng oraliqlarigina ajratib turardi. Turar-joy uylarining derazalari ko'cha tarafdan faqatgina ikkinchi qavatdagina ochilishi mumkin bo'lgan. Boylarning uylari kambag'allarnikidan o'zining rejaviy holati, xonalarning o'lchamlari, ularning soni va ichki badiiy pardozining tashqi dunyodan to'la ajratilganlidadir. Xatto kirish yo'laklari tasodifan o'tayotgan kimsaning nazari ichkariga tushmasligi uchun tirsakli ko'inishga ega bo'lgan.

Uylarning hajmiy-rejaviy yechimida hovlini ikki qismga — tashqi, mehmonlar uchun va ichki, xos xonalarga bo'linishi majburiy shart bo'lib, bu ko'rinish davlatmandligiga ko'ra turlicha ifodalangan. Katta boylar xonadoni atrosida xonalari bo'lgan tashqari va ichkari hovlidan tashkil topgan mustaqil teng huquqli ikki hovlidan iborat bo'lsa, kambag'allar ning hovlisi ko'p hollarda tashqi hovlisiz bo'lgan. Lekin tashqi dunyodan ajratilgan xonaning bo'lishi shart edi.

Uylarning bunday ajratilishi XIX va XX asrlarning boshlari uchun ijtimoiy ahamiyatga ega, zero bunday hodisa ayollarning jamoatdagi o'mi bilan izohlanadi, ya'ni ayollarga begona erkakning nazari tushishi mumkin bo'lmagan.

Turar-joy uylarining hajmiy kompozitsiyasi va rejalahsuvi ham har xil bo'lgan. Bunda birorta takrorlanish holatini uchratmaysiz, lekin bu uylarning tuzilishida qandaydir umumiy qonuniyat bor.

Shaharning eski zichroq qismida ko'chaning sathi atrof uylarning asoslari sathidan anchagina past bo'lib, muqaddam buzilgan inshootlarning asosiga joylashgan. Shu sababli ko'pincha uylarning tashqi qismi sathi bilan barobar joylashib, ichkari qism bilan ikkinchi qavat sathida birlashgan, u yerdan uyning ichkari qismiga olib boruvchi yo'l o'tgan. Huddi shu yerda otxona va arava saqlanadigan yopiq xona joylashgan. Agar uy savdogarga yoki hunarmandga qarashli bo'lsa, u holda ba'zan savdo xonasi yoki hunar ustaxonasi bo'lgan. Hunarmandchilik mahsulotlarini tayyorlash (o'ziga xos sharoit hamda ayollar mehnatini qo'llash — to'quvchi, kashtachi va boshqalar) — kulolchilik, terichilik buyumlari va shu kabilarni ko'chadan ajratilgan xonalarda amalga oshirilar edi. Tashqarining ikkinchi qavatida bir-ikkita yashash uylari, mayda-chuydalar uchun ombor va albatta mehmonlar uchun yaxshilab bezatilgan mehmonxona joylashgan.

Odatda, ikkinchi qavatda markaziy tashkillashtiruvchi rejaviy qism bo'lgan. Bu ko'cha tarafga qaragan, ochiq yoki panjarali ayvon. Ba'zan bu yerda uncha katta bo'lmagan atrofi yog'och ustunlarda turuvchi yo'lakchali ravon bo'lishi mumkin. Ammo ko'pincha ikkinchi qavatning markazida ichki sahnga ega yopiq hovliro'y'a bo'lib, uning yuqori qismidagi ko'tarilgan fonar yorug'lilik bilan ta'minlar edi.

Turar-joy uyining ichki qismini asosiy funksional va rejaviy unsuni — ochiq hovli hisoblanardi. Bu erda, yoz kunlari ovqat tayyorlashning asosiy jarayonlari bajarilar, ochiq ayvonda o'trib quyosh botganidan so'ng kechki salqinda dam olinar, ovqat yeyildardi, shu yerda oila a'zolari tungi uyquga yotishlari mumkin edi.

Hovlilar nihoyatda toza, suvlar sepilgan, supurilgan, o‘rtada rayxon, jambilning xushbo‘y hidi taralardi, ekilgan anvoysi gullar ochilib kishining bahri dilini ochardi. Hovliga barcha turar-joy va xo‘jalik xonalarining eshlari qaragan edi.

Uylarning barcha rejaviy kompozitsiyasi, ularning hajmiy yechimi, ichki tuzilishi asosan yagona muammoga-xona ichini quyosh nurining ta’siridan saqlash yoki aksincha undan foydalanishga qaratilgan. Binobarin yashash uylarining janub tarafga qaratilishi, qish davrida quyoshning falakdagagi yotiq holatida uyg‘a kunduz kunlari ertadan kechgacha nur tushib isitib turardi. Yoz kunlari esa aksincha quyosh o‘zining tik holatini olganida uning nuri xonaga deyarli tushmaydi. Shunday qilib xona ortiqcha isib ketishdan himoyalanadi. Shuni ham aytish joizki, uylarning devorlari paxsali bo‘lganda uning qalinligi kamida 50 sm, ba’zan 70 sm gacha yetadi. Qo’shsinch uylarda esa sinchlar orasidagi havo qatlami issiqlik rejimini saqlashda muhim rol o‘ynaydi. Shunday qilib eski turar-joy qurilishni rejaviy tavsifi o‘sha davr yashovchilari uchun mazkur davr talablariga javob bera olgan. Ammo hozirgi zamon talablari o‘zgargan.

1.3. Shahar markazlarini rekonstruksiyalash

Respublikamizdagi tarixan tarkib topgan shaharlarning me’moriy qimmatga ega bo‘lgan inshoot va binolarni saqlash va yangilash muammosi so‘ngi vaqtarda dolzarb masalaga aylanmoqda. Rekonstruksiya sharoitida restavratsiya, kapital remont va yangi qurilishga ajratilayotgan moliyalashtirish hajmi borgan sari ortib borayotgani va bu borada respublika rahbariyati va shaxsan prezident I.A. Karimovning sayi harakati beqiyosdir. Shahar markazida qator binolarning, xususan Toshkent, Rossiya (Grant mir), Osiyo va Dedeman (1.8-1.9-1.10-1.11-rasm) mehrmonxonalar, Shimoliy temir yo‘l vokzali binosi (1.12-rasm) va shu kabi qator binolar rekonstruksiysi yangi buniyod etilgan shahar hokimiyati, Senat va boshqa ko‘pgina binolar shahrimizning ko‘rkiga ko‘rk qo’shdii (1.13-1.17-rasm). Shu o‘rinda mahalla guzarlar va masjidlar qurilishiga hamda tarixiy obidalarni ta’mirlash, ular joylashgan hududlarni obodonlash-tirish bo‘yicha bajarilgan ishlar hajmi nihoyatda katta bo‘lib, davlat ahamiyatidagi muhim masala sifatida qaralayapti.

Shuni mammuniyat bilan qayd etish lozimki, mustaqillik yillarda faqatgina poytaxt Toshkentda emas, balki barcha viloyat markazlarida katta buniyodkorlik ishlari olib borildi. Qator jamoat, ma’muriy, turar-joy va sanoat binolari shaharsozlik va zilzilabardoshlik talablari asosida qurilib foydalanishga topshirildi.



1.8a-rasm. Rossiya mehmonxonasi (rekonstruksiyaga qadar)



1.8b-rasm. Grant Mir (Rossiya) mexmonxonasi (rekonstruksiya-dan keyin)



1.9-rasm. Toshkent mehmonxonasi



1.10-rasm. Osiyo mehmonxonasi (rekonstruksiyadan keyin)




1.11-rasm. Dedeman mehmonxonasi (Do'stlik mehmonxonasi
rekonstruksiyadan keyin)



1.12-rasm. Shimoliy temir yo'l vokzali binosi

L.13b-rasm. Senat binosi



L.13a-rasm. Senat binosi





1.4a-rasm. Ma'muriy bino (rekonstruksiyaga qadar)



1.4b-rasm. Moliya vazirligi (rekonstruksiyadan keyin)



1.15-rasm. Toshkent shahar hokimiyati binosi



1.16-rasm. Modellar uyi binosi



1.17a-rasm. Hamza nomli davlat akademik teatri (rekonstruksiyaga qadar)



1.17b-rasm. O'zbek milliy akademik teatri (rekonstruksiyadan keyin)

Shahar markazlari ularning rejaviy tizimlarini asosiy qismi bo'lib, aholining ishchanlik va jamoatchilik faoliyatini o'zida mujassam etib, shaharning umumiy rejasini birlashtiradi, shakllantiradi, ma'lum darajada undagi qurilishning me'moriy qiyofasini belgilaydi. Shahar markazining maydonlari va unga yopishgan ko'chalar gavjum bo'lib, odatdag'i kunlarda bo'ladigan ommaviy harakatga, bayram kunlari xalq yig'inlari va namoyishlari uchun moslashgan. Aholi ijtimoiy hayotini o'sishi, ijodiy faoliyatini faollashuvi, ishchanligining oshishi va xalq xo'jaligini boshqarishning mukammallashuvi jamoat markazlarini rejalashuvi qurilishga yangi ijtimoiy talablarni qo'yadi. Bunday turli-tuman talablarni qondirish aholiga ommaviy xizmat ko'rsatish muassasalari shahar ichida yoki guruhli joylashuv tizimining butun hududida joylashgan turar-joy, sanoat rayonlari va mehnatkashlarning ommaviy dam olish mintaqalarida umumshahar va mahalliy ahamiyatga ega markazlami tashkil etadilar. Shahar jamoat markazlarining rejaviy tizimi ilg'or shaharsozlik texnikasidan foydalanish asosida qurilishning yangi mazmuniga ko'ra sekin-asta muttasil mukammallashadi. Shunday sharoit yaratiladiki, jamoat markazlari shaharning gavjum joyi bo'lishi bilan bir vaqtida foydalanishga qulay va shaharning savlatli binolari bo'lgan qismiga aylanadi.

Har yili qurilish jamg'armasini kapital remontga qo'yilayotgan mablag'ning ko'pligi va uni ortib borishi bu mablag'larni yaxshiroq qarab chiqishni va ulardan maqsadga muvofiqroq foydalanishni taqozo etadi. Turar-joy jamg'armasini qayta tuzish loyihasini ishlab chiqishda quyidagi omillar nazarga olinishi lozim:

1. Binoning texnik holati (binoning jismoniy va ma'naviy eskirishi);
2. Sanitariya-gigienik talablar (quyosh nurining tushishi, shahar shovqinidan va zararli chiqindilardan himoyalash);
3. Aholini xo'jalik xizmati bo'yicha idoralar bilan ta'minlash.

Binoning texnik holatini aniqlashdan maqsad mavjud qurilishning sifati haqida to'la ma'lumot olish. Turar-joy qurilishiga muvofiq sifat tushunchasi binoning ekspluatatsion va shaharsozlik xossalari anglatadi.

Turar-joy binosining asosiy ekspluatatsion hossalari xonaning mikroiqlim, ma'naviy va moddiy eskirishi kiradi. Mikroiqlim uyida-gilarning qulayliligiga ta'sir ko'rsatadi va issiq-namlik rejimi, havoning tozaligi, ko'rinish va shovqin nosozligi kabi omillardan ibrat. Bu omillarning berilgan rejimda bo'lishida binoning injenerlik qurilmalari tizimi va uning to'siq konstruksiyalari xizmat ko'rsatadi. Shuning uchun binodagi havo, namlik va tovush o'tkazmaslik hossalari birinchi darajali ahamiyatga cga.

Ma'naviy eskirish binodan foydalanish qulayligiga ta'sir ko'rsatadi; bunday eskirish qanchalik ko'p bo'lsa, funksional qulaylik shuncha kamayadi. Ma'naviy eskirish binoning ekspluatatsion hossalariga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu o'rinda konstruksiyaning umrboqiylik chegarasi muhim omil sanaladi, chunki undan keyin binoni ekspluatatsiya qilish mumkin bo'lmay qoladi.

Binoga texnik xizmat ko'rsatishning samaradorligi uning remontga yaroqlilik, ishslash qobiliyati va ishonchlilik xossalariha bog'liq. Remontga yaroqlilik bu bino unsurining texnik xizmat ko'rsatishga va remont qilishga munosiblidir. Ishslash qibiliyati esa bu uyning va uning har bir unsurini berilgan rejimda me'yoriy ishlay olishiga aytildi. Ishonchlilik bu bino ekspluatatsiyasining butun muddatida ishslash qobiliyatini saqlay olish xossasidir. Binoning shaharsozlik xossasi, bu uning joyga va qo'shni binolar va inshootlarga nisbatan holati, me'ruoriy-rejaviy yechimi, qavatliligi, qurilish hajmi, yoritiganligi, insolatsiyasi, shovqin darajasi va qurilish aerotsion rejimining tafsifidir.

Bino va inshootlarning sisatini ekspluatatsiya va rekonstrutsiya qilish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqishning turli bosqichlarida o'tka-ziladigan tekshiruvlar asosida baholanadi.

Binolarning sanitarni-gigienik ekspluatatsiya sharoitini tekshirish tayanch jamg'armasi binolarining yaxshi holatda saqlash uchun asos bo'ladi.

Bino va inshootlar insolatsiyasi – eski qurilishga bo'lgan gigienik talablarning eng muhimlaridan biridir. Insolatsiya sharoitini kameral usul bilan aniqlanadi. Insolatsiya mezoni bo'lib quyosh nurlanish davomiyligi hisoblanadi. Bu kattalikni hisobiy-grafik yoki modellashtirish orqali aniqlanadi.

Markazlarning tabaqalangan tizimini faol shakllanuviga bo'lgan shart-sharoit aholining turli-tuman ehtiyojlarini doimiy o'sish darajasi, jamiyat hayoti taraqqiyotining olib borish mezonlari, umumshahar ahamiyatiga ega bo'lgan muassasalar vazifalari hilma-xilligining oshishiga aytildi.

1.4. Rekonstruksiya qilinadigan turar-joy jamg'armasining texnikaviy holati

Mayjud turar-joy jamg'armasini rekonstruksiya qilishning iqtisodiy maqsadga muvofiqligini aniqlashda ko'rileyotgan obyektlarni dastlab buziluvchi va saqlanuvchi turlarga ajratish lozim. Yashash uchun yaroqsiz bo'lgan turar-joy jamg'armasi turli mezonlar bo'yicha aniqlanadi. Bu esa ko'p hollarda e'tiborsizlik va shoshma-shosharlik bilan yashashga yaroqli bo'lgan turar joylarni ham buzib yuborishga olib keladi.

Yashash uchun yaroqsiz turar-joy jamg'armasiga quyidagilar kiradi:

- siljishga moyilligi bo'lgan va tog'-kon ishlari amalga oshirilgan cho'kuvchi zonalarga joylashgan, tabiiy eskirishi 75% dan ko'proq bo'lgan avariiali uylar;

- tabiiy eskirish 60% dan ko'proq, zilzilaga chidamsiz, vayrona uylar;

- portlash xavfi kuchli zonalarda joylashgan uylar;

- toshqin ostida qoladigan zonalarda joylashgan uylar;

- sanitariya zararlari yuqori bo'lgan zonalarda joylashgan uylar. Yashash uchun yaroqsiz bo'lgan jamg'armadan bo'lak tabiiy eskirishi 60% dan ko'proq bo'lgan puturdan ketgan uylar ham so'zsiz buzishga mahkum etilishi lozim.

Rekonstruksiyalash miqyosini aniqlashda birinchi navbatda texnik inventarizatsiyalash mahkamasining (yoki maxsus tekshiruvlarning) turar-joy uylarini texnik holati haqidagi ma'lumotlari asosida umumiy jamg'armaning yaroqsiz puturdan ketgan qismini ajratib olinishi kerak (1.1-jadval).

Devorlari paxsa, xom g'isht, guvaladan iborat bo'lgan zilzilaga chidamsiz uylar bilan bir qatorda tabiiy eskirishi 75% dan oshgan turar-joy binolari ham buzilishi kerak. Ma'lum qoldiq xizimat muddati:

-yog'och turar-joy jamg'armasi uchun 7-12 yil (o'rtacha 10 yil);

-tosh uylar uchun 10-20 yil (o'rtacha 15 yil) bo'lgan binolar puturdan ketgan uylar jamg'armasini tashkil etadi. Puturdan ketgan uylar jamg'armasini buzishning tartibi bo'sh hududlarni o'zlashtirishning va boshqa omillarni baholashning qulayligini maxsus asoslashni talab etadi.

1. 1-jadval

Binolar holatini jismoniy eskirish bo'yicha baholash

Bino holatining bahosi	Jismoniy eskirish % larda
Yaxshi	0-10
To'liq qoniqarli	11-20
Qoniqarli	21-30
O'rta qoniqarli	31-40
Qoniqarsiz	41-60
Puturdan ketgan (vetxoe)	61-75
Yaroqsiz (avariya holatida)	75 dan ko'proq

Qo'shimcha turar-joy jamg'armasini iqtisodiy jihatdan noo'rin buzishlar tabiiy va iqtisodiy eskirishni tenglashtirish oqibatida yuz beradi.

Shu sababli loyiha amaliyotida, birinchi navbatda, va istiqbolda buzilishi kerak bo'lgan obyektlar hajmini aniqlashda asos bo'luvchi qoldiq xizmat muddatini tabiiy eskirish darajasini va amortizatsiya me'yorini solishtirish orqali hisoblanadi. Biroq amortizatsiya me'yordan jismoniy eskirishni emas, iqtisodiy eskirishni aniqlashda foydalanish mumkin. Ular shahar turar-joy jamg'armasini ekspluatatsiya qilishning ko'p yillik tajribasiga asoslanib aniqlanadigan me'yoriy o'rtacha xizmat muddatiga ko'ra aniqlanadigan yillik o'rtacha iqtisodiy eskirishni aks ettiradi. Kapitalligi turli toifada bo'lgan turar-joy jamg'armasining amortizatsiya me'yori 1.2-jadvalda keltirilgan (qayta tiklash narxidan % larda).

1.2-jadval

Kapitalligiga ko'ra turar-joy jamg'armasining xizmat muddati va amortizatsiyasi

Bino kapitalligining tavsifi	Kapitallik toifasi	O'rtacha xizmat muddati (me'yoriy yillarda)	Amortizatsiya ajratmasi %		
			Ummiy	Shu jumladan	Kapi-tal remont-ga
Tosh va betonli, alohida kapitallikka ega	I	150	1,8	1,1	0,7
Odatdagi toshli	II	120	2,0	1,2	0,8
Yengil toshli	III	100	2,3	1,3	1,0
Yog'ochdan bo'lgan	IV	50	4,3	2,3	2,0
Sinch va yig'mato-siqqli ashyo-lardan	V	30	6,6	3,3	3,3
Boshqa shu kabi yengillashtirilgan	VI	15	8,8	6,6	6,6

Amortizatsiya me'yorining iqtisodiy tabiatini hisobga olgan holda turar-joy jamg'armasining qoldiq xizmat muddatini tabiiy eskirishini iqtisodiy eskirishga oldindan o'tkazish asosida aniqlash kerak. Jamg'armaning fizik eskirishi 70-75% (o'rtacha 72,5) bo'lganida bino butunlay ishdan chiqqan hisoblanadi (ya'ni foydalanish narxiga ega bo'lmaydi). Fizik eskirishni iqtisodiy eskirishga yoki teskarisiga o'tkazish uchun quyidagi koefitsientdan foydalanish lozim:

$$100:72,5=1,4 \text{ ya'ni } I_c = 1,4 I_f.$$

Bu yerda I_c – iqtisodiy eskirish (amortizatsiya); I_f – fizik eskirish (texnik inventarizatsiyalash Byurosi ma'lumotiga ko'ra).

Masalan, texnik inventarizatsiyalash Byurosining ma'lumotiga ko'ra fizik eskirish 40%ni tashkil etadi. Demak, iqtisodiy eskirish (amortizatsiya) $1,4 \times 40 = 56\%$ ga teng.

Iqtisodiy eskirishning hisoblangan qiymati va amortizatsiya me'yoriga asosan turar-joy jamg' armasining qoldiq xizmat muddati T_{qol} ni aniqlash mumkin. Uni quyidagi ifoda orqali aniqlanadi.

$$T_{qol} = \frac{100 - 1,5I_f}{a}$$

Bu yerda a - yillik amortizatsiya me'yori.

Misol. IV guruh kapitallikka ega turar-joy jamg' armasining (40% fizik eskirishdan boshlab capitalsiz jamg'arma hisoblanadi) qoldiq xizmat

$$\text{muddati } \frac{100 - 1,4 \cdot 40}{2} = 22 \text{ yilni tashkil etadi.}$$

Turar-joy jamg' armasining qoldiq xizmat muddatini aniqlash asosida uning birinchi navbatdagi va loyihamiyy muddatdagi yaroqsizlik hajmini va tabiiy yo'qotilishini aniqlanadi. Buzilishning aniq yilini aniqlash qiyinligidan, taxminiy hisoblashlar uchun hisobiy davrning o'rtacha yilini qabul qilish tavsiya etiladi.

1.5. Turar joy jamg'armasini rekonstruksiyalashda sanitariya-gigienik talablar

Turar joy uylarini modernizatsiya qilishni loyihalash ishlari turar joy rayoni, magistrallararo hududlar va turar joy guruhini rekonstruksiyalash loyihamalarini ishlab chiqish natijasida olingan ma'lumotlar asosida olib boriladi. Loyerhalashda muhandislik tadqiqotlari materiallaridan, xususan kapital ta'mirlashga mo'ljalangan binoni har tomonlama ko'rvidan o'tkazish natijalaridan foydalaniadi.

Har bir tarixiy davrda turar joy binolarining ko'rinishi muayyan joyning etnografik va iqlimi shart-sharoitlarini, ishlab chiqarish kuchlarining sotsial va iqtisodiy rivojlanish darajasini aks ettirib kelgan, jamiyatning estetik tamoyillarini ifodalagan. Turar joyga, kvartiralar va umuman uylarning rejalashtirilishiga, konstruktiv sxemalari va bino unsurlariga qo'yiladigan estetik talablar, bu unsurlarning maishiy

qulayligi (komfortliligi) haqidagi tushunchalar zaminida aynan mana shu omillar yotadi.

Azaldan turar joy tashqi muhit ta'sirlaridan himoya qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, insонning hordiq chiqarish va asosan maishiy jihatdan foydali faoliyat olib borish maskani bo'lgan. Hozirgi paytda ham turar joyning maishiy qulaylik darajasi aholi hayotining aynan shu jihatlarini ta'minlash nuqtayi nazaridan baholanadi. Biror qulaylik darajasiga qo'yiladigan talablar davr o'tishi bilan o'zgarib boradi, chunki jamiyatning texnikaviy imkoniyatlari taraqqiy etib borgaň sayin "qulaylik" tushunchasining chegaralari ham o'zgarib, kengayib boradi.

Hozirgi paytda maishiy qulaylik shunchaki uyda yashash qulayligi bilan bog'liq juz'iy muammolar to'plami sifatida olib qaralmaydi, balki "inson - muhit" tizimini optimallashtirish sifatida tushuniladi. Bu tizimni tadqiq etish asosida yangi fan – ergonomika yaratilgan. Bu fanning mohiyati insонning atrof muhit bilan o'zaro aloqasi to'g'risidagi ma'lumotlar majmuidan iborat. Muhit deganda, bu o'rinda insonga va uning hayotiga ta'sir ko'rsatadigan omillar yig'indisi, shu jumladan, u yashab turgan makon, qo'llayotgan mexanik qurilmalar, shuningdek amal qilish usullari tushuniladi. Bino devorlari bilan chegaralangan muhitning maishiy qulayligi mezonlari uch guruhga bo'linadi: gigiena, qulaylik va havfsizlik.

Gigiena talablari turar joy xonalarda inson uchun eng maqbul muhitni ta'minlashga qaratilgan. Issiqlik va namlik rejimi, havoning tozaligi, ko'rish va eshitish organlari uchun qulaylik bu muhitning asosiy belgilari hisoblanadi. Bu omillarning optimal o'zaro birikuvi turar joy uylarining xonasida istiqomat qilayotgan insонning normal (me'yordagi) fiziologik holatini ta'minlaydi.

Xonalarda issiqlik va namlik rejimi xona harorati, namligi va havoning harakatlanish tezligi kabi omillarga bog'liq. Bu omillarning nomuvofiq o'zaro birikuvi inson tanasining issiqlik almashinuvini qiyinlashtiradi, termoregulatsiya faoliyatining tezlashuvini keltirib chiqaradi, insонning mushak va ruhiy faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Xonada issiqlik va namlik rejimi ichki va tashqi muhit o'rtasidagi issiqlik almashinuviga bog'liq. O'z navbatida issiqlik almashinivi xonani o'rab turgan konstruksiyalarning texnik issiqlik xususiyatlariiga bog'liq. Xonadagi mikroiqlim parametrlarining sonda ifodalangan qiymatlari Qurilish me'yorlari va qoidalari (QMvaQ) me'yorlariga qarab tanlanadi, to'suvchi konstruksiyalar esa «Qurilish issiqlik-tehnikasi» fanining "Qurilish fizikasi" bo'limida ko'rsatilgan usullar vositasida hisoblanadi. Havoning tozaligi deganda, xonadagi havo muhitining shunday holati nazarda tutiladiki, bunda havodagi aralashmalar tarkibi me'yoriy

chegaralardan oshmagan bo'ladi. Havodagi aralashmalar ichida chang zarrachalari ham bo'ladi. Noishlab chiqarish xonalaridagi changning salbiy ta'siri unda zararli mikroblarning mavjudligidadir, shuning uchun xonalarni rejalashtirish va pardozlashda changni ketkazishning qulay yo'llari ko'zda tutiladi, bunda imkon darajada chang to'planadigan joylar bartaraf etiladi.

Turar joy uylari xonalariga quyosh nurlarining tushishi (insolatsiya)ga katta e'tibor beriladi, chunki ultrabinafsha nurlarining mikroblarga halokatli ta'siri hammaga ma'lum. Bundan tashqari, to'g'ridan-to'g'ri insolatsiya inson sog'lig'i va ruhiyatiga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi, bu ayniqsa, shimoliy hududlarda yashaydigan odamlar tabiatida tetiklik, quvonchni qo'llab-quvvatlashda g'oyat muhimdir. Havoning tozaligi nafaqat uning tarkibidagi changga, balki inson uchun zararli bo'lgan gazsimon moddalar (nafas olish, yonish va bug'lanish mahsulotlari, tamaki tutuni, oziq-ovqat hidi)ning mavjudliliga ham bog'liq. Bu moddalar to'siq yuzalari tomonidan yutiladi hamda muttasil havoga ajralib chiqib, xona havosini buzadi, havo muhitini zaharlaydi. Havoni tozalashda tashqi muhit bilan havo almashinuvi muhim ahamiyatga ega. Havo almashinuvining nisbati xonada istiqomat qiladigan kishilar soniga qarab hisoblanadi. Odатда turar joy xonalarida havo almashinuvi havoning rom kesimlaridan kirishi bilan ta'minlanadi, issiq iqlimda esa xonalarda havo *yelvizakli* sharnollatish yo'li bilan almashinadi. Biroq 6000 mm dan ko'proq chuqurlikdagi xonalarda qo'shimcha tortish ventilatsiyasini o'rnatishga to'g'ri keladi. Shuning uchun xonaning derazadan uzoq qismlarida havo tortuvchilarini o'rnatishga to'g'ri keladi. Xonaning taxmonsimon qismlari, yotoq kamgaklari va garderob xonalarida ham havo tortuvchilar o'rnatiladi.

Ayniqsa, oshxonalarda havo almashinuvining yaxshi bo'lishi talab qilinadi. Ovqat tayyorlanadigan plitalar ortiqcha issiqlik va zararli gazlar, shu jumladan, uglerod oksidi CO_2 ni chiqaradi. Bu gazning havo tarkibida 0,01% miqdorda mavjud bo'lishi ham g'oyat havflidir, Bu miqdor 0,1 % ga yaqin bo'lsa, inson hayotiga havf soladi. Shuning uchun gaz plitali oshxonalar albatta tortuvchi ventilatsiya bilan ta'minlanadi, kamgak oshxonalar esa elektr plitalar bilan jihozlanadi. Bug'larni bartaraf etish uchun ularning ustiga tortuvchi qalpoq o'rnatiladi. Oshxonalarini tabiiy sharnollatish hamma vaqt ham tegishli samara beravermaydi. Shuning uchun tortuvchi kanal yoki chordoqda o'matiladigan ventilatorlar yordarnida da'vatli ventilatsiya (sharnollatish) tizimlarini qo'llash to'g'ri bo'ladi.

Sanitariya tarmoqlari ham tortuvchi ventilatsiya bilan ta'minlanadi. Bu bug'lanish va hidrlarni yo'qotish, gaz yordamida suv isitadigan qurilmalar bilan jihozlangan vannaxonalarda esa yonish mahsulotlarini bartaraf etish uchun ham zarur. Oshxona plitalari va gazli suv isitkichlar

katta miqdordagi kislorodni iste'mol qiladi, shuning uchun QMvaQ da oshxona va vannaxonalarning minimal hajmlari keltirilgan, shuningdek qo'shimcha havo oqimining kirib kelishini ta'minlaydigan qurilmalar ko'zda tutilgan.

Turar joy uylarining barcha yashash xonalarida havo almashinuvini ta'minlash uchun to'suvchi konstruksiyalar havo o'tkazuvchan qilib tayyorlanadi. Havo o'tkazuvchanlikning me'yoriy qiymati QMvaQ bo'yicha olinadi.

Shovqindan saqlanishdagi qulaylik inson uchun, uning asab tizimi normal faoliyat ko'rsatishi uchun juda zarur. Inson uxlagan va bedor bo'lgan paytda bunday qulaylik shartlari turlicha bo'ladi. *Uyqu* paytida maksimal tinchlik saqlanishi lozim, chunki shovqin noxush asabiy-lashishga va, buning natijasi o'laroq, toliqishga sabab bo'ladi. Bedorlik paytida esa mutloq tinchlik talab qilinmaydi, o'rtacha kuchdagji shovqin insonga mehnat qilishda halal bermaydi, chunki eshitishda tashqi mulitga moslashish yuzaga keladi. Biroq bedorlik paytidagi katta miqdordagi shovqin ham, ayniqsa, u uzoq muddat ta'sir qiladigan bo'lsa, noxush oqibatlarga olib keladi va toliqtiradi. Shuning uchun QMvaQ da turli vazifani bajaradigan xonalarda shovqin darajasining yuqori chegaralari belgilab berilgan.

Xonadagi shovqin darajasi tashqi va ichki ta'sirlarga bog'liq. Tashqi shovqin manbalariga keyinroq to'xtalib, bu o'rinda ichki shovqin manbalari haqida so'z yuritamiz. Ichki shovqinlar tasodifiy shovqinlar va shovqin foni kabi ikki guruhga bo'linadi. Zamонави turar joy uyi muhandislik uskunalariga to'lib yetibdi. U esa tasodifiy va davomli shovqin manbai bo'lishi mumkin. Sanitariya-teknika, elektr va mexanik qurilmalar, radio va televizion apparatura asosiy shovqin manbalari bo'lishi mumkin.

Sanitariya-teknika qurilmalaridan chiqadigan shovqin jihozlar — kranlar, sifonlar, kanalizatsiya, issiqlik tsirkulatsiyasi yoki suv ko'tarish nasoslarining ishlashi bilan bog'liq. Sanitariya-teknika qurilmalaridan keladigan shovqin ta'sirini pasaytirish ikki yo'nalishda olib borilishi mumkin: 1) shovqin manbaidan kelayotgan ovozlar darajasini bartaraf etish yoki pasaytirish; 2) lokal tizim uchastkalarini shovqindan berkitish (germetizatsiyalash). Shovqinsiz nasoslarni qo'llash, puxta va mustahkam konstruksiyali yig'ma jihozlar (shovqinsiz bachokli unitazlar, qistirmalari vibratsiyani keltirib chiqarmaydigan kranlar va h.k.)dan foydalananish yo'li bilan ham shovqinni bartaraf etish mumkin. Sanitariya-teknika asbob-uskunasining ishidan chiqayotgan shovqinning tarqalishini cheklash uchun amortizatsiya qistirmalari montaj qilinadi, quvur-o'tkazgichlar tizimida elastik qistirmalar qo'yiladi, devorlarga

o'matiladigan quvurlar va jihozlamning mahkamlovchilarida ovoz yutuvchi qistirmalarni qo'llanadi.

Odatda liftlar ham shovqin manbai bo'lib xizmat qiladi. Liftlardan foydalanishdagi bu kamchilikni bartaraf etish uchun mashina bo'limlari turar joy xonalarining yaqiniga joylashtirilmaydi, devorlar va orayopmalarning shovqin himoyasi hisob-kitoblar yordamida tekshiriladi. Shovqin chiqaradigan mashinalar amortizatorlarga o'matiladi, kabinetalar va lift shaxtalari eshlari yopilganda bir-biriga uriladigan chekkalariga rezina qistirmalari (rezinoviy prokladka) o'rnatiladi.

Havo orqali shovqin uzatilishini pasaytirish samarasiga ekranlar yordamida erishish mumkin. Pardevorlar, devorlar va orayopmalar mana shunday ekranlar vazifasini o'taydi. Xonalarda shovqin darajasini pasaytirish uchun, devorlar yuzalari shovqin yutadigan material bilan qoplanadi. Bunday hollarda tovush so'nmaydi, biroq uning reverbiratsiya vaqt qisqaradi.


Zarbli tovushlarning to'siqlardan o'tishi konstruksiyalarda yupqa havo qatlamlarini o'rnatish, masalan, zARBli tovush darajasini pasaytirishga yordam beradigan "suzadigan pollar"ni qo'llash yo'li bilan bartaraf etiladi.

Xuddi shu maqsadlarda to'shamma materiallar yoki shovqindan himoyalovchi ostki qavatga ega bo'lgan elastik linoleumdan ishlangan qoplamalarni ham tavsiya etish mumkin.

Binoda turgan kishining ko'rish qulayligi yoki ko'z bilan idrok etish paytidagi qulaylik hissi uyni o'rab turgan tashqi muhit ko'rinishiga, xonalarning ko'zni himoyalash darajasiga hamda ularning yoritilganligiga bog'liq.

Uyni o'rab turgan muhit bu borada muhim omil vazifasini o'taydi. Derazadan ko'rinib turgan chiroqli manzara yaxshi kayfiyat garovidir. Shuni hisobga olgan holda, umumiyl foydalanish xonalari uyning keng manzara ochiladigan old tomoni (fasadi)da joylashtiriladi. Yotoqxonalar va shaxsiy xonalari derazalari ko'kalamzorlashtirilgan hovliga qaragan bo'lishi kerak. Kvartiralari rejasining bunday yechimi shovqindan himoyalash talablariga mos keladi, chunki yotoqxonalar tinch tomonda, qolgan xonalarn shovqinli tomonda joylashtirilishi kerak degan talabga ham javob beradi.

Xonalarn o'rtasida, ayniqsa, turar joy binolarining yonma-yon joylashgan kvartiralari o'rtasida ko'rish himoyasining yo'qligi natijasida ham qulaylik buzilishi mumkin (1.18-rasminga qarang). Bu kamchilikni bino rekonstruksiyasi paytida bitta kvartirada bir-biriga qaragan derazali xonalarni birlashtirib yuborib, yoki deraza o'rinalidan bittasini urib tashlash yo'li bilan to'g'rilash mumkin.



1.18-rasm. Yonma-yon kvartiralarda insolatsiyaning buzilishi (γ – diskomfort zonalar)

Xonalarning yoritilishiga bo'lgan ehtiyoj kishining maqsadiga bog'liq. Aktiv faoliyat uchun ancha kuchli yorug'lik kerak, uqlash yoki xordiq chiqarish uchun esa tarqalgan mayin yorug'lik etadi. Bunga xordiq chiqarish paytida turli pardalar, darpardalar, chiypardalar va h.k. yordamida erishish mumkin. Shunday qilib, aktiv faoliyat uchun zarur yorug'likni dastlabki qiymat sifatida qabul qilish kerak. Tabiiy yorug'lik qurilish me'yorlarida tabiiy yorug'lik koefitsienti (qisqacha t.yo.k.)ning qiymati bilan belgilangan. Tabiiy yorug'lik koefitsientining qiymati kuzatilayotgan nuqtadagi yorug'lik ochiq havodagi yorug'likning qanday miqdoriga teng ekanini ko'rsatadi.

Yoritilganlik intensivligi deraza va darcha o'rinalining maydoni hamda ularning soniga, shuningdek qo'shni binolarning joylashgani, ko'kalamzorlik darajasi va boshqa tabiiy omillarga bog'liq. Bu omillarga ko'ra tabiiy yorug'lik koefitsienti qurilish yorug'lik texnikasi uslublari bilan hisoblanadi.

Rekonstruksiya qilinayotgan binolarda deraza o'lchamlari – avvaldan berilgan qiymat bo'lib, ancha-muncha sarf-harajatlarsiz o'zgartirilmaydi. Shuni ng uchun kvartiralarni qayta loyihalashda odatda xona o'lchamlari mavjud deraza maydonlariga qarab o'zgartiriladi. Derazaning hisoblangan yorug'lik maydonini oshirish maqsadida enlik ushlagichli deraza tabaqalari kam miqdordagi yorug'lik to'suvchi detallarga ega bo'lgan derazalar bilan almashtiriladi. Masalan, agar eski b'noda gorbilekli yog'och tabaqalar

gorbileksizlariga almashtirilgan bo'lsa, xona yorug'ligi 1,6 marta ortadi. Metall tabaqalar o'rnatib esa yorug'likni 2,2 marta oshirish mumkin. Binolarni rekonstruksiya qilish paytida deraza kesakilarini va tabaqalari eskingan bo'lsa, bu bino qismlarini almashtirish kerak. Aynan mana shu paytda oynalar yuzalari katta va ensiz bog'lamali derazalarni o'rnatish ko'zda tutilishi kerak.

Eski binolarda barcha kvartira xonalarida me'yordagi yorug'likni ta'minlash imkonи bo'lmaydi. Bunday binolarni rekonstruksiya qilish paytida birinchi navbatda yashash xonalarini uyning yorug' old tomoni (fasadi) da joylashtirib, ularning normal yoritilishi ta'minlanadi. Oshxona va zinapoya maydonchalari binoning soya tomonida joylashtiriladi. Oshxonadagi derazalar yoritish manbaidan ko'ra, ko'proq havoni shamollatish manbai sifatida olib qaraladi.

Xona devorlarining ranglari ham yorug'likni qabul qilishga ta'sir ko'rsatadi. Xonaling xuddi o'ziga o'xshash xonaga nisbatan yoritilganligini 40% ga oshirish uchun, uni och rangga bo'yashning o'zi kifoya. Binolarni ta'mirlashda bu efektni nazanga olmaslik mumkin emas, shuning uchun uncha yoritilmagan xonalarda och rangdagi bo'yoqlar va gulqog'ozlardan foydalanish tavsija etiladi.

Funksional qulaylikka (kornfortlilik) "binodan foydalanishdag'i qulaylik" deb ta'rif berish mumkin. Turar joy binolari ularda yashaydigan kishilarning tobora o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun quriladi va rekonstruksiya qilinadi. Bunda "inson - bino" tizimidan kelib chiqib ish ko'rildi. Bunday kontseptsiya odatda loyihalashdirishning ruhiy-fiziologik asoslari sifatida belgilanadi. Bu nimani anglatadi? Loyihalash mavjud muhitda insonning optimal ishlashi va hordiq chiqarishi uchun uni nima bilan ta'minlash kerakligini baholashdan boshlanishi kerakligini anglatadi. Loyihalash paytida insonning ruhiyati, atrofni idrok etishi, qaror topgan odatlari va antropometrik tavsiflari hisobga olinadi. Funksional qulaylikni yaratishda binoning estetik tavsifi, xonalar tuzilishi, yashash va faoliyat ko'rsatish uchun yaratilgan qulaylik shart-sharoitlari, qo'llangan uskunaning ko'rinishi va texnik darajasi kabi parametrlar ishtirot etadi.

Binoning estetik xususiyatlari insonning unga bo'lgan munosabatini avvaldan belgilab beradigan omil hisoblanadi, chunki binoning umumiy qiyofasi hamda uning funksional yaroqliligi haqidagi tasavvurlar o'tasida ma'lum bog'liqlik mavjud (ya'ni bino chiroyli bo'lsa, u qulay ham bo'ladi). Bunday tasavvurga badiiy ifodalilik vositalari, masalan qismlarning masshtabliligi bilan erishiladi. Masshtabilik muhim omillardan hisoblanadi, chunki masshtabli bo'lmagan bino kishini ruhan ezib qo'yishi mumkin.

Xonalarning tuzilishi bino va uning elementlari qulayligining asosiy omiliidir. Xonalar tarkibi, ularning maydoni, proportsiyalari, joylashuvi va o'zaro bog'lanishi inshootning ma'naviy qiymatiga ta'sir ko'rsatadi, tuzilish funksiyasi (vazifa)ga bo'ysundiriladi. Darhaqiqat, u yoki bu bino o'zi bajaradigan vazifa uchun yaratiladi. Shuning uchun binoning va bino elementlarining kompozitsiyasi ushbu binoda kechadigan jarayonlarning o'zaro bog'liqligini belgilab beradigan funksional sxemaga muvofiq hal etiladi. Bu o'rinda kvartiralarning rejaviy yechimlari inshoot tuzilishini, uning funksiyasiga (vazifaga) bo'ysundirishning yorqin misoli bo'lib xizmat qiladi.

Uy uskunalari va unsurlari insonning fiziologik xususiyatlarga moslashtiriladi. Masalan, ko'pchilik kishilar o'ng qo'li bilan yaxshiroq ish qilishi hisobga olingan holda, eshik va derazalar ko'proq o'ng tomonga ochiladi, ikki tabaqali eshik va derazalarda esa dastalar o'ng tomonga o'rnatiladi. Eshiklar gabaritlari, zinapoyalarni o'rab turgan panjaralar va sanitariya-texnika jihozlarini o'matish balandligi ham qulaylik nuqtayi nazaridan kam ahamiyatga ega emas. Bu o'Ichamlar insonning antropometrik tavsislari moslashtirilgan. Zinapoyalar harakatlanish uchun qulay tarzda joylashtiriladi. Ularning nishablari ko'tarilish paytida inson his qiladigan jismoniy yuklamalardan kelib chiqadi, zinapoya-larning katta-kichikligi esa chiqish va tushish paytidagi qadamlar o'Ichamlariga moslashtiriladi.

Muhandislik uskunalari bino qulayligini belgilab beradigan asosiy omillardan sanaladi. Zamonaqiy shahar uyini markaziy isitish tarmog'i, vodoprovod, kanalizatsiya, elektr yoritish, radioeshittirish, televidenie va telefonsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Issiq suv ta'minoti, gaz, markazlashgan axlat yig'ish tizimlari ham maishiy turmushga keng joriy etilgan. Ko'p qavatli uylar liftlar bilan jihozlangan. Jamiyatning texnik imkoniyatlari ortib borishi bilan muhandislik uskunalarining texnik savyiasi ham ortib borishi qonuniy holdir. Masalan, an'anaviy liftlar o'rniga dasturiy boshqaruv va xotira qurilmalari bilan ta'minlangan liftlar montaj qilinmoqda.

Xafsizlik qulaylikning muhim omillaridan biridir, chunki inson qadim davriidan buyon, agar uning yashab turgan uyi potentsial havf tug'diradigan maskan bo'lsa, bunday uyni yashash uchun qulay deb bilmaydi. Harakatlanish yo'llarining noqulay rejalashtirilgani, konstruk-siyalarning yetarli darajada mustahkam emasligi yoki muhandislik uskunalarining yomon sozlangani baxtsiz hodisalarning sababchisiga aylanadi. Masalan, mexanik uskunadagi nosozliklar jarohatlarni keltirib chiqarishi, issiqlik tashuvchisidagi nosozliklar kuyishlarga olib kelishi,

gaz va elektr xo'jaligidagi nosozliklar esa portlash yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkinligini kishilar o'z kundalik hayotlarida ko'p kuzatganlar.

Yong'in havfsizligi nafaqat ehtimoliy yong'in chiqish manbalarining nosozligiga, balki binoning turli qismlari qay darajada oson o't olishi mumkinligiga, ya'ni konstruksiyalarning olovbardoshligiga ham bog'liq. Olovbardoshlilik ikkita omildan iborat: o't olish darajasi va olovbardoshlilik chegarasi.

O't olish darajasiga ko'ra konstruksiyalar yonmaydigan, qiyin yonadigan va yonadigan turlarga ajraladi. Anorganik materiallardan tayyorlangan konstruksiyalar yonmaydigan konstruksiyalarga mansubdir, olovbardoshlikni oshirish uchun maxsus ishlov beriladigan yonadigan organik materiallardan tayyorlangan konstruksiyalar yonadiganlariga kiritiladi. Qiyin yonadigan konstruksiyalar yonmaydigan va yonadigan konstruksiyalarning birikuvidan iborat bo'ladi.

Olovbardoshlilik chegarasi deb o't yoki yuqori temperaturalarning konstruksiyalarga ular o'z yuk ko'tarish qobiliyatini yo'qtungunga qadar ko'rsatgan ta'sirining soatda o'lchangan davomiyligi, isimaydigan yuzalarda chuqur darzlar (teshiklar)ning paydo bo'lishi yoki bu yuzalarning temperaturasi 140°C dan oshishiga aytildi.

Olovbardoshlilik darajasi bo'yicha binolarning konstruktiv qismlari besh guruhga bo'linadi. Bunda yuqori olovbardoshlilik chegarasiga ega yonmaydigan konstruktiv qismlar 1-darajaga mansub, agar bunday sifatlar qisman yoki butunlay bo'limasa, konstruktiv qismlarga 2-dan to 5-gacha pastroq daraja belgilanadi.

Binoning arxitektura-rejaviy yechimi undan foydalanish havfsizligiga ta'sir ko'rsatadi. Bu o'rinda nafaqat reja asosiga qo'yilgan umurni tamoyillar, balki har bir alohida detal katta ahamiyatga ega. Masalan, aytaylik, zinopoyaning chiqishga juda yaqin joylashgan bittapoyasi ko'rinishidagi "mayda" detal kishilarning unga qoqilib yiqilishiga sabab bo'ladi. Koridorga ochiladigan eshik esa uning yonidan o'tib ketayotgan kishiga jarohat et kazishi mumkin.

To'g'ri loyihalashtirilgan evakuatsiya yo'llari havfsizlik nuqtayi nazaridan alohida ahamiyat kasb etadi. Bu tushunchaga binoning yo'laklar, o'tish xonalari, eshik o'rnlari, zinapoyalar kabi elementlari kiradi. Bu elementlarning o'lchovlari kishilar oqimining fiziologik tafsiflarini hisobga olgan holda tanlanadi. Masalan, yo'laklar va eshiklarning eni kishilar bir-birining ketidan bir qator bo'lib harakatlanayotgan bittalik oqim eniga nisbatan olinadi. Bunday oqimning eni kamida 500 mm ga teng bo'lishi lozim. Qatordagi kishilar o'tasidagi masofa kishilar oqimining chiziqli zichligi tushunchasini keltirib chiqaradi. Bu tushuncha bitta kishiga

to'g'ri keladigan bo'sh yo'l uchartkasining uzunligini ifodalaydi. Evakuatsiya jarayoni maksimal zinchlikdagi kishilar oqimini evakuatsiya qilish vaqt bilan tavsiflanadi. Evakuatsiya yo'llarining uzunligi ham aynan mana shu omilga bog'liq.

Konstruktiv yechim bino havfsizligini ta'minlashda birinchi darajali ahamiyatga ega. Inshootning mustahkamligi va pishiqligi umumiy konstruktiv sxemani hamda har bir unsurning parametrini tanlab olishga bog'liq.

1.6. Kvartira, uning unsurlari

Kvartiralar turar joy yacheykalari, zamonaviy turar joy uyining funksional unsuri bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun kvartiralarning sifati birinchi o'rinda ularning maqsadga muvofiq rejalashtirilgani hamda muhandislik qulayliklariga bog'liq.


Kvartira rejalar ollarning kurdalik hayotiy jarayonlarining tabiiy oqimini ta'minlashga qaratilishi lozim. Kvartira maydoni bir butunlik sifatida olib qaraladi, shu bilan bir vaqtda ular turar joy va qo'shimcha maydonlarga ham bo'linadi. Turar-joy maydoni xonalardan iborat. Qo'shimcha xonalarga oshxona, hojatxona, vannaxona, javonlar, dahliz va yo'laklar, balkonlar va peshayvonlar kiradi.

Turar-joy xonalari turli funksional vazifani bajaradi. Ularning ayrimlarida barcha oila a'zolari jam bo'lsa, ayrimlari shaxsiy foydalanish uchun mo'ljallangan. Mana shu belgiga qarab xonalar umumiy va shaxsiy (yotoqxonalar) ga bo'linadi.

Umumiy xona odatda kvartiraning kompozitsion yadroси hisoblanadi hamda eng katta maydonni egallaydi. Bu xona barcha oila a'zolarining umumiy mashg'ulotlari va xordiq chiqarishi, mehmon qabul qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, ovqatxona sifatida ham ishlatalishi mumkin. Urumiy xonada sanab o'tilgan funksiyalarga mos mebel joylashtiniadi. Mebel jihozlari xonada guruhlarga birlashtirgan holda joylashtiriladi: ovqatlanadigan joy, mashg'ulotlar va hordiq chiqarish uchun joy (1.19-rasm).

Zaruriyat tug'ilganda, umumiy xonada yotoq joyi tashkil qilinadi. Uni alohida joylashtirishga hamda xonaning qolgan maydonidan maksimal darajada foydalanishga harakat qilinadi. Buning uchun xona ichkarisida yoki yon tomordan, deraza yonida taxmonsimon joylar ko'zda tutiladi.

Umumiy xonalarning funksional hajmlari surma pardevorlar, shu jumladan shkafl pardevorlar bilan ajratiladi. Ular zaruriyatga ko'ra xona yuzasini o'zgartirish imkonini beradi.



1.19-rasm. Kvartiraning rejaviy unsurlari.

a – umumiy xonalari; *b* – shaxsiy va yotoq xonalari; *v* – oshxonalar

Aytib o'tilganidek, kvartirada turar joy xonalari, oshxona, hojatxona, vannaxona yoki dushxona, qurilma shkaflar, yozgi xona ko'zda tutilishi kerak.

Davlat yoki mahalliy byudjet hisobiga qurilayotgan oddiy (me'yoriy) qulaylik (komfortlilik) sifidagi sotsial ("munitsipal") turar joy jami-g'armasi kvartiralarining maydoni 1.3-jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlar hisobga olingan holda quriladi.

Bitta kishiga mo'ljallangan bir xonali kvartira xonasining maydoni 14 m² dan, ikki kishiga mo'ljallangan bir xonali kvartira xonasining maydoni esa 18 m² dan kam bo'limasligi kerak.

Kvartiralar turlari	Oila a'zolarining soni (kishi)	Kvartira maydoni* (yozgi xonalarsiz), m ²	Shu jumladan turar joy maydoni, m ²
Bir xonali	1	28-30	14-16
Bir xonali	2	42-36	18-20
Ikki xonali	3	48	30
Uch xonali	4	64	40
To'rt xonali	5	80	53
Besh xonali	6	96	66
Olti xonali	7(8)	114	78

*Me'yordanayotgan kvartiralar maydoni yashash uchun yaroqli va qo'shimcha xonalarni o'z ichiga oladi (yozgi xonalarni va omborxonalar bu hisobga kirmaydi).

Izoh: 1. Jadval ma'lumotlari shaharlarda va qishloq joylarida quriladigan "ijtimoiy" turarjoy binolarining hamma turlari uchun mo'ljallangan. Kvartiralar maydonlari I ta yashovchiga mo'ljallangan turarjoy maydonining ijtimoiy me'yori – 16 m² dan kelib chiqib hisoblangan (I kishiga mo'ljallangan bir xonali kvartiralar bundan mustasno).

2. Muayyan shahar qurilishi sharoitlarida kvartiralar maydonlari va xonalari tarkibining ko'rsatkichlari loyihalashtirish uchun berilgan vazifaga qarab belgilanadi. Bunda ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat, aholi tarkibining demografik xususiyatlari, qurilishning zahirasi bilan ta'minlanganlik darajasi hisobga olinadi. Loyihalashtirish uchun berilgan vazifada uch avloddan tashkil topgan murakkab oilalar uchun (qariyalar va aravachada o'tiradigan nogironlar ehtiyojlariga qarab) kvartiralar maydoni va xonalarning tarkibi ham belgilanadi.

Ikki va uch xonali kvartiralardagi umumiyligi xonaning maydoni kamida 16 m² ga teng bo'lishi ko'zda tutilgan.

Ikki kishiga mo'ljallangan turar joy xonasi – yotoqxonaning maydoni 12 m² dan kam bo'lmasligi lozim, ota-onalar yotog'i uchun mo'ljallangan xonaning maydoni esa 13-14 m² dan kam bo'lmasligi tavsiya qilinadi. Bir kishilik yotoqxona maydoni 8 m² dan kam bo'lmasligi kerak. Uy rekonstruksiysi jarayonida bolaxona (mansarda) qurilishi ko'zda tutilgan bo'lsa, uning maydoni (kvartirada boshqa turar joy xonalari mavjud bo'lishi sharti bilan) 7 m² bo'lishiga yo'l qo'yiladi. Yotoqxonalar va taxmonsimon joylar barcha turdag'i kvartiralarda bosib o'tilmaydigan qilib quriladi.

Oshxona maydoni odatda 8 m² dan kam bo'lmasligi kerak. Rekonstruksiya sharoitida bir xonali kvartiralar uchun maydoni 5 m² li oshxonalar va oshxona-taxmonlarni loyihalashga yo'l qo'yiladi.

Bunda kvartiradagi yashashga mo'ljallangan va qo'shirncha xonalaming o'lchamlari (gabaritlari) zaruriy asbob-uskunalar to'plami hamda ergonomika talablarini hisobga olgan holda belgilanadi. Yotoqxona kengligi odatda 2,2 m dan, umumiy xonaning kengligi esa 3 m dan kam bo'lmasligi ko'zda tutilgan.

Qulayligi yaxshilangan yoki yuqori darajada bo'lgan kvartiralarning qo'shimcha xonalari maydoni loyihalashtirish uchun berilgan vazifadan kelib chiqib rejalashtiriladi. Bu o'rinda bunday xonalarga mehmonxona, oshxona, ishxona (kutubxona), bolalar xonasi (o'yinxona), trenajer xonasi, billiard xonasi, xo'jalik omborxonalar, qurilma garajlar, shaxsiy ustaxonalar va h.k. kiradi.

Agar uyda individual isitish qozonli o'txona loyihalashtirilgan bo'lsa, uning maydoni 5 m² dan kam bo'lmasligi kerak.

Fuqarolar yoki tashkilotlarning shaxsiy mablag'lari hisobiga qurilayotgan nodavlat turar joy jamg'armasini oddiy, yaxshilangan va yuqori qulaylik darajasiga ega bo'lgan uylar tashkil qiladi. Qulayligi yaxshilangan uylardagi kvartiralar odatda bitta yashovchiga umumiy maydonning kamida 23 m², qulayligi yuqori bo'lgan kvartiralarda esa kamida 30 m² hisobidan loyihalanadi. Bunda oilaning har bir a'zosi alohida xonai bilan ta'minlanishi ko'zda tutiladi.

Qo'shimcha xonalarning kengligi quyidagicha olinadi: oshxonaniki — kamida 1,7 m, uskunalar bir tomonda joylashtirilganida, va 2,2 m, uskunalar ikki tomonlama joylashtirilganida; dahliz kengligi 1,4 m dan, yashaydigan xonalarga olib boradigan yo'laklar kengligi 1,1 m dan, qo'shimcha xonalarga olib boradigan yo'laklar kengligi 0,9 m dan kam olinmasligi kerak. Loyihada yozgi xonalar — terrasalar, osma ayvon (balkon)lar, peshayvon (lodjija)lar, kvartira oldi hovlichalari ham ko'zda tutiladi. Oynavon qilingan yozgi xonaning maydoni bir xonali kvartira uchun kamida 5 m², kengligi esa kamida 1,4 m bo'ladi; uch xonali kvartiralar uchun esa xuddi shunday xonaning maydoni 10 m² dan kam olinmaydi.

Kvartiralarning sanitariya-gigiena xonalarini loyihalashda belgilangan me'yorlarga ko'ra ularning sanitariya-texnika uskunalar bilan jihozlanganlik talablarini hisobga olinadi. Hojatxonalar qo'l yuvgich (umivalniklar) bilan birgalikda loyihalashtirilishi hamda ularning kengligi 1,6 m²dan kam bo'lmasligi kerak; Birlashtirilgan sanitariya-gigiena xonalarining kengligi 2,2 m kam olinmasligi belgilangan.

Birlashtirilgan sanitariya uzellari kichik maydonli kvartiralarda, shuningdek umivalnikli hojatxonalar yoki yotoqxonalar yonida bir nechta birlashtirilgan sanuzellar ko'zda tutilgan katta maydonli kvartiralarda qo'llanadi

Kir yuvadigan mashinalar uchun ham $0,45 \times 0,75$ m hisobida joy qoldirish tavsija etiladi. Bu joylar vannaxonalarda yoki birlashtirilgan sanuzellarda ajratiladi.

Unitaz bilan jihozlangan xonaga bevosita oshxona va yashash xonalaridan kirishga yo'l qo'yilmaydi. Kreslo-kolyaskada o'tiradigan nogiron uchun mo'ljallangan yotoqxonalar bundan mustasno. Bunday kirish joylari yugori qulaylikka ega uylar yotoqxonalarida (loyihalashtirish vazifalariga ko'ra) o'matilishi mumkin.

Hojatxona, vannaxona va birlashtirilgari sanitariya uzelining eshiklari tashqariga ochilishi kerak.

Hojatxona, vannaxona (dushxona)ni bevosita yotoqxonalar va oshxonalar tepasiga joylashtirishga yo'l qo'yilmaydi. Jihozlar va quvurlarni kvartiralar orasidagi devorlarga hamda yotoqxonalarini bir-biridan ajratib turgan pardevorlarga biriktirish ham mumkin emas.

1.7. Turar-joy jamg'armasini rekonstruksiyalashda shaharsozlik talablari

Eski yashash joy kvartallarini o'zgartirishni loyihalash va amalga oshirish shahar bosh rejasiga ko'ra o'tkazilishi lozim va bir necha bosqichlardan iborat. Birinchi bosqichga loyihalash hamda tanlov orqali buzish, kapital remont va rekonstruksiya ishlari kiradi. Keyingi bosqich ishlariga ayrim guruhdagi turar joy uylari va kvartallarni nafaqat binolarda, kvartal ichi hududlarida ham to'la obodonlashtirish bilan o'zgartirish kiradi. Har bir bosqichda belgilangan rekonstruksiya ishlari shaharsozlik bo'yicha tugallangan bo'lishi, shahar bosh rejasida texnikaviy-iqtisodiy asoslangan holda belgilanishi lozim. Shaharsozlik bo'yicha tugallanganlik deb, rekonstruksiya va majmuuy remont loyihasiga ko'ra muhandislik tarmoqlari, xizmat ko'rsatish idoralari ko'kalamzorlashtirish ishlari bilan bir vaqtda olib borishga aytildi.

Rekonstruksiya jarayonida jamiyatning tarixiy va ijtimoiy taraqqiyoti mobaynida paydo bo'lgan yangi talablar bilan avval shakllangan rejaviy tizimlar orasidagi tafovutlar orqali yuzaga kelgan shahar ravnaqidagi qarama-qarshiliklar asta-sekin bartaraf etiladi. Bundan shaharda uzoq vaqt saqlanuvchi va tez o'zgaruvchi harakatchan qismlaming borligi shahar hayoti sharoitlarini o'zgartirilishi bilan bog'liq yangi hayot talablari bilan eskirib borayotgan rejaviy tizimlar orasidagi ixtiyoflarni bartaraf etishga va rivojlanishga qodir bo'lgan qismlarning mayjudligini anglash mumkin.

Shaharni rekonstruksiyalash jarayonida shaharning eski, uzoq vaqt shakllangan qismini qayta tuzatish va yangi hududlarni o'zlashtirish bilan

bir vaqtda binolar uchun zarur bo'lgan muxandislik qurilmalarni joylashtirish ham lozim.

Shaharlarni yangi hududda taraqqiy topishi va uning eski qismida qayta qurishlarni amalga oshirilishi umumiy shaharsozlik talablariga asoslanadi va hamisha bir-biriga bog'liq bo'ladi.

Ko'p hollarda shahar hududidan samarali foydalanish haqidagi shaharsozlik talablarini yaxshi tushunmaslik oqibatida kam qavatli qurilgan ajoyib binolar buzib tashlanadi. Bunda mavjud binolarga ustqurma qurib o'rtacha qavatlilikni oshirish imkoniyatidan foydalanimaydi. Rejalashtirish, moliyalashtirish va loyihalashtirishning turli darajada bo'lishi yangi qurilish va rekonstruksiyani birlgilikda kompleks o'tkazish masalasini murakkablashtiradi. Bu esa, buzish haqida asossiz qarorlarga olib keladi.

Remont-qurilish ishlarning mukammal emasligi, ularning mehnatsarfiiligi va narxini oshirib yuboradi va binoning ekspluatatsiyaga yaroqli elementlarini saqlab qolish imkoniyati yo'qoladi. Masalan, rekonstruksiya amaliyotida yaxlit quyma temir-beton juda sust joriy etilayaptiki, bunda mavjud konstruksiyalardan qolip sifatida foydalanib ish jarayonini ancha soddalashtirish mumkin.

Bino va uning elementlarining texnik holatini baholash bo'yicha bajariladigan tekshiruv ishlari shu ishlami olib borishga huquq beruvchi litsenziyaga ega bo'lgan ixtisoslashgan tashkilotning yuqori malakali mutaxassislariga shartnomaviy asosda topshirilishi kerak. Remont-qurilish ishlari sohasida konstruktiv va texnologik yechim va usullarni takomillashtirish ustida muntazam ish olib borish talab etiladi. Davlatimizning barcha fuqarolarida tarixiy va me'moriy merosimizning mavjud nodir obidalarini saqlash va ko'rakmlashtirishga intilish tuyg'ularini doimiy o'stirib borish lozim.

1.8. Madaniy-maishiy xizmat ko'rsatish muassasalarini rekonstruksiyalash

Kundalik xizmat ko'rsatish muassasalarining tarkibini 2 majmua: jamoat va xo'jalik muassasalari majmuasi ko'tinishida ko'zda tutish lozim. Eski qurilgan kvartallarni rekonstruksiya qilishni loyihalashda kundalik xizmat ko'rsatish muassasalari imkonli boricha bir joyga to'plangan bo'lib, jamoat va xo'jalik muassasalari blokini tashkil etishi kerak. Bolalar muassasalarini joylashtirish uchun balandligi 2 qavatgacha bo'lgan kapital binolardan foydalanish mumkin.

Savdo, jamoat ovqatlanish va maishiy xizmat ko'rsatish korxonalarini savdo markazlariga birlashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Yuqori

darajada mexanizatsiyalashgan savdo va texnologik qurilmalarga ega yirik korxona majmualari savdoring qulayroq shakllarini qo'llash va aholiga xizmat ko'rsatishning ilg'or tuzilmalarini (buyurtma stollari, uygazma zallari va boshqalar) tashkillashtirish imkonini beradi.

Aholiga xizmat ko'rsatishni tartibga solish va yaxshilash borasida qilinadigan rekonstruksiya sharoitining turlicha bo'lganligidan har xil usullar va yo'llardan foydalaniлади:

- binoning vazifasini o'zgartirish;
- savdo korxonalarida ishchilar sonini yoki o'tirish joyi sonini oshirish;
- savdo ko'chalari shakllantirish va boshqalar.

Shaharning markaziy rayonlaridagi mavjud xizmat ko'rsatish muassasalari, ayniqsa, savdo korxonalar, shaharning prospektlari va bosh ko'chalari bo'ylab jamlanadi. Rekonstruksiyalashda bunday shakllangan markazlarni, ularning o'ziga xos cho'ziqlik tizimini hisobga olish, prospekt va bosh ko'chalarni kundalik foydalaniладigan muassasalardan maksimal ravishda bo'shatish, xizmat ko'rsatish muassasalarini yiriklashtirish va kooperatsiyalash, ularning vazifalarini transportda boshiga qulay bo'lishini hisobga olgan holda o'zgartirish lozim.

Ayrim kommunal maishiy xizmat ko'rsatish korxonalari (maishiy xizmat uylari, ixtisoslashgan atelyelar, mehmonxonalar, xammomlar va boshqalar) umumshahar markazi hamda shahar rejaviy rayonlarining mahalliy markazlari tarkibiga kirishi mumkin. Mehmonxona binolari bundan tashqari ixtisoslashgan markazlarni, masalan sport, ko'rgazmaviy va hokazolarni shakllantirishda qatnashishi mumkin. Ularni jamoat transportining to'xtash-kesib o'tish joylariga yaqinroq joylashtirish maqsadga muvofiqdır.

Yirik shaharlarda turli soha yutuqlarining doimiy va muvaqqat ko'rgazmalari uchun ko'kalamzor — suv havzalari atrosida maxsus hududlar tanланади.


Ko'rgazma shahar markazi bilan qulay aloqaga ega bo'lishi, shahar va shaharfaro magistrallari to'xtash joylariga yaqin yerda bo'lishi kerak. Ko'rgazma hududida ko'kalamzorlashtirish, qisqa muddatli dam olish joyi, xalq sayli uchun ochiq maydonchalar hamda hududning bir qismini mavsumiy yarmarka uchun foydalaniishi ko'zda tutilmog'i kerak.

Shahar parklarini nafaqat shahar ko'kalamzor tizimining bir qismi deb, madaniyat, istiroxat va ko'ngil ochish maxsus markazi sifatida qaralishi lozim. Ular kerakli inshoot va qurilmalarga (kutubxona, ma'reza zali, raqs zali va maydonchalar, turli attraksionlar, bolalar shaharchasi, o'yin va sport maydonchalarini va boshqalarga) ega bo'lishi kerak.

1.9. Bino va uning unsurlari narxini va sifatini baholash

Bino va uning elementlarining narxi va nisbiy vaznni ularning sifati belgilaydi va uni “Asosiy jarng‘armalarni qayta baholashda binolarning yiriklashtirilgan narx ko‘rsatkichlari to‘plami” yordamida aniqlanadi.

Konstruktiv unsurlarning nisbiy vaznlari haqida tasavvurga ega bo‘lish uchun 1.20-rasmida an’anaviy qurilish va zamonaviy industrial uylarning



1.20-rasm. Bino konstruktiv unsurlarining solishtirma og‘irligi Almashtirilmaydigan konstruksiyalar shtrix bilan ko‘rsatilgan.

ko'rsatkichlari solishtirilgan. Rasmda almashtiriladigan va almashtirilmaydigan konstruksiyalar ajratilgan. An'anaviy quriladigan uylarda almashtirilmaydigan konstruksiyalarning ulushi 42% ga yetadi (bunga poydevorlar, devorlar, zinalar kiradi). Qolgan elementlarni ekspluatatsiya qilish jarayonida eskirishga qarab almashtirishi mumkin. Industrial uylarda almashtirilmaydigan konstruksiyalarning ulushi 53% ni tashkil etadi, chunki ularga yana almashtirilmaydigan orayopmalar va tomlar (tom-qoplamlar) qo'shiladi, chunki bu unsurlar ham bu holda devor, poydevor va zinalarning materiallaridan barpo qilinadi.

Orayopmalari g'ishtli yoki betonli svodlardan uylarning narxini hozirgi vaqtda temirbeton orayopmalarni baholovchi jadvallar bo'yicha aniqlanayapti. Svodlarning yuqori darajadagi kapitallikka ega ekanligidan, bunday eski kapital binolarning narxini asossiz pasaytirib yuborishga olib kelmoqda.

Yaxshi eski binolardagi yuqori sifatli qurilish, ayniqsa, pardoz ishlari yetarli darajada hisobga olinmayapti, jumladan, hozirgacha yaxshi saqlangan, revolutsiyaga qadar qurilgan ko'pgina uylarning tashqi suvoqlari. Harqalay amaldagi me'yorlarda tashqi suvoqning hisobi y xizmat muddati chegaralangan (30 yil, juda yuqori sifatli bo'lsa 50 yil) bo'lsa ham, uni eski binolarning boshqa unsurlari kabi konstruksiyaning haqiqiy texnik holatidan kelib chiqib, uning umrboqiyligini hisobga olib baholash darkor.

1.10. Binolarning xizmat muddati va ularning haqiqiy eskirishi

Konstruksiyalarning turli omillar ta'siri ostida bundan keyingi ekspluatatsiyaga yaroqsiz holga kelishi va ularni qayta tiklash iqtisodiy jihatdan nomaqbul bo'lgan kalender vaqtga konstruksiyaning xizmat muddati deyiladi. Xizmat muddatiga remontga sarf qilingan vaqt ham qo'shiladi. Binoning xizmat muddati almashtirilmaydigan konstruksiyalarning (poydevor, devor, karkaslar) xizmat muddati bilan belgilanadi.

Binoning me'yoriy xizmat muddati QMQ ga ko'ra o'matiladi va binoning kapitallik guruhiga bog'liq o'rtacha ko'rsatkich hisoblanadi. Turar joy binolari devor va orayopma materiallariga ko'ra VI guruhga bo'linadi (jadval – 1.4.).

Ekspluatatsiya jarayonida barcha binolar ashyoviy va ma'naviy eskirishga chalinadi. Binoning ashyoviy yoki fizik eskirishi deb konstruktiv unsurlarini sekin-asta tabiiy omillar ta'sirida o'zining dastlabki texnik xossalarni yo'qota borishiga aytildi.

Turar joy binolarining devor va orayopma materiallariga ko‘ra turkumlari

Bino gurhi	Bino turi	Poydevorlar	Devorlar	Orayopmalar	Xizmat muddati, yil
I	Maxsus	Tosh va betonli	G‘isht, yirik blokli va yirik panelli	Temirbeton	150
II	Odatdagi	Xuddi shunday	G‘isht va yirik blokli	Temirbeton yoki toshli	120
III	Yengil-lashtirilgan, toshli	Xuddi shunday	Yengillashtirilgan g‘isht, shlakblok va raksushechniklardan	Yog‘och yoki temirbetonli	100
IV	Yog‘och, aralash xomaki	Tasmasimon butli stolblarda	Yog‘och aralash	Yog‘och	50
V	Yog‘och-to‘siqli sinch, loy va somondan	Yog‘och stullarda yoki butli ustunlarda	Karkasli loyli	Yog‘och	30
VI	Karkas-qamishli	-	-	-	15

Bino va uning qismlarini ma’naviy eskirish darajasi uni qurish davrida ishlatilgan ashyolarning fizik xossalaridan, konstruksiyaning tavsisi va geometrik o‘lcharmlaridan, bino joylashgan maydonning xususiyatlardan, ekspluatatsiya sharoiti va boshqa ko‘pgina omillarga bog‘liq.

Binoning ma’naviy eskirishi deganda, uning texnika taraqqiyoti ta’siri ostida vujudga kelgan funksional yoki texnologik talablarga mos kelmay qolishi tushuniladi.

Turar joy binolarining ma’naviy eskirishiga quyidagilar: xonadonning rejasи zamonaviy talab va me’yorlarga mos kelmasligi (bir xonadonda bir necha oila yashaydi, bosib o’tiladigan va qorong‘u xonalarning mavjudligi, xojatxonalarining noqulayligi); injenerlik jihozlarining zamonaviy talablarga mos kelmasligi; turar-joy mavzelerining haddan tashqari zichlashib

ketganligi; turar-joy mavzelarining yetarli darajada obodonlashtirilma-ganligi va ko'kalamzorlashtirilmagani kabi omillar kiradi.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, me'yoriy ekspluatatsiya sharoitlarida ko'pchilik konstruksiyalar o'zlarining me'yoriy xizmat muddatida fizik-mekanik xossalari tugatmaydilar.

Jamoat binolari kapitalligi, devor va orayopma materiallariga ko'ra 9 guruhga bo'linadi (jadval – 1.5.)


Jadval 1.5

Devor va orayopma materiallariga ko'ra jamoat binolarining turkumlari

Bino guruh	Bino konstruksiyasi	Xizmat muddati, yil
I	Maxsus kapitallikdagи temirbeton yoki g'isht materiallar bilan to'ldiriladigan metall karkasli	175
II	Kapital bino: devorlari donali toshlardan yoki yirik bloklardan, ustunlari temirbeton yoki g'ishtdan; orayopmalari temirbeton yoki toshdan, metall balkalar ustida svodlar	150
III	Devorlari donali toshlardan yoki yirik bloklardan, ustun va stolblar temir-beton yoki g'ishtli, orayopmalardan iborat yog'ochli uylar	125
IV	Devorlari yengillashtirilgan tosh termalardan, ustun va stolblar temirbeton yoki g'ishtli; orayopmasi yog'ochli bino	100
V	Devorlari engillashtirilgan toshtermalardan, ustun va stolblari g'isht yoki yog'och, orayopmasi yog'och	80
VI	Devorlari chopilgan g'o'la yoki bruslardan iborat binolar	50
VII	Yog'och sinchli va to'siqlardan bo'lgan binolar	25
VIII	Qainishli va boshqa yengillashtirilgan binolar	15
IX	Chodirlar, pavilonlar, kichik savdo do'konchalarini va boshqalar	10

Ma'naviy eskirish omilining muhimligiga yirik panelli uylarning ekspluatatsiya tajribasi yaqqol misol bo'lishi mumkin. Ularning asosiy konstruktiv elementlari yuqori darajada zahiralarga ega bo'lganliklari bilan bir vaqtida, rejaviy va komfortlik tavsiflari, turar-joy andozalarining zamonaviy talablarga javob bermay qolgan.

Barcha almashti rilmaydigan konstruksiyalarning xizmat muddati shu binoning xizmat muddatiga teng deb mo'ljallanadi. Binoning qolgan hamma konstruksiya va jihozlari turi xizmat muddatiga mos kelib, bu omil ularning materiali, ekspluatatsiya sharoiti, ba'zan kapitallik guruhidan, ya'ni materialning dastlabki ko'rinishi va sifat va ishlanishiga bog'liqdir. Yog'och orayopmalar uchun eng katta xizmat muddati 80-60 yil, pollar, o'tadevorlar va derazalar uchun 40-30 yil va eng kam muddat turli mastikalar va bo'yoqlar va suv oqova quvuri uchun 8-5 yildan iborat. Rasmda qiyosiy ko'rinishda ayrim konstruktiv unsurlarining xizmat muddati ko'rsatilgan.



Rasm. 1.21. Bino konstruktiv unsurlarining almashtirish davriyligi:

a—an'anaviy qurilgan binolar; 1-binoning va uning almashtirilmaydigan konstruksiyalaring hisobi yizmat muddati; 2-yog'och orayopma, parket va keramik pollar; 3-taxta pollar, yog'och stropil, orayopma, derazalar va eshiklar; 4-metall tomqoplama; 5-tomqoplama va suv quvurlari; b-yakkahol quriluvchi binolar; 6-gipsli o'tadevorlarning, parket va keramik pollarning hisobi yizmat muddati; 7-taxta pollar, rulonli tomqoplama, deraza va eshiklar; 8-rulonli tomqoplamlalar.

Iqtisodiy xizmat muddati.

Bu shunday muddatki, bu vaqt mobaynida yo binoni butunlay rekonstruksiya qilish, yo uning konstruksiyalarini almashtirish talab qilinadi.

Iqtisodiy xizmat muddatini hisoblashda amortizatsiya me'yori va remontga mablag' sarflashning samaradorligi ko'riladi. Ko'p sonli besh-qavatli uylarning texnik xususiyatlari, rekonstruksiya (hajmiy rejaviy

tavsiflarini o'zgartirish, oldqurma va hokazo) yoki xonodon jamg'armasi tizimini mukammallashtirish maqsadida modernizatsiya (qayta rejalash), xonalarni funksional mintaqalash, xonodon sifatini tubdan o'zgartirish, binoni listlar bilan jihozlash kabi jarayonlar kiradi.

Nazorat savollari

1. Rekonstruksiya zamonaviy shaharsozlikda qanday turlarga ajratiladi?
2. Shaharlami rekonstruksiyalash deb nimaga aytildi?
3. Shaharning eski qismi hududi rejaviy belgilarga ko'ra qanday turlarga bo'linadi?
4. Mahalla deb nimaga aytildi?
5. Guzarlar qanday unsurlardan tashkil topadi?
6. Shahar markazlari qanday belgilarga ko'ra shakllanadi?
7. Markazlaming faol shakllanishiga qanday omillar ta'sir ko'rsatadi?
8. Binolami fizik eskirganlik darajasi qanday aniqlanadi?
9. Turar-joy jamg'armasini rekonstruksiyalashda insolatsiya qanday aharniyatga ega?
10. Shaharsozlik bo'yicha rekonstruksiyaning tugaltanganligi deb nimaga aytildi?
11. Eski binolarni buzish qanday sharoitlarda amalga oshiriladi?
12. Savdo, madaniy-maishiy xizmat ko'rsatish muassasalarini shaharning qanday qismlariga joylashtiriladi?
13. Bino va uning unsurlarining narxi va sifati qanday baholanadi?
14. Binoning me'yoriy xizmat muddati qanday aniqlanadi?
15. Bino va uning qismlarining ma'naviy eskirish darajasi qanday omillarga bog'liq?
16. Turar-joy binolarining ma'naviy eskirishiga nimalar kiradi?

II bob. ISHLAB CHIQARISH BINOLARINING REKONSTRUKSIYASI

2.1. Ishlab chiqarish binolarini rekonstruksiyalash maqsad va vazifalari

Jamoat ehtiyojini qondirish uchun zaruriy mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish, ularni faqat namunaviy darajaga keltirish orqaligina erishish mumkin, ya’ni barcha turdag'i xomashyo, yoqilg‘ilar va ishlab chiqarish quvvatlaridan to‘laroq foydalanish, mehnatni yengillashtirish, ishlab chiqarishda yangi mahsulotlar tayyorlashga o‘tishni taqozo qiladi. Rekonstruksiya asosiga eski texnikani yangisi, mukammalroq‘i bilan almashtirish, asbob-uskunalarni modernizatsiya qilish, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish, texnikaviy jarayonlarni mukammallashtirish, xomashyoning samaraliroq turini qo‘llash, chiqarilayotgan maxsulot sifatini oshirish, mehnatni tashkil etishni mukammallashtirish, ishlab turgan korxonalarini kengaytirish – bu degan so‘z qo‘srimcha ishlab chiqarish o‘rnlari barpo qilish maqsadida mavjud tsex va asosiy, yordamchi va xizmat ko‘rsatuvchi obyektlarni kengaytirish hamda shu korxonalarining tarkibiga kirib, ekspluatatsiyaga topshirilgandan keyin mustaqil balansa bo‘lmaydigan shoxobcha va ishlab chiqaruvchi bo‘limlar qurish kiradi.

Ishlab turgan korxonaning rekonstruksiyasi – bu mavjud tsex va asosiy xizmat ko‘rsatish va yordamchi tuzilmalarning ilmiy-texnikaviy dastur yutuqlari asosida texnikaviy-iqtisodiy darajasini mukammallashtirish va oshirish bilan bog‘liq bo‘lgan va ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish, sifatini yaxshilash va ishchilarning sonini oshirmsandan mahsulot xillarini o‘zgartirish maqsadida rekonstruksiya qilinayotgan korxonalarining majmuiy loyiha bo‘yicha amalga oshirish bilan qayta o‘zgartirishdir.

Yana bir muhim omilni nazardan qochirish mumkin emas. U yangi mahsulot turini ishlab chiqishga o‘tishdir. Rekonstruksiya va texnikaviy qayta qurollanishga bo‘lgan ehtiyojni yuzaga keltiruvchi omillar 2.1-rasmida berilgan.

Rekonstruksiya ishlab turgan korxonaning asosiy jarng‘armalarini ilmiy-texnik taraqqiyotning jadal odimlari sharoitida mehnat qurollarini, yohud uning zaruriy qismlarini mukammallashtirish maqsadida yangilash jarayonini ifoda etadi.



2.1-rasm. Rekonstruksiya va texnikaviy qayta qurollanishga bo'lgan ehtiyojlarni keltirib chiqaruvchi ornillar sxemasi

Rekonstruksiya bo'lgan zaruriyatni hosil qiluvchi quyidagi asosiy sabablar bor:

1. Mashina va qurilma jihozlar, transportning miqdoriy tarkibini va nomenklaturasini hamda binoning o'zini hajmiy-rejaviy va konstruktiv yechimini qat'iy ifodalovchgi buyumlarni qayta ishlash, bog'lamlarni yig'ish yoki mahsulot chiqarish texnologiyasini o'zgartirish.

2. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifat ko'rsatkichlarini mukammallashuvi bilan hajmini oshishi va uning assortimentida sifatini ko'tarilishi.

3. Xizmatchilarining mehnat sharoitini va ularga ko'rsatilayotgan sanitargigienik va maishiy xizmatlarni yaxshilashga bo'lgan ehtiyoj.

Biroq shuni aytish lozimki, rekonstruksiya qilishning umumiy sababi mehnat vositalari va predmetlari sohasida ilmiy-texnik taraqqiyot, texnikaviy takomillashuv bo'lib qoladi. Ularni esa vaqt va harakatdagi korxonaning asosiy jamg'armalarini yangilanish darajasi va tavsifi belgilab beradi. Oxirgi mezondan kelib chiqqan holda rekonstruksiyaning uchta asosiy malakaviy guruhini ko'rib chiqish mumkin:

1) ishlab chiqarish maydonlari, yordamchi xo'jaliklar va energo-resurslarning bor zahiralaridan foydalanib mayjud binolarda joylashgan texnologik qurilmalarni yangilash va ko'rsatkichlarning sifatini yaxshilash orqali korxona quvvatini sezilarli oshishiga erishish;

2) korxonalning mayjud tsexlardagi texnologik qurilmalarni yangilash bilan birga bo'sh qolgan hududlarda yangi tsexlар qurish evaziga ishlab chiqarishni kengaytirish va mukammallashtirish;

3) texnologik va ekspluatatsiya talablarini o'zgarishi eskirib qolgan ishlab chiqarish binolarini qismlarga ajratishni yoki ularni harakatdagи ishlab chiqarishning tig'iz sharoitlarida tubdan qayta qurish ehtiyojini keltirib chiqaruvchi eski korxonalarni rekonstruksiya qilish;

4) garchi eng yuqori samaradorlik birlinchi holda bo'lsada, amalda ko'pincha yuqorida keltirilgan uchchala holat birlgilikda keladi.

Ikkinchi malakaviy guruhgа taalluqli korxonalarni rekonstruksiya qilish yuqorida bayon qilingan holatga nisbatan anchagina ko'proq ashovyiy-texnikaviy sarflar va zahiralar talab qiladi. Ammo rekonstruksianing bu yo'nalishi yangi qurilishga nisbatan samaradorroq. Quruvchilarning tashkiliy ishlarini ekspluatatsiya xizmati harakati bilan aniq hamohang olib borilganda esa korxonani me'yoriy ishlashiga hech qanday jiddiy halaqit sezilmaydi.

Rekonstruksianing samaradorligi ikkiyoqlama baholanishi mumkin:

1) yangi qurilish bilan solishtirishda — qiyosiy samaradorlik;

2) loyiha ishga tushirilganidan so'ng haqiqiy iqtisodiy aniqlash yo'li bilan (foydani kapital mablag'larga nisbatan loyihami kattalik bilan solishtiriladi) — mutloq samaradorlik.

Qurilish — montaj ishlarining yuqori mehnat sarfliligi va narxi rekonstruksiya ishlarining qimmatlashuviga olib boradi, bu esa uning samaradorligini ma'lum darajada pasaytiradi.

Rekonstruksiani mukammallashtirishga va samaradorligiga turli omillar ta'sir ko'rsatadi:

1. Kapital mablag'larni rejalshtirish. U qurilishning me'yoriy davomiyligiga ko'ra qurilish montaj ishlarini eng qisqa muddat ichida bajarishni ta'minlashi lozim.

2. Loyerha smeta hujjalarning sisati. Loyihalashda xatolar hisobga olinmaydigan ishlar hajmi mavjudligida, qurilishning industriallik darajasini pasaytiruvchi yakkahol konstruksiyaalar qo'llanishida, qo'shimcha ishchi kuchlari va ashovyiy texnikaviy zahiralar sarfini keltirib chiqaruvchi bino va inshootlarning noqulay hajmiy-rejaviy yechimlarini tanlashda yuz beradi.

3. Tasdiqlangan grafikka aniq rioya qilingan holda va ularni pul ko‘rinishida kvartallar bo‘yicha bo‘lingan holda, yuqori ilmiy-texnika asosida, texnologiya va tashkillashtirishning ilg‘or usullarini qo‘llagan holda qurilish-montaj ishlarini bajarish.

4. Yangilanuvchi asosiy jamg‘armalarning turini tanlash. Rekonstruksianing uch assosiy yo‘nalishi bor:

- texnik qayta jihozlanish;
- harakatdagi korxonani kengaytirish;
- harakatdagi korxonani rekonstruksiyalash.

5. Korxona rekonstruksiyasining miqyoslari. Bu omil qurilish – montaj ishlarini tashkillashtirishga, ayniqsa, katta ta’sir ko‘rsatadi. Katta hajmli rekonstruksiyalashda boshqarma yoki yirik korxonalar jalb qilinadi. Ular ko‘rsatilgan ishlar bilan yillar davomida shug‘ullanib, muntazam qurilishning shu sohasida takomillashib boradilar.

6. Asosiy jamg‘armalarning o‘zgarish yoki yangilanish darajasi. Bu omil qurilish montaj ishlari hajmiga va narxiga, ularning bajarish sharoitiga, rekonstruksiya muddatiga, bir turdag‘ loyihibav yechim yoki o‘xshash loyiha qo‘llash imkoniga, korxonaning ekspluatatsiyaviy faoliyatiga va shu kabi boshqa ko‘rsatkichlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadi.

Biz yuqorida sanoat korxonalarini rekonstruksiyalashning samardorligiga bog‘liq bo‘lgan asosiy sabablarni ko‘rib chiqdik. Umuman olganda ularning soni ko‘proq; ayrimlari esa hali o‘rganilmagan va maxsus izlanish predmeti bo‘lishi mumkin.

2.2. Sanoat binolarini umrboqiyligi va eskirishi

Sanoat binolarini vazifasini saqlab yoki o‘zgartirib rekonstruksiya qilish yoki buzish, xuddi turar-joy binolaridek kelgusida foydalanishning maqsadga muvosifligi, eskinganlik darajasiga ko‘ra belgilanadi. Amaliyotda qurilish materiallari va konstruksiyalarining fizik-mexanik ko‘rsatkichlari davlat standartlarida (RST) ko‘rsatilgan kattaliklardan farq qilishi va ko‘pdan-ko‘p omillarning umumiy ta’siri oqibatida bino va inshootlarning eskirishini tezlashuvi ro‘y berishi mumkin. Hozirgi davrda sanoatning rivojlanishi texnologik oqimlarning (bosim, namunalarning temperaturasi, tajovuzkor muhit va mexanik qizish) yuqori tezlikka ega bo‘lgan qatorlarida borayotgani uchun, tabiiyki bu ta’sirlar ularning tezroq buzilishiga olib keladi.

Sanoat binolari va inshootlari konstruksiyalarining shikastlanishi, fizik eskirishi ularning asosiy belgilariga ko‘ra turkumlanadi. Ularni keltirib chiqaruvchi mexanizmlar – konstruksianing korroziya oqibatida

yemirilishi, binoni buzilishi va uni qayta tiklashning mehnatsarfligi. Ma'naviy eskirish – ya'ni ishlab chiqarish binolarining iqtisodiy samaradorligining yo'qolishi ikki xil shaklda namoyon bo'ladi:

1) vaqt o'tishi bilan boshlang'ich narxning pasayishi;

Bu holat keyinroq xuddi shunday sharoitlarda shu kabi obyektlarni qurilishiga kerakli jamoa mehnatinini pasayishi bilan bog'liq. Bino va uning vazifasini saqlab qolishning maqsadga muvofiqligiga uning qoldiq narxini hisobga olingandagina ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ma'lumki qoldiq narx qayta tiklash narxini amortizatsiyaga ajratilgan va uni qayta tiklashga ketadigan mablag'ga nisbati orqali aniqlanadi.

2) mavjud bino parametrlarini ishlab chiqarishni qayta tashkil qilish talablariga xuddi shunday vazifali obyektlardagi boshqa o'zgarishlarga solishtirganda mos kelmasligi kuzatiladi. Kolonna turining o'lchamlari, rejada konfiguratsiya, qavatlar balandligi, konstruksiyalarning yuk ko'tarish qobiliyati, shamollatish,sovutish tizimining quvvati va boshqalar ko'ngildagidek emasligi.

Ishlab chiqarish binolari me'moriy-rejaviy tizimni uch asosiy qurilish davrlariga ajratish mumkin: I guruh – 1945 yilgacha qurilgan korxonalar binosi; II guruh – 1946 yildan 1960 yilgacha qurilgan korxona binolari; III guruh – 1960 yildan keyin qurilgan zamonaviyroq korxonalarini o'z ichiga oladi.

I davr qurilishining aksariyat eski korxonalari rejalashtirushi ishlab chiqarishni oqilona fazoviy tashkillashtirishi va qulay ish sharoiti barpo etish imkonini bermaydi. Bu birinchi navbatda korxonaning rivojlanish jarayonidagi qurilishning betartib olib borilishi, yordamchi xizmat va omborlarga mo'ljallangan mayda binolar ishlab chiqarish binolari bilan aralashib qurilishi, ayrim hollarda esa ularning turli tomonlarida joylashishi oqibatida transport yo'llari odamlar oqimi bilan kesishishi va boshqa holatlar bilan izohlanadi.

II davr qurilishi korxonalarining me'moriy revaviy tizimi revaviy yechimlarning muntazamliligi va asosiy ishlab chiqarish korpuslarining yuqori darajada ajratilganligi bilan tavsiflanadi. Sanoat binolari qurilishida asosan yuqori tarafdan tabiiy yoritilgan bir qavatli yirik binolardan foydalaniлади.

III davr qurilishi korxonalarining rejalashuvi muntazam hamda o'ziga xos obyektlarni yuqori darajada ajratilganligi bilan tavsiflanadi. Buning natijasida esa asosiy binolar katta o'lchamlar va hajm bilan ajralib turadi. Umuman olganda korxonalarining qurilish yechimi ilg'or texnologik jarayonlarni tashkil ettirishga imkon beradi.

Ko'pchilik eski korxonalarda (ayniqsa, I davr korxonalarida) rejalashtirish ishlab chiqarishi ogilona fazoviy tashkillashtirish va qulay mehnat sharoiti yaratish imkonini bermaydi. Bu, birinchi navbatda, korxonalarning taraqqiyot jarayonida ularni qurish tartibsiz ravishda olib borilgani, yordamchi xizmat va omborlarning mayda binolari katta ishlab chiqarish korpuslari bilan oldinma-keyin, ba'zan esa ularni bir necha tomonidan o'rab olingan, transport tarmoqlari odamlar oqimi bilan kesishib ketishi va boshqalar oqibatida yuz beradi.

Shu sababdan rekonstruksiyalashdagi birinchi eng muhim masala hududni funksional zonalashtirish asosida binolarni tartibga solish bo'lib qoladi. Buning natijasida esa ishlab chiqarish jarayonlarini yangilash uchun qulay sharoit yaratiladi.

2.3. Ishlab chiqarish binolari rekonstruksiyasining xususiyatlari

Ishlab chiqarish binolarini rekonstruksiyalashda quyidagi masalalar hal qilinadi:

1) modernizatsiya qilinadigan yoki yangi joylashtirilayotgan ishlab chiqarishning ehtiyojiga qarab binoning hajmiy-rejaviy tizimni ishlab chiqish, binoning vazifasi o'zgargan holda esa yangi joylashtiriladigan tsex talablari bilan bog'lanish lozim;

2) ishlab chiqarishning yangi talablariga ko'ra mavjud yuk ko'taruvchi, to'siq konstruksiyalarning ekspluatatsiyaviy sifatini oshirish;

3) ishlab chiqarishning rivojlanishi hamda rekonstruktiv qurilish ishlarini o'tkazish sharoitlari, jumladan, texnologik jarayonlarni to'xtamasdan olib borish bilan bog'liq binoning asosiy parametrleri (rejaning konfiguratsiyasi, xona)ning balandligi, ustun (setkasi) o'zgarishi;

4) modernizatsiya qilinayotgan ishlab chiqarish korxonasining chtiyorini ta'minlash va ishchilarga talabdagi me'yoriy ish sharoiti yaratish uchun injenerlik tizimlarini modernizatsiyalash;

5) zamонавиyl talablar, korxonaning umumiyl kompozitsiyasi va sanoat estetikasini hisobga olgan holda binoning me'moriy badiiy sifatini va uning interyerlarini mukammlallashtirish.

Ishlab chiqarish korxonasining texnikaviy qayta qurollanishi va rekonstruksiya jarayoni, ko'p hollarda texnologik jihozlarini almashtirish, turli qism va bo'limgar nisbatini o'zgarishi va buning bilan bog'liq qayta rejalahshlar bilan birga olib boriladi. Qisman yoki to'lari qayta rejalahsga bo'lgan ehtiyoj sanitariya yoki o't o'chirish tafsiflarini qo'llash orqali aniqlanadi. Ishlab chiqarishni rekonstruksiyalashda arxitektura yechimlarini shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar quyidagilar:

1) mehnat unumdarligini oshiruvchi va tsehlarda doimiy talabdag'i mikroiqlim sharoitini saqlab turuvchi yangi texnologik jarayonlar va jihozlarni keng joriy etish;

2) ishlab chiqarishdagi talablarni va injenerlik ta'minotini oshishi va shu bilan birga elektroenergiya, issiqlik energiyasi, hamda suv sarfining oshishi;

3) ishlab chiqarish jarayonlarini majmuiy mexanizatsiyalash va avtomatlashтирish;

4) korxonaning tarkib topgan tizimini o'zgartirish ehtiyojidan kelib chiquvchi, ishlab chiqarishni tashkil qilishni yangi hududiy shakliga o'tish.


Ishlab turgan korxona sharoitida ishlar tavsifi binolarni loyihaviy yechimlari sohasida va ularni barpo etish texnologik jarayonlarida rekonstruksiya ishlarini yangi qurilishdan jiddiy farqlanadi. Bu esa yangi qurilishga xos bo'limgan qator omillarning paydo bo'lishiga olib keladi. Ish olib borish sharoitidagi yuqori darajadagi tig'izlik va qurilish – montaj ishlarini korxonaning asosiy faoliyatini bilan qo'shib olib borish ehtiyoji tufayli nihoyatda murakkablashadi. Rekonstruksiya qilinadigan binoning hajmiy-rejaviy konstruktiv yechimlari qurilish mashinalarining oqilona jamlamasidan foydalanish va qurilish – montaj ishlarini oqim usulida tashkillashtirish imkonini chegaralab qo'yadi. Bu esa bajariladigan ishlar mehnatsarfliligin oshishiga, ish vaqtini noishlab chiqarish sarflanishiga, qurilish mashinalaridan kam samarali foydalanishga olib keladi. Yuqoridagilar birgalikda yaxshigina iqtisodiy yo'qotilishlarga sabab bo'lib, qator hollarda smeta hujjalariiga tegishli to'g'rilash koefitsientlarini qo'llash imkon bo'lmaydi. Bunday nohush oqibatlar ayniqsa, qurilish konstruksiyalarini montaj va demontaj qilish jarayonlarida namoyon bo'ladi.

Rekonstruksiyalashda yangi qurilishga xos bo'limgan, konstruksiyalarni demontaj qilish, ularni kuchaytirish, ayrim konstruktiv elementlarni almashtirish, inshootni ajratish kabi majmuiy ishlarini bajarish ehtiyoji paydo bo'ladi. Konstruksiyani kuchaytirish bo'yicha demontaj ishlarining xususiyati shundan iboratki, ularda hamisha binoning saqlab qolinadigan qismlari va kuchaytiriladigan konstruksiyalarining ustuvorligini ta'minlash bo'yicha bajariladigan majmuiy ishlar birgadir. Bu ishlar, odatda, ishlab turgan tsexlar sharoitida bajariladi. Shu sababli ularni mexanizatsiyalash qiyinlashadi. Bunda asosiy montaj qilish vositalari eng oddiy montaj moslamalari – lebedkalar, tallar, polispastlar, domkratlar, montaj balkalari ishlataladi. Shu bois ishchi o'rinni tashkillashtirishda anchagina noishlab chiqarish mehnat sarflariga va ish olib borish jarayonida yuqori darajada mehnat sarfiga olib boradi.

Mavjud konstruksiyalarni demontaj qilmasdan tsexlarni geometrik parametrlarini: kolonna oraliqlarini, ayrim konstruktiv elementlarni tanlov bo'yicha almashtirish ishlari maxsus ishlar toifasiga kirdi. Binolarning balandlik va rejaviy gabaritlarining chegaralanganligi ko'p hollarda montaj kranini qo'llash imkonini bermaydi. Bunday ishlarni bajarish uchun qulay bo'lgan maxsus mashinalar kompleksi hozirgi vaqtda yetarli emas.

2.4. Sanoat binolari va inshootlarini rekonstruksiyat qilishga bo'lgan ehtiyoj

Sanoat rivojlanishining hozirgi zamон sur'atlarida chiqarilayotgan mahsulot turlaridagi o'zgarish va korxonani jihozlash, nişbatan qisqa vaqt oralig'ida yuz beradi, bunda bino va inshootlar o'zgarishsiz qoladi. Ishlab chiqarish texnologiyasining nisbiy o'zgarishi va jihoz, qurilmalar almashinuvni, mashinasozlik sanoatida har 10-15 yilda, ximiya sanoatda 6-8 yilda, elektron sanoatda esa har 5 yilda yuz beradi. Sanoat bino va inshootlarining fizik umrboqiyligi esa 50-100 yil atrofida.



2.2-rasm. Asosiy jamg'armalarni kompleks qayta ishlash konsepsiysi.

Binoning umrboqiyligini nazarga olgan holda shuni ta'kidlash lozimki, ekspluatatsiya davrida texnologiyaning o'zgarishi 3-5 marta yuz beradi. Har bir texnologiyani o'zgarishida va jihoz mashina va qurilmalarini almashtirilishda mavjud sanoat bino va inshootlarni yangilash va rekonstruksiya qilish ehtiyoji tug'iladi.

Rekonstruksiya boshlanishiga qadar korxona tomonidan asosiy jamg'armalarni yangilanishini belgilovchi kontseptsiyaning dastlabki parametriui topish uchun kompleks tadqiqot ishlari o'tkazilishi kerak (rasm 2.2).

Mazkur sxemani sanoat korxonasi rekonstruksiya ishlarini rejalashtirish ishlarida qo'llash quyidagi natijalar olish imkonini beradi:

- ish olib borish uchun kerak bo'lgan sarflarni kengaytirish va ularni infratizimga ta'siri haqida axborot;
- korxona quvvatlarini to'planishi va beto'xtov ishga tushurilishi evaziga qurilish dasturini yo'naltirishdan keladigan foydali samara;
- ishlab chiqarish sharoitini va hayot darajasini yaxshilash bilan bir vaqtda oqilona funksional-texnologik yechimlarni ishlab chiqish hisobiga rekonstruksiyalanadigan korxonada sarflarni qisqartirish;
- keng injenerlik tayyorgarlik sharoitida rekonstruksiya olib boradigan qurilish tashkilotining sarflarini minimallashuvi.

Nazorat savollari

1. Ishlab turgan korxonaning rekonstruksiysi qanday amalga oshiriladi?
2. Sanoat binolari va inshootlari konstruksiyalanining jismoniy eskirishi deb nimaga aytildi?
3. Ishlab chiqarish binolarini rekonstruksiyalashda nechta masala hal qilinadi va ular nimalardan iborat?
4. Ishlab chiqarish binolarini rekonstruksiyalashda arxitektura yechimlarini shakllanishiga qanday omillar ta'sir ko'rsatadi?
5. Ishlab chiqarish texnologiyasida jihoz va qurilmalarning almashinuvni sanoat turlari bo'yicha necha yilda yuz beradi?
6. Sanoat bino va inshootlarning fizik umrboqiyligi necha yil atrosida?
7. Sanoat binolari ekspluatatsiya qilish mobaynida texnologiya o'zgarishi necha marta yuz beradi?

III bob. BINO, INSHOOTLAR VA ULARNING KONSTRUKTIV UNSURLARINING TEXNIKAVIY HOLATINI BAHOLASH

3.1. Binolarni tekshirish va loyihalashga tayyorlash

Bino va inshootlarning qurilish konstruksiyalarini tekshirish maxsus tayyorgarlikdan o'tgan, kerakli asbob va uskunalar bilan ta'minlangan tekshiruv ishlari olib borish uchun maxsus ruxsatnomaga (litsenziya) ega bo'lgan injener-texnik xodimlardan iborat malakali guruh tomonidan bajariladi. Bunday guruhlardan loyiha va ilmiy-tadqiqot institutlarda, konstruktorlik byuolarida, qurilish obyektlariga ekspluatatsiya xizmati ko'rsatuvchi bo'limlarda, oliy o'quv yurtlarining ilmiy-tadqiqot bo'limlari va talabalar loyiha-konstruktorlik byuolarida faoliyat olib boradilar.

Tekshiruv guruhlari ish jarayonida bino va inshootlarni rekonstruksiya qilish bo'yicha amaldagi ba'icha me'yoriy va yo'riqnomalar hujjatlar, qurilish obyektlarida qidiruv ishlari olib borish, loyihalash, qurish va ularni ekspluatatsiya qilishga doir davlat standartlarini asos qilib olishlari lozim.

Tekshiruvga tayyorlanishda rekonstruksiya qilinadigan bino va inshootning loyihalash va qurilish jarayoni, qo'llanilgan konstruktiv yechimlar, mazkur davr uchun xos bo'lgan qurilish materiallari, qurilish va ekspluatatsiyaga doir vaqt haqida ma'lumotlari sinchiklab o'rganib chiqish lozim.

Tekshiruvni o'tkazish uchun asos bo'lib rekonstruksiyaning maqsadi va konstruksiyalarga tegishli asosiy talablar, taxminiy rejalashtiriluvchi texnologik yuk va ta'sirlar, rekonstruksiyadan keyingi rejaviy yechimlar va umumiyligi ekspluatatsiya sharoitlari ko'rsatilgan vazifa xizmat qiladi. Bunda bino va inshootni kuchaytirish va qayta qurishga jalb etishga mo'ljallangan qurilish tashkilotining texnik imkoniyatlari, mavjud qurilish materiallari, mexanizmlari va boshqalar haqida ma'lumotga ega bo'lish lozim.

Tekshiruv o'tkazish va texnikaviy yechimlarni ma'qullash uchun asosiy tekshiruv guruhiga byurtmachi korxona, undan so'ng ayrim hollarda esa pudratchi va yordamchi tashkilotlarning ham vakillari jalb etilishi kerak.

Odatda tekshiruv bo'yicha qilinadigan ishlar ikki bosqichda bajariladi:

1) dastlabki yoki umumiyligi tekshiruv;

2) sinchiklab tekshirish.

Bunda tekshiruvni o'tkazish bir bosqichda amalga oshirilishi ham istisno etilmaydi.

Turar joy jamg'armalarini umumiy tekshiruvi, uning o'zgartirish loyihasini va har bir binoni loyihalash vazifasini (tanlov yoki majmuy kapital remont, rekonstruksiyalash, omonat remont qilib keyin buzib tashlash) tuzish uchun bajaralidi. Tekshirishda binoning ma'naviy eskirishi, binoni buzishga bo'lgan ehtiyoj, binoga ustqurma qurish imkoniy yoki binoning ayrim elementlarini o'zgarishsiz qoldirishning maqsadga muvofiqligi aniqlanadi. Tekshirish natijasida: arzimaydigan bir qavatli, omonat binolar, keraksiz inshootlar olib tashlangandan so'ng qolgan binolarning har birini kapitallik guruhi, devor materiali, binoning qurilgan yili, turar-joy maydoni, fizikaviy eskirish protsentii, ma'naviy eskirganligi haqidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan vedomost tuzilishi lozim.

Dastlabki tekshirishni kapital remont yoki rekonstruksiya qilinishi ko'zda tutilgan binolar uchun o'tkaziladi. Dastlabki tekshirishda binoning quyidagi tavsiflari aniqlanadi:

1) umumiy, ya'ni avvalgi vazifasi, qavatlar soni, binodagi xonadonlar va yashovchilar soni, turar-joy va noturar-joy maydoni, kubaturasi;

2) me'moriy-rejaviy tavsiflar — mavjud xonalarning rejalashtirilganimini tekshirish va oydinlashtirish, ularning zamonaviy talablarga mosligi;

3) konstruksiya bo'yicha — uyning qurilgan yili va qilingan qayta qurishlar, qavatlar bo'yicha yuk ko'taruvchi konstruksiyalar tizimi: ustunlar, o'rta-devorlar, orayopmaning joylashuvi, ustqurma binolardagi konstruksiyabop sxemaning mos kelmaslik chtimoli;

4) obodonlashtirish va qurilmalarning — isitish tizimi, issiqlik manbai, suv o'tkazgichlar, kanalizatsiya, gaz, listlar, ahlat o'tkazgichlarning borligi va holati;

5) ish olib borish sharoiti — tekshirilayotgan va uning yonidagi bino oldida maydonchaning borligi, mavjud kommunikatsiyalardan foydalanish imkoniyati.

Dastlabki tekshiruv natijasida binoning inventarlash rejasi oydinlashtiriladi, ko'zda tutiladigan rekonstruksiya yoki remont haqida dastlabki xulosa qilinadi va sinchiklab tekshirish uchun vazifa beriladi.

3.2. Binolarni sinchiklab tekshirish

Obyektlarni tashxislashda asosiy bosqichlardan biri sinchiklab tekshirish hisoblanadi. Uni bino va inshootlarni rekonstruksiya qilishda konstruktiv yechimlar tanlash uchun asos bo'lib xizmat qiluvchi qurilish

konstruksiyalarining texnik holatini baholashda so'nggi yuqori darajada aniqlikka ega ma'lumotlarni yig'ish uchun o'tkaziladi.

Qurilish konstruksiyalarini sinchiklab tekshirish natijasida quyidagilarni olish tavsiya etiladi:

- oydinlashtirilgan texnik loyiha hujjatlarining ma'lumotlari;
- o'Ichov chizmalari. Unda qurilish konstruksiyalarining rejadagi va balandlik bo'yicha holati aks ettiriladi. Yuk ko'taruvchi unsurlarning kesimlari, cho'kishi, siljishi, og'ishi va loyiha yoki me'yoriy talablaridan chekinish hollari ko'rsatiladi.

Undan so'ng materialarning fizik-mexanik tafsiflarini asliy qiymatini topish bo'yicha kompleks ishlar bajarilishi kerak. Buning uchun sinovning buzilmas va laboratoriya usullaridan ko'proq foydalanish lozim. Konstruksiya, uzellar va birikmalardagi nuqson va shikastlar aniqlanadi, tashxis qilinadi.

Konstruksiya va asosga ta'sir etuvchi statik yuk va ta'sirlarning kattaligi aniqlanadi, ekspluatatsiya qilinadigan muhit haqida ma'lumotlar to'planadi, shu bilan birga dinamik yuklar (vibrotashxis haqidagi ma'lumotlar ham) bo'lsa ular to'g'risida ham ma'lumotlar beriladi. Konstruksiya va inshootlar, ularning ayrim elementlarini tekshiruv hisobini bajarish uchun yuk ko'taruvchi konstruksiyalarining hisobi yaxshi hisobini qabul qilinadi. Konstruksiyalarini sinchiklab tekshiruvini hammasini yoki bir qismini o'tkazish tanlov orqali yoki yalpi tartibda o'tkaziladi.

Binoni sinchiklab tekshirish old qismidan (fasad) boshlanadi, ichki rejasiga poydevor va zaminlar, devorlar, ustunlar, orayopmalar santechnik qurilmalar tekshiriladi va binoni sinchiklab tekshirilganligi natijalari bo'yicha texnik xulosa tuziladi.

Fasadlarni sinchiklab tekshirish

Fasadlarni sinchiklab tekshirish barcha tashqi devorlarni zimdan ko'rildan o'tkazish bilan boshlanadi. So'ngra xonaning ichki tarasi ko'rildan o'tkaziladi. Fasadlarni tekshirishda binoning pardoz va nuqsonlarini tashqi arxitekturasi yuzasiga chiqarish uchun shikastli va yoriqli joylardagi fasad fragmentlarini va arxitektura detallarini yirik planda foto suratga olinadi.

Arxitektura rejorashtirish va hajmiy yechimlarni tekshirish

Me'moriy-rejaviy va hajmiy yechimlarning tekshirish binolarni rejorashtirish, fasadlarning arxitekturasi va hajmiy yechimlar haqida to'liq

ma'lumot olishni maqsad qilib qo'yadi. Tekshirish jarayonida qavatlararo rejalarining o'lchov chizmalari, qirqimlar va fasadlar tuziladi.

Binoning o'lchami rejasи va qirqimlarini tuzish bilan bir vaqtda qavatlararo o'lchamli rejalar barcha qavatlar, yerto'la va chordoq uchun tuziladi. Har bir xonaning 2 tarafi, noto'g'ri burchaklik xonaning 4 tarafi va diagonalni o'chanadi, shu bilan birga o'rta devorlar ham o'chanishi lozim. Barcha o'lchashlarni 1 mm gacha aniqlik bilan xonalarning foydalanishidagi vazifa va tavsiflari aniqlanib, ularning nomlari o'lchamli rejada ko'rsatiladi.

Mayjud qurilmalar: vannalar, unitazlar, rakkovinalar, plitalar ham tekshirilishi lozim. Bosh rejada binoning barcha kirish chiqish joylari ko'rsatiladi.

Qavatlararo rejalar 1 : 100 mashtabda tuziladi (o'lchash aniqligi t 10 mm). Rejalarida foydalilaniladigan xonalarning vazifalari va tavsifi ko'rsatiladi, yuk ko'taruvchi elementlar va sanitartexnik qurilmalarning o'lchamlari beriladi. Yuk ko'taruvchi konstruksiyalarga qo'shimcha katta yuk tushiradigan detallar alohida ko'rsatiladi.

Qirqimlar binoning e'tiborliroq joylari bo'yicha 1 : 50 yoki 1 : 100 mashtabda amalga oshiriladi. Bunda zinapoya qismlarida albatta qirqim bo'lishi kerak. Chizmalarda vertikal belgilari, asosiy konstruksiyalarning qalinligi va detallari ko'rsatiladi, deraza o'rnlari va fasadning me'moriy qismlarini vertikal bog'lanishi keltiriladi.

Binoning fasadi 1 : 100 mashtabda bajariladi. Ishlarni yengillashirish uchun bino fotografiyasi va uning arxitektura detallaridan foydalaniadi. Bino fasadining qo'shni inshootlar bilan bog'lanishini topish uchun atrofdagi uylarning ham fotorasmi olinadi.

Maydonning bosh rejasи 1 : 500 mashtabda bajariladi. Unda qo'shni qurilishlar ko'kalamzorlar va ko'chaga qarashli joylar ko'rsatiladi.

Zamin va poydevorlarni tekshirish

Foydalilanayotgan binolar zaminini bir necha usulda tekshirish mumkin: quduqlar yordamida maydonchaning geologik va gidrogeologik tadqiqotlarini o'tkazish vositasida; shurflar ochish yo'li bilan asos yerlarining muhandislik-geologik tadqiqotlarini o'tkazish vositasida; xuddi shunday shurflar yordamida poydevorning ostini muhandislik tadqiqoti vositasida.


Asos yerlarining geologik va gidrogeologik tadqiqini olib borishdan maqsad quduqlar yordamida maydonchaning geologik tuzilishini, qatlamlarning joylashishida zararlanishlar mavjudligini aniqlashdan iborat.

Xuddi shunday tadqiqotlar yordamida yerosti suvlarining sathi, suv oladigan va suvbardosh jinslarning joylashishi, kuchli siqiluvchan yerlarning mavjudligi va joylashuvi aniqlanadi.

Quduqlar soni va chuqurligi binoning murakkabligi va balandligi, belgilanayotgan ishlar tavsiyi va hududning tahmin qilinayotgan geologik tuzilishiga bog'liq. Quduqlar 10-20 m chuqurlikda bir necha metrdan, to bir necha o'n metrlargacha bo'lgan oraliqdagi qaziladi. Ularning diametri 40 mm dan 130 mm gacha olinadi.

O'rtacha kattalikdagi (tahminan 70 m uzunlikdagi) bino maydonchasida tahminan 5-7 quduq qaziladi. Bu quduqlar yordamida olingan ma'lumotlar asosida bino uzunasi bo'ylab hamda bir nechta ko'nda yang yo'lanishlarda geologik kesimlar quriladi (3.1-rasm).

Asos yerlarning muhandislik-geologik tadqiqotlari natijasida ushbu asoslarning ko'rinishi, holati va yuk ko'tarish qobiliyati aniqlanadi. Buning uchun bino devorlarining eng ko'p yuklangan uchastkalarida, bunday devorlarning bevosita yonida shurflar qaziladi (ularning soni odatda 8 tadan oshmaydi).



3.1-rasm. Binolar asoslarini tadqiq etish.

a — quduqlarni joylashtirish rejasiga va geologik kesimlar chiziqlari;
b — geologik kesim sxemasi; v — shurf (kesim va reja)

Shurf chuqurligi poydevorning ostidan tahminan 0,5 m pastroqda bo'lishi kerak. Uning gorizontal kesimining kvadrat metrlarda o'lchangan maydoni uning metrlarda o'lchangan balandligiga teng (3.1-v-rasm). Shurflar yordamida vizual, jihozlar va laboratoriya usullari bilan olib borilgan tadqiqotlar asosida bino asosi yerlarning xususiyatlari, ularning

zichligi va g'ovakligi aniqlanadi. Yonqurilmalar tiklanishi mo'ljallanayotgan joylarda tadqiqotlar, ayniqla, sinchiklab olib borilishi kerak.

Qoziqyoqlar, ko'ndalang to'sinlar, rostverklar, ya'ni asoslardan poydevorlarga o'tish konstruksiyalarning holatini aniqlash uchun ham shurflar yordamida poydevor ostining muhandislik tadqiqoti olib beriladi.

Bino poydevorlariga obyektning umumiy holatiga va, birinchi navbatda, devorlar va orayopmalar holatiga qarab baho beriladi. Bundan tashqari, asoslar holatini tekshirish uchun qo'llanadigan shurflar yordamida poydevorlar yana turli asboblardan foydalaniib, namunalar olib tekshiriladi.

Poydevorlarning o'lchamlarini, joylanish sathlarini va materiallarining holatini ko'zdan kechirish uchun nazorat shurflari qaziladi.

Jadval 3.1.

Zamin va poydevorlarni tekshirishda ish tarkibi

Binoni tekshirishdan maqsad	Bajariladigan ish
1. Orayopmalami o'zgartirmasdan yoki qisman o'zgartirib, tushadigan yukni oshirmsandan kapital remont qilish.	Nazorat shurflari
2. Ustqurma, rekonstruksiya yoki barcha orayopmalarni to'la almashtirib, devordagi deformatsiyalami bartaraf etib kapital remont qilish.	1. Burg'ulash bilan joydagि gruntni tadqiq qilish. 2. Zamin va poydevorlarni sinchiklab tekshirish; 3. Grunt va grunt suvlarini laboratoriya tahlilidan o'tkazish, poydevor materiallarini laboratoriya tahlilidan o'tkazish; 4. Zamin va poydevorlarni tekshiruv hisobini o'tkazish.
3. Yerto'la va birinchi qavat devorlarida suv yoki namlik paydo bo'lish sababini aniqlash, yerto'lani chuqurlashtirish.	1. Burg'ulash bilan joydagи gruntni tadqiq qilish; 2. Nazorat shurflari; 3. Gidroizolatsiyaning borligi va holatini tekshirish; 4. Yer osti suvining sathini kuzatish.

Gruntlarning fizik-mexanik tavsiflarini aniqlash uchun buzilgan va buzulmagan tizimi gruntlardan namuna olish kerak. Sinchiklab tekshirishda poydevorning turi, uning rejadagi shakli, o'lchami va joylashish chuqurligi aniqlanadi.

Poydevor va yerto'la devori termalarni taxminiy mustahkamligini oddiy asboblar: zubila, Kashkarov va Fizdel bolg'asi yordamida tadqiq qilinadi. Butli tosh va markasi past — 50 gacha bo'lgan g'isht bolg'a (og'irligi 1 kg) bilan bir urishda ajrab ketadi. Markasi 100 gacha bo'lganda bir necha bor zarb berishda ancha mayda bo'laklarga bo'linadi. Markasi 100 dan yuqori bo'lganda esa, bolg'a bilan sirg'aluvchan zarb berilganda toshdan uchqun chiqadi va mayda bo'laklarga bo'linib ketadi.

Tekshiruv jarayonida betonning mustahkamligini taxminiy baholash ehtiyoji paydo bo'ladi. Bu holda 3.2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan soydalanish mumkin. Mustahkamlik og'irligi 0,4-0,8 kg bo'lgan chilangarlik bolg'asi bilan konstruksiya yuzasi betonning tozalangan qorishmali qismiga yoki unsur yuzasiga perpendikulyar bo'lgan zubilaga taqillatish usuli bilan aniqlanadi. Bunda beton mustahkamligini baholash uchun kamida 10 ta zarbdan olingan natijaning eng kichigi qabul qilinadi. Bundan tashqari taqillatishda jarangdor tovush mustahkamroq va zichroq betonga tegishli bo'ladi.

Jadval 3.2.

Betonning yuzaga taqillatish yo'li bilan aniqlanadigan mustahkamligi (taxminiy baholash)

Og'irligi 0,4 . . . 0,8 kg bo'lgan bolg'a yordamida o'rtacha kuch bilan qilingan bir zarb natijasi		Beton mustahkamligi MPa
Bevosita beton yuziga	Uchi bilan betonga o'rnatilgan zubila	
Beton yuzasida atrofida kichik chuqurchalar o'yilgan, zo'rg'a seziladigan iz qoladi	Chuqur bo'Imagan iz, chuqurchalar bo'lmaydi	20 dan ko'proq
Beton yuzasida sezilarli iz qoladi, uning atrofida yupqa o'yqlar bo'ladi	Beton yuzasidan o'tkir o'yqlar ajraladi	20 . . . 10
Qirrasiga urilganda beton uvalanadi, undan bo'laklar ajralib chiqadi	Zubila betonga 5 mm gacha chuqurlikka kiradi, beton uvalanadi	10 . . . 7
Chuqur iz qoladi	Zubila betonga 5 mm dan ko'proq chuqurlikka qoqliladi	7 dan kamroq

Agar poydevorga qo'shimcha yuk qo'yilish imkonini aniqlashda poydevor materialining mustahkamligi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lsa, u holda poydevordan va yerto'la devoridan laboratoriya tadqiqoti uchun namunalar olinadi.

Siqilishga va egilishga sinash uchun kerakli namunalar butun bino poydevorlarining turli qismlaridan olingan 10 ta g'ishtdan iborat. Yaxlit quyma poydevordan laboratoriya tahlili uchun beton namunalari diametri 10 sm li uzunligi kamida 12 smli beshta kernni burg'ulab olish bilan amalga oshiriladi. Poydevor tekshiruvi tugagach namuna olingan joylar to'ldirib darhol shurflar qavatma-qavat shibalab ko'milib, otmostkani qayta tiklash lozim.

Devorlarni tekshirish

Devorlarni tekshirishni devor konstruksiyasi va materiallarini termal va qoplama larning holatini, mavjud deformatsiyalarni (darzlar, vertikaldan og'ishlar, qatlamlanish, cho'kish) peremichkalarning buzilganligi va devorlardagi zaiflashgan qismlarini aniqlash uchun tashqi ko'rnikdan boshlash kerak.

Aniqlash uchun 400 sm^2 devorning suvoq yoki qoplama qismini tozalash lozim va Kashkarov bolg'asi bilan bilak zarbasida o'rtacha kuch bilan beton yuzasiga oralaridagi masofa kamida 30 mm dan iborat 10-12 belgi (chuqur) tushurib, chuqurchaning diametrini o'rtacha arifmetik qiymatini topib, solishtirma egri chiziqdan foydalanib beton markasi topiladi. Kashkarov bolg'asining Fizdel bolg'asidan farqi, unda maxsus metall o'zakning mavjudligidir.


Beton mustahkamligini aniqlash uchun elektron akustik apparat-ultratovushli asbob UKB ham qo'llaniladi. Betonning mustahkamligi betondan ultratovushning o'tish tezligi va beton namunasining siqilishga bo'lgan mustahkamligini buzmasdan aniqlash usullari ekspluatatsiya qilinayotgan binolarni tekshirishda qo'llaniladi. Devorlari deformatsiyalangan binolarni tekshirishda deformatsiyaning paydo bo'lish sababini aniqlash lozim.

Devorlarning vizual tadqiqini o'tkazish usulidan ko'zlanadigan maqsad devorlardagi darzlarning joylashishi va xulq-atvori, ya'ni vaqtida o'zgarishini tahlil etishdan iborat. 3.2-rasmda devorlarda uchraydigan turli deformatsiya ko'rinishlari ko'rsatilgan hamda ularning yuzaga kelish sabablarini aytilib o'tilgan.

Qurilish amaliyotida yuqorida alohida-alohida keltirilgan holatlardan tashqari, yuzaga kelgan ayrim boshqa sabablar tufayli, bu holatlarning

turli birikmalaridan iborat darz turlari kuzatiladi. Masalan, 3.2 m-rasmida aks ettilrilgan deformatsiyalar binoning bir qismida qo'shimcha qavat qurilganda yoki orayopmalarga tushadigan yuklanish oshirilganda hosil bo'lishi mumkin. Xuddi shunday sabablar tufayli bino devorlarining vertikaldan og'ishi ham yuz berishi mumkin.

Devorlar texnik holatining tashxisi yuqorida aytib o'tilgan barcha usullarda (ya'ni vizual kuzatuv, asboblar yordamida va ochish yo'li bilan) amalga oshiriladi.



3.2-rasm. Bino devorida darzlarning joylashish turlari va ularning sabablari.

a — binoning o'rta qismida kuchsiz yerning mavjudligi; b — xuddi shuning o'zi bino yonboshlaridan birida; v — binoning o'rta qismida poydevor ostida qattiq kiritmaning mavjudligi; g — yo'l qo'yib bo'lmaydigan yaqinlikda yerning qazib olinishi; d — yer ostiga cho'ktirilgan qavatning dastlabki tuzilishida o'zgarishlar qilinganligi; e — yangi binoning noto'g'ri qurilganligi, j — avval amalga oshirilgan yonqurilma chizig'i yoki balandliklar farqi; k — obyekt chekkasida kuchsiz grunt mavjudligi sababli binoning og'ishi; l — stropila tizimidagi buzilishlar natijasida binoning ajralishi (ya'ni binoga ta'sir qiluvchi kuchning gorizontal yo'nalishda tarqalishidan hosil bo'ladigan bosim oqibati); m — orayopmadagi nuqsonlar natijasida yuzaga kelgan deformatsiya

Shunday qilib, devorlarning umumiy holati haqida darzlarning tavsifi, fasadlarning gorizontal va vertikal chiziqlaridagi qiyshayishlarga qarab xulosa beriladi. Shunday hollar ham bo‘ladiki, yer cho‘kishi to‘xtaydi, u yuzaga keltirgan deformatsiyalar barqarorlashadi, ularning izlarini esa bartaraf etish mumkin. Ammo yer cho‘kishi yoki boshqa deformatsiyalar boshqa biron sabablarga ko‘ra davom etishi va xatto qaytadan yuzaga kelishi hollari ham kuzatiladiki, bu ancha qiyinchilik tug‘diradi. Bunday hollarda yuqorida ko‘rsatilgan usullarning biri yordamida darzlarning holati va xulq-atvorini vaqtida kuzatish va ularning asl sababini aniqlashga to‘g‘ri keladi.


Devorlarning butun qalinligi bo‘ylab o‘tgan va yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan darzlardan tashqari, yuzaki darzlar ham kuzatiladi. Bunday darzlar devor qurilgan material va umuman devorning o‘zini eskirish va mustahkamlik darjasini haqida guvohlik beradi.

Agar devorlarning eskirish darjasini uncha katta bo‘lmasa (20%), ular yaxshi holatda deb hisoblanadi. Bunga termaning yaxlitligi tufayli erishiladi. Bunday termada ko‘zga ko‘rinadigan o‘zgarishlar kuzatilmaydi, toshlar va qorishma o‘z mustahkamligini saqlagan, toshlarning qorishma bilan bog‘lanishi buzilmagan bo‘ladi.

Devorlarning qoniqarli ahvolda deb baholanadigan 20% dan to 40 % gacha eskirishida o‘rnii bilari termaning alohida toshlarga ajralishi kuzatiladi. Buning sababi garchi qorishmaning o‘zi hali o‘z mustahkamligini saqlagan bo‘lsa-da, uning tosh bilan birikuvi kuchsizlana boshlagani bilan izohlanadi. Buning belgisi alohida toshlar orasidagi choklardan qorishmaning tushib ketishida namoyondir (3.3 a-rasm).

Termanning 40-60% ga eskirishi, uning jadal kuchsizlanishi termaning yomon holatidan dalolat beradi. Buning belgilari: qorishma o‘z mustahkamligini yo‘qotadi, qilsimon darzlar paydo bo‘ladi, ayrim toshlar yemiriladi yoki tushib ketadi, ba’zida devorning ayrim joylari shishadi (3.3 b-rasm).

Termadagi ayrim o‘ziga xos nuqsonlarga qarab, terma ishlarining yuklama ostida siqilishi qanday sifatda olib borilganiga baho berish mumkin. Masalan, terma umumiy qoniqarli ahvolda bo‘la turib, devorlarning vertikal va gorizontal choklaridagi darzlar devor uchastkalaridagi yuklama ortib ketgani haqida (masalan, orayopmalarini almashtirganda, ularga tushadigan yuklamalar oshirilganda va binolarga ustqurmalar o‘rnatilganda) signal beradi (3.3. v-rasm). Terma holati yomon bo‘lganda, yuklanish ortganidan hosil bo‘lgan darzlar toshlar bo‘ylab o‘tadi (3.3 g-rasm). Oraliq devorlardagi gorizontal darzlar va ravoqsimon konstruksiyalardagi vertikal darzlar termaning yuk ko‘tarish qobiliyatini ayniqsa, pasaytirib yuboradi.



3.3-rasm. G'isht termasi nuqsonlari va ularning sababları.

a – 20% dan 40% gacha eskirish; b – 41–60% eskirish; v – 40% ga eskirigan yuklama oshib ketgan oraliq devorlar; g – xuddi shuning o'zi kattaroq eskirish foizida; d – suvoq eskirishi tufayli g'isht termasining ochilib qolishi

Devorlarning mexanik va laboratoriya tekshiruvlarining bir necha usullari mayjud. Shulardan ayrimlarini ko'rsatib o'tamiz. Devor 16-20 mm diametrli shlyambur bilan zondlanadi yoki vizual tekshiruvdan so'ng olingan namunalar tahlili natijasida aniqlangan nosoz o'rinxalar elektr parma bilan ishlanadi.

Turar-joy binosining bitta seksiyasida, ya'ni binoning tahminan 20 m² uzunligida ko'proq 1- va 2-qavatlarda 3-4 namuna olinadi.

Aytib o'tilganidek, ultratovushli asbob yordamida o'chovlar paytida qayd etilgan ventilatsiya kanallari va mo'rkonlarning holati tekshiriladi, shuningdek devorlarda bo'shilqlarning mavjudligi, ularning joylashuvi va katta-kichikligi aniqlanadi.

Ayrim tayanchlar, ya’ni pilonlar¹ – katta gul ustun (arka, peshtoq, gumbaz kabilarni tutib turadigan ustun) hamda ustunlarning barcha konstruksiyalari va turlari sinchiklab ko’rib, urib chiqiladi hamda vertikaldan og’ishi, og’ish miqdori aniqlanadi.

Armaturnalangan g’isht va temir-beton kolonnalarda elektr-magnit asboblar yordamida armaturaning mavjudligi, joylashgan o’rinlari va kesimi aniqlanadi. Soddalashtirilgan mikroskop yordamida metall tayanchlarda mavjud bo’lgan eng mayda darzlar, shuningdek zanglagan joylar va zanglash sabablari ham aniqlanadi.

Ustunlarni tekshirish

Ustunlarni tekshirish turli-tuman asboblar bilan laboratoriya usullarida o’tkaziluvchi ko’rik orqali amalga oshiriladi. Tekshirish jarayonida ustunlarning konstruksiyasini, kesimini, terma sifatini, mavjud deformatsiyalarni, vertikaldan og’ishini, darzlarni ustun yo’nalishini aniqlash bo'yicha ishlar bajariladi. Undan tashqari tekshirish jarayonida ustun materialining asliy mustahkamligini aniqlash uchun ONIKS-2,5 yoki Kashkarov, Fizdel bolg’alaridan foydalaniladi. Tekshiruv poldan 1,2-1,5 m yuqorida ikki qarama-qarshi tarafdan amalga oshiriladi.

Betonning himoya qatlarni qaliligi, quylma detal va armaturalarning joylashuvini POISK-2,5 yoki IMP, IZS-2, ISM kabi asboblar yordamida aniqlanadi.

Ustunning geometrik holati bo'yicha ma'lumotlar odatdagagi tekshiruvdan o'tgan o'chov asboblari bilan olinadi. Ustunning fazodagi holati esa o'chashning geodezik usullari orqali aniqlanadi.

Temirbeton ustunlarda bo'ylama va ko'ndalang darzlar, betonlashdagi nuqsonlar, zang dog'larining mavjudligi, ishchi va konstruktiv armaturalarning ochilib qolishi yoki surilib chiqishi hamda turli mexanik shikastlanishlar belgilab qo'yiladi.

Metall ustun va tingaklarni tekshirishda devorlarni shishib chiqishiga, joylardagi egilishlarga, parjara unsurlarini qiyshayishiga, asosiy metaldagi, payvand choklaridagi choc atroflaridagi darzlarga, qiyshayishlarga boltlar va parchinmixlarni surilishi va qimirlashiga ahamiyat berish kerak.

Metall ustunlarni zanglashdan zararlanish darajasini baholash uchun ustunning ayrim uchastkalari yaraqlagunga qadar zangdan tozalanadi va

¹ Pilon – katta gul ustun (arka, peshtoq, gumbaz kabilarni tutib turadigan ustun).

elementning asliy qaliligi o'lchanadi. Metall ustunlarning payvand choklari sinchiklab ko'rib chiqiladi, ularning haqiqiy o'lchamlari va shikastlari o'lchanadi. Buning uchun choklar va choc atroflari metall cho'tkalar bilan chang, bo'yoq va zangdan yaraqlagunga qadar tozalanadi.

Sanoat binolarida kran osti va to'xtatish balkalarning mahkamlangan joylari sinchiklab tekshirilishi lozim. Chunki bu joylarda charchoq darzlari paydo bo'lish ehtimoli bor. Katta miqdorda issiqlik ajratiladigan tsexlarda va ustunlarning suyuq metall tegishi mumkin bo'lgan joylarida metall ustunlarining qiyshayishi, deformatsiyalarini va kuyishi mumkinligiga ahamiyat berish kerak.

Temirbeton ustun va tirkaklarda darz, qirralarda yoriqlar va boshqa shikastlar borligini aniqlash uchun ustun konsollari sinchiklab tekshiriladi. Yulingan quyilma detallari va kesilmas rigellarni mahkamlash uchun mo'ljallangan armatura quyilmalarining uzilgan joylari belgilab chiqiladi. Betonga olov ta'sir etganda beton qatlaming ko'chishi hamda betonning almashinib muzlashi va erishida, namlanishi va qurishida beton yuzasining sho'ralashi yuz beradi. Tosh ustunlar uchun balka va tepodonlar tayanadigan joylarda darzlar bo'lishi, qirralarda yoriqlar, kesim joylarining kesilishi hamda ustunning yuk ko'tarish qobiliyatining yetarli emasligida darzlar bo'lishi tavsiflidir.

Yog'och ustunlar va tirkaklarda yog'ochning chirishi mavjudligi, yog'och qurtlari bilan zararlanganligi hamda noto'g'ri ekspluatatsiya natijasida turli nuqson va shikastlar bo'lganligi belgilanadi.

Ustun va tirkaklar tekshirilganda ularga tushadigan yuklar oydinlashtiriladi, materialning fizik-mekanik va geometrik tavsiflari aniqlanadi. Tekshiruv hisoblashlari bajarilganidan so'ng esa haqiqiy yuk ko'tarish qobiliyatini aniqlanadi.

Orayopmalarni tekshirish

Orayopmalarni tekshirishda ularning xili, materiali va konstruksiysi, remont talab qismlarining holati devorga birikkan yerlarida oqmalari, yo muzlashlarning borligi, nuqsonlari (solqilik, zirrillash, ustun suvog'inining holati, devor va o'rtadevor bilan birikuv joylarida darzlar) aniqlanadi. Orayopmaning konstruktiv sxemasini topish, temirbeton konstruksiyadagi armaturani va uning joylanishini aniqlash uchun ISM va ferroskop asboblari qo'llaniladi. Orayopmaning solqiligini progiborner yoki nivelir bilan aniqlanadi.

Bino orayopmalarni tekshirish ayniqsa, katta diqqat-e'tiborni talab qiladi, chunki bino rekonstruksiyasini belgilash yoki rekonstruksiya tavsifini tasniflashda ular eng muhim unsurlardan biri hisoblanadi.

Yog'och ishlatilgan an'anaviy turdag'i orayopmalar konstruksiyalarning o'rtacha hisobdagi xizmat muddati 60-80 yilga teng. Shuning uchun eski binolarni kapital ta'mirlash paytida ular almashtirilishi kerak. Bu masalani hal qilishda umuman orayopmalarning eskirish darajasi va tafsifini aniqlash, shuningdek nuqsonlarning mavjudligi, katta-kichikligi va joylashuvini belgilash ishlari e'tiborni talab qiladi. Bunda orayopmalar konstruktiv elementlari tarkibining murakkabligi va ko'p qatlamliligi tufayli ularni tekshirish jarayoni, boshqa konstruktiv unsurlarning tekshirish jarayoniga qaraganda, ancha mehnat talab qiladi.

Avval, yuqorida aytib o'tilganidek, orayopmalar konstruksiyalari tarkibiy qismlarining ko'z bilan kuzatish mumkin bo'lgan fazodagi geometrik o'lchamlari va joylashish xususiyatlari hamda ulardag'i nuqsonlar belgilab olinadi. Tekshirishlar shift va pol yuzalaridagi solqilarni aniqlashdan boshlanadi. So'ng ular chegaraviy yo'l qo'yilgan me'yorlar bilan solishtiriladi. Bu me'yorlar quyidagicha:

qavatlararo orayopmalar.....	1/250
chordoq orayopmalari.....	1/200
qavatlararo orayopmalarning bosh to'sinlari.....	1/400
qolgan to'sinlar	1/250
temir-beton orayopmalar.....	1/200

Agar solqilar me'yoriy chegaralardan oshib ketgan bo'lsa, bu holda kapital ta'mirlashni olib borishda solqilarni bartaraf etishga qaratilgan tadbirlar ko'zda tutilishi kerak.

Orayopmalarni kuzatib ko'rib chiqish paytida shiftlardagi darzlar va pollardagi nuqsonlar aniqlanib, rejada belgilanadi. Orayopmalarni tashkil qilgan unsurlardagi nuqsonlarning sabablari – notejis cho'kish, notejis yuklanish, materiallarning kirishishi va eskirishi, choklarning kiri-shishidan iborat. Bunda darzlarning xulq-atvori tekshiriladi hamda ulami bartaraf etish yoki zararsizlantirishga oid takliflar ifodalanadi. Keyin orayopma konstruksiyasining ichki tekshiruvi amalga oshiriladi. Jihozlar yordamida metall to'sinlar, armatura va mahkamlash detallarining mavjudligi, joylashuvi va kesimi aniqlanadi.

Barcha orayopma unsurlari ishlangan materiallarning holati va mustahkamligi bu unsurlarni ochish yo'li bilan tekshiriladi. Orayopmalardagi ochishlar soni ularning turi va maydoniga bog'liq. Yog'och orayopmalar ayniqsa, sinchiklab va to'liq ochib tekshiriladi, chunki to'sinlarning joylashganini faqat shu yo'l bilan aniqlash mumkin. Metall to'sinlar bo'ylab yopilgan orayopmalar bu borada ikkinchi o'rinda, yig'ma

temirbeton konstruksiyalar uchinchи va nihoyat, yaxlit temirbeton konstruksiyalar to‘tinchi o‘rinda turadi (3.3-jadval).

Orayopma ochilganidan keyin, uning barcha qatlamlari tekshiriladi, namunalar olinadi hamda ularning laboratoriya tahlili o‘tkaziladi.

Orayopmalar tekshiruvi natijasida chizmalar tuziladi (3.4-rasm) hamda ularda to‘sinlar, yog‘och to‘shamalar, lagalar va boshqa xildagi to‘ldirgichlarning joylashish o‘rinlari ko‘rsatiladi, ochilgan joylar markalanadi, solqilar aniqlangan joylar, shuningdek devorlardagi kengligi 0,3 mm dan ortiq darzlar va kuchsizlangan uchastkalar (teshiklar, chakka o‘tgan joylar va konstruksiya dagi boshqa kamchiliklar) belgilanadi.

3.3-jadval

№	Orayopmalar	Orayopmalar maydoni, m ²	
		100 gacha	3000 dan ortiq
		Ochilgan joylar soni	
1.	Yog‘och to‘sinlar bo‘ylab yog‘och orayopmalar	3	25
2.	Metall to‘sinlar bo‘ylab yog‘och orayopmalar	2	12
3.	Yig‘ma temirbeton orayopmalar va gumbazlar	2	12
4	Yaxlit temirbeton orayopmalar	1	5


O‘lchanadigan kesimlarda yoki ularning detallarida barcha unsurlar -- to‘sinlar, yog‘och to‘sama, lagalar, taxtalar, gumbazlar (gumbazchalar) va plitalarning kesimlari ko‘rsatiladi.

Pardevorlarni tekshirishdan maqsad, ularning konstruksiysi va amaldagi statik vazifasini aniqlashdan iborat. Bunda pardevorlar faqat orayopmalarda turibdimi yoki bo‘lmasa orayopmalar to‘liq tayanadigan yoki solqilik va tebranishni kamaytirish maqsadida tirab turgan qavatlararo yuk ko‘taruvchi devorlar sifatida xizmat qilayaptimi savollariga javob olish kerak. Agar pardevor cho‘kkani bo‘lsa-yu, orayopma tayangan devorlar orasida oraliq vertikal tayanchlar bo‘lmasa, bu holda cho‘kish sababini yuk ko‘taruvchi qavatlararo devor vazifasini o‘tagan pardevordan izlash kerak.

Pardevorning konstruktiv vazifasini undagi deformatsiyalar va darzlar tavsifiga qarab aniqlash mumkin. Orayopmada turgan oddiy pardevorda

orayoprna egilgan paytda turli yo'nalishlarda betartib darzlar paydo bo'lishi, shishish kuzatilishi mumkin. Orayopma egilgan paytda orayopma hamda unga tayangan ko'ndalang yo'nalishdagi pardevorlar egilishidan yuzaga kelgan bosim oqibatida qavatlararo yuk ko'taruvchi devorda darzlar tizimi hosil bo'lishi mumkin (3.4-rasmlar).

Rekonstruksiya qilinishi talab qilingan binolarda pardevorlarning katta qismi yog'ochdan ishlangan bo'lgani uchun, ularning o'ta namlanishga uchragan joylaridan, ya'ni sanitariya xonalari va oshxonalar perimetrlari bo'ylab namunalar olinadi hamda ularning laboratoriya tahlili o'tkaziladi. Bundan tashqari, ko'zdan kechirish va urib ko'rish yo'li bilan tovushdan himoyalash pasaygan joylar (darzlar, bo'shliqlar, shift va devorlarga zinchutashmagan joylar, tovushdan himoyalaydigan materiallarning mayjudligi va joylashish o'rinnari) aniqlanadi.



3.4-rasm. Orayopmalarni tekshirishga oid chizma sxemasi.

a — reja; b — detallar; 1 — yog'och to'sinlar; 2 — metall progon; 3 — yuk ko'taruvchi pardevor, solqilik miqdori va darzlar tavsisi ko'rsatilgan holda; A-D — ochilgan joylardagi kesimlar, konstruksiyalar va materiallar holati ko'rsatilgan holda; 4 - orayopmalarning zararlangan uchastkalari

Tosh moyalar va maydonchalarga ega zinapoyalarning asosiy nuqsonlari toshning sinishi, ularni tekshirishda darzlar, bukilgan va egilgan joylar ko'zdan kechi riladi va o'lchanadi. Ba'zida zararlanish sababini aniqlash hamda uni to'g'rilash choralarini belgilash uchun zinapoyalarning devorga kiritib ishlangan toshlarini ochishiga to'g'ri keladi.

Stropilalardan iborat tomlar, obreshetkalar va tomyopmalar vizual usulda tekshiriladi. Bunda stropila konstruksiyalarining bo'g'img'larini, ularning tayanish joylari va toming choklari ayniqsa, diqqat bilan tekshiriladi. Zarurat tug'ilganda, namunalarning laboratoriya tekshiruvi ham o'tkaziladi.

Balkon va erkerlarning asosiy turlari konsolli konstruksiyalardir, shuning uchun ularning puxta mahkamlanishi birinchi darajali ahamiyatga ega. Mahkamlash joylarining konstruktiv jihatdan bajarilgani va tekshiruv paytidagi holati, xususan, ichida zangning rivojlanishiga sabab bo'ladigan temperatura-namlik rejimi mumkin bo'lgan dekorativ g'iloflar (futlyarlar) ga alohida e'tibor berish kerak.

Balkonlarning konstruktiv elementlarini namunaviy yuklanish yordamida tekshirish maqsadga muvofiqdir.

Sanitar-texnik va maxsus tizimlarni tekshirish.

Markaziy isitish tizimi va ventilatsiyani tekshirishda yerto'la rejasida issiqlik uzelini, qozonxona va uning qurilmalaiini ko'rsatish lozim.

3.3. Binoni sinchiklab tekshirish bo'yicha texnik xulosa

Texnikaviy xulosa quyidagilardan iborat bo'lishi lozim: binoni tekshirish bo'yicha dastlabki materiallar; binoning umumiy holatini tasviri; barcha tekshirilgan konstruksiyalarning detallari va o'lchamlari bilan chizmalari yuk ko'taruvchi konstruksiyalarni tekshiruv hisoblari (ustqurmadan oldin va keyin) texnikaviy xulosa bino pasporti bilan birga binoni kapital remont qilish, ustqurma va rekonstruksiyalashga loyihalash uchun dastlabki material bo'lib xizmat qiladi.

Bino va inshootlarni injener-texnik tekshiruvdan o'tkazilgandan so'ng quyidagi ma'lumotlarni tahlil etish lozim:

- mexanik va fizik asboblar yordamida amalga oshirilgan sinov materiallari;
- qurilish konstruksiyalarini geodezik o'lchov materiallari;
- grunt laboratoriya sinovi bilan birga asos va poydevorlarning injener-geologik qidiruv materiallari.

Undan so'ng tekshiruv materiallарини grafik qismini bajarishga o'tiladi, chizmalarda mavjud nuqsonlar, shikastlar va deformatsiyalar ko'rsatiladi, shu bilan birga nuqsonlar vedomosti tuziladi.




Natijalarni qaya ishlashdan olingan ma'lumotlar asosida tekshiruv hisobi bajariladi va tekshiruv jarayonida oydinlashtirilgan ekspluatatsiyavly yuk ostida qurilish konstruksiyasining yuk ko'tarish qobiliyatini ko'rsatkichlari topiladi.

3.4. Binoning deformatsiyasi va uni kelib chiqish sabablari

Sinchiklab tekshirish vaqtida nafaqat ayrim konstruksiyalardagi, umuman binolardagi nuqson va deformatsiyalar aniqlanadi. Texnik ekspluatatsiya jarayonida yo'qotilishi lozim bo'lgan, binolarni shikastlanishga olib keluvchi deformatsiyalar vujudga keladi. Bular poydevor ostidagi

Jadval 3.4.

Binoning asosiy deformatsiyalari va ularning sabablari

Deformatsiya turlari	Deformatsiya sabablari
<p>1. Binoning o'rta qismini cho'kishi</p>  <p>Cho'kish epyurasi</p>	<p>1. Bino tagidagi o'rta qismning zamini mustahkam bo'lmasa.</p> <p>2. Gruntdagi suvlar zaminga siljib tushishi yoki kommunikatsiyalar ishdan chiqib suv zaminga tushishi.</p> <p>3. Bino o'rtasida qandaydir bo'shilq paydo bo'lса (karst)</p>
<p>2. Binoning chekka tomoni cho'kishi</p>  <p>Zo'riqish epyurasi</p>	<p>1. Binoning chet tomonidagi zamin mustahkam bo'lmasa.</p> <p>2. Gruntdagi suv binoning chet tomoniga siljishi</p> <p>3. Binoning chet tomonida karst paydo bo'lishi</p> <p>4. Binoning yonida transheya yoki xandak qazilishi.</p> <p>5. Bino yerto'lasining chet qismida suv yig'ilishi.</p>
<p>3. Binoning ikki chet qismini cho'kishi</p>  <p>Cho'kish epyurasi</p> <p>Zo'riqish epyurasi</p>	<p>1. Birinchi va ikkinchi holat-dagi sabablар takrorlanadi Binoning ikki chet tomoniga ta'sir qiladi.</p> <p>2. Bino tagida, o'rta qismida yoki eski poydevor qolgan, yoki tsementlangan quduq joylashgan bo'lishi mumkin.</p>

namlanish va yerosti kommunikatsiyalarining (uv o'tkazgich, kanaлизatsiya, issiqlik ta'minoti tarmoqlari) nosozligi oqibatida, xandaqlar qazish va yerto'lalardagi yer osti suvlari bosimi va hokazolar. Birinchi navbatda nuqsonlarning paydo bo'lish sabablarini bartaraf etish lozim. Nuqsonlarni bartaraf etish uchun binolarni metall zamin, poydevor, devor va boshqa yuk ko'taruvchi konstruksiyalarni kuchaytirish qo'llanadi. Nuqsonlami yo'qotishni bir necha usullarini qo'llash mumkin.

3.5. Binolarni tekshirish usullari va texnikaviy izlanish

Bino konstruktiv elementlarini tekshirish yoki tashxis qilishdan maqsad – barcha yoki aksariyat nuqsonlarni topish va ulami keltirib chiqargan sabablarni aniqlashdan iborat.

Tekshirish asosida konstruksiyalarni yaxshilash, kuchaytirish yoki almashtirish haqida qaror qabul qilinadi va loyihalash uchun dastlabki hujjatlar tuziladi. Ular qaror bo'yicha va uning binodagi o'rni va ko'zda tutiladigan hajmi bo'yicha bo'lishi lozim (jadval 3.5).

Jadval 3.5.

Tekshiruv va tashxis usullari

Tekshirish usullari	Bino elementlarining tavsisi	Qiyosiy mehnat sarflilik
Ko'rish	Ko'rish uchun imkon bo'lishi lozim	I
Mexanik-oddiy asboblar yordamida	Tosh, beton, qisman yog'och	II
Buzilmas usullarda-asboblar bilan	Beton, g'isht, metall, yog'och	II
Laboratoriavyiy	Namuna olish mumkin bo'lgan joylarda	III
Asliy sinov	Buzish mumkin bo'lgan elementlar	IV

Ko'rish usuli bilan ba'zan ko'rikdan o'tkazish mumkin bo'lmagan konstruktiv elementlarni: masalan poydevorlarni, ayrim balkalarning holatini aniqlash mumkin, ko'rish usulida eskirishni aniqlash uslubi jadvalini hamda ayrim mexanik usullarni, jumladan to'qillatish usulidan foydalilaniladi. Ultratovush va elektrli o'chovlarga asoslangan buzilmasdan nazorat qilish asboblari ham borgan sari ko'proq ommalashmoqda.


Laboratoriya usuli, tashxis qo'yish turining aniqlovchisi, yordamchi usul hisoblanadi. Asliy sinovlar so'zsiz aniq natijalar beradi va ulardan nihoyatda mas'uliyatli hollarda foydalaniladi, chunki bunday sinovlarda hatto sinalayotgan qo'shni elementlar zararlanishi va buzilishi mumkin. Asliy sinovlarni chashna yuklar qo'yish yo'li bilan o'tkaziladi. Tekshirishni tashxisdan o'tkazish uchun uni tashkil etishning ko'pgina usullari bor. Tekshirish tizimi bir necha bosqichdan iborat: ko'rish asboblari va laboratoriya jihozlari yordamida tekshirish. Tekshirishda binoning devorlaridagi, orayopmalardagi va o'rt'a devorlardagi pardoz qatlami ostida yashirin yuk ko'taruvchi elementlarning konstruktiv sxemalarini hamda konstruktiv elementlarning bi'galikda ishlash sharoitlarini aniqlashdan iborat. Ko'rik va tekshiruvlarning materiallari yuk ko'taruvchi konstruksiyalarni nazorat hisoblash uchun foydalaniladi, ba'zan bunda hisob natijalarini konstruksiyaning haqiqiy holati bilan mos kelmasligi sodir bo'lishi mumkin.

Buning sababi, hisoblashlarda elementlar ayrim holatda ishlaydi deyiladi, aslida esa binoda ular bir-biri bilan bog'liqdir. Bundan tashqari ayrim elementlar vaqt o'tishi bilan mustahkamlanib boradilar. Jumladan, zaminda yuk ko'tarish qobiliyati esa, uning zichlanishi oqibatida oshadi. Orayopma haqiqiy yuk ko'tarish qobiliyatining hisobi yiqimatdan ancha kattaligi, balkaning birikuv qismidagi bikrlikning ta'siri va boshqa elementlarning uning bilan yonma-yonligini ta'minlaydi. Tekshiruvda binoning barcha elementlarini imkonli boricha aniqroq topish lozim va ularning kelgusida foydalanilishiga yoki qisman shikastlanish paydo bo'lishi bilan almashtirilishiga tavsiya berish lozim. Shuning uchun oqilona remont usuli hamisha afzalroq va tejamliroqdir.

3.6. Konstruksiyalarni tashxislashda qo'llanadigan asboblar va jihozlar

Konstruksiyalarning turli xususiyatlari va sifatlarini aniqlashda maxsus asbob va jihozlar qo'llanadi.

Mustahkamlikni aniqlash uchun mexanik ta'sir ko'rsatadigan asboblar va jihozlar hamda ultratovush jihozlari qo'llanadi. Bolg'a va zubilalardan foydalanib, ular bilan tosh va beton konstruksiyalarni bir necha bor urib ko'rish yo'li bilan ularning sifati va materiali holatini taxminan baholash mumkin. Yanada aniqroq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun maxsus bolg'alar, ya'ni mexanik tarzda amal qiluvchi mexanizmlar yordamidan foydalanish kerak. Bu mexanizmlar sinalayotgan konstruksiya yuzasi bo'ylab zarba izlari yoki natijalarini nisbatan to'g'ri baholash imkonini beradi (3.5-rasm).



3.5-rasm. Tashxislash uchun asboblar.

a-v — material mustahkamligini aniqlash asboblari: **a** — Fizdel bolg'asi; **b** — Kashkarov bolg'asi; **v** — TsNIISK pistoleti; 1 — kalibrlangan sharcha; 2 — burchak mashtabi; 3 — sozlash jadvali; 4 — zarba izini qayd etish uchun almashtiriladigan sterjen; **g** — ultratovushli asbob; 1 — korpus; 2 — paypaslagich (shchup); **d** — temir-betonda armatura joylashishi va turini tashxislash uchun asboblar (metall qidirgich); 1 — konturli halqa; 2 — ta'minot batareyalari; 3 — naushniklar

Bu turdag'i asboblarning eng soddasи va shuning bilan birga, aniqligi ancha past asbob bu Fizdel bolg'asidir. Bolg'aning zarb beradigan uchida muayyan kattalikdagi sharcha presslab joylangan. Turli kishilarda tahminan bir xilda kuchni hosil qiluvchi tirsak zarbi natijasida tekshirilayotgan yuzada iz — chuqurcha qoladi. Uning diametrini o'lchab hamda sozlov jadvali ko'rsatkichlari bilan qiyoslab material mustahkamligi baholanadi.


Kashkarov bolg'asi bu borada ancha aniq asbob hisoblanadi. Bu bolg'adan foylalanishda tekshirilayotgan materialga sharchadan tushgan zarb kuchi sharcha ortida joylashgan maxsus po'lat sterjen izining katta-kichikligiga qarab hisoblanadi.

Prujinali jihozlar bu borada o'lchash asboblari yoki mexanik amal qilish jihozlarining eng anig'i hisoblanadi. Bularga, TsNIISK asbob kiradi (3.5 g-rasm).

Bu asboblarning amal qilish tamoyili siqilgan prujinani qo'yib yuborishidan hosil bo'lgan zarb kuchini hisobga olishga asoslangan. Bu

turdagi jihoz zarb beruvchi sterjen bilan biriktirilgan spiral prujina joylashtirilgan korpusdan iborat. Bo'shatish murvati bosilgach, prujina qo'yib yuboriladi hamda zarb beruvchi sterjen tekshirilayotgan yuzaga zarb bilan ($12,5$ yoki 50 kg/sm^2 ga teng zarb kuchi) tushadi. TsNIISK, ONIKS-2.5 asboblarida mustahkamligi turlicha bo'lgan materiallar uchun aniqlash mumkin (3.6-rasm).

Mustahkamlikni tekshirishda qo'llanadigan ultratovushli jihozlar turli-tumandir. Ularning yordamida beton va tosh konstruksiyalarning mustahkamligi, zichlik bo'yicha bir jinsliligi, ularda kariallar, bo'shlilar va yashirin nuqsonlarning mavjudligi aniqlanadi. Bunday jihozlarning amal qilish tamoyili jihoz generatsiyalaydigan ultratovush tebranishlarining turli materiallar va konstruksiyaning turli uchastkalardidan o'tish tezligini aniqlashga asoslangan. Jihoz korpusdan hamda konstruksiyaga har ikkala tomondan yoki bir tomondan qo'yiladigan ikkita paypaslagich shchup dan iborat.



3.6-rasm. Zamonaliv asboblar.


a - beton mustahkamligini buzilmas usulda aniqlovchi asbob ONIKS - 2.5; b - himoya qatlarni o'chovchi asbob POISK - 2.5 beton himoya qatlarni va konstruksiyadagi armaturani diametrini va joylanishini aniqlovchi asbob.

Temirbetonda metall armaturaning joylashganini, uning kesimi va himoya qatlarning qalinligini aniqlash uchun POISK-2,5 va bir necha turdag'i elektr-magnit jihozlari qo'llanadi. Ularning yordamida yaxlit betonga

yoki turli diametrdagi armatura bor joylarga ta'sir qilganda yuzaga keladigan chastotalar ayirmasi o'lchanadi (3.6, b-rasm).

Binoning gorizontal elementlari bo'lgan to'sinlar, shiftlar, ravoqlar ning solqilagini aniqlash uchun tuzilishi turlicha bo'lgan jihozlar qo'llanadi. Solqi o'Ichagich (progibomer)ning amal qilishi tutashgan idishlar tamoyiliga asoslanadi (3.7, a-rasm). Ish boshlanishdan avval disk o'rnatilgan suriladigan naychadagi suyuqlik shtok yordamida shkalaning 0 bo'linmasiga o'rnatiladi. Diskning aylana uzunligi 200 mm ga teng. Diskning har bir aylanishida surilayotgan naycha shkalasiga qarab hisoblar olinadi. Disk avvaldan belgilab olingan chiziqlar bo'ylab surib boriladi. Bu chiziqlar tekshirilayotgan yuzani tasvirlash uchun asos vazifasini o'taydi.

Suyuqlik shartlariga asoslangan bu jihozdan tashqari yana boshqalari ham ma'lum bo'lib, shulardan biri sharnirli jihozdir. U vaterpas bilan ta'minlangan hamda sharnirlar bilan vertikal va gorizontal bog'langan reykalar tizimidan iborat (3.7, b-rasm).



3.7-rasm. Solqilarni o'Ichash uchun asboblar.


a — P-1 solqi o'Ichagich; 1 — o'Ichash diskisi 2 — shkala o'rnatilgan shisha naycha; 3 — okulyar; 4 — egiluvchan naycha; 5 — metall naycha; v — shtok; 7 — qisqichlar; 8 — shtativ; b — sharnirli solqi o'Ichagich; 1 — harakatlanmaydigan reyka; 2 — shkalaga ega bo'lgan harakatlanadigan reyka; 3 — gorizontal suriladigan reyka; 4 — vaterpas.

Vertikal yuzalarning egilishi va deformatsiyasi, ularning shakli hamda vertikallik (tiklik) va tekislikdan og'ish xususiyatlarini aniqlash uchun maxsus nasadkaga ega bo'lgan nivelir (nivelir — yerning past-balandligi biron nuqtaga nisbatan o'chaydigan asbob.) qo'llanadi. Bu nasadka 0,5 m dan boshlab vizirlash (vizirlash — joyning nuqtasini kerakli asboblar bilan qarab belgilamoq) imkonini beradi (u bo'limasa, vizirlash minimal 3,5 m ni tashkil qiladi).

Vertikal yuzalar relefi asbobning turar joyidan reykaga vizirlash usuli bilan aniqlanadi. Bu reyka tekshirilayotgan yuzaning avvaldan belgilangan nuqtalari ustiga gorizontal qo'yildi (3.8-rasm).

Gorizontal yoki vertikal yuzalar deformatsiyalarini o'chish natijalarini sxemalarda belgilanadi. Bu sxemalarda, yanada aniqroq namoish qilish uchun, gorizontal va vertikal yuzalardan turli og'ish chiziqlari gorizontallar ko'rinishida belgilanadi. Tekshirilayotgan elementning me'yordan og'ish yoki holatining buzilish darajasi yoki mahalliy nuqsonlari, shuningdek uning umumiy o'lchamiari bilan bog'liq holda, kesim 2-5 mm ga teng olinadi.

Koristruksiyalarning yetib borish qiyin bo'lgan joylarini ko'rikdan o'tkazish uchun optik jihoz qo'llanadi. U teleskopik va shamirli biriktirilgan naychalardan iborat bo'lib, bu naychalar ichiga optik shishalar o'matilgan. Asbob tarkibidagi ayrim naychalar 1,5 m uzunlikka ega bo'lib, ulardan umumiy uzunligi 7,5 m ga teng bitta naycha hosil qilish mumkin. Jihoz periskop tamoyili bo'yicha amal qilib, devorlardagi ventilatsiya va boshqa kanallarni, shuningdek devorlar va orayopmalardagi bo'shliglarni bularning ichki yuzalarini ochmay turib ko'rish va tekshirish imkonini beradi.




3.8-rasm. Optik nasadkaga ega bo'lgan nivelir yordamida vertikal yuza deformatsiyasini o'lchash.

a — reja; b — devor yuzasi; v — kesim; 1 — nivelir; 2 — reyka; 3 — reyka qo'yiladigan joylar; 4 — yuzadan teng og'ish chiziqlari

Ta'mirlashning qanday turini tanlash kerakligini belgilash uchun avval binoning konstruktiv elementlaridagi darzlarning tavsisi, o'lchamlari, kerak bo'lganda esa, o'zini qanday tutishini aniqlab olish talab qilinadi. Darzlar tavsifiga qarab, umuman binoda hamda uning ayrim konstruksiyalarida mavjud nuqsonlarni iloji boricha aniq hisobga olish imkonи bor. Darzlarni baholash hamda ularning hosil bo'lish jarayoni tavsifini aniqlash uchun, uzunligi 134 mm va eng katta diametri 67 mm ga teng soddalashtirilgan mikroskop yoki kuzatish quvuriga o'xshash jihoz qo'llanadi. Asbob yordamida darzlarni 0,01 mm aniqlikda olish mumkin. Bu esa binoning metall elementlari, to'sinlari va mahkamlash detallaridagi darzlarni aniqlash uchun g'oyat muhimdir.

Darzlarning o'zgarishini kuzatish yoki ularning barqarorlashganini aniqlash uchun beton va tosh konstruksiyalarda mayoqlar qo'llanadi. Mayoq gips, shisha yoki metall tasmasidan iborat bo'lib, darzning ikki tomonidan yopib turadi (3.9-rasm). Gips va shisha mayoqlar zaryadlarni keltirib chiqqargan deformatsiya davom etgan hollarda yorilib ketadi. Shu yo'l bilan, ya'ni mayoq bo'laklarining qanchaga ajralganini o'lchash yo'li bilan darzning o'zgarish tavsifi yoki barqarorlashuvi aniqlanadi. Metall mayoq darzning bir tomoniga mahkamlanadi hamda u darzning boshqa chekkasi bo'ylab, uning boshqa tomonidan harakatlanishi mumkin. Shu yo'l bilan mayoq uchining dastlabki va keyingi holati qayd etiladi.



3.9-rasm. Darzlarning holatini kuzatish uchun mayoqlar.

1 – darzlar; 2 – suvoq va alebastr qorishmasi; 3 – devor materiali; 4 – gips mayoq; 5 – shisha mayoq; 6 – metall plastinka; 7 – 2-3 mm oralig'ida riskalar; 8 – mix

Bundan ham aniqroq natijalar sharnirli birikmalarga ega bo'lgan maxsus asboblar yordamida olinadi. Darzda o'zgarish sodir bo'lgan hollarda asbobning harakatlanuvchi sterjenining mili suriladi hamda uning harakatiga qarab tsiferblatda hisob-kitoblarni olib borish imkonи tug'iladi.

Bino yoki uning to'suvchi konstruksiyalaridagi ayrim elementlarining issiqlik-namlik rejimini aniqlash uchun, to'siqning ichki va tashqi yuzalaridagi qurilish materiallarining namligini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Buning uchun turli tamoyillar asosida ishlaydigan jihozlar qo'llanadi: masalan, namlikka bog'liq issiqlik o'tkazuvchanlikning, elektr qarshiligining o'zgarishiga asoslangan asbobni ko'rsatish mumkin. Asbob asosiy korpus va ikkita paypaslagich (shchup)dan iborat. Bu paypaslagichlar to'siq yuzasining turli tomonlariga qo'yiladi va bu ancha aniq natijalar olish imkonini beradi.

To'siq yoki isitish jihozining temperaturasini aniqlash uchun termopaypaslagich (TM) qo'llanadi. U termometr bilan o'lchanayotgan to'siq yuzasi va atrofdagi havoning temperaturasi va temperatura o'zgarishlarini tez va aniq bilish imkonini beradi.

To'suvchi konstruksiyalardagi tutashgan va birikkan joylarning havo o'tkazuvchanligini, shuningdek deraza-eshik o'rirlari va darzlarning to'ldirgichlar bilan qanday zichlikda ishlanganini (gernetikligini) o'lchaydigan asboblar ham mavjud. Bunday asboblarning ishlash tamoyili tutash joy yoki darzdan o'tayotgan havo sarsini o'lhashga asoslangan. Bunda asbob kamerasi va atrof muhitdagi bosimlarning farqi aniqlanadi.

Psixrometrler yordamida xonalardagi havoning nisbiy namligi o'lchanadi. Tutash joylarning zichligi (germetikligi), xonalarning yoritilganligi, to'siqlarning tovush o'tkazmasligi, xonalardagi havoning kimyoviy tarkibini nazorat qilish uchun qo'llanadigan jihozlar mavjud.

Ayrim hollarda yopmalar uchun havfli qor miqdorlarining yildan yilga muttasil to'planib boradigan tomyopma qismlarida qor yuklamasini o'lhash zarurati tug'iladi. Richagli tarozi ko'rinishidagi naychasimon asbob yordamida namuna kesib olinadi va qor qoplamasining massasi hisoblanadi

Nazorat savollari

1. Turar-joy jamg'amlarini butunlay va ayrim binolarni o'zgartirishda qanday turdag'i tekshiruvlar o'tkaziladi?
2. Dastlabki tekshirish qanday binolar uchun o'tkaziladi?
3. Dastlabki tekshirishda binoning qanday tavsiflari aniqlanadi?
4. Ichki rejalashni qanday tekshiriladi?

5. Zamin va poydevorlarni tekshirish qanday amalga oshiriladi?
6. Devorlarni tekshirishda nimalarga ahamiyat beriladi?
7. Ustun materialining mustahkamligi qanday aniqlanadi?
8. Orayopmalarni tekshirishda qanday asboblardan foydalaniлади?
9. Sirichiklab tekshirilgan binoring texnik xulosasi nimalardan iborat?
10. Binoning konstruktiv elementlarini tekshirish va tashxis qilishdan maqsad nima?
11. Binolarni asosiy deformatsiyalari?
12. Konstruksiyalarni tashxislashda qo'llaniladigan asboblar?

IV bob. BINOLARNING MODERNIZATSİYALASH TAMOYILLARI

4.1. Binolarni modernizatsiyasi

20-50% atrofida fizik eskirishga ega bo'lgan binoni kapital remonti odatda, xonadonlarni rejasini butunlay o'zgartirib (modernizatsiya qilish) va ichki konstruksiyalarni almashtirib ma'naviy va jismoniylarini eskirishini butunlay bartaraf etiladi. Ichki konstruksiyalarni o'zgartirish hajmiga ko'ra modernizatsiya qilinadigan binolarni 4 turga bo'lish mumkin:

1. Modernizatsiya – 100
2. Modernizatsiya – 75
3. Modernizatsiya – 50
4. Modernizatsiya – 25

Modernizatsiya – 100, barcha orayopmalari bundan keyingi ekspluatatsiyaga yaramaydigan va to'la almashtirishni talab etuvchi va buning oqibatida o'rta devorlarini ham almashtirilishi lozim bo'lgan binolarda amalga oshiriladi. Ko'pchilik hollarda bu binolar o'tgan asrda qurilgan. Kapital remontning narxi yangi qurilishning 80% ni tashkil etadi. Modernizatsiya – 50, 75 orayopmalar faqat oshxona-sanitariya bloklarida almashtirilishi zarur binolarda amalga oshiriladi. Ular asosan 1900-1905 yillarda qurilgan binolar. Bu binolarning qavatlari balandligi 3,5-4 m ni tashkil etib, qalin devorlari anchagina ortiqcha mustahkamlik zahirasiga ega. Binoga ustqurma qurish imkonini beradi. Kapital remontning narxi yangi qurilishning 30-40% ni tashkil etadi. Modernizatsiya – 25 eng yosh binolarda (50-60 yillar) amalga oshiriladi. Ko'p hollarda bu turar-joy jamg'armalarni 2 yoki 3 xonali xonadonlardan iborat seksiya rejali uylardir.

Modernizatsiya bu yerda sanitariya-oshxona blokni qayta rejlash bilan amalga oshiriladi. Turar-joy uylarini qayta-rejalab modernizatsiya qilish 3 ta darajada ko'zda tutilishi mumkin:

- 1) xonodon darajasida qayta rejlash;
- 2) seksiya yoki blok seksiya darajasida qayta rejlash;
- 3) bino tashqi o'lchamlarini o'zgartirish bilan bog'liq bo'lgan qayta rejlash.

Xonadon darajasidagi 1 darajali qayta-rejalov modernizatsiyasida quyidagi o'zgarishlar: sanuzelni to'la ko'chirish yoki undan faqat vannaxonani ajratib ko'chirish, o'ttadevor, deraza yoki eshik o'rmini ko'chirish, bo'ylama devorning bir qismini yo'qotish, shkaf va antresollar tashkil etish, deraza, eshik o'rni ochish, yangi o'ttadevorlar o'rnatish va xonadonning ichki ko'rinishini o'zgartirish qayta-rejasi bilan bog'langan boshqa tadbirlar ko'zda tutiladi. Mazkur darajaning rejaviy modernizatsiyasi 1—avlod seriyasidagi turar-joy uylarini qayta rejalashtirishda ko'proq maqsadga muvofiqdir. 2-darajadagi rejaviy modernizatsiyada 2 ta xonadonni birlashtirish, xonadondagi bir xonani ikkinchi xonadonga o'tkazib yuborish, jamoat foydalanadigan xonalar vujudga keltirish taklif qilinadi. Ko'pincha 1 va 2-darajali rejaviy modernizatsiya bir vaqtda qo'llanadi, bu esa xonalarning bir qismini to'g'ridan-to'g'ri yoki burchak ostida shamollatishning iloji yo'qligidan kelib chiqadi. 3 darajadagi rejaviy modernizatsiyada rejaning umumiyligi xona yoki oshxonaga qo'shimcha oldqurilma qo'shish, ustqurma qavatini birlashtirish yo'li bilan o'zgartirish mumkin. Bino o'lchamlarini o'zgartirishni ko'zda tutuvchi 3 darajadagi rejaviy modernizatsiya taklif etilayotgan variant vazifasi va iquisodiy nuqtayi nazardan ko'proq maqsadga muvofiq bo'lganda yoki shaharsozlik bo'yicha ehtiyoj tug'ilganda qo'llanadi.

Mintaqaviy sharoitlarda turar-joy uylarining rejaviy yechimlarini modernizatsiyalash barcha turdag'i xonadonlarni to'g'ridan-to'g'ri yoki burchaklik shamollatishga erishishni va ularni xonadonning boshqa xonalar bilan qulay bog'langan etarli o'lchamdag'i yozgi xonalar bilan ta'minlashni, oshxona maydonini oshirishni, bir xonali xonadonlarda birlashtirilgan sanuzellarni ajratish, o'ttacha va katta xonadonlarda umumiyligi xonaning maydonini oshirish, dahliz kengligini oshirishni ko'zda tutadi. Xonadonni quyidagicha qayta rejalash tavsija qilinadi: oshxonaga yondashgan vannaxonani yo'qotib va uni xojatxona bilan almashtirish (2 xonadonni birlashtirilganda), vannaxonani yotoqxonaga yaqinlashtirish yo'li bilan oshxona maydonini oshirish. Bizning sharoitimizda barcha xonadonlar yozgi xona bilan ta'minlanishi lozim, yozgi xonaning maydonini oshirish 2 xonadonli seksiyani qayta rejalash; tutashgan xonadonning oshxonasi maydonidan foydalanib ikkinchi yozgi xona tashkil qilish orqali erishiladi. 4-5 xonali xonadonlarda umumiyligi xona yotoqxonalarini yoki yozgi xonalarni transformatsiya qilish yo'li bilan maydoni oshirilishi mumkin. Dahlizlar vannaxonani yoki sanuzellarning birini yo'qotish yo'li bilan oshirilishi mümkin.

4.2. Injenerlik jihozlarini modernizatsiyalash

Turar-joy uylarini modernizatsiyalash deganda, injenerlik tizimlari va santexnik jihozlar ularning binodagi hajmlarini, olib borilayotgan ishning vazifasiga ko'ra ish olib borish hamda ma'naviy eskirishni topish tushuniladi. Binolarning injenerlik jihozlarini modernizatsiya qilish bo'yicha qilinadigan ishlarni majmuiy kapital remont qilish bilan bir vaqtda yoki turar-joy binolarining me'moriy-rejaviy va konstruktiv yechimlarini modernizatsiyalashda amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Modernizatsiya qilingan uylardagi injenerlik qurilmalar tizimi quyidagi talablarga javob berishi lozim:

- amaldagi QMQ me'yorlariga mos holda, sanitari-gigienik talablarga;
- iqtisodiy talablarga, ya'ni oz material sarflanganda eng kam mehnat va mablag' sarf bo'lishi lozim;
- qurilish talablari, ya'ni tizim va qurilmalar binoning rejaviy konstruktiv yechimlari bilan uzviy bog'liq;
- montaj talablari, ya'ni minimal o'lchov turlari sonida unifikatsiya bog'lamli zavod tayyorgarligidan maksimal foydalangan holda industrial usullarda montaj qilinishini ta'minlash;
- ekspluatatsiyaviy talablar, ya'ni boshqaruv va remonta oddiylik va qulaylikka ega bo'lishi, foydalanishda esa xavfsizlik lozim;
- estetik talablar, ya'ni xonaning ichki arxitektura pardozi bilan hamohang bo'lishi.

Turar-joy binolarining injenerlik qurilmalarini modernizatsiyalash bo'yicha ish olib borishda quyidagilarni e'tiborga olish shart:

- 1) injenerlik tizimlari va sanitariya-texnikaviy jihozlarning texnik holati;
- 2) injenerlik qurilmalarning jismoniy va ma'naviy eskirishi;
- 3) injenerlik tizimlari va sanitariya-texnikaviy jihozlarning ekspluatatsiya qilish davri.

Jismoniy eskirish deganda, ekspluatatsiya qilish jarayonida emirilish oqibatida injenerlik qurilmalarining dastlabki xossalari asta-sekin yo'qotilishi tushuniladi. Bu hodisa me'yoriy talablarning o'zgarishidan kelib chiqadigan, qurilmaning ekspluatatsiyaviy sifatini pasayishi yoki yo'qotilishini ifodalaydi. Injenerlik tizimlari va sanitariya-texnika jihozlarining fizik va ma'naviy eskirishlarining foizlik kattaligini, ularning texnik holatini tekshirish orqali aniqlash kerak. Injenerlik qurilmalarining modernizatsiyasini injenerlik tizimlari ayrim elementlarining haqiqiy ishlash muddatiga va zamonaviy texnikaviy yutuqlar bilan amalga oshiriladi. Turar-joy uylarining injenerlik qurilmalarini modernizatsiyalash bo'yicha loyiha qismlarini, loyihaning arxitektura-qurilish qismi tasdiqlangandan

so'ng ishslash zarur Modernizatsiya qilinadigan turar-joy uylarida ma'naviy eskirishga ko'ra sanitariya-texnik jihozlarni: ikki komforkali gaz plitalarni to'rtkomforlikka almashtirishni, kran va suv aralashtirgichlar o'matilishi va boshqalarni ko'zda tutish zarur.

4.3. Binoning issiqdan himoyalanishini oshirish

Binolarni kapital remont va modernizatsiya qilishda tashqi to'siq konstruksiyalarning issiqlik texnikasi bo'yicha QMQ va amaldagi standartlarda qo'yilgan talabga muvofiqlashtirish zarur. To'siq konstruksiyalarning issiqlikdan himoya xususiyatlarini oshirish bo'yicha ishlar, to'siq konstruksiyalar va ularning birikuv qismlarining holatini, uyning texnik holatini ko'rish — asboblari bilan tekshirish asosida tuzilgan, tekshiruv bayonnomasiga muvofiq ravishda bajariladi va quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- 1) devorlarni qo'shimcha issiqlik izolatsiya qilish bo'yicha ishlar;
- 2) chordoq orayopmasi va yerto'la usti orayopmasida qo'shimcha issiq saqlovchi qatlam;
- 3) burchaklarni issiq saqlovchanligini oshirish;
- 4) deraza va balkon eshiklariga zichlovchi qistirmalar o'matish;
- 5) panel choklari va birikuvchi elementlarni germetizatsiyalash.

Qo'shimcha issiq saqlovchanlik variantlari uyning asliy tadqiqotida aniqlangan bo'lishi, issiqlik himoyasining talab darajasi, qo'shimcha issiq saqlovchanlikning tanlangan variantining texnikaviy-iqtisodiy asoslash asosida maxsus texnologiya bo'yicha remont ishlarini olib borish uchun material va moslamalar bilan ta'minlanganlik va boshqalarga ko'ra topilgan konstruksiyaning issiq o'tkazuvchanlikning haqiqiy qiymatiga ko'ra belgilanadi. Yirik panelli binolarga qo'shimcha issiq saqlovchanlik berishni, tashqi tarafidan amalga oshirilishi hamda devorlarni issiq saqlovchanligini oshirishning samaralirog'i yumshoq, yarim qattiq plitalar yordamida isitishdir. Bu turning afzalligi; issiq saqlovchi plitaning devor yuzasiga zich o'mashishga erishish imkonini borligi. Mineral paxta plitalar uchi o'tkirlangan sterjen orqali o'matiladi. Issiq saqlovchi plita yuzasiga korroziyaga qarshi qoplamlami metal to'r o'matiladi. Uning yordamida issiqlik saqlovchi plita devorga siqiladi. qalinligi 70-100 mmli, yumshoq va yarimqattiq mineral paxta plitalar qo'llaniladi. Tarkibi 1:1:4 (ohak, sement, qum) bo'lgan qorishma torketlash usuli bilan devorga purkaladi. Devorlarning issiq saqlovchanligi tashqi yuzasini qattiq stirol va mineral paxta plitalar bilan oshirilganda, ular beton yuzasiga emulsiya asosidagi PVA va epoksid smola yelimi bilan makhamlanadi. Bir qatlamlı

keramzitobeton devorlarning ichki tarafini remont qilish quyidagicha amalga oshiriladi: qalinligi 30-50 mm yaxlit quyma keramzitobeton-dan qo'shimcha qatlam hosil qilinadi yoki panelning ichki yuzasiga qalinligi 50 mm yopma keramzitobeton plitalar qoplanadi va plita yuzasi sement-qum qorishmasi bilan yaxshilab ishqalanadi. Qo'shimcha issiq saqllov-chanlik uchun keramzitobetoning zichligi 1200 kg/m^3 dan oshmasligi kerak. So'ngra tarkibi 1:1:5 (ohak, sement, qum) ohak-tsement qorish-mali qatlam beriladi. Qo'shimcha issiq izolatsiya suvoq qatlaming qalinligi 30 mm.

4.4. Binoning tovush izolatsiyasini oshirish

Turar-joy uylarini modernizatsiyalash va kapital remont qilishda QMQ boblarida berilgan me'yordarga ko'ra xonodonning talabdagi tovushizolatsiyasini ta'minlash lozim. To'siq konstruksiyalarining tovushizolatsiya tavsiflarini GOST 15226-89 ga ko'ra asboblar bilan tekshirish natijalariga ko'ra aniqlash lozim. Tovushizolatsiyasini oshirishning eng samarali usuli qayishqoq va yupqa plitalar o'rnatish, plitalar o'rtadevorning bir tarafiga, yoki o'rtasida kamida 40-50 mm havo qatlami qoldirib ikki taraflama o'rnatish mumkin. Plita sifatida gipsli, yog'och tolali (DVP) va boshqa plitalardan foydalanish mumkin. Xonadonni modernizatsiyalashda me'yoriy tovush izolatsiyasini ta'minlash uchun maxsus konstruksiyali, yengil qatlamlili o'rta-devorlardan foydalanish tavsija etiladi.

4.5. Uylarni quyoshdan muhofazalashning asosiy tamoyillari

Turar-joy jamg'armasini modernizatsiyalash loyihasini ishlab chiqishda quyoshdan muxofazalash qurilmalarini nafaqat sanitariya-gigiena sifatlarini yaxshilovchi vosita deb qarash, shu bilan birga ularni binoning me'moriy-badiiy ko'rkligini oshiruvchi va qurilishning turlovchi vositasi deb qarash lozim.

O'zbekiston quruq issiq iqlim rayon sharoitida turar joy binolarining quyoshdan himoyalanishiga bo'lgan asosiy funksional talablar yashash sharoitini yaxshilashga yo'naltirilgan bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

1. Xonani bir turdag'i diskomfortdan himoyalash;
2. Xonada insolatsiyaning me'yoriy davomiyligi;
3. Xonani tabiiy shamollatish imkonii;
4. Tashqi muhit bilan ko'rish aloqasiga bo'lgan zaruriyat;
5. Tabiiy yoritilgandagi, me'yoriy sharoit.

Nazorat savollari

1. Modernizatsiya necha turga bo'linadi?
2. Xonardon darajasidagi 1 qayta rejalov modernizatsiyasida qanday o'zgarishlar amalga oshiriladi?
3. Modernizatsiya qilingan uylardagi injenerlik jihozlari qanday talablarga javob berishi lozim?
4. Injenerlik qurilmalarining jismoniy eskirishi deganda nima tushuniladi?
5. Binolarni issiqdan himoyalanishi qanday amalga oshiriladi?
6. Yirikpanelli uylarning issiq saqlovchanligini qanday amalga oshirish lozim?
7. Binolarda tovush izolatsiyasini oshirishning eng samarali usulini aytинг?
8. Uylarni quyoshdan muxofazalashda asosiy talablar?

V bob. BINO VA INSHOOTLARNING TEXNIK HOLATINI TASHXIS QILISH

5.1. Texnikaviy tashxisning mohiyati va vazifalari

Texnikaviy tashxis konstruksiya tizimlarini, shu jumladan bino, inshootlar va ularning elementlarini o'rganuvchi, ishdan chiqish va shikastlarning paydo bo'lish sabablarini aniqlovchi, ularni izlash va baholash usullarini ishlab chiquvchi va niroyat ekspluatatsiya qilinayotgan obyektning holati haqida to'liq axborot beruvchi ilmiy fandir. Ilm sifatida tashxislashning bosh vazifasi obyektlarning texnik holati haqida axborot olishning usul va vositalarini ishlab chiqishdan iborat. Texnikaviy tashxisning pirovard maqsadi bino va inshootlarning, shu jumladan, ularning ayrim element va konstruksiyalarining texnik holati ekspluatatsiyaga yaroqliligi, qayerda va qanday me'yordan og'ishlar mavjudligi haqida axborotlarni o'zida aks ettirib, asoslangan xulosa tayyorlash hisoblanadi.

Bino va inshootlar ekspluatatsiya qilinishida tashxis markaziy o'rinni egallaydi. U binolarni parvarish etish bo'yicha samarali tadbirlarni holis baholash, remont va rekonstruksiya qilish zaruriyatini va hajmini aniqlash imkonini beradi. Uning ahamiyati qurilish jamg'armasining muttasil o'sib borishi va to'ldirilishi munosabati bilan oshib boraveradi.

Bino va inshootlar shikastlarining ko'rmona (vizual) va ko'rmona – sababli tashxislash usullari mavjud. Bu usullardan qaysi birini qo'llash maqsadga muvofiqligini muayyan sharoit, talab va ehtiyojlar kabi boshqa omillar asosida malakali mutaxassis tomonidan aniqlanadi. Texnikaviy tashxislashni amalga oshirishda ularning ekspluatatsiyaviy sifatini belgilab beruvchi me'yoriy yoki loyiha hujjatlariga asoslanish hamda tegishli asbob-uskunalarни bilish va ular bilan ishlay olish malakasiga ega bo'lish lozim.

Har bir ko'rildigan obyekt ekspluatatsion sifatning asosiy va ikkinchi darajali parametrlariga ega. Bino va inshootlarning ekspluatatsiyaga yaroqliligiga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi parametrlarning umumiylaridan bir nechtasini olish mumkin:

- binolar va ularning konstruksiyalarini mustahkamligi va ustuvorligi;
- issiqli dan himoya hossalari;
- germetiklik;
- tovush izolatsiyasi;

- havo muhitining holati;
- yoritilganlik;
- konstruksiya materialining namligi.

Bunday parametrlarning ro'yxati va ularning har bir turdag'i binolar uchun me'yoriy yoki hisobiq qiymati, vazifasiga, konstruksiya materialiga va boshqa omillarga ko'ra loyihamda berilishi kerak. Bu parametrlarning umumiy ro'yxati va ularni nazorat qilish vositalari (16,17) da keltirilgan.

Mavsumiy ko'riklarda remont ishlarining tavsisi, joyi va hajmi aniqlanadi. Bajarilgan ishlarni qabul qilishda asboblar bilan buzulmas usullarni qo'llab tekshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

5.2. Bino va inshootlarning deformatsiyasini aniqlash


Texnikaviy tashxis o'tkazish natijasida ma'lum muddat ekspluatatsiya qilingan bino va inshootlarning umumiy holati aniqlanadi. Shuni qayd etish lozimki tashxisning asosiy masalalaridan biri bino va inshootlarning goldiq xizmat muddatini hisoblash uchun kerakli materiallar tayyorlashdir. Uni tekshiruv jarayonida mavjud deformatsiyalar, nuqson va shikastlanishlarni aniqlab hamda ularni tahlil etish orqali amalga oshiriladi.

Shikastlanishlar, turli deformatsiya va nuqsonlar qator sabablarga ko'ra hosil bo'lishi mumkin (5.1-rasm).

Tekshirishda aniqlangan deformatsiyalar quyidagicha tavsiflanishi mumkin:


- 1) Umumiyligi – konstruksiya va inshootlarning siljish va deformatsiyalanihsining to'la bo'lishi kuzatiladi;
- 2) Mahalliy – siljish, solqilik, buralish bir konstruksiyaning, birikuv uzellarida va boshqa qismlarida yuz beradi.

Bino va inshootlardagi umumiy deformatsiyaning sodir bo'lishini asosiy sababi zaminni notejis cho'kishidir. Zaminning haddan tashqari siljishi yoki loyihalash jarayonida uning yuk ko'tarish qobiliyatini aniqlashda xatolikka yo'l qo'yilganda, yoki loyihada ko'zda tutilgan me'yony ekspluatatsiya sharoitini buzilishi oqibatida yuz beradi. Ko'pincha bu hol cho'kuvchan gruntlarni namlanishida, muz qatlamlarini erishida, suv va issiqlik ta'minoti tizimidagi avariya holatida namoyondir. Bino va inshootlarning cho'kuvchanligini o'Ichash reper va cho'kish markalari belgilarini solishtirish orqali amalga oshiriladi. Tayanch reperlarini niveler bilan o'chanadi. Inshoot krenini shoqul yoki teodolit bilan o'Ichash mumkin. Konstruksiya va inshootlarning siljishini o'Ichash teodolit yordamida bajariladi, bunda obyekt yoki konstruksiyaning yonlama siljishi konstruksiya bo'ylib o'tkazilgan to'g'ri chiziq orqali o'chanadi. Hisob



5.1-rasm. Shikastlanishni

chiqaruvchi sabablar



keltirib chiqaruvchi sabablar

olish chizig'i sifatida, ikki nuqta orasida o'tkazilgan tordan yoki shu nuqtalardan o'tadigan optik nurdan foydalaniadi.

5.3. Ayrim konstruksiyalarning deformatsiyasini baholash

Ayrim konstruksiyalar va ularning qismlarining mahalliy deformatsiyalari yoki joylarining o'zgarishi turli elementlardagi solqilik va aylanish burchaklari sababli vujudga keladi. Shuni aytish lozimki, bunday deformatsiyalar hamma vaqt bo'ladi, lekin ularning kattaligi temirbeton va po'lat konstruksiyalarni loyihalash bo'yicha me'yordarda ko'rsatilgan qiymatlardan oshmasligi kerak. Konstruksiyalarning solqiligi odatda qandaydir boshlang'ich nuqtaga nisbatan geometrik va gidrostatik niveirlash usullari bilan aniqlanadi.

Jadval 5.1.

Temirbeton konstruksiyalarning yo'l qo'yiladigan chegaraviy solqiliklar qiymati

Konstruksiya unsurlari	Yo'l qo'yiladigan chegaraviy solqiliklar
1. Kranosti balkalari, kranlar: A) qo'lda V) elektrda	1/500 1/600
2. Tekis shiftli orayopma va orayopmaning unsurlari, oraliqlarda, m $l < 6$ $6 < l \leq 7.5$ $l > 10$	1/200 3.0 cm 1/250
3. Qovurg'ali shiftli orayopma va zina unsurlari, oraliqlarda, m $l < 5$ $5 \leq l \leq 10$ $l > 10$	1/200 2.5 sm 1/400
4. Ishlab chiqarish vazifasidagi qishloq xo'jalik binolarining tomyopma unsurlari $l < 6$ $6 \leq l \leq 10$ $l > 10$	1/150 4 sm 1/250

Hava: l – balka yoki plitaning oralig'i

Geometrik niveliirlashda o'lichashlar niveler va reyka yordamida bajariladi. Reyka tekshirilayotgan konstruksiya nuqtalariga sharnir ko'rinishida osib qo'yiladi yoki konstruksiyaga tik o'matiladi.

O'lichashlar natijasida turli nuqtalarda solqilik grafigi quriladi. Ko'plab seriyada chiqariladigan gidravlik yoki gidrostatik niveler bir-biri bilan rezina shlang biriktirilgan mis naychalardan iborat va gidrostatik niveliirlash bir-biri bilan habarlashuvchi tomirlar tamoyiliga asoslangan. Konstruksiyaning nisbiy solqiligi qiymati chiziqchaning surilishi nisbiy gorizontal plankalar yoki plankanining og'ish burchagi bo'yicha mexanik jihoz yordamida o'matiladi.

5.4. Konstruksiyalarning nuqsonini topish (defektoskopiya).


**Bino unsurlarida darz hosil bo'lish
tavsifini o'rnatish**

Qurilish materiallari va konstruksiyalarning nuqsonini topish masalasiga turli nuqsonlarni aniqlash kiradi: mikro va makrodarzlar, g'ovaklar, nojins qo'shilmalar va boshqalar. Bundan tashqari defektoskopiya yordamida temirbeton konstruksiyalarda betonni ochmasdan turib armaturaning joylanishini topish mumkin, shu bilan birga beton tanasida joylashgan metall konstruksiyaning kesimini aniqlash uchun ultratovushli defektoskopiya (impulslari va beto'xtov nurlanuvchi) va POISK-2,5 usullari qo'llanmoqda. Bunda «aks-sado» ultra tovushning qaytishi va butunlay o'tish usullari farqlanadi.

Bu usullarning birgalikda qo'llanishi nuqsonlarning mavjudligi va joylanishini yetarli darajada aniqlik bilan topish imkonini beradi (UKB-1 asbobi). Darz ochilishi kengligi mikroskop yordamida va MIR-2 asbobi yordamida aniqlanadi. Darzlarning chuqurligini igna yoki simni ultratovush usulini birgalikda qo'llash orqali aniqlanadi.

Darzlarning vaqt mobaynida rivojlanish dinamikasini turli xildagi nishonlar yordamida o'rnatiladi. Masalan, g'isht termasidagi darzlarni kuzatish uchun ularga gipsli, shishali yoki metaldan nishonlar o'rnatiladi (5.1-rasm). Gipsli va shisha nishonlarni oldindan suvoqlardan tozalangan devorga alebastrli yoki sementli qorishmada o'rnatiladi.

Metal nishonlarni odatdag'i tunukalardan tayvorlab, devorga mix bilan yoki yelimlab mahkamlanadi va bo'yoq bilan bo'yaladi. Nishonlarga tartib nomer va sana qo'yiladi, ma'lumotlarni maxsus jurnalga qayd etiladi. 7,5 metrgacha bo'lgan (yetish qiyin bo'lgan) joylardagi qurilish konstruksiyalarining yuza qatlaminib bahoiash RVP-451 optik jihoz yordamida amalga oshiriladi.



5.2-rasm. Nishonlarning turlari.

a-gi psli; b-shishali; v-metalli; 1-darz; 2-suvalgan yuza; 3-devor; 4-alebastr qorishma; 5-2...3 m masofali belgilar.

Orayopmalarda, devorlarda va boshqa konstruksiyalarda metall borligini MI-1 metall qidi ruvchi yordamida aniqlash mumkin.

Temirbeton konstruksiyalardagi armaturaning diametrini, himoya qatlami qalinligini va orayopma, devor va boshqa konstruktiv elementlardagi metall qismlarning kesim yuzasini aniqlash uchun VIM, IZS, TZS, ISM, POISK-2,5 turdagи jihozlar qo'llaniladi. Ularni qo'llash tamoyili materiallarning magnit o'tkazuvchanligi yoki radiatsiya usullariga asoslangan. Metalda, payvandlash natijasida yuzaga keladigan mexanik kuchlanishni o'lchash va darzlarni aniqlash uchun INT-M2 asbob VD-1 va VD-2 olinadigan datchiklari bilan birga qo'llanishi mumkin.

5.5. Konstruksiya materiali mustahkamligini buzilmas usullarda aniqlash

Qurilgan va ekspluatatsiya qilinayotgan bino va inshootlarning qurilish konstruksiyalari va materiallarining mustahkamlik, deformatsiya va boshqa fizik mexanik tavsiflarini aniqlash uchun buzilmas usullar ko'proq qo'il keladi. Bunda asosiy usullar:

1. mehanik;
2. fizik.

Mehanik usullardan ko'proq tarqalganlari:

1. Statik yoki dinamik yuk ostida shtampni botirish yo'li bilan beton yuzasiga tushadigan izning o'lchamlari bilan mustahkamlik o'rtasidagi bog'liqlikka asoslangan plastik-deformatsiya usuli. Beton yuzasidagi iz press ostida statik yukning, zarb ostidagi dinamik yukdan plastik yoki qayishqoq-plastik deformatsiyani tavsiflaydi.

2. Yorish bilan ko'chirib olish sinov usuli. Bu usul konstruksiya jismidan beton bo'lakchasini yorib ko'chirib olish uchun talab qilinadigan kuch bo'yicha mustahkamlikni aniqlashga asoslangan. Buning uchun betonda parmalangan teshikchaga sement qorishmasi bilan anker qurilmasi olinadi. Bu usul beton yuzasiga epoksid yelimi bilan o'matilgan diskni yuqoridaq asbob bilan ko'chirib olish orqali ham amalga oshirilishi mumkin.

3. Prujina ostidagi bolg'achani beton yuzasidan qaytishining o'zgarishiga asoslangan va betoning mustahkamligini betonga urilgandagi qaytish kattaligi bo'yicha tavsiflaydi.

Fizik usullar:

- a) impulslari;
- b) radioizotop. -

Impulslari usullardan, ultratovush keng qo'llaniladi. Ular ultratovush to'lqinining betonda tarqalishiga ketadigan vaqtning o'zgarishiga asoslangan.

Radioizotop usul betoning zichligini va oldindan o'matilgan bog'liqliklarga ko'ra g'ovakli betonlarning mustahkamligini aniqlash imkonini beradi. U radioaktiv izotoplari manbalaridan chiqadigan gamma-nurlardan foydalanishga asoslangan. Mustahkamlikni aniqlashdagi xatolarni kamaytirish uchun beton, namunalari mustahkamligini buzish usullarda aniqlash tavsija etiladi.

Shuni qayd etish lozimki, konstruksiya betonining mustahkamligini aniqlash bo'yicha ko'rib chiqilgan fizik usullardan sinovlarda eng aniq natijani ajratib olish va yorish usullarida olinadi. Shuning uchun bu usulni natijalarni nazorat - qilish va ularga aniqlik kiritish uchun boshqa usullar bilan birgalikda qo'llash maqsadga muvofiqdir. Barcha turdag'i ishtlarning mustahkamlik tavsiflarini GOST va RSN larga ko'ra standart

laboratoriya qurilmasida bevosita termadan olingen namunani sinash orqali va GOST 24332-88 bo'yicha ultratovush usulida aniqlanadi. Temirbeton va metall konstruksiyalarning mustahkamlik tavsiflari RST Uz 764-96 bo'yicha ultratovush usulida o'rnatiladi. Temirbeton konstruksiyalarni metal konstruksiyalari va armaturasining fizik-mexanik tavsiflari xuddi o'sha elementdan kesib olingen namunani standart bo'yicha sinash orqali ham o'rnatiladi.

Jadval 5.2.

Sinov usullarini aniqlash bo'yicha tavsiyalar

Usullar	Asboblar va bajarish usullari	Qo'llanish sohasi
Konstruksiya bilan birga zichlangan beton namunalarning mustahkamligini aniqlash uchun	Burg'ulab keyin kernilarni sinash. Buyumlarni kublarga ajratish	O'tish koefitsientini o'rmatish maqsadida tayyorlangan kubiklarni buyumdan olingen namunalar mustahkamligidan bo'ladigan farqini topish maqsadida Rni R_s ga nisbati.
Qorishma qismining plastik deformatsiya usuli	DPG-4, DPG-5, PM, XPS, IP, Kashkarov etalon bolg'achasi va boshqalar	Qalinligi 40-60 sm bo'lgan konstruksiyalar va buyumlarning betonni mustahkamlikka sinash uchun DPG-4 va DPG-5 asboblari gorizontal tekisliklarda sinash olib borish uchun qulay, ammo vertikal tekisliklarda sinash uchun yaramaydi.
Betonning plastik deformatsiya usuli	«Shtamp NIIJB» asbobi	Qo'llanish sohasi yuqoridaqidek. Buyumning qalinligi (asbobning turiga ko'ra) 30 sm gacha. Asbob ishlatishda noqulay bo'lgani bilan, sinovlarda yuqori darajada aniqlikni ta'minlaydi.
Beton mustahkamligini buzilmas usulda aniqlovchi asbob	ONIKS – 2,5	Eng yangi va qulay o'Ichagich
Himoya qatlaminini o'Ichovchi asbob	POISK – 2,5	Betonni himoya qatlaminini va konstruksiyadagi armaturani diametrini aniqlovchi asbob

5.6. Bino va inshoot elementlarining korroziya va temperaturadan shikastlanish darajasini o'rnatish

Temirbeton konstruksiyalarga tajovuzkor muhitning ta'siri beton, armatura va detallarning korroziyasini keltirib chiqarishi va umuman konstruksiyaning yuk ko'tarish qobiliyatini kamaytirishi mumkin. Bu xatarni to'xtatish va bartaraf etish uchun betonning korroziyaga uchrigan qismini yaxshilab aniqlash lozim. Korroziyadan shikastning darjasи va chuqurligini beton va po'lat armaturadan olingan namunani fizik-ximiya viy tahlil qilish orqali aniqlash mumkin. Betonning neytrallovchi qatlami chuqurligini fenosteleinning spirtli eritmasini betonning himoya qatlamida yangi hosil bo'lgan sinikdagi reaksiyasini tahlil qilish yo'li bilan aniqlanadi. Korroziyaning intensivligi, ko'rinishi va nisbiy miqdorini differentsiyal, termik va fazali rentgen tahlillari asosida tadqiq qilinadi, sement toshining miqdori va sifat tizimini optik mikroskopik tadqiqotlar va MPB-6, MI-8 mikroskop orqali tadqiq qilinadi. Tekshirish jarayonida metallni korroziya bilan zararlanganlik darjasи va turini o'rnatish lozim. Korroziyaning turi:

- 1. Umumiy (bir tekis)**
- 2. Mahalliy (yazvali).**

Materialarning umumiy korroziyadan zararlanish darjasи zararlangan uchastka ko'ndalang kesimini loyihamiy kesim bilan solishtirish orqali aniqlanadi. Mahalliy korroziyada yazvaning o'chhami va uning maydon birligidagi miqdori o'rnatiladi. Ko'pincha armatura korroziyasini beton himoya qatlami yuzasidagi bo'ylama darzlar va zang paydo bo'lishi bo'yicha ko'rish orqali aniqlanaadi.

Temirbeton konstruksiyalarni tekshirishda yuqori va past temperaturaning maxsus ta'siriga duchor bo'lувчи elementlarga alohida diqqat qaratish lozim. Betonning oshirilgan va yuqori temperaturaga bardoshi olovdagи kirishish va issiqliq bardoshlilikni sinovda qoldiq mustahkamlikni topish yo'li bilan aniqlanadi. Qisqa muddatli temperatura ta'sirida (yong'inga xos bo'lgan): og'ir beton $60\text{-}90^{\circ}\text{C}$ da o'zining 35-21% prizmaviy mustahkamligini yo'qotadi, $200\text{-}400^{\circ}\text{C}$ da mustahkamlik 5-10% ga oshadi, 600° gacha qizitishda mustahkamlik 35% ga kamayadi, 700°C da mustahkamlilik 52% ga kamayadi. Temirbeton konstruksiyalarga yuqori temperaturaning ta'siri armaturaning beton bilan bo'lgan tarmashuvini keskin kamaytirishiga olib keladi. 100°C da tarmashish 25% ga, 450°C da esa butunlay buziladi. Betonning sovuqbardoshliliqi konstruksiyadan kesib olingan namunalarni RST Uz 10060-95 va boshqa laboratoriya usullari bo'yicha sinash orqali aniqlanadi.

5.7. Asliy sinov

Ekspluatatsiya qilinayotgan bino va inshootlarni tekshirishda qurilish konstruksiyalarining yuk ko'tarish qobiliyatini materiallarning mustahkamligi haqidagi ma'lumotdan, haqiqiy hisobiy sxema asosida o'rnatiladi. Ammo ba'zan bu ko'rsatkichni mavjud konstruksiya, uning fragmenti yoki uzellarini bevosita sinash orqali aniqlash ehtiyoji tug'ilib qoladi. Konstruksiyani oddiy holatda yoki demontajdan keyin sinash mumkin. Birinchi holatda, odatda, konstruksiyani buzilishgacha olib borilmaydi, solqilagini, og'ish burchaklarini, darz hosil bo'lishini hisobiy yuklar bilan nazorat qilib va olingan ma'lumotlarga asoslangan holda konstruksiyaning yuk ko'tarish qobiliyati aniqlanadi. Konstruksiyani demontaj qilish, rekonstruksiya jarayonida, bino qismlarini ajratish vaqtida shunday ehtiyoj tug'iladi. Bunday hollarda sinovni maxsus sinov laboratoriyalarda stendlarda yoki dala sharoitida o'tkaziladi.

Nazorat savollari

1. Texnik tashxis deb nima aytildi?
2. Tashxislash qanday usullarda bajariladi?
3. Tekshirishda aniqlangan deformatsiyalar haqida so'zlab bering?
4. Konstruktiv elementlarda yo'l qo'yiladigan solqiliklar?
5. Konstruksiyalarning nuqsonlari qanday usullarda aniqlanadi?
6. Darzlarning rivojlanish dinamikasi qanday aniqlanadi?
7. Temirbeton konstruksiyalardagi armaturaning diametri, himoya qatlaminining qalinligi qanday aniqlanadi?
8. Konstruksiyaning buzilmas usullari qanday turlarga bo'linadi?
9. Impulslvi va radiozoton usuli qaysi hollarda qo'llaniladi?
10. Korroziyadan shikastlanish darajasini qanday aniqlanadi?
11. Temirbeton konstruksiyalarda yuqori temperaturaning ta'siri qanday?
12. Qanday hollarda asliy sinovlar o'tkaziladi?

VI bob. KONSTRUKSIYA HOLATINI BAHOLASH

6.1. Konstruktiv elementlarning eskirganlik darajasi bo'yicha turkumlash

Bino va inshootlarning tekshirilayotgan qurilish konstruksiyalari ko'rinishi, tavsifi, yuk ko'tarish qobiliyatiga bo'lgan ta'sir darajasiga ko'ra turli-tuman, nuqsonlarga va shikastlanishlarga ega bo'lishlari mumkin. Bu omillarni baholash uchun tekshirilayotgan konstruksiyani aniqlangan tavsifi deformatsiya va nuqsonlari bo'yicha tizimga tushirish va bu ma'lumotlarni ro'yxatga kiritish yo'li bilan turkumlash maqsadga muvofigdir. Qurilish konstruksiyalari elementlarining shikastlanishini tahlil qilib va boshqa me'yoriy chekinislarga ko'ra ularni kuchaytirish bo'yicha birinchi navbatdagi tadbirlar aniqlanadi.

Qurilish konstruksiyalarining ayrim turlari (temirbeton, po'lat, toshli va boshqa) o'zlarigagina xos bo'lgan nuqson va shikastlanishlarga ega bo'lishlari mumkin, shunga ko'ra umumiyl tekshirish va tashxis qo'yish usullari ham alohida xususiyatga ega bo'ladi.

6.2. Zamin va poydevorlarni tekshirish

Rekonstruksiya qilinishi zarur bo'lgan bino va inshootlarni tekshirishda zamin va poydevorlarning yuk ko'tarish qobiliyati o'rnatilishi kerak. Tekshirish bo'yicha ishlar qurilish maydonining injenerlik-geologik va gidrogeologik tadqiqoti, zamin gruntini injenerlik-geologik tekshirish va poydevorlar holatini injenerlik tekshiruvdan o'tkazishni ko'zda tutadi. Zaminni tekshirish QMQ 2-02.01-98 asosida bajarilishi shart. Zamin va poydevorlar gruntini injenerlik-geologik tekshiruvini ishchi chizmalar bo'lmagan holda, hamda zaminda notejis cho'kish sababli bino va inshotning yer ustti konstruksiyalarida deformatsiyalar topilganda o'tkaziladi.

Bu tekshiruvlarni soni va joylanish o'rni har bir muayyan holda aniqlanadigan ochiq shurflar yordamida amalga oshiriladi. Bir-ikki shurflar har bir turdag'i konstruksiya yonida ko'proq yuklangan va yuklanmagan qismlarda, tashqi va ichki devorlar yonida ustun, qurilma osti poydevorlari yonida amalga oshiriladi. Shurflarni albatta deformatsiyalangan konstruksiyalar yonidan hamda binolarga loyiha-

lashtirilgan qo'shimcha binolarga ustqurma ajratilgan uchastkalarda va yuklari sezilarli oshirilishi ko'zda tutilgan joylarda ochiladi. Shurflarning chuqurligi odatda poydevor ostidan kamida 0,5-1,0 m pastroq olinadi. Poydevorning turi va konstruksiyasi, o'lchamlari va joylanish chuqurligi, gidroizolatsiyaning borligi va turi aniqlangandan keyin ma'lum usullar yordamida uning materialini fizik -mexanik va fizik-ximiyaviy tavsiflari o'matiladi. Bunda nuqsonlar, shikastlanishlar va loyihadan chekinishlar aniqlanadi. Qoziqli (svayli) poydevorlarni tekshirishda ularning diametrлari, soni va chuqurligi aniqlanadi. Bu ko'rsatkichlarni shurf ochish yoki geofizik usullar bilan aniqlash mumkin.

Laboratoriya sinovlarini buzilgan va buzilmagan tizimli gruntlarning fizik-mexanik tavsiflарини: nisbiy og'irligi, zichligi, namligi, gruntning kesishga qarshiligini, siqiluvchanlikni, o'tiruvchan gruntlar uchun — o'tiruvchanlik koefitsientini aniqlash maqsadida o'tkaziladi. Ekspluatsiya qilinayotgan binolarning zaminini tekshirish tajribasi shuni ko'rsatadi, gruntning turi va uning namligiga ko'ra zaminni shibbalash hisobiga gruntnig me'yoriy qarshiliqi 25% gacha oshadi: zamin va poydevorlarni tekshiruv natijalarini tahlil etishda QMQ 2.02.01-98 «Bino va inshootlarning zaminlari» QMQ 3.02.01-96 «Zamin va poydevorlar» QMQ 2.02.03-97 «Qoziqli poydevorlar» ko'rsatmalariga asoslanish lozim.

6.3. Beton va temirbeton konstruksiyalarni tashxis qilish usullari

Rekonstruksiya qilinadigan bino va inshootlarning beton va temirbeton konstruksiyalarini tekshirishda QMQ 2.03.01-96 «Beton va temirbeton konstruksiyalar» talablarini hisobga olish lozim.

Yuk ko'taruvchi konstruksiyalarni chegaraviy holatlar bo'yicha loyihalash va hisoblash tamoyillariga ko'ra tekshirishda nazarga tushgan nuqsonlar quyidagi turlarga ajratiladi: yuk ko'tarish qobiliyatini pasayishiga yoki ta'minlamaslikka olib boruvchi nuqsonlar; konstruksiyani me'yoriy ekspluatatsiyaga yaroqlilik nuqtayi nazaridan yo'l qo'yib bo'lmaydigan nuqsonlar. Shuni ham e'tiborga olish kerakki, bиргина nuqsonning o'zi konstruksiyaning ham yuk ko'tarish qobiliyatini bo'yicha qoniqarsizligini ham ekspluatatsiyaga yaroqsizligini ko'rsatishi mumkin. Elementning bo'ylama o'qiga normal darzning kengligi cho'ziluvchi mintaqada $a_{schs} >> 0,4$ mm ekanligi, chegaraviy holatning 2 guruhida qo'yilgan darzning ochilish kengligi $a_{schs} << 0,3$ mm talabini bajarilmaganligidan dalolat beradi va bir vaqtning o'zida A-II sinfidagi armaturaning oqish chegarasiga yetish imkonini ko'rsatadi, bu esa elementning yuk ko'tarish qobiliyatining yo'qolishi bilan bog'langan.

Konstruksiyalar uchun tavsifli nuqson – bu darzlardir. QMQ 2.03.01-96 talablariga ko'ra ekspluatatsiya sharoiti, armaturalash turi, kesimning zo'riqish holati (cho'zilish, siqilish) darzbardoshlilik toifalariga bog'liq ravishda noagressiv muhit sharoitida chegaraviy yo'il qo'yiladigan darz ochilish kengligi a 0,1 ÷ 0,4 mm gacha bo'lishi mumkin. I toifali darz bardoshlilik uchun, darz hosil bo'lishiga umuman yo'il qo'yilmaydi. Temirbeton konstruksiyalarini tayyorlash, tashish va montaj qilish jarayonida hamda muhitning yuk va ta'sirlari bilan bog'liq darzlarni ajratish lozim.


Ekspluatatsiya davrigacha paydo bo'lувчи darzlarga quyidagi kiradi: kirishish, betorining yuza qatlamini tez qurishi va hajmining qisqarish oqibatida hamda betonning ko'pchishidan, notekis sovishidan, tayyorlash jarayonida texnikaviy sabablardan (ularning ulushi 60% gacha yetadi), noto'g'ri tahlashdan kelib chiqadigan darzlar, tashish va montajda, konstruksiya xususiy og'irligidan, loyihamda ko'zda tutilmagan sxemada qo'yiladigan kuch ta'sirida duchor qilinadi.

Ekspluatatsiya davrida paydo bo'ladigan darzlar quyidagi turlarga aloqador: temperatura deformatsiyalari natijasida hosil bo'ladigan darzlar, zamin gruntini cho'kishining notekisligi keltirib chiqaradigan darzlar, temirbeton elementlarining cho'ziluvchi zo'riqishini qabul qilish qobiliyatini oshiruvchi kuch ta'siri bilan bog'liq darzlar.

Tomonlanning nisbati turlicha bo'lgan plitaning pastki cho'ziluvchi yuzasidagi kuch ta'siri bilan bog'liq darzlarning rivoji tavsiflidir (6.1-rasm). Bunda betonning siqilgan mintaqasi hali saqlangan bo'lsa ham, betonning siqiluvchi qismining siqilganligi plitaning to'la buzilishi xavfi borligini ko'rsatadi. Siqiluvchi elementlarda armatura bo'ylab bo'ylama darzlarning paydo bo'lishi, bo'ylama siqilgan armaturaning ko'ndalang armaturalar miqdorining yetarli emasligi bilan bog'liq bo'lgan buzilishdan darak beradi.


Temirbeton elementlarda armatura bo'ylab darz ko'rinishidagi va beton qatlamining ko'chishi armaturaning korroziyadan buzilishi keltirib chiqargan bo'lishi ham mumkin, bunday hollarda bo'ylama va ko'ndalang armaturaning beton bilan tarmashuvining buzilishi ro'y beradi. Armaturaning beton bilan tarmashuvining korroziyadan buzilishini beton yuzasini taqillatib aniqlash mumkin, bunda tovush g'ovak borligidan dalolat beradi. Bo'ylama darzlar konstruksiyani 300°C dan ko'proq temperaturada doirniy qizitilishda ekspluatatsiya qilinganda yoki yong'in ta'siridan keyin temperatura zo'riqishidan kelib chiqishi mumkin.

Temirbeton konstruksiyalarning chekkasida tayanch uchastkalarda ko'tringan darzlarga e'tiborni qaratish lozim (6.2-rasm).



6.1-rasm. Plitaning pastki yuzasidagi tavsifli darzlar:

a) balka sxemasida ishlashi, bunda $l_2/l_1 \geq 3$; b) kontur bo'ylab tayanuvchilar $l_2/l_1 \leq 3$; c) xuddi shunday $l_2/l_1 + 3$; d) uch tomoni bilan tayanuvchi, bunda $l_2/l_1 \geq 5$; d) xuddi shunday, $l_2/l_1 > 1.5$;



6.2-rasm. Oldindan zo'riqtirilgan elementning tayanch qismidagi darzlar.

1 — zo'riqtirilgan armaturadagi ankerovka buzilganda:

2 — siqilish kuchlanishi ta'sirida kesimdagi qiya armaturaning yetarli bo'limgan holda.

Oldindan zo'riqtirilgan elementlarning chekkalaridagi armatura bo'ylab yo'nalgan darzlar armaturadagi ankerovkaning buzilganligidan dalolat beradi, bu holga tayanch atrofi qismlardagi og'ma darzlar ham guvohlik beradi. Ular oldindan zo'riqtirilgan armaturaning joylanish mintaqasini kesib o'tadi va tayanchning pastki qirrasiga tarqalgandir.


6.4. Toshli va armaturalangan toshli konstruksiyalarni tekshirish

Me'yoriy talablardan va loyihaviy yechimlardan tavsifiy chekinishlarni ko'z yordamida va maxsus asboblar bilan aniqlanadi. Bunda konstruktiv elementlarning haqiqiy o'lchamlari, devorlarning o'zaro va orayopma konstruksiyalari hamda karkas elementlari bilan birikuv tavsifi, toshli va armaturalangan toshli konstruksiyalarning xususiy tekisligida va unga parallel tekislikdagi deformatsiya kattaligi, plitalar balka va peremichkalarning tayanish bo'yicha talab qilingan sharoitlari, po'lat armatura va quyilma detallarining holati, korroziyadan zararlanish darajasi aniqlanadi.

Yoriqlar, darzlar va shu kabi buzilishlarning o'lchamlarini va ulami keltirib chiqaruvchi sabablarni aniqlash lozim. Nuqsonlarni kelib chiqishi mumkin bo'lgan sabablardan quyidagilarni ajratish mumkin: mehanik, dinamik, korroziya, temperatura, namlik ta'siri hamda zaniin notejis deformatsiyasi bilan bog'liq nuqsonlar. Oxirgi nuqsonlar devorlarning qo'shni uchastkalaridagi yuklanish darajasining turlicha ekanligidan (masalan: ko'ndalang, o'z-o'zini ko'taruvchi va bo'ylama yuk ko'taruvchi) hamda qo'shni uchastkalardagi geologik sharoitning farqidan, poydevor ostidagi gruntlarni yer osti suvlarinining yoki avariya oqavalarini yuvib ketishidan, cho'kuvchan gruntlarning namlanishidan kelib chiqishi mumkin.

Tekshirish vaqtida darzlarning vaqt mobaynida o'sishini aniqlash maqsadga muvofiq. Shunday maqsad bilan darzlarga nishon o'rnatiladi. Yuk ko'taruvchi toshli konstruksiyalarda aniqlangan darzlarni termaning yuk ostida siqilishiga ishlashi nuqtayi nazaridan baholash kerak (6.3-rasm). Lekin termani olib borishda texnologiyani buzilishi natijasida, masalan: qish vaqtida hamda kirishish deformatsiyalari oqibatida darz paydo bo'lish imkonii ham mayjud.

Avvil bajarilgan termaning sifatini baholash va uni loyihaviy va boshqa texnik talablarga, ya'ni choklarni qorishma bilan to'ldirish, qatorlarning gorizontalligiga, gorizontal choklarning qalinligiga rioya qilish lozim. G'isht va toshning mustahkamligini RST 8462-97, qorishmani GOST 5802-84 yoki SN 290-74, tosh termaning namligi va zichligi RST 6427-96 talablariga ko'ra aniqlash kerak. Buning uchun sinash namunalari



6.3-rasm. Termaning siqilishdagi ishlash bosqichlari:

F – termadagi kuchlanish; F_{cr} – darz hosil bo‘lgan termadagi kuchlanish; F_u – buzuvchi kuchlanish.

konstruksiyaning kam yuklangan qismidan olinadi, bu shu uchastkadan olingen namunalarning xossalari boshqa uchastkalarinikidan farq qilmasligi shartiga mos bo‘lishi lozim.

G‘isht va tosh namunalar butun va darzsiz bo‘lishi kerak. Noto‘g‘ri shakldagi toshdan qirralari 40 dan 200 mm gacha bo‘lgan kublar qirqib olinadi, yoki diametri 40 dan 150 mm gacha keri burg‘ulab olinadi. qorishmalarni sinash uchun gips qorishmasi bilan yelimlangan 2 qorishma plastinadan tuzilgan o‘lchamlari 20 dan 40 mm gacha kubiklar tayyorlanadi. Namunalar standart laboratoriya qurilmasidan foydalanib siqilishga sinaladi. G‘isht yoki tosh termasidan sinash uchun namunalar olingen uchastkalar mustahkamlikni ta’minlash uchun butunlay qayta tiklangan bo‘lishi lozim. Bu tekshiruvlarni QMQ 2.03.07-98 «Tosh va armaturalangan tosh konstruksiyalar» hamda «Binolarning tosh konstruksiyalarini kuchaytirish bo‘yicha tavsiflar»ning talablarini hisobga olgan holda bajarilishi lozim.

6.5. Metall konstruksiyalarni tashxislash xususiyatlari

Po‘lat konstruksiyalar sanoat binosi va inshootlarda ayniqsa, ko‘p ishlataladi. Metall konstruksiyalarni tekshirish uslubi QMQ 2.03.05-97 «Po‘lat konstruksiyalar» ko‘rsatmalariga asoslanishi lozim. Po‘lat konstruksiyalarni loyihalash va bunyod etish o‘ziga xos xususiyatlari uchun ularni tekshirish bo‘yicha qilinadigan ishlar temirbeton va toshli elementlarni tekshirishdan farq qiladi. Metall elementlarining kesimiga

yaqinlashish osonligi, ularni o'lchashni yengillashtiradi. Tekshirishda hammadan avval siqilgan elementlarga ahamiyat berish zarur, chunki ularning kesimi yupqa devorliligidan, ahamiyatli omil mustahkamlik emas, ustuvorlik hisoblanadi. Metall konstruksiyalarning yuqori mas'uliyatlari uzel birikmalaridir. Shuning uchun tekshirishning boshlang'ich davrida loyihada elementning kesimi va uzellarida moslik o'rnatilishi mumkin. Sterjenlarning to'g'ri chiziqliligi, ayniqsa, siqiluvchi sterjenda biriktiruv plankalarining mavjudligi tekshirilishi shart. Elementlarda solqiliklarning aylanish burchaklarining va siljishlarning me'yordan oshishi mavjudligini tekshirish kerak. Barcha hollarda payvandli parchinmixli va boltli birikmalarni sinchiklab tekshirish shart. Bunda payvandli choklarni ko'z bilan sinchiklab tekshirish lozim va undan keyin darzlarni, yuzaki g'ovaklikni, kesiklar, oqma va kuyindilar aniqlanishi lozim. Payvand choklarning birikuv darajasi quyidagicha aniqlanadi: nazoratning ulama-fizik usuli bilan, burchakli-parmalash usuli bilan parmalashni chokning o'qi bo'yicha diametri chokning tashqi yuzasidan 6 mm ko'proq bo'lган parma bilan parmalanadi. Parmalangan joyni lupa yordamida ikki marta tekshiriladi. Birinchi marta parmalab bo'lган zahoti, ikkinchi marta payvand chokning chegarasini aniqlash uchun 20% li azot kislota eritmasi surtib chiqiladi: muhim payvandli birikmalarni fizik usul bilan nazorat qilishni maxsus jihozlar va mutaxassislar amalga oshiradi. Bu usullar rentgen va gamma nurlari bilan nurlantirish; magnitli va kukunli defektoskopiya; magnitografik, radiografik, elektromagnit va ultratovushli usullar. Po'lat ustunlarni tekshirishda ustunning texnologik o'tish joylarida va materiallar taxlash uchastkalarida shikastlanganligini, ustunning poydevordagi anker bilan mustahkamligini hamda balkalarning konsolga tayanish uzellari konstruksiyasini jiddiy tekshirish zarur. Yuqori darajada issiqlik ajratuvchi manbagaga yaqin joyda, dinamik yuk ta'sir zonasida, ximiyaviy tajavvuzkor muhit va boshqa maxsus ta'sirlarga yaqin joyda ekspluatatsiya qilinadigan obyektiarda sinchiklab tekshirish uchun konstruksiyani ajratish va uning mahkamlash bog'lamlarini saqlanganligiga ishonch hosil qilish kerak. Konstruksiya va birikmalar materiallarini me'yoriy va hisobiy qarshiligi QMQ ko'rsatmalariga binoan tanlanadi.

6.6. Yod'och elementlarni defektoskopiya qilish

Yod'och konstruksiyalarni yuk ko'taruvchi elementlar sifatida qurilishda nisbatan kam ishlataladi. Ammo eski qurilgan binolarda ular qurilish materiali sifatida chordoqli tomlarda, tomyopmalarda hamda turar-joy

va jamoat binolarining orayopmalarida uchraydi. Yog'och konstruksiyalarni tekshirishda ularning ekspluatatsiya sharoitiga; yomon shamollatiladigan yuqori namli tomyopmalar, yog'och elementlarining doimiy suv oqishi yoki namlanishi, zamburug'lar natijasida chirish jarayonining boshlanishiga va shu bilan bog'liq nuqsonlami paydo bo'lishiga e'tiborni qaratish kerak. Zamburug'li yog'och elementlarni tekshirish uchun zamburug'li joylardan o'lchamlari $10 \times 10 \times 5$ mm li namunalar olinadi. Ochishni suv o'tkazish va kanalizatsiya quvurlari o'tadigan joylardan o'tkazish maqsadga muvosiq. Yog'ochning mustahkamligini materiallarning xiliga ko'ra (qarag'ay, archa, listvenitsa) me'yoriy ko'rsatkichlaridan foydalanib yoki olingan namunalarni sinash orqali o'rmatish mumkin. Yog'och konstruksiyalarni tekshirish bo'yicha barcha ishlarni «Yog'och konstruksiyalar» QMQ 2.03.08-98 bo'yicha o'tkazish lozim.

6.7. Bino va inshootlarning texnik holati bo'yicha xulosa tuzish

Tekshirish bo'yicha qilingan ishlarning to'la tsikli tugagandan so'ng ko'nirayotgan obyekt bino va inshootlarning texnik holati haqida xulosa tuziladi. Xulosa quyidagilardan iborat bo'lishi lozim.

1. Vazifa-mazkur ishning bajarilishiga asos;
2. Foydalanilgan boshlang'ich manbalar (texnik hujjatlar);
3. Obyektiга xizmat ko'rsatish va tekshirish kim tomonidan va qachon bajarilgan?
4. Obyektning me'moriy-rejaviy yechimi, texnikaviy vazifasi va ekspluatatsiya qilish sharoitining qisqacha tavsifi.
5. Zamin, poydevor va yuk ko'taruvchi konstruksiyalarning fizik-mekanik tafsiflari haqidagi ma'lumotlar berilgan ashiy tekshiruvning natijalari. Binoning mustahkamligi va bikrligini pasaytiruvchi topilgan tafsifli nuqsonlar.
6. Tekshiruv hisoblashlarining natijalari.
7. Zamin, poydevor va yerosti konstruksiyalarining yuk ko'tarish qobiliyati haqida xulosalar.
8. Kuchaytirish bo'yicha (ehtiyoj bo'lganda) birinchi navbatdagi tadbirlar.
9. Texnika xavfsizligi bo'yicha tadbirlar.

Konstruksiyaning xususiy og'irligidan tushadigan doimiy yuklar, elementning zichligi va haqiqiy o'lchamlarini aniqlash asosida o'rnatilishi lozim. Po'lat va og'ir beton uchun zichlik ma'lumotnomalar yordamida o'rnatiladi. Namunalarning zichligi orqali xususiy og'irlikni topib yukni

aniqlash usuli va hajmini hisoblab chiqib, zichlik aniqlanadi. Bu esa, dastlabki ma'lumot bo'lib, haqiqiy yukni shu orqali topiladi. Vaqtinchalik, uzoq muddatli yuklarni me'yorlar va pasport ma'lumotlaridan yoki o'Ichamli chizmalardan foydalanib topiladi. Ekspluatatsiya qilinayotgan obyektlardagi vaqtinchalik va qisqa muddatli ta'sir etuvchi yuklarni aniqlash uchun me'yoriy yoki pasportdagи ma'lumotlardan foydalanish lozim, amro bunda haqiqiy tafsiflar va kattaliklarni hisobga olish zarur. Bino va inshootlarning tekshirilayotgan qurilish konstruksiylarini tekshiruv hisoblashini 2 bosqichga ajratish mumkin.

- ayrim elementlarning yuk ko'tarish qobiliyati (1-guruh chegaraviy holatlar bo'yicha hisoblash).

- konstruksiyalarda tashqi yuldardan bo'ladigan kuchlanishni va rekonstruksiyalash uchun bo'lgan loyiha vazifasiga tegishli ta'sirlarni aniqlash.

Konstruksiyalarni hisoblab tekshirishga molik bo'lganlar ichida ikki guruhni ajratish maqsadga muvofiqdir:

- nuqsonlari bo'Imagan;
- nuqsonlari bilan.

Tekshiruv natijalarini qayta ishslash jarayonida konstruksiya materiallarining loyihada berilgan va sinov vaqtida olingan mustahkamlik tafsiflari natijalari haqiqiyalarini tashkil etadi.

Bino va inshootlarning texnik holati haqidagi xulosa obyektning qurilish qismini rekonstruksiyalashning maqsadga muvofiqligi haqidagi dastlabki qaror uchun asosdir.

6.8. Rekonstruksiya narxini oldindan baholash va uni o'tkazishning maqsadga muvofiqligi

Harakatdagi korxona rekonstruksiyasining va texnik qayta qulolanishning iqtisodiy jihatdari maqsadga muvofiqligi yangi qurilishga nisbatan kapital qo'yilmaning qisqarishi, material-texnik, mehnat va energetik resurslar foydalanishda sarflarning va foydalanish shiddatining kamayishi hisobiga ta'minlanadi. Rekonstruksiya natijasida korxona ishlab chiqaradigan mahsulot hajmini o'sishi, ishlab chiqarishda turib qolishlarni kamaytirish, assortimentini yangilanishi va mahsulot sifatini yaxshilanishi, korxona ishchilari ishslash sharoitini yaxshilash ta'minlanishi mumkin. Rekonstruksiya ishlarini tashkil qilish va ishga solish bo'yicha variant tanlash butun rekonstruksiya davrida noxo'jalik yo'qotishlarni minimumi bo'yicha amalga oshiriladi. Ularni keltirilgan sarflarning o'Ichami bo'yicha aniqlanadi:

$$Z = S_i + E_n \cdot K_i$$

Bu yerda:

S_i — tannarx (mahsulotning birlik yoki tayyor hajmi);

E_n — kapital qo'yilma samaradorligining me'yoriy koefitsienti;

K_i — kapital qo'yilma.

Rekonstruksiyaning maqsadga muvosiqligi rekonstruksiya qilinadigan sarflarni xuddi shunday maydonli yangi bino qurilishi bilan keyingi ekspluatatsiyani hisobga olgan holda solishtirish yo'li bilan o'rnatilishi mumkin:

$$S_i / V_r \leq S_n / V_n$$

Bu yerda:

S_i — turar-joy maydonining kamayishini hisobga olgan holda rekonstruksiya narxi;

V_r — xuddi shunday narxli yangi bino narxi;

S_n — rekonstruksiya qilinadigan binoning xizmat vaqt;

V_n — yangi binoning xizmat vaqt.

Binoning xizmat muddati kapitalligi bilan aniqlanadi va qo'llaniladigan materiallar, ulardan tayyorlanadigan konstruksiyalarning umrboqiyligiga bog'liq.

Nazorat savollari

1. Bino va inshoot konstruksiyalarining yuk ko'tarish qobiliyati qanday baholanadi?
2. Zamin va poydevorlarni tekshirishda nimalar ko'zda tutiladi?
3. Zaminlarni tekshirish qanday amalgga oshiriladi?
4. Shurlar poydevor atrofida qanday joylashtiriladi?
5. Qoziqli (svayli) poydevorlarni tekshirishda nimalar aniqlanadi?
6. Konstruksiyalar uchun tavsifli nuqson nima?
7. Ekspluatatsiya davrida paydo bo'luchchi qanday darzlar bor?
8. Siqiluvchi elementlarda qanday darzlar hosil bo'ladi?
9. Toshli va armaturalangan toshli konstruksiyalarda qanday nuqsonlar hosil bo'lishi mumkin va ularning kelib chiqish sabablari?
10. Metall konstruksiyalarda yuqori mas'uliyatlari element.
11. Payvand choklarning birikuv darajasi qanday aniqlanadi?
12. Yog'och konstruksiyalarda qanday nuqsonlar bo'lishi mumkin?
13. Bino va inshootlarning texnik holati haqidagi xulosa nimalardan iborat?
14. Rekonstruksiya ishlarini tashkil qilish va ishga solish bo'yicha noxo'jalik yo'qotishlar minimum qanday aniqlanadi?
15. Rekonstruksiyaning maqsadga muvosiqligi qanday aniqlanadi?

VII bob. REKONSTRUksiYA LOYiHASi UCHUN MA'LUMOTLAR OLiSH

7.1. Rekonstruksiya qilinadigan obyekt maydonida injenerlik izlanishlari

Binoni rekonstruksiya qilishning maqsadga muvofiqligi haqida qaror qabul qilingandan keyin qo'shimcha injenerlik, shu jumladan geodezik, geologik va boshqa izlanishlar olib borishga ehtiyoj tug'ilishi mumkin.

Bu ishlardan maqsad rekonstruksiya bo'yicha maydonning umumiyligi holatini bashoratlashdan iboratdir. Qurilish maydonining injener-geologik tekshiruvini mexanik, ba'zan qo'lda burg'ulash qurilmalaridan foydalamb, chuqurligi 10 m gacha diametri 37 mm gacha, chuqurligi 20 m va diametri 127 mm gacha bo'lgan quduqlar burg'ulash yo'li bilan amalga oshiriladi. Bunda, grunt qatlamlari xili, bo'shliqlarning mavjudligi, o'tish mumkin bo'lgan qatlamlarning fizik tavsiflarini laboratoriya usullari bilan aniqlanadi. Dala usullaridan talab darajasida sisatga ega bo'lgan namunalarni olish nihoyatda qiyin yoki mushkul bo'lgandagina foydalilanadi.

Injenerlik-gidrogeologik izlanishlarni, ostini suv olgan hududlarda yoki ostini suv olish xavfi tug'ilganda bajariladi. Injenerlik izlanishlar o'tkazish natijasida zamin va poydevorlarning tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda bino va inshootlarni – rekonstruksiyalash loyihasini ishlash uchun quyidagi ma'lumotlar yig'ilishi lozim:

- 1) barcha bino va inshootlarning sxemasi bilan birga rekonstruksiya qilinadigan obyekt maydonini injener-geodezik s'ermkasi;
- 2) uchastkaning grunt suvi satni haqidagi ma'lumot bo'lgan injener-geologik (quduqlar va asosiy yo'nalishlar bo'yicha litologik kesim) kesim;
- 3) loyihadan va me'yoriy talablardan chekinish hollari va qayd etilgan nuqsonlar ko'rsatilgan mavjud poydevorning o'lchamli chizmasi;
- 4) qurilish uchastkasidagi zamin gruntining fizik-mexanik xossalari haqidagi ma'lumotlar;
- 5) ko'rيلayotgan hududning gidrometeorologik holati.

7.2. Binoning rejalashtirilgan ekspluatatsiyaviy muhit ta'siriga bardoshliligini baholash

Qurilish konstruksiyalari ekspluatatsiya jarayonida ham texnologik, ham tabiiy tavsifga ega bo'lgan ta'sirlarga duchor bo'lishi mumkin.

Turlicha to'plamdag'i, shu jumladan kuch bilan bog'liq bo'lgan ta'sir, konstruksiyaning umrboqiyligini belgilab beradi. Konstruksiyalarning umrboqiyligi uning talabdagi texnik xizmat ko'rsatish tizimiga rioya qilingan sharoitda, to chegaraviy holat boshlangunga qadar o'zining sifat ko'rsatkichlarini saqlashga aytildi. Betonning almashinib muzlashi va erishi, suvga bo'kishi va qurishi, temperatura o'zgarishlari, karbonizatsiyalanishi, kimiyoviy tajovuzkor muhit sharoitlari, yedirilishga va boshqa ta'sirlarga bardoshliligini ko'pchilik hollarda qirralari 70 va 100 mm li kublarni hamda 30x30x60 mm, 40x40x160 mm, balochkalarni kichikroq o'lchamli konstruksiyalardan olingan namunalarni tadqiq qilish yo'li bilan o'matiladi.

Betonning sovuq bardoshligini tegishli (RST Uz 10060.0-95) bo'yicha namunalarini muzlatish kameralarida tsiklik muzlatish va eritish hamda shu holatda standart usul va qurilmalardan foydalanib mustahkamlik, qayishqoqlik va noqayishqoqlik tavsiflarini aniqlash lozim.

Tezlashtirilgan sinovlar beton namunalarini germetiklangan sig'implarda va maxsus ximiayivi eritma $SaSi_2$ to'yintirib muzlatishni va suvda eritishni ko'zda tutadi.

Betonning atmosfera bardoshliligini uning o'zgaruvchan temperatura almashinib suv shimdirib va quritish ta'siriga hamda karbonizatsiyaga bo'lgan bardoshliligini topish orqali aniqlanadi. Betonning karbonizatsiyalangan qatlaming chuqurligini kalorimetrik usul bilan 0,1% li senostaleining spirtli eritmasini beton sinig'iga bo'lgan ta'siri ostida uning rangini o'zgarishi orqali aniqlanadi. Ishqorli reaksiya saqlangan joyda yuza to'qpushti rangini oladi, rang o'zgarmagan yerlar esa betonning karbonizatsiyalanganini bildiradi.

Betonning yedirilishiga bo'lgan qarshiligi, ya'ni eskirishga yoki yedirilishga bardoshlilik RST bo'yicha aniqlanadi. Bu sinovlarni beton namunalarini abraziv disklarda, shu maqsadda qo'llaniladigan Borne yedirish doirasida hamda maxsus qayta ishlangan qurilma LKI-2 va boshqalar yordamida o'tkaziladi.

Ekspluatatsiya qilinadigan konstruksiyalar ko'pincha, qoida sifatida bir necha tur sinovlarning birgalikdagi ta'siriga duchor qilinadi. Jumladan, betonning atmosfera va kuch bilan bog'liq majmuuy ta'sirlarda umrboqiyligini sinash uchun DSM-10 sinash qurilmasidan foydalanish

mumkin. Unda namunalar yuklangan holatda iqlimiylardan kamerada ketma-ket atmosfera ta'siriga duchor qilinadi. Bu sinovlarda «FETRON» kamerasidan foydalanish mumkin.

7.3. Konstruksiyalarning haqiqiy dinamik tavsiflarini o'rnatish

Rekonstruksiya qilinadigan binoda konstruksiya dinamik ta'sir o'tkazadigan jihoz-qurilma o'rnatish ehtiyoji tug'ilsa, u holda mavjud konstruksiyalarda tegishli maxsus tadqiqotlar bajarilishi lozim. Bunday holda konstruksiyani haqiqiy geometrik va bikrlik parameetrarini hisobga olgan holda rejalashurilgan dinamik ta'siriga hisoblash maqsadga muvofiqdir. Olingan natijalar konstruksiyani asliy dinamik sinov natijalari va me'yoriy talablar bilan taqqoslanadi.

Konstruksiya va buyumlarni dinamik ta'sir sharoitlarida ekspluatatsiya talablariga mosligini aniqlash uchun 3-chegaraviy holat o'rnatiladi:

- 1) konstruksiyaning mustahkamligi va yuk ko'taruvchanligi bo'yicha;
- 2) odamga fiziologik ta'sir etish me'yoriy ekspluatatsiya qilish yaroqlilik;
- 3) texnik jihoz-qurilmalarning me'yoriy ekspluatatsiya qilish imkoniyati bo'yicha.

Ekspluatatsiya qilinadigan konstruksiyaning dinamik tavsiflari vibrosinov usuljari bilan aniqlanadi. Uning asosiga vibratsiyali yoki zarbli yudan bo'ladigan deformatsiyani o'rnatish qo'yilgan. Haqiqiy sharoitlarda turliyo yo'nalish va konstruksiya majburiy tebranish chastotasi va amplitudasi bo'yicha vibratsiya hosil qila oladigan vibromashinalardan foydalaniladi.

7.4. Rekonstruksiyani loyihasi uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar

Qurilish obyektlarini rekonstruksiyalashni bevosita loyihalashga kirishganda quyidagi ma'lumotlarga ega bo'lish lozim:

- mavjud bino va inshootlarning (poydevorlari va yer usti qismlari bilan birga) o'lchamli chizmalarining to'la komplekti;
- mavjud bino va inshootlarning texnik holati haqidagi xulosa;
- rekonstruksiya narxining oldindan baholash natijalari;
- rekonstruksiya qilinadigan obyekt maydonining injenerlik izlanish natijalari;
- rekonstruksiya qilinadigan ishlab chiqarish binosidagi texnologik jarayonga yoki turar-joy, jamoat binolarining rejaviy yechimiga bog'liq;
- mavjud yuk ko'taruvchi konstruksiyalarni rejalashtirilgan ta'siriga bardoshliligi haqidagi ma'lumotlar.

Nazorat savollari

1. Binoni rekonstruksiyalashda qanday injenerlik izlanishlari bajariladi?
2. Qanday hollarda injcnerlik-gidrogeologik izlanishlar bajariladi?
3. Injenerlik izlarishlar natijasida qanday ma'lumotlar yig'iladi?
4. Konstruksiyalarning umrboqiyligi deb nimaga aytildi?
5. Betonning turli ta'sirlarga bardoshliliginini aniqlash qanday namunalarni sinash orqali o'rnatiladi?
6. Betonning atmosferabardoshliligi qanday aniqlanadi?
7. Betonning yedirilishiga bo'lgan qarshiligidini aniqlash usulini ko'r-sating?
8. Betonning bir necha tur ta'sirlarda ishlashida umrboqiyligi qanday aniqlanadi?
9. Ekspluatatsiya qilinadigan konstruksiyaning dinamik tavsiflari qanday aniqlanadi?
10. Qurilish obyektlarini rekonstruksiya loyihasini bajarishda qanday ma'lumotlar kerak?

VIII bob. REKONSTRUKSIYANI LOYIHALASH

8.1. Yuklar va ta'sirlar

Yangi obyektlarni rekonstruksiyalashda yuklar va ta'sirlar odatdag'i loyihalashdagidek, statik o'zgaruvchanligini hisobga olgan holda aniqlanadi. Rekonstruksiyani loyihalashda yuklar ta'sir etish davomiyligiga ko'ra yangi obyektlarni loyihalashdagi kabi doimiy va vaqtinchalikka bo'linadi.

Vaqtincha yuklar, o'z navbatida, uzoq muddatli, qisqa muddatli va maxsusga bo'linadi.

Doimiy yuklarga: barcha yuk ko'taruvchi va to'siq konstruksiyalar, gruntning bosimi va og'irligi, kuchaytirishdagi dastlabki yuklarning ta'siri va shu kabilar kiradi.

Vaqtincha uzoq muddatli yuklarga statsionar texnologik qurilmaning og'irligi, suyuqlikning, gazning, idishlardagi sochiluvchi materiallarning bosimi, uzoq muddatli temperatura ta'siri, qor yukining ma'lum bir qismi kiradi.

Qisqa muddatli yuklarga: remont va xizmat ko'rsatish mintaqasidagi odamlar va detallar og'irligi, material va qurilma-jihozlar, transport, qor va shamol yukining ma'lum qismi taalluqlidir.

Maxsus yuklarga: avariya holatida paydo bo'luvchi yuklar, grunt tizimlarining tubdan o'zgarishidan bo'ladigan zaminning notejis cho'-kishi taalluqlidir.

Rekonstruksiyalashdagi me'yoriy yuklar, o'rtacha qiymatlarning oldindan berilgan oshish ehtimoli bo'yicha yoki texnologik qurilmaning me'yoriy ekspluatatsiyasida ko'zda tutilgan eng katta qiymatlar bo'yicha o'matiladi.

Bino va inshootlarni rekonstruksiyalash bo'yicha ish bajarilayotganda vaqtincha yuklarni maksimal kamaytirishga yoki butunlay bartaraf etishga, kerak bo'lganda esa doimiy yukning ham bir qismini yo'qotish chorasin ko'rish lozim. Agar buning iloji bo'limasa konstruksiyani hisoblash mavjud va istiqboldagi yuklarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Yangi qurilmani montaj qilish uchun eski konstruksiyadan foydalanssa, ular rekonstruksiya jarayonida vujudga keladigan kuchaytirishga tekshirilishi lozim. Eski konstruksiya materialining me'yoriy va hisobiy qarshiliklari

buzilmas yoki buzish usullarda sinash natijalariga ko'ra aniqlanadi. Kuchaytirish elementlarining xuddi shu tavsiflari tegishli loyihalash me'yorlari tavsiyasi bo'yicha aniqlanadi.

Bunda konstruksiyaning tegishli ish sharoiti koeffitsienti hisobga olinishi darkor. Konstruksiyalarni qo'shimcha yukka hisoblashda mavjud haqiqiy solqiliklarni va deformatsiyalarni hamda elementning deformatsiyalanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi siqiluvchi va cho'ziluvchi mintaqalarda darzlar borligini hisobga olish zarur. Konstruksiyalarni ikkinchi guruh chegaraviy holat bo'yicha hisoblanganda konstruksiyaning umumiy solqiliqi konstruksiyaga yuk qo'yilgan vaqtgagi mavjud solqilik va qo'shimcha yukdan bo'lgan solqilikning yig'indisidan iborat. Umumiy solqilik loyiha lanayotgan konstruksiya turi uchun yo'il qo'yiladigan qiymatdan oshmasligi lozim. Temirbeton konstruksiyadan iborat bino va inshootlarni rekonstruksiyalashda mumkin bo'lgan kuchlanishning qayta ajratilishiga, deformatsiyalarga hamda uzoq muddatli statik yuk ta'siri ostida element bikrligining pasayishini hisobga olish zarur.

8.2. Sanoat bino va inshootlarini rekonstruksiyalash xususiyatlari

Bu binolarning rekonstruksiyasi odatda, ishlab chiqarishning kengayishi, texnologik jarayonlarni modifikatsiyalash, yangi qurilmalar o'rnatish bilan bog'langan. Buning uchun vaqt, material va mehnatni minimal sarflab, qisqa muddatlarda va imkonli boricha ishlab chiqarishni to'xtatmasdan konstruksiyalarni almashtirish yoki kuchaytirish talab etiladi. Sanoat korxonalarini rekonstruksiya qilishda tug'iladigan namunaviy masalalarga, oraliq tayanchlarni yo'qotib, oraliqlarni kengaytirish, tsexlarni balandligini oshirish, texnologik yukning oshishi munosabati bilan xonalar balandligi va oralig'ini ko'paytirish kiradi. Sanoat korxonalarini rekonstruksiya qilishdagi asosiy masalalardan biribu yangi ekspluatatsiya sharoitlarida o'zining mustahkamlik va deformativ tavsiflari bo'yicha yaroqli bo'lgan mavjud konstruksiyalardan maksimal ravishda foydalarishdir. Bunda zamin, poydevor va mavjud yuk ko'taruvchi konstruksiyalarga tushadigan qo'shimcha yukni maksimal kamaytirishga intilish lozim. Yengil qotishmadan iborat yopmalar, yengil beton elementlar, samarali isituvchilardan barpo qilingan konstruksiyalar qo'llanilmoqda. Sanoat korxonalarining rekonstruksiyasi texnologik zvenolarda disproportsiyani bartaraf etilishi, atrof muhitni tutun, chang bilan ifloslanishini yo'qotish va shovqinni pasaytirish hisobiga ishlab

chiqarish quvvatlarini oshishini ta'minlash lozim. Ayrim uchastka va tsexlarni to'xtatish qurilish-montaj ishlarda tegishli material-texnik resurslar va mexanizmlar bilan to'la ta'minlanganlik sharoitida yo'il qo'yildi.

Rekonstruksiyalashda ishlab chiqarishning bir necha bo'limlarida xavf-xatarsiz birgalikda ish olib borish bo'yicha tadbirlar ishlab chiqilgan. Rekonstruksiya ishlari injener-texnik xodimlarning doimiy kuzatuvi ostida amalga oshirilishi kerak.

8.3. Bino va inshootlar rekonstruksiyasi loyihaviy yechimining tejamkorlik mezoni

Bino va inshootlarni rekonstruksiyalashga yo'naltirilgan kapital qo'yilmalardan foydalanishning pirovard natijasi iqtisodiy to'g'ri baholash asosida a'lo variant tanlash bo'yicha qaror qabul qilish masalasi - ga bog'liq.

Rekonstruksiya variantlarini baholashni qator ko'rsatkichlar, shartli toza mahsulot, kapital qo'yilmalardan, hajm va foydaning o'sishi-dan foydalanish samaradorlik koeffitsienti orqali amalga oshirilishi mumkin.

Rekonstruksiyalashda u yoki bu qaroming iqtisodiy samaradorlik mezoni sifatida qurilish-montaj ishlarning tannarxidan va kapital qo'yilmalardan kelib chiqadigan minimum keltirilgan sarf qabul qilinadi:

$$Z = S_i + E_n K_i \rightarrow \min$$

Yillik iqtisodiy samara variantlar bo'yicha keltirilgan sarflarni solishtirish orqali aniqlanadi:

$$E = Z_1 - Z_2 = (S_1 + E_n K_1) V_1 - (S_2 + E_n K_2) V_2$$

Bu yerda:

E – yillik iqtisodiy samara yoki solishtiriladigan yechimlarni amalga oshirishdagi yo'qotilish ($so'm$);

Z_1, Z_2 – mahsulot birligiga yoki solishtiriladigan loyihaviy variantlar bo'yicha qurilish-montaj ishlariaga keltirilgan sarflar ($so'm$);

S_1, S_2 – mahsulot birligi yoki ishning tannarxi ($so'm$);

K_1, K_2 – solishtirma kapital qo'yilma ($so'm$);

V_1, V_2 – hisobiy yildagi mahsulot yoki ishning natural birlikdagi hajmi.


8.4. Zaminlarni kuchaytirish

Rekonstruksiya qilinadigan obyektlarni loyihalashda barpo qilinadigan tashqi inshootlarning zaminini cho'kishga tekshirish taqozo etiladi.

Tasmasimon va ustunsimon poydevorlarda, agar zaminlar guruhi siqluvchi qatlam chegarasida $E \geq 15 \text{ MPa}$ o'rtacha deformatsiya moduliga ega bo'lsa va yangi mavjud poydevorlarning chekkalari orasidagi masofa $I \geq 0,25 \text{ N}_s$ (bu yerda N_s - QMQ 2.02.01-97 talablariga binoan aniqlangan siqluvchi qatlam chiqurligi) bu tekshirishlarni o'tkazmasligi mumkin. Agar yangi inshootning poydevori yaxlit plitadan bajarilgan bo'lsa, $E \geq 30 \text{ MPa}$ va $I \geq 0,5 \text{ N}_s$ da mavjud binoni qo'shimcha cho'kishga hisob qilinmaydi.

Yangi poydevorlarni qoida sifatida, mavjud poydevorlar bilan bir belgiga qo'yish lozim. Yangi poydevorlarni mavjud poydevorlardan pastroq qo'yilganda bino va inshootlarning zaminlarini loyihalash bo'yicha QMQ 02.02.01-97 tegishli talablariga rioya etish lozim. Gruntlarni ximiayaviy usullar bilan ham mustahkamlash mumkin.

Changsimon yerli hamda qumli gruntlarda zaminni silikatlash qo'llaniladi bu usul ayniqsa, avariya hollarida samaralidir, neft mahsulotlari va yog'lar bilan shamilgan gruntlarda zaminni silikatlash usuli bilan kuchaytirishga yo'l qo'yilmaydi. Gruntni termik usulida



8.1-rasm. Zaminlarni to'siqli svaylar bilan kuchaytirish

1 – ustun; 2 – poydevor; 3 – balka; 4 – kuchaytirish svaylari.

Ekspluatatsiya qilinadagan binoning zamin va poydevorlarini kuchaytirish bo'yicha asosiy usullarning turkumlari

Kuchaytirish usuli		Qo'llanish sohasi		Texnik ekspluatatsiya tavsiflari
Usul	Konstruktiv texnologik echim	Zamin gruntu	Filtratsiya koefitsienti m/sut	Kuchaytirishni taxminiy mustahkamligi kgs/sm ²
Tsementlash	Tsement qorishmasini yuborish	Yirik donali qumlar	2-8	10-40
Bir qorishmali silikatlash	Natriy silikat eritmasini yuborish qotiruvchi eritmansi yuborish	Lesslar, mayda qumlar	0,1-2	6-8
Ikki qorishmali silikatlash	Ikki tomonlama natriy silikatini va SaSi_2 eritmasini yuborish	O'rtacha yiriklikdagi va mayda qumlar	2-8	15-20
Elektr silikatlash	Natriy silikat va kaltsiy xlor eritmasini tishli elektrodlar orasida doimiy tok elektr maydonini hosil qilib ketma-ket yuborish	Loy-er, soz er, qum er	0,01-0,1	4-8
Smolalash	Karbomid smolasi eritmasini qotiruvchi bilan yuborish	O'rtacha yiriklikdagi qumlar	0,5-5	15-20
Termik usul	Kuydirish, yoqilg'ini quduqda kuydirish	Lesslar	0,1-1	10-15
Mexanik zichlash	Burg'ulab qoqiluvchi svaylar tuzulmasi. Skal gruntlarda devor tuzilmasi	Xar qanday gruntlar uchun	0,1-5 0,1-5	6-8 10-20

mustahkamlash, zamin yer osti suvlari sathidan yuqori holatlarda va loy yer gruntlarda tavsiya etiladi. Poydevor perimetri bo'ylab to'siq konstruksiya sifatida svaylar o'rnatilganda zaminning yuk ko'tarish qobiliyati sezilarli ravishda ortadi.

Bu grunt bilan to'siq o'rtasidagi ishqalanish hisobiga sodir bo'ladi. Buning natijasida esa yukning bir qismi grunt yadrosidan svayga uzatiladi. Konturli to'siq bilan kuchaytirilganda bog'lovchi balkaning yuqori qismidagi tuzilma rekonstruksiya qilinadi. Bu esa svayning siljishini va uzunligi bo'yicha egiluvchi momentini kamayishiga olib keladi. Buning natijasida svayning yuk ko'tarish qobiliyati sezilarli oshadi.

8.5. Gidroizolatsiya va namlik rejimini qayta tiklash

Gidroizolatsiya va namlik rejimining buzilishi nafaqat ayrim konstruksiyalar va hatto butun binoda ko'psonli nuqsonlami paydo bo'lishiga sababchidir. Ularni yo'qotish uchun esa katta sarflar talab qilinadi. Binoning yer osti suvlari sathidan pastda turuvchi qismini sisatsiz gidroizolatsiya qilish ham xonalarni suv bosishiga olib keladi. Bu esa ularni ekspluatatsiya qilishni murakkablashtiradi va qurilmalarga katta zarar yetkazadi. Yer osti inshootlarini ekspluatatsiya qilish tajribasi shuni ko'rsatadi, grunt suvlari odatda betonning faqatgina yomon zichlashgan joyidan emas, balki devorning tag qismiga devorlarning mahalliy birikadigan joyidan o'tadi, chunki bu qismni betonlashda ko'pgina tanaffus yuz beradi va buning natijasida yangi va eski betonning tirmashuvi yomonlashadi. Shuni aytish lozimki yaxlit-quyma betonlarda sifat yig'ma betondan ko'ra yuqoriroq. Inshootning yer osti qismi gidroizolatsiyaning ishonchligi yerto'la ichida namlik - suv borligi tekshiriladi. Yer osti inshootlarining gidroizolatsiya va namlik rejimini qayta tiklash anchagini sermehnat, chunki bu nuqsonlarni hal qilishda jiddiy qiyinchiliklar tug'iladi. Namlik va suv sizishi bir joyda paydo bo'lsa, nuqsonlar esa boshqa yerdan chiqadi, qoida sifatida, yerto'la devorlari g'isht termasidan yoki beton bloklaridan bo'lib, ular ko'psonli choklarga ega. Bu choklar esa talabdag'i suv o'tkazmaslikni taminlay olmaydi. Tashqi yopishtiriladigan gidroizolatsiya odatda uzoq xizmat qilmaydi, yer osti suvi ta'siridan yemiriladi. Namlikka qarshi kurash, kirib-chiquvchi shamollatish qurilmasi yordamida havo almashinishini yaxshilash, atmosfera suvini bartaraf etish, tomdan tushadigan suvni tashkiliy usulda chiqarib tashlash, bino atrofi hududini tegishli darajada tekislash orqali amalga oshiriladi. Gidroizolatsiyani qayta tiklashni suv oqishi ko'zda tutilgan joylarning tashqi tarafidan cement qorishmasi bilan in'eksiyalash orqali amalga oshirish mumkiri.

In'eksiyalash terma qorishmasini termaning hovol qismiga to'la kirishligi uchun suv sement qorishmasidan (qumsiz) amalga oshiriladi. Yerto'la devorlarini gidroizoltsiya qilishning yaxshi usuli qalinlashtirilgan sement suvog'i yoki qalinligi 10-15 sm li temir beton qoplama amalga oshirishdir. Bu ishni bajarish oldidan devorning tashqi tarafidan suvni pasaytirish amalga oshiriladi yoki maxsus quvurchalar orqali tushayotgan suvni chiqarib tashlanadi. Rekonstruksiyalashda tashqi gidroizolni qayta tiklash 3-4 qatlam gidroizolatsiyani shisha mato bilan yopishtirish orqali amalga oshiriladi.

Tomqoplamaning nuqsoni binoning barcha konstruksiyalarini namlanishga olib keladi va ularning ekspluatatsiyaviy ishonchliligini keskin pasaytiradi. Xususan metall tomqoplamlarda nuqson paydo bo'lishining sababi ularga yaxshi qaramaslikdandir (vaqtி-vaqtி bilan bo'yab turmaslik, quvur voronkalarining nosozligi). Yuqori namlikka ega bo'lган tsexlар shift yuzasida, bug' suvga aylanishi sodir bo'ladigan hammomlarning tomqoplamlarda ko'pgina nuqsonlar paydo bo'ladi, unda beton namlanib armatura korroziyasini yuz beradi, suvoq ko'chadi va konstruksiya buzulib tushadi. Ko'rsatilgan nuqsonlarni bartaraf etish samarali majburiy shamollatish qurilmasini ishlatish, bug' chiqib ketishini kamaytirish, plitkalarning ichki yuzasini gidroizolatsiya qilish, plyonkali yopmalar va gidrofoblash orqali yo'lga qo'yilishi mumkin.

8.6. Binoning tashqi ko'rinishini yaxshilash

Tashqi devorning shikastlanishi doimiy ravishda namlikning ta'siri, yuza qatlaming almashinib muzlashi va erishi oqibatida yuz beradi. Binoning tashqi ko'rinishining shikastlanishini asosiy sabablari birgina termaning o'zida materiallari va umrboqiyligi har xil bo'lган buyumlarni (silikat g'isht, bloklar) qo'llash hamda yuk ko'taruvchi bo'ylama va chekka (materiallami) devorlarning turlicha deformatsiyaga ega bo'lishi, qorishmani muzlashi, harorat-kirishish choklari orasidagi masofani oshib ket ishi va boshqalar. Bu nuqsonlarni bartaraf etish va binoning tashqi ko'rinishini yaxshilash bo'yicha ko'riladigan tadbirlar har bir holda o'zgacha tus oladi. Devor binoning notekis cho'kishi orqali deformatsiyalanadi va unda darz hosil bo'lган holda, suvni binodan bartaraf etish bo'yicha tadbirlar qo'llash, suv o'tkazmaydigan otmostkalar barpo etish, so'ngra esa darzlarni suv sementli qorishma bilan in'eksiyalash darkor. Zarur bo'Iganda devorni metall tortqichlar bilan siqib, so'ngra ularni metall to'rlar qoplab ustidan suvoq ishlari bajarish tavsija etiladi. G'ishtdan barpo qilingan bino va inshootlardagi ko'pgina nuqsonlar ishlarning qish

mavsumida bajarilganidan kelib chiqadi. Qorishmaning sisati yetarli darajada o‘z vaqtida ishlatilsa, hatto salbiy haroratda qorishma mustahkamlanadi. Sifatsiz qorishma esa salbiy haroratda qotayotganda o‘zining mustahkamligini 30-50% ga kamaytiradi. U g‘ovak tizimga ega bo‘lib, erigandagi svjni shimb oladi va mustahkamlikni kamaytiradi va tashqi ko‘rinishini yomonlashishga olib keladi.

Termadagi mayda nuqsonlarni (darzlar, qatlam ko‘chish) polimer qo‘silgan sement qorishma bilan yamaladi. Binoni rekonstruksiyalashda ko‘pgina ichki devor va fasad suvoqlarida darz, chuqurchalar, qatlam ko‘chishi paydo bo‘lganda remont va qayta tiklash ehtiyoji tug‘iladi. Qayta-qayta bir qatlamni ustiga ikkinchi qatlam suvalaverib 40-60 mm gacha qalinlikka yetgan katta uchastkalardagi suvoqlarning buzilib tushish hollari ma’lum. Bunday hol qavatlararo va chordoq orayopmalaridan suv sizishi oqibatida ham bo‘lishi mumkin. Anchagina jiddiy remonta barcha suvoqni to‘la tushirib yuborib yangidan suvaladi. Suvoqning tarmashuviga alohida e’tibor qaratiladi. To‘r yoki sim bilan mahkamlanadi. Ko‘pincha yig‘ma materiallar: orgalit, gipsokarton vashu kabilardan foydalilaniladi. Ko‘pchilik binolarning fasadlari tabiiy tosh materiallar, sopol plitka yoki pardoz g‘isht bilan qoplangan. Ularni sifatsiz mahkamlanganada ko‘chib tushishi kuzatiladi va ko‘pincha esa bu hol baxtsiz hodisalar keltirib chiqaradi.

Qoplamanı ko‘chish sababi toshterma va qoplama choklari orasidagi namlik, qaytalab muzlash va erish. Yaxshi mahkamlangan plitkalarni remont qilish, qorishmaning yupqa qatlarniga o‘rnatilib, qoziqcha (pironshtir) bilan mahkamlanadi, qoziqcha qoplama devordan o‘tib termaga 8-10 sm gacha kiradi.

Fasad nuqsonlari ko‘pincha atmosferaning ifloslanishi bilan bog‘liq. Bunda uning dastlabki ko‘rinishi yo‘qoladi va yuzasi xiralashadi. Bunday fasadlarni tozalash odatda ularni remont qilish bilan amalga oshiriladi. Tozalashning samarador vositasi qum sepish apparati, gidroyuvish hamda yumshoq xo‘l tozalov (ya’ni latta bilan). Binoning tashqi ko‘rinishini yaxshilash afzallashtirilgan suvoq va kolerli bo‘yoq, sopol plitkalar bilan qoplash, yangi balkonlar, dekorativ ekranlar o‘rnatish bilan amalga oshirish mumkin.

8.7. Tom, o‘rtadevor va boshqa unsurlarni almashtirish va kuchaytirish

Eski turar-joy, jamoat va sanoat binolarini rekonstruksiyalashda, ko‘pincha tomni kuchaytirshga yoki to‘la almashtirishga ehtiyoj tug‘iladi. Tomlar bir nishobli, qo‘sishnishobli, mansardli va boshqa xillarda bo‘lishi

mumkin. Tomlar juda eskirib, ularni to'la almashtirilganda temirbeton konstruksiyalar: stropil, progonlar, yirik o'lchamli plitalar qo'llash tavsya etiladi. Temirbeton konstruksiyalar tomlarning juda yuqori darajada umrboqiyligini ta'minlab beradi. Shuning uchun ularni tomyopmani to'la almashtirilganda qo'llash tavsya etiladi. Tomning yuk ko'taruvchi elementi sifatida, temirbeton tavrsimon stropilalar qo'llanishi mumkin. Ularni bir tomoni bilan tashqi devorga, ikkinchi tarafsi bilan esa cho'qqisimon temirbeton progoniga qo'yildi. Yuk ko'taruvchi elementlar sifatida oralig'i 6-8 metrli, kengligi 600 mm, qovurg'asining balandligi 200-240 mm temirbeton panellar yoki oralig'i 5-8 m va kengligi 1,5 m li yiriklashtirilgan qovurg'ali temirbeton panellar qo'llaniladi.

Tomni rekonstruksiya qilishda yuk ko'taruvchi va to'siq konstruksiyalar uchun samarali material bo'lib armotsement, yupqadevorli, fazoviy konstruksiyalar yoki maydadonali betondan barpo qilingan elementlar ishlatish tavsya etiladi. Yuqori yorug' o'tkazuvchanlikka, umrboqiylikka ega va yengil bo'lgan shisha plastik panellardan iborat yopmalarni ekspluatatsiya qilish ijobiy tajribasi mavjud. Ularni tashish, taxlash va o'matish juda katta qulayliklarga ega. Bunday tomqoplamlarni me'yoriy ekspluatatsiya qilish, vaqtı-vaqtı bilan elastiklikni tiklab turishga bog'liq. Rekonstruksiyalashda rulonli tomqoplamlarni remont qilish qatronli saqichsimon materiallar bilan bo'yashga va yopmani tiklashga to'g'rilangan. Unga avvalgi tarkib, buzilgan joylardagi yopmani qayta tiklanishi, qatlam ko'chish yoki zaroranish kiradi. Tomning ko'chgan qatlamini tegishli masükada tozalangan asosga krest ko'rinishda yelimanadi. Rulonli yopma shishganda uni asosgacha kesiladi, so'ngra barcha qatlamlari bukiladi, tozalanadi va sinchiklab mastika bilan yelimanadi, ustidan esa ruberoid bilan yopishdiriladi. Ruberoid mastikaning harorati 160°Cdan yuqori bo'lganda amalga oshiriladi.

Turli vazifali binolarni rekonstruksiyalashda ko'pincha yangi o'rtadevorlar o'rnatish bilan bog'liq xonalarni qayta rejalash ehtiyoji tug'iladi. Bunda gips va shlak bloklardan iborat o'rtadevorlarning kichik o'lchamli konstruksiyalari bilan bir qatorda gips va yog'och-tolali plitalardan karkasli o'rtadevorlar hamda gipsbeton va temirbeton panellar ham qo'llaniladi. Ko'pincha karkasli o'rtadevorlar kesimi 5x5 sm bo'lgan yog'och tirgaklardan bajariladi. Gipsbeton o'rtadevorlar 3 m gacha balandlikka va 6 m gacha uzunlikka ega bo'lishi mumkin. Ularni gipsbetondan va sinfi V2,5 (markasi 35) bo'lgan betondan tayyorlanadi. O'rtadevorni bikrligini ta'minlash uchun ularni kontur bo'yicha kesimi 40x25 mm li taxtachalar bilan va kesimi 25x15 mm taxtachalardan romb shaklidagi panjaralar ko'rinishida armaturalanadi. O'rtadevorlarni

xonalararo bevosita temirbeton orayopma plita ustiga o'rnataladi, xonadonlar o'rtasida esa maxsus temirbeton balkalarga orasi 40 mm li 2 qator panellardan tashkil topadi. Yerto'la xonalarida mayda donali beton elementlardan barpo qilingan o'rtal devorlarda darz va deformatsiya paydo bo'lib yoki to'la buzilgan hollari ko'p. Shunday deformatsiyalar o'rtadevor cho'kadigan, muzlagan grunta o'rnatilganda yuzaga keladi. Uncha katta bo'Imagan nuqsonlarni bartaraf etish uchun grunta chaqiqtosh yoki yirik donali qum bilan shibbalab mahalliy zichlanishni bajarish tavsiya etiladi. Shu maqsad bilan o'rtadevor yonidagi grunta diarnetri 30-50 mm li sterjen yoki quvur qiyqimlari qoqiladi. Ustidan chaqiqtosh yoki beton bilan zichlanadi. Ancha jiddiy nuqsonlarda o'rtadevorlarni olib tashlanadi va zichlangan zaminda yangisini o'matiladi.

8.8. Konstruksiya nuqsonlarini bartaraf etish

Bino va inshootlar qurilishida turli nuqsonlar bevosita xavf tug'dirmasliklari mumkin, ammo bunda ular binoning tashqi yoki ichki ko'rinishini buzadilar, ularni o'z vaqtida bartaraf etilmasa avariya holatiga olib kelishi ham mumkin. Beton va temirbeton konstruksiyalar, umrboqiyligi yuqori bo'lgan materiallardan biriga mansubdir. Ammo beton xuddi ko'pgina boshqa materiallar kabi universal emas, ya'ni cho'zilishga kam mustahkamlikka ega, xususiy og'irligi sezilarli darajada yuqori va shular kabi qator kamchiliklarga ega. Bundan tashqari beton ishlarini bajarishda sodir bo'lishi mumkin braklar va ekspluatatsiya davridagi nomaqbul sharoit konstruksiyaning ekspluatatsion tavsiflarini yomonlashtirib, ularni buzishi mumkin. Yuzasi buzilgan betonni remont qilishda ish olib borish quyidagicha: buzilgan yoki qisman zaiflashgan uchastkani olib tashlash, uni iflos va changlardan tozalash, lozim bo'lganda qo'shimcha armaturalar qo'yib bu uchastkani beton bilan qayta tiklashdan iborat. Mayda nuqsonlarni yo'qotishda polimer, sintetik smolalar, polimer materiallardan plyonkalar qo'llab, qorishmalardan foydalilanildi. Ko'zga tushgan chuqurchalar va bo'shliqlar bosim ostida sement qorishmasi bilan in'eksiyalanadi. Qoida sisatida bunday joylar yetish qiyin bo'lgan mintaqalarda hamda armatura ko'p uchastkalarga joylashadi. Yaxlit quyma binoning nuqsonlari ko'pincha qish mavsumida betonlanganda yangi quyilgan betonni muzlashi bilan bog'liq. Bu holda betonning mustahkamligi keskin pasayadi, uni sho'ralashi va yumshashi, yuklar katta bo'lganda esa talaygina deformatsiyalar hosil bo'lib, so'ngra buzilishi kuzatiladi. Bu nuqsonlarni yo'qotish ikkilamchi harorat-namlik ishlovi berish, ularni berkitish, tirqish va bo'shliqlarni in'eksiya yoki zachejkana

qilish, xalqa ko'rinishdagi kuchaytirish tuzilmasi barpo qilish, ajralgan va qatlamlangan yuzalarini tozalash, to'r ustida torkretish yoki suvoq qilishdan iborat. Yig'ma temirbeton konstruksiyalarda nuqsonlar konstruksiyani sifatsiz tayyorlash, choklarni yaxshi berkitmaslik va sifatsiz germetiklashdan kelib chiqadi. Panellar, bloklar, plitalar va to'shamma orayopmalarning orasidagi ulama va choklar sifatining yaxshi bo'lmasligi issiqlik yo'qolishiga, shamol o'tishga, muzlashga, namlanishga va binoning issiqlik izolatsiya sifatlarini pasayishiga olib keladi. Choklarni sifatli berkitish uchun ularni iflosliklardan, changdan, zangdan va ko'chgan qatlamlardan yaxshilab tozalash, buning uchun esa siqilgan havo bilan dam berish, bosim ostida suv bilan yuvish zarur.

Ko'pdan-ko'p yirik panelli uylarni ekspluatatsiya qilish tajribasi shuni ko'rsatadiki, engilbeton devor panellari betonning zichligi me'yorlardan ancha yuqori yekanligi uchun, ularning issiqlik himoya ko'rsatkichlari yetarli emas, bu esa xonani sovushga, to'siq konstruksiyalarni namlanishiga rangini xiralashishiga olib boradi. Buning uchun ba'zan devorlarni sement-fibrolit plitalar bilan, devorlarni «issiq» qorishma (keramzit qumli to'ldiruvchi) bilan ichki isitishni qo'llaniladi. Bu ishlarni bajarishdan oldin devorlar infraqizil nurli lampalar bilan yaxshilab quritilishi va bu devorlarga kertiklar qo'yish lozim.

Sanoat binolarining qavatlararo temirbeton orayopmalarida o'rnatilgan texnikaviy qurilmalarda asosan mexanik uskunialarda ko'pincha orayopma betonida moylanish sodir bo'ladi. Tadqiqodlar shuni ko'rsatdiki, betonga uzoq vaqt moy to'kilishi uning mustahkamligini 30% va undan ko'proq kamayishiga olib keladi. Mustahkamlikning biroz kamayishida odatda mavjud gidroizolatsiya qatlarni olib tashlab, yangi samarali roq gidroizolatsiya qilinadi, texnik qurilmaning tagiga metall tog'ora, yog' yig'uvchi o'rnatiladi. Temirbeton orayopma mustahkamligi 50% gacha va undan ko'proq pasayishida uni butunlay yig'ib olib, yangisi qo'yiladi.

8.9. Orayopmani almashtirish uchun konstruksiyalar


Rekonstruksiya qilinadigan orayopma konstruksiyalariga mustahkamlik, bikrlik, o'tga bardoshlilik, issiqlik va tovush izolatsiyasi talablari qo'yiladi. Undan tashqari ular tejamli va montajda sodda bo'lishi lozim. Bu talablarga temirbeton orayopmalari ko'proq javob beradi, ammo ularning rekonstruksiya qilinadigan uylarda qo'llanilishi ayrim qiyinchiliklar tug'diradi, xususan eski rekonstruksiya qilinadigan uylarning shakli hozirgi zamон industrial konstruksiyalarning qabul qilingan unifikatsiyasiga javob bermaydi. Rekonstruksiyada orayopmani almashtirishga bo'lgan ehtiyoj

essa ko'pincha eski binolardagi mavjud yog'och orayopmadir. Kam qavatlari binolarda hamda uy anchagini puturdan ketgan bo'lsa, u holda yog'och orayopmani umrboqiyligi ko'proq temirbetonga almashtirish maqsadga muvofiq emas. Remontda nuqsonli balkalar yo'qotiladi, uzaytirib yoki sun'iy qayta tiklab, ya'ni zararlangan uchastkalarni maxsus qo'yilmalar bilan almashtirilib o'rnatiladi. Yog'och orayopmalarni tovushizolatsiyasini sezilarli oshirishga va shu bilan bir qatorda uni namdan himoya qilishga qalinligi 2-3 sm li ezilgan loyni qum bilan aralashtirib surkash orqali erishish mumkin. Samarali surkagichning tarkibi quyidagicha: (loy – 5 qism, qum – 2 qism, qipiqlik – 6 qism, smola – 1 qism, suv – 2 qism).

Bu holda shift listli materialdan yoki ho'l suvoq bilan barpo qilinadi.

Yog'och balkalarga qo'yilgan yengilbeton orayopmalari nisbatan yuqori olovbardoshlikka ega. Orayopma zichligi $600-700 \text{ kg/m}^3$ bo'lgan shlakbeton bloklardan iboratdir. Balkaning tayanch qismini saqlash uchun uyalar kigiz yoki qorishma to'ldirilgan yog'och po'kagi bilan isitiladi.

Orayopmalarni almashtirishda samarali yechim yig'ma yoki yaxlit quyma variantlari (8.2-rasm).



8.2-rasm. Shveller ko'rinishidagi temirbeton progonli orayopmalarni almashtirish uchun konstruksiyalar:

1-taxta pol; 2-yog'och laga; 3-isitkich; 4-yengil beton tiqma plitka; 5-shveller ko'rinishidagi temirbeton progon.

Bunday yechimlarda asosiy yuk ko'taruvchi elementlar bo'lib 500-750 mm oraliqda o'rmatiladigan, kesim yuzasi to'g'ri to'rtburchakli yoki trapetsiyasimon temirbeton balkalardir. Ularga yengilbeton g'ovakli bloklar qo'yib chiqariladi. Balkalar bilan bloklar orasidagi tirqishlar V10, V15 sinflari (M150, M200) beton bilan to'ldiriladi. Devorda chuqurcha qilishning iloji bo'lmaganda to'shamaning tayanishi uchun oldindan zo'riqitirilgan qo'yilma qovurg'ali g'ovakli plitalar qo'llaniladi. Ularning

qo'yilma qovurg'alarini termaning uyasiga o'rnatiladi. Karkasli binolarda orayopmalarni almashtirish amalda barcha regionlardagi qurilish industriyasi seriyali ishlab chiqaradigan qovurg'ali yoki g'ovakli plitalar bilan amalga oshiriladi. Bino va inshootlarni rekonstruksiyalashda ko'pikli beton konstruksiyalarni qo'llash orqali orayopma massasini imkonli boricha pasaytirish juda muhim omil hisoblanadi.

8.10. Tomyopmalarning yengillashtirilgan konstruksiyasi

Ekspluatatsiya rejimi og'ir bo'lган ishlab chiqarish binolarida, aniqrog'i qishloq xo'jalik obyektlarida, ximiya korxonalarida temperatura-namlik rejimi yuqori bo'lган, ishlab chiqarish obyektlarida, tomyopmani almashtirish muammosi tez-tez ro'y beradi. Xususan 50-yillarda qurilgan, devorlari g'ishtli, tomyopmalari yog'ochli uncha katta bo'lмаган molxonalar 20-30 yil ichida yaroqsiz holga tushgan. Bunday yopmalarni rekonstruksiya qilish uchun yengillashtirilgan oldindan zo'riqtirilgan plitalar tavsija etiladi. Plitalarning eni 2 m, oralig'i 12 m, og'irligi (3,7 t, yengil betondan tayyorlangani 2,7 t). Ishdan chiqqan yupqa qatlamlili tomqoplama plitalarini almashtirish uchun samarali isitgichli ruxlangan ko'pqavatli prosto'shamalar qo'llaniladi. Turar-joy binolarining chordoq orayopmalarni rekonstruksiyalashda texnik yechimidan tashqari, g'ovak beton yoki yengil betondan yig'ma plitalar tavsija qilinadi. Ularning qalinligi betonning zichligiga ko'ra issiqlik texnikasi hisobi bilan aniqlanadi. Bunday plitalar unchalik katta bo'lмаган og'irlikka ega bo'lib, ularni isitishga hojat qolmaydi va tomqoplamaning stropil konstruksiyalarga tayanishi uchun yetarli yuk ko'tarish qobiliyatiga ega, plitalarning qalinligi 350-400 mm.

8.11. Yaxlit quyma temirbetonni qo'llash

Obyektlarni rekonstruksiyalashda turli konstruksiyalarda yaxlit quyma beton va temirbeton keng qo'llaniladi. Yaxlit quyma temirbeton qo'llanishi bilan orayopma va yopma konstruksiyalarni restavratsiya ishlari ancha yengillashadi, rejalashtirish ishlarini chegaralari kengayadi va og'ir kranlar va montaj mexanizmlarini ishlatalish kerak bo'lmaydi.

Yengil yaxlit quyma betondan har xil shaklda devorlar, orayopmalar yangi karkas va poydevorlar tayyorlash mumkin. Binoning yer osti va yer ustisi qismlari turli temirbeton konstruksiyalarni kuchaytirishda yaxlit quyma beton ko'p ishlatiladi. Yaxlitquyma betondan poydevor va orayopmalarni kuchaytirishda ko'proq foydalilaniladi. Ularni ayniqsa, industrial usullar bilan tayyorlangan buyumlar bilan birgalikda qo'llash samaralidir.

Rekonstruksiya qilinayotgan obyektlarda yaxlit quyma beton qo'llanganda qorishmani sifatiga, tarkibiga, to'ldirgichlarni yiriklik moduliga va konus cho'kishiga alohida e'tibor berish lozim. Beton qorishmasini beton nasoslar bilan tashishda yuqori oquvchanlik katta ahamiyatga ega. Lekin betonni oquvchanligini oshirish, suv-tsement nisbatini oshishiga olib kelishi mumkin. Bu esa beton qorishmasini qatlamlanishiga va konstruksiyani yuqori qismida suyuq fazani yig'ilishga olib kelib, kirishish darzlar paydo bo'lishiga, betonni g'ovakligini oshishiga va ekspluatatsiya tavsifini kamayishiga olib keladi.

Tik yuk ko'taruvchi konstruksiyalarni yaxlit quyma betonlashda tanaf-fus qilishga yo'l qo'yilmasligi kerak, beton qorishmasining har bir berilgan portsiyasini qatlamlab zichlashni ta'minlash, betonning qotishi uchun ijobjiy haroratni ushlab turish va kerakli mustahkamlik olish uchun sharoit ta'minlash zarur.

8.12. Qolipi olinmaydigan unsurlar

Bino va inshootlarni yuk ko'taruvchi konstruksiyalarni almashtirish va kuchaytirishda yaxlit quyma va yig'ma-yaxlit quyma elementlar ishlatalidi. Bunday konstruksiyalarning amaliyotda keng tarqalishi, qoli plarni barpo etishga sarflanadigan kamyob yog'och materiallar bilan bog'liqdir. Zamoraviy mustahkam va uncha qimmat bo'Imagan materiallardan bo'lgan olinmaydigan qoli plardan foydalanish industrlashtirishni ko'taradigan samarali yo'llardandir. Qolipi olinmaydigan elementlar materiallariga ko'ra quyidagicha turkumlanishi mumkin: armotsementli, temirbetonli, shishatsementli, shishaplastikli. Olinmaydigan qoli plardan ko'proq tarqalgan temirbetonli. Konstruksiyasiga ko'ra – tekis, profillangan va teshikli bloklardan iborat bo'lishi mumkin.

Qovurg'ali orayopmalarni sanoat binolarda barpo qilishda olinmaydigan qoli ning konstruktiv xili sifatida po'lat profto'shamali olinmaydigan qoli pdan foydalanish mumkin. Profto'shamasi bir vaqtning o'zida orayopma uchun ishchi armatura o'mida xizmat qiladi. Shisha plastikli qolip sifatidaустunning quvursimon elementlari xizmat qilishi mumkin. Ularni maxsus qurilmada shishatolali ip yoki kanop ko'rinishida bir vaqtning o'zida eposkid yoki boshqa smola asosidagi polimerga shimdirilib o'rash usulida tayyorlanadi. Olingan konstruksiya yuqori mustahkamlikka ega (200-600 MPa gacha). Beton bilan to'ldirilib va qotirligandan keyin u xuddi shunday betonga qaraganda 3-4 barobar ko'proq yuk ko'taruvchanlikka ega bo'ladi.

Shisha plastikli qoli pning samaradorligi ayniqsa, ximiya sanoati korxonalarini rekonstruksiyalashda yuqori. List ko'rinishidagi o'z-o'zini ko'taruvchi shishatsementli qolip, qirqilgan shishatola bilan dispers armaturalangan sement qorishmali plitalar yuqori darajada gidroizolatsion va tajavvuzkor muhitdan himoyaxossasiga ega. Olinmaydigan qoli plar talabbdagi darajada tashqi yuza barpo etish, mehnatsarflilikni 19 dan 66% gacha pasaytirish kabi afzallikkarga ega.

8.13. Zina va balkonlarni almashtirish

Eski g'isht turar joy va jamoat binolarda yog'och zanalar ko'p ishlatalgan, ularni almashtirish uchun metall yoki temirbeton konstruksiylar tavsya etiladi. Zinaning kichik clementlaridan iborat yig'ma konstruksiysi oralig'i 4 m gacha bo'lgan kosourlardan va kosour osti balka va uzunligi 1,35 m gacha bo'lgan zinalardan iborat. Bunda qavat balandligi 2,85 dan 3,9 m gacha bo'lgan bino uchun zina o'rnatish imkonи bo'ladi. Bu ko'taruvchanligi chegaralangan montaj mexanizmlarini ishlatalganda og'ir va yaxlit emas, balki burchakli ti pdagi massasi 2 marta yengillashtirilgan temir beton zinalari qo'llaniladi.

Eski jamoat va turar-joy binolarida qavat sathida maydonchasi ochiq ko'rinishdagi balkonlar qo'llangan. Ularning shakli yarim doira, to'g'rit-to'rtburchakli, oval ko'rinishida va boshqalar. Yaxshilab gidroizolatsiya qilinganda balkonlar devorni namlanishdan himoya qiladi va yetarli darajada davomli vaqt xizmat qiladi. Ammo ular doimiy atmosfera ta'siri sharoitida bo'lGANI uchun binoning boshqa qismlaridan avval ishdan chiqadi va buziladi. Balkon plitalarining arzimagan yuzaki buzilishlarida ularni ko'chgan beton qatlamlaridan tozalash, zararlangan joylarni V20, V25 sinfli maydadonali beton bilan tiklash va mastika bilan gidroizolatsiya qilish orqali remont ishlari bajariladi.

Balkonlarni shikastini berkitishning 2 konstruktiv yechimi tavsya qilinadi: birinchi plitali – uzunligi 2 m - 3,2 m, kengligi 1,19 m bo'lgan temirbeton balkon plitalarini devorga 390 mm chuqurlikda mahkamlanadi va qo'shimcha burchak profili po'latdan qilingan kronshteyn yordamida temirbeton orayopmalarga mahkamlanadi; ikkinchi balkali – kesimi 100x150 mm, uzunligi 1,2 m li 2 ta balka devorga konsol ko'rinishida mahkamlanadi va ularga balkonning temirbeton plitasi o'rnatiladi. Balkonlarni orayopma plitalarining tayanch sathida mahkamlanishi mumkin, u holda ularni metall kronshteynlar bilan mahkamlash kerak. Balkali variantda konsoli ba'lkaza bog'lovchi balkani payvandlanishi mumkin. U holda balkon plitasi bog'lovchi balkaga tayanadi.

Nazorat savollari

1. Rekonstruksiyani loyihalashda yuklar va ta'sirlar qanday aniqlanadi?
2. Me'yoriy yuklar qanday o'rnatiladi?
3. Eski konstruksiyalarni qo'llashda hisobiy qarshiliklar qanday aniqlanadi?
4. Konstruksiyalarni chegaraviy holatlarning ikkinchi guruhi bo'yicha hisoblaganda solqilik qanday topiladi?
5. Sanoat binolarining rekonstruksiyasi qanday xususiyatlarga ega?
6. Sanoat binolarini rekonstruksiya qilishda ishlab chiqarish quvvatini oshirishga qanday amallar bilan erishish mumkin?
7. Rekonstruksiya ishlarida xavf-xatarsiz ish olib borishni qanday amalga oshirish mumkin?
8. Rekonstruksiyada keltirilgan sarf deb nimaga aytildi?
9. Rekonstruksiyada yillik iqtisodiy samaradorlik qanday aniqlanadi?
10. Qanday hollarda tasmasimon va ustunsimon poydevorlarning cho'kishga bo'lgan tekshiruvini o'tkazmaslikka yo'l qo'yiladi?
11. Yangi poydevorlarni eski poydevorlarga nisbatan qanday belgiga qo'yilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi?
12. Gruntlarni mahkamlashning qanday usullari bor?
13. Qurilish konstruksiyalarida namlikka qarshi kurash qanday bajariladi?
14. Binoni tashqi ko'rimishini yaxshilash qanday amalga oshiriladi?
15. Bino fasadining nuqsonlari ko'pincha nimaga bog'liq?
16. Tom elementlarini almashtirilganda qanday konstruksiyalar qo'llash mumkin?
17. Betondagi nuqsonlarni bartaraf etish uchun qanday usullar qo'llanadi?
18. Orayopmalarni almashtirishda qanday yechimlar bor?
19. Rekonstruksiya ishlarida yaxlit quyma betonni qo'llashning samaradorligi qanday?
20. Qolipi olinmaydigan unsurlarga nimalar kiradi?
21. Zina va balkonlarni qanday almashtiriladi?

IX bob. TEMIRBETON VA TOSH KONSTRUKSIYALARINI KUCHAYTIRISHNI LOYIHALASH

9.1. Kuchaytirishni loyihalashning asosiy tamoyillari

1. Qurilish konstruksiyalarini kuchaytirish uchun u yoki bu usulni tanlash, bino rekonstruksiyasining texnikaviy vazifasiga bog'liq, unga hajmiy-rejaviy yechimning mumkin bo'lgan o'zgarishlari, yuklar va ekspluatatsiya sharoiti kiradi.

2. Qurilish konstruksiyalarini kuchaytirishning oqilona variantini tanlashda ularni haqiqiy ish tavsifini, tushadigan yukni aniqlash muhimdir. Mayjud ustunning deformatsiyalangan sxemada hisoblash uning hisobi yoki ko'taruvchanligini oshirish imkonini beradi. Shu maqsadga yig'ma rigellarni, orayopmalarni tomyopmalarni va umuman qurilish konstruksiyalarini birga ishlashini hisobga olish orqali erishish mumkiri.

3. Mayjud konstruksiyalarga tushadigan yukni aniqlashda texnologik qurilmaning va qurilish materiallarining xususiy og'irligi haqidagi ma'lumotlardan foydalanish lozim, chunki bu kattaliklarning yangi qurilayotgan inshootlarni loyihalash uchun me'yorlashtirilgan qiymatini qabul qilish, haqiqiy ta'sir etuvchi yukni anchagina oshirishga va buning orqasida konstruksiyani asossiz, qimmatbaho kuchaytirishga olib keladi.

4. Tekshiruv hisoblarini bajarishda po'lat va betonning mustahkamlik tavsiflarini hisobga olish rekonstruksiyalashda materialsarlilik va mehnatsarlilikni pasaytirishning ma'lum rezervi hisoblanadi. Ammo materialarning haqiqiy mustahkamlik tavsiflaridan foydalanish ayrim konstruksiyalarning va umuman inshootning ekspluatasiyaviy inshonch-liliga putur yetkazmasdan amalga oshirilishi lozim.

5. Kuchaytirishda industrial konstruksiyani yuksizlantirishni talab qilmaydigan usullarga ko'proq afzallik berish lozim.

6. Qurilish konstruksiyalarini, xususan temirbeton konstruksiyalarini kuchaytirish, qoida sifatida ko'p mehnatsarfli va qimmatbaho jarayon, shu sababdan kuchaytirish bo'yicha qaror qabul qilishdan oldin yangi ekspluatatsiya sharoitlarida mavjud konstruksiyalardan foydalarish imkoniyatini chuqur tahlil qilish lozim.

7. Kuchaytirish variantlarini tanlashda, kuchaytiriladigan konstruksiyalarning kuchaytirish elementlari bilan birgalikda ishlashini

ta'minlovchi va qo'shimcha tushuvchi yukning katta aniqlik bilan topishga imkon beruvchi yechimga a'zallik berish lozim. Bunda kuchaytirish bo'yicha tavsiyalar nafaqat yukning istiqbolda oshishini hisobga olish, shu bilan birga tekshirish vaqtida aniqlangan nuqsonlarni: himoya qatlami kattaligi bo'yicha loyihamidan chekinish; armaturaning diametri, sinfi va miqdori bo'yicha xatolar; betonning loyihamiy sifining pasayishi, ustundagi vertikal bo'yicha yo'l qo'yilmaydigan og'ish, darz, siniq, o'yiq va boshqalarni yo'qotishni nazarga olish lozim.

8. Kuchaytirish loyihasi ko'pgina dastlabki ma'lumotlarni hisobga olish orqali ishlab chiqiladi: qurilish konstruksiyasi va ijro sxemalarining ishchi chizmalari, kesim va uzellarning haqiqiy o'lchamlarini loyihamiy yechimdan chekinishi, maydonning injenerlik va gidrogeologik sharoiti, cho'kish, egilish, kreplar, siljish va boshqalarni aniqlash uchun binoning geodezik s'emkasi: texnologik yukning kattaligi va tavsifiga ko'ra ekspluatatsiya muddati, beton va armaturaning fizik-mexanik tafsiflari.

9. Konstruksiyani mustahkamlash ikki sxema bo'yicha amalga oshirilishi mumkin:

- qo'shimcha yukni to'la yoki qisman o'ziga qabul qiluvchi yangi yuksizlantiruvchi yoki almashtiruvchi konstruksiya barpo qilish;

- mavjud konstruksiyaning yuk ko'taruvchanligini oshirish (uni hisobiy sxema va zo'riqish holatini o'zgartirmasdan yoki o'zgartirib, kuchaytirishning maxsus usullarini qo'llab amalga oshirish mumkin).

10. Kuchaytirish elementlari uchun:

1) Oldindan zo'riqtirilmagan konstruksiyalar uchun A-I, A-II, A-III sinfli ishchi armaturalarni qo'llash tavsija qilinadi;

2). Oldindan zo'riqtirilgan konstruksiyalarни kuchaytirish uchun (shprengellar, tortqichlar) – A-IIIv, A-IV, A-V, A-VI.

3) Tajovuzkor sharoitlarda ekspluatatsiya qilinadigan konstruksiya uchun – A-IVK, A-VCK.

Po'lat arqonlar va yuqori mustahkam simli bog'lamlar ochiq yoki pazlarda joylashgan kuchaytiruv konstruksiyalarini faqat notajovuzkor va zaif tajovuzkor muhitlarda qo'llash lozim.

11. Kuchaytiriluvchi temirbeton konstruksiyasini hisoblash material-larning haqiqiy mustahkamlik tafsifi va armaturalash orqali amalga oshiriladi.

Kuchaytirish elementining betoni kuchaytiriluvchi element betonidan bir sinf yuqori bo'lishi lozim, ammo, V15 dan (yer osti konstruksiyalarini uchun) va poydevorlar uchun V 12,5 dan (150, 200) kam bo'imasligi kerak.

Teshiklarni berkitish, himoya suvog'i va boshqalar uchun ishlatiladigan qorishmaning mustahkamlik sinfi V 12,5 dan oshiq qabul qilinadi.

Portlandsement markasi 400 dan yuqori bo'lishi lozim.

12. Temirbeton konstruksiyalarni kuchaytirishning samaradorligi beton qorishmasining sifati, to'ldiruvchining turi va yirikligi orqali aniqlanadi. Quyuq armaturalangan kuchaytirish elementlarida to'ldiruvchining yirikligi armatura sterjenlari orasidagi toza masofaning 0,75 qismidan oshishi kerak emas. Qumning yiriklik moduli 2,2-2,5 dan kam bo'lmasligi va g'ovaklik miqdori 40% dan oshmasligi kerak.

13. Kuchaytirish elementidagi oldindan zo'riqtirilgan armaturaning beton himoya qatlami 20 mm qabul qilinadi. Ko'proq mas'uliyatli kuchaytirish uzellarini doimiy namlanish mintaqasidan tashqarida joylanishi tavsiya etiladi.

14. Kuchaytirish konstruksiyasini hisoblash chegaraviy holatlarning I va II guruhlari bo'yicha amalga oshiriladi. Odadagi ekspluatatsiya sharoitlarida joyalashgan konstruksiyalar uchun kuchaytirish nuqsonlar va yuk ko'taruvchanlikni pasayishi bilan bog'liq bo'lsa, hisoblash faqat chegaraviy holatlarning I guruhi bo'yicha amalga oshiriladi.


15. Kuchaytirilgan elementlarни mustahkamlikka hisoblash xuddi odadagi konstruksiyalardagidek, bo'ylama o'qqa nisbatan me'yoriy va qiya kesimlar bo'yicha amalga oshiriladi hamda yukning mahalliy ta'siriga, egilish, bosilish, uzib olishni keltirib chiqaradi.

16. Kuchaytiruvchi elementlar uchun beton va armaturaning mustahkamligini tafsiflarini me'yoriy va hisobiyligi QMQ 2.03.01-98 ga ko'ra qabul qilinadi, kuchaytiriladigan element uchun shunday tafsiflar yuqorida berilgan tavsiyalarga ko'ra qabul qilinadi.

9.2. Poydevorlarni kuchaytirish


Qattiq poydevorlarni kuchaytirish, ularning tovonini oshirish yoki turli xildagi svaylar yordamida amalga oshirilishi mumkin. Qattiq poydevorlar deformatsiyasi nazarga olinmaydigan darajada kichik bo'lib, poydevorning kuchlanishiga jiddiy ta'sir etmaydigan konstruksiyalar kiradi. Rekonstruksiya qilinadigan obyektlar poydevorining yuk ko'taruvchanligini poydevor materialining va zamin gruntining haqiqiy mustahkamligi va deformatsiyasini, svay poydevorlarda esa dala sinovlari, ya'nini zondlash va statik sinov natijalarini hisobga olgan holda aniqlanadi. Poydevor tovoni o'chamini oshirish yukning kuchayishida, zamin gruntu yuk ko'taruvchanligining yetarli bo'limganida hamda poydevor shikastlanganda zarur. (9.1; 9.2-rasm) Kuchaytirishning samarali vositalari:

1. Temirbeton qoplama (rubashka);
2. Kengaytirish;



9.1-rasm. Poydevorlarni temirbeton qoplama bilan kuchaytirish:

1-kuchaytirilayotgan poydevor; 2-temirbeton qoplama; 3-kuchaytirish armaturasi; 4-kuchaytirilayotgan ustun; 5-ustun oboymasi



9.2-rasm. Tasmasimon poydevorni yordamchi tayanch bilan kuchaytirish.

1-kuchaytirilayotgan poydevor; 2-yuksizlantiruvchi balka; 3-osti qo'yilma; 4-taqsimlovchi rostverk; 5-domkrat.

3. Tasmasimon poydevorni qisman yoki to'la biriktirish yordamchi tayanch bilan kuchaytirish

Temirbeton qoplama mavjud poydevorning hamma tomonini o'rab turuvchi yaxlit quyma qobiqni aks ettiradi. Qobiq armaturasi fazoviy karkas hosil qiladi va eski poydevorning kuchaytirish konstruksiysi bilan albatta oldindan oshib yalang'ochlangan armatura bilan payvand orqali ulanishi va birgalikda ishlashini ta'minlab berish kerak.

Agar poydevor kuchaytirilishidan tashqari, ustunni kuchaytirish lozim bo'lsa, u holda halqarni betonlash, betonlashni poydevor va ustun uchun bir vaqtda bajarish lozim. Poydevorni kengaytirish usuli bilan kuchaytirishda, uning tovonini 1,2 yoki 3 tomonidan amalga oshiriladi. Kengaytirish usulida ham xuddi qoplama usulidagidek eski poydevorning ochilib yalang'ochlangan armaturasini kuchaytirish konstruksiysining yangi armaturasi bilan payvandlanishini ta'minlash zarur. Poydevorning yangi qismini qo'yish, mavjud poydevor bilan yonma-yon tarzda amalga oshirilishi mumkin. Bu holda yuk ko'taruvchi elementdan poydevorga va metall uzatuvchi yoki temirbeton qoplamaga uzatiladi. Yangi poydevorni qo'yishda uning tovoni eski poydevor tovoni bilan zich bo'lishini ta'minlash darkor. Tasmasimon poydevor ostiga yuborishda kuchaytirish konstruksiyasini maksimal yukli parallel uchastkalarga joylashtirish tavsiya etiladi, chunki yangi poydevorlarni uzellarda va kesishuv joylarida kiritish jiddiy vazifa va qiyinchilik tug'diradi. Poydevorlarni svay yordamida kuchaytirish mavjud poydevor konturi bo'ylab yoki ostiga svay o'matish yo'li bilan amalga oshiriladi. Bunday kuchaytirish poydevorda yuk juda oshib ketganda, zamin gruntida ancha-muncha va notejis cho'kish bo'lganda, zaminning ko'ndalang va boshqa shu kabi kuchlar ta'siri hollarida amalga oshiriladi. Svay konstruksiyasini tanlash, bino yoki inshootning ichki gabaritlariga, ta'sir etuvchi yukning tavsifiga, kuchaytiriladigan poydevorning konstruksiyasiga, svay ishlari olib boruvchi tegishli qurilmalarning borligiga bog'liq. Poydevorlarni kuchaytirish uchun samarali vosita, uncha katta gabaritlar talab qilinmaydigan va kiritilishi bilan ishga kirishib ketuvchi (Mega) yig'ma svay. Bu svaylarning kamchiligi ularda ish olib borilishini sermehnatligi hamda poydevor tovoni ostiga chuqur qazishdir, bu esa kuchaytirish jarayonida yuk ko'taruvchanlikni kamaytiradi. Poydevorlarni kuchaytirishda turli xildagi yaxlit quyma svaylar qo'llaniladi, jumladan:

- burg'ulab uriladigan (qurilma bahaybat, lekin har qanday grunt sharoitlarida qo'llanishi mumkin);
- pnevmouriladigan (murakkab texnologik qurilma talab qilmaydi);
- vibroshtamplovchi (har qanday gidrogeologik sharoitda qo'llanilishi mumkin, murakkab qurilma talab qilmaydi);

- straus svay (faqat grunt suvi bo'lmaganda).

Poydevorlarni kuchaytirishni hisoblash tegishli me'yoriy hujjatlar QMQ talablarini hisobga olgan holda chegaraviy holatlarning ikkala guruhi bo'yicha bajariladi. Birinchi guruh bo'yicha poydevor konstruksiyasining mustahkamligi va zamin gruntining yuk ko'taruvchanligini hisoblash bajariladi. Ikkinci guruh bo'yicha zaminning deformatsiyasi bo'yicha hisoblash, unda bino bilan zaminning birgalikda ishlashini hisobga olish talab qilinadi.

9.3. Tosh konstruksiyalarni afzallashtirish va kuchaytirish

Tosh konstruksiyalardan qurilgan bino va inshootlarni rekonstruksiya qilishda yuk ko'taruvchi elementlaming haqiqiy mustahkamligini baholash muhimdir. Bu baholash armaturalangan va armaturalanmagan konstruksiyalar uchun buzuvchi yuklar usuli bilan zaminda, g'ishtning, qorishmaning haqiqiy mustahkamligi, po'latning oqish chegarasini hisobga olib bajariladi. Bunda konstruksiyaning yuk ko'tarish qobiliyatini pasaytirishi mumkin bo'lgan barcha omillarni: darzlar, katta shikastlanishlar, termanning vertikallikdan og'ishi, yuk ko'taruvchi konstruksiyalar orasidagi bog'lanishni va shu kabilarni hisobga olish darkor. Tosh konstruksiyalar asosan siqiluvchi kuchlanishni o'zlariga olganlari uchun, kuchaytirishning samaraliroq usuli po'lat, temirbeton va armaturalangan qorishmali xalqa bo'lishi mumkin (9.3-rasm).


Tosh termasi xalqada har taraflama siqilgan sharoitda ishlaydi. Bunda uning ko'ndalang deformatsiyasi anchagina kamayadi va uning oqibatida bo'ylama kuchga bo'lgan qarshilik ortadi.

Po'lat xalqa 2 ta asosiy elementlardan iborat:

- tik po'lat burchaklar, derazalar orasi devorining yoki sement qorishmasidan bo'lgan stolblar burchaklariga o'rnatiladi;
- polosalgi yoki doira kesimli po'latdan xomutlar.

Xalqaning terma ishiga kirishishini ta'minlash uchun terma orasidagi tizqishlarni yaxshilab sement qorishmasi bilan in'eksiya qilish lozim.

Metall xalqa o'rnatib bo'lingandan so'ng uni korroziyadan metall to'r o'rnatib, qalinligi 25-30 mm sement qorishmasi bilan himoyalananadi. Temirbeton xalqa sinfi V10 va undan yuqoriqoq betondan bajarilib, bo'ylama armatura sinfi A I, A II, A III, ko'ndalang armaturaning orasi 15 sm dan ko'p bo'lmasligi lozim. Xalqaning qalinligi hisoblash orqali aniqlanib 4-12 sm atrofida qabul qilinadi. Armaturalangan qorishmali xalqa temirbetondan shurisi bilan farq qiladiki, unda beton o'miga markasi 75-100 bo'lgan sement qorishmasi ishlatiladi. Xalqaning uzunligi




9.3-rasm. Tosh stolblarni kuchaytirish:

Po'lat (a), temirbeton (b), armaturalangan qorishmali xalqa (v) bilan kuchaytirish.

qalinligidan 2 va undan ko'proq marta bo'lsa uning elementlarini birlgilikda ishlashini ta'minlash uchun qo'shimcha ko'ndalang bog'lovchilar qo'yish zarur, ularni termaga rejada oralaridagi masofani ko'pi bilan 1 m qilib, sonini esa kamida 2 ta olinadi. Ularning balandlik bo'yicha qo'yilishi 75 sm dan oshiq bo'lmasligi lozim. Devorni xalqlar bilan kuchaytirish bir vaqtning o'zida termadagi mayjud darzlarni sement qorishmasini qo'llab in'eksiyalash tavsiya etiladi (9.4-rasm).

In'eksiyalashning samaradorligini oshirish uchun markasi kamida M 400 maydalanish darajasi kamida 2400 sm^2/g va sement bo'tqasining quyuqligi 20-25% bo'lgan portlandsement qo'llaniladi. Qorishma uchun yiriklik moduli 1-1,5 bo'lgan mayda qum ishlatiladi. In'eksiyalash zararlangan termaga sement yoki polimer qorishmasini bosim ostida kiritish yo'li bilan ham amalga oshiriladi. Bunda termaning umumiyligini yaxlitlanishi yuz beradi, yuk ko'taruvchanlikning qayta tiklanishi, ba'zan esa o'sishi kuzatiladi. In'eksiyalovchi qorishmalarga kam suv ajralish,



9.4-rasm. Oraliqni po'lat xalqa bilan kuchaytirish:

1-g'ishtli stolb; 2-po'lat burchaklar; 3-plankalar; 4-ko'ndalang bog'lanma.

yeterli darajada qovushqoqlik, sifilishga bo'lgan mustahkamlik va yuqori tarmashish, baland sovuq bardoshlilik kabi yeterli darajada qattiq talablar qo'yiladi. Termada darzlar kamligida epoksid smola ED 20, ED 18 asosidagi polimer qorishmasini hamda sement, qum qorishmasi qo'llaniladi. Darzlarning ko'proq ochilish hollarida sement-polimer qorishmalar ($1 : 0,15 : 0,3$ – sement: polimer PVA: qum) yoki sement-qum qorishmalar qo'llaniladi. Qorishma darza 0,6 MPa bosim bilan xaydaladi. Darzning to'lalik zichligini 28 kundan keyin buzilmas usullar bilan aniqlanadi.

In'eksiyalash uchun ishlataladigan qorishmaning sifilishga mustahkamligi 15-25 MPa ni tashkil etadi. Termani po'lat xalqa va in'eksiyalash bilan birgalikda kuchaytirish, uning yuk ko'taruvchanligini ancha oshirish imkonini beradi va ulardan ayrim foydalanish yeterli bo'lmagan holda ishlataladi.


G‘isht bino va inshootlarni ustqurma va rekonstruksiya qilishda hamda devorning avariya holatida, tosh konstruksiyalarni to‘la almashtirish tavsiya qilinadi. Deraza orasi devorini almashtirish zarurligida, deraza osti uchastkalariga tayanib peremichkalarni ushlab turuvchi tırgovich o‘matiladi. Deraza orasi devorning kengligi 1 m dan ortiq bo‘lganda 2 yoki undan ko‘p tırgaklar qo‘yiladi. Tırgaklarni ishga kiritish uchun qistirmalar qo‘yiladi. Yangi termani yuqoriq mustahkamlikka ega, ammo markasi M 100 dan kam bo‘lmasligi kerak. Bunda g‘ishtning orasidagi chok yupqaligi uchun zinch o‘tirishi amalgaga oshiriladi. Yangi termaning tepasi esjisiga qadar 3-4 sm ga yetkazilmaydi va bu tırqich, markasi 100 va undan ortiq, ziyod sement qorishmasi bilan urib chiqiladi eski va yangi termaning zinchligida hali qotmagan qorishmaga tekis po‘lat ponalar qoqish orqali ta’milanadi. Vaqtincha qo‘yilgan mahkamlagich-tırgaklar yangi terma qorishmasi o‘zining loyihibiy mustahkamligining 50% olib, so‘ng chiqarib tashlanadi.

9.4. Ustunlarni kuchaytirish

Temirbeton ustunlarni kuchaytirishning samaraliroq usullaridan biri temirbeton yoki metall xalqalar o‘rnatishdir. Eng oddiy xalqa odatdagи bo‘ylama va ko‘ndalang armaturadan iborat kuchaytirilayotgan ustun armaturasi bilan xalqa armaturasining bog‘lanmasidir. Kuchaytirishning bunday usulida eski va yangi betonning birgalikda ishlashini ta’minlab berish muhim ahamiyatga ega (9.5-rasm). Bu esa kuchaytirilayotgan konstruksiya beton yuzasini qumsepuvchi apparat bilan, yuzaga chiziqlar tushirish, yoki metall cho‘tka bilan ishlov berish hamda betonlashdan oldin bosim ostida eski beton yuzasini yuvish orqali erishiladi.

Adgeziyani yaxshilash, beton va armaturani almashtirish uchun polimerbeton qo‘llash tavsiya etiladi. Ustun xalqasining qalinligini hisoblash va konstruktiv talablar asosida 300 mm dan oshmasligi kerak. Bo‘ylama ishchi armaturaning kesim yuzasi ham hisoblash orqali aniqlanadi. Uning diametri siqilishga ishlaydigan sterjenlar uchun kamida 16 mm va cho‘zilishga ishlaydigan sterjenlar uchun 12 mm qabul qilinadi.

Temirbeton xalqalarni ko‘ndalang armaturalash diametri kamida 6 mm bo‘lgan simdan spiralli o‘rama ko‘rinishida bajariladi. Spiralning xalqalari orasidagi masofa kamida 40 mm va 100 mm dan oshmasligi lozim (9.5-rasm).



9.5-rasm. Ustunni temirbeton xalqa bilan kuchaytirish.

1-kuchaytiriladigan ustun; 2-xalqa;
3-xalqaning bo'ylama armaturasi;
4-xalqaning ko'ndalang armaturasi.

Mavjud va qo'shimcha armaturalar orasidagi bog'liqlik ta'minlashda temirbeton xalqlari samaraliroq (lekin mehnatsarfliroq) hisoblanadi. Bunday xalqlari mavjud armaturaning yoki beton himoya qatlaming qattiq shikastlanganida tavsija etiladi.

Bunday hollarda kuchaytirilayotgan konstruksiyaning armaturasi toza metall darajasiga etguncha yaxshilab tozalanadi, buzilgan xomutlarni betonda ko'ndalang ariqchalar armaturalar bilan biriktiriladi. Qo'shimcha bo'ylama armatura mavjud armaturaga biriktiruv qalamchalari (diametri 10-16 mm, A-I sinflari armaturadan) yordamida payvandlanadi. Ustun devorga yopishgan, xalqani almashtirishning iloji bo'Imagan holda, bir tomoni berkitilgan qoplama (rubashka) betonlash tavsija etiladi. Ustunlarda bunday hol, xomutlarni ustun armaturasiga payvandlash yo'li bilan bajariladi.


Ish olib borish muddatlari qisqa bo'lganda va ustun kesim yuzasini oshirishning iloji bo'Imaganada, kuchaytirish uchun ustun qirralariga o'rnatilgan burchaklar va biriktiruv plankalardan iborat metall xalqlari tavsiya qilinadi. Ustunning ishlashi metall xalqlarning kirishuvining samaradorligi metal burchaklarning ustun yuzasiga zinch yopishuviga va ko'ndalang plankalarning oldindan zo'riqtirilishiga bog'liq. Metall burchaklarning beton yuzasiga zinch yopishuvi uchun ustun tomonlari notekisliklarni sinchiklab uyib va sement qorishmasi bilan tekislanadi.

Biriktiruv plankalariga oldindan zo'riqtirish berish issiqlik usuli bilan amalga oshiriladi. Buning uchun plankalar bir tarasidan xalqa burchaklariga payvand qilinadi, so'ngra gaz gorekasi yordamida 100-120°S gacha qizdiriladi va qizigan holda plankaning ikkinchi tarafi payvandlanadi. Plankalar sovuganda ustun ko'ndalang kesim yuzasida siqilish ro'y beradi, bu esa ustunning yuk ko'taruvchanligini birmuncha oshiradi. Yukl ustunlarning kuchaytirishni samarali vositasi, oldindan zo'riqtirilgan metall rasporkalar, ustunning bir yoki ikki tomonida joylashgan oldindan zo'riqtirilgan tirkakli, bir yoki ikki tomonlama xalqlardir. Birinchilarini, ya'ni bir tomonlama oldindan zo'riqtirishni katta yoki kichik ekstsentrisitetli nomarkaziy siqiluvchi ustunlarning yuk ko'taruvchanligini oshirish uchun qo'llanadi, ikkinchisi esa — markaziy va nomarkaziy siqilgan ustunlar uchun. Oldindan zo'riqtirilgan bir tomonlama rasporkalar bir-biri bilan metal plankalar orqali biriktirilgan ikki burchaklardan iborat. Rasporkanering yuqori va pastki mintaqalariga qalinligi 15 mm dan kam bo'limgan maxsus plankalar payvandlanadi, ular yukni tayanch burchaklariga uzatib beradilar va rasporka kesim yuzasiga teng. Plankalar shunday o'matiladiki, rasporka burchagini chekkasidan 100-120 mm chiqib turadi va sterjen boltlari uchun ikkita teshikcha bilan ta'minlab beradi.

9.5. Orayopma va tomqoplama plitalarni kuchaytirish

Yaxlit quyma orayopma plitalarni qalnlashtirish usulini qo'llab, ya'ni mavjud plita ustida qo'shimcha temirbeton plitani betonlash orqali hamda yaxlit quyma temirbeton yoki metall balka ko'rinishidagi qo'shimcha tayanchlar qo'yish orqali kuchaytirish mumkin. Yig'ma temirbeton teshikli plitalarni teshiklaridan foydalanib kuchaytirish mumkin, buning uchun kanal joylashgan mintaqaning ustki qismiga xalqa ochilib, armaturalangan karkas o'matiladi. Faqatgina plitaning tayanch qismini kuchaytirish, karkaslar oraliqning shu qismiga, plitaning bor bo'yicha joylashtiriladi. Shundan keyin kanalni mayda chaqiq toshli plastik beton bilan to'ldiriladi. Plitani hisoblash qo'shimcha armaturalarni inobatga olgan holda amalga oshiriladi (9.6-rasm).

Yig'ma temirbeton qovurg'ali plitalarni bo'ylama qovurg'alari qovurg'a oralig'ini kamaytiruvchi qo'shimcha metall tayanchlar, shprengelli konstruksiya sifatida ishga qo'shiladigan qo'shimcha metall balkalar kingizish orqali kuchaytiriladi. Me'yoriy kesim bo'ylab plitalarning bo'ylama qovurg'alarini kuchaytirishning samarali usuli plitalarning orasidagi choklarga qo'shimcha armatura karkasi o'matib, so'ngra uni betonlashdir.




9.6-rasm. Yig'ma bo'shilqli orayopma plitalarni kuchaytirish.

1-kuchaytirilayotgan plita; 2-tayanch; 3-qo'shimcha armatura karkasi;
4-kuchaytirish betoni.

Shu bilan birga bo'ylama qovurg'alarini qo'shimcha armatura bilan uning mavjud ishchi armaturasi orasidagi aloqani ta'minlab, balandlashtirish mumkin. Agar ostiga beton quyish mumkin bo'lmasa, kontur bo'ylab tayanuvchi plitani kuchaytirish uchun plita ostiga ikkita bir-biri bilan kesishuvchchi shprengeldan iborat konstruksiya o'matish tavsiya etiladi. Shprengelning ustki kamari plita ostiga zinch kiritiladi, pastki kamari esa mexanik yoki termo-mexanik usulda oldindan zo'tiqtiladi (9.7-rasm).

Yig'ma plitani kontur bo'yicha fazoviy shprengellar bilan kuchaytirish. Yig'ma orayopma va tomyopma plitalarning rigellarga va stropil konstruksiyalarga tayanishini kuchaytirish uchun, ularning tayanchlari ostiga metal burchaklardan tirkaklar qo'yish va ularni qo'shni konstruksiyalarga yoki rigel va stropil konstruksiyalarning ustki kamarlariga tortqich yoki xalqa bilan mahkamlash tavsiya etiladi.

Qo'shimcha qo'yma detallar o'rnatish va ulamalarni kuchaytirish. Rekonstruksiyalashda ko'pincha qo'shimcha qo'yilma detallar o'matishga yoki konstruksiyani tayyorlash jarayonida qoldirib ketilgan detallarni qayta tiklash ehtiyoji tug'iladi.



9.7-rasm. Kontur bo'yicha tayanuvchi yig'ma plitani fazovi shprengel yordamida kuchaytirish.

1-kuchaytirilayotgan plita; 2-yuk ko'taruvchi kontur elementi; 3-fazoviy shprengel; 4-ustki kamar; 5-ostki kamar; 6-oraliq tirkaklar; 7-markaziy tirkak; 8-shprengelni osish uchun boltlar; 9-uzatuvchi traverslar.

Bunda ko'p kuchlanish berilmaydigan konstruktiv qo'yilma detallar va katta egiluvchi momentlar va yulib chiqaruvchi kuchlarni qabul qiluvchi qo'yilma detallarni farqlash zarur. Birinchi guruhg'a yuk ko'taruvchi konstruksiyalarga o'rnatiladigan elementlarni bildiruv uchun qo'yilgan detallar kiradi. Bu qo'yilma detallar siqiluvchi yoki ozgina siljituvchi kuchlarga duchor bo'lib, ularni maxsus metall xomutlar yordamida qayd etildi. Masalan, temirbeton element ustidagi

tayanch metall listni bildiruv uchun ikki burchak armatura sterjenlarini himoya qatlamlarini olib tashlash ularga dumaloq xalqachalar yoki polosali po'latdan qovurg'a payvand qilinadi va unga yangi qo'yilma detalining burchagi payvandlanadi. Beton yuzasi bilan qo'yilma detalni bir tekisda qo'yish, betonning himoya qatlamida kengligi qo'yilma detalning kengligidan 10-20 mm oshiqroq, chuqurligi bo'yicha esa plastina qalinligidan 5-10 mm dan uzunroq chuqurcha ochiladi. Plastina yangi sement qorishmasiga botiriladi va temir qalamchalar orqali karkasning ishchi armaturasiga payvandlanadi. Rekonstruksiyalashda ko'pincha qo'shimcha kuchaytiruvchi armaturasini ankerlashga yoki mavjud temir-beton konstruksiyada yangi qo'yilma detallar o'rnatishga ehtiyoj tug'iladi. Bunday hollarda betonda chuqurcha burg'ulab unga armaturani epoksid yelimi bilan yoki qattiq sement-qum qorishmasi bilan tizishtirib o'matiladi. Epoksid yelimda tekis yoki davriy profilli armaturani betonning gorizontal yoki vertikal tekisligiga hamda ostki tekisligiga mahkamlash mumkin. Sement-qum qorishmasida esa armaturani faqat betonning gorizontal tekisligiga mahkamlash mumkin.

9.6. Korroziyadan himoya qilish


Korxonalarini rekonstruksiya qilishda ko'pgina armaturani korroziya jarayonlarida himoya qilish ehtiyoji tug'iladi. Armaturani himoya qilishning samaraliroq usuli torkret betondir. Nuqsonli uchastkalar zubila, bolg'a va uruvchi bolg'acha yordamida shkastlangan himoya qatlardan tozalanadi. So'ngra metall armaturani zangdan metall cho'tka yoki qum sepuvchi apparat yordamida tozalanadi, yalang'ochlangan armaturaga diametri 2-3 mm li simlardan ishlangan va yacheykasi 50x50 mm to'r mahkamlanadi va bosim ostida yuviladi, so'ngra 1-1,5 soatdan keyin torkretlash amalga oshiriladi. Armaturani korroziyadan himoyalovchi himoya qatlami yetarli bo'limganda beton yuzasi lak ko'rinishidagi perxlorvinil materiallar bilan tekislangan yuzaga bo'yq sepuvchi apparat bilan purkab izolatsiya qilinadi. Qatamlarning soni 2 dan 4 gacha. Quritish 2-3 soatga cho'ziladi.

9.7. Metall konstruksiyalarni kuchaytirish usullari

Bino va inshootlarning yoki konstruksiya elementlarining yuk ko'taruvchanligi yetarli bo'limganda ularni kuchaytirishni amalga oshiriladi. Cho'zilish, siqilish yoki egilish kabi deformatsiyalarga duchor bo'luvchi konstruksiyalarning payvandli elementlarini kuchaytirish, ularga qo'shimcha detallar payvandlash yo'li bilan kesim yuzalarini oshirib amalga oshirilishi

numkin. Ammo payvandlash jarayonida ro'y beradigan qazish elementning yuk ko'taruvchanligini kamaytirish mumkin. Bunday karmayish darajasi payvand rejimiga, elementning qaliligi va kengligiga, payvandning yo'nalishiga bog'liq. Bo'ylama choklar uchun mustahkamlilikning pasayishi 15% dan oshmaydi. Ko'ndalang choklar uchun esa bu raqam 40% ga yetishi mumkin. Shuning uchun yuklangan holda kuchaytirilayotganda elementga ko'ndalang choklar qo'yish qat'iyan man qilinadi.

Siqilgan tirkaklarni kuchaytirish. Siqilgan po'lat sterjenlarni kuchaytirishning samarali vositasi oldindan zo'riqtirilgan teleskopik quvur va boshqa qattiq profillarda bo'lgan elementlardir. Usulning mohiyati shundan iboratki, yuksizlantiriladigan oldindan zo'riqtirilgan tirkak ikki talabda profildagi quvurdan iborat. Tashqi quvur o'qi bo'ylab tashqi quvur ichiga ozgina tirkish bilan kirgizish uchun biroz kamroq diametrdagи ichki quvur o'rnatiladi. Shundan so'ng gaz gorelkasi bilan tashqi quvur hisobiy cho'zilishigacha qizdiriladi va unga ichki quvurni qizdirib, so'ngra butun perimetri bo'ylab kavsharlab tashlanadi. Tashqi quvur sovish jarayonida ichki quvurni siqadi. Shunday ko'rinishda oldindan zo'riqtirilgan element kuchaytiriluvchi tirkak bilan bir qator o'rnatilib, yuksizlantirilayotgan konstruksiya ostiga zinch holda qo'yiladi.



9.8-rasm. Oldindan zo'riqtirilgan tirkak bilan kuchaytirish

1-oldindan zo'riqtirilgan tirkak; 2-payvand choki; 3-qo'yilma

Sanoat bino karkasi bikrligini oshirishning eng samarali usuli oldindan zo'riqtirilgan tortqich stropil binosining va orayopma rigelining yuk ko'taruvchanligini oshirishga, balkaning ustun kamari bilan yaxshilab bog'langan yaxlit temirbeton to'shamal hosil qilish orqali erishish mumkin. Kuchaytirishni ko'proq siqilgan po'lat elementlar talab qiladi. Ularni kuchaytirishning an'anaviy usul, metall polosa, burchaklar va oldindan zo'riqtirilmagan elementlarni payvandlash orqali kesim yuzasini oshirishdir.


Kuchaytirishning an'anaviy usuli juda katta kamchilikka ega, ya'ni kuchaytirish asosan payvandlash orqali amalga oshiriladi. Yuk ostida kuchaytiriladigan elementlar uchun payvand solqiligi qo'shimcha yuklovchi omil bo'lib xizmat qiladi, shuning uchun kuchaytiriladigan element avval nuqtali payvand bilan payvand qilinadi, shundan so'ng asosiy chok qo'yiladi. Bunda uziluvchi choklarga afzallik berish lozim, ular element deformatsiyasini kamaytirib, payvandlash muddatini qisqartiradi va erigan metall massasini kamaytiradi.

9.8. Yog'och konstruksiyalarini kuchaytirish

Yog'och konstruksiyalar eski turar-joy, jamoat binolarida - keng, sanoat binolarida esa kamdan kam qo'llanilgan. Ko'p yillik ekspluatatsiya tajribasi shuni ko'rsatdiki, namlanishdan himoyalash, shamollatish va yog'och konstruksiyalarini chirishdan doimiy himoya qilish, ularning uzoq muddat xatarsiz ishlashini ta'minlab beradi. Yog'och konstruksiyalar uchun igna bargli yog'och navlari qo'llaniladi. Mas'uliyatli detal va birkimlar uchun yaproq bargli yog'och navlari ishlataladi. Daraxtning chirishi namlik 25% dan oshganda, — 3 dan to +35+70°С gacha temperaturada, turg'un havoda va zamburug'lar bilan zararlanganda yuz beradi. Namligi 12% gacha bo'lgan quruq yog'ochda va quruq havo holatidan yog'ochda uy zamburug'lari rivojlanmaydi. Suvda va yelvizakda joylashgan yog'och konstruksiyalar ham zamburug'lar bilan zararlanmaydi. Yog'och konstruksiyalarini me'yoriy ekspluatatsiya qilish uchun tegishli temperatura-namlik sharoiti yaratish lozim. Agar uning iloji bo'lnasa yog'och antiseptiklar bilan ishlov berish kerak. Antiseptiklash bahor va yoz mavsumlarida o'tkaziladi. Antiseptiklar sifatida 3-4% kontsentratsiyali natriy florming eritmasi, 5-10% li kremlniy flormi ammoniy va bitumli materiallar asosidagi pasta qo'llaniladi. Antiseptiklarning suvli eritmalari suvning yuvib ketuvchi ta'siridan himoyalangan yog'och konstruksiyalariga qo'llaniladi. Purkash ko'zda tutilgan yog'och elementlar antiseptiklanmaydi. Atrof-muhitning namligi 25% gacha bo'lib, namlanish havfi

bo'Imagan yoki tez qurishi ta'minlangan konstruksiyalarda bir marotaba, murakkabroq sharoitlarda esa oshirilgan yoki ikkilangan antisep-tiklash qo'llaniladi. Yog'och konstruksiyalarni yonishdan himoyalash anti piren (bor kislotasi, burva boshqalar) tarkiblar bilan amalgalash oshiriladi. Tashqi yuzalarni himoyalash uchun perxlorvinil va pigmentli parafin asosida atmosfera ta'siriga bardoshli tarkiblar qo'llanadi. 6-75% va undan yuqori namliklarda namga chidamli bo'yoqlar, slanetsli smola va boshqalar qo'llanadi.

Olovdan himoyalanish tarkiblariga antiseptiklar qo'shish mumkin. Yog'och konstruksiyalar bir vaqtning o'zida yonib ketish hamda chirish xavfidan himoya qilinadi. Orayopmaning ayrim balkasini tayanch olinib o'mniga taxtadan ikkita qo'yilma o'rnatiladi, qo'yilmaning kesim yuzasi hisoblash orqali aniqlanadi va mavjud balka kesimidan biroz kattaroq bo'ladi (9.9-rasm).



9.9-rasm. Orayopma balkasining tayanch qismini kuchaytirish.

1-qo'yilma; 2-kuchaytirilayotgan balka; 3-tiqma; 4-biriktirish unsurlari.


Shikastlanish kattaroq hajmda bo'lganda chiviqli yasamalar qo'llaniladi. Ularning uzunligi balkaning kesilgan uchining ikkilangan uzunligidan 10% ortiq qabul qilinadi. Chordoq orayopmasi uchun tayanch qismini № 12-16 shvellerlardan olinadi. Yog'och konstruksiyalardagi arzimagan nuqsonlarda ularning remontini yasamalash orqali, qora yoki toza polni qisman almashtirish orqali amalgalash oshiriladi. Yasamalash, balkaning katta bo'Imagan qismi chirigan yoki qurt tushib zararlanganda qo'llaniladi.

Kuchaytiriladigan joy antisceptiklangan bo'ladi. Kuchaytirish elementlari tosh termadan tol yoki ruberoid qo'yilma bilan himoya qilingan bo'lishi mumkin. Barcha turdag'i stropil fermalarini kuchaytirish topilgan nuqsonlarning tavsiisini hisobga olgan holda turli usullar bilan amalga oshiriladi, chunonchi (9.10-rasm):

fermalarning tayanch uchlari chirishida xavfli qism kesib olinib, yasamalar bilan almashtiriladi;

ostki kamarning (cho'ziluvchi xovonni) ulamasini yuk ko'tarish qobiliyati yetarli bo'lmaganida qo'shimcha qo'yilmalar yoki ferma uzel-lari orasiga cho'ziluvchi tortqichlar qo'yiladi;

yuqori kamarning yoki panjaraning siqiluvchi elementlarini bar-qarorligi yo'qolishida qo'shimcha bog'lanish qo'yiladi yoki element-larning kesim yuzasi oshiriladi.



9.10-rasm. Yod'och stropilalarni kuchaytirish.

1-kuchaytirilayotgan stropila; 2-yangi stropila; 3-qiya tayanch;
4-shprengel.

Nazorat savollari

1. Qurilish konstruksiyalarini kuchaytirishning asosiy tamoyillari.
2. Poydevorlarni kuchaytirishning samarali vositalarini keltiring.
3. Poydevorni uzaytirish usuli bilan kuchaytirish qanday amalga oshiriladi?
4. Poydevorni kuchaytirishda qanday yaxlit quyma svaylar qo'llaniladi?
5. Poydevorlarni kuchaytirishni hisoblash chegaraviy holatlarning qanday guruhlari bo'yicha bajariladi?
6. Tosh konstruksiyalar uchun kuchaytirishning samaraliroq usuli qanday?
7. Kuchaytirishda po'lat halqa qanday elementlardan tashkil topadi?
8. In'eksiyalash qachon va qanday amalga oshiriladi?
9. G'isht binolarda deraza orasi devorini almashtirish qanday amalga oshiriladi?
10. Yangi termaning materiali qanday bo'lishi kerak?
11. Temirbeton ustunlar qanday kuchaytiriladi?
12. Ustunlarni kuchaytirishda ko'ndalang plankalarni oldindan zo'riqtirish qanday amalga oshiriladi?
13. Yaxlit quyma orayopmalarni qanday kuchaytiriladi?
14. Yig'ma temirbeton teshikli plitalarni qanday usul bilan kuchaytiriladi?
15. Qovurg'ali plitalarni kuchaytirishning usullarini aytib bering?
16. Qo'shimcha qo'yilma detallar temir beton elementlarga qanday o'matiladi?
17. Metall konstruksiyalarni kuchaytirish usullari.
18. Yog'och konstruksiyalarga beriladigan ishlovlar qanday turlarga bo'linadi?
19. Yog'och konstruksiyalarda shikastlanish kattaroq hajmda bo'lganida qanday kuchaytirish usuli qo'llanadi?
20. Stropil fermalarini kuchaytirish qanday amalga oshiriladi?

X bob. BINOLARGA USTQURMA, YONIGA QURISH VA SURISH

10.1. Turar-joy va jamoat binolarining ustqurmasi

Balandligi 2-5 qavatlari devorlari tosh materiallardan barpo qilingan eski turar-joy va jamoat binolariga ustqurma asosan yirik shaharlarda yuqori qurilish zichligini ta'minlash, xonalarning ichki rejalanishi va shaharning me'moriy ansamblini yaxshilash uchun amalga oshiriladi. Ko'pincha eski binolarning poydevorlarini va devorlarini tashqi tekshiruv, ularning yuk ko'taruvchanlik qobiliyatida ma'lum rezervlar borligidan guvohlik beradi. Bunday holat bu binolarni ekspluatatsiyaviy ishorchligiga hech qanday zarar yetkazmasdan balandligini oshirish imkonи borligiga shubha bildirishga o'rн qoldirmaydi.

Ustqurma haqida qaror qabul qilinmasdan avval binoning zamin va poydevorlari, devor termasining o'lcham va mustahkamlit tavsiflarini sinchiklab tekshirish lozim.

Ustqurma, qoida sifatida, 1-3 qavat atrofida amalga oshiriladi va quyidagi jarayonlar: mavjud binoning kapital remonti, yog'och orayopmalarni umrboqiyligi ko'proq bo'lgan temirbetonga almashtirish, xonalarni qayta rejalah, poydevorlarni almashtirish va shu kabi boshqa ishlar bilan qo'shib olib boriladi.

Binoning ustqurmasi mayjud poydevor va devorlarni kuchaytirishsiz amalga oshirilganda ko'proq tejamkorlikka erishiladi. Uni texnikaviy- iqtisodiy, ijtimoiy va me'moriy jihatlarining maqsadga muvosifligini sinchiklab baholanganidan so'ng, amalga oshirish mumkin. Zamin gruntining gidrogeologik sharoitini, poydevor tovoni ostidagi yo'l qo'yiluvchi bosimni, tashqi va ichki devor termalarining mustahkamlit tavsiflarini o'rganib, ustqurma va qavatlar soni haqida konstruktiv qaror qabul qilinadi. Mayjud devor va poydevorlarga qo'shimcha qo'yiladigan yuk haqidagi qattiq cheklarini hisobga olgan holda, ustqurma qavatlarining yuk ko'taruvchi va o'z-o'zini ko'taruvchi konstruksiyalarning massasini iloji boricha kamaytirishga intilish lozim.

Respublikamiz uchun 1950-1960 yillar oxirida qurilgan kam qavatlari turar-joy uylarining birinchi ommaviy seriyalarini modernizatsiya qilish dolzabr muammo bo'lib qolmoqda. Dastlabki industrial turar-joy uylarini sekin-asta buzib, ularning o'rniga zamoniaviy uylar qurish haqidagi takliflar

bilan bir qatorla, ularni ustqurmalar bilan rekonstruksiyalash bo'yicha tejamli takliflar ishlab chiqilmoqda. Ulardan ko'proq istiqbolli yechimlarga quyidagilar taalluqli:

- mavjud bino ustiga avtonom tayanchlarga tayanuvchi, 2-4 qavatli ustqurma barpo qilish. Qo'shimcha tayanchlar orasiga liftlar, zinalar, xojatxonalar, muhandislik qurilmalari, kommunikatsiyalar va boshqa shu kabilar joylanadi;

- erker-rizalitlar oldqurmasini barpo etish.

Ikkala variant ham turar-joy uylarining komfortligini, turar-joy xonalari, oshxona, yordamchi xonalar maydonini oshirilishi hamda binoning me'moriy ko'rinishini yaxshilashni ko'zda tutadi.

10.2. Sanoat binolarini qayta tiklash

Ko'p qavatli sanoat binolarining ishlab chiqarish maydonlari butun sanoat qurilishining 25% ga yaqinini tashkil etadi. Sanoat binolarining ma'naviy eskirish muddati mazkur ishlab chiqarish taraqqiyoti tahlili asosida taxminan aniqlanadi. Binoning jismoniy eskirish muddati kapitallik sinfi bilan belgilanadi. Binoning ma'naviy va jismoniy eskirish muddatlari nihoyatda yaqin bo'lgan varianti ko'proq iqtisodiy maqsadga muvofiq deb topiladi. Eski qurilgan ko'p qavatli sanoat binolari karkassiz, to'la va yarim karkasli turlarga bo'linadi. Eski binolarning karkasi asosan yaxlit quyma beton va metaldan bajarilgan. To'liqsiz karkasli binolarda ustunlarning chekka qatorlari bo'Imaganligidan, devorlar yuk ko'taruvchidir. Rekonstruksiya qilinishi belgilangan ko'p qavatli sanoat binolari quyidagi guruhlarga bo'linishi mumkin:

- katta bo'lmagan rekonstruksiya ishlari bajarilgandan so'ng ishlab chiqarish maqsadlariga moslashtirilganlar;

- ommaviy ti pdagi nisbatan oddiy rejaviy yechimda;

- berkitilgan, ular 1 qavatli binolar bilan to'silgan.

Binoning jismoniy va ma'naviy eskirish muddatlarini maksimal yengillashtirish maqsadida rekonstruksiya loyihalari me'moriy-qurilish asoslarini buzmasdan, ularni ishlab chiqarish texnologiyasining o'zgarishiga moslashtirish imkonini berishi lozim.

10.3. Binoni surish va ko'tarish

Ko'chaning harakat qismini kengaytirish, shahar rejasini afzal-lashtirish lozim bo'lganda, tarixiy qimmatga molik binoni surish amalga oshiriladi. Binoni surish murakkab va sermehnat jarayon va quyidagi sxema bo'yicha amalga oshiriladi:

- bino yuk ko'taruvchi devorlarni tagidan poydevorlar atrofi qaziladi;
- devorlar ostiga metall balkalar tizimi kiritiladi va domkratlar yordamida ularga binoning massasidan yuk beriladi;
- shpalalar katagi va metall balkalar gidravlik domkratlar yordamida bino siljit iladi.

Binoni talabdag'i masofaga o'rtacha tezlik 10-20 m/soat da, gidravlik domkratlar yordamida ko'chiriladi. Lozim bo'lsa, surilayotgan bino talabdag'i burchakka burilishi ham mumkin. Shaharda o'zgarish bo'lgan holda, binoni ko'tarish surish bilan bir usulda amalga oshiriladi. Kotlovan qazilib poydevor ochilgandan so'ng devorlar ostiga yuk ko'taruvchi balkalar tizimi kiritiladi. Ular ko'tarish vaqtida poydevorni o'rnnini egallashadi. Ko'tarishni kerakli balandlikka gidravlik domkratlar bajaradi, so'ngra poydevorni balandlashtirish amalga oshiriladi.

Binolarni ko'chirish va ko'tarish. Shaharlar rekonstruksiyasi transport arteriyalarining kengaytirilishi va obodonlashtirilishi, yangi magistrallarning yaratilishi, turli sathlarda o'zaro kesishuvchi yo'llarning qurilishi bilan bog'liq. Yangi transport yo'llari o'tkazilayotganda, bu yo'l ustiga tushgan binolar buzib tashlanadi. Biroq shunday binolarni barchasini yo'q qilish maqsadga muvofiq emas. Qimmati baland bo'lgan binolarni joydan joyga ko'chirib saqlab qolish mumkin.

Ko'chalar nafaqat gorizontal yo'nalishda, balki vertikal yo'nalishda ham o'zgartiriladi: yo'l qo'yib bo'lmaydigan nishablar to'g'rilanadi, o'tkazilayotgan magistrallarda ko'priq oldi ko'tarmalari o'matiladi va h.k. Ko'chalar vertikal yo'nalishda ko'tarilganda, tarixiy qimmatga ega bo'lgan binolarni ham ko'tarish zarurati paydo bo'ladi. Bino balandligini pastki qavatlarni qurish yo'li bilan oshirish uchun ham binoni ko'tarish uslubidan foydalilaniladi. Bino 3000-6000 mm balandlikka ko'tariladi va uning ostiga tayanch ustunlar o'rnatiladi, tayanchlar orasida esa transport yo'llari yoki piyoda yo'lklari o'tkaziladi. Asoslarning notejis cho'kishi oqibatida devorlari vertikal holatdan og'ib ketgan binolarni to'g'rakashda ham shu uslub qo'llanadi.

Binoning ko'chirilishi odatda uning ko'tarilishi yoki pasaytirilishi bilan birga qo'shib olib boriladi. Bino balandroq joyga ko'chirilganda, u gorizontal bo'ylab yangi joyga suriladi, keyin yangi asosga ko'tarib qo'yiladi. Agar bino mavjud o'rnidan pastroqqa o'rnatilayotgan bo'lsa, u avval loyihamda ko'rsatilgan belgiga tushirib olinadi, keyin yangi poydevorga surib joylanadi.

Binoni ko'chirish yoki ko'tarishdan avval, u yaxhilab ko'rikdan o'tkaziladi. Surish yoki ko'tarish davomida mustahkamlik darajasi, asos yerlarining sifati tahlil qilinadi. Butun ko'chirish yo'li bo'ylab yotgan

hamda poydevor o'rnidagi yer tekshirib chiqiladi. Bunda yerning bir turdaligiga, zaif yerli uchastkalarni aniqlashga alohida e'tibor beriladi. Chunki bu uchastkalardagi yer binoni ko'chirish paytida cho'kib qolishi hamda ko'chirilayotgan binoda deformatsiyalar keltirib chiqarishi mumkin.

Binolar to'g'ri chiziqli va egri chiziqli yo'l bo'ylab surilishi mumkin. Bino egri chiziqli yo'l bo'ylab ko'chirilganda, aylanish markazi binodan tashqariga chiqariladi. Aylanish radiusi 200 m ni tashkil qilishi maqsadga muvofiqdir, chunki bundan kichik radiuslarda yuradigan to'sinlar va rels yo'llarini egishga to'g'ri keladi. To'g'ri chiziqli ko'chirish egri chiziqli ko'chirishdan ko'ra ancha oson, shuning uchun odatda bino ikkita to'g'ri yo'l bo'ylab suriladi. Avval rels yo'llari bino o'qlarining bittasi bo'ylab joylashtiriladi, keyin bu o'qlarga perpendikulyar bo'lgan boshqa o'qlar bo'ylab joylashtiriladi. Bunday usul ancha tejamli, chunki bino o'zining uzun o'qi bo'ylab to'g'ri chiziqli yo'ldan ko'chirilganda yoki yo'l yo'nalishi binoning ko'pchilik devorlari o'qi bilan mos kelganda, texnik-iqtisodiy jihatdan eng yaxshi ko'chirish ko'rsatkichlariga ega bo'lish mumkinligi ma'lum.

Ko'chirishni loyihalashtirish ishlari nimalardan iborat? Bu ishlar uchun yangi poydevorlar loyihalarini ishlab chiqish, yo'l elementlari hamda ko'chiruvchi mexanizmlarni tanlash, bino poydevorining o'rmini bosadigan hamda ko'chirish paytida devorlardan tushadigan yuklamani o'ziga oladigan vaqtinchalik qurilmalarni hal qilish talab etiladi.

Yangi poydevorlar kesim tekisligida binoning o'Ichov chizmalari bo'yicha loyihalashtiriladi. Bunda poydevor devorlari uning sokol qismidagi mavjud devorlaridan 100-150 mm qalinroq olinadi. Bu qalinlik devorning har ikki tarafiga teng taqsimlanadi. Poydevor qalinligi va uning yuzadan chuqurlikka yotqizilishi hisoblar bilan aniqlanadi.

Bino ko'chiriladigan yo'l rels-to'sin konstruksiyasidan iborat. U amal qiladigan yuklanishlar, shu jumladan, dinamikani hisobga olgan holda bajariladi. Yo'Ining eni shpallar uzunligiga qarab (800-850 mm) belgilanadi. Rels yo'l uchun 144 mm balandlikdagi normal profilli temir yo'l relslari qo'llanadi. Tayanch konstruksiya 10.1-rasmida ko'rsatilgandek bajariladi. U rand to'sinlar va ko'ndalang to'sinlardan iborat. Ularning ostiga diafragmalar bilan birlashtirilgan "yuradigan to'sinlar" (xodovaya balka) deb ataluvchi to'sinlar o'rnatiladi.


Yuradigan to'sinlar relslarga tayanadigan g'altaklarga o'matiladi. Binodan tushadigan bosim relslarga olib o'tiladi, buning uchun ko'ndalang va yuradigan to'sinlar orasiga po'lat ponalar qoqlidi.

Binolarni ko'chirish uchun mo'ljallangan moslamalar tortuvchi va itaruvchi turlarga bo'linadi. To'g'ri yo'nalishda ko'chirishni tortuvchi

moslamlar bilan yoki tortuvchi va itaruvchi moslamalar kombinatsiyasi bilan amalga oshirish mumkin. Egri chiziqli yo'llardan ko'chirishda faqat itaruvchi moslamalar qo'llanadi.

Tortuvchi moslamalar polispastlar tizimidan iborat. Polispastlar bloklarining yarmi binoda, ikkinchi yarmi yo'naliш tashqarisida o'rnatiladi. Yo'naliш tashqarisida o'matilgan polistpastlar yerga puxta o'matilgan ankerlarga mahkamlanadi.

Itaruvchi moslamalar sifatida domkratlar xizmat qiladi. Ular ko'chirilayotgan binoning orqasiga o'rnatiladi hamda devor va relslarga mahkamlanadigan tirkaklar o'ttasida kashaklanadi.



10.1-rasm. Ko'chirilayotgan (surilayotgan) binoning tayanch konstruksiyasi.

1 — yo'naliш bo'yicha joylashgan devor; 2 — yo'naliшga perpendikulyar holatda joylashgan xuddi o'sha devor; 3 — yugoridan va pastdan plankalar bilan birlashtirilgan randto'sin; 4 — ko'ndalang to'sin; 5 — yuradigan to'sin; 6 — yuradigan to'sin diafragmasi; 7 — po'lat ponalar; 8 — yog'och amortizator-taxta; 9 — g'altak; 10 — shpallarga yotqizilgan tenir yo'l relsleri; 11 — ustidan sement qorishmasi quyilgan chaqiq tosh; 12 — chaqiq toshli yo'l asosi.

Binolarning ustqurmalarini. Binolar ustiga qo'shimcha qavat qurish shaharlar turar joy jamg'armasini rekonstruksiya qilishning muhim turi hisoblanadi, chunki bu uy qurilgan maydonni kengaytirmay turib, turar joy maydonini oshirish imkonini beradi. Ustki qavat qurilganda turar joy hududi ancha iqtisod qilinadi, chunki bunda turar joy jamg'armasining zichligi ortadi.

Ustki qavatlari qurish uch xil usulda olib boriladi.

Mavjud binoning yuk ko'taruvchi konstruksiyalarini kuchaytirmay turib ustki qavatlarni qurish birinchi usulga kiradi. Bunday binolarning devor va poydevorlari konstruksiyasida ular qurilayotgan paytdayoq me'yor (norma)dan yuqori mustahkamlik zahirasi ko'zda tutilgan. Bunday konstruksiyalar qo'shimcha qavatlarning qurilishi natijasida yuzaga keldigan kuchlanishlarni mana shu ayrib o'tilgan zahiralar hisobiga ko'taradi. Bunda poydevorlar ostidagi asoslarga tushadigan yuklanishni ko'paytirishga ham yo'l qo'ysa bo'ladi, chunki bino qurilganidan keyin o'tgan ko'p yillar davomida yer zichlanib, cho'kish barqarorlashgan bo'ladi. Bino ustiga qo'shimcha qavat qurishning birinchi usuli ancha tejamkorligi bilan ham tavsiflanadi.

Ikkinci usulda ustqurma o'matilayotgan, ya'ni ustiga qo'shimcha qavat qurilayotgan bino konstruksiyasi kuchaytirishni talab qiladi. Odatda, bu usul uncha tejamkor ermas, shuning uchun bu usulning tanlanishi shahar qurilishi talablari bilan bog'liq. Ustqurma o'matishning uchinchi usuli eng murakkab bo'lib, bunda uni o'rnatish uchun avval mavjud binoga bog'liq bo'limagan mustaqil asos qiladi.

Ustki qavatlarni qurish to'g'risidagi qarorlar avvalambor shahar qurilishi talablariga bog'liq. Bu talablarga ko'ra, ustqurmani o'rnatish to'g'risida qaror qabul qilishdan avval, qurilmaning umumiy yo'l qo'yilgan o'rtacha qavatligiga, yon-atrofdagi binolar o'rtasidagi me'yoriy uzilishlar qay darajada ta'minlanganiga, uy-joy massivining turar-joy jamg'armasi va aholisining zichliliga qarab, ustqurmaning o'chamclarini aniqlash kerak.

Ustqurmalarini o'rnatish yon-atrofdagi binolar qavatlarini o'zaro yaqinlashtirib, yagona ansamblni yaratish vositasi sifatida ham muhim ahamiyat kash etadi. Agar uylar orasida uzilishlar bo'lsa, ulami qo'shimcha qurilmalar yordamida yagona kompleksga birlashtirish mumkin. Ayrim hajmlarning ustiga qo'shimcha qavatlarni qurish yo'li bilan kompleksning qavatliligi ancha tenglashtirilishi mumkin. Yonma-yon turgan binolar tomyopmalarini bir sathda joylashgan bo'lsa, ustki qavatlarni qurish to'g'risidagi qarorning yechimi ancha osonlashadi. Biroq, pollari turli sathlarda joylashgan binolarda ham bunday paytlarda umumiy yechimlar

topish mumkin. Bunday hollarda deraza kesimlari vertikal bo'yicha bir chiziqda joylashmagan bo'lsa, buni fasadni gorizontal yo'nalishda bo'linmalarga ajratish yo'li bilan, dekorativ dog'lar hamda boshqa arxitektura usullari bilan sal niqoblashga to'g'ri keladi.

Ustqurmomalarga qo'yiladigan arxitektura-qurilish talablari nimadan iborat? Bunda avvalambor devorlar va yuk ko'taruvchi konstruksiyalarning mayjud konturlaridan kelib chiqib, kvartiralarini rejalashtirish va ulardagi muhandislik uskunalarini joylashtirishning eng maqsadga muvosiq (ratsional), yechimini topish talab qilinadi. Ustiga qo'shimcha qavat qurilayotgan binolarda ularning yuqori qavatidagi pol sathi trotuar sathidan 13500 mm ortiq balandlikda bo'lsa, amaldagi me'yortarga ko'ra ularda yuk ko'targichlar (liftlar) va axlat quvurlari montaj qilinishi kerak. Qunladigan ustki qavatlarga qo'yiladigan konstruktiv talablar ikki yo'nalishga ega. Birinchidan, ustqurma konstruksiyasini maksimal darajada, engillashtirish talab qilinadi. Ikkinchidan, mayjud binoning yuk ko'taruvchi elementlari qo'shimcha kuchlanishni qabul qilishini ta'minlaydigan shart-sharoitlarni yaratish kerak.

Ustqurmalarda engil betonli toshlar yoki g'ishtlardan bajariladigan engillashtirilgan devor konstruksiyalari qo'llanadi. Yengil betonli toshlarning zichligi va issiqlik o'tkazishi g'ishtlarga nisbatan pastroq. Bu esa tashqi devorlar qalinligini kamaytirish imkonini beradi. Bu maqsadlarda ichi kavak (pustotelie) shlak-betonli yoki tirqishsimon kavakli (shelevidnic pustoti) toshlar ko'proq qo'llanadi. Yengillashtirilgan g'ishtli devorlar termalari ikki ko'rinishga ega. Ikkita – ichki va tashqi yupqa devor orasiga temoizolatsiya materiali o'matilgan konstruksiyalar bunday devorlarning birinchi ko'rinishiga mansub. Ikkinci ko'rinishi temoizolatsiyalash plitalari bilan qoplanib, sovuq o'tkazmaydigan bitta yupqaroq devordan iborat. Quduksimon termali yengillashtirilgan devor quduqlari yengil beton bilan yoki zavodda tayyorlangan maxsus temoqistirmalar bilan to'ldiriladi. Ichki va tashqi o'zaro bog'lash uchun har 3-5 qatordan keyin ko'ndalang terilgan g'isht qatori qo'llanadi. Sovuqdan himoyalangan (s uteplitelem) yupqa devorlar yuk ko'taruvchi qismidan hamda issiqlikdan himoyalash plitalaridan iborat. Bunda yuk ko'taruvchi qism deganda, devorning mustahkamlik va turg'unlik shartlariga qay darajada javob berishiga qarab aniqlanadigan g'isht termasi tushuniladi.

Ustqurmardagi ichki devorlar odatda karkas (sinch) bilan almashtiriladi. Karkas ustunlari g'ishtdan, temir-betondan yoki metalldan tayyorlanadi. Yig'ma temirbelondan tayyorlangan karkas eng qulaydir.

Mavjud bino qo'shimcha kuchlanishlarni qabul qilishi uchun loyihalashtirishda odatda o'ta kuchlanishga uchraydigan konstruksiyalar

qisman yoki to'liq kuchaytiriladi, shuningdek ularga tushadigan yuklanishlar konstruksiya elementlari o'rtaida qayta taqsimlanadi. Birinchi holatda yomon ahvolda bo'lgan konstruksiya elementlari kuchaytiriladi. Ikkinci holatda esa o'ta kuchlanishga uchragan uchastkalardagi yuklanishlar olinib, uncha yuklanmagan elementlarga taqsimlanadi, ya'ni binoning konstruksion sxemasi o'zgartiriladi.

Ustqurmalarini o'rnatishdan oldin konstruksiyalarni kuchaytirish yuqorida qayd etilgan usullar bilan amalga oshiriladi.

Bundan tashqari, ustqurmalar uchun xos bo'lgan ayrim maxsus konstruksiyalar o'rnatiladi. Bular qatoriga yuk kamaytiruvchi belbog' (razgruzochniy) kiradi. U butun devor parametri bo'ylab yangi va eski g'isht terma birikuvi sathida o'rnatiladi. Bu belbog'ga orayopma to'sinlari ankerlab mahkamlanadi, natijada qattiq diafragma hosil bo'ladi. Belbog' hisobiga yuqorida joylashgan qavatlardan tushadigan yuklama mavjud terma ustiga bir tekisda taqsimlanadi. Belbog' termada hosil bo'ladigan deformatsiyalar va darzlarni so'ndiradi, ularning eski termadan yangisiga va, aksincha, yangisidan eskisiga tarqalishiga to'sqinlik qiladi.

Belbog'larning qattiq va qattiq bo'limgan turlari mavjud. Devorlar holati qoniqarsiz, poydevorlar ostidagi asoslar zaif va ustqurma qavatlari ko'p bo'lsa, qattiq belbog'lar qo'llanadi. Belbog'lar temir-betonli yoki temir-g'ishtli, ancha baland (1000 mm dan 1500 mm gacha) bo'ladi.

Agar qurilayotgan qo'shimcha ustki qavatlarning soni mavjud qavatlarning yarmidan oshmasa, poydevor asosi yetarli darajada mustahkam va devorlar holati qoniqarli bo'lsa, bu holda belbog'lar kichik qattqlik-dagi armatura ishlatalgan g'ishtdan ishlab chiqiladi. Belbog' ikkita armaturali to'r vositasida hosil qilinadi. Bu to'rlar 450-600 mm balandlikda termaning gorizontal choklariga o'matiladi. Enlama armaturani tanlashda armaturalash belbog'ning enlama kesimi maydonining taxminan 1 % ni tashkil qilishi hisobga olinadi.

Eski binoning chordoq orayopmasi ustki qavatlari qurilganda o'z vazifasini o'zgartirib, qavatlararo orayopmaga aylantiriladi. Bundan tashqari, orayopma odatda qurilish ishlari zonasini binoning aholi yashaydigan qismidan ajratadigan diafragma vazifasini ham bajaradi. Ish sharoitining o'zgarishi orayopmaning rekonstruksiya qilinishini ham taqozo etadi. Rekonstruksiya ikki yo'l bilan - mavjud yuk ko'taradigan elementlarni kuchaytirish yo'li bilan yoki ustqurma qavatdan tushadigan qo'shimcha foydali yuklanishlarni o'ziga oladigan mustaqil orayopma konstruksiyasini o'matish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Yog'och orayopmani to'sinlar kesimini oshirish yo'li bilan kuchaytirish uchun mavjud yog'ochning holati qoniqarli darajada bo'lishi talab qilinadi. To'sinlarning eni yonlama taxtalar o'rnatish yo'li bilan oshiriladi. Bu ishni bajarish uchun, issiqlik himoyasi (uteplitel) va nakatni (yog'och to'shama) olib tashlash kerak, bu esa katta mehnatni talab qiladi. To'sinlar kesimining balandligini oshirish ishi osonroq ko'chadi. Bunda nakat va to'kma material olinmasa ham bo'ladi. Biroq bu tadbir hamma vaqt samara beravermaydi, chunki kerakli darajadagi yuk ko'tarish qobiliyatini ta'minlamaydi. Shuning uchun odatda polni va unga tushadigan yuklamalarni o'ziga oladigan mustaqil orayopma o'rnatiladi. Yangi orayopma to'sinlarini qo'yishda ular bilan mavjud isitgich o'rta-sida 50 mm li tirqish qoldiriladi. Bu orayopmaning ikkala qismi bir-biridan mustaqil ravishda ishlashi uchun qilinadi.


Mavjud orayopma to'sinlari issiqlik himoyasiga ega bo'lgan shift konstruksiyasini ko'tara olmas, bu holda eski orayopma yangisiga ilib qo'yilishi mumkin. Agar chordoq ostidagi xonaning dekorativ shiftini saqlab qolish hollarida, aynan shunday tadbirni qo'llash katta samara beradi. Po'lat to'sinlar bo'ylab orayopmalarni kuchaytirish usuli qo'llanganda, mavjud to'sinlar kesimi qo'shimcha metall elementlarni payvandlash yo'li bilan amalga oshiriladi.

Temirbeton chordoq orayopmalarini kuchaytirish ikki uslubda amalga oshiriladi: - ishchi elementlar kesimi kuchaytiriladi va - orayopmaning konstruktiv sxemasi o'zgartiriladi.

Birinchi uslubda to'sinlar va progonlar betonlanadi. Bunda qo'shimcha armatura avvalgisiga payvandlab mahkamlanadi, eski armatura yaxshilab ochiladi. Agar to'sinning yuk ko'tarish qobiliyatini ozgina oshirish talab qilinsa, buning uchun ishchi armatura kesimining maydonini oshirish kifoya, bunga uni himoya qatlami orasiga berkitish yo'li bilan erishiladi. Mustahkam sement qorishmasidan iborat bu qatlam qo'lda surtiladi, biroq torkretlash usulidan foydalangan yaxshiroq.

Orayopmalarda egik elementlarga ega bo'lislardan uchun, to'sinli konstruksiyalar markazdan tashqariga qarab siqiladi. Bunday uslubda uch xil kuchaytirish tortqichlari o'rnatiladi: gorizontal, shprengelli va omuxta. Tortqichlar avval kuchlanishga uchraydi. Bunda kuchaytirilayotgan konstruksiyaning yuk ko'tarish qobiliyati keskin ortadi. Tortqichlarni (zatyajka) zanglashdan asrash uchun, ular metall to'r bo'ylab sement qorishmasi bilan suvab chiqiladi.

Shunday hollar bo'ladiki, qo'shimcha yukni ko'tara olmaydigan binoning ustiga ham qo'shimcha qavatdan iborat ustqurmani o'rnatishga zarurat tug'iladi. Odatda bunday qarorlar shahar qurilishi talablaridan



10.2-rasm. Eski konstruksiyalarga tayanmaydigan bino ustqurmasining o'rnatilishi (fasad va kesirlari).

1 – eski bino; 2 – ustqurmani ko'tarib turgan kolonnalar; 3 – to'sin-devor; 4 – ustqurma orayopmaları.

kelib chiqib qabul qilinadi hamda yuqorida aytib o'tilganidek, bunday ishni amalga oshirish o'ta qiyin kechadi. Bunday o'rnlarda ustqurma mustaqil ustunlarga o'rnatilgan inshoot ko'rinishiga ega bo'ladi. Ustunlar bino parametri bo'ylab o'matiladi hamda mustaqil poydevorlarga tayanadi. Ustunlar kallaklari bo'ylab ustqurmaning tayanchi vazifasini o'taydigan chorcho'plar (obvyazka) o'rnatiladi.

Bunday hollarda ustqurma odatda ichki tayanchlarga ega bo'lmaydi. Orayopmalardan tushadigan yuklamani o'ziga olish uchun, ularda ko'ndalang to'sinlar – pardevorlar bilan birlashgan devorlar o'rnatiladi. Mohiyatiga ko'ra ular, nafaqat vertikal, balki gorizontal yuklamani ham qabul qiluvchi yuqori cho'zilgan yupqa devorli gorizontal romlarning elementlaridir. Devor-to'sinlar bir yoki ikki qavat balandlikka ega bo'ladi. Ularda eshik o'rnlari ochiladi. Gorizontal armaturani yaxshiroq joylashtirish uchun esa, ularning yuqori va pastki chekkalaridagi kesim ko'paytiriladi hamda tavrli shaklga keltiriladi. Devor-to'sin misoli 10.2-rasmida keltirilgan.

Turar-joy binolarini qayta tuzish bo'yicha qayta rejalash va konstruktiv yechimlar.

Ko'pincha eski qurilgan turarjoy binolarining rejasiga ko'pxonalilik, sanitar-texnik xonalarning yo'qligi yoki ularning birlashtirib yuborilgani, xonalarning yetarli yoritilmaganligi va quyosh nurining kam tushishi, o'tiladigan yashash xonalari va oshxonalarining mavjudligi va shu kabi qator kamchiliklar xosdir. Rekonstruksiya qilinadigan binolarning loyihachilari oldiga mavjud kamchiliklarni yo'qotish vazifasi qo'yiladi.

So'ngi vaqtarda yirik panelli uysozlikning birinchi davridagi turarjoy uylarining seriyasiga (310 seriya) nisbatan remont-rekonstruktiv ishlarni o'tkazish masalasi jiddiy qo'yilmoqda. Turar-joy uylarining rejasini afzallashtirishga oshxona, oldingi va yashash xonalarini kengaytirish, erkerlar qurish, ikki darajada xonodon o'rnatish yo'li bilan erishish mumkin. Umuman turli konstruktiv sxemali binolarning rekonstruksiyasini amalga oshirish, har bir holatda individual yondoshishni talab etadi, bu esa birinchi galda yuk ko'taruvchi vertikal elementlarni tanlash bilan bog'liq. Ichki bo'ylama va ko'ndalang devorlarning yuk ko'taruvchanligi etarli bo'Imagan binolarni to'la rekonstruksiya qilish, eski yuk ko'taruvchi devorlarni faqat perimetr bo'ylab qoldirib, ichkariga esa temirbeton karkas barpo etish lozimligini keltirib chiqaradi. Ichki karkas qo'ida sifatida yig'ma temir-beton elementlardan (ustun progonlar, temir-beton to'shamali poydevorlar) iborat. Ichki yuk ko'taruvchi devorlarni almashtirish uchun yuk


ko'taruvchi yig'ma temirbeton o'rtadevorlar ishlab chiqiladi. Rekonstruksiya qilinadigan uylarda hatto, yig'ma temirbeton sanitartexnik kabinetalar qo'llaniladi.

10.4. Jamoat binolar rekonstruksiyasi


Urushgacha qurilgan ko'pgina binolar, hozirgi vaqtida rekonstruksiyaga muhtoj. Ko'pincha eski qurilgan turar-joy binolari, jumladan, me'moriy-tarixiy qimmatga ega bo'lganlarini, rekonstruksiyalashda jamoat vazifasidagi binolarni qayta qurish maqsadga muvofiq. Agar bunday qayta qurishlar ilgari, kutubxona, ko'rgazma zallariga berilgan bo'lsa, hozirgi kunda esa akademiya, banklar, elchixonalar va boshqa shu kabilarga berilmoqda.

O'quv yurtlari, klublar va boshqa obyektlarni rekonstruksiyalashda keng tarqalgan usullardan biri, ularni mavjud binolarga oldqurma hisobiga kengaytirish va ularga vazifasi bo'yicha katta va erkin maydonlar hamda tegishli balandliklarni talab qiluvchi sport zallar, ustaxonalar joylashtiriladi. Umuman jamoat vazifasidagi eski binolar va ularga moslashtirilganlar, yuk ko'taruvchi bo'ylama va ko'ndalang devorlar va xuddi shu davrdagi turar-joy uylaridagi kabi orayopmalari bilan qattiq konstruktiv sxemaga ega. Shu sababli ularni qayta qurishda mavjud devorlarning vertikal yuk ko'taruvchi elementlarini, ustunlar, tirgaklarni kuchaytirish ehtiyoji tug'iladi. Oraliqlar 6 metrdan oshgandan keyin oldindan zo'riqtirilgan temirbeton konstruksiyalar qo'llaniladi. Inshootning fazoviy bikrligini ta'minlash uchun butun balandligi bo'yicha g'ishtli, armaturalangan g'ishtli, temirbeton devor yoki metall bog'lovchilar ko'rinishida qo'shimcha bikrlik diafragmasi kiritish lozim.

1911-yilda qurilgan savdo palatasi binosi yong'indan shikastlanib, uzoq yillar ekspluatatsiya qilinmadи. Yong'indan asosiy yuk ko'taruvchi konstruksiyalar, yaxlitquyma temirbeton tashqi devor va tirgaklar, ichki ustunlar, rigellar, ikkinchi darajali balkalar va boshqalar talofat ko'rdi. Yong'inning ta'siri natijasida ko'pgina balkalar solqilik oldilar, armaturalari ochilib qolib, balka va ustun armaturalari korroziyaga uchradi. Ustunlarni po'lat burchaklardan iborat halqalar bilan kuchaytirildi, rigellarni esa ularning ostiga shpringelli tizim berish bilan orayopmalarining bikrili va yuk ko'taruvchanligini qayta tiklash imkonini berdi. So'ngra qayta rejalah amalga oshirildi. Shunday qilib bino ekspluatatsiyaga yaroqli holga keltirildi va hozirgi vaqtida ekspluatatsiya qilinayapti (10.3, 10.4-rasm).



10.3-rasm. Savdo palatası binosini qavat rejasi.



10.4-rasm. Yaxlit quyma temirbeton orayopmani kuchaytirilishi.

1-bosh balka; 2-yordamchi balka; 3-shprengel; shprengelni mahkaması; orayopmani temirbeton qatlami (50mm) kuchaytirish; eski orayopmani yangi qatlama bilan mahkaması (birikumi) 7-shvellerlarnı elementlari; 8-klinlar.





10.5. Bir qavatli ishlab chiqarish binolarini qayta tuzish



Ishlab chiqarish korxonalarini rekonstruksiyalash jarayonida bino va inshootlarni qayta tuzish bo'yicha quyidagi masalalar paydo bo'ladi: geometrik parametrlarning o'zgarishi, ustun qadamlarining, oraliqlarning, kranosti yo'llari belgilarining va bino balandligining oshishi, ularning kengayishi yoki o'zgarishi, harakatdan texnologik yuklarning oshishi, yuk ko'taruvchanlikning ko'payishi, mavjud va yangi o'matilgan kran yo'llarida qo'shimcha kranlar o'matish; mehnat sharoitini yaxshilanishi va atrof muhitni himoyalash tadbirlari.

10.1-jadvalda sanoat binolarni rekonstruksiyalash asosiy sxemalari keltirilgan

10.1-jadval

Mavjud sanoat binolarining rekonstruksiya sxemalari

Loyihaviy yechimning nomi	Konstruktiv sxema	Loyihaviy yechimning tavsifi
1	2	3
1. Odatdagi ustqurma		Ikkinchi qavat ustqurma qilinadi. Ikkinchi qavat orayopmasining belgisi mavjud tomqoplama A darajasida, hamda B dan yuqori yoki V dan past loyihalanadi.
2. Mustaqil ustqurma	 	Bino ustqurmasi erkin tayanchlarda amalga oshiriladi. Mavjud tomqoplama qavatlararo orayopmaga rekonstruksiya qilinadi. Ikkinchi qavat orayopmasining belgisi mavjud tomqoplama A ning darajasida loyihalanadi.
		Yangi orayopmaning belgisi mavjud tomqoplama belgisidan yuqori.

1	2	3
3. Tomqoplamanini almashtirish		<p>Yog'och yoki metall fermalardagi tomqoplama, temirbeton plitali tomqoplamaga hamda temirbeton va metall balkalarga prof to'shamada bilan almashtiriladi.</p> <p>a) yangi tomqoplamaning belgisi mavjud konstruksiya darajasida;</p> <p>b) mavjud konstruksiyadan yuqori</p>
4. Orayopmani almashtirish		<p>Yog'och, metall yoki temirbeton balkalardagi turli orayopmalarni temirbeton orayopmaga almashtirilgan</p> <p>a) konstruktiv sxemasi o'zgartirmasdan;</p> <p>b) konstruktiv sxemani o'zgartirib.</p>

Bino va inshootlar rekonstruksiysi rnasalalarini yechishning ilg'or usullariga:

- muayyan ekspluatatsiya sharoitini hisobga olgan holda konstruksiya ishini nazariy va eksperimental tahlil qilish asosida konstruksiyaning yuk ko'taruvchanlik rezervlarini topish va foydalanish;

- amalda qo'shimcha po'lat sarfisiz mavjud bino va inshootlarning konstruktiv va hisobiyl sxemalarini o'zgartirish, ularning yuk ko'taruvchanligini oshishiga olib keladi;

- og'ir tomyopma to'siq konstruksiyalarni yangisiga almashtirish;
- texnologik majmualar almashtiriladigan tumanlarda avtonom ravishda remont va karkasni qayta tuzib binolarni rekonstruksiya qilishning agregat usuli;

- ishlab chiqarishni to'xtatmasdan barcha qurilish-montaj ishlarini bajarish imkonini beruvchi bino va inshootlarni yangi konstruksiyalı tashqi qurilish bilan almashurishga taalluqlidir.

Yangi texnologik qurilma ostidagi poydevorlarni rekonstruksiyalashda ko'pincha rekonstruksiya, qayta qurish kuchaytirish, almashtirish yoki yangi poydevorlar barpo qilish ishlarini tig'iz sharoitlarda bajarish talab etiladi. Bu poydevorlar ham shakli, ham konstruksiyasi bo'yicha murakkabdir. Beton ishlarini olib borish usullarini tanlash ishlab chiqarish sharoitiga, mavjud poydevorning o'yilish chuqurligi va konstruksiysi, grunt sharoiti, xona balandligi, karkas kengligi, ustun qadami, betonlash joyiga yetishish kabi qator omillarga bog'liq.

Qolip ishlari o'zining mehnatsarliliqi va qimmat turishi bilan ajralib turadi, jumladan unga umumiy mehnat sarfining 40% va ish narxining 17% to'g'ri keladi. Harakatdagi sexlarda yaxlit quyma konstruksiyalarni barpo etishda, olinmaydigan qoli plarni ishlatish ish hajmini kamaytirish imkonini beradi. Bunda odatdagagi qolip o'rniga temirbeton yoki armotsementdan zavodda tayyorlangan qobiqlar ishlatiladi. Ularni loyihada ko'zda tutilgan betonning himoya qatlami sifatida montaj qilinadi va betonlangan konstruksiya tanasida qoldiriladi. Armotsement yoki temirbeton plitalardan iborat olinmaydigan qoli pdan foydalanilganda materiallarni ma'lum darajada tejashga erishiladi. Chunki, turli shakllarda qoli p tayyorlash ehtiyoji yo'qoladi. Beton qorishmasini ko'pincha beton nasos va pnevmo haydovchilar orqali beriladi. Sex ichini rekonstruksiyalashda ayrim turgan poydevor va ustunlarni betonlash uchun vibrobunker bilan qurollantirilgan avtoyuklagichdan foydalanish qulaydir.

Janoat binolarni rekonstruksiyalashda yaxlit quyma qovung'ali, hamda profsto'shama ustiga yaxlit quyma orayopmalardan foydalaniladi. Bunda ish texnologiyasini doimiy ravishda mukammallashtirib borish, shu jumladan zavodda tayyorlangan beton qorishmasini obyektga yetkazishni tashkillashtirishni, qurilish industriyasini korxonalarida armatura elementlarini yetkazib berish muhim hisoblanadi. Bularning hammasi zavodda sinchiklab qadoqlangan sifatli qorishmalarni qo'llashni, ish o'rinalarida yo'qotilishni tugatish, beton va qorishma sifatini oshiruvchi xirniyaviy qo'shimchalar qo'llash hisobiga sement va boshqa bog'lovchilarni tejashni kafolatlovchi imkoniyatlardir.

Yerosti kommunikatsiyalarning harakat mintaqasida yer ishlarini olib borish bevosita master yoki prorabning rahbarligi ostida, kuchlanishli kabellarning yoki harakatdagi gaz o'tkazgich himoya mintaqasida, shahar xo'jaligi elektr ta'minot hodimlarining kuzatuvi ostida bajarilishi kerak. Portlash havfi bor materiallar mavjudligi sezilgan taqdirda, darhol ish olib borish tegishli tashkilotlardan ruxsat olinmaguncha to'xtatiladi.

Montaj yoki buzish ishlarini boshlagunga qadar quyidagi tadbirlar bajarilishi lozim: ko'proq xavf tug'diriladigan ish uchastkalari va joylar

to'silishi, kirish joylarining joylanishiga ko'ra hamda binoning buzilish darajasiga qarab ishchi xizmatchilarning kirish joylari aniqlanib, u yerlarga himoya to'shamalari va bo'g'otlari o'rnatish, magistral suvo'tkazgichlar, elektr, gaz, kanalizatsiya va boshqa tarmoqlar to'xtatilishi va ularning shikastlanishiga qarshi tadbirlar qabul qilinishi, rejaviy ishlab chiqarish ishlarida va texnologik kartalarda ish turlariga ko'zda tutilgan mashina, mexanizmlar va qurilmalar o'rnatilgan bo'lishi, ish olib borishda ishchilarga tayanch vazifasini o'tovchi konstruksiyalar vaqtincha kuchaytirilishi lozim. Demontaj ishlarini olib borishda konstruksiyalarning va binoning pardoz elementlarining umumiy holatini yaxshilab tekshirish lozim.

Nazorat savollari

1. Ustqurma qurish bo'yicha qaror qanday qabul qilinadi?
2. Ustqurma necha qavatgacha amalga oshiriladi?
3. Ustqurma qurishda nimalarga ahamiyat berish lozim?
4. Sanoat binolarining ma'naviy eskirishi qanday aniqlanadi?
5. Rekonstruksiya qilinadigan ko'p qavatlari sanoat binolari qanday guruhlarga bo'linadi?
6. Binolarni surish qanday maqsadda bajariladi?
7. Binoni surish qanday amalga oshiriladi?
8. Binoni ko'tarish qanday maqsadda bajariladi?
9. Binoni ko'tarish yoki ko'chirishdan avval nimalarga ahamiyat berish lozim?
10. Ko'chirishni loyihalashtirish ishlari nimalardan iborat?
11. Binolarni ko'chirish uchun mo'ljallangan moslamalar qanday turlarga bo'linadi?
12. Ustki qavatni qurish nechta usullarda olib boriladi?
13. Ustqurmalariga qo'yiladigan arxitektura-qurilish talablari nirmadan iborat?
14. Eski qurilgan turar-joy binolari rejasida qanday kamchiliklar bor?
15. Jamoat binolarini rekonstruksiyalashda qanday usullar mavjud?
16. Bino va inshootlar rekonstruksiyasi masalalarini yechishning qanday ilg'or usullari bor?
17. Yer osti kommunikatsiyalarining harakat mintaqasida yer ishlari olib borishda qanday xavfsizlik choralarini ko'riladi?
18. Montaj yoki demontaj ishlarini boshlagunga qadar qanday xavfsizlik tadbirlari bajarilishi lozim?

XI bob. REKONSTRUKTSIYA PAYTIDA QURILISH-MONTAJ ISHLARINING BAJARILISHI

11.1. Rekonstruksiyada ishlab chiqarishning o'ziga xos xususiyatlari

Rekonstruksiyaning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, bunda mehnat sarfiliq yangi qurilishga nisbatan ko'proq bo'ladi. Buning sabablari rekonstruksiya paytida qo'shimcha demontaj ishlari mavjudligi, devorlar va poydevorlarni kuchaytirish va tiklash jarayonlarining murakkabligi, yig'ma konstruksiyalarni montaj qilish shart-sharoitlarining cheklanganligi bilan izohlanadi.

Turar joy va jamoat binolarini rekonstruksiya qilishda ishlarni mexanizatsiyalash katta va murakkab muammoni tashkil qiladi, chunki mehnat jarayonlarining ayrim o'ziga xos xususiyatlari turli texnik vositalardan samarali foydalanish imkoniyatlarini cheklab qo'yadi.

Bunday xususiyatlar quyidagilardan iborat:

- texnik jarayonlarning ko'p operatsiyalardan tarkib topishi, operatsiyalarning turli-tumanligi, bajarilayotgan operatsiyalarning joy va vaqtda tarqoqligi;

- ketma-ket bajarilayotgan operatsiyalar o'rtasida ancha katta texnik uzilishlarning mavjudligi;

- demontaj qilish, mahkamalarni o'rnatish, asbob-uskunalar va qurilish konstruksiyalarini, ularning elementlari va alohida detallarni montaj qilish bilan bog'liq ishlar nisbatining kattaligi.

Ko'rsatib o'tilgan xususiyatlar rekonstruksiya paytida qo'l mehnatidan foydalanish sohalari ancha keng ekanligi bilan bog'liqdir, chunki bu o'rinda mexanizatsiyani joriy qilish iqtisodiy nomutanosibdir, ba'zida esa buning imkoni yo'q.

Sanoat korxonalariga tegishli bino va inshootlarni rekonstruksiyasida qurilish maydonchasining shart-sharoitlari ishlab chiqarish jarayonlarini mexanizatsiyalash darajasini aks ettiradi hamda qo'lda bajariladigan ishlar hajimining ortishiga sabab bo'ladi. Rekonstruksiya paytida montaj-demontaj ishlari, konstruksiyalarni massivlar buzish quyma beton, qiyin sharoitlarda mavjud poydevorlarni kuchaytirish va yangilarini o'rnatish, shuningdek yerosti kommunikatsiyalarini o'tkazish hamda pol ostiga beton tay-yorlamalarni o'rnatish ishlari anchagini mehnat sarfini talab qiladi.

11.2. Rekonstruksiya paytida ishlarni bajarish loyihasi

Turar joy va jamoat binolari rekonstruksiyasiga tuziladigan ishlarni bajarish loyihasi (**IBL**) muayyan obyektda bunday ishlarni tashkil etishga oid texnik hujjatlardan iborat. Ishlarni bajarish bo'yicha tasdiqlangan hujjatlar bo'limasa, obyektlarda ishlarni amalga oshirish man etiladi. IBLni qurilish-ta'mirlash tashkilotining bosh muhandisi yoki maxsus subpudrat tashkilotining bosh muhandisi tasdiqlaydi. Rekonstruksiya qilish uchun IBLni ishlab chiqishda industrial konstruksiyalar, rekonstruksiya jaryonlarining va ta'mirlash-qurilish jarayonlarining mexanizatsiyasi, ilg'or mehnat usullari va progressiv texnologiya, mehnat muhofazasi qoidalariga rivoja qilish masalalari ko'zda tutiladi.

IBL korxona rekonstruksiyasining amalga oshirilishini qat'iy belgilaydigan asosiy hujjat bo'lib, usiz obyektda rekonstruksiya ishlarini boshlash mumkin emas. Rekonstruksiya sharoitida IBLni ishlab chiqishda quyidagi o'ziga xos xususiyatlarni hisobga olish zarur:

- rekonstruksiya bosqichlarini belgilab beradigan korxona ish tartibi;

- ishlarning tig'iz (qiyin) sharoitda olib borilishi, ularni bajarishning maxsus usullarini ishlab chiqish zarurligi, ishchilar va mashinalarning maksimal ko'paytirilishini talab qiladigan qisqa muddatlar (ayniqsa, korxona ishi to'xtatilganda), bir nechta tashkilotlar ishlarning birgalikda olib borilishi;

- ishlarni bajarish havfining ortishi;

- mehnat muhofazasiga qo'yiladigan alohida talablar.

Binolar, konstruksiyalar yoki ularning elementlarini bo'laklarga ajratishda yoki kuchaytirishda mustahkamligiga zarar yetishi mumkin, shuning uchun bunday paytda foydalilanayotgan bino yoki inshootning qurilishida qo'llangan texpasporti va ishchi chizmalarining bo'lishi shart. Bundan tashqari bino yoki inshoot hamda alohida konstruksiyalarning tekshimilganligi to'g'risidagi vedomostlar talab qilinadi.

Binoga ustqurma o'matishda IBLda ishlarni bajarish ketma-ketligi va uslublari, konstruksiyalarning chidamliligi va mustahkamligi ustidan nazorat qilish chora-tadbirlari hisobga olinishi lozim. Qo'shimcha qavatlar o'matilayotgan binoga havozalar, montaj qilish moslamalari o'matilganda yoki mahkamlanganda, uning elementlarining yuk ko'tarish qobiliyatini bo'yicha tegishli hisob-kitoblar keltirilgan bo'lishi kerak. Binoga yonqurma o'matilayotganda yangi va eski bino qismlarining tutashish joylarida ishlarni bajarish usullariga, shuningdek to'silgan konstruksiyalarni qismlarga ajratish usullariga alohida e'tibor qaratiladi.

Konstruksiyalar, yarimfabrikatlar, qurilish mashinalarini ishlar bajarilayotgan joyga yetkazib berish yo'llarini tanlashda avvalam bor zavod ichida mavjud bo'lgan temir yo'l va avtomobil yo'llari tarmog'idan maksimal darajada foydalanish maqsadga muvofiq. Avtomobil yo'llarining zavod ichidagi trassalari konstruksiyalarni tashishda ularning balandligi va rejaviy gabaritlarini ko'tarishga qay darajada layoqatli ekanini tekshirib ko'rish lozim. IBLni ishlab chiqishda tayyorgarlik ishlarini quyidagi turlarga ajratish kerak:

- 1) ta'mirlash-qurilish maydonchasidan tashqaridagi tayyorgarlik ishlari;
- 2) ta'mirlash-qurilish maydonchasi ichidagi tayyorgarlik ishlari;
- 3) tsex ichidagi tayyorgarlik ishlari.

Ta'mirlash-qurilish maydonchasidan tashqaridagi tayyorgarlik ishlara: kirish temir yo'llarni, avtomobil yo'llarni, SUV tarmoqlarini, elektrpostantsiyalarni kanalizatsiya kollektorlarni rekonstruksiyalari kiradi.

Ta'mirlash-qurilish maydonchasi ichidagi tayyorgarlik ishlariga quyidagilar kiradi: rekonstruksiya uchun tiklovchi va kengaytirilgan geodezik asoslari; maydoncha ichida vaqtinchalik avtomobil va temir yo'llarni o'tkazish, mavjudlarini rekonstruksiya qilish va yangilarini qurish; maydoncha ichida SUV va energiya bilan ta'mirlash tarmoqlarini qayta o'tkazish hamda yangilarini qurish.

Rekonstruksiya paytida sex ishini to'xtatmay turib yoki qisman to'xtagan holda olib boriladigani sex ichidagi tayyorgarlik ishlariga quyidagilar kiradi: rekonstruksiya qilinayotgan korxonaning ishlash rejimiga xalal bermay turib bajarish mumkin bo'lgan yangi muhandislik kommunikatsiyalari va tarmoqlarini o'rnatish; mavjud texnologik uskunalarni demontaj qilish va keyin yangilarini o'rnatish uchun yuk ko'taruvchi mashinalar va mexanizmlarni o'rnatish; odamlar va asbob-uskunalarni himoya qilish uchun shiyponlar qurish va o'rnatish; texnologik asboblarni — uskunalarni va konstruksiyalarni yig'ish.

Korxonalar rekonstruksiyasi paytida ularning ishi to'xtatilmay turib va butunlay to'xtatilgan davrda olib boriladigan sex ichidagi tayyorgarlik ishlari quyidagilardan iborat: texnologik asbob-uskunalarni obyektga yetkazib berish va yiriklashtirib yig'ish; to'suvchi konstruksiyalarda montaj oraliqlarini o'rnatish; yuk ko'taruvchi transport asbob-uskunlarini montaj qilish, mavjud tarmoqlar va muhandislik kommunikatsiyalarini joydan-joga ko'chirish va yangilarini o'tkazish, shuningdek binolarning yuk ko'taruvchi va to'suvchi konstruksiyalarini demontaj qilishga va qismlargacha ajratishga tayyorlash hamda bu ishlarni rekonstruksiya qilinayotgan ishlab chiqarishning tejamkor rejimini buzmagan holda qisman bajarish, binoning qurilish konstruksiyalarini kuchaytirish sex ichida olib boriladigan tayyorgarlik ishlariga kiradi.

Rekonstruksiya paytida shunday ishlar ham borki, ularni bajarish uchun ishlab chiqarish korxonasining ishi to'xtatib turilishi lozim. Bunday ishlarga quyidagilar kiradi: asbob-uskuna yoki bino karkasi ostidagi mavjud poydevorlarni kuchaytirish yoki yangilarini o'rnatish; tashqi va ichki devorlarni va pollarni qurish; tom yopish va pardozlash ishlari; texnologik asbob uskunani uzellar bo'yicha individual sinash va kompleks tekshirish.

11.3. Yer ishlari

Mexanizatsiya darajasiga ko'ra yer ishlarining ikkita usulini ko'rsatish mumkin:

- 1) mexanizatsiyalashmagan;
- 2) mexanizatsiyalashgan.

Yer ishlari qo'l bilan quyidagi hollarda bajariladi:

a) ish hajmlari uncha katta bo'lmagani tufayli, ekspluatatsiya mexanizmlaridan foydalanish maqsadga muvofiq emasligi;
b) mexanizmlardan foydalanish uchun ish frontining mavjud emasligi (yaqin joylashgan binolar, dastgohlar, asbob-uskuna, chiqib turgan qurilish konstruksiyalarining mavjudligi);

v) sexda mexanizmlar uchun o'tish yo'llarining bo'lmagani tufayli er qazish aravachasini ishlar bajarilayotgan joyga biron-bir boshqa yo'l bilan (masalan, ko'priklar kran yordamida) yetkazib berishning imkonini yo'qligi;

g) amal qilayotgan sex yoki sanoat korxonasining boshqa biron hududida ishlarni bajarishga ma'lum cheklanishlar mavjud bo'lganda (masalan, chang chiqishiga yo'l qo'yib bo'lmaslik, atrof muhitda portlash havfi mavjudligi va h.k.).

Yer ishlarini mexanizatsiyalashtirish mavjud mashinalar va mexanizmlarning butun parkidan to'liq foydalanishni ko'zda tutadi. Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, ishlarning tig'iz sharoitda bajarilishi tufayli tabiiy qiyalik burchagi ostida yerga ishlov berish uchun ko'p hollarda imkon bo'lmaydi. Shuning uchun bunday hollarda ishlar shpunkt bilan to'silgan kotlovanda olib boriladiki, bu qo'llanishi mumkin mashinalar va moslamalar sonini qisqartiradi. Bunday vaziyatlarda ko'tarma kran strelasiga osib qo'yiladigan greyferli cho'mich keng qo'llanadi. Bu cho'mich devorlari vertikal tushgan kotlovanlarni qazish imkonini beradi.

Devorlari vertikal ketgan kotlovanlarga ega bo'lishning boshqa bir usuli yerni shibbalash (kotlovanlarni shibbalash usuli) bo'lib, ishlab turgan korxonaning tig'iz sharoitlarida rekonstruksiya ishlarini bajarish paytida bu usulning afzalliklari ayniqsa, ko'zga tashlanadi. Bu usul o'rtacha

zichlikka ega bo'lgan hamda begona qo'shilmalardan alohida bir xil tizimga ega (masalan, yirik toshlar, metallolom, qurilish konstruksiyalarining siniqlari va h.k.) yer ustiga poydevor o'matishda qo'llanishi mumkin. U yuklarni ko'tarish va tushirishga moslangan mexanizmlardan foydalanishni talab qiladi.

Bunday ishlarni boshlashdan avval maydoncha yoki pol qoplamasi qismalarga ajratilib olib tashlanadi. Keyin kotlovan hosil qilish talab etilgan joy yonida yo'naltiruvchi shtangani kran yoki koper o'matiladi hamda massasi = 5-6 tonnali pastga tushayotgan yuk yordamida zichlanadi. Natijada erga tushayotgan yuk shakliga mos o'yim hosil bo'ladi. Koper yoki yo'naltiruvchi shtangani yangi holatga olib o'tib hamda shu yo'l bilan dinamik kuchlanishni bosish nuqtasini o'zgartira borib, rejada ko'rsatilgan o'Ichamlar va chuqurlikdagi kotlovanga ega bo'lamiz. Bunda kotlovan chuqurligi yer xususiyatlari va yuk massasiga qarab, 1,5-2 m ga yetishi mumkin. Kotlovan o'Ichamlari poydevorning opalubka chizmalari bo'yicha aniqlanadi.

Shunday yo'l bilan hosil qilingan kotlovanga armatura yotqiziladi hamda poydevor stakan qismining opalubkasi o'matiladi. Keyin kotlovanga beton quyiladi. Bu usulning asosiy afzalligi shundan iboratki, bunda poydevorning loyihibiy yuk ko'tarish qobiliyatini saqlab qolgan holda uning o'Ichamlarini kamaytirish imkoniyati mavjud. Bunga shibbalash paytida yerning zichlanishi evaziga erishish mumkin, chunki shibbalangan yerning yuk ko'tarish qobiliyati tabiiy tizimga ega bo'lgan yerga nisbatan 3-4 barobar ortadi. Bu usuldan foydalanib, opalubka o'matishdan voz kechish, yer ishlari hajmlarini 2-3 barobar qisqartirishga erishish mumkin. Bu usulda yer tashish ham talab qilinmaydi. Biroq uning ayrim kamchiliklari ham borki, yerosti suvlarining sathi baland va oqimi kuchli hollarda undan foydalanish imkoniyati ancha cheklanadi.

11.4. Kotlovanlar va transheyalarini kuchaytirish usullari

Harakatdagi korxonalar va ularning sexlari hududida bajarilayotgan yer ishlari kotlovanlar va transheyalar devorlarini mahkamlash ishlari birga qo'shib olib boriladi. Bunday chora-tadbirlarni ko'rish zarurati yer ishlari bajarilayotgan uchastka yonida joylashgan konstruksiyalar va kommunikatsiyalarining (bino va inshootlar poydevorlari, muhandislik tarmoqlari, temir yo'llar va h.k.) barqarorligi va o'zgarmasligi bilan bog'liq.

Qo'llanayotgan mahkamalar ishlatalig'an materiali bo'yicha quyida-gicha: metall, temir-beton va aralash turlarga bo'linadi.

Maxkamalarni o'rnatishda yog'och materiallarning barcha turlari — taxta, xoda, to'sin, shuningdek maxsus vazifa bajaradigan materiallar (yog'och, shpunt va h.k.) qo'llanadi. Uncha chuqur bo'limgan kotlovanlar va transheyalar devorlarini mahkamlashda taxtalar qo'llanadi. Taxterlardan yaxlit yoki tirqishli shchitlar yasaladi hamda ular kotlovan yoki transheyaga o'rnatiladi va kashaklar (rasporkalar) bilan mahkamlanadi.

Metall konstruksiyalarni o'rnatishda qoziqoyoqlar shpuntlarning har xil turlari qo'llanadi. Z-simon, yassi va tog'orasi mon profilli shpuntlar eng ko'p qo'llanadi. Bu turdag'i mahkamlovchilarining afzalligi shundaki. ular katta yuk ko'tarish qobiliyatiga ega, ular dan har qanday yer sharoitida (shu jumladan, yerosti suvlarining sathi yuqori bo'lganda), shuningdek yer ancha balandlikka ko'tarilib ishlanganda ham foydalanish mumkin.

Temirbeton mahkamlovchilar tirab turuvchi devorlarning bir turidir. Bunday mahkamlovchilar ko'tarilayotgan konstruksiya uchun opalubka vazifasini bajarishi mumkin. ular yaxlit quyma va yig'ma bo'ladi. Bu mahkamlovchilarining qaliligi hisoblab aniqlanadi, hamda 0,3m dan 1,5 m gacha oraliqda o'zgarib turadi. Kombinirovlanlangan (aralash) mahkamlovchilar odatda metall va temirbeton, metall va yog'och qo'shilmasidan iborat bo'ladi. "Yerdagi devor" usulida yer osti inshotlarini qurishda ularning perimetri bo'ylab kengligi 80-100 sm, uzunligi 25-30 m gacha bo'lgan transheyalar qaziladi, ular bir paytning o'zida yoki yer chiqarib olingenidan keyin loysimon (ko'proq hollarda bentonit) qorishma bilan to'ldiriladi. Bu qorishma transheya devorlarning mustahkamligini ta'minlaydi. Transheyalarga armatura karkasi yotqizilgach, ular beton qorishmasi bilan to'ldiriladi. Ko'rsatib o'tilgan ishlarni bajarish uchun maxsus asbob-uskunalar - transheyalarni qazish, loysimon qorishma va beton qorishmasini tayyorlash uchun mashina va mexanizmlar majmuiga ega bo'lishi kerak.

So'nggi paytlarda qurilish amaliyotiga kotlovanlar devorlarning mahkamlovchilarini sifatida torkretlash usuli ishlatiladi. Bu usul kotlovanlarning rejaviy o'lchamlarini kamaytirish imkonini beradi.

Torkretlash beton-shprits-mashinalar yordamida bajariladi. Ularning tarkibiy qismlarini tanlash va dozalash, suv, havo va h.k. sarfini aniqlash har qanday yuzalarni torkretlash paytidagidek amalga oshiriladi. Biroq kotlovanlar devorlarini bu usul bilan mahkamlashda, unga bosim ostida purkatilgan torkret qatlami nafaqat kotlovanga filtratsiya suvlarining kirishidan himoya vazifasini o'taydi, balki, birinchi navbatda, yer bosimidan keladigan yuklarni o'ziga qabul qiladigan yuk ko'taruvchi

konstruksiya bajaradi. Chunki beton qorishmasining yuqori bosim ostida erga tashlanishida dastlabki qatlarning zarrachalari yurushqo yerga kirib boradi, yer mustahkam sementlanadi hamda torkretbetonning yer bilan mahkam bog'lanishi ta'minlanadi. Natijada siqilishga yuqori darajadagi mustahkamlilikka ega bo'lgan va suv o'tkazmaydigan yaxlit quyma konstruksiya hosil etiladi. U bir paytning o'zida olinmaydigan opalubka vazifasini o'tab, poydevor betonlangaridan keyin uning tanasida qolib ketadi. Torkret qatlaming qalinligi yerning qovushqoqligiga bog'liq bo'lib, odatda 15 mm dan oshmaydi. Mahkamlovchining yuk ko'tarish qobiliyatini oshirish uchun, uni payvandlangan to'r bilan armaturalash mumkin. Chuqur kotlovanlar o'matilganda to'r torkret kotlovan devoriga beton bilan odatda tokchasimon mahkamlanadi. Torkretbetonning qalinligi katta bo'lgan hollarda u kotlovan tashqarisida ankerlanishi mumkin, bu esa kashaklarni qo'llash zaruratidan ozod qiladi.

Torkretlash usuli namligi normal holdagi qovushqoq yerlarda o'rnatilayotgan kotlovanlar devorlarini mahkamlashda yetarli samara beradi. Kotlovanlarni o'rnatishda qumli yerlarda hamda yerosti grunt suvlaringning oqimi kuchli bo'lgan hollarda bu usuldan foydalanish tavsiya etilmaydi.

11.5. Gidroizolatsiya ishlari

Yerosti inshootlarini qurishda gidroizolatsiyaning progressiv turlaridan quyidagilari ayniqsa, keng qo'llanadi:

- 1) polietilen varaqlaridan o'matiladigan gidroizolatsiya ishlari;
- 2) kolloid sement qorishmasi (KTsQ) bilan gidroizolatsiyalash;
- 3) torkretlash va epoksid-slantsli tarkiblarni faollashtirish yo'li bilan gidroizolatsiya qilish.

Polietilen qalinligi 2-2,5 mm bo'lgan 1400x2000 mm o'lchamlardagi varaqlar ko'rinishida chiqariladi. Uning fizik-mexanik xususiyatlari zarbga yuqori chidamliligi, suv o'tkazishi 0 ga teng ekani, uzilish paytidagi nisbiy uzayishi 200-400% gacha xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Bu xususiyatlar uning yuqori gidroizolatsiya sifatlarini ta'minlaydi. Polietilen kislotalar va ishqorga nisbatan turg'unligi bilan ajralib turadi. Erish temperaturasining uncha yuqori emasligi (110-120°C) uni payvandlash uchun murakkab asbob-uskunani talab qilmaydi. Polietilen varaqlarini 40°C da payvandlash mumkin. Polietilen varagi vertikal yuzaga BKS mastikasi yordamida mahkamlanadi. BKS qurilishning o'zida bitum, sintetik lateks va solyar moyi qorishmasidan tayyorlanadi. Bu qorishma yuzaga 2, 3 mm qalinlikdagi qatlamlarda

shpatel bilan surtib chiqiladi. Polietilen varaqlari naxlestkali (qirralari bir-birining ustiga chiqarilgan) birikmalar hosil qiladi va bu birikmalar elektr-payvandlash gorelkalari bilan payvandlanadi. Bu ishlar ochiq havoda bajariladi. Polietilen varaqlarini payvandlash va yopishtirish ishlarining yuqori sifatda bajarilishi gidroizolatsiya ishonchliligi va uzoq muddat xizmat qilishining garovidir.

Gidroizolatsiya qoplamasni uzilishlar va sinishlariga katta e'tibor berish kerak. Uning yuzasi silliq va tekis, havo pufakchalari bo'lmasligi kerak. Shuning uchun ishlar sifati qat'iy nazorat qilinishi lozim.

Koloid-sement qorishmasi (KTsM) mayda donali kvartsli qum va yuzaki-faol qo'shmalar (poverxnostno-aktivnie dobavki), (sulfid-spirit bardasi) aralashmasining yuqori dispersiyali sement qorishmasidan iborat bo'lib (solishtirma yuzasi $5000 \pm 1 \text{ sm}^2/\text{g}$), qorishmaning elastikligini ko'taradi. Koloid-sement qorishmasining muhim asosini 70:30 yoki 80:20 nisbatdagi sement aralashmasi tashkil etadi. Suv bilan bog'lovchini nisbati 0,35 dan ortiq bo'lmasligi kerak. Sement markasi ≥ 400 . Kolloid-sement qorishmasiga polimerlar qo'shilganda kolloid-polimer sement qorishmasi KPTsQ olinadi.

Kolloid-sement qorishmasi bilan suvashdan oldin, suvaladigan yuzalar yaxshilab tayyorlanadi, ya'ni chang, ifloslik, bitum dog'lari va sement plenkasidan tozalanadi hamda suv bilan yuviladi. Yuzada qo'igan suv tomchilari kompressordan yuborilgan siqilgan havo bilan quritiladi. Yuzaning notejis joylari chopib tekislanadi. O'ydim-chuqurlar NTs (napryagayushchiy sement – zo'riqtiruvchi sement) qo'shilgan kamida markasi M 200 qorishmasi bilan to'ldirib tekislanadi. Opalubka olinganidan keyin qolgan armatura va mahkamlovchi elementlari olib tashlanadi. Yuza bitum va moyli dog'lardan tozalanganidan keyin unga 25% li HC1 qorishmasida ishlov berib, yaxshilab yuvib tashlash tavsiya etiladi. Koloid-sement qorishmasi yuza ustiga ikki qatlama qoplanishi lozim, bunda birinchi qatlama uchun yuqori mustahqamlik darajasi bo'lgan, ikkinchi qatlama uchun esa normal qorishma tayyorlanadi. Qatlamlarni qoplash o'rtaсидаги vaqt oralig'i 1 soatdan oshmasligi kerak. Tayyorlangan qorishmaning hammasi bir martada qoldirmay ishlataladi. Agar qorishma 30 daqiqadan ortiq turib qolsa, bu holda unga takroran vibroaktiv-sement bilan 1-2 daqiqa davomida ishlov berish kerak. Gidroizolatsiyaning birinchi qatlami tekislanmaydi. Ikkinci qatlama tekislanib ishqalanadi. Koloid-sement qorishmasining qotishi uchun harorat-namlik rejimini ta'minlash uchun, izolatsiya qilinayotgan yuza silikat qorishmalari, mastikalar, lakkaldan tayyorlangan suv o'tkazmaydigan plyonkali materiallar bilan qoplanadi, bunda namlovchi

qanor ham qo'llanadi. Yuza 7 kun davomida har 3-4 soat oralig'ida namlanib turiladi. Agar gidroizolatsiya yuzasida qilsimon darzlar paydo bo'lsa, bu holda deformatsiyaga uchragan uchastkada ariqchalar o'yiladi, antiseptik bitum yoki chaqich bilan shishasimon to'r o'mnatipladi, keyin yuza koloid-sement qorishmasi bilan suvaladi.

Aktivlashtirilgan torkret (AT) o'z tarkibiga ko'ra koloid-sement qorishmasini eslatadi. U yuzaga sement-pushka yordamida purkaladi, bunda torkretlash qoidalariга rioxalayotganda doirasimon harakat qiladi. Bunda soploning aralashtirish kamerasiga uzatilayotgan suv sarfi kuzatib borilishi lozim. Bu vizual yo'l bilan amalga oshiriladi: agar suv miqdori ko'payib ketgan bo'lsa, suvalayotgan qatlama pastga oqib tushadi, agar, aksincha, kamayib ketsa, yuzada quruq dog'lar paydo bo'ladi. Izolatsiya qilinayotgan yuzalarga torkretni uzunligi 20 va kengligi 0,2-1 m yo'llar (polosa) bilan qoplash kerak. Gorizontal yuzalarni koloid-sement qorishmasidan qoplash, vertikal yuzalarni esa aktivlashtirilgan torkret bilan qoplash tavsija etiladi. Har ikkala gidroizolatsiya turining suv o'tkazmaslik darajasi, betonga nisbatanadagi qobiliyati ancha yuqori bo'lib, katta mexanik mustahkamlilikka ega. Ularning afzalligi shundaki, bu gidroizolatsiya vositalarini nam asoslarda qo'llash mumkin, ularning narxi arzon.

Sovuq holda qotadigan epoksid-slanetsli tarkiblar (EST) beton va temir-betonni kislotalar, ishqorlar hamda agressiv muhitdan saqlaydigan qoplamalarga ega bo'lish uchun qo'llanadi. Qoplama gruntlash va asosiy qatlamlardan iborat. Ayrim hollarda bunday yuzalar shishasimon mato bilan armaturalanaadi. Epoksid-slanetsli tarkib bilan qoplashdan oldin qoplanadigan yuza tayyorlab olinadi. Yuza takroran suvaladi. Qoplamani yuzaga yotqizishdan oldin beton metall shchetkalar va siqilgan havo bilan tozalanadi. Izolatsiya qilinayotgan beton namligi 12% dan oshmasligi kerak. Katta namlikka ega bo'lgan yuzalar avval kaloriferlar, infraqizil lampalar, elektr-havo isitkichlari yordamida quritiladi. Tarkibga qotiruvchi (otverditel) qo'shilgandan boshlab, uni 40-50 daqiqa davomida ishlatalish lozim. Bu vaqtdan keyin undan foydalaniib bo'lmaydi. Shuning uchun tarkib 3 kg dan oshmagan miqdorda tayyorlanishi kerak. Birinchi bo'lib 0,2-0,3 mm qalinlikda gruntlanadi. Agar yuzani qoplanayotgan izolatsiyada armaturalash ko'zda tutilga n bo'lsa, bu holda u shishasimon mato bilan qoplanadi. Asosiy qatlama bir kecha-kunduz o'tib (1 sutka) surtiladi. Qoplama tez qurishi uchun elektr-havo isitkichlaridan foydalaniлади. Qoplama $>15^{\circ}\text{C}$ haroratda ikki kecha-kunduzda (2 sutka) qotadi.

11.6. Yaxlit quyma konstruksiyalar va poydevorlarning buzilishi

Sanoat korxonalarining ayrim sexlari va ishlab chiqarish uchast-kalarinj^j rekonstruksiya qilishda turli yaxlit quyma konstruksiyalar va poydevorlami buzishga oid katta hajmdagi ishlarni bajarishga to‘g‘ri keladi. Qismlarga ajratish va buzish hajmlari, qo‘llanayotgan asbob-uskuna va mexanizatsiya vositalariga bog‘liq holda bunday ishlar mexanizatsiyalashmagan usulda (qo‘l bilan), yarim mexanizatsiyalashgan, termik, elektr-gidravlik va burg‘ulash-portlash usullarida amalga oshirilishi mumkin.

Yaxlit quyma konstruksiyalarni termik usul bilan buzish qudratli juda katta issiqlik manbaidan (gaz oqimi yoki elektr yoyi) foydalanishga asoslanadi. Beton va temir-betonni termik usulda qismlarga ajratib buzish “kislород nayzasi” deb nomlangan qurilma yordamida amalga oshiriladi. Chet elda ham, bizda ham birdek qo‘llanadigan bu qurilmaning tuzilishi quyidagicha. Yo-20 mm li po‘lat quvurning ichi po‘lat chiviqlar bilan to‘ldiriladi hamda u egiluvchan armaturalangan shlang yordamida kislороди ballonga ulanadi. Nayza uchi qip-qizil holatga kelguncha qizdiriladi va shundan keyin quvurga kislород uzatiladi. Temir kislородда yonadi hamda betonni eritadi. Yonishdan qolgan shlak quvur teshigidan kislород qoldiqlari bilan puflab chiqariladi, reduktordan chiqqandan keyingi kislородning bosimi 0,1-0,15 MPa ni tashkil etadi. Uzunligi 4 m bo‘lgan bitta nayzaning ishlatilishi uchun 2-3 m³ kislород sarflanadi. Temir-beton konstruksiyalarni kesish tezligi beton konstruksiyalarni kesishdan ancha ortiq, chunki ularning orasidagi armatura issiqlik chiqishini ancha ko‘paytiradi.

Kislород nayzasi betonni suv ostida kesish ishlarida ham qo‘llanishi mumkin. Bunda suv quvur teshigidan shlaklarning chiqib ketishini osonlashtiradi. Bu usulning yana bir qancha afzalliklari shundan iboratki, bunda ishlar bajarilayotganda chang va vibratsiya bo‘lmaydi, nayzani yasash va ishlatish juda oson, katta qalinlikdagi konstruksiyalarni kesish hamda kichik diametrli teshiklar (40-100 mm) ochish mumkin. Kamchiligi esa po‘lat quvurlar, chiviqlar va kislородning katta miqdorda sarflanishida.

Kislород nayza xorijda ko‘proq qo‘llanadi. (Fransiya, GFR va boshqalar). Masalan, xorijiy mamlakatlarning birida to‘rt qavatlizavod binosining yuqorigi ikki qavati mana shu usulda qismlarga ajratilib buzib olingan edi, chunki ularidan tushadigan yuklar yerga tushadigan normativ (me‘yoriy) bosimdan ortiq edi. Bu ishlar binoning birinchi va ikkinchi qavatlarida joylashtirilgan aniq laboratoriya o‘lchash jihozlarini boshqa

xonalarga ko'chirmay turib, hatto rekonstruksiya paytida ularning ishini to'xtatmay turib amalga oshirilgan edi. Chunki qurilish konstruksiyalarini qismlarga ajratib buzish paytida vibratsiyaning yo'qligi bunga bemalol imkon berar edi.

Beton konstruksiyalarini kesish uchun yonish temperaturasi $H \approx 4000^{\circ}\text{S}$ bo'lgan elektr yoyi qo'llanadi. Undan jadal sur'atlarda nurlanib chiqayotgan issiqlik ta'sirida beton eriydi hamda elektr o'tkazuvchan bo'ladi. Kesish tezligi betonning g'ovakliligiga va eritma xususiyatlari bog'liq. Eritma xususiyatlari, shuningdek asosan dastlabki to'ldirgichlar tarkiblari ham ta'sir ko'rsatadi. Elektr-yoyli kesish GMZ, EG-0 va EG-1 markali grafit elektrodlari bilan olib boriladi (bu elektrodlar grafit brusoklarini sirkulyar arralar bilan arralash yo'li bilan olinadi, ularning o'lchamlari qo'llanish sohasi va buzilayotgan material ko'rinishiga bog'liq). Yoy ikkita asosiy va uchta qo'shimcha elektrodlar bilan yondiriladi. Bunda ular ishchi elektrodlar oralig'iga joylashtiriladi hamda yoy barqaror yona boshlagach, olib tashlanadi.

Hozirgi paytda teshiklarni mahkamlash hamda beton va temir-beton konstruksiyalarini kesish uchun elektr-yoyli qurilmalarning ko'plab turlari mavjud (vazni 3 kg gacha bo'lgan qo'l qurilmalari hamda vazni 15 kg dan 100 kg gacha bo'lgan ko'chma qurilmalar). Yaxlit quyma konstruksiyalarini buzishning elektr-gidravlik usuli elektrogidravlik effekt deb nomlanuvchi hodisadan foydalanishga asoslangan. Bu usul qurilish amaliyotida nisbatan yangi bo'lib, yaqindan beri qo'llab kelinadi.

Konstruksiyalarini buzishning burg'ulash-portlatish usuli portlash energiyasidan foydalanishga asoslangan. Bu usulga amal qilayotgan korxona sharoitida hamma vaqt ham foydalanish imkon bo'lavermasligini ta'kidlab o'tish lozim. Bu uning asosiy kamchiligi hisoblanadi. Shuning bilan birga bu eng samarali va arzon usullardan biridir.

11.7. Rekonstruksiyalash paytida beton ishlari

Rekonstruksiya sharoitida beton ishlarini tashkil qilish uchun dastlabki ma'lumotlar sifatida quyidagilarni hisobga olish kerak:

- 1) beton qorishmasi, opalubka va armatura tayyorlanmalarini olish manbalari to'g'risidagi ma'lumotlar;
- 2) tsexlardagi ish rejimi (tartibi);
- 3) ish smenalarining soni;
- 4) korxona zahiralaridan (transport, tashqi zahiralar, sex ichidagi zahiralar, elektr energiyasi, suv, siqilgan havo zahiralari) foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlar.

Yangi texnologik asbob-uskunalar o'matilayotgan tagidagi poydevorlar rekonstruksiyasi paytida, odatda, eski poydevorlarni rekonstruksiya qilish, qayta qurish, kuchaytirish, almashtirish yoki yangi poydevor o'rnatish zarur bo'ladi, bu ishlar nihoyat tor sharoitda oborilishi kerak. Bunday poydevorlar o'z konfiguratsiyasiga ko'ra ham, konstruksiyasiga ko'ra ham (prokat marten pechlari asbob-uskunalari ostiga, turboagregatlar, temirchilik-presslash asbob-uskunalari, sharli tegirmonlar va h.k. ostiga o'rnatiladigan poydevor konstruksiyalari) g'oyat murakkabdir. Bunda beton ishlarini bajarish usullarini tanlashda ishlab chiqarish shart-sharoitlari, poydevorlar qurilish maydonchalarining torligi, bino xonasini balandligi, kolonnalar oralig'i, betonlanadigan yerlarga etib borish imkoniyatlari hisobga olinishi kerak. Opalubka ishlari mehnat sarfliligi va mablag'ning ko'p qismini talab qilishi bilan ajralib turadi, bunda ularning umurni mehnat sarfliligi 40%ni, ishlar qiymati 17% ni tashkil etadi. Ishlab turgan sexlarda yaxlit quyma konstruksiyalarni o'rnatishda buzib olinmaydigan opalubkadan foydalanish ishlari hajmini qisqartirish imkonini beradi. Bunda oddiy opalubka o'miga zavodda tayyorlangan qobiqliklilar (temir-beton yoki armaturalangan sement plitalar) qo'llanadi. Ular loyihada ko'zda tutilgan betonda himoya qatlami o'miga montaj qilinadi hamda betonlashdan keyin konstruksiya tanasida qoldiriladi. Armostement yoki temir-beton plitalardan tayyorlangan buzib olinmaydigan opalubkadan foydalanishda materiallarning bir mucha iqtisod qilinishiga erishish mumkin, chunki bunda maxsus opalubka qoli plarini tayyorlash, beton ishlari tugagandan keyin ularni olib tashlashga ehtiyoj qolmaydi.

Beton qorishmasi poydevor opalubkasiga beton tashish estakadalari va ko'chma ko'priklar, konveyer lentalaridan asosan beton nasoslari va pnevmonagnetatellar, beton yotqizgichlar (betonoukladchik) va samo-svallar yordamida yetkazib beriladi. Bunda beton nasoslari va pnevmonagnetatellarning afzalligi ularning yuqori unumдорlikka egaligida bo'lib, ular katta hajndagi ishlarni bajara olishi, poydevorning murakkabligi va konfiguratsiyasidan qat'iy nazar beton qorishmasini uning har qanday nuqtasiga yetkazib bera olishi bilan ajralib turadi. Bu esa beton aralashmasi poydevor opalubkasiga kran bilan yetkazib berilishiga qaraganda mehnat sarfliligi va ish qiymatlarini 25-30% gacha qisqartirish imkonini beradi. Sex ichida o'tkaziladigan rekonstruksiya paytida alohida turgan poydevorlar va kolonnalarni betonlashda vibratsion bunker bilan jihozlangan avtoyuklagichdan (avtopogruzchik) foydalanish ham ancha qulaylik tug'diradi.

Turar joy binolarining rekonstruksiyasida bo'shilqli plitali temir-beton orayopmalar, shuningdek qovurg'ali yaxlit quyma orayopmalar

qo'llanadi. Jamoat binolarning rekonstruksiyasida esa qovung'ali yaxlit quyma orayopmalar (qovung'alarini pastga qaratib yotqiziladi) hamda profil langan to'shamalab yaxlit quyma orayopmalar qo'llanadi. Bunda texnologik ishlarning muttasil takomillashtirib borilishi, shu jumladan, zavodda tayyorlangan beton qorishmasining hamda qurilish industriyasini korxonalarida tayyorlangan armatura elementlarining obyektlarga markazlashgan holda yetkazib berilishining to'g'ri tashkil etilishi muhim ahamiyat kash etadi.

Bularning hammasi zavodda yaxshilab qadoqlangan (dozalangan) sifatli cement qorishmalaridan foydalanish, ish joylarida qorishma yo'qotishlarini bartaraf etish, qorishmalar va beton sifatini oshiradigan qo'shimchalarni qo'llash hisobiga cement va boshqa bog'lovchilarini tejash imkonini beradi hamda bu imkoniyatlarni kafolatlaydi.

11.8. Yaxlit quyma beton va temirbeton ishlari

Yog'och, fanera, metall va h.k. sarflangan opalubka ishlari ayniqsa, ko'p mehnat sarfliligi va qimmatliligi bilan ajralib turadi.

11.1-jadvalda yaxlit konstruksiyalarni ko'tarishda bajariladigan operatsiyalar va ish turlarining texnik-iqtisodiy tavsiflari keltirilgan

11.1-jadval

Operatsiyalar va ish turlarining nomlari	Operatsiyalarning solishtirma ko'rsatkichlari, %	
	Qiymati bo'yicha	Mehnat sarfliligi bo'yicha
Opalubka ishlari	17,8	41
Armaturalash ishlari	24	19
Beton aralashmasini tayyorlash	45,8	15
Beton aralashmasini yotqizish va parvarishlash	12,4	25

Ayniqsa, qo'l chuqurlik vibratorlari (ruchnoy glubinniy vibrator) yordamida beton aralashmasini yotqizish jarayoni katta mehnatni talab qiladi va yuqori mehnat sarfliligi bilan tavsiflanadi.

Mashinalar va asbob-uskunalar ostiga o'rnatiladigan poydevorlar uchun opalubkaning quyidagi turlari qo'llanadi:

- 1) ajratiladigan va joydan-joyga olinadigan opalubkalar;

- 2) olinmaydigan;
- 3) blokli;
- 4) aylanmaydigan yog'och opalubka.

Ajratiladigan va joydan-joyga olinadigan opalubka konstruksiyasi ko'p marta foydalanishga mo'ljallangan shchitlardan tashkil topadi. Opalubkaning bu turi o'lchamlari va vazniiga qarab mayda shchitli va yirik shchitli bo'ladi. Materialiga ko'ra esa yog'ochdan, faneradan, shishasimon sementdan, shishasimon plastik, DSP, po'latdan hamda shu materiallarning kombinatsiyasidan (aralash turdag'i) tayyorlanadi.

Olinmaydigan opalubka inshootning ajralmas konstruktiv elementi bo'lib, qoplama vazifasini o'taydi. Bu o'rinda temirbeton, shishasimon sement, metall va h.k. opalubkalar qo'llanadi. Temirbeton plitalarining qalinligi 60 mm dan kam bo'imasligi kerak. Asbob-uskuna ostiga o'rnatiladigan poydevorning himoya qatlami 50 mm qalinlikda bo'ladi. Po'lat taxtalardan tayyorlangan olinmaydigan metall opalubka samarali bo'lsa-da, juda qimmatga tushadi. Armotsement plitalari qalinligi 25-30 mm keladigan yupqa devorli temir-beton konstruksiyalarning bir turidir. Plitalarni poydevorning ishchi armaturasiga mahkamlash uchun, unga ilmoqlar hamda \varnothing 0,7-1,2 mm, – 12x12 mm simlardan metall to'r payvandlanadi, opalubka hosil qilish uchun bu to'r \varnothing 12-16 mm li sterjenlardan yasalgan karkas ustiga tortiladi. Bu sterjenlar har ikki yo'nalishda 20-40 mm oraliqda o'matiladi. Payvandlash va maxsus tortqichlar yordamida karkas poydevorning ishchi armaturasiga mahkamlanadi.

Blokli opalubka, yoki blok-qoli p, metalldan tayyorlangan karkas ko'rinishidagi fazoviy konstruksiya bo'lib, qotgan betondan qoli pni ko'chirib olishga mo'ljallangan qurilmani o'z ichiga oladi. Blok-qoli plar yuk ko'taruvchi mexanizmlar yordamida montaj va demontaj qilinadi. Blokli opalubkalar asosan bino karkaslari ostiga poydevorlarni o'rnatishda qo'llanadi. Bu usul ajratiladigan va joydan-joyga olinadigan opalubkalarga qaraganda, metall sarfi va opalubka ishlarining qiymatini 15% gacha kamaytirish imkonini beradi.

Aylanmaydigan yog'och opalubka alohida taxtalar yoki namunaviy bo'Imagan (nostandard) shchitlardan yig'iladi. Boshqa turdag'i opalubkalarni qo'llab bo'Imagan taqdirda, mana shu opalubkadan poydevorni betonlash uchun imkondagi yagona qoli plovchi vosita sisatida foydalaniladi. Bunday opalubka keng tarqalmaganligiga qaramay ayrim hollarda qo'llanadi. Aylanmaydigan yog'och opalubkadan sanoat qurilishida foydalanish hajmlari juda kam.

11.9. Qurilish konstruksiyalarini demontaj qilish, qismlarga ajratish va buzish

Binoni qismlarga ajratish jarayonida demontaj qilish, qismlarga ajratish, qisman yoki to'liq buzish ishlari amalga oshiriladi. Konstruksiyalarni demontaj qilish jarayonida ayrim mustahkamlovchi va bog'lovchi elementlar qisman buziladi.

Qurilish konstruksiyalarini qismlarga yoki alohida elementlarga ajratish, keyinchalik ulami olib ketish maqsadida qisman buzish bilan bog'liq bo'lgan jarayondir. Konstruksiyalarning demontaji va qismlarga ajratilishi alohida element bo'yicha va yiriklashtirilgan bloklar bo'yicha amalga oshirilishi mumkin. Binolar konstruksiyalarining demontaji odatda ularni almashtirish jarayonida bajariladi. Bunda almashtirilayotgan konstruksiyalarning demontaji va yangilarining montaji ko'p o'rnlarda bir xil montaj mashinalari yordamida olib boriladiki, aynan mana shu demontaj va montaj ishlaringin mexanizatsiyasini yagona kompleks jarayon sifatida olib qarashga imkon beradi.

Qurilish konstruksiyalarining har bir elementi bo'yicha qismlarga ajratish ishlari qo'lda, qo'l mashinalaridan foydalangan holda bajariladi. Pardozlash-dekorativ yog'och va mayda metall konstruksiyalar ham qo'l yordamida qismlarga ajratiladi. Qo'l mashinalaridan foydalanib qismlarga ajratish usuli ancha mehnat va sarf-harajatni talab qiladi. Bundan tashqari bu usulda chiqadigan shovqin, chang va vibratsiya darajasi nisbatan katta bo'lib, qismlarga ajratish (demontaj) ishlaringin boshqa samaraliroq turlaridan foydalanish imkonii bo'Imagan hollardagina undan foydalanishga to'g'ri keladi. Qurilish konstruksiyalari va yaxlit quyma massivlarni buzish usullari bu ishlarni bajarishda qo'llanadigan vositalarga qarab farqlanadi.

Yarim mexanizatsiyalashgan usulda pnevmatik va elektr qo'l mashinalari qo'llanadi.


Mexanizatsiyalashgan usulda maxsus mashinalar bilan birga traktorlar, buldozerlar, ekskavatorlarning zarb bilan parchalash ta'siri qo'llanadi. Bunda bu mexanizmlar sharsimon klin-bolg'alar, pnevmatik va gidravlik bolg'alar hamda avtobeton buzgichlar va qoya ushatkichlar, gidravlik ponali va silindrli ushatkichlar kabi turli yondosh osma asbob-uskunalar bilan birgalikda qo'llanadi.

Burg'ulash-portlatish va gidravlik portlatish usulida burg'ulash uskunalar qo'llanadi.

Bino konstruksiyalarini qismlarga ajratish va buzish usulini tanlashda bundan chiqqan materiallardan takroran foydalanish imkoniyatlari ham

hisobga olinadi. Konstruksiyalarni qismlarga ajratish va buzishning u yoki bu usulning tanlanishi har bir muayyan holatda texnika-ekspluatatsiya hisoblari asoslangan bo'lishi lozim.

Konstruksiyalarni buzish jarayonlarini tashkil etish sxemasi



Konstruksiyalarni qismlarga ajratish bo'yicha ishlarni boshlashdan avval, ularni olib tashlashning barcha elementlari alohida-alohida qo'rsatilgan sxemasiga muvofiq, buzish joylari aniq belgilab olinishi, vaqtinchalik konstruksiyalar o'rnatilishi kerak.

Qismlarga ajratish ishlari odatda yuqorida pastga qarab amalga oshiriladi, bunda quyidagi tartibga rioya qilinadi: Birinchi navbatda, texnologik konstruksiyalar (quvur o'tkazgichlar, muhandislik kommunikatsiyalari, machtalar, tayanchlar, ko'tarmalar) ajratib olinadi. Ikkinci navbatda, konstruksiyalarning gorizontal to'siqlari (tomyopma) va vertikal to'siqlari (darvozalar, eshiklar, derazalar, vitrajlar, yuk ko'taruvchi devorlar). Uchinchi navbatda, maxsus konstruksiyalar (zinapoyalar, shaxtalar, rels yo'llari) qismlarga ajratiladi. To'rtinchi o'rinda gorizontal yuk ko'taruvchi konstruksiyalar (fonarlar, tomyopma va orayoprmlar plitalari, fermalar, to'sinlar, rigellar, kran osti to'sinlari) va vertikal yuk ko'taruvchi konstruksiyalar (devorlar, kolonnalar, tirkaklar) buzib olinadi. Nihoyat, beshinchi o'rinda oxirida tonellar, yerto'lalar, poydevorlarga navbat keladi.

Bir qavatlari binolar ketma-ketlik usulida hamda kompleks usulda ajratiladi. Ketma-ketlik usulida konstruksiyalar butun bino bo'ylab elementlar bo'yicha buzib olinadi. Kompleks usulda bino seksiyalar bo'yicha uzunasiga qismlarga ajratiladi va buziladi. Ko'p qavatlari binolarni bosqichma-bosqich alohida seksiyalar bo'yicha yoki butun uzunasi bo'ylab qismlarga ajratish lozim.

Elektr tarmog'i ajratib olinayotganda, avval plafonlar, patronlar, vkluychatellar, rozetkalar, shchitlar olinadi, keyin provodka demontajiga o'tiladi. Muhandislik uskunalarining boshqa barcha elementlari (rakovinalar, qo'l yuvgichlar, vannalar, unitazlar, markaziy isitish tizimining isitish jihozlari) keyinchalik ishlashiga yaroqliligiga ko'ra navlarga ajratilishi kerak.

Tomyopma, odatda, ikki bosqichda buzib olinadi. Avval tomyopma qoplamasи olib tashlanadi, keyin tomyopmaning asosiy yuk ko'taruvchi elementlari buzib olinadi. Issiqlik izolatsiyasiga ega bo'lgan rulonli tomyopma konstruksiyasi issiqlik izolatsiyasi bilan birgalikda olinadi, issiqlik izolatsiyasiga ega bo'lmagan rulonli materiallardan qoplangan tomyopmam yaxlit asosdan temir kurakcha bilan ko'chirib olish tavsiya etiladi. Donali mayda materiallardan yopilgan tomyopma elementlar bo'yicha, bu elementlar o'rnatilganidan teskari tartibda buzib olinadi. Buzib olishda ehtiyotkorlikka riosa qilinsa, 80-85% materiallarni tejab qolish imkonini bo'ladi.

Eski binolarning ohakli qorishmada terilgan g'isht devorlarini buzib olish nisbatan oson, shuning uchun ajratib olingan g'ishtlarning ko'pi takroran foydalanish uchun yaroqli, ammo bunda juda ko'p chang chiqishi ishni qiyinlashtiradi. Cement-qum asosli qorishmalarda terilgan g'ishtlarni ko'chirish ancha qiyin kechadi, chunki bunda g'isht va qorishma katta bo'laklarga sinib ajralib ketadi va g'ishtni qorishma qotishmasidan ajratib olishning amalda deyarli imkoniyati bo'lmaydi. Bunday hollarda devorni buzishda qo'l mashinalaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Ishlab turgan sexning tang va tor sharoitlarida g'isht devorlar odatda qatorma-qator qo'lda yoki lomlar, mayda bosqonlar, ponalar va kirkalardan foydalaniбузилади, bunda otboyka bolg'alari yordamida yarim mexanizatsiyalangan usul ham qo'llanishi mumkin. Binoning har bir qavatidagi eski devorlarni buzish ishlarini boshlashdan avval, ushuq qavat ostidagi orayopmalar konstruksiyalari to'liq demontaj qilib bo'lingan hamda binoda devor buzayotganlar havfsizligini ta'minlashga oid chora-tadbirlar ko'riladi.

Nazorat savollari

1. Turar-joy va jamoat binolarini rekonstruksiya qilishda ishlarni mexanizatsiyalashning cheklanganligi qanday xususiyatlardan bilan bog'liq?
2. Rekonstruksiyalashda ish bajarish loyihasi (IBL) qanday ahamiyatiga ega va kim tomonidan tasdiqlanadi?
3. Rekonstruksiya sharoitida IBL ni ishlab chiqishda qanday xususiyatlarni hisobga olish zarur?

4. Rekonstruksiya paytida sex ishini to'xtatmay turib yoki qisman to'xtatgan holda olib boriladigan sex ichidagi tayyorgarlik ishlariiga nimalar kiradi?

5. Yer ishlari qanday usullarda bajariladi?

6. Yer ishlari qo'l bilan devorlarni mahkamlashning qanday usullari mavjud?

7. Kotlovan va transheya devorlarini mahkamlashning qanday usullari mavjud?

8. Z simon, yassi va tog'orasimon profilli shpuntlarning afzalligi nimalardan iborat?

9. Kotlovan devorlarini mahkamlashda torkretlash qanday amalga oshiriladi?

10. Yer osti inshootlarini qurishda gidroizolatsiyaning qanday progressiv turlari keng qo'llanadi?

11. Qanday hollarda sovuq holda qotadigan enoksid-slayutsli tarkiblar qo'llanadi?

12. Yaxlit quyma konstruksiyalarni termik usulda buzish nimaga asoslanadi?

13. Konstruksiyalarni buzishning burg'ulash-portlatish usuli nimaga asoslangan va uning qanday kamchiligi bor?

14. Rekonstruksiya ishlariда beton ishlariنى tashkil qilish uchun qanday dastlabki ma'lumotlar hisobga olinadi?

15. Mashinalar va asbob uskunalar o'rnatiladigan poydevorlar uchun opalubkaning qanday turlari qo'llanadi?

16. Buzishning yarim mexanizatsiyalashgan usulida qanday mexanizmlardan foydalaniлади?

17. Buzish jarayonida qismalarga ajratishda qanday tartibga rivoja qilinishi lozim?

18. Tomyopmalarni buzish qanday amalga oshiriladi?

XII bob. REKONSTRUKSIYAGA TUZILADIGAN LOYIHA-SMETA HUJJATLARI

12.1. Hujjatlar tarkibi

Turar joy va jamoat binolari rekonstruksiyasiga ishlab chiqiladigan texnik hujjatlar loyihalash va qurilish-montaj ishlarning bajarilish muddatlarini qisqartirish hamda qiymatini pasaytirishni ko'zda tutmog'i lozim.

Turar joy va jamoat binolari rekonstruksiyasiga tuziladigan loyiha-smeta hujjatlari odatda bir bosqichda — smeta bilan birga ishchi loyiha tuziladi. Biroq xonalarni qayta rejalashtirish, fasadlarni o'zgartirish, orayopmalarni almashtirish bilan kechadigan hamma ishlarning qiymati yuqori bo'lgan majmua rekonstruksiyaga tuziladigan texnik hujjatlarni ishlab chiqish ikki bosqichda olib boriladi: I — texnik loyiha; II — ish chizmlari; Kvartalni, tumanni yashash fondini rekonstruksiyasiga tuziladigan loyiha hujjatlari ikki bosqichda ishlab chiqiladi (razrabativayutsya); I — texnik-iqtisodiy asoslangan loyiha taklifi; II — qayta qurishning smetani o'z ichiga oluvchi texnik loyihasi.

Rekonstruksiyani ikki bosqichda loyihalashda I bosqich quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- uchastkaning bosh rejasi 1:500...1:200 mashtabda;
- ko'rsatilgan yerto'la va barcha qavatlarning rejasi asosiy o'lchamlar, rejalashtirish va konstruksiyadagi o'zgarishlar;
- asosiy kesimlar belgilari bilan 1:100 mashtabda;
- fasadlar belgilari va asosiy o'lchamlari;
- tushuntirish xati;
- ishchi smeta rekonstruksiyaga ishlab chiqilgan loyiha muvofiq alohida konstruksiyalar va ish turlari bo'yicha ayrim narxlar asosida tuzilgan.

Tasdiqlangan texnik loyiha asosida bevosita ishlarning bajarilishiga oid ishchi chizmlar, ya'ni hujjatlar ishlab chiqiladi (II bosqich).

Loyiha tashkilotining texnik hujjatlari: yong'indan saqlash boshqarmasi, davlat sanitariya nazorati, vodoprovod, kanalizatsiya, elektr ta'minoti boshqarmalari, shuningdek, buyurtmachi hamda ishlarni bajaradigan pudratchi tashkilot bilan kelishiladi.

Kelishilgandan so'ng loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga tasdiqlash uchun yuboriladi.

Amal qilayotgan sanoat korxonalarining rekonstruksiyasi va texnik jihatdan qayta qurollanish paytida qurilish loyihasining o'ziga xos xususiyatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi: bugungi kunning progressiv loyihaviy yechimlarni mavjud sanoat ishlab chiqarishining loyihaviy yechimlari (qurilish va texnologiya bilan bog'liq) bilan bog'lash zaruratidan kelib chiqadigan obyektlarni loyihalashdagi murakkabliklar; amal qilayotgan korxonalar rekonstruksiyasini rejalash-loyihalash yechimlarning butun majmuini ko'p jihatdan belgilab bergan qurilish industriyasini tashkiliy-texnologik loyihalash ahamiyatining ortishi; loyihalash masalalariga oid amaldagi me'yoriy hujjatlarda rekonstruksiya qilinadigan obyektlarning to'laroq hisobini yuritish zarurligi; amal qilayotgan sanoat korxonalarida qurilish ishlab chiqarishning o'ziga xosligi; rekonstruksiya qilinadigan obyektlarni loyihalashning tashkiliy shakllarini takomillashtirish to'g'risidagi masalani hal qilish zarurligi, sanoat korxonalarini va qurilish tashkilotlari faoliyatidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarni aniqlash, shuningdek iqtisodiy rag'batlantirish jamg' armalarini hisoblashning asosifatida olib qaraladigan rekonstruksiya va texnik qayta qurollanishga oid loyihaviy yechimlar variantlarning texnik-iqtisodiy asoslanganligini oshirish zarurligi.

Ko'rsatib o'tilgan xususiyatlar rekonstruksiya obyektlarini loyihalashda qo'shimcha vaqt va zahiralarni talab qiladi.

Loyihaning texnik-iqtisodiy asoslanishi (TIA) yangi qurilishga nisbatan rekonstruksiyaning samarali ekanini tasdiqlaydigan hisoblarni kiritilishini talab qiladi.

Bunda yirik shaharlar va ayrim rayonlar uchun yangi sanoat qurilishiga belgilangan cheklanishlar alohida hisobga olinadi.

Amal qilayotgan korxonalarni kengaytirish va rekonstruksiya qilish sharoitida loyihalashning o'ziga xos xususiyatlari deganda, loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishning shunday tartibi ko'zda tutildiki, bunda korxonaning umumiy rekonstruksiyasi amalga oshirilmaydi, loyihalar esa alohida binolar yoki inshootlar hamda ular bilan bevosita bog'liq boshqa obyektlar uchun ishlab chiqiladi.

Agar rekonstruksiya qilinayotgan korxonalarda yangi obyektlarning qurilishi bo'yicha qo'shimcha topshiriqlar bo'lsa, bu holda loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va tasdiqlash tartibida ayrim o'zgarishlar kiritish zarurati tug'iladi.

Rekonstruksiya ishlarini loyihalashda buyurtmachi tomonidan loyihalash uchun taqdim etiladigan bir qator qo'shimcha materiallarni talab etiladiki, bular avval o'tkazilgan muhandislik va texnik-iqtisodiy tekshiruvlar ma'lumotlari, korxona yoki uning ayrim ishlab chiqarishlari

(sexlari)ning pasporti, qurilish uchastkasidagi mavjud binolar, inshootlar, yerosti va yerusti kommunikatsiyalarining o'lkovlari, yangi texnologik jarayonlarni yaratish bilan bog'liq o'tkazilgan ilmiy-tekshirish ishlari bo'yicha hisobotlar hamda rekonstruksiya tavsifi bilan bog'liq ayrim boshqa hujjalardan iborat. Amal qilayotgan korxonalarni kengaytirish va rekonstruksiya qilishda istisno tariqasida loyihalash tashkilotlariga bajarilayotgan loyihaviy ishlar majmuida muhandislik tadqiqotlarini o'tkazishga ruxsat beriladi.

Amal qilayotgan korxona, sex yoki inshootni rekonstruksiya qilish loyihasi (ishchi loyihasi) qisqartirilgan hajmda ishlab chiqiladi hamda quyidagilardan tarkib topadi: asosiy ishlab chiqarish texnologiyasi va uni tashkil qilish bo'yicha yechimlar; ishlab chiqarish, yordamchi va xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan yangi qurilayotgan va rekonstruksiya qilinayotgan sexlar va inshootlarning qurilish yechimlari; bosh reja; binolar va inshootlarning mustahkamligi va umrboqiylik bo'yicha yechimlar; sexlar, binolar va inshootlarning qurilishi hamda rekonstruksiyasini izchil o'tkazish bo'yicha yechimlar, shuningdek texnik-iqtisodiy hisoblar.

Korxona yoki alohida ishlab chiqarish (sex) ni rekonstruksiya qilish loyihasiga, odatda, quyidagilar kiritiladi: umumiy tushuntirish xati; texnik va qurilish yechimlari; qurilish-montaj ishlarin i tashkil etish bo'yicha yechimlar; smeta hujjalari; loyiha pasportlari.

Amal qilayotgan ishlab chiqarishlarni texnik jihatdan qayta qurollashga qaratilgan loyiha materillarining hajmi yanada qisqartirilgan. Bu o'rinda loyihaga, tushuntirish xatidan tashqari, texnologik asbob-uskunalar hamda barcha turdag'i kommunikatsiyalarini o'mnatish bo'yicha hujjalarni, qurilish qismining konstruktiv yechimlari, qiyamatning jamlama hisob-kitobi va ishchi hujjalarni kiradi. Bunday hollarda loyiha-smeta hujjalari ishlab chiqarish birlashmalarining o'z kuchlari bilan bosh loyihachi tashkilot bilan kelishilgan yoki u jaib qilingan holda ishlab chiqiladi. Bosh loyihachi tashkilot zimmasiga loyihalash va qurilishning amaldagi me'yorlariga rioya qilishni ta'minlash ishlari yuklanadi.

Sanoat korxonalarini, binolari va inshootlarini rekonstruksiya qilish va texnik jihatdan qayta jihozlash ishlarining davomiyligi qurilishni tashkil qilish loyihasidagi bu bo'linma loyihalashning dastlabki bosqichida asosiyalaridan biri hisoblanadi.

Korxona, bino yoki inshootni rekonstruksiya qilish loyihasining asosiy bo'linmalari o'ttasidagi o'zaro bog'liqlikning umumiy ko'rinishi quyidagi:

- 1) xalq xo'jaligi rejasingin topshiriqlari;
- 2) sanoat maydonchasining shart-sharoitlari;

- 3) ishga tushirish muddatlari;
- 4) sanoat mahsulotini chiqarish hajmlari;
- 5) mavjud ishlab chiqarishning texnologik jarayonlari;
- 6) rekonstruksiyani tashkil qilish bo'yicha loyihaviy yechimlar;
- 7) asosiy ishlab chiqarish texnologiyasi bo'yicha yangi loyihaviy yechimlar;
- 8) mavjud binolarning hajmlarini rejalashtirish yechimlari;
- 9) loyihalashtirilayotgan binolarni hajm-rejalash yechimlari;
- 10) ishlarni bajarish texnologiyasi bo'yicha loyihaviy yechimlar;
- 11) mavjud binolarning konstruktiv yechimlari.

Qabul qilingan loyihalash ketma-ketligiga muvofiq, ishlab chiqarish talablaridan kelib chiqqan holda mahsulot hajmi hamda obyektlarni ishga tushirish muddatlariga tegishli ma'lumotlar birinchi navbatda loyihalashtirilishi lozim. Rekonstruksiya obyekti tanlanganidan keyin korxonaning ayrim ishlab chiqarish sexdarining tavsiflari aniqlanadi. Bunda sanoat ishlab chiqarish texnologiyasining talablari hisobga olinadi. Mana shu tavsiflar asosida, loyihalash normativlari va ekspluatatsiya qilish talablari hisobga olingan holda, binolar va inshootlarning hajmlarini rejalashtirish yechimlari aniqlanadi.

12.2. Tushuntirish xatini tuzish

Turar joy va jamoat binolari rekonstruksiyasiga oid loyihaga tuzilgan tushuntirish xatida mavjud bo'lgan va loyihalashtiriladigan rejalar tasvifi, texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar, shuningdek mavjud bo'lgan va yangi konstruksiyalar, materiallar, binoni ichki va tashqi bezaklari, obodonlash-tirish hamda ishlarni tashkil etish bo'yicha asosiy qoidalar tavsifi keltiriladi.

Sanoat korxonasining ishga tushiriladigan majmui tarkibiga kiradigan binolar, inshootlar rekonstruksiyasiga tuzilgan ishchi chizmalar va smetalarning ishlab chiqish jarayonida aniqlashtirilgan loyiha-smeta hujjatlariga quyidagilar kiradi:

- tushuntirish xati: unda ishga tushirilayotgan quvvatlar, shuningdek sexlar, binolar, inshootlar, muhandislik tarmoqlari, kommunikatsiyalar va ishga tushirish majmuiga kiritiladigan boshqa obyektlar tarkibi asoslab beriladi;

- ishga tushiriladigan majmua obyektlarining rekonstruksiya qiymati to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek loyihalash va qurilish bo'yicha me'yorlar va qoidalar talablarning bajarilishi, ishga tushiriladigan majmualarning umumiy foydalanish tarmoqlari, inshootlari va

kommunikatsiyalariga ulanish texnik shart-sharoitlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar;

- atrof muhofazasi bo‘yicha chora-tabdirlar va boshqa ma’lumotlar.

Tushuntirish xarida qo‘srimcha yana quyidagi ma’lumotlar ko‘rsatilishi lozim: rekonstruksiya shart-sharoitlarining tavsiflari; murakkab qurilish-montaj va maxsus ishlarni bajarish usullari, shuningdek ularning muddatlari, intensivligi va amal qilayotgan korxonaning asosiy faoliyati bilan o‘zaro bog‘liqligining asoslanganligi; ishlab chiqarishni to‘liq yoki qisman to‘xtatib amalga oshiriladigan rekonstruksiya paytida to‘xtatilishdan avvalgi davrga tegishli ish hajmlarining asoslanganligi; amaldagi texnologik asbob-uskunalar va xizmat ko‘rsatish xodimlarini himoyalash usullari va mehnatni muhofaza qilish chora-tadbirlarining asoslanganligi.

12.3. Qurilish va rekonstruksiyani tashkil qilish loyihasini ishlab chiqilishi

Qurilishni tashkil qilish loyihasi korxona, bino, inshootning qurilishi yoki rekonstruksiyasiga tuziladigan loyiha (ishchi loyiha)ning bir qismi bo‘lib, unda qurilishni amalga oshirish shart-sharoitlari o‘zining imkon darajada to‘liq aksini topadi. Qurilishni tashkil qilish loyihasi kapital qo‘yilmalar hamda qurilish va montaj ishlari (tovar va qurilish mahsuloti)ni qurilish muddatlari bo‘yicha taqsimlash uchun asos vazifasini o‘taydi. U shuningdek qurilishning davomiyligi hamda alohida ish turlarining smeta qiymatini, muayyan qurilish spetsifikasi bilan bog‘liq boshqa smeta xaratjatlarini asoslab beradigan hujjal hamdir.

Amal qilayotgan korxonalarining rekonstruksiyasi va texnik jihatdan qayta quronishiga oid qurilishni tashkil qilish loyihasida qurilishni amalga oshirishning ko‘rsatib o‘tilgan shart-sharoitlaridan tashqari yana quyidagilar o‘z aksini topishi kerak:

-amal qilayotgan ishlab chiqarish (sex, uchastka) sharoitida qurilish-montaj ishlarni tashkil etish va bajarishning o‘ziga xosligi;

-qurilish va montaj ishlarni bajarish davrida alohida ishlab chiqarishlar (sexlar), uchastkalar ishini to‘xtatib turishning ehtimoliy muddatlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar;

-amal qilayotgan muhandislik tarmoqlarini qismlarga ajratish va ko‘chirish ketma-ketligi;

-vaqtinchalik muhandislik tarmoqlari va kommunikatsiyalarini ulash joylari va shart-sharoitlari;

-pudratchi qurilish va montaj tashkilotlariga buyurt machi tomonidan taqdim etiladigan ko‘tarma-transport vositalarining ro‘yxati;

-qurilish davrida buyurtmachining pudratchi tashkilotga vaqtinchalik foydalanish uchun berilayotgan binolari, inshootlari va xonalari ro'yxati;

-amal qilayotgan ishlab chiqarish sharoitida bajariladigan qurilish va montaj ishlarning rejimi (smenalarning soni hamda ishlab chiqarish ishining to'xtatilishi va davomiyligi);

-qurilish materiallari va ashyolarini yetkazib berish, qurilish mexanizmlarini harakatlantirish va bir martalik (donali) buyurtma bo'yicha keltiriladigan murakkab texnologik asbob-uskunani komplektli yetkazib berilishini tashkil qilish shart-sharoitlari; qurilish materiallari va konstruksiyalarini omborlarda saqlash joylari;

-qurilish davrida vaqtinchalik inventar binolar va inshootlarni jolashtirish shart-sharoitlari.

Hajmiy-rejalshtirish, konstruktiv va texnologik yechimlarni tashkil etish va bajarish shart-sharoitlari bilan o'zaro bog'lash maqsadida, qurilishni tashkil qilish loyihasini rekonstruksiya loyihasining texnologik, qurilish va boshqa qismlari bilan bir paytda ishlab chiqish talab qilinadi. Bu loyiha ishlarni bajarishning tashkiliy-texnologik darajasini oshirish hisobiga ishlab chiqarish quvvatlarini kam sarf-harajatlar bilan o'z vaqtida ishga tushirilishi ta'minlanishi kerak. Xullas, bu loyiha kapital qo'yilmalai va qurilish-montaj ishlarning hajmini rekonstruksiya davrlariga qarab taqsimlash uchun asos vazifasini o'taydi.

Qurilishni tashkil qilish loyihasida, ko'rsatib o'tilgan choratadbirlardan tashqari, yana:

- qurilish-montaj ishlarini qo'shib bajarish ketma-ketligi va tartibi o'rnatiladi, bunda ishlarni bajarish paytida asosiy ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarini to'xtatish zarur bo'lgan texnologik yoki qurilish uzellari va uchastkalari ko'rsatilishi lozim;

- bu davrning davomiyligi belgilanadi;

- rekonstruksiya qilishning bosh qurilish rejasida amal qiladigan, qismlarga ajratiladigan va joydan-joyga ko'chiriladigan muhandislik kommunikatsiyalari, mashina yo'llati, konstruksiyalarni saqlash va yig'ish maydonchalari ko'rsatilishi;

- devor to'siqlari, orayopmalar va tomyopmalarni qismlarga ajratish (demontaj qilish), montaj qilish yoki almashtirish paytida amal qilayotgan asbob-uskunalarini himoyalash usullari belgilanadi;

- tayyorgarlik davrining ishlab chiqarish jarayonini to'liq yoki qisman to'xtatish bilan bog'liq asosiy ishlarni bajarish davrini maksimal darajada qisqartirish imkonini berishi lozim bo'lgan ish tarkibi belgilanadi;

- qurilish-montaj ishlarini bajarish qiymatini oshirish mumkin bo'lgan tig'iz sharoitlarda bajariladigan qurilish-montaj ishlarning ro'yxati, hajmlari va bajarish usullari ko'rsatiladi.

Qurilishni tashkil qilish loyihasi tarkibiga yana kalendar reja yoki kompleks tarmoqli grafik, bosh qurilish rekonstruksiya rejasi, asosiy binolar va inshootlar rekonstruksiyasining tashkiliy-texnologik sxemalari, tushuntirish xati kirishi lozim.

Obyektlarni o'z vaqtida ishga tushirilishi, qurilish tashkilotlarining rentabelligi, ishlab chiqarish zahiralarining maqsadga muvofiq qo'llanishi aynan ishlab chiqarishning tashkil etilishiga bog'liq. Bu gap ayniqsa, amal qilayotgan sexlar ichida qurilish-montaj ishlarning bajarilishiga tegishli. Shuning bilan bog'liq holda qurilishni tashkil qilish loyihalari va ishlarni bajarish loyihalari barcha kerakli hujjatlar bilan asoslangan bo'lishi lozim.

12.4. Smeta hujjatlarini rasmiylashtirish

Turar joy va jamoat binolari rekonstruksiyasining smeta qiymati umuman binoning hamda uning barcha konstruksiyalari va muhandislik asbob-uskunalarining jismoniy va ma'naviy eskirishini to'liq bartaraf etish uchun zarur bo'lgan va loyihsada ko'rsatilgan sarf-xarajatlar yig'indisini o'z ichiga oladi.

Binolar rekonstruksiysi paytida loyihalar talab qilinganda smetalar ishchi chizmalar bo'yicha tuziladi, loyihalar talab qilinmagan hollarda - nuqsonlar bayonnomasi va inventar rejalar bo'yicha tuziladi.

Rekonstruksiya qilinayotgan korxonalar, binolar va inshootlarning smeta qiymatini aniqlash uchun loyiha tarkibida (ikki bosqichda loyihalash paytida) quyidagi hujjatlar ishlab chiqiladi: jamlama smeta hisob-kitobi; sarf-xarajatlar svodkasi (zarur bo'lganda); obyektlar bo'yicha va lokal smeta hisob-kitoblari; loyiha va tadqiqot ishlariga smetalar; jamlama smeta hisob-kitoblariga qo'shiladigan alohida sarf-xarajatlar turlarining (shu jumladan, buyurtmachi hisobidan pudratchi qurilish tashkilotiga qoplab berilishi lozim bo'lgan qurilish maydonchasini o'zlashtirish, zaruratga ko'ra vaqtinchalik binolar va inshootlar qurish uchun sarflar, qish mavsumidagi qimmatlashish, materiallarni tashishda qo'shimcha transport sarflari, turli kompensatsiya, loyiha tashkilotlarining texnik va muallislik nazorati uchun va b.) sineta hisoblari.

Ikki bosqichli loyihalashda ishchi hujjatlar tarkibiga obyektlar bo'yicha va lokal smetalar qo'shiladi.

Bir bosqichli loyihalashda ishchi loyiha tarkibida jamlama smeta hisob-kitobi, sarf-harajatlar svodkasi (zaruratga ko'ra), obyektlar bo'yicha va

lokal smetalar, loyiha va tadqiqot ishlariga smetalar, yordamchi ishlarga smeta hisob-kitoblari ishlab chiqiladi.

Ikki bosqichli loyihalashda esa ishchi hujjatlar tarkibida yuqorida sanab o'tilgan hujjatlar bilan bir paytning o'zida yana ishga tushiriladigan majmua tarkibidagi obyektlar qurilishining smeta qiymati vedomosti (qaydnomasi) hamda qurilish mahsulotining smeta qiymati vedomosti ishlab chiqiladi.

Pudrat qurilish tashkiloti tomonidan amalga oshirilayotgan rekonstruksiya ishlarini o'tkazishda, butunlay yangi qurilishni amalga oshirishga qaraganda, mehnat unumдорligi o'rtacha 20-35% ga pasayadi, ishchilarning turib qolishi 1,5-2 barobarga ortadi, qurilish-montaj ishlari hajmidagi ish haqining solishtirma og'irligi 35-40% ga ortadi, qurilish mashinalari va mexanizmlardan foydalanish sarflari 1,5-2 barobarga ko'payadi, transport va havfsizlik texnikasiga ketadigan xarajatlar ham ortadi.

Buning bilan bog'liq holda smetalarni tuzishda korxonalarни rekonstruksiya qilish va texnik jihatdan qayta jihozlash bo'yicha bajariladigan ishlarga to'g'rilash koeffitsientlari kiritiladi. Ushbu to'g'rilash koeffitsientlaridan (ustama sarflar me'yorlari 10% ga oshishini hisobga olgan holda ular 1,04-1,05 ga teng) smeta me'yorlariga tegishli boshqa to'g'rilash koeffitsientlarini foydalanish shart-sharoitlaridan qat'iy nazar ishlatish lozim. Boshqa to'g'rilash koeffitsientlari deganda, elementli smeta me'yorlari to'plamlarida, yakka narxlar to'plamlari va ulardan foydalani shga oid ko'rsatmalarda, shuningdek "Qurilish, montaj va qurilish-remont ishlariga yakka me'yorlar va narxlar" (ENiR) to'plamlarida ko'rsatilgan koeffitsientlar ko'zda tutiladi. Shuning bilan birga ushbu koeffitsientlar hisobga olingan holda belgilangan smeta qiymati rekonstruksiyaga ketgan barcha sarflami hamma vaqt ham to'liq qoplamaydi. Rekonstruksiya bo'yicha bajariladigan ish sharoitlari yangi qurilishdan ancha farqlangan hollarda loyiha-smeta hujjatlarini kelishish paytida buyurtmachilar va loyihalash tashkilotlaridan qo'shimcha yakka hol (individual) narxlarning ishlab chiqilishini talab qilish kerak.

Tig'iz va zararli sharoitlarda rekonstruksiya bo'yicha qurilish-montaj ishlarini bajarish uchun vaqt me'yorlarini 10-25% ga oshirilishi ko'zda tutiadi.

12.5. Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar

Turar joy jamg'armasi rekonstruksiyasining samaradorligini baholashda hamda ilgari qurilgan turar joy binolariga nisbatan yuqoriyoq darajadagi qulaylik (komfort)ni ta'minlashda zamонавиу mezonlarni hisobga olgan holda rekonstruksiyaga sarflangan kapital qo'yilmalarning bosh samaradorlik

mezoni turar joylarning maksimum qulayligi bilan belgilanadi. Bunda turar joy binosi rekonstruksiyasining sotsial-iqtisodiy samarası hali yaxshi o'zlashtirilmagan territoriyada qurilgan yangi namunaviy (tipovoy) binoning alternativ varianti bo'yicha belgilanadi.

j-turar joy binosi i-loyihaviy yechimining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik mezonini umumiy holatda quyidagicha ifodalash mumkin:

$$E_{ser, i} = S_{ser, i} / P_{ri} \geq S_{emp} / P_{n\phi}$$

Bu yerda $S_{i\phi}$ – j-turar joy binosi rekonstruksiyasining i – loyiha yechimining kompleks ijtimoiy natijasi; P_{ri} – loyiha yechimning j -varianti bo'yicha turar joy uyi rekonstruksiyasiga ketadigan sarf-harajatlar; S_{emp} – namunaviy turar joy uyi qurilishidan kutiladigan ijtimoiy-iqtisodiy natija; $P_{n\phi}$ – namunaviy turar joy uyi qurilishiga ketadigan sarf-harajatlar.

Loyihaviy yechimlar variantlari bo'yicha keltirilgan sarf-xarajatlar quyidagicha ifodalanadi:

$$P_{ri} = E_{pi} + E_n (C_p + C_{lk} - S_{kr}) \rightarrow \min$$

bu yerda E_{pi} – i - rekonstruksiya varianti bo'yicha joriy ekspluatatsion sarflari; $E_n = 0,12$ – kapital qo'yilmalarning me'yoriy samaradorlik koefitsienti; S – rekonstruksiya bahosi; C_{lk} – qayta foydalanish bahosi; S_{kr} – qaytarilish bahosi.

Turar joy binolari rekonstruksiyasi paytida loyihaviy yechimlarning tejarmkorligini belgilashda ta'mirlab bo'lingan $1 m^2$ maydonning qiymati natijaviy ko'rsatkich sisatida xizmat qilishi mumkin. Rekonstruksiya natijasida yangi uy-joy qurilishining zamonaviy me'yorlarini qoniqtiradigan qulaylik darajasiga erishilsa, mana shu bosh baholash ko'rsatkichi sisatida qabul qilinishi mumkin.

Korxonalar rekonstruksiyasidan kutilgan natijalarning soni va turlitumanligi amal qilayotgan korxonalarning asosiy jamg'armalarini yangilashdan kutiladigan iqtisodiy samaradorlikni belgilashda alohida yondashuvni talab qiladi. Bu o'rinda obyekt rekonstruksiyasi samaradorligining asosiy mezoni sisatida solishtirma kapital qo'yilmalar qabul qilinadi.

12.6. Rekonstruksiya paytida mehnat muhofazasi

Yerosti kommunikatsiyalari amal qilgan zonada yer ishlari bevosita master-usta yoki prorab rahbarligida bajarilishi kerak. Yuqori kuchlanish ostidagi kabellar yoki amal qilayotgan gazoprovod o'tgan muhofaza-

lanayotgan zonada esa bundan tashqari yana elektr ta'minoti yoki gaz xo'jaligi xodimlarining kuzatuvi ham talab qilinadi. Portlash havfi bo'lgan materiallar mavjudligi aniqlanganda, tegishli tashkilotlardan ruxsat olinmaguncha portlatish ishlari zudlik bilan to'xtatiladi.

Rekonstruksiya qilinayotgan bino konstruksiyalarining demontaji yoki qismlanga ajratilishi bo'yicha ishlarni boshlashdan avval, ishlarni bajarish loyihasi (IBL)da ko'zda tutilgan barcha chora-tadbirlar bajarilgan bo'lishi shart, ya'ni:

- rekonstruksiya ishlari bajariladigan uchastka va eng ko'p havf tug'dirishi mumkin bo'lgan joylar to'silishi;

- kirish joylari (zinapoyalar)ning joylashuvi, shuningdek binoni qismlarga ajratish darajasiga qarab, buzishda qatnashayotgan odamlarning kirish joylari belgilangan, himoya to'shamalari va soyabolnlari (kozirek) o'rnatilgan bo'lishi;

- magistral vodoprovodlar, elektr, gaz, issiqlik, kanalizatsiya va boshqa tarmoqlar o'chirilgan bo'lishi hamda ularning zararlanishiga qarshi chora-tadbirlar ko'rilebishi;

- IBLda hamda ish turlarini aks ettirgan texnologik kartalarda ko'zda tutilgan mashinalar, mexanizmlar va asbob-uskunalar montaj qilingan va o'rnatilgan bo'lishi;

- ishlarni bajarishda ishchilar uchun tayanch vazifasini o'taydigan konstruksiyalar vaqtinchalik kuchaytirilgan bo'lishi.

Demontaj (qismlarga ajratish) jarayonida yuz berish ehtimoli bo'lgan o'pirilishlarning yoki konstruksiyalarni tushib ketishini oldini olish maqsadida, demontaj qilinayotgan qismlar bilan bog'langan yoki tutashgan binodan konstruksiyalari va alohida elementlarining o'yaro umumiy muvofiqligi sinchiklab tekshirib chiqilishi talab qilinadi. O't bilan bog'liq ishlarni bajarishda qurilish-montaj tashkiloti rekonstruksiya qilinayotgan obyektning yong'inga qarshi havfsizligini ta'minlashi hamda bunday ishlar haqida o't o'chirish tashkilotlarini xabardor qilishi lozim. Sanoat korxonalarining ma'muriy-maishiy xonalari yoki turar joy uyining qismlari rekonstruksiya qilib bo'linganidan keyin, gaz kommunikatsiyalari va jihozlarini, shuningdek elektr asbob-uskunalarini ta'mirlash ishlari olib boriladi. Bunday ishlarni boshlashdan avval binodagi barcha odamlar tashqariga chiqarib yuborilishi shart. Elektr payvandlash va alangali gaz ishlari bajariladigan joylar dastlabki o't o'chirish vositalari bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Fonar konstruksiyasini yoki umuman sanoat binolarni tomyopmalari konstruksiyasini almashtirishda, yuqorida bajariladigan alangali o't bilan bog'liq ishlarni bajarishdan avval, qurilish fermalarining ustki va pastki kamarlariga muhofazalash to'rlarini

mahkamlash va uning ustiga asbest polotnosini yotqizish kerak. Alangali joylarga yong'inga qarshi texnika minimumini topshirgan shaxslargina qo'yiladi.

Sanoat korxonalarini rekonstruksiya qilishda ishchilarga zararli ishlab chiqarish omillarining ta'sin ostida ishlashga to'g'ri keladi. Bular: noxush ob-havo sharoitlari, chang, zararli gazlarning ajralib chiqishi, zaharli gazlar miqdorining oshiqligi, shovqin, vibratsiya va sh.k. Bu omillarning oldini olish yoki ta'sirini kamaytirish uchun ko'rildigan muhim choratadbirlar texnologik jarayonni o'zgartirish, apparaturani maksimal darajada germetikligini ta'minlash, havo tortish joylarini o'rnatish, ish joylarini muntazam tozalab turishdan iborat. Rekonstruksiya paytida quruvchilarni o'rab turgan atmosfera havosi muttasil ifoslantirish turadi. Ish zonasida changdan tashqari odatda turli zaharli va zaharli bo'limgan gazlar, bug'lar aralashmasi mavjud bo'ladi. Bunday omillardan himoya qilish choratadbirlari havo muhitini ifoslantiradigan manbalarni o'chirib qo'yish, sun'iy shamollatish va shaxsiy himoya vositalaridan foydalanishdan iborat. Bu o'rinda shaxsiy himoya vositalaridan biri sifatida nafas olish organlari, ko'z va terini havodagi gazlar, bug'lar, changlardan himoya qiluvchi filtrlovchi protivogazni ko'rsatib o'tish mumkin. Shovqindan himoya vositalaridan biri bu shovqinni kamaytirishdir. Sanoat shovqinini kamaytirish vositalaridan biri akustika ekranlari bo'lib, ular ishchilarni, xoh sex ichida, xoh ochiq havoda bo'lsin, mashina va agregatlar shovqinidan himoya qilishda tez-tez qo'llab turiladi.

Ishlab turgan korxona sharoitida quruvchilarga sanitariya-maishiy xizmati ko'rsatishni tashkil qilish uchun rekonstruksiya qilinayotgan binoning qurilish maydonchasida joylashgan va buzishga mo'ljallangan binolardan, har xil turdag'i inventar binolardan hamda ularning xonalaridan foydalanish hamda ularni shu maqsadlarda jihozlash mumkin.

Nazorat savollari

1. Qanday hollarda turar-joy jamoat binolari rekonstruksiyasi loyiha-smeta hujjalari 2 bosqichda bajariladi?
2. Rekonstruksiyani 2 bosqichda loyihalashda birinchi bosqich nimalarni o'z ichiga oladi?
3. Amal qilayotgan korxona, sex yoki inshootni rekonstruksiya qilish loyihasi nimalardan tarkib topadi?
4. Turar-joy va jamoat binolari rekonstruksiyasiga oid tushuntirish xati nimalardan iborat?

5. Amal qilayotgan korxonalar ming rekonstruksiysi va texnik jihatdan qayta qurollanishiga oid qurilishni tashkil qilish loyihasi ko'rsatilgan shart-sharoitlardan tashqari yana nimalar bo'lishi lozim?

6. Binolar rekonstruksiysi paytida loyihalar uchun talab qilingan smetalar qanday tuziladi?

7. Bir bosqichli loyihalashda ishchi loyiha tarkibiga qanday smeta hujjatlari ishlab chiqiladi?

8. Tig'iz va zararli sharoitlarda rekonstruksiya bo'yicha qurilish — montaj ishlarni bajarish uchun vaqt me'yorlari qanchaga oshirilishi mumkin?

9. Loyihaviy yechimlar variantlari bo'yicha ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik qanday aniqlanadi?

10. Turar-joy binolarini rekonstruksiysi paytida loyihaviy yechim-larning tejamkorligini belgilashda bosh ko'rsatkich sifatida nima olinadi?

11. Rekonstruksiya qilinayotgan bino konstruksiyalarini demontaji bo'yicha ishlarni boshlashdan avval qanday mehnat muxofazasi va xavfsizlik chora tadbirlari bajarilishi lozim?

XOTIMA

Rekonstruksiyadagi istiqbolli yo‘nalishlar

Bino va inshootlar rekonstruksiyasiga murakkab va ko‘p rejali muammolar kiradi. Rekonstruksiya hajmlarining yana ortib borish, yer va resurslarning taxchilligi, ishlab chiqarish doirasida ekspluatatsiya qilinadigan maydonlardan yetarli darajada samarali foydalanmaslik, turar-joy komfortiga bo‘lgan talablarning oshib borishi bilan bog‘liq.

Hayot bizning oldimizga rekonstruksiyalash bo‘yicha qo‘yayotgan yangi, murakkab va hajmli masalalari, loyihalash tizimini kelgusida yana ham mukammallatirishni, bino va inshootlarda o‘tkaziladigan rekonstruksiya samaradorligini va yuqori sifatini ta’minlashni talab qiladi. Rekonstruksiyani mukammallashtirish bo‘yicha quyidagi asosiy yo‘nalishlarni shakllantirish mumkin:

1. Konstruksiya holatini tashxis qilishning zamonaviy yuqori darajada sezuvchanlikka ega bo‘lgan asboblar va vositalar asosida yangi, nozikroq usullar ishlab chiqish, tekshirish jarayonini va o‘lchashdan olingan natijalarni qayta ishlashni avtomatlashtirish;

2. Tegishli rejimlarda va ta’sir turlarida materiallarning deformatsiyalanish qonuniyatini, umuman bino va inshootlarning fazoviy ishlash xususiyatlarini va ularning tarkibidagi konstruktiv elementlarning deformatsiyalanish sxemalari va boshqa omillarni hisobga olgan holda hisoblashning zamonaviy usullaridan foydalanish; bularni hayotga tatbiq etish rekonstruksiyani loyihalashda kompyuterlash darajasini oshirmasdan mumkin emas, shunda hajmiy-rejaviy, konstrukturlik va texnologik yechimlarni optimizatsiyalashning keng imkoniyatlari ochiladi;

3. An‘anaviy qurilish materiallari: temirbeton, g‘isht, metall va boshqalarning qurilishdagi ulushini oshirish asosida yangi, samarali, konstruktiv yechimlarni joriy etish;

4. Kamqavatli, eng avval g‘ishtli uylarga ustqurma qilishda devor va orayopmalarni yengil betondan (keramzitobeton, g‘ovakli beton va boshqa mahalliy to‘ldiruvchilar asosidagi yengil betonlar) qilish maqsadga muvofiq, unda mavjud ustqurma qo‘yiladigan binoga tushadigan yuk sezilarli kamayadi va o‘z-o‘zidan uni kuchaytirish nihoyatda kamayadi yoki butunlay kuchaytirilmaslik mumkin;

5. Shishaplastik, polimerbeton kabi yangi yengillashtirilgan samarador materiallardan qilingan konstruksiyalardan foydalanish;

6. Kuchaytirishning yangi usullarini ishlab chiqarish va konstruksiyalarning ekspluatatsiyaviy ishonchhliligini qayta tiklash;

7. Industrial usullar va avtomatlashtirish vositasida ilg'or texnologiyani ishlab chiqish va amaliyatga joriy etish, mashina va mexanizmlar parki tizimini va ularni sifat tarkibining mukammallashtirish qurilish mashinalari, kichik mexanizatsiya vositalarini va avtotransportni optimal ravishda birlashtirish. Tig'iz sharoitlarda ishlash uchun mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish bo'yicha mavjud vositalarni va yangilarini ishlab chiqish, mukammallashtirish;

8. Iqtisodiy rag'batlantirishning yangi shakllarini, investitsiya sikli yo'llarini qisqartirishni, qurilish majmuasi qatnashuvchilarining pirovard natijaga, tayyor qurilish mahsuloti, soha almashtirish bo'yicha takliflarni ishlab chiqish.

Yuqorida sanab o'tilgan va boshqa yo'nalishlarning rivoji, kelgusida rekonstruksiya samaradorligini oshirish, muhim xalq xo'jalik va ijtimoiy masalalarни muvaffaqiyatli yechishni ta'minlab beradi.

ADABIYOTLAR


1. Каримов И.А. Основные принципы общественно – политического и экономического развития Узбекистана. Ташкент, Узбекистан, 1995.
2. Асқаров Б. А. Қурилиш конструкциялари, Тошкент Ўзбекистон, 1995.
3. Махровская А В. «Реконструкция старых жилых районов крупных городов (на примере Ленинграда)» Л., Стройиздат, 1986.
4. Турчихин Э.Я. и другие «Проектирование городского хозяйства» М., Стройиздат, 1989.
5. Под ред. Шагина А.Л. «Реконструкция зданий и сооружений» М., Высшая школа, 1991.
6. «Реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений» Киев, УМ КВО, 1989.
7. Нечасев Н В. «Капитальный ремонт жилых зданий» М., Стройиздат, 1990.
8. Поляков Э.В. «Реконструкция и ремонт жилых зданий» М., Стройиздат, 1972
9. Соколов В.К. «Основные методы и принципы реконструкции жилых зданий» М., Стройиздат, 1969
10. Соколов В.К. «Модернизация жилых зданий» М., Стройиздат, 1966.
11. Кутуков В.Н. «Реконструкция здания» М., Стройиздат, 1981.
12. Бойко М.Д. «Диагностика повреждений и методы восстановления эксплуатационных качеств зданий» Л., Стройиздат, 1975.
13. Соколов В.К. «Реконструкция жилых зданий» М., Стройиздат, 1986.
14. Терри Ю. и другие «Ремонт зданий и усиление конструкции» М., Стройиздат, 1978.
15. Бойко М.Д. «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» Л., Стройиздат, 1979.
16. Ройтман А.Г. «Ремонт и реконструкция жилых и общественных зданий» М., Стройиздат, 1978.
17. SHNK 2.08 01-05 «Tirag-joy binolari» Toshkent, 2005.
18. ШНК 2.07.01-05 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» Ўзбекистон Республикаси давлат архитектура ва қурилиш кўмитаси, Тошкент, 2005.
19. ШНК 2.07 01-03 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» Ташкент 2003.
20. ШНК 2.01.15-05 «Положение по техническому обследованию жилых зданий» Ташкент 2005.

21. КМК 1.04.02-97 «Капитальный ремонт жилых домов» Ташкент Госмархитстрой., 1997.
22. КМК 1.03.01-96 «Бетонные и железобетонные конструкции» Ташкент, 1998.
23. КМК 2.01.09-97 «Здания и сооружения на просадочных грунтах подрабатываемых территориях ЎзР Давархитектқурилишум» Ташкент 1997.
24. КМК 2.02.01-98 «Основания зданий и сооружений» Ташкент 1998.
25. КМК 2.03.05-97 «Стальные конструкции. Нормы проектирования» Ташкент 1997.
26. КМК 2.03.08-98 «Деревянные конструкции» Ташкент 1998.
27. КМК 2.03.10-95 «Крыши и кровли» Ташкент 1996.
28. КМК 2.03.11-97 «Защита строительных конструкций от коррозии» Ташкент 1997.
29. КМК 2.03.13-97 «Поли» Ташкент 1997.
30. КМК 2.08.02-96 «Общественные здания и сооружения» Ташкент 1996.
31. КМК 2.01.07-96 «Нагрузки и воздействия» Ташкент, 1996
32. КМК 3.01.02.00 «Техника безопасности в строительстве» Ташкент 2000 г.
33. КМК 3.01.07-98 «Правило безопасности при проведении обследований жилых, общественных и промышленных зданий для проектирование капитального ремонта» Ташкент 1998.
34. КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции» Ташкент 1998 г.
35. Raximov B.X., Qosimova S.T., Shodjalilov Sh. “Bino va inshootlar rekonstruksiyasi” O’quv qo’llanma, O’zbekiston Respublikasi oliv va o’tta maxsus ta’lim vazirligi TAQI, Toshkent 2000.
36. Мерпорт И.А. “Новое строительство в Ташкенте” ГКПГСАП-Госстрой Москва Стройиздат 1976.
37. Поляков «Реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений», КиевУМ КВО 1989.
38. «Сейсмостойкое строительство зданий» по ред. И.Л. Корчинского М, ВШ.1971.
39. «Демонтажные работы при реконструкции зданий» М. Стройиздат 1990.
40. КМК 2.01.03-96 «Строительство в сейсмических районах» Ташкент 1997.
41. Матвеев Э.П. Реконструкция жилых зданий част I Теория, методы и технология реконструкции жилых зданий – М., ГУП ЦПП, 1999.
42. Лисова А.И., Шарлыгина К.А. «Реконструкция зданий» Л. 1979.
43. Рекомендации по усилению каменных конструкций зданий и сооружений / ЦНИИСК им Кучерепко М.: 1984.
44. Аскаров Б.А., Маракаев Р.Ю. и др. «Реконструкция, модернизация, ремонт зданий и оценка их экономической эффективности» Учебное пособие. Ташкент 2002.

45. Ботвина Л.М., Аскаров Б.А. Пористые заполнители из местного сырья и легкие бетоны на их основе. Ташкент, Фан, 1990.
46. Мартемянов А.И. Проектирование и строительство зданий и сооружений в сейсмических районах. М. Стройиздат, 1985.
47. Милованов А.Ф. Изменение свойств бетона при переменных воздействиях температуры и увлажнения. Бетон и железобетон – 1987. № 4.
48. Милованов А.Ф. Расчет железобетонных конструкций в условиях жаркого климата. Бетон и железобетон – 1990. № 8.
49. Qosimova S.T., Shodjalilov Sh., Xodjaev S.A. Bino va inshootlarni sinash metrologiyasi: O'quv qo'llanma I qism – Toshkent. TAQI 2002.
50. Qosimova S.T., Shodjalilov Sh., Xodjaev S.A. va h.k. Bino va inshootlarni sinash metrologiyasi: O'quv qo'llanma II qism - Toshkent: TAQI, 2003.
51. Samigov N.A., Arslonov I.K. Bino va inshootlarni texnik holatini zamonaliviy usullarda tadqiq etish. O'quv qo'llanma – Toshkent. TAQI, 2005.
52. Ходжаев С.А., Мусурманкулов А. Высокопрочный напрягающий бетон для конструкций промышленных зданий Архитектура и строительство Узбекистана - № 2-3-4. – 2005.
53. Обследование и испытание сооружений. Учебник для вузов / О.В. Лужин, А.Б. Злачевский, И.А. Горбунов, В.А. Валохов, под ред О.В. Лужина - М. Стройиздат 1987.
54. Касымов И.К., Бахриев И.Ф., Тулаганов А.А., Хасанова М.К. Повышение качества растворов для сейсмического строительства. // Строительные материалы. – 1992 – № 1.
55. Рекомендации по усилению железобетонных конструкций зданий и сооружений. Промстрой НИИ проект – Харьков, 1985.
56. Тетиор А.Н., Померанец В.Н. Обследование и испытание сооружений. Киев 1988.
57. Большаков В.А. Проектирование и строительство объектов при реконструкции действующих промышленных предприятий / обзор: ВНИИИС, 1986.
58. Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП ИИ – 22-81) ЦНИИСК им Кучеренко Госстроя СССР. М.: ЦТИП Госстроя СССР, 1989.
59. Коэн Г.Дж. Строительная наука XIX-XX вв Проектирование сооружений и систем с английского В А Косаковского: под редакцией Л.Ш. Климника – М.: Стройиздат, 1982.
60. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М, Шарапенков В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий. М.: Высшая школа, 1998.
61. Спивак А.Н., Сикачев А.В., Порттер Э.К. Блех Э.М. Модернизация пятиэтажных жилых домов. М.: ,1988.
62. Зенчнер Г. Стадтесталтунг. Берлин, 1989.

ILOVA

1-6 o‘qlari bo‘yicha tarzi (rekonstruksiyadan avval)



1-6 o‘qlari bo‘yicha tarzi (rekonstruksiyadan so‘ng)




Janubi-G'arbiy tarzi (rekonstruksiyadan avval)



Janubi-G'arbiy tarzi (rekonstruksiyadan so'ng)



1 qavat tarhi (rekonstruksiyadan avval)



Xonalar

No	Nomaniishi	Mahsulot m²/m
1	Vestibul	42,5
2	Kadrilar bo'limi	37,9
3	Xoll	52,7
4	Texnik bo'limi	56,1
5	Qahulxona	57,0
6	Director xonasi	55,4
7	Bosh hisobchi xonasi	39,9
8	Rejalashtirish bo'limi	67,9
9	Yo'lak	13,4
10	Nozirmxonai	14,2
11	Bosh muhandis xonasi	15,2


I qavat tarki
(rekonstruksiyadan so'ng)



Xonalar

No	Nomi/ishchi	MəB m² K.B.M
1	Xo'll	42,98
2	Loyihalarni avtomatlashtirish xonası	41,15
3	İqtisadiyol va savdo so'lq bo'limi	116,59
4	Rivojlanish bo'limi	39,68
5	Rejalashtirish bo'limi	40,96
6	Dizayner xonası	34,28
7	Yo'lak	37,84
8	Vestibul	67,90
9	Ayollar qo'l yuvish xonası	7,21
10	Ayollar xojatxonası	6,49
11	Erkaklar qo'l yuvishi xonası	7,21
12	Erkaklar xojatxonası	6,49
13	Ma'naviyat va ma'rifat xonası	24,96

Qırqim I-I (rekonstruksiyadan so'ng)



MUNDARIJA

So'zboshi	3
Kirish.....	5

I bob. Binolarni rekonstruksiya qilishda shaharsozlik va ijtimoiy-iqtisodiy talablar

1.1. Shaharlarni rekonstruksiyalash	8
1.2. Eski turar-joy qurilishini rejaviy tavsifi	11
1.3. Shahar markazlarini rekonstruksiyalash	20
1.4. Rekonstruksiya qilinadigan turar-joy jamg'armasining texnikaviy holati	29
1.5. Turar-joy jamg'armasini rekonstruksiyalashda sanitariya-gigienik talablar	32
1.6. Kvartira, uning unsurlari	41
1.7. Turar-joy jamg'armasini rekonstruksiyalashda shaharsozlik talablari	45
1.8. Madaniy-maishiy xizmat ko'rsatish muassasalarini rekonstruksiyalash	46
1.9. Bino va uning unsurlari narxini va sifatini baholash	48
1.10. Binolarning xizmat muddati va ularning haqiqiy eskirishi	49

II bob. Ishlab chiqarish binolarining rekonstruksiyasi

2.1. Ishlab chiqarish binolarini rekonstruksiyalash maqsad va vazifalari	54
2.2. Sanoat binolarini umrboqiyligi va eskirishi	57
2.3. Ishlab chiqarish binolari rekonstruksiyasining xususiyatlari	59
2.4. Sanoat binolari va inshootlarini rekonstruksiya qilishga bo'lgan ehtiyoj	61

III bob. Bino, inshootlar va ularning konstruktiv unsurlarining texnikaviy holatini baholash

3.1. Binolarni tekshirish va loyihalashga tayyorlash	63
--	----

3.2. Binolarni sinchiklab tekshirish	64
3.3. Binoni sinchiklab tekshirish bo'yicha texnik xulosa	79
3.4. Binoning deformatsiyasi va uni kelib chiqish sababları	80
3.5. Binolarni tekshirish usullari va texnikaviy izlanish	81
3.6. Konsturksiyalarni tashxislashda qo'llanadigan asboblar va jihozlar	82

IV bob. Binolarning modernizatsiyalash tamoyillari

4.1. Binolarni modernizatsiyasi	90
4.2. Injenerlik jihozlarini modernizatsiyalash	92
4.3. Binoning issiqdan hirnoyalanishini oshirish	93
4.4. Binoning tovush izolatsiyasini oshirish	94
4.5. Uylarni quyoshdan muhofazalashning asosiy tamoyillari	94

V bob. Bino va inshootlarning texnik holatini tashxis qilish

5.1. Texnikaviy tashxisning mohiyati va vazifalari	96
5.2. Bino va inshootlarning deformatsiyasini aniqlash	97
5.3. Ayrim konstruksiyalarning deformatsiyasini baholash	100
5.4. Konstruksiyalarning nuqsonini topish (defektoskopiya). Bino unsurlarida darz hosil bo'lish tavsiifini o'matish	101
5.5. Konstruksiya materiali mustahkamligini buzilmash usullarda aniqlash	103
5.6. Bino va inshoot elementlarning korroziya va temperaturadan shikastlanish darajasini o'matish	105
5.7. Asliy sinov	106

VI bob. Konstruksiya holatini baholash

6.1. Konstruktiv elementlarning eskirganlik darajasi bo'yicha turkumlash	107
6.2. Zamin va poydevorlarni tekshirish	107
6.3. Beton va temirbeton konstruksiyalarni tashxis qilish usullari	108
6.4. Toshli va armaturalangan toshli konstruksiyalarni tekshirish	111
6.5. Metall konstruksiyalarni tashxislash xususiyatlari	112
6.6. Yod'och elementlarni defektoskopiya qilish	113
6.7. Bino va inshootlarning texnik holati bo'yicha xulosa tuzish	114
6.8. Rekonstruksiya narxini oldindan baholash va uni o'tkazishning maqsadga muvosifligi	115

VII bob. Rekonstruksiya loyihasi uchun ma'lumotlar olish

7.1. Rekonstruksiya qilinadigan obyekt maydonida injenerlik izlanishlari	117
7.2. Binoning rejalashtirilgan ekspluatatsiyaviy muhit ta'siriga bardoshliligini baholash	118
7.3. Konstruksiyalarning haqiqiy dinamik tavsiflarini o'rnatish	119
7.4. Rekonstruksiyani loyihasi uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar ...	119

VIII bob. Rekonstruksiyani loyihalash

8.1. Yuklar va ta'sirlar	121
8.2. Sanoat bino va inshootlarini rekonstruksiyalash xususiyatlari	122
8.3. Bino va inshootlar rekonstruksiyasi loyihamiy yechimining tejamkorlik mezoni	123
8.4. Zaminlarni kuchaytirish	124
8.5. Gidroizolatsiya va namlik rejimini qayta tiklash	126
8.6. Binoning tashqi ko'rinishini yaxshilash	127
8.7. Tom, o'tadevor va boshqa unsurlarni almashtirish va kuchaytirish	128
8.8. Konstruksiya nuqsonlarini bartaraf etish	130
8.9. Orayopmani almashtirish uchun konstruksiyalar	131
8.10. Tomyopmalarning yengillashtirilgan konstruksiyasi	133
8.11. Yaxlit quyma temirbetonni qo'llash	133
8.12. Qoli pi olinmaydigan unsurlar	134
8.13. Zina va balkonlarni almashtirish	135

IX bob. Temirbeton va tosh konstruksiyalarni kuchaytirishni loyihalash

9.1. Kuchaytirishni loyihalashning asosiy tamoyillari	137
9.2. Poydevorlarni kuchaytirish	139
9.3. Tosh konstruksiyalarni afzallashtirish va kuchaytirish	142
9.4. Ustunlarni kuchaytirish	145
9.5. Orayopma va tomqoplama plitalarni kuchaytirish	147
9.6. Korroziyadan himoya qilish	150
9.7. Metall konstruksiyalarni kuchaytirish usullari	150
9.8. Yod'och konstruksiyalarni kuchaytirish	152

X bob. Binolarga ustqurma, yoniga qurish va surish

10.1. Turar-joy va jamoat binolarining ustqurmasi	156
10.2. Sanoat binolarini qayta tiklash	157
10.3. Bınoni surish va ko'tarish	157
10.4. Jamoat binolar rekonstruksiyasi	167
10.5. Bir qavatli ishlab chiqarish binolarini qayta tuzish	169

XI bob. Rekonstruksiya paytida qurilish-montaj ishlarining bajarilishi

11.1. Rekonstruksiyada ishlab chiqarishning o'ziga xos xususiyatlari	173
11.2. Rekonstruksiya paytida ishlarni bajarish loyihasi	174
11.3. Yer ishlari	176
11.4. Kotlovanlar va transheyalarni kuchaytirish usullari	177
11.5. Gidroizolatsiya ishlari	179
11.6. Yaxlit quyma konstruksiyalar va poydevorlarning buzilishi	182
11.7. Rekonstruksiyalash paytida beton ishlari	183
11.8. Yaxlit quyrna beton va temirbeton ishlari	185
11.9. Qurilish konstruksiyalarini demontaj qilish, qismlarga ajratish va buzish	187

XII bob. Rekonstruksiyaga tuziladigan loyiha-smeta hujjatlari

12.1 Hujjatlar tarkibi	191
12.2. Tushuntirish xatini tuzish	194
12.3. Qurilish va rekonstruksiyani tashkil qilish loyihasini ishlab chiqilishi	195
12.4. Smeta hujjatlarini rasmiylashtirish	197
12.5. Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar	198
12.6. Rekonstruksiya paytida mehnat muhofazasi	199
 Xotima	203
Adabiyotlar	205
Ilova	208

B.X. RAXIMOV, S.T. QOSIMOVA,
SH. SHODJALILOV, O.A. BADER

BINO VA INSHOOTLAR REKONSTRUKSİYASI

Darslik

Muharrir *A. Bahodirov*
Kompyuterda sahitajovchi *A. Ro'ziyev*

Bosishga ruxsat etildi 30.10.2008. Qog'oz bichimi 60x84¹/16.

Hisob-nashr tabog'i 13,5. Adadi 500.

Buyurtma № _____

«IQTISOD-MOLIYA» nashriyotida tayyorlandi.
100084, Toshkent, Kichik halqa yo'li ko'chasi, 7-uy.
Hisob-shartnoma 37-2008.