



GEODEZIYA ASOSLARI

Laboratoriya ishlariga uslubiy ko'rsatma



«O'zbekiston temir yo'llari» DATK
Toshkent temir yo'l muhandislari instituti

GEODEZIYA ASOSLARI

5620100 - Tashishni tashkil etish va transport logistikasi (temi'r yol
transportida) ta'lif yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan II kurs
bakalavriat talabalari uchun laboratoriya ishlarini bajarishga doir uslubiy
ko'rsatmalar



UDK 528.4

Mazkur uslubiy ko'rsatmada «Geodeziya asoslari» fanidan laboratoriya ishlarini bajarish tartiblari keltirilgan.

Uslubiy ko'rsatmalar TTEvaTL fakulteti bakalavriat talabalari uchun mo'ljallangan .

Rasm 26, jadval 6, foydalanilgan adabiyotlar 10 ta.

Uslubiy ko'rsatma Toshkent temir yol muhandislari instituti O'quv-uslubiy kengashi tomonidan nashrga tavsiya etilgan.

Tuzuvchilar: Qayumova H.T. – katta o'qit.

Taqrizchilar: Eshonxo'jaev A.O – t.f.d., prof (TAYI);
Raupov Ch.S. – t.f.n.

1-LABORATORIYA ISHI

Mashtablar

Ishdan maqsad: Mashtablar bilan amalda ishlashni, topografik tarh va xaritalarni o'rganish.

Tarh, xarita va kesimlarda joyda o'lchangan horizontal va vertical uzunliklarni qog'ozga tushirishda bir necha marta kichraytirish darajasiga mashtab deyiladi. Yoki tarhdagi kesma uzunligi l ning shu kesmaning joydagi uzunligi L ga bo'lgan nisbati mashtab deyiladi va quyidagi formula bilan ifodalaniladi:

$$\frac{l}{L} = \frac{1}{M},$$

bu yerda M — mashtab maxraji.

Mashtablar soniy, natural va grafikaviy bo'ladi. Surati bir bo'lib mahraji kichraytirish darajasini ko'rsatuvchi oddiy kasr *soniy mashtab* deyiladi. Tarh va xaritalarda quyidagi mashtablar qo'llaniladi: 1: 500, 1:1000, 1: 2000, 1: 5000, 1: 10000, 1: 25000, 1 : 50000, 1 : 100000, 1 : 200000, 1 : 500000,

1 : 1000000. Masshtab maxraji kichik son bo'lsa, mashtab *yirik*, katta son bo'lsa, *mayda mashtab* deyiladi. Soniy miqyosdan foydalanish qulay bo'lishi uchun *natural (nomli) mashtab* qo'llaniladi. Masalan: 1:1000 soniy mashtab natural mashtabda quyidagicha ifodalaniladi: 1 santimetrdan - 10 metr.

Soniylar mashtab dan foydalanishni quyidagi masalalarda ko'ramiz.

1-masala. Berilgan: $l = 7,53$ sm, $\frac{l}{L} = \frac{1}{500}$; Aniqlash kerak: $L = ?$

Quyidagi nisbatni tuzamiz: $\frac{1sm}{500} = \frac{7,53}{L}$, bundan

$$L = \frac{500sm * 7,53sm}{1sm} = 3765sm = 37,65m$$

2-masala. Berilgan $L = 156$ m, $\frac{l}{L} = \frac{1}{1000}$. Aniqlash kerak: $l = ?$

Quyidagi nisbatni tuzamiz: $\frac{1cm}{10m} = \frac{l}{156m}$, bundan

$$l = \frac{1cm * 156m}{10m} = 15,6sm$$

Tarh va xaritalar tuzishda soniy mashtab dan foydalanish noqulay va samarali emas. Tarh va xaritalarni tuzish jarayonida ko'plab arifmetik hi-

soblamni bajarmaslik uchun grafikaviy mashtabdan foydalaniladi.

Grafikaviy miqyoslar ham ikki turga bo'linadi: oddiy chizg'iy mashtab va ko'ndalang chizg'iy mashtabga. Grafikaviy mashtablar soniy mashtablar asosida tuziladi.

Chizg'iy miqyoslar va ularidan foydalanish

Oddiy chizg'iy mashtab lar AB bo'laklardan iborat to'g'ri chiziq shaklida bo'lib, AB chizg'iy mashtabning asosi, odatda ikki santimetrga teng bo'ladi. (1-rasm) SB – mashtabning kichik bo'lagi SB = $a = \frac{AB}{n}$.

Masalan, agar soniy mashtab $\frac{1}{m} = \frac{1}{1000}$ bo'lsa, AB= 20m va a=2m ga teng boladi .



1-rasm. 1:2000 oddiy chizg'ly mashtab. Mashtab asosi AB=2 sm

3-masala. Joyida o'lchangan $L = 72\text{m}$ uzunlikka ega chiziqning mashtab i $\frac{1}{m} = \frac{1}{2000}$ ga teng tarh uzunligini chizg'iy mashtab bo'yicha topish uchun 0 bo'lagidan o'ng tomonga bitta asos olinadi, va unga o'lchagichning o'ng oyoqchasi qo'yiladi. So'ng 0 dan chap tomonga -8 ta kichik bo'lak - a olib, unga o'lchagichning ikkinchi chap oyoqchasi qo'yiladi. Shunda joyda o'lchangan kesmaning tarhdagi uzunligi bitta asos AB va 8 ta bo'lak a dan iborat bo'ladi.

$$L = 1 \cdot AB + 8 \cdot a = 1 \cdot 40 + 8 \cdot 4 = 72\text{m}.$$

4-masala. Agar tarhdan kesmaning joyidagi uzunligini aniqlash kerak bo'lsa, o'lchagich (sirkul) bilan kesma uzunligini o'lchab chizg'iy mashtabga qo'yiladi. Bunda o'lchagichning bir oyoqchasi o'ng tarafdag'i asoslardan birida, ikkinchisi esa chap tarafdag'i birinchi asosni kichik bo'laklardan birida joylashishi kerak. Demak, chiziqning yerdagi uzunligi

$$L = 2 \cdot AB + 6 \cdot a = 2 \cdot 40 + 6 \cdot 4 = 104\text{m} \text{ ga teng bo'ladi.}$$

Ko'ndalang mashtab va undan foydalanish

Oddiy chizg'iy mashtabning aniqligi chizilayotgan tarh uchun yetarli bo'lmasa, odatda ko'ndalang miqyosdan foydalaniladi (2-rasm).

Ko'ndalang miqyos tuzishda oddiy chizg'iy masshtab asos qilib olinadi. Asos bo'laklaridan yuqoriga tik chiziqlar chiqariladi, $n=10$ bo'laklarga bo'linadi va asosga parallel chiziqlar chiziladi. So'ngra transversal chiziqlari o'tqaziladi. Ko'ndalang miqyosning asosi AB, asosining kichik bo'lagi a va ko'ndalang masshtabning eng kichik bo'lagi xy larning joydag'i uzunligi tarh miqyosiga qarab hisoblab olinadi. Masalan, agar tarh masshtabi $\frac{1}{m} = \frac{1}{2500}$ bo'lsa, $AB = 50\text{m}$, $a = \frac{AB}{m} = \frac{50}{10} = 5\text{m}$ va $xy = \frac{AB}{mn} = \frac{50}{10 \cdot 10} = 0.5\text{m}$

transversal



2-rasm. 1:2500 soniy miqyos uchun tuzilgan ko'ndalang miqyos

5-masala. Joyda o'lchangan chiziq uzunligi $L=193,0$ m teng. Uning tarhdagi uzunligi l_{sd} topilsin. Buning uchun o'lchagich bilan 3 ta asos AB ($3 \cdot 50\text{m} = 150\text{m}$), sakkizta kichik bo'lak a ($8 \cdot 5 = 40\text{m}$) ni pastki gorizontal chiziqda olib va olti qator yuqoriga ko'tarilib ($6 \cdot 0,5 = 3\text{m}$), kerakli kesma-ning tarhdagi uzunligi l_{sd} topiladi, ya'ni berilgan

$$L = 3 \cdot AB + 8 \cdot a + 6 \cdot xy = 3 \cdot 50 + 8 \cdot 5 + 6 \cdot 0,5 = 193,0\text{m}.$$

6-masala. Tarhdagi kesma sd ning joydag'i uzunligi L_{sd} ni aniqlash kerak bo'lsa, o'lchagich yordamida tarhdan kesma uzunligi olinib, ko'ndalang miqyosning eng pastki gorizontal chizig'iga shunday qo'yiladiki, o'lchagichning o'ng oyog'i biror asos uchiga (chiziq uzunligiga qarab 50m, 100m, 150m, ...), chap oyog'i esa boshlang'ich asos AB oralig'ida joylashgan bo'lishi kerak. Agar chap oyoqchasi birorta kichik bo'lak oralig'iga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, o'lchagich pastki gorizontal chiziqqa parallel ravishda yuqoriga ko'tariladi, to shu chap oyog'i transversal chiziq va gorizontal chiziq kesishgan nuqtaga to'g'ri kelguncha. Shunda yer yuzidagi chiziqning uzunligi L_{sd} quyidagi teng bo'ladi.

$$L_{sd} = n \cdot AB + m \cdot a + k \cdot xy = 2 \cdot 50 + 5 \cdot 5 + 4 \cdot 0,5 = 127,0\text{m}.$$

n - to'liq asoslar soni; m - kichik bo'laklar soni; k - ko'ndalang miqyosning eng kichik bo'laklari soni.

Masshtab aniqligi t deb, tarhdagi 0.1mm ga to'g'ri keladigan kesmaga aytildi va u quyidagi ifodadan aniqlanadi: $t = 0.1\text{M}$, bunda M - soniy miqyos mahraji. Masalan, 1:1000 miqyos aniqligi

$$t = 0,1 \cdot 1000 = 100,0 \text{ mm} = 0,1 \text{ m ga teng.}$$

Tarh. Kichik joy bo'lagining yer egriligini hisobga olmay kichraytirib, o'xshash holda gorizontal tekislikka tushirilgan proyeksiyasi tarh deyiladi. Tarhda joy tafsiloti to'la ko'rsatilib, joyning baland-pastligi (relefi) ko'rsatilmasa, u kontur tarh deyiladi. Tarhda joy tafsiloti bilan birga joy relefi ham tasvirlansa, u topografik tarh deb ataladi.

Xarita. Yer yuzasining katta bo'lagini yerning egriligini hisobga olib, matematik qoidalar asosida bir oz o'zgartirib, kichraytirib qog'ozda tasvirlangan proyeksiyasi xarita deyiladi. Topografik xaritalar varag'i, ichki, daqiqaviy va tashqi deb nomlanadigan 3 ta ramka bilan belgilanadi.

Topografik xaritalar varag'idagi to'g'ri burchakli koordinatalardan oson foydalanish va xaritada turli masalalar yechish uchun, har qaysi xaritada zona koordinata o'qlariga parallel qilib har bir kilometrda chiziqlar o'tkazilgan, u kilometrlar to'ri deyiladi. Bu to'r yordamida istalgan nuqtaning to'g'ri burchakli koordinatasini aniqlash mumkin.

To'g'ri burchakli koordinatalar tizimi xaritada kilometrlar to'ri bilan belgilangan. X o'qi o'qiy meridianning shimol yo'natishiga, Y o'qi esa ekvator chiziqi boylab Grinvich meridianidan sharqqa tomon belgilangan.

Nuqtaning geografik koordinatalarini aniqlash uchun daqiqaviy ramkadan foydalaniladi. Nuqtaning kengligi φ va uzoqligi λ aniqlash uchun nuqtaga yaqin meridian va parallellarga chiziq o'tkaziladi (3-rasm) va quyidagi formulalar bo'yicha hisoblanadi:

$$\begin{aligned}\varphi &= \varphi_j + \Delta \varphi; \\ \lambda &= \lambda_{x'} + \Delta \lambda,\end{aligned}$$

bunda φ_j - janubdag'i parallel kengligi;

$\lambda_{x'}$ - g'arbiy meridian uzoqligi;

$\Delta \varphi$ - kenglik orttirmasi, nuqtadan janubdag'i parallelgacha;

$\Delta \lambda$ - uzoqlik orttirmasi, g'arbdagi meridiandan nuqtagacha;

$\Delta \varphi = 60 \cdot (a/b)$,

bunda a - nuqtadan janubdag'i parallelgacha bo'lgan masofa; b - parallellar orasidagi masofa.

$$\Delta \lambda = 60 \cdot (s/d),$$

bunda s - nuqtadan g'arbdagi meridiangacha bo'lgan masofa; d - meridianlar orasidagi masofa.

I-misol. A nuqta uchun: $\varphi_j = 61^{\circ}38'$, $\lambda_{x'} = 30^{\circ}02'$.

O'lchov natijalari: $a = 80, \text{mm}$; $b = 185,5 \text{ mm}$; $s = 40,3 \text{ mm}$ va $d = 87,8 \text{ mm}$.

Shunda: $\Delta \varphi = 60 \cdot 80,6 \text{ mm} / 185,5 \text{ mm} = 26''$

$$\Delta \lambda = 60 \cdot 40,3 \text{ mm} / 87,8 \text{ mm} = 28''.$$

A nuqtaning geografik koordinatalari quyidagi natijalarga ega bo'ladi.
 $\varphi_j = 61^{\circ} 38'26''$, $\lambda_g = 30^{\circ} 02'28''$.

Nuqtaning to'g'ri burchakli koordinatalari X_b , U_b ni aniqlash uchun quyidagi formulalar qo'llaniladi :

$$X_b = X_j + \Delta X;$$

$$U_b = U_g + \Delta U.$$

Bunda X_j - nuqtadan pastdagи kilometr chizig'ining abssissa qiymati;

Y_g - nuqta chapidagi kilometr chiziqning ordinata qiymati;

ΔX - abssissa bo'yicha orttirmasi;

ΔY - ordinata bo'yicha orttirmasi.

2-misol. B nuqta (3-rasm) ning koordinatalarini aniqlash uchun:


$X_j = 6842\text{km}$, $Y_g = 3412\text{km}$.

O'lchash natijalari bo'yicha: $\Delta X = 278\text{m}$; $\Delta Y = 419\text{m}$.

$$X_b = X_j + \Delta X = 6842000 + 278 = 6842278\text{m};$$

$$U_b = U_g + \Delta U = 3412000 + 419 = 3412419\text{m}.$$

Tarh va xaritalarda tafsilotlar shartli belgilari bilan ifodalanadi.



3-rasm. Xarita varaq'i

Nazorat savollari

1. Masshtab nirma?
2. Masshtab turlari.
3. Grafikaviy masshtab asosi va kichik bo'lagining uzunligini aniqlash.
4. Ko'ndalang masshtabning eng kichik bo'lagini hisoblash.
5. Masshtab aniqligi deb nimaga aytildi?
6. Tarh deb nimaga aytildi?
7. Xarita deb nimaga aytildi?
8. Xaritada nuqtaning geografik koordinatalari qanday hisoblanadi?
9. Xaritada nuqtaning to'g'ri burchakli koordinatalari qanday hisoblanadi?
10. Ko'ndalang miqyos qanday tuziladi?

2-LABORATORIYA ISHI


Chiziq olish va o'lchash

Ishdan maqsad: chiziq olish (vexalash), lenta LZ bilan chiziq uzunligini o'lchashni o'rGANISH.

Yer yuzasidagi o'lchanayotgan chiziq yog'och yoki temir qoziqlar bilan mahkamlanadi. Agar o'lchanayotgan chiziq uzunligi 100 metr va undan ko'proq bo'lsa, dastlab chiziq olinadi, ya'ni vexalanadi. Joyda bir yo'naliш bo'yicha o'tgan vertikal tekislikda (stvorda) yotuvchi nuqtalar o'rnini belgilash *chiziq olish (vexalash)* deyiladi. Chiziq olishda veva (ola tayoq) ishlatiladi. Chiziq olish asosan ikki xil usul bilan amalga oshiriladi.

1.O'ziga qarab chiziq olish

Bu usulda yo'naltiruvchi shaxs AB chiziq davomiga shunday turadiki, A da tik o'matilgan veva ko'rINmasligi kerak (4.a-rasm).



4-rasm

So'ng yo'naltiruvchining ko'satmasiga binoan vexachi ketma-ket 1, 2, 3 va h.k. qo'shimcha vexalarmi AB nuqtalardan o'tuvchi tik tekislikda o'rnatadi. Shunda, yo'naltiruvchi qaraganda, A nuqtadagi veva orqasida ko'rinxay qolishi kerak.

2. O'zidan chiziq olish (joydag'i chiziqn'i davom ettirish)


Bu usulda yo'naltiruvchining o'zi AB chiziqd'a har 100-150 metr masofada A nuqtadagi vexani berkitadigan qilib C vexani, so'ng D,E va hokazo vexalar o'matib chiqadi (4,b-rasm).

Po'lat lenta bilan chiziq o'lhash

O'lchanayotgan chiziq joyda chiziq olish yo'li bilan belgilangach, turli chiziq o'lhash qurollari bilan uning gorizontal qo'yilishi o'lchanadi. Chiziq o'lhashda katta aniqlik talab qilinmasa, po'lat lenta (LZ) yoki ruletka ishlatalidi.

Lenta LZ eni 1,5sm, uzunligi 20m li po'lat tasma bo'lib, maxsus halqaga vint bilan mahkamlanadi. O'lhashda foydalanish uchun lentani komplektida 6 ta yoki 11 ta sixcha bo'ladi (5-rasm).

LZ lentasi bilan masofa o'lhashda ikki o'lchovchi qatnashadi - orqadagi va oldindagi.



5-rasm. Po'lat (LZ) lenta va temir sixchalar

Orqadagi o'lchovchi lenta o'ralgan xalqani qo'liga olib, vintlarni burab oladi va asta-sekin aylantirib, lentani xalqadan bo'shatadi. Oldingi o'lchovchi lenta dastagini ushlaydi va o'lchanadigan chiziq bo'ylab yuradi. Orqadagi o'lchovchining qo'lida 1 ta va oldingi o'lchovchining qo'lida 5 ta sixcha bo'lishi kerak. Orqadagi o'lchovchi ikkinchi dastakni ushlaydi va


lenta boshidagi (0.00m) o'yiqni A nuqtaga qadalgan sixchaga ilib oladi va dastakni mahkam ushlagan holda, oldingi o'lchovchi uchun ko'rsatma beradi. Oldingi o'lchovchi lentani keyingi uchini chiziq bo'ylab tarang tortib sixchani lentani 20m dagi o'yig'iga kirdizib, yerga qadaydi. Keyin lentani sixchadan chiqarib oldinga yuradi.

Orqadagi o'lchovchi chiziq boshidagi sixchani sug'urib, ikkinchi sixcha tomon yuradi, lenta boshini unga iladi va dastagidan ushlab turib yana oldingi o'lchovchini chiziq bo'ylab yo'naltiradi, u esa ikkinchi 20 chi metr oxirini sixcha bilan belgilaydi.

O'lhash oldingi o'lchovchining qo'lida sixchalar qolmaguncha davom etadi, shunda orqadagi o'lchovchida 6 ta sixcha to'plangan bo'lishi kerak. So'ng u oldingisiga 5 ta sixchani uzatadi va o'lhash yana davom etadi. Sixchalarni uzatish soni (m) aniq hisobga olib borilishi kerak, chunki har bir uzatish 100 m masofa bosib o'tganini bildiradi (6-rasm).

Agar lenta LZ uzunligini l , sixchalarni uzatish soni m , orqali o'lchovning chiziq oxirida qo'lida yig'ilgan sixchalar soni n va chiziq oxiridagi 20 m dan qisqa bo'lgan qoldiq uzunligini Δl deb belgilasak, AB chiziqning umumiy uzunligi quyidagiga teng bo'ladi:

$$L_{AB} = 100 * m + 20 * n + \Delta l.$$



O'lhash natijasini tekshirish maqsadida, chiziq teskari yo'nalishda (B dan A ga qarab) yana bir marta o'lchanadi va L_{BA} topiladi.

O'lhash aniqligini hisoblash

To'g'ri va teskari yo'nalish bo'yicha o'lhash natijalarining farqi Δl va o'rta arifmetik qiymati L_{ort} hisoblanadi :


$$L_{AB} - L_{BA} = \Delta l;$$

$$L_{ort} = (L_{AB} + L_{BA}) / 2.$$

Chiziq o'lhash nisbiy xatosi $f_k = \frac{\Delta l}{L_{ort}}$ LZ lenta uchun o'rtacha hisobda

1 /2000 dan ortmasligi kerak, ya'ni $f_n = \frac{\Delta l}{L_{\text{or}} n} \leq 1/2000$, aks holda chiziq qayta o'lchanadi.

Qiya masofaning gorizontall qo'yilishi d_{AB} ni aniqlash





7-rasm

Buning uchun zarur joylarda qiyalik burchagi v o'lchanadi va gorizontal qo'yilish d = D cos v dan topiladi (7- rasm).

Eklimeetr

Qiya chiziqning gorizontal qo'yilishini aniqlashda qiyalik burchagi eklimeetr yoki teodolit yordamida o'lchanadi. Eklimeetr oddiy, doiraviy va to'rtburchak shaklda bo'ladi. Eklimeetr (8-rasm) metall quticha ichida mayatnikli disk gorizontal o'q atrofida bemalol aylanadi. Quti ustidagi prujniyalni knopka bosilsa, disk O_O, o'qda mayatnik kabi harakat qilib, gorizontal holatda to'xtaydi. Quti yoniga vizirlash trubasi mahkarnlangan, uning bir uchidagi trubachaga ko'z dioptri (tirqish), ikkinchi uchiga narsa dioptri o'matilgan.




8-rasm. Eklimeetr (a) va u bilan qiyalik burchagini o'lchanash (b): 1 - ko'z dioptri; 2 - okulyar; 3 - og'ir yuk; 4 - narsa dioptri; 5 - korpus; 6 - knopka

Eklimeetr bilan AB chiziqning qiyalik burchagini o'lhash uchun A da turib B dagi vexada kuzatuvchining balandligi i belgilanadi, shu nuqtagacha ko'z dioptridan qarab, knopka bosiladi, disk to'xtagach sanoq olinadi. Bu sanoq qiyalik burchak qiymati bo'ladi. Burchak $\pm 30'$ aniqlik bilan o'lchanadi.

Ekkerlar va ularni ishlatalish

Joyda perpendikulyar chiqarish va tushirish uchun ekker asbobi ishlataladi. Ekker oddiy, ikki oynali va prizmali bo'ladi.

Ikki oynali ekker ikki oyna (ko'zgu) 45° li burchak bilan birlashtirilgan bo'lib, ikki tomoni ochiq maxsus moslamaga joylashgan (9-rasm). A nuqtada turib ekkerning ochiq tomoni B nuqtaga qaratiladi. B nuqtadan kelgan nur birinchi oynaga tushib akslangach, ikkinchi oynaga tushadi, undan akslangach kuzatuvchi ko'zguga tushadi, ya'ni kuzatuvchi B nuqtadagi vexani ko'radi, ekkerning derazachasida joydagi vexa ko'rindi. Kuzatuvchi D dagi vexani shunday o'matadiki, B vexaning aksi va D dagi vexa bir-birining davomi bo'ladi. Shu vaqt AB chiziq SD chiziqqa perpendikulyar bo'ladi.



9-rasm. a-ikki oynali ekker; b-joyda ekker yordamida perpendikulyar chiqarish; v-ikki oynallik ekkerni tekshirish

Nazorat savollari

1. Vexalash deb nimaga aytildi?
2. Chiziqni vexalash usullari qanday?
3. Lenta LZ ning tuzilishi .
4. Po'lat lenta bilan chiziq o'lhash tartibi.
5. Chiziq o'lhash aniqligini hisoblash.
6. Lenta LZ bilan chiziq o'lhash nisbiy xatoligining chekli qiymati.
7. O'lchangan qiya masofaning gorizontal qo'yilishini aniqlash.
8. Eklimetrnning tuzilishi qanday?

9. Eklimetr bilan qiyalik burchaklarini o'lchash tartibi.
10. Ekker yordamida perpendikulyar chiqarish tartibi.

3-LABORATORIYA ISHI

Teodolit 2T30 tuzilishi, tekshirishlari va tuzatishlari

Ishdan maqsad: teodolit 2T30 tuzilishi bilan tanishish, uning tekshirish va tuzatishlarini o'rganish.

2T30 teodoliti topografik tasvirlovda, muhandislik ishlarida gorizontal va vertikal burchaklarni $30''$ aniqlik bilan o'lchashga mo'ljallangan optik takroriy teodolit bo'lib (10-rasm), komplektiga shtativ, teodolit va bussol kiradi.


Teodolit 2T30 ning tuzilishi

Texnik teodolit 2T30 komplektiga shtativ (uch oyoq) kiradi (10.a-rasm). Shtativ qismlari quyidagilardan iborat: bosh qismi (1); qotiruvchi vint (2); oyoqlari (3); temir nayzalar (4); pedal (5); oyoqlarining mahkamlagich yintlari (6); shovun (7).


a)



b)



v)



10-rasm. a—shtativ; b—teodolit 2T30 ning doira o'ng holati; v - teodolit 2T30 ning doira chap holati


Teodolit qismlari: taglik 12 (10.v), uchta ko'targich vintlari 13 (10.v); gorizontal doirasi limb va alidadadan iborat, limb shishadan ishlangan bo'lib 0° dan 360° gacha bo'lingan, limbning mahkamlagich vinti 5 (10.b) va qaratgich vinti 1 (10.v), alidadaning mahkamlagich vinti 8 (10.b) va qaratgich vinti 11 (10.v), gorizontal doiradagi silindrik adilak 9 (10.b) va adilakning tuzatgich vintlari 7 (10.b). Ustuni 4 ga (10.b,v) ko'ruv trubasi 6 (10.v) o'matilgan bo'lib, ob'yektiv, okulyar 8 (10.v), okulyar halqachasi 9 (10.v), trubaning mahkamlagich vinti 2 (10.b) va qaratgich vinti 10 (10.v), kremalera (fokuslovchi) vinti 1 (10.b), optik vizir 3 (10.b), sanoq olish mikroskopi 2 (10.v) lardan iborat. Vertikal doirasi 5 (10.v), yorug'lik oynas(3 10.v) va prujinali asosidan iborat.

2T30 teodolit tekshirishlari

Teodolit qismlarini ayrim geometrik shartlarga javob berishi belgilangan ketma-ketlikda bajariladigan tekshirishlar jarayonida aniqlanadi.

1- tekshirish

Alidada doirasidagi silindrik adilak o'qi II₁ asbobning aylanish o'qi O₁O₂ga perpendikulyar bo'lishi kerak.



11-rasm. O₁O₂-teodolitning aylanish o'qi; II₁-gorizontal doiradagi silindrik adilak o'qi;
VV- ko'ruv trubasining ko'ruv o'qi; VV- ko'ruv trubasining gorizontal aylanish o'qi

Tekshirish tartibi

Alidadaning qaratgich vinti bo'shatilib teodolit aylantiriladi va silindrik adilak ikki ko'targich vintidan o'tadigan chiziqqa parallel o'matiladi. Ikkala vintni qarama qarshi tomonga burab, adilak pufakchasi o'rtaga keltiriladi.

Teodolit 90° ga aylantirilib, 3chi ko'targich vint buraladi va pufakcha yana o'rtaga keltiriladi (12-rasm).



12-rasm

Teodolit 180° ga aylantiriladi, agar shunda pufakcha o'rtada qolsa shart bajarilgan hisoblanadi. Agar bir bo'lakdan og'gan masofaga, puffakchani markaz tomon masofasining yarmigacha surish uchun, adilakning tuzatgich vintlari qolgan yarmigacha surish uchun ko'tarish vintlari buraladi. Tekshirish bir necha bor qaytariladi.

2- tekshirish

Iqlar to'rining gorizontal ipi teodolit aylanish o'qiga perpendikulyar bo'lishi kerak.

Tekshirish tartibi

Teodolit gorizontal holatga keltiriladi.

Ko'rish trubasi teodolitdan 5-10m. uzoqlikda ilingan shovun ipiga qaratiladi.

Agar iqlar to'rining vertikal ipi shovun ipi bilan ustma-ust tushsa shart bajariladi. Agar vertikal ip shovun ipiga ustma-ust tushmasa, okulyar qop-qoqchasi burab olinadi va iqlar to'ri diafragmasini qotirib turgan shuruplar otvertka bilan bo'shatiladi. So'ng qo'l bilan diafragma aylantirilib, vertikal ip shovun ipiga to'g'rilanadi.

Diafragma shuruplari mahkamlanadi va tekshirish qaytariladi.


3-tekshirish

Ko'rish trubasining ko'rish o'qi uning gorizontal aylanish o'qiga perpendikulyar bo'lishi kerak. Bu tekshirishga teodolitning kollimatsion xatosini tekshirish deyiladi.

Tekshirish tartibi

Teodolit gorizontal doirasi gorizontal holatga keltiriladi.

DCh holatda ko'rish trubasining iqlar to'ri markazi 100-150m uzoqlikdagi M nuqtaga qaratiladi va gorizontal doiradan sanoq (DCh₁) olinadi.



13- rasm. a — kollimatsion xato sxemasi; b — sanoq olish mikroskopini ko'ruv maydoni

Ko'rish trubasi tik tekislikda teskari tomonga o'giriladi va teodolit 90° ga buriladi. Ko'rish trubasi yana M nuqtaga qaratiladi va gorizontal doiradan ikkinchi sanoq (DO'_1) olinadi.

Shtativning qotirgich vinti bo'shatilib, teodolit uning ustida taxminan 180° ga buraladi. Qotirgich vint mahkamlanadi va teodolit qaytadan gorizontal holatga keltiriladi.

Ko'rish trubasi M nuqtaga qaratilib, gorizontal doiradan sanoq (DO'_2) olinadi. Teodolit DCh holatiga keltiriladi va yana M nuqtaga qaratilab, gorizontal doiradan sanoq (DCh_2) olinadi.

Kollimatsion xato quyidagicha hisoblanadi:

$$C = \frac{(DCh_1 - DO'_1 \pm 180^\circ) + (DCh_2 - DO'_2 \pm 180^\circ)}{4}$$

Agar $c \leq 2t$ ($t = 30'$) bo'lsa, shart bajarilgan hisoblanadi. Aks holda, alidadaning to'hrilagich vinti yordamida gorizontal doirada DCh_2 sanoq o'matiladi.

$$DCh_2' = DCh_2 + C.$$

Okulyar qopqoqchasi burab olinib, iplar to'ri tuzatgich vintlarining vertikal joylashganlaridan bittasi biroz bo'shatiladi: gorizontal joylashgan ikkala tuzatgich vintlari buraladi va iplar to'ri markazi M nuqtaga to'g'ilanadi. Bo'shatilgan vint mahkamlanib qo'yiladi.

Nazorat savollari


1. 2T30 teodolit ning tuzilishi.
2. Tekshirish mohiyati.
3. Gorizontal doira adilakini tekshirish va tuzatish.
4. Iplar to'rini tekshirish va tuzatish.
5. Kollimatsion xatoni tekshirish va tuzatish.

4-LABORATORIYA ISHI

Gorizontal burchak o'lchash. Gorizontal tasvirlov natijalarini ishlash

Ishdan maqsad: gorizontal burchak o'lchashni va poligon ichki burchaklarini tenglashni o'rganish.

Gorizontal burchaklarni o'lchash uchun *teodolit ish holatiga keltiriladi*. Buning uchun: 1) o'lchanayotgan nuqtada teodolit shovun yordamida *markazlashtiriladi*, 2) kotargich vintlar va silindrik adilak yordamida *gorizontal holatga keltiriladi*; 3) ko'ruv trubasi okulyar tirsagi va fokuslovchi vint yordamida *ko'zga va narsaga to'g'rilanadi*.



14-rasm. Gorizontal burchaklarni priyomlar usuli bilan o'lchash; a-o'lchash oxemas; b-trubaning ko'ruv maydoni

Priyomlar usuli

Teodolitni ish holatiga keltirgandan so'ng DCh holatida o'ng nuqtaga (14-rasm), ya'ni B nuqtadagi trubaning iplar tori markazini vexaning asosiga qaratamiz va gorizontal doiradan $p_{o'ng}$ sanog'ini olamiz. So'ngra alidadaning mahkamlagich vinti bo'shatilib chap nuqtaga, ya'ni A nuqtagi veva asosiga qaratamiz va gorizontal doiradan p_{chap} sanog'ini olamiz. Olchanayotgan burchakning qiymati sanoqlar ayirmasiga teng, yani

$$\beta = p_{o'ng} - p_{chap}$$

Bu chiqqan natija gorizontal burchakning teodolitning doira chap holatida topilgan β_{DCh} qiymati bo'ladi.

So'ngra doirani o'ng (DO') holatga o'tkazamiz, buning uchun alidada va trubaning mahkamlagich vintlarini bo'shatib trubani zenitdan o'tkazamiz. Limbni tahminan 90° ga buzamiz, ya'ni limbni mahkamlagich vintini bo'shatib asbobni 90° ga buramiz va yana mahkamlaymiz, hamda DCh holatida bajarilgan ishlar qaytariladi. Topilgan qiymat gorizontal burchakning $\beta_{DO'}$ qiymati bo'ladi. DCh va DO' holatlarida topilgan burchak qiymatlari orasidagi farq teodolit aniqligini ikkilangan qiymati ($2t$) dan osh-

masligi kerak. Unda gorizontal burchak qiymati quyidagicha hisoblanadi:

$$\beta_{\text{ort}} = \frac{\beta_{\text{CHAP}} + \beta_{\text{O NG}}}{2}$$

Bunda t - asbob aniqligi, 2T30 teodoliti uchun $t = 30''$.

Burchak o'lchashda olingan natijalar gorizontal burchak o'lchash jurnali (1-jadval) ga yoziladi.

Stansiyalar №	Qaratisch nuqtaları №	Doira holati	Gorizontal doiradan olingan sanoq		I-va 2- yarim priyemdagı burchaklar		O'rtacha burchak qiymati β_{ort}	
			°	'	°	'	°	'
	V	DCh	128	16(1)				
O	A	DCh	75	09(2)			53	07(3)
	V	DO'	308	25(4)				
O	A	DO'	255	19(5)			53	06,5

Nollarni tutashtirish usuli


Dastlab, teodolitni ixtiyoriy holatida (DCh yoki DO') gorizontal doira sanoq'ini $0^{\circ}00'$ ga, ya'nı no'lga keltirish kerak. Buning uchun limb doirasi mahkamlanib, alidada bo'shatiladi, so'ng limbning no'linchi gradusi alidadanining no'linchi minutni bilan yaqin kelgunga qadar teodolit o'z o'qi atrosida aylantiriladi. Alidada mahkamlagich vinti qotirilib, to'g'rilaqich vinti yordamida 0° va $00'$ chiziqlari aniq birlashtiriladi.

Stansiyalar №	Qaratisch nuqtaları №	Doira holati	Gorizontal doiradan olingan sanoq		I-va 2-yarim priyemdagı burchaklar		O'rtacha burchak qiymati β_{ort}	
			°	'	°	'	°	'
	A	DCh	0	00				
O	V	DCh	53	07			53	07

Endi limb doirasi bo'shatiladi va ko'rish trubasi burchakning chap tomonidagi A nuqtaga qaratiladi. So'ng limb mahkamlanib, alidada doirasi bo'shatiladi, truba soat mili yo'nalishi bo'yicha aylantiriladi va o'ng tomonidagi B nuqtaga to'g'rilanadi. Shunda gorizontal doiradan olingan sanoq gorizontal burchak β ning qiymatiga teng bo'ladi (2-jadval).

Yopiq poligon ichki burchaklarini o'lhash

Joyda to'rt burchak shaklidagi yopiq poligon nuqtalari qoziqlar, shpilka yoki veva bilan belgilanadi (15-rasm). Har bir nuqtaga ketma-ket teodolit o'matilib, yopiq poligonning ichki burchaklari priyemlar usulida o'lchanadi va maxsus burchak o'lhash jurnaliga (1-jadval) yozib boriladi.



15-rasm. To'rt burchakli yopiq teodolit poligoni

Yopiq poligon ichki burchaklarini tekshirishsh

O'lchanagan burchak natijalari bo'yicha ichki burchaklarini yig'indisi $\Sigma \beta_{o'ch}$ hisoblanadi:

$$\Sigma \beta_{o'ch} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 .$$

Chiqqan natija ichki burchaklarni nazariy yig'indisi

$$\Sigma \beta_{naz} = 180^\circ (n-2)$$

bilan solishtiriladi, bunda n – burchaklar soni.

Ichki burchaklarni o'lhash xatosi f_β quyidagicha hisoblanadi:

$$f_\beta = \Sigma \beta_{o'ch} - \Sigma \beta_{naz} = \Sigma \beta_{o'ch} - 180^\circ (n-2).$$

Ichki burchaklarni o'lhashdagi yo'l qo'yarli xato quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$f_{\beta y, q} \leq \pm 1' \sqrt{n}, \text{ bu yerda } n - \text{ichki burchaklar soni.}$$

Agar $f_\beta \leq f_{\beta y, q}$ bo'lsa ichki burchaklar to'g'ri o'lchanagan bo'ladi, aks holda burchaklar qaytadan o'lchanadi.

Poligon tomonlarining direksion va rumb burchaklarini hisoblash

Birinchi tomon direksion burchagi bussol yordamida o'lchanagan magnitaviy yoki uning qiymati beriladi, qolgan tomonlarning direksion burchaklari quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi.

$$\alpha_i = \alpha_{i-1} + 180^\circ - \beta_i,$$

bunda β_i -o'ng ichki burchakning tuzatilgan qiymati.

$$\text{Masalan: } \alpha_{2-3} = 115^\circ 48' + 180^\circ - 144^\circ 53' = 150^\circ 55';$$

$$\alpha_{3-4} = 150^\circ 55' + 180^\circ - 111^\circ 46' = 219^\circ 09'.$$

Direksion burchaklarning to'g'ri hisoblanganini tekshirish uchun birinchi tomon direksion burchagi qayta hisoblanadi.

Rumb burchagi qiymatini hisoblash uchun quyidagi 3-jadvalda direksion va rumb burchaklar munosabati berilgan.

3-jadval

Nº	Direksion burchak qiymati	Rumb burchaklarini hisoblash formulalari	Rumb nomi
1.	$0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$	$r = \alpha$	ShShq
2.	$90^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$	$r = 180^\circ - \alpha$	JShq
3.	$180^\circ \leq \alpha \leq 270^\circ$	$r = \alpha - 180^\circ$	JG'
4.	$270^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$	$r = 360^\circ - \alpha$	ShG'

Koordinata orttirmalarini hisoblash va tenglash

Koordinata orttirmalari berilgan chiziqning X va Y o'qlariga proyeksiyasi bo'lib, ular quyidagi formulalar bilan hisoblanadi:

$$\Delta x = d \cos \alpha = d \cos \alpha;$$

$$\Delta y = d \sin \alpha = d \sin \alpha.$$

Yopiq teodolit yo'llarida orttirmalar yig'indisi O ga teng bo'lishi kerak.

$$\Sigma \Delta x_n = 0; \quad \Sigma \Delta y_n = 0.$$

O'lchashdag'i xatolar oqibatida paydo bolgan orttirmalar xatosi quyidagi formulalar bilan hisoblanadi:

$$f_x = \sum \Delta x_{\text{o'lch}}, \quad f_y = \sum \Delta y_{\text{o'lch}}.$$

Pifagor teoremasi bo'yicha orttirmalarning absolyut xatosi hisoblanadi:

$$f_s = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$$

Shundan so'ng absolyut hatoga ko'ra nisbiy hato hisoblanadi.

$$I/N = \pm f_s / P = \pm I/P / f_a,$$

bu yerda P - poligon perimetrinig uzunligi.

Nisbiy xato o'lchash aniqligi va sharoitiga qarab, turli qiymatda bo'ladi. O'lchash sharoiti qulay bo'lgan hollarda nisbiy xato $I/N_{yq} \leq \frac{1}{2000}$ dan oshmasligi kerak.

Agar $1/N = \frac{f}{P} \leq \frac{1}{2000}$ bo'lsa, orttirmalar xatolari f_x va f_y poligon tomonlarining uzunligiga proporsional ravishda teskari ishora bilan tarqatiladi.

Orttirmalarga tarqatiladigan tuzatmalar δx va δy quyidagi formulalardan topamiz:

$$\delta x = -\frac{f_x}{P} * d_i; \quad \delta y = -\frac{f_y}{P} * d_i$$

Tuzatilgan orttirmalar 1-jadvalning 10,11- ustunlariga yoziladi.

Tuzatilgan orttirmalar yigindisi nolga teng bolishi kerak, ya'ni:

$$\sum \Delta x_i = 0;$$

$$\sum \Delta y_i = 0.$$

Yopiq poligonlarning koordinatalarini hisoblash

Hisoblangan orttirmalar tuzatilgandan keyin, burchak uchlarining koordinatalari aniqlanadi. Buning uchun burchak uchlaridan birining koordinatasi ma'lum bo'lishi kerak. Agar poligon uchlaridan birini geodezik tayanch punktiga bog'lash mumkin bo'lsa, bu nuqta alohida yo'l bilan tayanch nuqtaga bog'lanadi. So'ngra shu nuqtaning topilgan koordinatasi bo'yicha qolgan nuqtalarning koordinatalari topiladi.

Agar poligoni geodezik tayanch punktga bog'lash imkonи bo'lmasa, poligon bosh nuqtasining shartli koordinata qiymati belgilanadi.

Qolgan nuqtalarning koordinatalari quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$x_n = x_{n-1} + \Delta x_{n-1}^T;$$

$$y_n = y_{n-1} + \Delta y_{n-1}^T$$

Koordinatalar bo'yicha poligon chizish

Hisoblangan burchak uchlarining koordinatalari asosida poligon chizish uchun, berilgan miqyosda poligonning to'la joylanishini e'tiborga olib, A3 formati ($297x420mm$) da qog'oz olinadi va unda kvadratlar to'ri yasaladi.

Qog'ozning o'lchamiga va x, y lar qiymatiga qarab, poligonning to'la sig'ishini va ramka tomonlariga nisbatan simmetrik joylanishini nazoratga olib, x, y o'qlarining qanday joylanishi aniqlanadi, ya'ni koordinatalar boshi belgilanadi.

Buning uchun $+x_{\max}$ va $-x_{\min}$ lar qiymati x o'qi bo'yicha to'la joylanishi e'tiborga olinib, kvadrat to'rning bir gorizontal chizig'i belgilanadi, bu ordinatalar $-y$ bo'ladi. So'ngra $/+y_{\max}/-y_{\min}$ larning gorizontal chiziqqa to'la sig'ishini e'tiborga olib, vertikal chiziq belgilanadi, bu abssissalar (x) o'qi bo'ladi. Abssissa va ordinata o'qlarining kesishgan nuqtasi koordinatalar boshi bo'ladi. Bu nuqtadan o'tgan x, y o'qlarining uchlariga x va y ning koordinatalari yoziladi. Kataklarning qolgan gorizontal, vertikal chiziqlarning chap va o'ng, hamda yuqori va pastki uchlariga miqyos bo'yicha to'g'ri kelgan koordinatalari yoziladi. Bu bilan kvadrat to'r yasalgan bo'ladi.

Poligon uchlarining o'mni o'z koordinatalari qiymatiga ko'ra topiladi. Avval birinchi nuqta o'mni, keyin ikkinchi nuqta o'mni belgilanadi. Bu nuqtalar bir-biri bilan tutashtirilsa, birinchi tornon uzunligi chiqadi.

Nuqtalarning o'mni koordinatalar bo'yicha to'g'ri belgilanganini tekshirish uchun chiziqning tarhda o'lchanigan uzunligi orqali tarh miqyosi bo'yicha topilgan erdag'i uzunligi koordinata vedomostidagi qiymat bilan solishtiriladi, bunda farq 0,3 mm dan oshmasligi kerak. Aks holda nuqtalar o'mni tekshiriladi. So'ngra chiziq yo'nalishini transportir yordamida tomon rumbi bo'yicha tekshiriladi.

Poligonning boshqa uchlari ham shu tartibda topiladi va ular ketma-ket tutashtiriladi, polygon tomonlari uzunliklari Δ va direksion burchaklari α tekshiriladi.

Poligon tomonlari chizilgach poligon ichidagi tafsilotlar chiziladi. Tafsilotlar abris (xomaki chizma) bo'yicha tarhga quyidagi usullarda tartib bilan tushiriladi:

1. Perpendikulyarlar usuli.
2. Qutbiy usul.
3. Kestirma usullari.

Yuqoridagi usullar bilan joy tafsilotlari tarhga tushuntirilgandan so'ng u taxt qilinadi, ya'ni ma'lum tartibda shartli belgililar bilan rangli tushda (qora, och havo rang, qizil va boshqa ranglar) yordamida chiziladi. Ichki va tashqi ramkalar chizilib, ramkaning tepasiga tashkilot nomlari, pastiga esa talabaning familiyasi, miqyosi, tafsilot nomi va bajarilgan yili yoziladi.

Nazorat savollari

1. Teodolitni ish holatiga keltirish.
2. Bitta yarim priyemda burchak o'lhash tartibi.
3. Teodolit holatini o'zgartirish tartibi.
4. I va II -yarim priyom burchaklari orasidagi yo'l qo'yarli farq.

5. Yarim priyomlar orasida limb holatini o'zgartirish tartibi va mohiyati.
6. Gorizontal doirada no'llarini tutashtirish usulida burchak o'lchash.
7. Poligon ichki burchaklarini o'lchash tartibi.
8. O'lchanigan ichki burchaklarni tenglash.
9. Poligon burchak uchlari koordinatalarini hisoblash.
10. Burchak uchlari koordinatalari bo'yicha tarh chizish.

5-LABORATORIYA ISHI

Vertikal doira, tuzilishi va tekshirishlari. Qiyalik burchaklarini o'lchash. Taxeometrik tasvirlov.

Topografik tarhda masalalar ishlash

Ishdan maqsad: vertikal doiradan sanoq olish, no'l o'mini aniqlash va qiyalik burchak o'lchashni o'rganish. Qiyalik burchagi, dalnomer masofasini o'lchash va dalnomer koefitsientini tekshirish. Bir stansiyada taxeometrik tasvirlov bajarish.

1. Vertikal doirani tekshirish

Vertikal doirani tekshirish uni no'l o'rmini aniqlashdan iborat. No'l o'mi (NO') deb trubarning ko'rish oqi gorizontal, adilak pufakchasi o'rtada turgan paytda vertikal doiradan olingan sanoqqa aytil'qadi.

NO' qiymatini aniqlash uchun, teodolitni doira chap holatida ko'rish trubasini tahminan gorizontal qilib 100-150m uzoqlikda joylashgan aniq bir nuqta M ga iplar to'ri markazi qaratiladi va vertikal doiradan sanoq olinadi. So'ng teodolitni D holatga o'girilib, yana ko'rish trubasi M nuqtaga to'g'rilanadi va yana vertikal doiradan sanoq olinadi.

Quyidagi formula bo'yicha no'l o'mi hisoblanadi:

$$NO' = \frac{DCh + DO'}{2}.$$

Nol o'rnining qiymati nolga teng bo'lishi yoki 2t dan, ya'ni 2T30 teodolit uchun $2 \cdot 30'' = 60'' = 1'$ dan oshmasligi kerak. Aks holda, u nolga keltiriladi.

Buning uchun olingan sanoqlar bo'yicha hisoblab topilgan sanoq vertikal to'g'rilagich vint yordamida vertikal doirada o'matiladi. Shunda iplar to'ri markazi M nuqtadan chetga surilib ketadi. Endi iplar to'ri

diafragmasining tuzatgich vintlari yordamida iplar to'ri markazi yana M nuqtaga qaratiladi.

To'g'ri tuzatilganligini aniqash uchun, boshqa bir T nuqtadan yana bir bor DO' va DCh sanoqlar olinib, NO' ning qiymati qayta hisoblab topiladi.

II. Vertikal burchakni Ichash

Qiyalik (vertikal) burchak - bu qiya ko'rish nuri bilan asbob balandligida o'tuvchi gorizontal chiziq orasidagi vertikal tekislikda yotuvchi burchakdir.

Berilgan nuqtaga qiyalik burchagi v ni aniqlash uchun teodolit ish holatiga keltiriladi va ko'rish trubasi B nuqtaga qaratilib, asbobning DO' va DCh holatlarida vertikal doiradan sanoqlar olinadi va quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$v = \frac{DCh - DO'}{2} \text{ yoki } v = DCh - NO' = NO' - DO'.$$

Masalan: $DCh = 4^{\circ}16'$, $DO' = -4^{\circ}18'$

Yuqoridagi formulalardan

$$NO' = \frac{4^{\circ}16' - 4^{\circ}18'}{2} = -0^{\circ}01';$$

$$v = \frac{4^{\circ}16' + 4^{\circ}18'}{2} = +4^{\circ}17'.$$

$$\text{Yoki } v = 4^{\circ}16' - (-0^{\circ}01') = -0^{\circ}01' - (-4^{\circ}18') = +4^{\circ}17'.$$

Qiyalik burchaklarini o'lchash jarayonida olingan sanoqlar va hisoblash natijalari mahsus jurnalga yozib boriladi (4-jadv.).


4-jadval

Stansiya №№	Qaratish nuqtalari №	Doira	Vertikal doira sanoqlari	NO'	Qiyalik burchaklari
A	DCh	$4^{\circ}16'$			
B	DO'	$-4^{\circ}18'$		$-0^{\circ}01'$	$4^{\circ}17'$

III. Dalnomer masofani o'lchash va dalnomer koeffitsientini aniqlash

Teodolit bilan masofani o'lchfshda ko'rish trubasi iplar to'rining dalnomer iplaridan df niveler reykasidan foydalilanildi.

AB chiziq uzunligini aniqlash uchun, A nuqtaga teodolit o'rnatiladi va ish holatiga keltiriladi, B nuqtaga esa niveler reykasi qo'yiladi. Truba reykadagi asbob balandligi i ga qaratilib, dalnomer iplari bo'yicha reykadan n_1 va n_2 sanolar olinadi (16-rasm).



16-rasm

AB chiziqning uzunligi quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$D = K \cdot (n_2 - n_1) + C,$$


bu yerda $K = 100$ - dalnomer koefitsiyenti;

$C = 0$ - dalnomer doimisi.

Masalan: reykadan olingan sanoqlar $n_1=1450$ va $n_2=1669$ bo'lsa, o'lchanayotgan chiziq uzunligi

$$D = 100 (1669 - 1450) + 0 = 24900 \text{ mm} = 24,9 \text{ m ga teng.}$$

Dalnomer iplari bilan masofa Ichash nisbiy xatosi $\frac{1}{N} = \frac{1}{300}$



17-rasm. Dalnomer koefitsientini aniqlash

Dalnomer koefitsiyentini anislash uchun, tekis joyda bosh nutadan $D = 10 \text{ m}, 20 \text{ m}, 30 \text{ m}$ o'lchab, bu nuqtalarga reyka qo'yiladi va har biriga ketma-ket reykalar qo'yilib, ulardan dalnomer iplar bo'yicha n_1 va n_2 sanoqlar olinadi (17-rasm). So'ng $K = \frac{D}{n_1 - n_2}$ formulasi bo'yicha K_1, K_2 va

K_3 topiladi. K larning o'rta arifmetik qiymati

$$K_{ort} = \frac{K_1 + K_2 + K_3}{3}$$

dalnomer koeffitsiyenti bo'ladi.


Taxeometrik tasvirlov

Taxeometrik tasvirlov - joyni topografik tasvirlovi usullaridan biri. Tasvirlov tarhiy - balandlik tayanch shohobcha nuqtalari - stansiyalaridan (I, II,...V) turib, asosan qutbiy usulda bajariladi. Bunda tasvirlanayotgan nuqtalarning o'mni gorizontal doira sanoqlari orqali topiladigan gorizontal burchak, vertikal doira sanoqlari orqali topiladigan vertikal burchak va dal nomer iplari b yicha aniqlanadigan dal nomer masofa orqali topiladi.

Taxeometrik tasvirlov tartibi

Tasvirlovni bajarish uchun joyda, tayanch shohobchasi nuqtalari sifatida 3 ta nuqta (I, II,...V) va 2 ta joy tafsiloti (bino yoki yo'l burchaklari) yoki relief nuqtalari tanlab olinadi.

1. Teodolit asos shohobcha nuqtasi (stansiya I) ustiga o'rnatilib, ish holatiga keltiriladi.
2. Reyka yordamida asbob balandligi (i) 0,01m aniqlikkacha o'lchanadi. Buning uchun gorizontal holatga keltirilgan teodolitni ko'rish trubasi ham taxminan gorizontal holatga qo'yiladi. Nivelirlash reykanini tik qilib ko'rish trubasi okulyariga taqab qo'yiladi. Tashqaridan qarab reykadan trubaning o'rtasiga to'ri keladigan sanoq olinadi va 0,01m gacha yaxlitlanadi va taxeometrik jurnalga yoziladi.



18-rasm

3. Asbobni DO' holatida korish trubasining o'rta gorizontal ipi dastlab II, keyin esa V nuqtalarida o'matilgan reykalarning asbob balandligi i

- ga ketma-ket qaratiladi va dalnomer iplaridan, vertikal hamda gorizontal doiradan sanoqlar olinib, taxeometrik jurnalga yozib qo'yiladi.
4. Teodolit DCh holatida gorizontal doira $0^{\circ}00'$ ga keltiriladi va ko'rish trubasi asos shohobchaning oldingi stansiyasi (II) ga qaratiladi, ya'ni oriyentirlanadi. Bu holat qutbi I stansiyada joylashgan qutbiy koordinatalar tizimida boshlang'ich hisoblanadi. Shundan so'ng turish stansiyasida ish tugatilmaguncha limb doirasining mahkamlagich va to'g'rilagich vintlariga tegilmaydi.
 5. Iplar to'rining o'rta ipi II stansiyadagi reykaning asbob balandligi (*i*) ga qaratilganidan so'ng yana gorizontal doiradan, dalnomer iplaridan, tik doiradan sanoqlar olinadi.
 6. Alidada bo'shatilib, ko'rish trubasi V stansiyadagi reykaga qaratiladi va o'lchashlar 5 chi banddag'i kabi bajariladi.
 7. Soat mili yo'nalishi bo'yicha ketma-ket har bir tafsilot va rel'ef nuqtalariga olib borib qo'yilgan reykaga qarab, ulardan ham faqat DCh holatida 5 chi banddag'i kabi sanoqlar olinadi.
 8. Ish yakunida teodolitni DCh holatga o'tkazib, II chi stansiyaga qaytadan qaratiladi va gorizontal doiradan sanoq olinadi. Bu sanoq $0^{\circ}00'$ dan faqat $1'-2'$ ga farq qilishi mumkin. Aks holda barcha nuqtalardan gorizontal doira sanog'i qayta olinadi. Tasvirlov jarayonida olingan sanoqlarning hammasi taxeometrik jurnalga yozib boriladi (jadv.5).

5-jadval

Qaratilish nuqta №	Gorizontal doira sanoqlari		Daknomer masofa, D,m	Vertikal doira sanoqlari		Qiyalik burchagi v		Qaratish balandligi l ,m	Horizontal qo'yilish d, m	Nisbiy balandlik h,m	Mutloq balandlik H,m
Stansiya I. NO'= -0°01' K= 100 C= 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II 0 00	2,6	DCh	- 0	47							
			+ 0	45							
V 132 42	284,4	DCh	+ 1	13							
			- 1	14							
II 0 00	DCh										
I 28 31	68,0		- 0	04							
2 45 17	41,7		- 1	26							
3 185 10	144,8		+ 1	28							
II 0 00											

Nazorat savollari

1. Teodolitni ish holatiga keltirish.
2. Asbob balandligini o'lchash qanday amalga oshiriladi?
3. Taxeometrik poligoni nuqtalarini tasvirlov qilish tartibi.
4. Tafsilot nuqtalarini tasvirlovi tartibi.

6-LABORATORIYA ISHI


Nivelir H3, H3K tuzilishi, tekshirishi va tuzatishlari. Bo'ylama niveliplash. Nivelirlash yo'lli xatosini aniqlash. Temir yo'l trassasini niveliplash natijalarini ishlash

Ishdan maqsad: bir stansiyada hamda yopiq yo'l bo'yicha niveliplash tartibini, hamda niveliplash jurnalini to'ldirish tartibini o'rganish va amalda bajarish.

Bir stansiyada turib niveliplash

Joyda qoziqlar bilan belgilangan, oralig'i 100-150 m ga teng ikki nuqta (A,B) o'rtafiga niveler o'matiladi (19-rasm) va ish holatiga keltiriladi (niveler turgan nuqta (1) stansiya deb ataladi). Ko'rish trubasi avval A nuqtaga qo'yilgan reykaga qaratiladi va iplar to'ringing o'rta gorizontal ipi bo'yicha reykanidan sanoq (*a*) olinadi. So'ng ko'rish trubasi B nuqtadagi reykaga qaratilib, *b* sanoq olinadi. A va B nuqtalar orasidagi nisbiy balandlik quyidagicha hisoblanadi:

$$h = a - b.$$



19- rasm

Bir stansiyadagi niveliplashni, ya'ni nisbiy balandlikni tekshirish zarur. Buning uchun 2 usuldan foydalanish mumkin:

- 1) ikki tomonli reykadan sanoq olish (a_{qora} , b_{qora} va a_{qizil} , b_{qizil});
- 2) asbob balandligi (*i*) ni o'zgartirib, a , b , a_1 , b_1 sanoqlar olish.

Tekshirishni bajarish uchun reykaning qizil taraflarini niveliргa qaratilib, yana qo'shimcha a_{qizil} va b_{qizil} sanoqlar olinadi.

Keyin niveliр balandligini o'zgartirib, doiraviy adilak pufakchasi qaytadan o'rtaga keltiriladi va reykaning qora tomonlaridan a_{qora1} va b_{qora1} sanoqlar olinadi. Nisbiy balandlik qiymati uch marotaba hisoblanadi:

$$a_{qora} - b_{qora} = h_{qora}$$

$$a_{qizil} - b_{qizil} = h_{qizil}$$

va


$$a_{qora1} - b_{qora1} = h_{qora}.$$

Agar ular orasidagi farq 4 - 5 mm ortiq bo'lmasa, stansiyada niveliplash to'g'ri bajarilgan hisoblanadi.

Yopiq yo'l bo'yicha niveliplash

Niveliplash yo'li deb bir nechta stansiyalarda ketma-ket bajarilgan niveliplashga aytildi.

Yopiq niveliplash yo'lini hosil qilish uchun, joyda orasidagi masofalar 80-100m dan bo'lgan to'rtta nuqta (PK0, PK1, PK2, PK3) qoziq bilan belgilab qo'yiladi (20-rasm). Ikki piketni tutashtiruvchi yo'naliш kesib o'tgan rel'efni o'ziga xos joylarda (chuqurlik, do'nglik, ariq yoki yo'l chekkasi) oraliq "+" nuqtasi ham qoziq bilan mahkamlanadi.



20-rasm

Yopiq yo'l bo'yicha niveliplash o'rtadan turib niveliplash usulida niveliр stansiya (I) da ish holatiga keltiriladi va quyidagi tartibda sanoqlar olinadi:

- 1) orqa reykaning qora tomonidan sanoq;
- 2) oldindi reykaning qora tomonidan sanoq;

- 3) oldingi reykaning qizil tomonidan sanoq;
- 4) orqa reykaning qizil tomonidan sanoq.

Piketlar oralig'ida plus nuqta bo'lgan hollarda (III - stansiya), bog'lovchi nuqtalar PK2 va PK3 dan sanoqlar olingandan so'ng, reykalaridan bittasi +C nuqtaga qo'yilib, oraliq sanoq c olinadi.

Hamma sanoqlar maxsus nivelerlash jurnaliga yozib boriladi (jadv.6).

6-jadval

Stansiya №	Qaratish nuqta №	Reykadan olingen sanoqlar, mm			Nisbiy dalandliklar h, mm		O'rtacha nisbiy balandliklar h_{YDTI} , MM		Asbob gorizonti H_i , M	Mutloq balandliklar H , m
		orqa	oldi	oraliq	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПК0									
I										
II										
III	ПК2 +C									
	ПК3									
IV	ПК0									
		Σ	Σ		Σ	Σ	Σ	Σ		

Nazorat savollari

1. Geometrik nivelerlash mohiyati.
2. Bir stansiya turib nivelerlash tartibi.
3. Stansiya nivelerlashni tekshirish usullari.
4. Bog'lovchi va oraliq nuqtalar deb qaysi nuqtalarga aytildi?
5. Nima maqsadda va qanday formula bo'yicha betma-bet tekshirish bajariladi?

7-LABORATORIYA ISHI

Injener masalalarni ishlash

Ishdan maqsad: lentalar bilan bevosita o'lchab bo'lmas masofani aniqlash usuli bilan tanishish va amalda bajarish, bevosita o'lchab bo'l-

maydigan inshoot balandliklarini bilvosita o'lhash usuli bilan o'lhashni o'rganish.

Bevosita o'lhab bo'lmas masofani aniqlash

O'lchanadigan masofa, masalan poligon tomonining uzunligi AB jarlik, ko'l yoki daryo kabi to'siq orqali o'tib, uni o'lchov vositalari yordamida bevosita o'lhab bo'lmasa, bunday masofa trigonometrik formulalar yordamida bilvosita aniqlanadi. Masalan, daryo kengligi AB ni aniqlash kerak bo'lsin. Buning uchun A nuqtaning ikki tomonida ixtiyoriy AC va AD chiziqlar qulay o'lchanadigan joydan olinadi. Bular bazis deyiladi. Bazislardan uzunligi shunday olinadi, γ_1 va γ_2 burchaklar qiymati 30° dan kichik, 150° dan katta bo'lmaydi, masalan, $AC=d_1$, $AD=d_2$ bo'lsin.

Teodolitni A,C va D nuqtalarga o'matib, α_1 , α_2 , β_1 va β_2 burchaklar o'lchanadi. ABC va ABD uchburchaklardan sinuslar teoremasi bo'yicha $AB = X$ ni hisoblasak, ikki qiymat chiqadi:

ABC dan

$$X_1 = \frac{d_1}{\sin(\alpha_1 + \beta_1)} \sin \beta_1;$$

ADB dan

$$X_2 = \frac{d_2}{\sin(\alpha_2 + \beta_2)} \sin \beta_2$$


bo'ladi (21-rasm).

Topilgan ikki qiymatning farqi $\Delta X = X_1 - X_2$ absolyut xato bo'lib, nisbiy xato $\frac{\Delta X}{X} \leq \frac{1}{2000}$ bo'lishi kerak; bu yerda $X = \frac{X_1 + X_2}{2}$. Agar nisbiy xato yuqoridagi shartni qanoatlantirsa, X_1 va X_2 larning arifmetik o'rtasi X qabul qilinadi.

Masofani aniq lhash uchun hamma vaqt masofa ikki bazis orqali hisoblanib, ularning arifmetik o'rtasi qabul qilinadi.

Agar B nuqtaga asbob o'matish mumkin bo'lsa, bir bazis va uchburchakdagi α , β va γ burchaklarni o'lhash kifoya. Shunda $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ bo'lishi kerak. Agar $\alpha + \beta + \gamma - 180^\circ = f_\beta$ bo'lib, xato yo'l qo'yarli bo'lsa, u tarqatilib, tuzatilgan burchaklar bo'yicha X hisoblanadi. Bunda


$$X = d \frac{\sin \beta}{\sin \gamma} \text{ bo'ladi.}$$



21- rasm

Inshoot balandligini aniqlash

Bevosita o'lchanishi qiyin bo'lgan inshoot balandligini quyidagicha aniqlash mumkin. Masalan, biror BC stolbanining balandligini aniqlash kerak bo'sin (22-rasm). Buning uchun A nuqtaga teodolit o'matiladi va ish holatiga keltiriladi, so'ngra asbobning ko'rish trubasi avval DCh keyin DO' holatda stolbanining tepasidagi B va tagidagi A nuqtaga qaratilib, vertikal doira sanoqlari R va L olinadi.



22- rasm

Keyin v_A , v_B qiyalik burchaklari quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$v_A = (L_A - R_A) / 2 \quad \text{va} \quad v_B = (L_B - R_B) / 2.$$

$AB = d$ masofa kamida ikki marta lenta LZ yoki ipli dalnomer (iplar to'ri bo'yicha n_1 va n_2 sanoqlar) yordamida o'lchanadi.


Shundan keyin stolba balandligi quyidagicha hisoblanadi:

$$H = h_1 + h_2 = d (\operatorname{tg} v_A + \operatorname{tg} v_B).$$

Inshoot balandligini aniqlash

Bevosita o'lchanishi qiyin bo'lgan inshoot balandligini quyidagicha aniqlash mumkin. Masalan, biror BC stolbaning balandligini aniqlash kerak bo'lsin (23-rasm). Buning uchun A nuqtaga teodolit o'rnatiladi va ish holatiga keltiriladi, so'ngra asbobning ko'rish trubasi avval DCh keyin DO' holatda stolbaning tepasidagi B va tagidagi A nuqtaga qaratilib, vertikal doira sanoqlari R va L olinadi. Keyin v_A , v_B qiyalik burchaklari quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$v_A = (L_A - R_A) / 2 \quad \text{va} \quad v_B = (L_B - R_B) / 2.$$



23-rasm

$AB = d$ masofa kamida ikki marta lenta LZ yoki ipli dalnomer (iplar to'ri bo'yicha n_1 va n_2 sanoqlar) yordamida o'lchanadi.


Shundan keyin stolba balandligi quyidagicha hisoblanadi:

$$H = h_1 + h_2 = d (\operatorname{tg} v_A + \operatorname{tg} v_B).$$

Inshoot og'ishini aniqlash

Bu ishni bajarish uchun vertikal proyeksiyalash usulidan foydalanamiz. Buning uchun inshoot balandligidan taxminan 2 - 3 barobar uzoqlikda teodolit o'rnatilib ish holatiga keltiriladi. Inshoot tagiga reyka gorizontal holatda yotqiziladi, shunda reykaning boshi (00 sanog'i) chap tarafda, o'rtasi esa (1500 sanog'i) inshootning o'q chizig'ida joylanishi kerak (24-rasm).

Endi teodolitni DCh holatida ko'rish trubasining iplar to'ri markazini inshoot tepasidagi o'q chizig'ida joylashgan nuqtaga qaratiladi. Gorizontal doira mahkamlagich vintlari mahkamlanib, ko'rish trubasini bo'shatiladi va truba inshoot tagidagi reykaga qaratiladi. Iplar to'rining vertikal ipi bo'yicha reykadan sanoq DCh olinadi.



24- rasm

Asbob DO' holatga o'tkazilib, DCh dagi harakatlar qaytariladi va DO' sanoq olinadi.

Inshootning og'ish qiymatlari quyidagicha hisoblanadi:

$$\Delta_1 = 1500 - DCh_1;$$

$$\Delta_1' = 1500 - DO'_{1\prime};$$

$$\Delta_{1\text{ o'n}} = (\Delta_1 + \Delta_1') / 2.$$

Shundan so'ng teodolit inshootga nisbatan dastlabki turgan yo'nalishi-ga taxminan 90° burchak ostidagi yo'nalishga ko'chiriladi. O'lhashlar birinchi holatdagi tartibda qaytariladi va inshoot og'ishining qiymati yana aniqlanadi:

$$\Delta_2 = 1500 - DCh_2;$$

$$\Delta_2' = 1500 - DO'_{2\prime};$$

$$\Delta_{2\text{ o'n}} = (\Delta_2 + \Delta_2') / 2.$$

Bajarilgan o'lhashlar natijasida o'g'ishning chizg'iy elementining absolyut qiymati Δ_{abs} va burchak elementi Δ_B hisoblanadi:

$$\Delta_{abc} = \sqrt{(\Delta_{1\text{ o'n}} + \Delta_{2\text{ o'n}})^2};$$

$$\Delta_B = (\Delta_{abc} \cdot p) / H_{insh}.$$

bu yerda p - radian qiymati, $p = 206265''$;

H_{insh} - inshoot balandligi.

Nazorat savollari

1. X masofani aniqlash uchun qanday shakl hosil qilinadi?
2. Gorizontal burchaklarni lhash usuli va aniqligi
3. Bazis o'lhash usuli va aniqligi.
4. Bevosita o'lhab bo'lmas masofani hisoblash formulasasi.
5. Inshoot balandligi qanday nivelirlash usulida aniqlanadi?
6. Teodolitni joyga o'matish va ish holatiga keltirish.
7. Qanday o'lhashlar bajariladi? Q'lhashlar usullari.

8. Inshoot balandligini hisoblash formulasi.
9. Inshoot balandligi qanday usulda aniqlanadi?
10. O'lchashlar tartibi.
11. Og'ishlarni chizg'iy va burchak elementlarini aniqlash formulalari.

8-LABORATORIYA ISHI


Injener masalalarni ishlash

Ishdan maqsad: Loyihaviy inshootlarni joyga ko'chirish jarayenida bajariladigan loyihaviy belgilarni joyga ko'chirish va ma'lum nishablikdagi chiziqni joyga ko'chirish ishlarini o'rghanish.

Loyihaviy belgilarni joyga ko'chirish

Loyihaviy otmetkani joyga ko'chirish. Masalan, joyda otmetkasi $H_B = 431,185\text{m}$ bo'lgan biror B nuqtaga qoziq qoqish kerak, deylik. Buning uchun ish reperi Rp va berilgan B nu qta ralig'iga nivelir o'rnatiladi (25-rasm), reper A ga qo'yilgan reykadan $a = 0823$ sanog'i olinadi hamda asbob gorizonti Hi aniqlanidi:

$$H_i = H_{Rp} + a = 432,340 + 823 = 433,163 \text{ m}$$



25-rasm

B nuqtadagi qoziq ustiga qo'yilgan reykadan olinadigan sanoq quyidagicha topiladi:

$$b_1 = H_i - H_B = 433,163 - 431,185 = 1978 \text{ mm.}$$

Keyin trubani B nuqtadagi qoziq ustiga qo'yilgan reykaga qaratilib, sanoq olinadi. Agar olingen sanoq 1978mm dan kichik bo'lsa, qoziq yerga sanoq hosil bo'lguncha qoqliladi, sanoq katta bo'lganida, aksincha, u ko'tariladi yoki yoniga taxtacha mixlanadi.

Beton quyish kabi aniq ishlarda qoqligan yog'och qoziq ustining o'rtasiga mayak deyiladigan vint o'rnatiladi va uni ko'tarish yoki tushirish yo'li bilan reyka sanog'i b ga to'g'rilanadi. Bu ishda nuqtaning balandlik bo'yicha o'rmini aniqlash xatosi 2 - 4 mm dan oshmasligi kerak.


Agar otmetkalari bir xil bo'lgan bir necha nuqta o'rnatish kerak bo'lsa (g 'isht terish joyini tekislash kabi ishlarda), undagi barcha nuqtalarga ketma-ket reyka qo'yilib, sanoqlar olinadi, reyka sanoqlari bir xil bo'lguncha shu yer tekislanaadi. Joy tekisroq bo'lgan hollarda vaterpasdan foydalanish mumkin.

Nishablikdagi chiziqni joyga ko'chirish

Kanal va y'llar qurishda, maydon yuzini tekislashda ma'lum yo'nalish bo'ylab loyihaviy chiziq qurilish joyiga ko'chiriladi. Buning uchun, avvalo, joydagи loyihaviy chiziq yo'nalishini aniqlab olib, u teng kesmalarga

(5m, 10m, 20m dan) bo'lib chiqiladi.

1 - usul. Yo'nalishning o'rtarog'iga niveler o'rnatilib, bosh nuqta A ga qo'yilgan reykadan sanoq a olinadi. Y'nalishdagi A nuqtadan boshqa nuqtalarda loyihaviy sanoq b larning qiymatlari, nishablikning musbat yoki manfiy bo'lishiga qarab, quyidagi formuladan topiladi:



26-rasm

$$b_1 = a - d_1 \cdot i,$$

bunda i - loyihaviy chiziqning nishabligi; d - keyingi nuqta bilan bosh nuqta orasidagi masofa. Nishablik musbat bo'lganda, bosh nuqtadagi sanoqdan $d \cdot i$ ayrıladı, manfiy bo'lganda esa qo'shiladi. Masalan, nishablik musbat bo'lganda C, D va B nuqtalaridagi reyka sanoqlari b_1 , b_2 , b_3 va bu nuqtalarning A dan bo'lgan uzokliklari d_1 , d_2 , va d_3 deb olinsa,

$$b_1 = a - d_1 \cdot i;$$

$$b_2 = a - d_2 \cdot i;$$

$$b_3 = a - d_3 \cdot i$$

bo'ladi.

Nivelir gorizonti (balandligi) ni o'zgartirmasdan, C nuqtadagi reykaga ko'rish trubasi saratiladi va reyka asta-sekin to ipler to'rining o'rta ipiga hisoblangan loyihaviy sanoq b_1 to'g'ri kelgunga qadar tik holatda yuqoriga ko'tariladi. Shunda reykaning tagigacha bo'lgan balandlikda qoziq qoqiladi. Keyin yo'nalişning qolgan nuqtalarida ham reyka ipler to'rining o'rta ipiga hisoblangan loyihaviy sanoq b_2 , b_3 , b_4 va h.k. lar to'g'ri kelgunga qadar tik holatda yuqoriga ko'tariladi, hamda u yerlarda ham teng qilib qoziqlar qoqiladi. qoziqlar uchidan o'tgan chiziq loyihaviy nishablikda b ladi.

Agar umumiy (bir xil) nishablikda o'tkaziladigan chiziq uzun bo'lsa, nivelir keyingi stansiyaga koo'chirib o'matiladi. II stansiyadagi bosh nuqta I stansiyadagi oxirgi nuqta bo'ladi.

2 - usul. Berilgan nishablikdagi loyihaviy chiziq qiya ko'rish nuri bilan ham o'tkazilishi mumkin. Buning uchun berilgan nishablikni hisobga olib, bosh va oxirgi nuqtalarning otmetkalari topiladi va nivelirning gorizontal nuri yordamida shu nuqtalarga otmetkalari bo'yicha qoziq qoqiladi. So'ngra nivelirning ko'targich vinti berilgan chiziq yo'nalişida yotadigan qilib o'rtaga o'matiladi. Shu ko' targich vintlami burab, vizirlash nuri ikki chekkadagi A va B nuqtalarga o'rnatilgan reykalarga to'g'rilanadi va olinadigan sanoqlar bir xil bo'lguncha vintlar buraladi. Shunda vizirlash nurining qiyaligi berilgan nishablikda bo'ladi. Shunga qarab oraliq nuqtalarda qoziqlar qoqiladi.

Agar chiziqning uzunligi 100m atrofida bo'lsa, bosh va oxirgi nuqtalar o'mi nivelir bilan aniqlangach, qolgan nuqtalar vizirkalar bilan topilishi mumkin.

Nazorat savollari

1. Loyihaviy belgini joyga ko'chirishda qanday boshlang'ich ma'lumotlar zarur?
2. Loyihaviy sanoqni hisoblash formulasi qanday?
3. Loyihaviy balandlikka ega nuqtani joyda belgilash.
4. Loyihaviy chiziqni joyga ko'chirish tartibi.
5. Loyihaviy chiziq joyda qanday belgilanadi?

Foydalilanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Федотов Г.А. – Инженерная геодезия. – М.: «Высшая школа», 2007. 463 с.
2. Бронштейн Г.С. и др. – Инженерная геодезия. Учебник для ВУЗов ж.д. транспорта. –М.: «Трансинфо» 1999. 455 с.
3. Хаметов Т.И. и др. – Задачи и упражнения по инженерной геодезии. Учебное пособие для ВУЗов. –М.: «ACB» 2001.
4. Norxo'jayev Q.N. –«Injenerlik geodeziyasi» Toshkent: «O'qituvchi», 1984.
5. Do'stmuhamedov M.Yu. – «Muhandislik geodeziyasi». Toshkent: «O'qituvchi» 1998.
6. Qayumova H.T. va b. Muhandislik geodeziyasidan №1,2,3 hisob-chizma ishlarni bajarish uchun misollar. ToshTIYMI, 2010.
7. Qayumova H.T. va b. Temir yo'l trassasini trassalash va nivelirlashda dala va cameral ishlari. ToshTIYMI, 2010.

Jadvallar

8. Ганьшин В.Н., Хренов Л.С. Таблицы для разбивки круговых и переходных кривых. М: Недра, 1985.
9. Ганьшин В.Н., Хренов Л.С. Тахеометрические таблицы. – М.: Недра, 1967.
10. Internet saytlari:
<http://www.spmi.ru/skeleton/1/245>
http://www.cadmaster.ru/articles/31_rgs.cfm
http://www.mgsu.ru/mindex.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=18

Mundarija

1-laboratoriya ishi. Masshtablar	3
2-laboratoriya ishi. Chiziq olish va o'lhash	8
3-laboratoriya ishi. Teodolit 2T30 tuzilishi, tekshirishlari va tuzatishlari	13
4-laboratoriya ishi. Gorizontal burchak o'lhash. Gorizontal tasvirlov natijalarini ishlash.....	17
5-laboratoriya ishi. Vertikal doira, tuzilishi va tekshirishlari. Qiyalik burchaklarini o'lhash. Taxeometrik tasvirlov.	23
6-laboratoriya ishi. Nivelir H3, H3K tuzilishi, tekshirishi va tuzatishlari. Bo'ylama niveliplash. Nivelirlash yo'li xatosini aniqlash. Temir yo'l trassasini niveliplash natijalarini ishlash.....	28
7-laboratoriya ishi. Injener masalalarni ishlash	30
8-laboratoriya ishi. Injener masalalarni ishlash	35
Foydalilanigan adabiyotlar ro'yxati.....	38

Bepul tarqatiladi	Muharrir:	X.T. Qayumova
Nashrga ruhsat etildi 16.12.2013	Hajmi	2,6 b. t.
Qog'oz bichimi 60x84/16	Adadi	20 nusxa Buyurtma № 8-10/2013
ToshTYMI bosmaxonasi		Toshkent sh., Odilxo'jayev ko'chasi, 1