


Э.У. ҚОСИМОВ, Н.А. САМИФОВ

**ҚУРИЛИШ
АШЁЛАРИДАН
ТАЖРИБА ИШЛАРИ**

*Чўлпон номидаги нашриёт-матбаба ижодий уйи
Тошкент — 2013*



УЎК: 691(075)

КБК 38.4я73

K61

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлигининг 2013 йил 14 марта даги 107-сонли бўйргуга асосан чоп этишга лицензия берилган.

Ўзбекистон Республикаси «Ўзархитектқуриши» қўмитаси «Шаҳар қурилиш лойиҳа» институти ишмий техник кенгашининг 2013 йил 8 августдаги қарори.

Муаллифлар

Қосимов Эркин Умарали ўғли – Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, техника фанлари доктори, профессор.

Самиғов Незмаджон Абдураҳимовиҷ – техника фанлари доктори, профессор.

Тақризчилар

А.И. Одилхўжаев – техника фанлари доктори, профессор;

Б.Б. Ҳасанов – техника фанлари доктори, профессор.

Қосимов Э.У.

К61 Курилиш ашёларидан тажриба ишлари: ўқув қўлланма/Э.У. Қосимов, Н.А. Самиғов. – Т.: Чўлпон номидаги НМИУ, 2013. 336 б.

ISBN 978-9943-05-612-1

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлиги томонидан «Архитектура ва қурилиш» бакалаврият таълим йўналиши талабалари учун қўлланма сифатига тавсия этилган.

Ушбу ўқув қўлланма «Архитектура ва қурилиш» бакалаврият таълим йўналишларида ўқиётган талабалар учун давлат тилида илк бор яратилган.

Қўлланмада қурилиш ашёларига доир назарий билимларни тажриба ишларини бажариш билан янада пухта ўзлаштириш усуллари батафсил ёритилган. Китобда қурилиш ашёларининг калориметрик сифатини аниқлаш, уларни замонавий асбоб-ускуналар ёрдамида ҳар турли тажриба усулларини қўллаб ўрганиш, шунингдек, қурилиш майдонлари шароитида буюм ва конструкцияларни бузмасдан синааб, хоссаларини аниқлашга доир маълумотлар берилган. Ўқув қўлланмадаги мавзулар «Қурилиш ашёлари» фани дастури талабларига тўла мос келади.

10 42204
391

УДК: 691(075)

КБК 38.4я73

ISBN
2014/12

7.00 ₸
nomidagi
O'zbekiston M&K

© Э.У. Қосимов ва бошқ. 2013
© Чўлпон номидаги НМИУ, 2013

КИРИШ

Ўтмишга назар солсак, асосий қурилиш ашёларининг жуда кўп хиллари юқори савияда ишлатилганлигига гувоҳ бўламиз. Бир неча минг йиллар аввал инсоният соз тупроқдан мураккаб шаклдаги қурилиш буюмлари тайёрлашни, уларни мустаҳкам, чидамли бўлиши учун қуритиш, кўйдириш ва турли хил қўшилмалар қўшиб ишлатишни билган.

Туркистоннинг жанубида ер остидан бундан 6 минг йил мұқаддам ишланган сопол, тош ва мис буюмлари топилди.

Бундан 10 минг йиллар аввал Ўзбекистон диёрида Сирдарё ва Амударё бўйларидаги яримертўлаларда илк бор табиий ва сунъий қурилиш ашёларини тураг жойлар қурилишида ишлатилганлиги маълум. Кейинчалик йўнилган ходалардан пол, хом гуваладан синчли девор сифатида, лой билан ўсимлик чиқиндилари қоришимасидан уй томларини сувашда фойдаланилгани аниқланди.

Гидравлик қоришма ва йўнилган табиий тош буюмларини бундан 5 минг йил аввал Ҳиндистоннинг Махенджодаро шаҳри қурилишида ишлатилганлиги маълум. Шунингдек, Деҳли шаҳрида эрамиздан аввалги IV асрда тоза темирдан қурилган минора ҳозирга қадар зангламай турибди. Мисрдаги буюк Хеопс пирамидалари бундан 4 минг йил аввал йирик табиий тош блоклари ва ёпма плита шаклидаги тош конструкциялар билан қурилганлиги сир эмас.

Эрамиздан IV аср аввал баландлиги 90 метрли Вавилон минорасини қуришда табиий асфальт қоришимаси билан 85 миллион дона фиштни териб кўтарилган. Миноранинг охирги 15 метр баландлиги эса сирланган фишт билан қопланган. Эрамиздан V аср аввал Юнонистонда мармар, туф, сирланган сопол, фишт билан ибодатхона қурилган. Унинг томи сопол черепица билан ёпилган. Хуллас, тарихни варақласангиз, бундай ноёб бино ва иншоотларни қуришда ишлатилган ашёларининг бугунги кунда ўз хоссаларини ўзгартирмай сақланганлиги мутахассислар олдига улкан вазифалар юклайди.

Қурилиш ашёларининг хоссалари ва уларнинг бир-бири билан боғлиқлигини ўрганиш архитектура-қурилиш фанининг долзарб муаммосидир. Қурилиш ашёларининг хоссаларини давлат андозала-

рига мос замонавий усулларда синааб тавсия бериш, биноларни архитектура талаблари бўйича қуришда катта аҳамиятга эга.

Республикамизнинг қурилиш майдонларида маҳаллий табиий топи ашёлари, цемент, ёғоч буюмлари, темир, шиша буюмлари, пардозбоп бўёқ, фишт ва бошқа ашёлар кўплаб ишлатилмоқда. Замонавий бино ва иншоотларнинг лойиҳаларида иқтисодий жиҳатдан самарали ва юқори сифатга эга бўлган қурилиш ашёларини қўллаш зарур. Бу эса республикамиздаги қурилиш майдонларида олиб борилаётган ишларнинг сифатини яхшилашга катта таъсири қиласи ва иншоотларнинг қуриш муддатини қисқартиришга ёрдам беради.

Хозирги кунда замонавий конструкция ва буюмларни тайёрлашда, асосан, енгил қурилиш ашёлари кент ишлатилмоқда. Масалан, бинони қуришда оғир бетон ўрнига енгил иссиқдик изоляцияловчи бетонларни ишлатиш бинонинг умумий оғирлигини 5 марта камайтириши мумкин, натижада бино учун сарфланадиган умумий маблағ ҳам тежалади.

Хозирги кунда қурилиш ашёларига доир илмий ишлар ва излашишлар чиқиндилар ва иккиламчи ресурслардан фойдаланишининг илмий жиҳатларини очиб беришга бағишиланган. Иккиламчи ресурслардан минерал боғловчилар, сопол буюмлар, бетонлар, пардозбоп қурилиш ашёлари ва шу кабиларни ишлаб чиқариш ва уларни қўллаш натижасида иқтисодий жиҳатдан юқори самараларга эришиш мумкин.

Курувчи мутахассис хом ашёни ишлаб чиқариш, уни ишлани, буюм тайёрлаш, қурилиш ашёларининг хоссалари, уларни синаш усуллари, ташиб, сақлаш, қабул қилиш, ашёларни тежаш йўлларини яхши билиши керак. Буларни чуқур ўзлаштирган мутахассис қандай шароитда ва қаерда қайси турдаги қурилиш ашёларини ишлатишни билади. Бу эса бино ва иншоотларнинг таннархини камайтиришга, ашёлардан тўғри фойдаланишга имкон беради.

Ушбу ўқув қўлланмада, талабанинг мустақил равишида қурилиш ашёларининг асосий хоссаларини ўрганиши, уларни синаш усуллари, шу ишларни бажаришда ишлатиладиган асбоб-ускуналардан фойдаланишга доир маълумотлар ёритилган. Тажриба ишларини тўла-тўқис ўзлаштириш ўқувчининг қурилиш ашёларига доир дарсларда олган назарий билимига боғлиқ.

Муаллифлар ушбу ўқув қўлланмани яратишида ҳомийлик қилган «Шаҳар қурилиш лойиҳа» институти директори Б.У. Абдуллаев, шунингдек, қўлэzmани тайёрлашда яқиндан ёрдам берган техника фанлари номзоди III.A. Ҳабибуллаевга миннатдорчилик билдирадилар.

I БОБ

ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИ ҲАҚИДА

УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИНИ СТАНДАРТЛАШ

Тажриба ишлари маҳсус ишлаб чиқилган усувлар ва давлат стандартларида кўрсатилган қоидалар асосида бажарилади.

Ушбу ўқув қўлланмани яратишда республикамиз мустақилликка эришгандан кейин тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси стандартлари (ЎзРСТ) ва қурилиш меъёrlари ва қоидалари (ҚМҚ)дан фойдаланилди (I-илова).

Республикада қурилиш ашёларини ишлаб чиқариш ва уларни ишлатиш Давлат стандартлари талаблари бўйича текшириб турилади. ЎзРСТ талабларини қониқтирумайдиган қурилиш ашёларини қурилишда ишлатиш мумкин эмас.

Республикамизда ЎзРСТ билан бир қаторда ҚМҚ ҳам бирламчи хужжат сифатида хизмат қиласди. Бу хужжатда ҳам қурилиш ашёларининг таснифи, уларни бино ва иншоотлар тури ва ишлатилиши шароитларига қараб танлаш каби кўрсатмалар берилган.

Қурилиш соҳасига тегишли барча ишларда қўлланиладиган ашё, буюм ва конструкциялар давлат томонидан тасдиқланган стандартлар асосида ишлаб чиқарилган бўлиши керак.

Хар бир стандартда ашёлар тўғрисида аниқ ва тўла маълумот берилади. Жумладан: ашё, буюм ва конструкциялар таснифи, маркази, нави, ишлаб чиқаришга доир техник шартлар, синаш усуllibari, сақлаш ва ташиш қоидаларига доир кўрсатма мукаммал ёритилган бўлади.

Қурилиш ашёларини синаш усуллари, тартиби, қўлланиладиган асбоб-ускуналар стандартда кўрсатилгандек бўлиши шарт. Акс ҳолда, олинган натижалар инобатга олинмайди. Стандарт кўрсатмаларига риоя қилишилик ишлаб чиқарилётган қурилиш ашёларининг сифатли бўлишини таъминлайди, технологик жараёнларни назорат қилиб туришга имконият туғилади.

Стандарт талабларини тўла бажариш ишлаб чиқариш корхоналари учун қонундир. Стандарт хужжатларига қўйидагилар киради:

1. ЎзРСТ – Ўзбекистон Республикаси стандарти. Стандартдаги кўрсаткич – биринчи сон унинг тартиб рақами, иккинчиси тасдиқланган йили.

2. ҚМК – қурилиш меъёrlари ва қоидалари. Қурилишда ишлатиладиган асосий меъёрий ҳужжатлар тўплами. ҚМК барча қурилиш корхоналарида бўлиши ва уларга риоя қилиниши шарт.

3. ҚМ – қурилиш меъёrlари. Айрим қурилиш ишлари ва қурилиш ашёларининг ишлатилишига доир ҳужжат.

Барча қурилиш стандартлари тартиб рақами ва номи ёзилган бўлади. Қурилиш ашёларининг стандарт шартларига мослиги тажрибаҳоналарда синааб аниқланади. Қурилиш ашёлари, буюмлари ва конструкциялари сифатига қўйиладиган талаблар, уларни барча корхоналарда кўплаб ишлаб чиқариш ҳуқуқи техник шартлар (ТШ) билан республика стандартлари тасдиқлангандан кейингина берилади.

Республика стандартлари (ЎзРСТ) ва техник шартлар ҳар бир ашё, буюм ва конструкция учун алоҳида-алоҳида ҳолда тузилади.

Қурилишга доир лойиҳалар ва ишлаб чиқариш қоидалари (регламент) ҚМК да ёритилади. Буюм ва конструкцияларни ишлатилиши шароитига кўра (тузли, зилзила, намлик, қуруқ иссиқлик ва ҳ.к. муҳит таъсирида) қандай ашёларни ишлаб чиқариш кераклиги ҚМК да берилади.

Қурилиш ашёлари, буюм ва конструкцияларга бир неча турдаги заарли моддалар, муҳит таъсир этганда ўзларининг чидамлилиги ва бошқа хоссаларининг сақланишига кафолат берувчи, тавсифи сон кўрсаткичидаги ифодаланишини *класс* деб аталади. У ҳозирда қурилиш амалиётидаги кенг қўлланилмоқда. Бир хил қурилиш ашёсининг бир неча маркалари мавжуд. Масалан, мустаҳкамлик, музлаш, сув ўтказмаслиги ва ҳ.к.

Булар ичидаги энг муҳими ашёларнинг сиқилишдаги мустаҳкамлигини ифодаловчи маркадир. Масалан, гиштнинг маркаси 100 деганда, унинг сиқилишдаги мустаҳкамлиги 100 дан 125 кг/см² гача бўлишини билдиради.

Иссиқ-совуқни ўзидан кам ўтказадиган қурилиш ашёларининг маркаси уларнинг зичлигини ифодалайди. Масалан, минерал пахтанинг маркаси 75, 100 ёки 150 деганда, уларнинг зичлиги 75, 100 ёки 150 кг/м³ эканлигини билдиради.

Давлат стандартларини яратиш уч босқичга бўлинади.

I босқич. Амалиётдан келиб чиқсан ҳолда, фояни илмий излашишлар асосида текшириб қўриш; илмий тадқиқот ишлари ёрдамида фоянинг тўғрилигини исботлаш ва олинган натижалар асосида

муваққат тавсиянома яратиш; олинган илмий натижаларга кўра тажриба тартибини (регламент) ёзиш.

II босқич. Муваққат тавсиянома ва тажриба тартибига асосланниб, қурилиш корхоналарида синаб кўриш; олинган натижалар ва тавсияларни бошқа қурилиш ташкилотларига юбориш; иқтисодий самарадорлигини ҳар бир вилоят қурилиш ташкилотларидаги синаб кўриш ва кафолат хужжатларини олиш; илмий ва амалий хulosаларни мақолалар сифатида чоп этиш; янги қурилиш ашёларини синовдан ўтказган қурилиш корхонаси раҳбарларининг фикр-мулоҳазаларини ўрганиш ва тегишли тақризлар олиш.

I ва II босқичда бажарилган ишлар ижобий натижа берса, барча олинган маълумотларни умумлаштириб, тегишли ишлаб чиқариш корхоналари раҳбарлари, олий ўқув юртлари ва илмий текшириш институтлари олимлари, «Ўзстандарт» агентлиги мутахассислари иштирокида Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси илмий кенгашида муҳокама қилинади.

III босқич. «Ўзархитектқурилиш» қўмитаси томонидан тавсия этилган ишларга баҳо бериш ва стандарт яратиш керакми, деган саволга жавоб олиш учун мутахассисларнинг экспертиза хulosаси олинади. Илмий-амалий иш натижаларининг юқори самарадорлиги маъқулланса, ушбу қурилиш ашёсини республикамиз ташкилотларида ишлаб чиқаришга қонуний рухсатнома, яъни стандартини яратишга доир қарор қабул қилинади.

Муаллиф ва мутахассислар иштирокида тайёрланган Давлат стандарти раҳбарият томонидан тасдиқланади, тегишли рақам қўйилади ва қурилиш ташкилотларига юборилади. Хуллас, қурилиш ашё, буюм ва конструкцияларини стандартлаш жараёни халқаро қўрсаткичларга яқинлаштириб борилади, сифати такомилланади, бозор шароитида харидорларга кафолатли маҳсулот ўтказиб беришга имкон туғилади.

Иқтисодий ислоҳотлар ўтказилаётган бозор шароитида хўжалик юритиш, қурилиш ашёларини ишлаб чиқариш негизини тубдан ислоҳ қилиш ва қурилиш тизимида ҳом ашёлар таъминотини биргаликда қайта ташкил қилиш талаб қилинади. Мамлакатимизда мавжуд бўлган капитал қурилишни ривожлантириш ва қурилиш ашёларини ишлаб чиқариш мажмусини қайтадан ўрганиш, бошқариш ва маблағ билан таъминланған асосларига ўзгаришлар киритишни тақозо этади.

Авваллари қурилишда деворбоп йиғма темир-бетон панеллардан кўп қаватли бинолар қурилган бўлса, эндиликда яхлит қўйма (монолит) бетонли уйлар, коттежлар кўплаб қурилмоқда.

Маҳаллий қурилиш ашёларини қўллаш, улардан деворбоп, иссиқлик изоляцияси буюмлари ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, қурилиш таннархини камайтиради.

Бундан асосий мақсад келажакда қурилиш ашёлари ва буюмлари ишлаб чиқаришнинг экологик тоза хом ашё билан таъминланиши, иккиламчи ресурсларни ишлатиш мумкинлиги, ишлаб чиқаришнинг техник-иқтисодий самараси, сифати ва чидамлилигини яхшилаштириш.

Республикамиздаги қурилиш ашёлари ишлаб чиқариш саноатининг ривожланишида илмий техника тараққиётининг асосий вазифалари куйидагилардан иборат:

- қурилиш ашёларини ишлаб чиқариш суръати капитал қурилишга нисбатан олдинда бўлишини таъминлаш;
- ашё, буюм ва конструкция хилларини ҳозирги замон талабига кўра такомиллаштириш, уларни ҳар хил мақсадлар (об-ҳаво ва зарарли муҳитдан муҳофаза қилиш, юқ кўтариш ва ҳ.к.) учун ишлатиш мумкинлигини таъминлаш;
- қурилиш ашёлари ва Конструкцияларининг техник хоссалирини сақлаган ҳолда уларнинг оғирлигини енгиллаштириш;
- ашёлар сифатини, айниқса зарарли (агрессия) муҳит таъсирида узоққа чидамлилигини таъминлаш;
- маҳаллий хом ашёлардан самарали қурилиш ашёларини олиш;
- корхоналарнинг қувватини бозор талабларига кўра аниқлаш;
- қурилиш ашёлари саноати энг кўп энергия сарфловчи тармоқ эканлигини эътиборга олиб, уларни ишлаб чиқаришда кам энергия сарфланадиган технологияларни жалб этиш;
- қурилиш саноатини янги технологиялар билан таъминлаш, уларни компьютер орқали бошқариш.

Қурилиш саноатининг ривожланишида республикамиз олимлари ва ихтиорчилари ўзларининг катта ҳиссаларини қўшимоқдалар. Улар қурилиш ашёларини тайёрлаш технологиясининг асосчилари яратган foяларни техника ютуқлари билан бойитиб, янги қурилиш ашёлари яратмоқдалар.

Мустақиллик йилларида қурилиш ашёлари саноатининг умумий маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми кўпайди, меҳнат унумдорлиги ортди. Истиқлол шарофати билан юртимиз шаҳар ва қишлоқлари янгича тус олмоқда. Равон кўчалар, гўзал хиёбонлар, ажойиб бино ва иншоотлар шаҳарларимизни янада салобатли, кўркам қилмоқда.

ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ХОССАЛАРИ

Курилиш ашёларидан тажриба ишларини бажаришда ҳар бир талаба қуидаги қисқача назарий маълумотлардан хабардор бўлиши лозим.

Курилиш ашёлари деганда – суюқ, қуюқ, юмшоқ, қаттиқ ва газ ҳолатидаги ҳом ашёларни майдалаб, суюлтириб, эритиб, қориштириб ва ҳар хил технологик жараёнлар воситасида қайта ишлаб олинган маҳсулотни тушунмоқ керак. Маълумки, қурилиш ашёларининг хоссалари ундаги заррачалар орасидаги ўзаро масофа, майда ва йирик ғоваклар, найчалар, ўта майда дарзлар ва бошқа нуқсонлар таъсирида ўзгаради.

Курилиш ашёларининг тузилиши икки кўринишда ифодаланади: **микро** ва **макротузилиш**. Микротузилиш – қаттиқ, суюқ ва газ таркибини ташкил этувчи ҳар хил ўлчамли атомлар, ионлар ва молекулаларнинг ўзаро жойлашиш алоқадорлиги, бирикиш тартибини ифодаловчи ҳолатдаги кўринишидир. Атом-молекулалар бирлашмаси ашёнинг макротузилишини билдиради. Макромолекулалар, мицелл, кристаллар ва уларнинг атрофида ўсиб чиқсан янги модда бўлаклари, аморфли йирик заррачалар ўзаро маҳкам бирлашган ҳолда жойлашган бўлади. Бундай моддаларни боғлаб турувчи мураккаб ашёвий тизимни **композит ашёлари** деб аталади (2-илова).

Фазода ўта тўғри шаклда жойлашган микрозаррачалар кристалл панжарани ифодалайди. Панжарадаги кристалл ионлари, молекулаларини ўзаро бирлаштириб турувчи боғловчи моддалар ҳам тегишли равишда моддалар панжарасига эга. Кристалларни ўзаро ушлаб турувчи Ван-дер-Ваальс кучлари водородлар боғланишини таъминловчи панжаралардан ташкил топган. Кристалл панжаралардан ташкил топган қаттиқ моддалар **аморф ашёлар** дейилади. Масалан, шиша аморф ашёдир. Унинг атомлари ва молекулалари тартибсиз жойлашган, шу сабабли шиша тузилишини ўрганиш жуда мураккабдир. Аморф ашёларнинг бошқалардан фарқи, уни юқори ҳароратда қиздирганда эриш жараёни жуда секин кетади, яъни суюқ ҳолатга ўтмай, қайишқоқ, қуюқ бўлиб тураверади. Бундай ашёлар барча йўналишда синалганда ҳам бир хил кўрсаткичга эга бўлади. Демак, улар изотроп хусусиятга эга.

Курилиш ашёлари микротузилишининг ўзгаришини ундаги моддаларнинг нур ютувчанлиги ва нурни қайтаришга асосланган оптик электрон микроскоплар ёрдамида ўрганиб, дифференциал-термик,

рентгенографик усулларда текширилади ва олинган маълумотлар таҳдил қилинади. Заррачаларнинг ўзаро қандай биринканилиги ва улар асосида ҳосил бўлган қаттиқ жисм коғуляцияли, конденсацияли ва кристалли тузилишда бўлади.

Коагуляцияли тузилишда жисмни яхлит ҳолатда ушлаб турувчи заррачалар ўзаро суюқ парда орқали боғлаб туради. Шу сабабли заррачаларни ёпишириб турувчи куч жуда бўш бўлади, яъни улар Ван-дер-Ваальс кучлари воситасида ёпишган бўлади.

Конденсацияли тузилишда жисмдаги заррачалар атом ва ионлар даражасида ковалент алоқалар воситасида кимёвий реакцияга киришади. Реакциянинг қанчалик кучли бўлини, ундаги атомларнинг валентлигига ва мұхитига боғлиқ. Бу ҳолда атом ва ионларни ёпишириб турувчи куч анчагина юқори бўлади. Демак, жисм ҳам маълум миқдорда мустаҳкамликка эгадир.

Кристалли тузилишда эса жисм таркибидаги қаттиқ фазалар юқори ҳароратда эриб, кейин совиган ёки тўйинган эритмадаги кристалларнинг кимёвий реакция натижасида ўсиб, мустаҳкам яхлит жисмга айланган бўлади. Кристалли тузилишдаги ашёларнинг мустаҳкамлиги энг юқори бўлади. Микротузилишга хос ашёларнинг уч гуруҳга бўлинишини П.А. Ребиндер илмий томондан асослаб берган. Олимларнинг фикрича, бир хил тузилишга эга бўлган ашёларнинг ўзаро ёпишиши кристалли-коагуляция ҳолатда ёки конденсация-кристалли бўлиши ҳам мумкин.

Барча сунъий қурилиш ашёлари майдаги заррачаларнинг боғланишидан ҳосил бўлади. Демак, биз таҳдил қилаётган уч гуруҳдаги ашёлар коагуляцияли, конденсацияли ва кристалли тузилишга эга бўлади. Қайси гуруҳга тааллуқли эканлиги билан қурилиш ашёларининг хоссалари ва сифати тўғрисида фикр юритиш мумкин.

Маълумки, ҳар бир гуруҳга тегищли ашёларнинг ғоваклиги ҳар хилдир. Айрим ҳолларда **микротузилиши** жисмларда ўзаро тутапи ва ҳар томони берк ғоваклар ва найчалар миқдори катта ҳажмни ташкил этади. Бундай ғовакларнинг келиб чиқиши ашёни тайёрлашдаги технологик жараёнларга, боғловчи моддаларнинг турига ва уларнинг физик-кимёвий хоссаларига боғлиқ. Микротузилишга хос ашёлардаги ғоваклар, уларнинг киришиши натижасида пайдо бўлади. Ғовакларнинг ўлчами эса $1-2-10^{-7}$ см дан ошмайди. Оддий кўз билан қараганда кўринмайди. Ўзаро туташ очиқ найчалардаги эркин сув буғлангандан кейин, $50000-10^{-7}$ см гача ўлчамдаги ғоваклар ҳосил бўлади. Булардан ташқари ашё тузилишида $50-100$ мк дан $2-5$ мм гача ўлчамдаги йирик ғоваклар ҳам пайдо бўлади. Боғ-

ловчилар таркибидә сув күп бўлса, сунъий ашё таркиби нотўғри ҳисобланган бўлса ёки бошқа сабаблар натижасида йирик ғоваклар ҳосил бўлади.

Ашёлардаги ғоваклар, найчалар ва бошқа нуқсонлар оддий кўз билан кўринса макротузилиш дейилади. Сунъий қурилиш ашёлари-даги йирик ғоваклар, бўшлиқлар ёки дарзлар тўлдиригичлар ўзаро ноўрин жойлашганида ҳамда йирик ўлчамда майдалангандан кум ёки минерал уни ишлатилганда кўзга кўринади. Агар тўлдиригич донала-ри ўзаро юпқа боғловчи модда пардаси билан ёпишиб «тегиб турув-чи» тузилиши, доналар орасидаги боғловчи модданинг катта қатла-ми орқали ёпишган бўлса, унга «порфирли» макротузилиш деб ата-лади. Ашёнинг юзаси силлиқланса, унинг тузилиши кўринади ва у орқали заррачаларнинг ўзаро қандай жойлашганигини билиш мум-кин.

Қурилиш ашёлари ишлаб чиқариш саноатининг ривожланиши, шу йўналишга доир илм-фан намояндлари олдига улкан вазифалар қўйди. Қурилиш ашёлари фанининг мустақил бир илмий йўналиш эканлигига асос соглан академик П.А. Ребиндер ва унинг шогирд-лари физик кимё механикасига асос солдилар. Икки фан чегараси-даги бундай илмий йўналиш юқори мустаҳкам ва чидамли ашёлар яратиш устида жаҳоншумул аҳамиятга молик илмий ишларга йўл очиб берди. Шунингдек, физик кимё йўналиши ашёларни майдалаш ва туйиш жараённада кимёвий усуслар билан дона-заррачалар юзаси-ни фаоллаштириш, нанотехнологияни қўллаш учун қурилиш хом ашёларини нанозаррача (10^{-9} см) даражасигача туйиш, микроғовак-лардан ташкил топган нанотузилиши қурилиш ашёларини ишлаб чиқариш, қаттиқ жисмларни кесиш, босим остида сифатли ашёлар тайёрлаш каби ўта муҳим муаммоларни ҳал этишга қаратилган.

Қурилиш ашёларининг хоссалари турғун бўлмай, улар физик, механик ва кимёвий жараёнлар таъсирида ўзгариб туради. Қурилиш ашёларининг хоссалари маҳсус тажрибаҳоналарда ёки дала шароитида синаш йўли билан аниқланади. Синаш ишлари, одатда, кон, қурилиш майдонида ёки ашё тайёрловчи маҳсус корхоналарда ўтказилади. Бу ҳолда ашёнинг фақатгина ички ҳолати ва ташқи қўри-нишига доир хоссаларини аниқлаш билан кифояланади.

Ашёларнинг хоссаларини синаш ишлари маҳсус асбоб ҳамда ус-куналар билан жиҳозланган тажрибаҳонада ва дала шароитида давлат стандартларида кўрсатилган усуслар асосида ўтказилади. Қурилиш ашёларини уларнинг техник хоссаларига кўра қуидаги гуруҳларга бўлиш мумкин.

Пластик ашёлар – күч, ҳарорат ёки сув таъсирида қайта ишланыш хусусиятига эга бўлган ашёлар (гил, битум, мис, қўрғошин, термопластик полимерлар ва ҳ.к.).

Эластик ашёлар – унга таъсир этаётган күч олингандан сўнг ўз шаклига қисман қайтадиган ашёлар (резина, пўлат ва ёғоч).

Мўрт ашёлар – күч таъсирида ўлчами ва шаклини ўзгартирмай, кўққисдан бузилиш хоссасига эга бўлган ашёлар (шиша, чўяннинг айрим хиллари, ғишт ва ҳ.к.).

Мустаҳкам (гранит, темир, бетон, ёғоч) ва мустаҳкамлиги жуда паст (чиғаноқ томп, сомон, ҳом ғишт ва ҳ.к.) ашёлар.

Қаттиқ (чўян, гранит) ва юмшоқ (ёғоч, битум) ашёлар. Сув, кислота, ишқор, иссиқ-совуқ ҳамда физик-кимёвий жараён таъсирига чидамли (клинкер, пластмассалар) ва чидамсиз (ҳом ғишт) ашёлар.

Иссиқлик изоляция ашёлари – иссиқ-совуқни кам ўтказадиган (минерал пахта, серфовак кўпик ва газ бетон, жун, говакли асбест буюмлар), товуш ютувчи (пемза, қатламли шиша-пахта, фибролит), сувга чидамли (битум, рувероид, толь) ва электр изоляцияси (резина, чинни, мармар) хоссаларга эга бўлган ашёлар.

ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ УМУМИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Қурилиш ашёлари ишлаб чиқариш жараёнларини илмий томондан асослаб берадиган фан **технология фани** деб аталади. Технологик жараёнларда ҳом ашёдаги моддаларнинг парчаланиши, ўзаро кимёвий реакцияга киришиши ва моддалардан қурилиш ашёлари олиш усуслари **кимё-технология** фанида ўрганилади.

Технологик жараёнлар хилма-хил бўлишига қарамай, уларда умумийлик бор, яъни ашёнинг физик хоссаларига таъсир этувчи омиллар қонунияти бир-биридан кам фарқ қиласди. Технологиянинг умумийлиги аввало тайёрлов ишларидаги кетма-кетлик, тарозида тортилган ҳом ашёларни аралашибириш, қуидириш, туйиш, сув билан қоришириш, қоришмани қолиплаш ва зичлаш, ашё ва буюмларни маҳсус усусларда қайта ишлашдадир.

Ҳом ашёни технологияга мослаб тайёрлаш босқичларига уни майдалаш ва майда кукун даражасигача майда-йирик доналарга ажратиш, элаш, ювиш, заррачалар юзасини тозалаш, намлаш, қутиш, қиздириш ёки ҳом ашёдан қоришма тайёрлагунга қадар зарурят бўлса, ундаги минерал тўлдиригичлар сиртини фаоллашибириш

ва, умуман, олинадиган ашёнинг сифатини яхшилаш учун зарур бўлган барча физик-кимёвий усулларни татбиқ этиш каби ишлар киради. Моддани қанчалик майда қилиб туйилса, унинг солиштирима юзаси катталашиди ва фаоллиги ортади.


Курилиш ашёлари технологияси фанидаги умумийлик майдалangan минерал тош доналаридаги (кум, шагал ва чақиқтош) чанг ва тупроқни тоза сувда ёки тўлдиргич фаоллигини ошириш мақсадида унга кимёвий модда қўшиб ювишдан иборат. Ҳом ашёни тайёрлаш технологиясида уларни қиздириш ёки куйдириш жараёнлари алоҳида ўрин тутади.

Тайёрлаш технологиясига оид ишлардан бири майдалangan ҳом ашёни қориштиришdir. Қориштиришдан аввал ҳом ашё иссиқ бўлса совимаслигини, тоза бўлса, ифлосланмаслигини, қуруқ бўлса, намланмаслигини, майда, йирик доналарга ажратилган бўлса, ўзаро аралашиб кетмаслик чораларини кўриш керак. Ҳар бир технологик жараёнда ҳом ашёларни сақлаш тадбирлари кўрилган бўлиши керак. Майдалangan ва туйилган ҳом ашёларни узоқ муддат сақланса, улар қотиб қолиши мумкин. Шу сабабли заррачаларнинг ўзаро таъсирига қараб, уларни сақлаш муддати аниқланган бўлиши лозим.

Агар майдалangan заррачалар сирти гидроксид модда ионлари билан қопланган бўлса, минерал уни тезда намланади ва осон аралашади. Бундай ҳом ашёлар **гидрофил** (намланувчи) моддалар гуруҳига киради. Заррача юзаси оғир темир ионлар билан қопланган бўлса, сувдан кўра ёф билан осон аралашади. Демак, бундай тош заррача **гидрофоб** (намланмайдиган) гуруҳга киради. Осон намланадиган ҳом ашёлар, суюқлиқда осонгина эрийди.

Табиий сув ҳақиқий эритувчидир. Унинг таркибидаги тўла эритган заррачалар бир хил ҳолатда сузуб юради. Ҳароратнинг ошиши билан заррачаларнинг эриши кўпаяди, ундаги кимёвий реакцияни зўрайтиради, заррачаларнинг микробўлакларга бўлиниш жараёни янада тезлашади, яъни, нанозаррачага айланади. Натижада нанотузилиш ҳосил бўлади ва албатта, янги бирикмалар, моддалар ҳосил бўлади. Бундай ҳолатда ашё мустаҳкамлиги 10 дан 100 мартагача ошиши мумкин.

Коллоид эритма деганда, ундаги заррачалар кристалланмайдиган, сувда крахмал, елим сингари қуюқ эритма ҳосил қиласидиган ўта кичик заррачалардан иборат ($2-10^{-7}$ м гача) микрогетероген системани тушунмоқ лозим. Коллоид эритманинг ўзига ҳос хусусияти ундаги заррачаларнинг суюқлик молекулалари билан кимёвий реакцияга киришишидир.



Суспензия таркибидаги заррачалар коллоид эритмалардагига нисбатан йирикроқ бўлади. Майдаланган заррачалар эримайди, балки қаттиқ кристалл ҳолда суюқликда эркин сузиб юради ва шу модданинг суви деб аталади. Масалан, битумли сув, цементли сув ва ҳ.к. Агар заррачалар миқдори кўпайиб кетса, у бўтқага ёки қоришмага айланади. Суспензиядаги қаттиқ моддалар ўзларининг зичлигига қараб суюқлик тагига чўқади. Агар суспензия жуда суюқ бўлса, заррачаларнинг чўкиш тезлиги ортади ва бу жараёнга седиментация дейилади.

ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИНИНГ УМУМЛАШГАН СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ

Қурилиш индустрясининг энг муҳим вазифаларидан бири ишлатилаётган қурилиш ашёларининг ҳар хил муҳитга чидамлилигини оширишдан иборатdir. Айниқса, кимё саноати ва еости иншоотларининг зарарли – ишқор, кислота эритмалари ва тузлар таъсирида узоқ йиллар сифат кўрсаткичларининг сақланишини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга. Бундай шароитда қурилиш ашёларининг ички микротузилишидаги бузилиш, боғловчи ашёларда модда алмашинувининг тезлашиши уларни физик ва механик хоссаларининг сустлашишига олиб келади.

Ҳар хил моддалардан ташкил топган гетероген системадаги заррачаларро боғловчи куч, уларнинг ички тузилишида рўй берётган физик ва кимёвий жараёнлар қурилиш ашёларининг чидамлилигини пасайтиради. Бундан ташқари қурилиш буюмлари ёки конструкцияларини тайёрлашда технологик жараённинг бузилиши, улар таркибини ҳисоблашда йўл қўйилган хатолар ва бошқа омиллар ҳам ашёнинг ички тузилиши мустаҳкамлигини камайтиради.

Умуман олганда, бундай жараёнлар ўта мураккаб реакция натижасида рўй беради. Қурилиш ашёлари хоссаларининг ўзгаришига сабабчи бўлаётган ягона физик кимёвий реакциялар қандай моддалар орасида бўлаётганлигини **микрокалориметрия** усули билан, юқори аниқликда, тажрибахоналарда топиш мумкин. Маълумки, микрокалориметрия усуллари физиканинг бир йўналишига киради. Микрокалориметрия усуллари ёрдамида аниқланган миқдорий кўрсаткичлар, асосан, ашё таркибидаги ҳар бир модданинг реакцияга киришишида ҳосил бўладиган иссиқлик манбай, унинг қуввати ва иссиқлик ютувчанлик қобилиятини аниқлашга асосланган. Физик-

кимёвий реакция жараённада ҳар бир модданинг термодинамик ҳолати ҳар хил бўлади.

Масалан, цемент заррачани сув билан намланганда, эркин энергия ўзгаради. Бунда цементнинг солиштирма юзаси қанчалик катта бўлса, заррачалараро туташ нуқталар шунча кўп бўлади. Заррачаларнинг ўзаро ёпишиш майдони ортади. Натижада қотаётган цемент тошининг иссиқлик ажратилиши ва мустаҳкамлиги юқори бўлади.

Микрокалориметрия усули ёрдамида намланиш энергиясини тажрибахонада аниқланганда, унинг миқдор кўрсаткичларининг камайиши ёки ошишини ашё таркибида модда заррачаларининг туташ нуқталарида термокимёвий реакция кетаётганлигидан билиш мумкин. Демак, қурилиш ашёларининг қотиши ундаги физик-кимёвий бирикиш жараённинг бошланиши ёки бузилишидан дарак беради. Жараённи назарий томондан ифодалашда анорганик боғловчи моддаларнинг қотишини аниқ қонуниятга асосланган прецизион аниқлик асбоблари ёрдамида аниқлаш усуллари илмий ишларда ва амалиётда аста-секин қўлланилмоқда.

Микрокалориметрия тажриба усулларига асосланган термокимёва термокинетика йўналишидаги илмий изланишлар ёрдамида қурилиш ашёларидаги деструктив жараённинг бошланиши тўғрисида ҳам башорат қилиш мумкин. Шунингдек, ҳар хил физик-кимёвий хоссаларга эга бўлган гетероген системага оид моддалараро реакциянинг бир меъёрда кетиши ва умуман олганда, қурилиш ашёларининг чидамлилигини таъминловчи барча сифат кўрсаткичларини аниқлаш мумкин бўлади.

Жумладан, микрокалориметрия усуллари билан қурилиш ашёларининг тузилиши қўйидаги тажриба ишлари воситасида аниқланади:

- микрозаррачаларни мусбат ва манфий зарядланган суюқликлар (сув, толуол) билан намланганда П.А. Ребиндер усули билан иссиқлик манбаи аниқланиб, намланувчанлик коэффициенти топилади;

- боғловчи модда — цементнинг солиштирма юзасининг унинг қотиш жараённига ва чидамлилигига таъсири;

- цементни қўйдириш жараённада ҳосил бўладиган фаол кремний миқдорининг моддалар алмашинуви кўрсаткичини аниқлаш;

- қоришма ёки бетон таркибидаги намланувчан сирти фаол модданинг фаоллик кўрсаткичини аниқлаш.

Хулоса қилиб айтганда, қурилиш ашёларининг ҳақиқий сифат кўрсаткичини аниқлаш учун ундаги микро- ва макротузилишдаги

барча физик-кимёвий жараёнларнинг микрокалориметрия ва квалиметрия илмий изланишлар натижасида физик, механик ва деформатик хоссаларининг ўзгариши инобатга олиниши зарур.

Курилиш ашёларини олишда моддаларо кимёвий реакция иссиқлик ажратиш жараённада рўй беради. Ушбу жараённи термокимё ва термокинетик усулларда кузатиб олинган кўрсаткичлар **микрокалориметрия** асосини ташкил этади, дедик. Энди қурилиш ашёлари сифатини микротузилиш даражасида илмий томондан асослаб миқдорий кўрсаткичлар орқали ифодалаш усулларига эса **квалиметрия** деб аталади. Маҳсулот сифатини физик-механик ва деформатик хоссалари ҳамда миқдорий кўрсаткичлар орқали баҳолаш усуллари саноатнинг кўпгина йўналишларида қўлланилади.

Бошқача қилиб айтганда, квалиметрия деганда қурилиш ашёларининг умумлашган сифатини аниқлаш усуллари ва миқдорий кўрсаткичлар йигиндисини ифодаловчи илмий йўналишни тушунмоқ керак. Қурилиш ашёларининг квалиметриясини аниқлашда илмий томондан асосланган қуйидаги кўрсаткичларни билмоқ зарур:

— қайси турдаги қурилиш ашёсини ишлаб чиқариш ва қаерда ишлатилишига қараб уларнинг асосий сифат кўрсаткичини ифодаловчи хоссаларини тажрибахонада аниқлаш. Шулар ичida энг зарур оптималь хоссаларини синаш усуллари билан қурилиш ашёсининг ўлчамлари ҳисоблаб топилади. Қурилиш ашёсининг сифат кўрсаткичларини ифодаловчи хоссаларини давлат андозаларига мослигини аниқлаб, кейин унинг квалиметрияси кўрсатилади. Масалан, қурилиш ашёси билан сув ҳавзаси ёки ҳовуз деворларини қоплаш керак бўлса, унинг асосий сифат кўрсаткичи сувни ўтказмаслик хоссасига тегишли синаш ишларини тушунмоқ керак.

Қурилиш ашёларининг квалиметриясини аниқлашда ҳар турли математик ҳисоблаш усуллари ҳам ишлатилади. Жумладан, оптик бошқарув назарияси, текис ва нотекис ҳамда динамик режалаштириш каби ҳисоблаш усуллари қурилиш ашёлари фани йўналишида кенг қўлланилмоқда.

Иншоотларнинг **квалиметриясини** таҳлил қилиш учун қурилиш жараёнини тегишли қурилиш-монтаж ва пардозлаш ишлари, ҳамда ишлатилаётган ашёларнинг сифатли эканлигини ўрганиб, аттестация қилиш ва уларни баҳолаш керак бўлади.

Илмий тадқиқот ишларида квалиметрия усулини кўллаш кенгаймоқда ва такомиллашмоқда. Квалиметрия усули **бутон** қурилиш ашёлари ёки конструкцияларини баҳолаганда объектни **нисбетлана** или ифодалаш талабларига жавоб беришини аниқ кўрсатади. Аниқ кўрсатади ишларни ифодалаш номидаги

2014/15	2014/15
A	0048
O'zbekiston MK	

мумкин бўлади. Бундай кўрсаткичлар қурувчи ва лойиҳа тузувчи-ларнинг кундалик амалий ишларида қандай қурилиш ашёларини, конструкцияларни, деворбоп буюмларни ҳамда пардозбоп ашёларни танлашда катта аҳамиятга эга.

Қурилиш ашёларини ва буюмларини квалиметрия усули билан баҳолаганда қуйидагиларни ўрганиш керак. Қурилиш ашёлари ва буюмларини қандай хом ашёдан тайёрланганлиги, қасерда ишлатилиши ва хилидан қатъи назар, улар давлат андозаларига кўра тажрибахоналарда, саноат шароитида синовдан ўтган ва умумий ягона сифат баҳога эга бўлиши лозим.

ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИ ТАРКИБИНИ ИЛМИЙ АСОСЛАШ УСУЛЛАРИ

Бундай усуллар билан қурилиш ашёларининг кимёвий ва физик хоссаларини илмий томондан тажриба қилиш қурувчи ва архитектор мутахассислар учун ўкув дастурида кўрсатилмаган. Аммо бундай усулларнинг асл моҳиятини келажак магистр ва менежерлар билиши зарур.

Кимёвий усул – қурилиш ашёлари таркибидаги кремний оксидлари, алюминий, темир, магний, кальций каби моддалар миқдори аниқланади.

Қурилиш ашёларини олишда уларни суюқликдан қуюқ ва қаттиқ ҳолатга ўтиш жараёнини, яъни коагуляция тузилишида коагуляция-кристалл ва кристаллга айлананини **пластометрия** усулида тажрибада аниқланади.

Оқувчан моддаларни (битум, цемент суви, смола, лок-бўёқлар ва ҳ.к.) суюқлик даражаси **вискозиметрик** усуллар билан топилади.

Электрокимё усули – ашё таркибидаги моддаларнинг ўзаро кимёвий бирикишида улар ўртасида электрофизик ва электрокимё жараёни кўрсаткичлари таҳдил қилинади.

Темир-бетон конструкциялардаги арматуранинг занглаши, эритмаларнинг pH кўрсаткичларини аниқлашда потенциометр усули қўлланилади. Ушбу усул эритмага ботирилган электродлар орасида кучланиш фарқини ўлчаб аниқлашга асосланган.

Термоаналитик усул ёрдамида қурилиш ашёлари тайёрлашда ёки ишлатишда ундаги физик-кимёвий бирикишлар жараёни давом этиверади. Натижада кичик иссиқлик энергияси пайдо бўлади (эксотермик) ёки иссиқликни ўзига ютади (эндотермик), яъни моддалараро бузилиш, кристалларнинг парчаланиши рўй беради.

Ушбу физик жараён термоаналитик усул ёрдамида ўрганилади.

Дифференциал-термик анализ (таҳлил) – (DTA) усули ёрдамида иссиқлик таъсирида рўй берәётган моддалараро кимёвий бирикиш ва физик ўзгаришлар ўрганилади. Тажриба бажараётганда бир йўла намуна оғирлитининг ўзгаришини дериватограф асбобида аниқланади. Натижада, намунанинг иссиқликни ўзида сақлаш даражаси (DTA), ҳарорати (T), оғирлиги (TT) ва унинг ўзгариш тезлиги (DTG) аниқланади. DTA усули билан ашёдаги экзо- ва эндотермик жараёнлар ҳам ўрганилади.

Маълумки ҳар бир қурилиш ашёси атом кристалл тўрлардан ташкил топган. Атомлар орасидаги масофа қанча кичик бўлса, ашё шунча мустаҳкам бўлади. Кристалл тўрдаги атомлараро масофани рентген нурлари тўлқинлари узунлиги билан аниқланади.

Рентгенографик усул. Қурилиш ашёларини ташкил қилувчи моддалар ва уларнинг атомлари ҳар турлидир. Рентген нурлари эса ҳар бир атом юзасидан ҳар хил тезликда, узунликда ва оралиқдаги нурлар тарқатади. Натижада, қурилиш ашёларининг таркибини, тузилишини, хоссаларини ва қандай бириккан ёки бирикмаган моддалардан ташкил топганлигини, уларнинг ўлчамлари ва фаоллигини аниқлаш мумкин.

Инфрақизил спектроскопий (ИК) усул. Модданинг спектр нурларини ютиш ва қайтариш узунлиги ва нур тўлқинлари ўлчамини аниқлаб, унинг таркиби қандай моддалардан ташкил топганлиги аниқланади. Шунингдек, модда молекулаларини қандай боғланганлиги тўғрисида маълумотларни ушбу усули билан аниқланади.

Электрон парамагнит резонанс ЭП (тебраниш) усули билан қурилиш ашёларига куч бергanda молекула ва атомларда бир хил тебраниб турувчи бошқа молекулалар таъсирида тебранишининг ўзгариши ундаги электрон зарядлар кучланишини ҳам катталаштиради. Технологик жараёнла бўладиган кимёвий реакция натижасида эркин радикаллар ҳосил бўлади ва ашёнинг тузилиши ҳамда ўзгаришига доир кўрсаткичлар аниқланади, шунингдек, бу усул билан ашёдаги парамагнит моддалар миқдорини ҳам аниқлаш мумкин.

Оптика (ёруғлик) усули. Қаттиқ ва суюқ жисмларнинг оптик хоссалари уларнинг қотиш ва қуюқланиш жараёнида ўзгаради. Оптик микроскоплар ёрдамида 0,2 мкм гача бўлган заррачаларни кўриш мумкин.

Электрон микроскоп билан бир тўп электронларни кичик тўлқинли нур ёрдамида, ўлчами 10⁻⁶ мм гача бўлган заррачалар ҳолатини ўрганиш мумкин. Замонавий электрон микроскоп ўлчами

(3–5) 10^{-10} м гача бўлган микрозаррачани 300000 марта катталаштириб кўрсатади.

Курилиш ашёларининг хоссалари орасидаги умумийликнинг бир қонуниятга бўйсунниши проф. И.А. Рибьев илмий томондан асослади ва уни «устун назарияси» деб атади. Масалан, ашёнинг зичлиги қанчалик ошса, унинг квалиметрия кўрсаткичлари юқори бўлади ёки бунинг тескариси, яъни ғоваклиги, сув шимувчанлиги, газ ёки сув ўтказувчанлиги камаяди.

Шундай мисоллар билан ашёнинг биттагина хоссаси орқали бошқа хоссаларининг сифат кўрсаткичлари – квалиметрияси тўғрисида фикр юритиш мумкин. Шунингдек, қурилиш ашёларини қаерда ва қачон ишлатиш мумкинлиги тўғрисида тушунчага эга бўлиш мумкин.

Албатта, бундай усул билан ашёнинг сифатига аниқ баҳо бериб бўлмайди. Масалан, мустаҳкамлиги бир хил кўрсаткичга эга бўлган полимер ашёларнинг зичлиги билан темирнинг зичлиги бир-биридан кескин фарқ қиласи.

Демак, ашёлар зичлиги ошиши ҳамма вақт ҳам уларнинг мустаҳкамлигини оширади, дегани эмас. Бундай ҳолда ашёнинг таркибий қисмидаги минерал моддаларнинг келиб чиқиши ва уларнинг хоссаларини ўрганиб, таҳдил қилиш керак.

Курилиш ашёлари ҳар бир хоссасининг ошиши орқали уларнинг барча хоссалари тўғрисида фикр юритиш мумкинлигини профессор Э.У. Қосимов 1.2-расмдаги квалиметрия кўрсаткичлари орқали ифодалаб, ўқувчи қурилиш ашёларининг умумлашган сифати – квалиметриясини билиши мумкин.

Курилиш ашёлари бино ёки иншиоотнинг қайси қисмida ишлатилиши, қандай заرارли моддалар ва муҳит таъсирида бўлишига қараб ҳар томонлама давлат стандартлари бўйича текширилган сифатли ашёлар тавсия этилади.

Масалан, сув хўжалиги қурилишларида ишлатиладиган ашёнинг мустаҳкамлик маркаси ва сув ўтказмаслик хоссалари чуқур ўрганилган бўлиши керак ёки полни қоплашда қўлланиладиган ашёнинг ишқаланишга ва сувга чидамлилик хоссалари унинг асосий сифатини ифодалashi зарур.

Курилиш ашё, буюм ва конструкцияларнинг микроквалиметрия ва квалиметрия сифат кўрсаткичи қуйидаги кўрсаткичларга боғлиқ:

– хомашёнинг кимёвий таркиби, унинг физик ва механик хоссаларига;

Ашё хоссалары күрсаткышларининг ошиши	Курилиш ашёларининг хоссаларини ифодаловчи ўлчам бирликлари ва уларнинг ўзгаришидаги умумийлик (\nearrow - ошади, \searrow - камаяди)														
	p , кг/м ³	F, %	C _п , %	K _{кп} , %	K _{со} , %	C _{ст}	λ , Вт/м °C	K _{оэ}	K _т	R, МПа	R _п , МПа	R _к , Моос	R _и , кг/см ²	m _п /m, %	R/R ₁ , %
Зичлик, Р	□	↙	↙	↗	↗	↙	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Фоваклик, F	↙	□	↗	↙	↙	↗	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
Сув шимувчанлик, C _ш	↙	↗	□	↙	↙	↗	↗	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
Сувга чидамлилик, K _{шш}	↗	↙	↙	□	↗	↙	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Совуққа чидамлилик, K _{сов}	↗	↙	↙	↗	□	↙	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Сув ўтказувчанлик, C _{шт}	↙	↗	↗	↙	↙	□	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
Иссиклик ўтказувчанлик, λ	↗	↙	↙	↗	↗	↙	□	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Олонга чидамлилик, K _{оэ}	↗	↙	↙	↗	↗	↙	↗	□	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Товуш ўтказувчанлик, K _т	↗	↙	↙	↗	↗	↙	↗	↗	□	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Мустаҳкамлик, R	↗	↙	↙	↗	↗	↙	↗	↗	↗	□	↗	↗	↗	↗	↗
Мўртлик, R _и	↗	↙	↙	↗	↗	↙	↗	↗	↗	↗	□	↗	↗	↗	↗
Қаттиқлик, R _к (Moos)	↗	↙	↙	↗	↗	↙	↗	↗	↗	↗	↗	□	↗	↗	↗
Ишқаланиш, R _п	↙	↗	↗	↙	↙	↗	↙	↙	↙	↙	↙	↙	□	↙	↙
Кислотага чидамлилик, m _п /m	↗	↙	↙	↗	↗	↙	↙	↗	↗	↗	↗	↗	↗	□	↗
Емирилишга чидамлилик	↗	↙	↙	↗	↗	↙	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	□

1.2-расм. Курилиш ашёлари хоссаларининг ўзгаришидаги умумийлик ва ўзаро боғлиқдиги
орқали квалиметрия кўрсаткичлари.

- хомашёни қайта ишлаш технологияси стандарт талабларига тұла риоя қилингандылығы;
- ашёни ишлаб чиқариш технологияларининг ұрпақтарынан сифат да стандарт талабларини тұла қондириши лозим;
- ниҳоят, тайёр қурилиш ашёсі, буюм да конструкция бино да иншоотларнинг қайси қисміда ишлатилишига қараб унинг квалиметрия күрсаткычы юқори бўлиши керак.

Курилиш ашёлари да буюмларининг хоссаларини табиатан учта асосий гурӯхга бўлиш мумкин – физик, механик да кимёвий. Маҳсулотларнинг сифатини баҳолашда, унинг ички тузилиши хоссалари билан боғлиқ қонуниятны ўрганишда, илмий текшириш ишларидаги юқоридаги уч гурӯхга тегишли хоссалар тажрибахоналарда аниқланади.


Ашёларнинг физик хоссаларига қуйидагилар киради: тузилиши, зичлиги, ғоваклиги да бўшлиги; ашёнинг сув, буғ да газ таъсирига оид хоссалари (намланувчанлиги, сув шимувчанлиги, буғ да газ ўтказувчанлиги ва ҳ.к.); иссиқлик, олов, совуқ, электр токи, товуш тўлқини да нурланишта доир хоссалари (юқори ҳароратга, оловга, музлашга да радиацияга чидамлилиги, ток ўтказувчанлиги, товуш ютувчанлиги, товушдан муҳофазалаш) шунингдек, бир қанча муҳит таъсирида, яъни сув да совуқнинг бир вақтдаги таъсири (музлашга чидамлилиги).

Ашёларнинг механик хоссалари деганда, ташқи куч таъсирига бўлган қаршилигини тушунмоқ лозим. Бунга мустаҳкамлиги (сиқилишта, чўзилишта, эгилишта, ишқаланишта, зарбга, буралишта ва ҳ.к.), қаттиқлиги, деформацияланиши, мўртлиги, юмшоқлиги, оқувчанлиги, силжиши, киришиши да ҳоказолар киради.

Ашёга кимёвий заарли муҳит таъсири этганда реакция жараёнига да бузилишига қаршилик кўрсатиши, унинг **кимёвий хоссаларини** ифодалайди.

Масалан, ашёларни туз, кислота, ишқор да уларнинг эритмалари таъсирига чидамлилиги ва ҳ.к. Булардан ташқари қурилиш ашёларининг **биологик хоссалари**, уларни замбуруғлар, микроорганизмлар, курт-қумурсқа да ҳашаротлар таъсирига чидамлилигини ифодалайди.

Зичлик. Агар ашё ҳажми фақаттана абсолют зич моддадан ташкил топған бўлса, унинг зичлиги шу модда зичлигига (ρ) тенг бўлади. Аксарият ашё ҳажмининг бир қисми ғоваклардан ташкил топған бўлади, у ҳолда унинг зичлиги ашёдаги ғоваксиз моддалар зичлигидан кам бўлади. 1.3-расмда ашё ҳажмини ташкил этувчи қаттиқ



1.3-расм. Ашёларнинг зичлигини ифодаловчи чизма.

моддалар, фовакларидағи сув ва ҳаво ҳажми бўлакларга бўлиниши тасвирланган.

Фовак ва сочиувчан ашёнинг ўртача зичлиги $d < 1$ дан кичик, фоваксиз, абсолют зич ашёларнинг зичлиги эса $d = 1$ га тенг бўлади.

Зич хом ашёларни майдалаб ва яна катта куч билан зичланса ҳамда барча суюқ моддалар қаттиқ ҳолатга айланганда уларнинг зичлиги камаяди.

Сочиувчан ашёларнинг зичлигини аниқлашда, унинг ҳажми заррачалар орасидаги фоваклар билан ўлчанади ва уни **сочиувчан зичлик** деб аталади. Намлиги катта ашёнинг зичлиги юқори бўлади. Ашё зичлиги орқали турар жой бинолари деворларининг иссиқликни сақлаш даражаси, юқ кўтарувчи машиналарнинг имкониятларини ҳисоблаш мумкин.

Ашёларнинг ўртача зичлиги. Ашёларнинг табиий оғирлигини унинг (фоваклари ва бўшлиқларини ҳисобга олган ҳолдаги) ҳажм бирлигига бўлган нисбати шу ашёнинг ўртача зичлиги деб аталади.

Ашёларнинг ўртача зичлиги, одатда, уларнинг абсолют зичлигидан кичик бўлади ёки айрим ҳоллардагина ўзаро тенг бўлиши мумкин. Ашёнинг зичлиги ортиши билан унинг ўртача зичлиги абсолют зичлигига тенглашиб боради.

Масалан, шиша, пўлат, сув каби ашёларнинг ўртача зичлиги ва ҳақиқий зичлиги ўзаро тенг.

Ашёлардан олинган намуна тузилишига кўра тўғри, нотўғри геометрик шаклда ёки сочиувчан бўлади. Бундай ашёларнинг ўртача зичлигини топиш усули турлича бўлади.

Фоваклик. Ашёдаги майда бўшлиқлар **фоваклар** деб аталади. Фоваклар ҳаво, газ ёки сув билан тўлган бўлади.

Фоваклик ва зичлик ашёнинг асосий хоссаларини ифодаловчи кўрсаткичлардир. Бу кўрсаткичлар орқали ашёнинг мустаҳкамлиги, ўртача зичлиги, намланувчанлиги, иссиқлик ўтказувчанлиги, со-вуқقا чидамлилиги ва бошқа хоссалари тўғрисида фикр юритиш мумкин. Ашёдаги фоваклар ўлчами 1–2 мм дан катта бўлса, у ҳолда улар бўшлиқ деб аталади.

Фовакларнинг шакли, ҳажми ва радиусини аниқлашда симобли фовак ўлчагич асбоби ишлатилади. Найча ва фовакларга симобни босим билан киритиш, уларнинг ўлчамларига боғлиқ. Масалан, босим кўрсаткичи 0,5 МПа бўлганда, симоб фақатгина диаметри 5–6 мкм ли фовакларга киради, босим 5 МПа бўлганда 0,15 мкм ли, 100 МПа бўлганда эса, ашёнинг 0,01 мкм ли диаметрдаги фовакларига киради.

Демак, босим қанчалик ошса, симоб шунчалик майда фовакларга киради ва қуйидаги тенглама ёрдамида аниқланади:

$$P \cdot d = 4\sigma \cdot \cos\theta.$$

Бунда: P – босим; d – фовак диаметри; σ – фовак юзасининг тортиш кучи; θ – симоб билан ашёни намлаш бурчаги.

Баъзи ашёларнинг фоваклиги қўйидаги 1.1-жадвалда келтирилган.


Фовакларнинг сувга тўла қондирилган ҳолати ашёнинг **ҳажмий сув шимувчанлиги** деб аталади. Одатда, фовакларнинг ҳаммаси сув билан тўлмаслиги сабабли ашёнинг сув шимувчанлиги унинг абсолют фоваклигидан кам бўлади. Чунки ашёлардаги кичик (0,0001 мм дан 0,001 мм ларга тенг бўлган) фовакларга нормал атмосфера босимида сув кирмайди.

1. 1-жадвал

Айрим қурилиш ашёларининг фоваклиги

Ашё	Фоваклиги, %	Ашё	Фоваклиги, %
Оддий гишт	30–40	Оҳактош	2–35
Оғир бетон	10–35	Мармар	0,4–3
Енгил бетон	30–80	Базалт	0,6–19
Қурилиш шишиаси, полимер, пўлат, битум ва сув.	0	Кумтош	2–40
		Ёғоч	50–75

Сув шимувчанликини аниқлашда ашёларни аста-секин сувга чўктириш, қайнатиш ва босим остида синаш усууллари қўлланилади (1.4-расм).



1.4-расм. Баъзи ашёларининг сув шимувчалик курсаткичлари.

Жисмнинг ҳаводаги намликни ўзига ютиш хусусияти **ҳаводан намланиш** (гигроскопиклик) деб аталади.

Ашёнинг ҳаводан намланиш даражасини аниқлаш учун намуна ҳавонинг намлиги 100% бўлган хонада бир неча соат сақланади. Сўнг намунанинг қуруқ ва ҳавоий нам ҳолатдаги массалар фарқидан, унинг ҳаводан қанча нам ютгани аниқланади.

Сувга чидамлилик. Ашёга муттасил ёки вақт-вақти билан сув таъсир этганда, унинг техник хусусиятлари ўзгармаса, бу ашё сувга чидамли деб аталади. Агар ашё, табиатан ўзига сув молекулалари ни фаол суръатда ютса —уни **гидрофил** (намланувчан) ёки сув молекулаларини ўзидан қочирса — **гидрофоб** (намланмайдиган) деб аталади. Қурилиш ашёларининг сувга чидамлилиги унинг юмашаш коэффициенти ($K_{\text{ко}}$) орқали ифодаланади.

Хом фишт ёки шу сингари лойли қурилиш ашёларининг юмашаш коэффициенти $K_{\text{ко}} = 0$ га, баъзи зич ашёларники эса (шиша, битум, пўлат, чинни) $K_{\text{ко}} = 1$ га тенг. Нам ва сув таъсирида бўладиган қурилиш ашёлари ва иншоотларнинг (гидротехника, йўл қурилиши, пойdevорлар, ҳовузлар ва ҳ.к.) юмашаш коэффициенти 0,8 дан кам бўлмаслиги керак.

Нам ва қуруқ ҳолатдаги деформацияланиш. Баъзи ашёларга (гил, ёточ ва ҳ.к.) сув шимдирилса, ҳажми ўзгаради, яъни айrim ҳолларда маълум даражагача шишади. Шишини ёки ҳажми катталашганда ашёнинг чизиқли ҳажм ўлчамлари ўзгаради, аммо қуритилганда у яна ўзининг аввалги ҳолатига қайтади. Қотиш ёки қуриш жараёни-

да айрим ашёларнинг (гил, ёғоч, бетон ва ҳ.к.) ҳажми кичрайди. Бу ҳол ашёнинг киришиши деб аталади.

Иссиқлик ўтказувчанлик. Ашёнинг бир юзаси (сирти) иссиқ, иккинчи юзаси совук бўлса, ундан иссиқ оқим ўта бошлайди. Унинг иссиқликни ўтказишига қараб иссиқлик ўтказувчанлик даражаси топилади.

Ашёнинг бу хусусияти иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти (λ) орқали ифодаланади. Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти ҳароратлар фарқи ($t_1 - t_2$) 1°C га тенг бўлган ҳолатда, қалинлиги 1 м, юзаси 1 m^2 га тенг бўлган намунанинг бир юзасидан иккинчи юзасига ўтган иссиқлик миқдорига тенг.

Ашёнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти тажрибахонада аниқланади. Иссиқлик ўтказувчанлик, аввало ашёнинг тузилишига боғлиқ.

Масалан, органик зич ашёлар (полимерлар ва битумлар) учун $\lambda = 0,25\text{--}0,35$ га, анорганик ашёлар учун эса $5,0 \text{ Bt}/(\text{m} \cdot ^{\circ}\text{C})$ гача бўлиши мумкин.

Ҳавонинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти ниҳоятда кам бўлганлиги учун ($A=0,02$), ҳар вақт бу кўрсаткич ашёнинг ғоваклигига боғлиқ бўлади. Ашё қанча серговак бўлса, унинг зичлиги шунча кам бўлади. Бинобарин, ғоваклар ҳаво билан тўлганда унинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти камаяди. Баъзи қурилиш ашёларининг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти 1,2-жадвалда келтирилган.

1.2-жадвал

Баъзи ашёларнинг иссиқлик ўтказувчанлиги

Ашёлар	Ўргача зичлик кг/м ³	Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти, $\text{Bt}/(\text{m} \cdot ^{\circ}\text{C})$
Пўлат	7850	5,8
Гранит	2600	2,50
Оддий лой ғишт	1800	0,70
Ичи ковак лой ғишт	1200	0,40
Оғир бетон	1800–2500	1,10–1,33
Енгил бетон	300–1800	1,10–0,07

Қуруқ кум	1500	0,50
Қарағай	600	0,15 (толасига кўндаланг ҳолатда)
Минерал пахта	200–400	0,05–0,08
Ёроч толали плита	300	0,08
Сув	1000	0,50 (ўзаро туташмаган ғовак)
Ҳаво	0,00129	0,02
Ғовакли пластмасса	20	0,035

Иссиқлик сифими. Ашё қанча кўп иссиқликни ютса, совитилганда шунча кўп иссиқлик чиқаради. Ашёни иситганда у ютган иссиқлик миқдори унинг иссиқлик ютувчанлиги деб аталади.

Ашёнинг ютган иссиқлик миқдори қўйидагича топилади:

$$Q = C m (t_1 - t_2), \text{ кЖ,}$$

бунда: C – иссиқлик сифими коэффициенти; Q – иссиқлик миқдори, кЖ; m – намунанинг оғирлиги, г; $t_1 - t_2$ – намуна ва таъсир этувчи ҳароратлар фарқи, $^{\circ}\text{C}$.

Агар $m=1\text{kg}$ ва $t_1 - t_2=1^{\circ}\text{C}$ бўлса, у ҳолда $C=Q$ бўлади. Демак, иссиқлик сифими коэффициенти 1 кг ашёни 1°C га иситиш учун кетган иссиқлик миқдори билан ўлчанади. Тош ашёларнинг (ғишт, бетон, шиша) иссиқлик сифими коэффициенти бир-биридан кам фарқ қиласди ($0,18-0,22$). Ёроч ва бошқа органик ашёларнинг иссиқлик сифими – $C=0,30-0,65$ га тенг.

Газ ўтказувчанлик. Ашёнинг ҳаво ёки газни ўтказиш хусусияти унинг газ ўтказувчанлик коэффициенти билан белгиланади. Газ ўтказувчанлик коэффициенти μ деворнинг қалинлиги $a = 1\text{ m}$, юзаси $S=1\text{ m}^2$ ва унинг икки томонидаги босимлар фарқи ($P_1 - P_2$) = 1 мм симоб устунига тенг бўлган ҳолда $\tau=1$ соат давомида ўтказган газ миқдори билан ўлчанади.

У қўйидагича ифодаланади:

$$\mu = a V p / S (P_1 - P_2) \tau.$$

Газ ўтказувчанлик ашёларнинг физик хусусиятларига, аввало ғоваклигига ва ғовакларнинг тузилишига боғлиқ. Намликтин ошиши билан газ ўтказувчанлик кўрсаткичи камаяди. Агар қуруқ бетоннинг газ ўтказувчанлик коэффициенти 0,04 га тенг бўлса, уни сув-

та тўла шимдирилганда у ўзидан газни умуман ўтказмайди. Баъзи ашёларнинг газ ўтказувчанлик коэффициенти қуйидаги 1.3-жадвалда келтирилган.

1.3-жадвал

Баъзи ашёларнинг газ ўтказувчанлик миқдори

Ашёлар	Газ ўтказувчанлик коэффициенти
Оддий ғишт	$0,49 \cdot 10^{-3}$
Ёғоч (толасига кўндаланг ҳолатда)	$0,275 \cdot 10^{-3}$
Зич бетон	$0,43 \cdot 10^{-4}$
Фибролит	$0,47 \cdot 10^{-2}$
Фовак тупроқ	$0,366 \cdot 10^{-2}$

Ҳароратта чидамлилик – ашёни қиздирганда унинг тузилиши ва физик-механик хоссаларининг ўзгармаслигидир. Қиздиришта доир хоссалар, асосан, ўтга чидамли ва мўрт ашёларга тегишиладир.

Ашёларнинг чидамлилигини аниқлаш учун тажрибахонада на-муналар тайёрланиб, қиздирилади ва уларнинг шакл ўзгариши ку-затиб туриласди.

Ашёнинг хилига қараб қуйидаги ҳароратда қиздирилади ва чи-дамлилиги аниқланади: кўпик бетон ўрта ҳисобда 300°C ; маъдан пахта ашёлари – 550°C ; асбест – 700°C ; кўпик шамот 1300°C ; ша-мотли ғишт – 1450°C ; магнезитли ғишт – 1700°C ; хромит, корунд ва цирконийли буюмлар – $1700\text{--}1800^{\circ}\text{C}$; графитли буюмлар – 2000°C .

Айрим тоф жинслари ва маъданларини қиздирганда (лойли сла-нецлар, вулқон шишиаси ва бошқалар) бир оз кўпчийди ва ҳажми катталашиб совийди. Ашёларнинг бундай хоссаларига унинг кўпчи-ши дейилади.

Ўтга чидамлилик. Курилиш ашёлари ёнаётганда ва ўт манбаи йўқотилгандан сўнг ҳам ёнаверадиган ашёларга (ёғоч, қамиш, жун ва бошқалар) ёнувчи ашёлар деб аталади. Баъзи ёнувчи ашёлар (смола, битум, мум ва ҳ.к.) аланталанишдан аввал юмшайди ва эрийди.

Ўт таъсирида қийин алнган олувчи, тутайдиган ёки ёнмай кўмирга айланувчи, ўт манбаи йўқотилганда аланталанмай сўниб қоладиган ашёлар қийин ёнувчи ашёлар деб аталади. Масалан, органо-минерал ашёлардан: арболит, фибролит, цемент-қириндили плита шулар жум-ласидандир.

Ёнмайдиган ашёлар ўт таъсирида аланталанмайди, тутамайди, кўмир ҳолатига ҳам ўтмайди. Бундай ашёларга табиий анорганик

ашёлар: гишт, черепица, бетон ва бошқалар киради. Ёнмайдиган ашёлар ўз навбатида яна иссиқликка ва юқори ҳароратга чидамли ашёларга бўлинади. Ашёнинг қизил чўғ ҳолатига келтирувчи ҳароратда узоқ вақт сақлаганда ўз мустаҳкамлигини йўқотмаслиги унинг иссиққа чидамлилиги деб аталади.

Агар ашё 1580°C дан юқори ҳарорат таъсирида узоқ вақт қолганда эримаса ва деформацияланмаса, бундай ашёни ўт таъсир этмайдиган деб аталади. Масалан, шамот, динас ва бошқалар. Баъзи ашёларнинг эриш ҳарорати 1.4-жадвалда берилган.

1.4-жадвал

Баъзи ашёларнинг эриш ҳарорати

Ашёлар	Эриш ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$
Вольфрам	3390
Корунд	1820–1920
Тальк	1850–1920
Шамот ғишт	1580–1750
Оддий ғишт	1150–1300
Бўр	1800
Алюминий	658
Битум	30–110

Курилишнинг муҳим йўналишларидан бири атом қувватидан фойдаланишга доир йирик капитал қурилишларда ишлатиладиган ашёларга таъсир этувчи радиактив нурлар, унинг тузилишини ва хоссаларини ўзгартирмаса радиацияга чидамли ашёлар бўлади. Радиактив нурланиш натижасида кўп курилиш ашёларнинг хоссалари кескин ўзгаради. Жумладан, темирнинг оқини (юмшаш) чегараси ошади (зангламайдиган пўлатники З мартағача) углеродли ҳамда алюминиلى қотишмаларнинг эзилувчанлиги, сопол ашёларнинг зичлиги ва иссиқлик ўтказувчанлиги камаяди. Шунингдек, шишалярнинг ранги ўзгаради. Радиацияга чидамли ашёларни танлашда, уларнинг кимёвий таркиби ва зичлигига қараб олинган намуналар синалади. Натижалар эса ўзаро таққосланиб, ичидан энг қониқарлиси нурланиш бор бўлган бино ва иншоотлар қурилишида ишлатилади.

Кимёвий чидамлилик. Ашёларнинг кислоталар, ишқорлар ва бошқа кимёвий моддалар таъсирига қаршилик кўрсатиш даражаси **кимёвий чидамлилик** деб аталади. Турли кимёвий реактивлар таъсирида ашёнинг бузилиши унинг **нурashi ёки коррозияланиши** деб

аталади. Саноатнинг кўпгина тармоқларида, айниқса кимё саноатида қурилиш ашёлари заарли суюқликлар ва газлар таъсирида бўлади. Шунингдек, чиқинди суюқликлардаги эркин кислоталар ёки ишқорлар қувурларга заарли таъсири этади. Марказий Осиё ҳудудларига хос бўлган шўрхок ерлар ҳам қурилаётган иншоотлар учун зааралидир.

Ашёнинг кимёвий чидамлилигини аниқлаш учун уни кукун ҳолатида заарли муҳит таъсирига қўйилади ва этalonга нисбатан таркиби, оғирлиги, мустаҳкамлиги ва шаклининг ўзгаришига қараб чидамлилиги аниқланади. Ашёнинг технологик жараёнлар таъсирида ҳолатини ва тузилишини ўзгариши ќобилияти унинг **технологик хоссаларини** ифодалайди. Буларга майдаланиш, арраланиш, силликланиш, михланиш ва бошқалар киради.

Қурилиш ашёларининг **биологик хоссалари** деганда бактериялар, ўсимликлар ва тирик жониворлар ҳаёт жараённада ашёни биологик кемириши натижасида хоссаларининг ёмонлашишини тушунмоқ керак.

Анорганик қурилиш ашёларида кетадиган биологик емирилиш жараёнлари кимёвий ва физик-кимёвий реакциялар натижасида содир бўлади. Органик ашёлар (ёғоч, ўсимлик толаси, тўқума ашёлар, айрим полимерлар) кичик ўсимликлар ва жониворлар учун озуқа муҳитини яратади.

ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИНИНГ МЕХАНИК ХОССАЛАРИ

Барча қурилиш ашёлари ва конструкциялари ташқи табиий ва сунъий куч таъсирида бўлади. Натижада, ашёнинг танасида эзилиш, букилиш, ишқаланиш, эгилиш ва сиқилиш кучланишлари юзага келади.

Қурилиш ашёларининг **механик хоссалари** шартли равишда деформатив ва мустаҳкамлик хоссаларига ажратилади. Деформатив хоссаларга – қайшишқоқлик, пластиклик, нисбий деформация ва ҳ.к. киради. Мустаҳкамлик хоссаларига ашёнинг сиқилишдаги, эгилишдаги ва чўзилишдаги мустаҳкамлиги, зарбга ва ишқаланишга қаршилиги киради.

Нисбий деформация. Ташқи куч таъсирида ашёдаги атомлар орасидаги масофа ўзгариши натижасида, унинг шакли куч йўналишида Δl миқдорда (сиқилишда қисқаради, чўзилишда узаяди) ўзгариади. Абсолют деформациянинг аввалги ҳолатидаги ўлчамига нисбати **нисбий**

деформация деб юритилади. Нисбий деформация қўйидаги кўришида ифодаланади:

$$\epsilon = \Delta l / l.$$

Бунда: Δl – абсолют деформация; l – намунанинг аввалги ҳолатдаги ўлчами.

Эластиклик модули. Ашёга ташқи куч қўйилганда унинг кучга қаршилик кўрсата олин қобилиятини ифодаловчи кўрсаткич **эластиклик модули** (Юнг модули) деб юритилади. Эластиклик модули нисбий деформация ва ўқ йўналишидаги кучланишнинг ўзаро нисбатини билдиради ва Гук қонуни орқали ифодаланади:

$$\Sigma = G/\epsilon.$$

Бунда: G – ўқ йўналишидаги кучланиш; ϵ – нисбий деформация.

Атомлари юқори энергияли боғланишга эга бўлган ашёларнинг эластиклик модули катта бўлади.

Пластиклик. Ашёнинг куч таъсирида ўз шаклини ўзгартириши ва куч олинганда ўз шаклига қайтмаслиги **пластик деформация** дейилади.

Қисқа муддатда қолдиқ деформациясини ҳосил қилувчи кучлардан кичик бўлган кучлар таъсирида, узок вақт давомида пластик деформациянинг ошиб бориши **силжиш** дейилади.

Бунда кучланиш бошланғич деформациянинг характеристини, яъни пластиклиқдан эластикликка ўз шаклини сақлаган ҳолда ўзгартиради. Кучланишнинг йўқолиш ҳолати, ашёнинг ички тузилишидаги молекулаларнинг ҳаракати туфайли содир бўлиши мумкин.

Мўртлик. Ашёнинг куч таъсирида сезиларли деформацияланмасдан бузилиб кетиши унинг **мўртлиги** дейилади. Мўрт ашёларнинг сиқилишдаги ва эгилишдаги мустаҳкамларни орасида катта (10...15 баробар) фарқ бўлади. Қурилиш ашёларининг бузилиш характеристи ҳарорат, намлик ва кучнинг қўйилиш тезлигига бўглиқ.

Ашёларнинг мустаҳкамлиги. Ашёга ташқи куч таъсири этганда унда ички зўриқиши пайдо бўлади. У маълум қийматга етганда ашё бузилади (синади, парчаланади). Ашёнинг бузилишта қаршилик кўрсатиш хусусияти мустаҳкамлик деб аталади. Ашёларнинг мустаҳкамлиги, одатда, уларнинг мустаҳкамлик чегараси – R орқали ифодаланади.

Мустаҳкамлик чегараси деб, ашёнинг энг катта куч таъсиридан бузилган вақтида унда ҳосил бўлган ички кучланишга айтилади.

Бино ёки иншоот қисмларининг мустаҳкамлигини ҳисоблашда Давлат стандартлари бўйича рухсат этилган кучланишдан фойдаланилади. Ашёнинг рухсат этилган кучланиши унинг мустаҳкамлик чегараси орқали аниқланади.

Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси. Ашёнинг сиқилишдаги мустаҳкамлик чегарасини топиш учун улар гидравлик зичлагичда (прессда) бузилгунча сиқилади. Уларни синаш схемаси 1.5-жадвалда келтирилган.




Ашёнинг турига қараб намуна ҳар хил бўлади. Ашёнинг мустаҳкамлиги тайёрлантан намунанинг шаклига, ўлчамларига, бериладиган кучнинг ўсиш тезлигига ва куч тушаётган юзанинг ҳолатига боғлиқ. Баъзи ашёларга (асфалт-бетон) уларни синап вақтидаги ҳарорат ҳам сезиларли таъсир кўрсатади.

1.5-жадвал

**Давлат стандартларига кўра намуналарни
синаш схемаси**

Намуна	Эскиз	Ҳисобланаш формуласи	Ашё турлари	Намуналар ўлчами, см
Куб		$R = P/S$	Бетон, коришима	$10 \times 10 \times 10$ $15 \times 15 \times 15$ $20 \times 20 \times 20$ $7,07 \times 7,07 \times 7,07$
			Табиий тош	$5 \times 5 \times 5$
Цилиндр		$R = 4\pi / d^2$	Бетон	$d = 15; h = 30$
			Табиий тош	$d = h = 5; 7; 10; 15$
Призма		$R = P/S$	Бетон	$a = 10; 15; 20$ $h = 40; 60; 80$
			Ёғоч	$a = 2; h = 3$

1.5-жадвалнинг давоми

Фишт (иккита яримталик ғиштни қоришима билан боғланган)		$R=P/S$	Фишт	$a=12; b=12,3; h=14.$
Иккига бўлинган «цемент-кум» призма		$R=P/S$	Цемент	$a=4; S=25\text{cm}^2.$
Цилиндрда сиқилаётган зич чақиқтош (гравий)		$D_p = \frac{(m_1 - m_2)}{m_1} \cdot 100\%$	Бетонбоп йирик тўлдиригич	$d=15; h=15.$
Цилиндрда сиқилаёттан говак чақиқтош (гравий)		$R=P/F$	Бетонбоп йирик тўлдиригич	$d=15; F=177\text{cm}^2.$

Баландлиги кўндаланг кесимининг томонларидан кичик бўлган призма кубга иисбатан сиқилишта яхши қаршилик кўрсатади. Цилиндр ёки призманинг сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси кубникидан 25% кам бўлади.

Чунки, намунанинг баландлиги қанча катта бўлса, сиқилишда ҳосил бўлувчи кўндаланг кенгайтирувчи куч шунча ортади. Курилиш ашёларининг сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси 0,05 дан 1000 МПа гача бўлиши мумкин. Табиий тош ашёларининг сиқилишдаги мустаҳкамлик чегарасини топиш учун томонлари 5 см ёки 10 см га тенг бўлган кублар тайёрланади.

Агар цилиндр шаклидаги намуна тайёрланса, диаметри ва баландлиги 5 ёки 10 см га тенг бўлиши керак. Бетонларни синаганда қирраси 10, 15, 20, 30 см, боғловчи ва қоришишмаларни синаганда 2–7 см ли кублар тайёрланади.

Ашёning сиқилишдаги $R_{\text{сиқ}}$ ёки чўзилишдаги $R_{\text{ч.}}$ мустаҳкамлик чегараси қўйидаги формуладан топилади:

$$R_{\text{сиқ}} = P_{\text{макс}} / S, \text{ МПа.}$$

Бунда: $P_{\text{макс}}$ – куч, кг; S – намунанинг кўндаланг кесими, см².

Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси кўпгина ашёлар учун марка вазифасини бажаради. Айрим ашёларнинг сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси 1.6-жадвалда келтирилган.

1.6-жадвал

Айрим ашёларнинг сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси


Ашёлар	Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси, МПа
Чиганоқ тош	0,5–5,0
Енгил бетон (тошқолли бетон, кўпик бетон ва бошқалар)	1,5–15,0
Олдий лой ғишт	7,5–30,0
Силикат ғишт	7,5–20,0
Оғир бетон	10,0–80,0
Гранит	120,0–250,0
Курилиш пўлати (чўзилишдаги)	380,0–450,0
Пластмасса	0,4–500,0
Ўта мустаҳкам пўлат	1000,0 ва ундан юқори

Эгилишдаги мустаҳкамлик чегараси. Курилиш ашёларининг мустаҳкамлигини аниқлашда улар эгилишга ҳам синалади. Бунинг учун синаалаётган ашёдан кўндалант кесими квадрат ёки тўғри тўртбурчакли қилиб намуналар тайёрланади (1.5-расм).

Баъзи қурилиш ашёларининг эгилишдаги мустаҳкамлиги 1.7-жадвалда келтирилган.

Чўзилишдаги мустаҳкамлик чегараси. Ашёлар чўзилишдаги мустаҳкамлик чегарасига қараб уч гурухга бўлинади:

1) чўзилишдаги мустаҳкамлик чегараси сиқилишдагига нисбатан кўп бўлган толали ашёлар (масалан, ёғоч, шиша толаси);



6 1.5-расм. Ашёларни эгилишга синаш схемаси ва ишлатыладиган намуналар:

а – бетон призма; *б* – черепица; *в* – түлкүнсизмон асбоцемент тахтача; *г* – цементли пластик қоришка; *д* – ёғоч; *е* – фишт.


1.7-жадвал

Ашёлар	Мустаңкамлык чегараси, кг/см ²	
	Чүзилганды	Эгилиганды
Оҳактош	0–50	0–70
Бетон	2–70	15–80
Оддий фишт	15–30	8–28
Гранит	50–80	100–140
Ёғоч, толалари бўйлаб	700–1300	700–1200
Пўлат	3500–10000	–

2) чўзилишдаги ва сиқилишдаги мустаңкамлык чегараси ўзаро тенг ёки оз фарқ қилувчи ашёлар (масалан, пўлат);

3) чўзилишдаги мустаңкамлык чегараси сиқилишдагига нисбатан кам бўлган ашёлар (масалан, табиий ва сунъий тошлар, чўян ва ҳ.к.).

Ашёларнинг чўзилишдаги мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш учун ундан Давлат стандартларида кўрсатилган намуналар тайёрланади. Тош ва ёғоч ашёларни синаш учун призма шаклидаги намуна тайёрланади, темир арматураларни синаш учун стержень ёки призма, цемент ва битумларни синашда эса саккиз рақами шаклидаги намуналар тайёрланади (1.6-расм).



1.6-расм. Чўзилишга синаладиган намуналар:
а – битум; б – цемент; в – пўлат; г – ёғоч; д – бетон.

Релаксация – куч таъсирида ашёдаги бошлангич деформация кўрсаткич ўзгармаган ҳолда, унинг табиий равишда кучланишининг камайишидидир.

Майдалик даражаси. Кўпчилик қурилиш ашёлари – гипс, цемент ва ҳ.к.лар кукун ҳолатда бўлади. Уларнинг майдалик даражаси 1 г ашёнинг заррасини бир қатор терганда қанча юзага ёйилиши билан характерланади.

Ашёларнинг майдалик даражаси ошиши билан уларнинг солиштирма юзаси ва кимёвий фаоллиги ортади. Масалан, 1 кундан кейин солиштирма юзаси $3000-3500 \text{ см}^2/\text{г}$ га тенг бўлган цемент $10-13\%$, $4500-5000 \text{ см}^2/\text{г}$ майдалик даражадаги цемент эса 18% атрофида сувни биритиради.

Эстетик хоссалар. Архитектуравий шаклларнинг инсон онгига эмоционал таъсири ашёнинг эстетик хоссалари билан боғлиқ. Бунга ашёнинг ранги, шакли, фактураси, текстураси ва шу кабилалар киради. Бу хоссалар бино фасадининг умумий кўркамлигини оширишда муҳим ўрин тутади.

Инсон сезиш ва ҳис қилиш туйгулари орқали ашё ёки бинонинг эстетик ҳолатига баҳо беради.

Курилиш ашёларининг рангларини икки турга ажратиш мумкин — **ахроматик** (рангсиз) ва **хроматик** (рангли). Ахроматик рангларга оқ ва қора ранглар, шунингдек, оқ ва қора рангларни ҳар хил нисбатларда аралаштириб олинадиган барча кулранглар киради. Ахроматик ранглардан бошқа ҳамма ранглар хроматик ранглар деб аталади.

Инсон 300 га яқин ахроматик ва 10000 га яқин хроматик рангларни ажратиш имкониятига эга. Ранг тўқ спектрнинг тегишли участкаси тўлқинининг узунлиги билан белгиланади.

Фактура — бу ашёларнинг юзаси тузилишининг кўриниши. Яъни уларни жилоли, ялтироқ, силлиқ ва рельефли (фадир-будурли) тасвир турларидир.

Текстура — бу ёғоч, табиий тош ва бошқа ашёлар юасидаги табиий тасвир. Пардоzbол курилиш ашёларининг тасвири этalon намуналар билан солиштириб аниқланади.

ТАБИИЙ ТОШ АШЁЛАРИНИНГ ФИЗИК ВА МЕХАНИК ХОССАЛАРИ

Инсоният тарихида табиий тош курилишнинг барча йўналишларида, илк бор ишлатилган курилиш ашёсидир. Унинг афзаллиги аввало мустаҳкамлиги, сув, музлаш ва зарарли муҳитларга чидамлилигидир.

Иккинчидан экологик ва гигиена томонлари инсон соғлигини сақлашда ҳам катта аҳамиятга эга.

Тоғ жинслари орасида қурилишда энг кўп ишлатиладигани — гранит, мармар, базальт, қумтош, гипс, оҳактош ва ҳ.к (3-, 4- ва 5-иловалар).

Гранит кристали дала шпати, слюда ва кварцдан ташкил топган магматик тоғ жинси. Энг кўп ишлатиладигани – қора, кулранг. Гранит турлари пардозлашда ва тўлдиргичлар сифатида ишлатилади. Стандарт бўйича гранитдан қалинлиги 10, 15 ва 20 мм ли қоплама пардозбоп плиталар тайёрланади.

Мармар – бир озгина нозик метаморф тоғ жинси. Таркибидаги заррачалар боғловчи моддаларсиз юқори босим остида зичланган. Иложи борича уни очиқ жойларда ишлатилмагани маъқул. Иссиқ ва механик куч таъсирида бўладиган жойларда ишлатилмайди.

Сланец – тупроқ ва чўкинди тоғ жинсларидан ташкил топган. Қизғиши, кўкимтири, сарғини рангларда учрайдиган метаморф тоғ жинсидир. Сланец плиталарини силлиқлаганда юзаси нотекис, ғадир будур бўлади.

Айрим тоғ жинсларининг кўриниши 1.7-расмда келтирилган.

Тоғ жинсларининг турларини ўрганишда уларнинг ташқи кўринишидаги белгилари ёзиб борилади.



Йулбоп гранит
брұсчаткасы



Чакуқтош



Табиий гипс тоши



Чиғаноқ тош (ракушечник)



Шагал (гравий)



Кумтош плитка

1.7-расм. Айрим тоғ жинсларининг табиий кўриниши.

1. Жинснинг шакли, ундаги қатламларнинг йўналиши, дарз ёки ёриқларнинг сони ва катталиги.

2. Чўкинди тоғ жинсларининг таркиби ва улардаги табиий боғловчи цементнинг хусусияти.

Жинсларнинг минералогик таркиби жинс ҳосил қилувчи асосий минералларнинг таснифидан фойдаланиб аниқланади. Тош таркибидаги табиий цементнинг хусусиятини аниқлаш учун тоғ жинси аввало синалади. Агар жинс мустаҳкам бўлса, ундаги боғловчи табиий цемент, мустаҳкамлиги кичик бўлса тупроқ аралашган цемент бўлади.

3. Ранги ва ўзаро ички боғланиши; жинсни қуруқ ҳолатида иккига бўлиб аниқланади.

Тажрибахонада синаш ишларининг ҳажми ва тошларни ишлатишга яроқли эканлиги юқорида келтирилган шартларни аниқланадан кейингина топилади.

Тоғ жинсларидаги минералларнинг хоссалари ҳозирги вақтда замонавий физик-кимёвий усуллар – рентгенографик, ИК-спектр, микроскопия ва шу каби усулларда ўрганилади. Бу усулларда тоғ жинслари минералларининг ўзига хос хусусиятларига баҳо берилади. Олинган маълумотлар этalon минералларнинг хусусиятлари билан солишириллади ва натижада текширилаётган минералнинг тури аниқланади. Бу ишларни маҳсус асбоб-ускуналар ёрдамида, назарий тайёргарлик ва амалий кўнукма ҳосил қилган мутахассислар амалга оширадилар.

Тоғ жинсларининг ташқи кўринишига қараб уларнинг қайси хилига мансуб эканлигини петрография усули билан аниқласа бўлади. Табиий тошларнинг петрографик хоссаларини ўрганиш орқали уларнинг умумий таснифи тўғрисида маълумотга эга бўлиш мумкин. Тоғ жинсининг ташқи кўринишида уни бир ёки кўп жинслилиги, чидамлилиги, тузилиши, чиройи, тошни бўлаклагандага текис ёки нотекис бўлиб майдаланишига қараб аниқланган хоссалари тўғрисидаги фикрни янада бойитиш мумкин.

Тошнинг макротузилишини (кўзга кўринадиган ҳолати) ўрганиш учун болға, пўлат игна ва чизгич, қаттиқлик шкаласи, катта қилиб кўрсатувчи лупа, 10%ли хлорид кислота эритмаси бўлиши керак. Бунинг учун бир бўлак тоғ жинсини олиб уни З йўналиш бўйича чизгич билан ўлчаймиз ва шаклини аниқлаймиз. Тош шакли нотекис, куб, параллелепипед, плитасимон ёки юмшоқ бўлиши мумкин. Тошнинг ранги, ялтироқлиги, бир жинслилиги орқали унинг таркибида қандай маъданлар бор эканлигини аниқлаймиз.

Шунингдек, қаттиқлик шкаласи ёрдамида маъдан хилларини аниқлаш мумкин. Тош бўлаги юзасига 10% ли хлорид эритмасини томизганда озгина кўпиришни кўрсак, карбонат тоғ жинсларига тааллуқли эканлигини топамиз.

Кейин қўлланмадаги (3-, 4 ва 5-иловалар) маълумотлар ёрдамида синалаётган табиий тошни қандай маъданлар гуруҳига тааллуқли эканлиги аниқланади.

Юқорида келтирилган усуллар ёрдамида тоғ жинсининг тузилиши, нураш даражаси, кимёвий таркиби, текстураси, парчаланиш тури ва бошқа хоссалари тўғрисидаги маълумотлар илмий жиҳатдан таҳлил қилинади.

Ер қатламида 2200 дан ортиқ минерал (маъдан)лар бор. Улар кўпгина тош аниёларининг қисмини ташкил этади. Ер қатламида жойлашган тоғ жинслари геологик белгиларига кўра уч гуруҳга бўлинади: магматик (вулқондан отилиб чиққан) ёки бирламчи жинслар, чўкинди ёки иккиламчи жинслар, метаморф (шакли ўзгарган) жинслар (1.8-расм).


Ер қатламининг қўйи қисми магма деб аталувчи юқори ҳароратда эриган бўтқадан иборат. Ўзининг таркибига кўра, у ер қатламидан кам фарқ қиласди. Магманинг ер юзасига отилиб чиққан қисми **магматик** (ёки отилиб чиққан) жинслар деб аталади.

Бир қисм сочиувчан жинслар сув ёки шамол воситасида дарё, денгиз ёки кўллар остига тушиб, бир неча давр давомида **чўкинди жинсларга** айланади. Майдо жинсларнинг бир қисми сувда эрийди, қолганлари эса геологик қатламлар ҳосил қилиб сув остига чўқади. Эриган жинслар ўта тўйинган эритмалар ҳосил қиласди ва кимёвий чўкиндилар пайдо бўлади.

Бирламчи ва иккиламчи жинсларнинг ҳар хил физик, кимёвий ва механик жараёнлар (жинслар ўртасидаги ўзаро реакциялар, тектоник жараёнлар, газлар таъсири, ҳарорат, юқори босим ва ҳ.к.) таъсирида хоссалари ва шаклининг ўзгаришидан ҳосил бўлган жинсларни метаморф тоғ жинслари деб аталади ва улар табиатда турли катталиқда, кристалл ва қатламли сланец шаклларида учрайди. Кўпгина метаморф жинслар тузилиши бўйича отилиб чиққан жинсларга ўхшайди.

Ҳар бир қурилиш ашёси ўзига хос физик, механик ва кимёвий хоссаларга эга. Ашёларнинг бу хоссалари турғун бўлмай, у физик, механик ва кимёвий жараёнлар таъсирида ўзгариб туради.

1.9-расмда дунёдаги энг баланд кўприклардан бири тасвиранган. Бу кўприк 2004 йилда қурилган. Ерга нисбатан энг баланд



1.8-расм. Тоғ жинсларининг хиллари.



I.9-расм. Франциядаги темир ва темир-бетондан қурилган дунёдагы эң баланд Мийо күпрги.

чўққиси 343 м. Бу Эйфел минорасидан бор-йўғи 38 м паст. Кўприкнинг эни 32 м, 4 та қаторли йўл. Бу кўприк орқали Париждан Ўртаер деңгизига чиқиб Испанияга машинада бориш мумкин. Кўприк куришда, асосан, қўйма темир-бетон, темир конструкциялар, юқори мустаҳкам пўлат симли арқон ва зарарли муҳит таъсирида чидамли сувоқ ҳамда лок-бўёқлар ишлатилган. Кўприкдан ўтиш учун йўл ҳақи 4,90 дан 6,5 европача боради. Бир кунда кўприкдан 10 мингдан 25 минггача автомашиналар ўтади.

II БОБ ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИНИНГ ХОССАЛАРИ


ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИНИНГ ФИЗИК ХОССАЛАРИНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ

Қурилиш ашёларининг хоссалари маҳсус тажрибахоналарда ва дала шароитида синаш йўли билан аниқланади. Даладаги синаш ишлари, одатда, табиий ашёларни қазиб олаётган жойнинг ўзида, Қурилиш майдонларида ёки ашё тайёрланадиган майдонларда ўтказилади. Бунда ашёнинг фақат ташқи кўринишигига оид хоссаларининг аниқлаш мумкин.

Ашёларни синаш ишлари маҳсус асбоб-ускуналар ва аппаратлар билан жиҳозланган тажрибахонада ўтказилади.

Синаш учун намуна олиш. Тажрибахонага синаш учун келтирилган ашё ЎзРСТ талабларига ва техник шартларга (ТШ) тўла жавоб беришни билиш учун у синаб кўрилади (Халқаро ва республика стандартлар рўйхати иловада ёритилган). Бунинг учун шу ашёдан ўртача намуна олинади. Ўртача намуна миқдори ЎзРСТ ва ТШ да кўрсатилган бўлади. Ўртача намуна тўғри олинса, қурилишга келтирилган ашёлар хоссаси тўғри аниқланади. Шунинг учун ўртача намунани бир тўп ашёнинг бир неча жойидан ва унинг ҳар хил чуқурлигидан олиш тавсия этилади (2.1-расм).

Агар ашё қоп, яшик ёки бочкаларда келтирилган бўлса, ўртача намуна шуларнинг ҳар биридан ёки 2 та, 5 та, 10 тасидан оз-оз миқдорда олинади.



2. 1-расм. Катта ҳажмдаги сочилувчан ашёлардан ўртача намуна олиш:
а – ўртача намуна олиш схемаси;
б – сочилувчан ашёлардан намуна олувчи асбоб.

1-тажриба иши. Түғри геометрик шаклдаги намунанинг ўртача зичлигини аниқлаш

Асбоб-ускуналар: техник тарози, тарози тошлари, штангенциркул, намуна.

Тажриба тартиби. Куб ёки цилиндр шаклдаги намуналарнинг ўртача зичлигини топиш учун унинг томонлари штангенциркуль ёки чизғич билан ўлчанади. Агар намуна куб шаклида бўлса, унинг бир томонини уч жойидан ўлчаб (a_1, a_2, a_3 ёки b_1, b_2, b_3), ўртача миқдор (a, b) олинади (2.2-расм).

Бунинг учун куйидаги тенгликдан фойдаланилади:

$$a = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} \text{ см}; \quad b = \frac{b_1 + b_2 + b_3}{3} \text{ см}; \quad h = \frac{h_1 + h_2 + h_3}{3} \text{ см}.$$

Бунда: a, b ва h – намуна томонларининг уч жойидан ўлчаб топилган ўртача миқдор, см.


Намуна ҳажми ушбу формула билан топилади:

$$V = a \cdot b \cdot h, \text{ см.}$$

Агар намуна цилиндр шаклида бўлса, унинг икки томонининг диаметри ўзаро тик йўналишда ва цилиндр баландлигининг ўртасидан ўлчанади. Цилиндрнинг ўртача диаметри унинг беш жойидан ўлчаб аниқланади. Цилиндрнинг ўртача баландлиги эса унинг тўртга жойидан ўлчаб аниқланади:

$$d = \frac{d_1 + d_2 + d_3 + d_4 + d_5}{3} \text{ см}; \quad h = \frac{h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5}{3} \text{ см},$$

бунда d ва h цилиндр диаметри ва баландлигининг ўлчами, см.



2.2-расм. Куб (а), цилиндр (б) шаклдаги намуна томонларини ўлчаш.

Цилиндрнинг ҳажми қуйидаги формуладан топилади:

$$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h \quad \text{см}^3.$$

Ҳажм топилгандан кейин, цилиндрнинг оғирлиги оддий тарозида тортиб аниқланади. Унинг ўртача зичлиги қуйидаги формуладан топилади:

$$\rho_m = m / V; \text{ кг/м}^3, \text{ г/см}^3.$$

2-тажриба иши. Нотўри геометрик шаклли намунанинг ўртача зичлигини аниқлаш

Агар ашёning ўртача зичлигини топишда унга тўғри геометрик шакл бериш мумкин бўлмаса, унинг ҳажми гидростатик тарозида тортиш усули билан топилади.

Асобоб-ускуналар: техник тарози, ҳажм ўлчагич, вакуум насос ёки вакуум эксикатор, парафин ёки мум, мўйқалам, намуна.

Тажриба тартиби. Маълумки, ашёning ўртача зичлигини аниқлашда намунанинг ҳажми унинг ғоваклари ва бўшлиқлари билан биргаликда топилади. Бунинг учун нотўри шаклдаги намуна қутиши шкафида $100-105^{\circ}\text{C}$ да турғун оғирликкача* қутилилади ва ҳақиқий оғирлиги топилади.

Кейин намунага мўйқалам ёрдамида эриган парафин ёки мум суртилади. Намуна юзасидаги парафин қотгандан сўнг, унинг сирти қайтадан кўриб чиқилади. Агар айрим жойлар очиқ қолтан бўлса ёки майда ёриқлар ҳосил бўлса, иситилган пўлат пластинка билан текисланади. Сўнгра парафин суртилган намуна тарозида тортилади.


Тайёр намуна аввал техник тарозида, кейин сувга ботирилган ҳолда гидростатик тарозида тортилади (2.3-расм).

Намунанинг ўртача зичлиги қуйидаги формуладан топилади:

$$\rho_m = \frac{m}{V - V_{\text{п}}}, \text{ г/см}^3, \text{ кг/м}^3.$$

Бунда: m – турғун оғирликкача қутилган намунанинг парафин суртилмасдан олдинги оғирлиги, г; V – намунанинг парафин

* Турғун оғирлик – синаладиган намуна бир неча соат қутиши шкафида сақлангандан кейин у қанча қутилмасин, оғирлигининг ўзгармаслиги унинг турғун оғирликка эга бўлганлигини билдиради.



2.3-расм. Намунани
гидростатик
тарозида тортиш.

суртилгандан кейинги ҳажми, cm^3 ; V – намунага суртилган парафин ҳажми, cm^3 .

Юқоридаги формуладан V ни аниқлаш учун, парафин суртилган намуна сув солинган ҳажм ўлчагичта (асбобга) чўқтирилади, бунда идишдан сиқилиб чиқсан сув ҳажми (m_1) аниқланади.

Топилган миқдорларни қуидаги формулага кўйиб, V аниқланади:

$$V_n = \frac{m_1 - m}{0.93} \text{ г/см}^3.$$

Бунда: m_1 – турғун оғирликкача қуритилган намунанинг парафин суртилган оғирлиги, г; 0.93 – парафиннинг зичлиги г/см^3 .

Нотўри шакли намуна ҳажмини топиш учун турли ҳажм ўлчагич асбоблардан фойдаланиш мумкин. Бунинг учун ҳажми 500 ёки 1000 cm^3 бўлган цилиндр шаклидаги идишнинг ярмигача сув қуидади, кейин бу намуна турғун оғирликкача қуритилади, оғирлиги аниқланади ва унга парафин суртилади, сўнгра ипга боғланган ҳолда сувга чўқтирилади.

Натижада сув сатҳи кўтарилади ва унинг аввалги сатҳига нисбатан кўтариленган ҳажми парафинланган намуна ҳажмини билдиради.

Бошқа, яна бир усул 2.4-расмда кўрсатилган. Бунда жўмракли идишга сув қуилади, унга парафинланган намуна чўқтирилади. Натижада намуна сиқиб чиқарган сув жўмрак тагига ўрнатилган ўлчамли шиша идиш (мензурка) га қуилади. Идишдаги сув ҳажми парафинланган намуна ҳажмини билдиради. Топилган миқдорларни (5) формулага кўйиб, ашёning ўртача зичлиги аниқланади.

Жуда зич ёки кам ғовакли (ғоваклиги 5% дан кичик) ашёларнинг ўртача зичлигини топишда намуналарни парафинламаса ҳам бўлади, аммо намуна синашдан аввал сувга тўла шимдирилган бўлиши керак. Бунинг учун намуна 2 соат давомида сувда қайнатилади ва шу сувнинг ўзида сонтилади ёки намуна оддий уй ҳароратида 24 соат сувга шимдирилади. Кейин намуналар оддий техник тарозида ва гидростаттик тарозида тортилади.

Топилган миқдорларни қуидаги формулага кўйиб, зич ёки кам ғовакли ашёларнинг ўртача зичлиги аниқланади:


$$\rho_m = \frac{m}{m_1 - m_2} \text{ г/см}^3.$$

Бунда: m — турғун оғирликкача қуритилган намунанинг оғирлиги, г;

m_1 — сувга тўла тўйинган намунанинг техник тарозида тортиб аниқланган оғирлиги, г;

m_2 — сувга тўла тўйинган намунанинг гидростаттик тарозида тортиб аниқланган оғирлиги, г;

m_1, m_2 — намуна ҳажмига teng миқдор, см³.



2.4-расм. Оддий ҳажм ўлчагич:

- 1 — идиш;
- 2 — намуна;
- 3 — мензурка.

3-тажриба иши. Сочилувчан ашёларнинг ўртача зичлигини аниқлап


Асбоб-ускуналар: техник тарози, воронка, 1 ёки 2 литрли идиш, темир чизгич, тарози тошлари ва сочилювчан ашёдан 5–10 кг ўртacha намуна.

Тажриба тартиби. Сочилувчан ашёларнинг ўртача зичлигини топиш учун ҳажми маълум бўлган цилиндр идиш ва оддий воронкадан фойдаланилади. Ҳажми 2 литрли цилиндр идиш бўш ҳолатда тортилади ва унинг устига оғирлиги бўй билан ёзиб, воронка тагига кўйилади (2.5-расм, а). Остки қопқоғи ёпилган воронка синаладиган сочилювчан ашё (күм, цемент ва ҳ. к.) билан тўлдирилади. Цилиндр идиш оғзи билан воронка қопқоғининг ораси 5 см бўлиши керак. Воронка қопқоғи очилади ва цилиндр идиш сочилювчан ашё билан тўлади. Кейин қопқоқ ёпиб кўйилади ва идишдаги ор-

тиқча уйилган сочилувчан ашё темир чизгич билан сидириб ташла-
нади ва яна тарозида тортилади

Бу ишларни бажараётганда цилиндрни силкитмаслик керак, акс
холда сочилувчан ашё зичланиб, унинг ўртача зичлиги ортади. Ци-
линдрнинг қумга тўлгандаги оғирлигидан бўш ҳолдаги оғирлигини
айрсак идишдаги сочилувчан ашёнинг ҳақиқий оғирлиги топила-
ди. Оғирлиги аниқданган сочилувчан ашёнинг ҳажми цилиндр идиш
ҳажмига, яъни 2000 см^3 га teng. Топилган миқдорлар (1-тажриба
ишидаги) формулага қўйилади ва сочилувчан ашёнинг ўртача зич-
лиги топилали.

Агар сочилувчан ашё йирик бўлса (шагал, чақилган тош, керам-
зит, аглопорит ва ҳ.к.), 2.5-расм, б да кўрсатилган қия тарновчадан
фойдаланилади. Бу асбобни тунука ёки тахтадан ясад, расмда кўрса-
тилгандек ўрнатиласди. Ишнинг қолган қисми юқорида айтилган
тартибда бажарилади.



2.5-расм. Сочилувчан ашёларнинг ўртача
зичлигини аниқлаш:

a – оддий воронка; 1 – воронка;

2 – остиқ қопқоқ; 3 – цилиндр идиш.

b – сочилувчан йирик тўлдирғичларнинг ўртача зичлигини аниқлаш.

Ашёларнинг ўртача зичлигини топишда аниқланган натижалар 2.1-жадвалга ёзиб борилади. Бундай тажриба 3 ёки 5 марта тақрорланиб, уларнинг ўртача арифметик миқдорлари олинади. Олинган натижаларни қўлланманинг охирида келтирилган 1-ило-
вадаги миқдорлар билан солиштириб, ишнинг хulosасида ашё-
нинг ўртача зичлиги ЎзРСТ талабига мос келиш-келмаслиги кўрса-
тилади.

Ашёнинг номи	Тажрибалар сони	Намунанинг ўлчамлари, см				Намунанинг хажми, см ³	Ашёнинг ўртача зичлиги	Кискача тушучка		
		Диаметри, <i>d</i>	Баландлиги, <i>h</i>	Эни, <i>a</i>	Бүйи, <i>b</i>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тўғри геометрик шаклдаги намунанинг ўртача зичлиги										
1										
2										
3										
Уртача миқдори										
Нотўғри геометрик шаклдаги намунанинг ўртача зичлиги										
1										
2										
3										
4										
5										
Уртача миқдори										
Сочилувчан ашёларнинг ўртача зичлиги										
1										
2										
3										
Уртача миқдори										
Хулоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).										

4-тажриба иши. Ле-Шателье пикнометрида ашёнинг зичлигини аниқлаш

Ашёларнинг зичлиги. Ашёларнинг зичлиги деб, унинг оғирлигига нисбатига айтилади.

Зичлик қуйидагича ифодаланади:

$$\rho = \frac{m}{V_a} \text{ г/см}^3, \text{ кг/м}^3.$$

Бунда: ρ – зичлик;

m – намунанинг қутилган ҳолатдаги оғирлиги, г, кг;

V_a – намунанинг абсолют зич ҳолатдаги ҳажми, см³, м³.

Асбоб-ускуналар: аналитик тарози ва тарози тошлари, соат, силлиқ қофоз, куракча, мўйқалам, Ле-Шателье пикнометри, суюқлик, термометр, сув термостати ва намуна.


Тажриба тартиби. Кўпгина қурилиш ашёлари табиий шароитда ғовакли ва бўшлиқли бўлади. Шу сабабли синалаётган ашёнинг ҳажмини ғовакларсиз ва бўшлиқларсиз топиш учун уни обдан туйиш керак. Кукун қанчалик майда туйилса, унинг топилган зичлиги шунчалик аниқ бўлади.

Туйилган кукун элакдан ўтказилади (элак катакларининг йириклиги 0,20x0,20 мм ёки ҳар см² да 900 та кўзи бор) ва қутиш шкафида 105–110°C ҳароратда турғун оғирликкacha қутиллади. Кейин кукунни эксикаторга жойлаб, хона ҳарорати (18–20°C) га қадар совитилади ва синалгунча сақланади.

Ашёларнинг зичлигини аниқлашда ишлатиладиган Ле-Шателье-Кандло пикнометри (2.6-расм, а) колба шаклидаги шиша идиш бўлиб, ҳажми 120–150 см³, оғзи воронка сингари кенгайтирилган, ўрта қисми доира шаклида бўлиб, бир хил ўлчамларга (ҳар ўлчамининг ҳажми 0,1 см³) бўлинган. Асбобнинг остки ва юқори белгиси орасидаги ҳажми 20 см³.

Синашдан олдин ҳажм ўлчагич – Ле-Шателье пикнометри сув қўйилган шиша идишга жойланади (2.6-расм, б). Бунда ўлчамлар бўлинган чизиқлар сувга тўла ботирилган бўлиши керак.

Асбоб сувда сузмаслиги учун штативга маҳкамланади. Кейин ҳажм ўлчагичнинг остки ўлчам чизигига қадар сув қўйилади (агар сув синалаётган намуна билан бирикса, инерт суюқлик олиш зарур). Асбоб деворларида сув томчилари бўлса, босма қофоз билан шимдириб олиш керак.



2.6-расм. Ле Шателье-Кандло ҳажм үлчагици:

a – умумий күриниши; *b* – синаш учун тайёр ҳолатдаги күриниши:
1 – ҳажм үлчагиц; 2 – идиш; 3 – штавит; 4 – термометр.

Синаш ишлари бошланмасдан олдин түйиб, кейин қуритилган ашёдан 100 г тортиб олинади ва куракча билан асбобга аста-секин солинади. Асбобдати сувнинг сатҳи кўтарилиди ва ниҳоят юқори ўлчам чизигига етганда (яъни 20 cm^3 бўлганда), кукун солиш тўхталиди. Куракчада қолган кукунни қайтадан тортиб, асбобга қанча кукун солинганлиги топилади.

Ашёнинг зичлиги қуйидаги формула билан ҳисобланади:

$$\rho = \frac{m - m_1}{V_a} \text{ г/см}^3.$$

Бунда: m – жами кукуннинг оғирлиги, г; m_1 – асбобга солгандан кейин ортиб қолган кукуннинг оғирлиги, г; V_a – кукун солгандан сиқиб чиқарган суюқликнинг ҳажми, яъни 20 cm^3 .

Бу тажриба 2 марта ўтказилади ва хулоса қилиб ўртача арифметик миқдор олинади. Синаш иши натижалари 2.2-жадвалга ёзиб борилади.

Тажрибалар сони	Кукуннинг синашдан олдинги оғирлиги, г	Синашдан қолтган кукуннинг оғирлиги, г	Ҳажм ўлчаличга солинган кукуннинг оғирлиги, г	Сикб чикарилтган суюқликкниг ҳажми, см ³	Кукун ашёнинг зичлиги, г/см ³	Хулоса
1.						
2.						

Хулоса: ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

5-тажриба иши. Ашёларнинг ғоваклигини аниқлаш

Ашёнинг маълум ҳажмида жойлашган ғовак ва бўшлиқлар миқдори унинг ғоваклигини ифодалайди. Ашёнинг ғоваклигини топиш учун қўйидаги формуладан фойдаланилади:

$$F = \frac{\rho - \rho_m}{\rho} \cdot 100\%,$$

бунда: F – ғоваклик, %; ρ – ашёнинг зичлиги, г/см³. ρ_m – ашёнинг ўртача зичлиги, г/см³.

Ашёнинг зичлиги билсан, унинг мустаҳкамлиги, иссиқлик ўтказувчанлиги, совуққа чидамлилиги каби хоссалари устида фикр юритиш мумкин.

Масалан, зичлиги катта бўлган ашёнинг мустаҳкамлиги, ўртача зичлиги катта, совуққа чидамлилиги, иссиқлик ўтказувчанлиги ҳам юқори бўлади ва ҳ.к. Тажриба ишини бажариш учун дастлаб юқорида кўрсатилганидек ашёнинг зичлиги ва ўртача зичлиги аниқланади (2.3-жадвал).

Ашёning номи _____, синаш вақти _____.

2.3-жадвал

Кўрсаткичлар	Аниқланган миқдорлар			Ўртачаси
	1	2	3	
1. Ашёning зичлиги, г/см ³				
2. Ашёning ўртача зичлиги, г/см ³				
3. Ашёning ғоваклиги, %				
Хулоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).				

6-тажриба иши. Ашёларнинг сув шимувчанлиги ва намлигини аниқлаш

Сув шимувчанлик кўрсаткичи (W) ни топиш учун намунанинг сувга тўла тўйиниши учун кетган сув оғирлиги ($m_1 - m$) билан унинг сувга шимдирмасдан олдинги қуруқ ҳолатдаги оғирлиги (m)ни билиш кифоя. Бу ҳолда биз ашёning вазний сув шимувчанлигини топган бўламиз, яъни у қуйидагича ифодаланади:

$$W_m = \frac{m_1 - m}{m} \cdot 100\% .$$

Ашёning ҳажмий сув шимувчанлигини топиш учун унинг қуруқ ҳолатдаги ҳажмини билиш керак.

У қуйидаги формуладан топилади:

$$W_V = \frac{m_1 - m}{V} \cdot 100\% ,$$

бунда: W_m ва W_V ашёning оғирлик ва ҳажм бўйича сув шимувчанлиги, %; m_1 – намунанинг сувга тўла тўйингандан кейинги оғирлиги, г; m – намунанинг қуруқ ҳолатдаги оғирлиги, г;

V – намунанинг қуруқ ҳолатдаги ҳажми, см³.

Ашёning ҳажмий сув шимувчанлиги деганда унинг ўртача ғоваклигини тушунса бўлади. Сув шимувчанлик тажрибахона шароитида уч усулда аниқланади: намунани аста-секин сувга ботириб, сувда қайнатиб, сувга ботирган ҳолда вакуумлаб.

Асбоб-ускуналар: вакуум насоси, вакуум учун кранли эксиатор, қуритиш шкафи, техник тарозилар ва тарози тошлари, сув учун идиш.

Иш тартиби. Синаладиган ашё катта ҳажмли бўлса, ундан томонлари 5; 7,07 ёки 10 см ли куб намуналар тайёрланади ва қуидаги усуллар билан унинг сув шимувчанлиги топилади.

1. Сувга ботириб шимдириш усули. Синаш учун тайёрланган намуна нуқсонсиз ва текис, тоза бўлиши керак. Шундай намуналан учтаси қуритиш шкафига 2–4 мм оралиқда териб қўйилади ва 110°C ҳароратда турғун оғирликка қадар қуритилади. Кейин намуналар техник тарозида тортилиб, унинг қуруқ ҳолатдаги оғирлиги аниқланади ва сув қўйилган идишга ботирилади. Бунда намуна баландлигининг учдан бир қисмигина сувга ботирилган бўлиши керак. Идишга 12 соатдан кейин намунанинг 2/3 қисми баландлигигача сув қўйилади ва яна 12 соат шимдирилади. Кейин намуна тўла ботгунга қадар сув қўйилади ва яна 24 соат сақланади. Сўнгра намуналар сувдан олиниб, нам латта билан артилади ва яна тарозида тортилиб, унинг тўла сув шимгандан кейинги оғирлиги топилади.

2. Сувда қайнатиб шимдириш усули. Бу усул пардозбоп зич сопол плиткаларнинг сув шимувчанлигини топишда ишлатилади. Бунинг учун бутун плиткадан томонлари 3x5 см ли намуналар арралаб олинади ва юмшоқ сувда ювилиб, 110°C ҳароратда қуритиш шкафига турғун оғирликка қадар қуритилади. Кейин намуналар техник тарозида тортилиб, 1 соат давомида сувда қайнатилади. Агар сопол намуна сирланган бўлмаса 3 соат қайнатилади, кейин 4 соат давомида шу сувнинг ўзида совитилади. Сувга тўла тўйинган намуналар идишдан олиниб артилади ва тарозида тортилади.

3. Вакуум усули. Бу усулни ҳамма ашёлар учун қўллаш мумкин. Бунинг учун турғун оғирликка қадар қуритилган намуна, сувга ботирилган ҳолда эксикаторга жойланади ва унинг қопқоғидаги жўмракдан вакуум насоси ёрдамида ҳавоси сўриб олинади. Сувга тўйингандан сўнг намунани тортиб, унинг оғирлиги топилади. Юқоридаги усуллар билан топилган миқдор (m_1 , m ва I) ларни юқоридаги формулаларга қўйиб, ашёнинг оғирлик ва ҳажм бўйича сув шимувчанлиги топилади.

Ашёнинг намлиги. Намлик деб, ашёнинг сирти ва говакларидаги сув оғирлигининг шу ашёнинг қуруқ ҳолатдаги оғирлигига бўлган нисбатига айтилади. Намликни топиш учун диаметри 5–6 мм, оғирлиги 20 г ли намуналар тайёрланади ва оғирлиги маълум бўлган шиша идиш (бюкс)га солинади ва тортилиб, оғирлиги идиш сиртига ёзилади. Сўнгра қуритиш шкафига 105–110°C ҳароратда турғун оғирликка қадар қуритилади.

Тортиб аниқланган қийматларни қуйидаги формулага қўйиб, ашёнинг намлиги (W) аниқланади:

$$W = \frac{m_1 - m_2}{m_2 - m_3} \cdot 100\%,$$

бунда: m_1 — намунанинг шиша идиш билан биргаликда қуритишдан олдинги оғирлиги, г; m_2 — намунанинг шиша идиш билан биргаликда қуритилгандан кейинги оғирлиги, г; m_3 — бўш шиша идишнинг оғирлиги, г.

Бунда учта намуна кўрсаткичларининг ўртача арифметик қиймати охирги натижа бўлиб, ЎЗРСТ га солиштириб кўрилади. Олинганд натижалар 2.4- жадвалга ёзиб борилади.

7-тажриба шиши Ашёларнинг юмашаш коэффициентини аниқлаш

Кўпгина ашёлар сув таъсирида ўз мустаҳкамлигини камайтиради. Бу улардаги боғловчи модда заррачалари орасидаги ёпишиш кучининг (адгезия) сусайиши натижасида бўлади.

Ашёнинг сувга тўла тўйинган ҳолатдаги мустаҳкамлигини ($R_{шиш}$) унинг қуруқ ҳолатдаги мустаҳкамлигига ($R_{кур}$) нисбати юмашаш коэффициенти ($K_{юм}$) деб аталади ва у қуйидаги формуладан топилади:

$$K_{юм} = R_{шиш} / R_{кур}.$$

Агар ашёнинг юмашаш коэффициенти 0,8 дан катта бўлса, у сув ва намликка чидамли, ундан кичик бўлса, чидамсиз деб ҳисобланади.

Асбоб-ускуналар: штангенциркуль, гидравлик пресс.

Тажриба тартиби. Ашёдан (бетон, қоришка ва ҳ.к.) учта намуна тайёрланади (томонлари 10x10x10 см ёки 20x20x20 см) ва уларнинг мустаҳкамлиги 100% га етгандан кейин (28 кундан кейин) намуналар сувга тўла тўйингунга қадар ботириб қўйилади. Сувдан олинган намуна латта билан артилиб, гидравлик прессда сиқилишга синалади ва ашёнинг тўйинган ҳолатдаги мустаҳкамлиги ($R_{шиш}$) аниқланади. Сувга шимдирилмаган намуналарнинг ҳам сиқилишдаги мустаҳкамлиги ($R_{кур}$) топилади. Сўнгра юқоридаги формуладан юмашаш коэффициенти аниқланади. Топилган миқдорлар 2.5-жадвалга ёзиб борилади.

Ашёнинг номи _____ Синаш вақти _____

2.4-жадвал

Тажри- балар сони	Кури- тилган наму- нанинг оғирли- ги, г	Сувга тўйинган намуна- нинг оғирли- ги, г	Сув шимув- чанили- ги, %	Намунанинг шиша идиш билин биргаликдаги оғирлиги, кг		Бўш шиша идишнинг оғирлиги, г	Намлик, %
				кури- тилга- ни	кури- тилма- гани		
1.							
2.							
3.							

Хулоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

Ашёнинг номи _____

Синаш вақти _____

2.5-жадвал

Намуналар номери	Сикилишга мустаҳкамлик чегараси, МПа		Юмшаш коэффициенти $K_{\text{юм}}$
	Сувга тўла шимдирилгандан кейин, $R_{\text{им}}$	Куруқ холдагиси, $R_{\text{кур}}$	
1.			
2.			
3.			

Хулоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

8-тажриба иши. Музлашга чидамлилик*

Ашёни сувга тўла тўйинган ҳолатда бир неча марта музлатиб ($-15 \dots -20^{\circ}\text{C}$ да) ва қайтадан эритганда мустаҳкамлиги 25%, оғирлиги 5% дан ортиқ камаймаса, шунингдек, намунада бузилиш нуқсонлари пайдо бўлмаса, бу ашё музлашга чидамли* деб ҳисобланади.

* Музлашга чидамлилик усулини биринчи бўлиб проф. Н.А. Белеблювский ишлаб чиқди ва бу усул 1886 йили халқаро конференцияда тасдиқланди ҳамда ашёларни синашда қўллаш зарурлиги айтилди.

Ашёнинг бузилишига асосий сабаб, унинг ғовакларидағи музлаған сув ҳажмининг 10% гача кенгайиши натижасида ашё ғовакларидан күчланиш ҳосил бўлишидир. Бу эса унда дарзлар пайдо бўлишига олиб келади. Шунингдек, синалаёттан намуна сиртида ва унинг қирраларида бузилиш нуқсонлари рўй беради. Ғоваклиги 90% дан кўп ёки жуда зич (ғоваксиз) ва кам ғовакли (0,5% гача) барча ашёлар музлашга чидамли бўлади.

Агар сувга тўйиниш коэффициенти K_{tuy} 0,8 бўлса, ашё музлашга чидамли ҳисобланади.

Асбоб-ускуналар: совитгич, термометр, намуналарни сувга шимдириш учун идишлар, гидравлик пресс, техник тарози, тарози тошлари.

Тажриба тартиби. Диаметри 50 мм ли цилиндр ёки томонлари 50 мм ли куб шаклида тайёрланган намуналардан 3 дона (агар бир жинсли бўлса, масалан, кварц, слюда, шиша ва ҳ.к.) ёки 5 дона (агар кўп жинсли бўлса, масалан, бетон, қоришка, гранит ва ҳ.к.) олинади. Намунанинг дарз, ёриқ ва бошқа нуқсонлардан холи эканлиги текширилади. Намуналар тургун оғирликка қадар сувга шимдирилади, техник тарозида тортилади ва ҳарорати $-15\pm2^{\circ}\text{C}$ бўлган совитгич камерага қўйиб, 4 соат давомида музлатилади. Кейин намуналар камерадан олинниб, хона ҳароратидаги сувга ботирилиб, 4 соат давомида эритилади. Муздан тушган намуналар кўздан кечирилади ва яна совитгич камерага қўйилади. Шунда намуна бир цикл синалган бўлади. Намунани бир неча цикл синаб, ундаги рўй берган ўзгаришлар (қирралари бузилиши, оғирлиги камайиши ва ҳ.к.) журналга ёзиб борилади.

Ашёни синаш цикли ЎзРСТ ва техник шартларда кўрсатилган талабга кўра олдиндан белгиланади. Масалан, ишлатилиш шароитига кўра муттасил сув таъсирида бўлса, бетон учун 200 цикл, қоришка учун 50 цикл ва ҳ.к.

Синаш сони, масалан, 200 циклга етганда, намунанинг сувга тўла тўйинган ҳолдаги оғирлиги (m_2) билан синашдан олдинги абсолют қуруқ ҳолатдаги оғирлиги (m_1) ни топиб, қуйидаги формулага қўйсак, шу ашё оғирлигининг (В) камайишини аниқлаймиз:

$$B = ((m_2 - m_1) \cdot m_1) \cdot 100\%.$$

Марказий Осиё, жумладан, Ўзбекистон учун ашёларни музлашга чидамлиликка синаш цикли бир оз кам. Масалан, ЎзРСТ шартларига кўра бетон 100 циклгача, қоришкалар 35–40 циклгача синалса кифоя.

Ашёни музлашга чидамлиликка синашдан олдинги сиқилишга бўлган мустаҳкамлигининг унинг синалгандан кейинги мустаҳкамлигига нисбати музлашга чидамлилик коэффициенти ($K_{муз}$) деб аталади.

Одатда, ашёларнинг музлашга чидамлилик коэффициенти 0,75 ($K_{муз} > 0,75$) дан кам бўлмаслиги керак.

Ашёнинг музлашга чидамлигигини тезкор усулда топиш. Ашёларни сувга шимдириб, музлатиб ва яна қайта эритиб музлашга чидамлигигини топиш усули аниқ ва ишонарли бўлса-да, лекин кўп вақт талаб этади. Тош ашёларнинг музлашга чидамлигигини аниқлашда тезкор усулдан фойдаланиш ҳам мумкин. Бунда намуна тўйинган натрий сульфат эритмасига обдан шимдирилиб, 100–110°C ҳароратда турғун оғирликкacha қутилилади. Ашё ғовакларига кирган натрий сульфат эритмаси қутилгандан кейин кристаллга айланиб кенгаяди ва ғовак деворларини итариб, чўзиб ашёда зўриқини ҳосил қиласиди. Бу зўриқиши намуна ғовакларидаги сувнинг музлаши натижасида кенгайишидан ҳосил бўлган зўриқишидан катта бўлади.

Тажриба тартиби. Бир литр дистилланган сувни 30°C гача иситиб, унга 250–300 г сувсиз натрий сульфат тузи (Na_2SO_4) (ёки шу туз кристалл ҳолатда бўлганда 700–1000 г) солинади ва тўла эригунга қадар аралаштирилади. Тайёр бўлган туз эритмасини шиша идишларда 2 кун тиндирилади. Синалаётган ашёдан (томонлари 50 мм) куб ёки цилиндр шаклида намуналар тайёрланади.

Агар ашё бир жинсли бўлса, намуналар сони 3 та, акс ҳолда 5 та бўлади. Намуналар номерланади ва турғун оғирликкacha қутилилиб, тўйинган натрий сульфат тузи эритмасида 20 соат шимдирилади. Кейин 100–110°C ҳароратдаги қутишиш шкафида 4 соат давомида қутилилади. Шу йўсинда ашё 5 циклгача синалади ва намуналарнинг ташқи кўриниши кўздан кечирилади. Агар ашёда бузилиш белгилари бўлмаса, у дистилланган сувда обдан ювилиб, намуна юзаси натрий сульфат тузидан тозаланади ва яна турғун оғирликкacha қутилилиб, туз эритмасига шимдирилади. Шу тартибда синаш 10 циклга етказилади. Синаш натижасида ашё оғирлигининг камайиши юқорида келтирилган формуладан топилади.

Ашёнинг музлашга (-20°C гача) чидамлигигини топишда тезкор усул бўйича намуналар 3, 5, 10 ва 15 циклгача синааб кўрилади (ЎзРСТ). Олинган натижаларни ЎзРСТ шартлари билан таққослаб, синаш ишларини давом эттириш зарурлиги (ёки акси) аниқланади.

Тажрибахонадаги ишларни бажаришда юқоридаги усулларнинг биттасидан фойдаланиш кифоя. Олинган натижалар 2.6-жадвалга ёзib борилади.

Ашёning nomi _____

Синаш вақти _____

2.6-жадвал

Намуна номери	Синалаёттган намунанинг оғирлиги				Сиқилишдаги мустаҳкамлик, МПа
	Куруқ ҳолатдаги оғирлиги, г	Сувга тұла түйинған ҳолатдаги оғирлиги, г	Муздан түпнандан кейинни оғирлиги, г	Охирға куруқ ҳолатдаги оғирлиги, г (тезкор усул)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Хулоса. 1) циклдан кейин оғирлигининг камайиши %;
 2) музлашга чидамлилік коэффициенти $K_{\text{муз}} = R'_{\text{сик}} / R_{\text{сик}}$.


9-тажриба ши. Ашёning сув ўтказувчанлигини аниклаш

Ашёларнинг сув ўтказувчанлик хоссаси сув таъсирида бўлган буюм ва конструкциялар учун жуда муҳим кўрсаткичdir. Сув ўтказмаслик ашёning ва ундаги тўлдирғичларнинг зичлигига боғлиқ.

Ашёларнинг (бетон) сув ўтказмаслик қобилияти диаметри ва баландлиги 150 мм бўлган цилиндрнинг сув босими таъсирида ўзидан қанча сув ўтказганлиги билан ўлчанади.

Асбоб-ускуналар: сув ўтказмасликка синайдиган асбоб – маҳсус қолип- цилиндр, битум ёки парафин, намуна.

Тажриба тартиби. Бетоннинг сув ўтказмаслик кўрсаткичи марка билан ифодаланади. Бунинг учун бетон қоришмасидан баландлиги ва диаметри 150 мм бўлган 6 та цилиндр намуна тайёрланади. Бетон намуналар нам шароитда 28 кун сақлангандан сўнг, ўлчами 155x155 мм бўлган маҳсус пўлат цилиндр қолипта жойланади. Намуна билан қолип орасида қолган чок битум ёки парафин эритмаси билан тўлдирилади. Акс ҳолда намунанинг кўйи юзасидан босим билан юборилган сув, унинг ён томонидан сизиб чиқиши мумкин. Синаш вақтида намунанинг намлиги 60% дан ошмаслиги лозим. Цилиндр пўлат қолипта жойланган намуналар 2.7-расмда кўрсатилганидек, синаш ускунасига ўрнатилади ва болтлар билан маҳкамланади.



2.7-расм. Бетонни сув ўтказмасликка синашда ишлатиладиган ускуна:

- 1 – манометр; 2 – қисқич; 3 – қолип; 4 – намуна;
- 5 – босимни бир метёрда сақловчи асбоб; 6 – сув насоси;
- 7 – сиқилган ҳаво жойланган балон.

Намунанинг қўйи юзасидан босим остида сув юборилади. Намунаға бериладиган сув босими манометр билан кузатиб турилади.

Синаш 1 атм ($\text{кгс}/\text{см}^2$) босим бериш билан бошланади. Шу босимда намуналар 8 соат туради. Агар намунанинг юқори юзасида нам пайдо бўлмаса, сув босими 2 $\text{кг}/\text{см}^2$ гача оширилади ва яна намуналар 8 соат шу босимда ушлаб турилади.

Синалаётган намуналар юзасида нам ҳосил бўлгунга қадар сув босими ҳар 8 соатда 1 $\text{кг}/\text{см}^2$ дан ошириб борилади.

Синалаётган намунанинг 6 тасидан 4 тасининг устки юзасига сув чиқмагандаги босим сув ўтказмаслик маркаси деб олинади.

Масалан, бетоннинг сув ўтказмаслик маркаси W2 деганда, бетон намуна ўзидан 2 атм босимда сув ўтказмайди, деб тушуниш керак. Синашдаги кузатиш натижалари 2.7-жадвалга ёзиб борилади.

Ашёning номи _____

Синаш вақти _____

2.7-жадвал

Намуна номери	Синаш натижалари		Изоҳ
	Сув босими, кг/см ²	Намуна юзасининг намланиши	
1.			
2.			
3.			

Хулоса. УзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

10-тажриба иши. Ашёларнинг иссиқлик ўтказувчанлигини аниқлаш

Ашёning бир томони иссиқ, иккинчи томони совуқ бўлса, ундан иссиқ оқим ўта бошлайди. Шу оқимни кўп ёки кам ўтказишига қараб, ашёning иссиқлик ўтказувчанлик даражаси топилади.

Ашёning бу хоссаси иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти λ орқали ифодаланади. Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти ашёning икки юзасидаги ҳароратлар фарқи (t_1, t_2) ГС бўлганда, қалинлиги $a = 1\text{м}$, юзаси $S=1\text{M}$ ли намунанинг бир юзасидан иккинчи юзасига $\tau = 1\text{с}$ соат давомида ўтган иссиқлик микдори (Q) билан ифодаланади.

Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти қуйидаги (9-иловада келтирилган) формула орқали аниқланади:

$$\lambda = (Q \cdot a) / (S(t_1 - t_2) \cdot \tau), \text{ Вт}/\text{м}^{\circ}\text{C}.$$

Иссиқлик ўтказувчанлик аввало ашёning тузилишига боғлиқ. Масалан, органик зич ашёларнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти $\lambda = 0,25\dots0,35 \text{ Вт}/\text{м}^{\circ}\text{C}$ бўлса, анорганик ашёларники $\lambda = 5,0 \text{ Вт}/\text{м}^{\circ}\text{C}$ гача бўлиши мумкин. Ашёларнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти тажрибахонада аниқланади.


Асбоб-ускуналар: иссиқлик ўтказувчанликни аниқловчи асбоб, термопаралар, намуна, потенциометр.

Тажриба тартиби. Синалаётган ашёдан қалинлиги 10 дан 50 мм гача бўлган доира (диаметри 250 мм) ёки квадрат (томонлари 250 мм) шаклида намуналар тайёрланади. Бир ашёдан олинадиган намунанинг сони 4 тадан кам бўлмаслиги керак. Намуналар юзаси текис ва тўғри бўлиши керак.

Агар ашё сочиувчан, юмшоқ ёки эластик бўлса, намуналар асбест картондан ишланган маҳсус ҳалқаларга жойланган ҳолда синалади.

Тайёрланган намуналар 100–110°C ҳароратда турғун оғирлик-кача қуритилади (агар ашё гипс бўлса, 45–50°C ҳароратда қуритилади) ва уни 2.8-расмда кўрсатилгандек иссиқлик ўлчагич 9 устига қўйиб, асбоб электр токига уланади. Кейин иссиқлик бир меъёрга келганда (30 минутдан сўнг) термопараларни (1, 2, 4, 5) потенциометрга улаб, бошлиғич ҳарорат ёзиб қўйилади.

Синаш давомида иссиқлик оқими иситгичдан намуна билан иссиқлик ўлчагич орқали совитгич 10 га ўтади.



2.8-расм. Иссиқлик ўтказувчанликка синончи асбобнинг схемаси:

а: 1, 2, 4, 5 – термопаралар; 3 – сиқувчи қисм; 6 – филоф;
7 – электр иситгич; 8 – намуна; 9 – ўта сезигир иссиқлик ўлчагич;
10 – совитгич. б: замонавий портатив асбоблардан бири.

Бунда намунанинг юқори сирти, иситгич тегиб турган қуи сирти ҳароратлари фарқи ($t_1 - t_2$) термопаралар воситасида уланган потенциометрдан кузатиб турилади. Синаш давомида олинган хulosаларни юқоридаги формулага қўйиб, ашёнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти аниқланади. Олинган натижалар 2.8-жадвалга ёзиб борилади.

№	Намунанинг ўлчами, мм	Синаш натижалари						
		Намуна юаси, см ²	Намуна юқори юзасидаги ҳарорат t_1 , °C	Намунанинг кўйи юзасидаги ҳарорат t_2 , °C	Ҳароратлар фарғи $t_1 - t_2$, °C	Иссиқлик ўлчагидаги иссиқлик мөндори Q , кж	Синаш вакти, τ соат	Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти, λ Вт/м°C
1.								
2.								
3.								
4.								
Хуласа. Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентига кўра $\lambda = \dots$ Ашёning ўртача зичлиги $\rho = \dots$								

11-тажриба иши. Ашёларнинг об-ҳаво таъсирига чидамлилигини аниқлаш

Шимолий ҳудудларга нисбатан Марказий Осиё кескин континентал иқлим билан тубдан фарқ қиласди. Бир суткала ҳароратнинг ўзгариши (-20°C дан $+15^{\circ}\text{C}$ гача) қурилиш ашёлари ва конструкциялари хоссасига салбий таъсир кўрсатади, яъни ҳароратнинг ўзгариши натижасида ашёда деформацияланиш рўй беради: у киришади, силжиди ва ниҳоят, ашёда майда дарзлар ҳосил бўлиши мумкин.

Бу конструкциянинг умумий мустаҳкамлиги ва чидамлилигини камайтиради. Шу сабабли, Ўзбекистон иқлим шароитини эътиборга олган ҳолда ашёning об-ҳаво таъсирига синаш усулини билиш керак.

Ашёларнинг об-ҳаво таъсирига чидамлилигини тажрибахонада везерометр асбобида синалади.

Асбоб-ускуналар: везерометр, темир чизғич, шиша линза, эглишга синовчи матпина МИИ-100.

Тажриба тартиби. Синалаётган ашёдан $4 \times 4 \times 16$ см ли 8 та, $2 \times 2 \times 10$ см ли 4 та намуна тайёрланади. Намуна мустаҳкамлиги 100% га

етгандан (агар бетон бўлса, 28-сут.) везерометр асбобига ўрнатилади ва унда сунъий иқлим (ёмғир, намлик, қуёш нури) ҳосил қилинади. Ашёни синаш давомида ҳар 100 соатдан кейин намуналар синаш асбобидан олиниб, кўздан кечирилади. Намуна сиртида пайдо бўлган ўзгаришлар журналга ёзib борилади. Ўлчами $2 \times 2 \times 10$ см ли намуналардан 3 таси 100 соат везерометрда тургандан кейин эгилишга синалади. Шу йўсинда синаш 1000 соатга етказилади.

Синаш охирида синалган ва синалмаган намуналар ўртасидаги ташқи ўзгариш ва мустаҳкамлигининг камайиши аниқланади. Шунда эгилишта бўлган мустаҳкамлик 10%дан, оғирлиги эса 3%дан ортиқ камаймаса, аниқ об-ҳаво таъсирига чидамли деб топилади.

Синашдан олдинги (R_1) ва кейинги (R_2) мустаҳкамликларни топиб, ашёнинг об-ҳавога чидамлилик коэффициенти (K) қуилиниформуладан аниқланади:

$$K = R_1/R_2.$$

Ашёнинг номи _____

2.9-жадвал

№	Синашдан олдинги оғирлиги, г	Синашдан кейинги оғирлиги, г	Оғирлигининг камайиши	Эгилишга мустаҳкамлиги, МПа		
				Везерометрда синашдан олдин	Везерометрда синашдан кейин	Об-ҳавога чидамлилик коэффициенти
1.						
2.						
3.						

Холоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

12-тажриба иши. Қурилиш ашёларининг ҳарорат таъсирига чидамлилиги

Иссиқликка чидамлилик – бу ашёларнинг маълум (эриш ҳароратидан кичик) ҳароратгача ёки пластик ҳолатга ўтгунгача қиздирилгандаги бардошилигидир. Баъзи қурилиш ашёларининг иссиқликка чидамлилиги жуда кам. Масалан, битум $45-90^{\circ}\text{C}$, полимер ашёлар эса $80-180^{\circ}\text{C}$ ҳароратда юмшайди. Иссиқликка чидамлилик хоссасини билиш қурилиш ашёларини ишлатиш жараённида жуда зарур.

Термик чидамлилик – бу ашёларни қиздириб совитиш натижасида тузилиши бузилмаслигидир. Бу ашёларнинг ҳарорат таъсирида чизиқли кенгайиш коэффициентига, бир жинслилигига боғлиқдир. Термик чидамли ашёларга – шамот, динас, базальт, клинкер киради. Термик чидамсиз ашёларга – кварц, гранит, шиша киради.

Ўтга чидамлилик – бу ашёларнинг юқори ҳарорат ёки олов ва сув (ўт ўчириш вақтида) таъсирида бузилмаслигидир.

Курилиш ашёлари ўтга чидамлилиги бўйича 3 та гурӯҳга бўлиниади:

- ёнмайдиган;
- қийин ёнадиган;
- ёнувчан.

Ёнмайдиган ашёлар – бу юқори ҳарорат ва олов таъсирида ёнмаслиги керак. Бундай ашёларга пишиқ гишт, черепица, сиенит, юқори ҳароратга чидамли бетонлар киради.


Қийин ёнадиган ашёлар – бу юқори ҳарорат ва олов таъсирида чўғланади ёки тутайди, оловни ўчириш натижасида бу жараёнлар тўхтайди. Бундай ашёларга гидроизол, фибролит, асфальт-бетонлар киради.

Ёнувчан ашёлар – бу юқори ҳарорат ва олов таъсирида ёнади. Бундай ашёларга ёғоч, битум, полимер ашёлар киради.

Оловга бардошлилик – бу ашёларнинг юқори ҳарорат таъсирига қаршилик кўрсата олиш хоссасидир.

Курилиш ашёларининг оловга бардошлилиги 3 қиррали пирамидаларнинг (пироскоп) ҳарорат таъсирида юмашши ва деформацияланиши натижасида 2.9-расмда кўрсатилган усулда аниқланади.

Пироскопларнинг учи ҳарорат кўтарилиши натижасида асосга қараб эгилиши таҳлил қилиниб, ашёларнинг оловбардошлиги аниқланади.



2.9-расм. Ашёларнинг эриш ҳароратини аниқлайдиган пироскоп асаби:

1 – пироскоплар; 2 – оловбардош таглик.

- Ашёларнинг оловга бардошлилиги, асосан, З гурухга бўлинади:
- 1580°C ва ундан юқори ҳароратларга бардошли ашёлар;
 - 1350–1580°C ҳароратларга бардошли ашёлар;
 - 1350°C дан паст ҳароратларга бардошли ашёлар.

Барча ашёлар ишлатилиш жараёнида ҳарорат таъсирида (қиздирилганда – кенгайиши, совитилганда – қисқариши натижасида) ўлчамларини ўзgartиради.

Бу жараёнларни таҳлил қилиш учун ҳарорат таъсирида ашёларнинг чизиқли кенгайиш коэффициенти қабул қилинган. Бу кўрсаткич қуидаги формула ёрдамида ҳисобланади:

$$\alpha_i = (L_1 - L) / (L(t_2 - t_1)),$$

бунда: L ва L_1 – намуналарнинг қиздиргунга қадар ва қиздиргандан кейинги ўлчамлари; t_1 ва t_2 – бошланғич ва кейинги ҳароратлар.

Баъзи қурилиш ашёларининг ҳарорат таъсиридан кенгайиш коэффициенти: алюминий – $25,5 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$; пўлат – $11 \dots 11,9 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$; бетон – $10 \dots 14 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$; гранит – $8 \dots 10 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$; шиша – $8,5 \dots 9,7 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$; ёғоч толаси бўйлаб – $3 \dots 5 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$ га тенг.

МИСОЛЛАР

1-мисол. Ашёнинг қуруқ ҳолатдаги ўртача зичлиги 1500 кг/m^3 , турғун оғирликкача қуритиш йўли билан топилган намлиги 3%. Шу ашёни босим билан сувга шимдирилганда унинг ўртача зичлиги 1800 кг/m^3 га кўтарилди. Ашёдаги ўзаро туташ ғоваклар миқдорини топинг.

Ечиш. Намлиги 3% бўлган 1m^3 (1000 дм^3) бетонда ($0,03 - 1000 = 30 \text{ дм}^3 = 30 \text{ кг}$) 30 литр сув бор. Турғун оғирликкача қуритилган 1m^3 бетоннинг оғирлиги $1500 - 30 = 1470 \text{ кг}$. Босим остида шимилган сувнинг ҳажми $1800 - 1470 = 330 \text{ кг}$ ёки 330 дм^3 . Бетонни сувга шимдириш босим остида бўлгани учун ундаги ўзаро туташ ғоваклар ҳажми шимилган сув ҳажмига тенг бўлади, яъни 330 дм^3 га тенг. Демак, бетоннинг ўзаро туташ ғоваклиги $330 : 1000 = 0,33$ ёки 33% экан.

2-мисол. Қурилиш ашёсининг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентини аниқлаётганда намуна юзасидаги қуидаги ҳароратлар аниқланди: $t_1 = 100^\circ\text{C}$ ва $t_2 = 20^\circ\text{C}$. Намунанинг юзаси $S = 0,25 \text{ M}^2$, қалинлиги $a = 5 \text{ см}$. Синаш учун кеттган 1 соатда $Q = 2 \text{ квт}$ электр қуввати сарфланган. Намунанинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти аниқлансин.

Ечиш. Бир квт электр қуввати $86,4 \text{ ккал}$ га тенг бўлса, $Q = 2 \text{ квт} = 2 \cdot 86,4 = 172,8 \text{ ккал}$ бўлади. Намунанинг ўртача ҳарорати $t = (100 + 20) / 2 = 60^\circ\text{C}$. У ҳолда иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти қуидагида топилади:

$$\lambda_i = (Q \cdot a) / (S(t_2 - t_1) \cdot \tau) = (1728 \cdot 0,05) / (0,25(100 - 20) \cdot 1) = \\ = 0,432 \text{ Вт/m}^\circ\text{C}$$

ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИНИНГ МЕХАНИК ХОССАЛАРИНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ

Ашёга ташқи күч таъсир этганда унда кучланиш (зўриқиш) ҳосил бўлади. Таъсир этувчи кучни оширсак, кучланиш ҳам ортади ва маълум миқдорга етганда ашё бузилади (синади, парчаланади). Ашёга ташқи күч таъсир этганда унда бўладиган ички зўриқишиларга кўрсатган қаршилиги унинг **мустаҳкамлиги** деб аталади.

Барча ашёларнинг мустаҳкамлиги, одатда, уларнинг мустаҳкамлик чегараси (R) орқали ифодаланади.

Мустаҳкамлик чегараси деб, ашёни бузадиган кучга тўғри кела-диган ички зўриқиш (ички кучланиш) σ га айтилади.

Ишлатиладиган ашё нам ёки сувли муҳитга мўлжалланган бўлса, бундай ашёнинг тажрибахонада нам ёки сувга тўла шимишган ҳолатда мустаҳкамлик чегараси аниқланади. Ашёнинг мустаҳкамлиги деганда, унинг сиқилишдаги, эгилишдаги, чўзилишдаги, сурилиш, зарб, ишқаланишдаги ва адгезион (2.10- расм) мустаҳкамлигини тушунмоқ зарур.



2.10 -расм. Адгезион мустаҳкамликни аниқловчи асбоб.

13-тажриба иши. Ашёларнинг сиқилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш

Асбоб-ускуналар: гидравлик зичлагич, намуна тайёрлаш учун қолип, намуналар, мой, темир чизғич.

Ашёлар, асосан, сиқилишга, эгилишга ва чўзилишга ишлайди. Бетон ва гишт каби ашёларнинг чўзилиш ва эгилишга мустаҳкам-

лиги сиқилишдагига нисбатан 5–50 марта кам бўлади. Ёғоч, пўлат кабилар эса бунинг аксиdir.

Ашёларнинг сиқилишга ва чўзилишга мустаҳкамлик чегараси қўйидаги формуладан топилади:

$$R_{\text{сиқ(чўз)}} = P/F, \text{ МПа},$$


бунда P – сиқувчи ёки чўзувчи куч, кг;

F – синалаётган намунанинг куч тушаётган юзаси, $\text{см}^2, \text{м}^2$.

Ашёларнинг мустаҳкамлик чегараси 5 дан 100 т гача қувватга эга бўлган гидравлик зичлагичларда аниқланади (2.11-расм).

Намуналарнинг шакли ва ўлчамлари ЎЗРСТ да кўрсатилганидек, турли ашёлар учун турлича бўлади. Масалан, бетоннинг сиқилишга мустаҳкамлик чегарасини топиш учун бетон қоришмадан томонлари 15 см ли (ҳар бир қоришмадан камида 3 тадан) кублар, цемент маркасини аниқлаш учун эса $4 \times 4 \times 16$ см ли тўсинлар тайёрланади ва ҳ.к.

Гидравлик зичлагичларни ишлатиш тартиби қўйидагicha: намуна 10 қўйи 3 ва юқори 6 таянч плиталар орасига ўрнатилгандан



2.11-расм. 2ПГ гидравлик зичлагичнинг схемаси:

- 1 – пўлат асос; 2 – иккита пўлат устун; 3 – қўйи таянч плита;
- 4 – кўндаланг таянч; 5 – электр двигатель; 6 – юқори таянч плита;
- 7 – поршень; 8 – цилиндр; 9 – бошқарувчи пульт; 10 – намуна;
- 11 – мой учун идиш; 12 – манометр.

кейин электродвигатель 5 воситасида күндаланг таянч 4 билан сиқиб қўйилади. Кейин бошқарувчи пулт 9 идиш 11 дан ингичка пўлат най орқали цилиндр 8 га босим билан мой юборилади ва у поршень 7 ни аста-секин юқорига кўтариб, намунани сиқади. Цилиндрдаги мой босимининг миқдори манометр 12 орқали кузатиб турилади.

Намунани бузиш учун кетган кучни топишда манометр кўрсаткичини поршень юзаси қўйматига кўпайтириш керак. Мой воситасида намунага босим аста-секин, яъни секундига 3–20 кг/см² тезликда берилиши лозим. Шу тартибда ишлайдиган замонавий зичлагичлар 3.5–3.10-расмларда кўрсатилган.

Намунанинг юзаси (F) ва уни бузиш учун сарфланган куч (P) ни аниқлаб, юқоридаги формуладан ашёнинг сиқилишдаги мустаҳкамлик четараси аниқланади. Ашёларнинг (бетон, қориашма ва ҳ.к.) механик хоссаларини аниқлаш усувлари ушбу қўлланманинг кейинги бобларида ёритилган.

14-тажриба иши. Ашёларнинг эгилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш


Ашёларнинг эгилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлашда юқоридаги гидравлик зичлагичдан ҳам фойдаланса бўлади. Бунинг учун намунани қути таянч плитага иккита, юқори таянч плитага эса битта пўлат таёқча ўрнатилади ва 2.12-расмда кўрсатилган схемага мослаб, намуна статик эгилишга синалади. Бунда тўсинча орасидаги масофа синалаётган намуна узунлиги ва унинг кесими, шунингдек, намунага тушадиган кучнинг жойи, одатда, синалаётган ашё хилига боғлиқ бўлади. Масалан, бетон учун намуна ўлчамлари 15x15x60 см бўлса, цемент, гипс учун 4x4x16 см, ёғоч учун эса 2x2x30 см бўлади.

Асбоб-ускуналар: гидравлик зичлагич ёки МИИ-100 синаш машинаси, штангенциркуль.

Тажриба тартиби. Намуналар 2.12-расмда кўрсатилгандек, зичлагичга ўрнатилади ва сиқилишга синаш усули сингари манометрдан бузиш кучи Р аниқланади. Ашёларнинг эгилишга мустаҳкамлик чегараси (куч битта бўлса) қуйидаги формуладан аниқланади:

$$R_s = 3PL/2bh^2), \text{ кг/см}^2, 0,1 \text{ МПа.}$$

Бунда: L – таянчлар орасидаги масофа, см;



2.12 -расм. Намунанинг статик эгилишдаги мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш схемаси:

L – таянчлар орасидаги масофа; b – намунанинг эни; h – баландлиги.

b – намунанинг эни, см;

h – намунанинг баландлиги, см.

Тажриба натижалари 2.10-жадвалга ёзиб борилади.

2.10-жадвал

Намуна номери	Зичлагич тури ва куввати	Намуна ўлчами, см	Намуна кесимиининг юзи, см^2	Бузувчи куч, кг	Мустаҳкамлик чегараси, МПа	
					Сицилишдаги	Эгилишдаги
1.						
2.						
3.						

Хулоса. УзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (көркесизи ўтирилсин).

15-тажриба иши. Ашёларнинг қаттиқлигини аниқлаш

Ашёларга ўзидан қаттиқ жисм ботирилганда қаршилик кўрса-түвчанлик хоссаси уларнинг қаттиқлиги дейилади.

Ашёларнинг қаттиқлик даражаси бир неча усувлар билан аниқланади. Унинг ўлчам бирлиги ҳам турличадир. Бир жинсли тош ашёларнинг қаттиқлик даражаси 2.11-жадвалда келтирилган МООС қаттиқлик шкаласи орқали аниқланади.

Бунинг учун синалаётган ашё МООС шкаласидаги ашёларнинг энг юмшогидан бошлаб бирма-бир тирнаб чиқилади. Шунда қайси ашё сиртида чизиқ қолса, унинг қаттиқлиги шу ашё қаттиқлигидан катта бўлади. Ушбу текшириш 3–4 марта такрорланади ва уларнинг ўртача арифметик миқдори олинади.

Ашёларнинг қаттиқлигини уларнинг сиртига пўлат шарчалар ботириш йўли билан ҳам аниқланади. Бунда шарчанинг ашёга ботиш чуқурлиги билан унинг қолдирган юзаси ашёнинг қаттиқлиги-ни билдиради.

МООС қаттиқлик шкаласи

Ашёлар	Кимёвий таркиби	МООС нинг қаттиқлик кўрсаткичи
Тальк	Mg ₃ (OH) ₂ (Si ₂ O ₅) ₂	1
Гипс	CaSO ₄ ·2H ₂ O	2
Кальцит	CaCO ₃	3
Эрувчан шпат	CaF ₂	4
Апатит	Ca ₅ (PO ₄) ₃ F·Cl	5
Ортоглаз	K(Al SiO ₃) ₂	6
Кварц	SiO ₂	7
Топаз	Al(F OH)SiO ₃	8
Корунд	Al ₂ O ₃	9
Олмос	C	10

16-тажриба иши. Ашёларнинг ишқаланишга қаршилигини аниқлаш

Пол, зинапоя, йўл сингари қурилишларда ишлатиладиган ашёлар ишқаланишга синаб кўрилади. Бунинг учун куб, плита ёки диаметри 25 мм ли цилиндр каби намуналар тайёрланади.

Ашёни ишқалаш доирасида 500 ёки 1000 марта айлантирилганда, намунанинг 1 см юзасидан ишқаланиш натижасида йўқотган оғирлиги унинг ишқаланиш кўрсаткичи деб аталади.

Баъзи ашёларнинг ишқаланиш кўрсаткичи г/см²:

Базалъ ... 0,11 – 0,39

Гранит ... 0,10 – 0,52

Оҳактош ... 0,81 – 1,44

Клинкер ... 0,22 – 0,44

Кумтош ... 0,08 – 1,00

Цемент қоришмаси ... 0,06 – 1,5


Асбоб-ускуналар: ишқаланишга синайдиган асбоб, намуна, кварц куми, техник тарози, штангенциркуль, қуритиш шкафи.

Тажриба тартиби. Бир хил таркибли ашёдан томонлари 5x5x5 ёки 7x7x7 см ли намуналар тайёрланади ва қуритиш шкафига 105±2°C да турғун оғирликкача қуритилади, сўнг 0,1 г аниқликда техник тарозида тортилади. Тайёр намуна ишқаланишга синайдиган асбоб (2.13-расм) даги қисқичта ўрнатилади ва унинг устига 0,6 кг/см²

ҳисобида юк қўйилади (агар намуна $5 \times 5 \times 5$ см ли бўлса, унга 15 кг, агар $7 \times 7 \times 7$ см ли бўлса 29,4 кг). Ишқаловчи сифатида тоза кварц қуми ишлатилади. Бир марта синаш учун 100 г қум ишлатилади. Ишқаланиш доираси айланётганда намуна остига қум сепиб турилади. Ишқаланиш доираси 500 марта айлангандан кейин намуна асбоб қисқичидан олинади ва яна тортилади.

Топилган миқдорларни қуйидаги формулаага қўйиб, ашёning ишқаланиш даражаси аниқланади:

$$J = (m_1 - m_2)/F, \text{ кг}/\text{м}^2.$$



2.13-расм. Намуналарни ишқаланишга синашда ишлатиладиган

Баушингер асбоби: 1 – намуна; 2 – намуна ушлагич; 3 – ишқаловчи доира; 4 – юк; 5 – сувли идишта уланган резина найча; 6 – қумли идиш; 7 – станина.

Бунда: J – ишқаланиш даражаси, $\text{кг}/\text{м}^2$;

m_1 – намунанинг бошланғич оғирлиги, кг;

m_2 – намунанинг синалгандан кейинги оғирлиги, кг;

F – ишқаланган сиртнинг юзаси, м^2 .

Ашёning ишқаланиш кўрсаткичи деганда, 3 та намунани синааб олинган натижаларнинг ўртача арифметик миқдорини тушунмоқ лозим. Иш давомида олинган натижалар 2.12-жадвалга ёзиб борилади.

Намуна номери	Ишқала-надиган юза, м ²	Намуна-нинг бошланғыч оғирлиги, кг	Намуналинг синал-гандан кейинги оғирлиги, кг	Оғирлигининг камайиши, г	Ишқа-ланиш даражаси, кг/м ²
1.					
2.					
3.					

Хулоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

16-тажриба иши. Ашёларнинг зарбга қаршилигини аниқлаш

Табиий ва сунъий тош ашёлар автомобиль йўллари, йўлка, пол ва пойдеворларга ишлатилганида, улар зарб кучи таъсирида бўлади.

Ашёларнинг зарбга чидамлилигини топишда турли типдаги гурзи (копёр) лар ишлатилади. Синаш усуллари ЎзРСТ да ёритилган.


Асобоб-ускуналар: гурзи, техник тарози ва тошлар, синаш учун намуналар.

Тажриба тартиби. Зарб таъсирида бўладиган ашёдан, диаметри ва баландлиги 25 мм ли намуналар тайёрланади.

Маълум геометрик шаклдаги тош ашёларнинг (цилиндр, куб ва ҳ.к.) зарбга чидамлилигини аниқлашда Педра типидаги гурзи (2.14-расм) ишлатилади.

Педра гурзиси оғир (50 кг) темир пойдевор 1 га маҳкамланган иккита бошқарувчи силлиқ пўлат устунчалар 2 дан иборат. Бошқарувчи пўлат устунчалар бўйлаб оғирлиги 2 кг ли тарози тошини юқорига кўтариб, эркин ҳолатда туширилади. Намуна 5 га тушадиган зарб (куч) қабул қилувчи қисм 4 орқали ўтади. Юзаси 1 см² га тенг бўлган намунага (ўлчами диаметри ва баландлиги 25 мм) қисм 4 кўйилади ва баландликдан тош билан зарб берилади. Дарз ҳосил бўлгунга қадар тошнинг тушиш баландлиги 1 см дан кўпайтириб борилаверади.

Ашёнинг зарбга чидамлилик кўрсаткичи намунада бузилиш аломатлари тошнинг қандай баландликдан тушганда ҳосил бўлганлиги билан ифодаланади.



2.14-расм. Ашёларни зарбга бўлган мустаҳкамлика синашда ишлатиладиган Педра типидаги гурзи:

1 – пойдевор;
2 – юкни эркин бошқарувчи пўлат устунчалар;
3 – намунага зарб билан тушадиган 2 кг ли юк;
4 – зарб қабул қиливчи қисм;
5 – намуна.

Синаш учта намунада текширилади ва ўртача арифметик қиймати олинади.

Зарбга чидамлилик намунанинг бузилиши учун сарфланган иш билан ўлчанади ва қуидагича ифодаланади:

$$R_{\text{зарб}} = nqh/V, \text{ J/m}^3,$$

бунда: q – тошнинг оғирлиги, кг; n – намунанинг бузилишигача тушадиган зарблар сони; V – намунанинг ҳажми, m^3 ; h – юкнинг тушиш баландлиги, м.

Олинган холосалар 2.13-жадвалга ёзиб борилади:

Мисол. Гидравлик зичлагич 10, 50 ва 100 ўлчов шкалаларига эга. Лойиҳада маркаси 400 кг/см бўлган бетон таркибини топиш учун томонлари 15 см ли кубларни 28 кун нам шароитда қотгандан кейин синаш керак. Бунинг учун гидравлик зичлагичнинг қайси шкаласидан фойдаланиш зарур эканлигини топинг.

Ечиш. «400» маркали бетон кубнинг бузилиши учун кетадиган куч қуидагича топилади:

$$P = R_{\text{зарб}} = 400 \times 15 \times 15 = 90000 \text{ кг ёки } 90 \text{ т.}$$

Бу ҳолда гидравлик зичлагичнинг ўлчаш шкаласини 100 га мослаш керак.

Синаш тартиби	Намуна ўлчамлари				Тошнинг оғирлиги, кг	Юқининг тушиш баландилги	Намунада дарз пайдо бўлунгача тушган зарблар сони	Зарбга қаршилик	Эслагатма
	Диаметри, м	Баландлиги, м	Зарб тушадиган юза, м ³	Хажни см ³					
1.									
2.									
3.									

Хулоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИНИ СИНАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ЗАМОНАВИЙ ГИДРАВЛИК ЗИЧЛАГИЧЛАР

Қурилиш ашёларининг хоссаларини тажрибахона шароитида замонавий фан ва техника тараққиётига асосланган синаш усуллари ва ишлатиладиган асбоб-ускуналар, зичлагич ускуна турлари тўғрисида қисқача маълумот беришни лозим топдик.

ЎзРСТ талабларига мос қурилиш ашёлари намуналарини сиқилишга синаш усуллари такомиллаштирилган зичлагичларда юқори мустаҳкам куб, цилиндр ва блок сингари намуналар учун мўлжалланган. Намуналарни синашда динамик ва статик куч натижасида ҳосил бўладиган ички кучланиш миқдорини микропроцессор билан кузатиб турилади.

Ашёниңг механик хоссаларига доир маълумотлар 500 та ҳар турли намуналарни синаб олинган натижаларни кўп қаторли суюқ кристали дисплейда кўриб, уларни оддий сўз ифодаси ёки графиклар билан қофозга тушириш мумкин. Барча синаш жараёни автоматика асбоблари ёрдамида бошқарилади, шунингдек, маҳсус назорат пультига уланиб синашнинг ҳамма босқичларини кузатиб борини мумкин. Тажрибахонада қурилиш ашёларини сиқилишга синашда ишлатиладиган замонавий зичлагичларнинг бир неча турлари бор: 2.15-расмда кўрсатилган зичлагич ускуна орқали қурилиш ашёлари намуналарини 10000кН дан катта куч билан синаш жараёнини кўрсатиш мумкин.



2.15-расм.

Бетон намунанинг ўлчамлари 100 мм ли куб ва цилиндр намунанини эса диаметри 160 мм баландлиги 320 мм бўлганда 1200 кН куч билан синашда ишлатиладиган зичлагич (2.16-расм).

Сиқилишда 1500 кН куч билан синашда ишлатиладиган зичлагич. Бунда бетон куб намунанинг ўлчамлари 150 мм га тенг (2.17-расм).



2.16-расм.



2.17-расм.

Сиқилишда 2000 исН куч билан синашда ишлатиладиган зичлагич. Бунда томонлари 500x300 мм ли бетон блокларни ҳам синаш мумкин (2.18-расм).

Юқоридаги намуналар ҳамда блокларни 5000 кН куч билан синашда ишлатиладиган зичлагич (2.19-расм).




2.18-расм.



2.19-расм.

Замонавий усуллар билан қурилиш ашёлари бир йўла барча меканик хоссаларини аниқлашда ИС6018-100-4, ИС6019-200-4 каби маркалаги универсал синаш ускуналари ишлатилади.

Бундай синаш ускуналари воситасида ашёнинг энг кичик ва катта куч босимида намунанинг ички тузилишидаги кучланиш таъсирида деформацияланиши, ашёнинг бир ва икки йўналиши бўйича фовакларо боғловчи деворнинг чарчаши, шунингдек, муттасил ва ўзгарувчан куч таъсирида бузилиши вақтидаги кучланиш кўрсаткичларини аниқлаш мумкин. Бундай кўрсаткичларни ЭҲМ лар ва компьютер экранида график ёки миқдор йўналишида кўриш мумкин.



Тайбей минорасининг баландлиги 571 метр. 101 қаватдан иборат. Оғирлиги 700 минг тонна. 67 та лифт мавжуд. Минора қурилишида, асосан, темир-бетон, шиша ва пардозбоп ашёлар ишлатилган.

2.20-расм. Тайвандаги
Тайбей бизнес минораси.

III БОБ СОПОЛ ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИ

Таркибидаги осон эрувчан темир оксидлари ва қийин эрувчан моддалар бўлган табиий тупроқни минерал қўшилмалар билан қоришириб тайёрланган буюмни юқори ҳароратда куйдирганда осон эрувчан моддалар эриб, қолгандарини ўзаро боғланади ва натижада сопол ҳосил бўлади. Сопол буюмнинг эриган қисми (ички тузилишидаги) сопол черепоги дейилади. Табиятда жуда кўп тарқалган соз тупроқ сопол буюмлар ишлаб чиқаришда бирдан-бир хом ашё ҳисобланади.

Тупроқ сув билан аралаштирилганда у осон қолипланувчан пластик лойга айланади. Кейин уни қолиплаб юқори ҳароратда куйдирлади ва турли қурилиш буюмлари, рўзгор анжомлари ҳамда меъморчилик қисмлари ишланади.

Таркибида асосан SiO_2 – 40–50%, Al_2O_3 – 40–50%, Fe_2O_3 – 9–15% ва қолгани MgO , CaO , Na_2O ва K_2O бўлган соз тупроқ, суглиноқ, сланецли тупроқ, аргиллитлар сопол ашёларга хом ашё сифатида ишлатилади.


Сопол қурилиш ашёларини ишлаб чиқариш технологияси қуидаги жараёнларга бўлинади:

- лойни тайёрлаш ва қолиплаш усуллари: пластик (сув миқдори 18–28%), қуюқ (сув – 13–18%), куруқ (намланиши 2–6%) ва шликер (сув миқдори 40%);
- қуритиш (90–100°C да 15–36 соат туннел хумдонда);
- куйдериш (900–1100°C да 30–70 соат туннел хумдонда).

Оддий қурилиш фиштини пластик усулда ишлаб чиқаришнинг технологик схемаси 3.1-расмда ёритилган.

Сопол ашёлар гуруҳига оддий деворбоп фишт, ковак ва яхлит сопол плиткалар, бино фасадини ва ички деворларини пардоzlашда ишлатиладиган плиткалар, мозаик плиткалар, канализация ва дренаж қувурлар, кимёвий чидамли сопол буюм ва ҳ.к. лар киради.

Заводда тайёрланадиган сопол буюмлар ва улар учун ишлаб тиладиган хом ашёлар тажрибахонада текширилади ва ЎзРСТ шартларига таққосланади.




3.1-расм. Сопол ғиштни пластик усулда ишлаб чиқариш технологиялық схемаси.

17-тажриба иши. Лойнинг пластиклигини аниқлаш

Лойнинг нормал пластиклиги деганда, ундаги сув миқдори тушунилади, яғни лойни икки кафтимиз орасида әзганды у құлға ёпишмайды.

Асбоб-ускуналар: туйилган тупроқ, қуритиш шкафи, тарози тошлари, таги доира шаклидаги тунука идиш, ўлчамли мензурка, Земятченский асбоби, пұлат чизғиң.

Тажриба тартиби. Нормал пластикли лой бүткәсини тайёрлаш учун 200–300 г қуритилган тупроқни бир оз майдалаб, унга озоздан сув қуйиб қоришиллади. Лой құлға ёпишмайдиган бүлгүнга қадар уни обдан зазилади. Кейин лойдан 20 г тортиб олинади ва 100–110°C ҳароратда турғун оғирликкача қуритиллади. Лойнинг оғирлигидан қуритилгандан кейинги оғирлигини айириб, аввалги оғирлигига бүлсак, нормал пластикли лой учун кетгандыннинг қиймати топилади.



3.2-расм. Лойнинг пластиклигини аниқлашда ишлатыладын асбоб:

- a – асбобнинг умумий күрниши:
 - 1 – чинни идиш;
 - 2 – ұлқа;
 - 3 – құзғалуучан стержень;
 - 4 – винт;
 - 5 – асос;
 - 6 – станина;
- б – лойни идишга ётқизиш схемаси:
 - 7 – 20 мм ли қалинликдаги лой;
 - 8 – чокнинг қуйи тирқиши;
 - 9 – чокнинг юқори қисми.

Кейин Земятченский асбобида лойнинг пластиклиги топилади. Лойнинг пластиклигини аниқлаш усуллари жуда күп. Биз қуйида ЎзРСТ усули билан танишамыз.

Лойнинг пластиклиги аслида маълум қийматга эга. У ЎзРСТ та кўра, лойнинг оқувчанлик ҳолатидаги намлиги (W_1) (суюқлик чегараси) билан унинг қия юзада юмалаб кета оладиган ҳолатидаги намлиги (W_2) (куюқлик чегараси) ўртасидаги фарқни ифодалайди. Бунинг учун диаметри 100 мм ли ости ясси чинни идишга 2 см қалинликда пластик лой ётқизилади.

Кейин унинг ўртасидан тенг икки бўлакка бўлиб, чок ҳосил қилинади. Чокнинг кучи тирқишидаги оралиқ 1 мм бўлса, унинг юқори қисми 3 мм бўлиши керак. Кейинги синаш ишлари Васильев асбобида бажарилади (3.2-расм). Лойли чинни идиш 1 ұлқа 2 га ўрнатилади. Кейин қўзғалуучан стержень 3 ни таянч асос 5 дан 75

мм баландга күтариб, винт 4 билан маҳкамланади ва стержень эркин ҳолатда асосга туширилади.

Бунда стержень зарб билан тушганда лой бүтқасидаги чок кичрайди. Бу иш уч марта қайтарилади. Агар битта ёки иккита зарбдан кейин лой бүтқасидаги чок бирлашса, унга 1 г қуруқ тупроқ қўшиб қайтадан синалади. Агар учта зарбдан кейин ҳам чок бирлашмаса, лойга 1см³ ҳажмда сув қўшиб, яхшилаб қориштирилади ва яна синааб кўрилади. Хуллас лой бүтқасининг намлиги шундай бўлиши керакки, стерженни уч марта зарб билан туширганда ундаги чок бирлашсин. Олинган лой бүтқасидан 25 г тортиб, кейин 100–110 °C да турғун оғирликка қадар қуритилади ва яна тортилади. Биринчи ва иккинчи оғирликлар орасидаги фарқ фоиз ҳисобида лойнинг суюқлик чегарасидаги намлиги (W_1) ни ифодалайди.

Энди лойнинг қия юзада юмалаб кетадиган ҳолатдаги намлиги (W_2)ни топиш учун қолган лой бүтқасини шиша юзасида икки қўлнинг кафти билан диаметри 3 мм га тент қилиб «арқон» ясалади. Агар шу «арқон» лой қўйилган шишани қия қиласанда эркин ҳолатда қўзғалмаса, унга 1 г қуруқ тупроқ қўшиб, обдан эзиб қориштирилади ва яна синааб кўрилади (вой бүтқасидан қилинган «арқон»ни юмалатганда, у бўлакларга бўлинниб кетиши керак). Шундай қуюқликдаги лой бүтқасини олгунгача сув ёки тупроқ қўшиб, қайтадан синааб кўрилаверади. Ниҳоят, аниқланган намликлари лой бүтқасидан 25 г тортиб, кейин қуритиб (юқорида айтилган усул билан), оғирликлари ўртасидаги фарқ % да топилади.

Бу қиймат лой бүтқасининг қуюқлик чегарасидаги намлиги (%) ни билдиради.

Лойнинг пластиклиги қўйидаги формуладан топилади:

$$\Pi = W_1 - W_2,$$

бу ерда: W_1 – лойнинг суюқлик чегарасидаги намлиги, %;

W_2 – лойнинг қуюқлик чегарасидаги намлиги, %.

Синапидан олинган учта қийматнинг ичидаги иккита каттасининг ўртача арифметик миқдори лойнинг пластиклигини билдиради. Пластиклик қийматига кўра, лойлар бешта синфга бўлинади – юқори пластикли ($\Pi > 25$), ўрта пластикли ($\Pi = 15–25$), энг қулай пластикли ($\Pi = 7–15$), кам пластикли ($\Pi < 7$) ва пластик эмас.

Агар лойнинг пластиклиги Земятченский асбобида аниқланса, у ҳолда пластиклик кўрсаткичи 2,5 дан кам (кам пластикли), 2,5–3,6 гача (ўртача пластикли) ва 3,6 дан кўп (юқори пластикли) бўлган синфларга бўлинади.

18-тажриба иши. Лойнинг ҳавода ва ўтда киришишини аниқлаш

Тажриба ишини лойни ўтга чидамлилик даражасини аниқлагандан сўнг бошлаш керак бўлади. Бунинг учун 12-тажриба ишида кўрсатилган уч қиррали пирамида шаклидаги (пироскоплар) намуналар ясад уни ўчоқда қиздирамиз. Ўчоқдаги ҳарорат кўтарилиган сари намуналарнинг учи эгилиб асосга тегади ва термометр кўрсаткичи лойни ўтга чидамлилик даражасини ифодалайди.

Янги қолипланган лой бўтқаси қуриганда киришади, яъни унинг ҳажми кирабяди; бу киришиш лойдан қилинган буюм ўтда куйдирилганда яна ортади. Сопол буюмларни тайёрлашда киришишини камайтириш учун лойга турли минерал моддалар (кум, шамот ва ҳ.к.) қўшилади.

Асбоб-ускуналар: нормал пластикли лой, шиша пластинка, қуритиш шкафи, муфель ўчоги, штангенциркуль.

Тажриба тартиби. Лойнинг ҳавои киришишини аниқлаш учун суюқлик чегарасидаги лой бўтқасидан томонлари 50x50x10мм ли бешта плитка тайёрланади. Плиткалар юзасига чизилган иккита диагонал чизиқча штангенциркуль билан 50 мм узунликда белгилар (нуқта) қўйилади. Плиткалар ҳавои куруқ шароитда, кейин 100–110°C да қуритилади ва белгилар ораси яна ўлчанади (4) ва лойнинг ҳавои киришиши қўйидаги формула билан аниқланади:

$$L_1 = (L_1 - L_2) / L_1 \cdot 100 \%,$$

бунда, $L_1 - L_2$ – лойнинг қуришидан олдин ва кейинги белгилар орасидаги фарқ.

Лойнинг ўтда киришишини аниқлаш учун юқорида қуритилган плиткаларни муфель ўчоги (900–1100°C) да куйдирилади. Кейин белгилар ораси яна ўлчанади (L_3). Лойнинг ўтда киришиши қўйидаги формуладан ҳисобланади:

$$L_2 = (L_2 - L_3) / L_2 \cdot 100\%.$$

Лойни қуритиб, кейин куйдирганда умумий киришиши қўйидаги формула билан топилади:

$$L_y = (L_1 - L_3) / L_1 \cdot 100\%.$$

Лойнинг умумий киришиши унинг қулай пластикли хили учун 8–12% ни ташкил этса, кам пластикли хили учун 2–5%дан ошмайди. Олинган натижалар 3.1-жадвалга ёзилади.

Наму- нанинг номери	Лойнинг суюқлик чегарасида- ги намлиги, %	Лойнинг қуюқлик чегарасида- ги намлиги, %	Плас- тиклик кўрсат- кичи	Киришиши, %		
				ҳавоий куруқ шароитда	ўтда	умумий
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Хулоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин). Синалган лой.....пластикли хилига киради.

ОДДИЙ ПИШИҚ ФИШТ


Оддий лой фишт параллелепипед шаклида, ўлчамлари $250 \times 120 \times 65$ ёки $250 \times 120 \times 88$ мм бўлиши керак (3.3-расм).

Фиштнинг маркаси унинг мустаҳкамлигига қараб аниқланади. Терилган фиштнинг мустаҳкамлиги, асосан, қоришманинг мустаҳкамлигига эмас, балки фиштнинг маркасига боғлиқ эканлиги аниқланди.

Фиштнинг маркаси 5 та фиштни сиқилишга ва эгилишга синаб (ўртача кўрсаткич, МПа) топилади. Давлат стандартларига мувофиқ оддий фишт қуйидаги маркаларга бўлинади: 30; 25; 20; 15; 12,5; 10 ва 7,5.

Девор қураётганданда фиштлараро чок ўлчами 12 мм дан ошмаслиги лозим. Заводларнинг иш унумини режалашибилганда фишт ҳажмидан келиб чиққан ҳолда ҳисобланади, ҳажми 1 m^3 га тенг девор қуриш учун 400 та фишт ишлатилади. Бир фиштнинг оғирлиги 4 кг дан ошмаслиги лозим.

Оддий фиштнинг хоссалари қуйидагича: ўртача зичлиги $1600 - 1800 \text{ kg/m}^3$; сув шимувчанлиги, камида 6%; иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти $0,7 - 0,85 \text{ Bt/(m} \cdot {^\circ}\text{C)}$; сиқилишга мустаҳкамлиги $7,5 - 30 \text{ MPa}$; эгилишга эса $1,8 - 4,5 \text{ MPa}$; айрим ҳолларда мустаҳкамлиги 20–50% гача кичик бўлади. Сиқилишдаги мустаҳкамлигига қараб, 7 та маркада фиштлар ишлаб чиқарилади: 75, 100, 125, 150, 200, 250 ва 300. Музлашга чидамлилиги эса 15, 25, 35 ва 50. Ним қуруқ усул билан тайёрланган фиштларни нам, сув таъсирида бўладиган бино қисмларини қуришда ишлатиш тавсия этилмайди.



3.3-расм. Деворбоп сопол ашёларнинг асосий хиллари:

- а, б – оддий ва самарали гиштлар;
- в – фасадбоп калибрланган гишт;
- г – бўшлиқли сопол гишт ва тош;
- д – икки қатламли ташқи деворбоп панель.

Гиштнинг сифати унинг ташқи кўринишидаги нуқсонларга, механик хоссасига, сув шимувчанлиги ва совуқقا чидамлилигига қараб аниқланади.

19-тажриба иши. Гиштдаги ташқи нуқсонлар

Асбоб-ускуналар: синаш учун 8–10 оддий пишиқ гишт, металл чизғичлар.

Тажриба тартиби. ЎзРСТ талабларига кўра ишлаб чиқарилаётган гиштнинг ташқи кўриниши тажрибахонада текшириб чиқилади. Намуналар қуйидагича текширилади:


1. Узунлиги, эни ва қалинлиги (мм) чизгичлар билан ўлчанади. ЎзРСТга кўра оддий пишиқ фиштнинг узунлиги ± 6 мм гача, эни ± 4 мм гача, қалинлиги ± 3 мм гача ўзгариши мумкин.

2. Фиштнинг эгрилиги, унинг сирти, ён томони ва қирралари бўйлаб ўлчанади.

3. Дарз ва ёриқлар борлиги текширилади.

4. Фиштнинг чала куйганлиги ёки ўта куйганлиги аниқланади.

Фиштнинг мунтазам геометрик шаклда эканлиги 3.4-расмдаги схема бўйича асбоблар билан 1 мм гача аниқланади.



3.4-расм. Фиштнинг ташқи куринишидаги узгаришларни ва шаклини ўлчаш.

Фишт қирраларида синиб тушган чуқурчаларнинг сони иккитадан ортиқ, уларнинг ўлчами эса 15 мм дан катта бўлмаслиги керак.

Фиштнинг куйган ёки куймаганлиги яхши куйган фишт рангига солиштириб аниқланади. Агар фишт ранги қизил бўлса ҳамда уни болға билан урганда жарангли овоз бермаса, бундай фишт куймаган бўлади. Жаранглаган овоз чиқса, фишт яхши куйган бўлади. Фишт намуналарининг ЎзРСТга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги жадвалга ёзиб борилади.

СОПОЛ АШЁЛАРНИНГ МЕХАНИК ХОССАЛАРИ

Сопол буюмларнинг маркасини аниқлаш учун уларни сиқилишга ва эгилишга синаб кўрилади. Бунда ЎзРСТ шартларига риоя қилиш керак. Сиқилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлашда қалинлиги

65, 80 ва 103 мм ли қурилиш гиштлари учун синаладиган намуналар сони 5 та (пластик ва яримпластик усулда қолипланган), ораси ковак оддий пишиқ гишт намуналаридан 10 та, сопол, тош ва фасадбоп плиткаларни синашда 5 та намуна олиниб, гидравлик зичлагичда уларнинг механик хоссалари ўрганилади. Синашга тайёрланган намуналар табий намлиқда бўлиши, уларнинг ҳар бири синашдан олдин номерланиши керак (3.2-жадвал).

3.2-жадвал


Гиштнинг ташқи кўринишидаги ўзгаришлар	Синалган гиштларнинг номери									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гишт ўлчамларида мумкин бўлган ўзгаришлар:										
узунлиги бўйича, $\pm 6\text{мм}$										
эни бўйича, $\pm 4 \text{ mm}$										
қалинлиги бўйича, $\pm 3\text{мм}$										
Гиштдаги рухсат этилган эгрилик:										
юзасида 4 mm гача										
ён томонида 5 mm гача										
сингандаги чуқурлиги 15 mm гача										
Битта гиштдаги ёриқлар сони										
Гиштнинг қуиши даражаси										
Хулоса. ЎзРСТ. Талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).										

20-тажриба иши. Гиштнинг сиқилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш

Асбоб-ускуналар: синаладиган намуналар, пўлат чизгич ёки штангенциркуль, гидравлик зичлагич, 300 маркали портландцемент, куракча ва ости доира шаклидаги тунука идиш, сим мўйқалам.

Тажриба тартиби. Ўлчамлари 65x 120x250 mm ли оддий пишиқ гишт ва пластик ҳамда яримпластик усулда қолипланган фасадбоп пишиқ гишт намуналарининг ҳар бири пўлат арра билан тенг иккига бўлинади ва уларни бир-бирининг устига қўйиб, цемент бўтқаси билан (5 mm қалинликда) ёпиштирилади (3.5-расм). Бунда арраланган томонлари алмаштириб қўйилади; ёпиштирилган гиштнинг юқори

ва қуи сирти 3 мм қалинликда цементланади ва 5–7 кун табиий мұхитда сақланғандан кейин сиқилишга синалади. Арап пластик ва яримпластик усулда қолипланған түрли шаклдаги чуқурчали пишиқ гишт ёки ковак фасадбоп сопол тошларнинг сиқилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш керак бўлса, синаш учун намуналар қуидагида тайёрланади.



3.5-расм. Оддий ва фасадбоп пишиқ гиштни сиқилишга синаш схемаси:

1 – яримта гишт; 2 – цемент бўтқа; 3 – гидравлик зичлагичнинг таянчи.

Иккита бутун гишт бир-бирининг устига 5 мм қалинликдаги цемент бўтқа ётқизиб ёпиширилади. Бунда иккита гиштдаги чуқурчалар пастга қаратилган бўлиши керак. Куч тушадиган сирт эса, шу цемент бўтқаси билан ўзаро параллель қилиб 3–4 мм қалинликда сувалиши лозим.

Йирик ковакли сопол тошларни сиқилишга синаш учун ишлатишга келтирилган ҳар бир партиядан намуна сифатида биттадан гишт олинади.

Йирик ковакли сопол тошлар девор қуришда қандай терилса, синашда ҳам гидравлик зичлагичга шундай қўйилади. Синашдан 5–7 кун олдин бундай тошларнинг куч тушадиган сиртига цемент бўтқаси 3 мм қалинликда суркалади.

Тайёрланган намуналар сиқилишга гидравлик зичлагичда синалади; 13-тажриба ишида келтирилган формулага кўра бузувчи куч Р нинг куч тушаётган намуна юзаси F га нисбати сопол буюмнинг сиқилишга мустаҳкамлик чегарасини ифодалайди (3.3-жадвал).

Сиқилишга бўлган ўртача мустаҳкамлик чегараси кўрсаткичи орқали гиштнинг маркаси аниқланади. Масалан, гиштни синаш натижасида унинг $R_{cнк} = 80$ ёки 95 бўлса, гиштнинг маркаси 75, 160–190 бўлса, 150 деб олинади ва ҳ.к.

Намуналар номери	Намуванинг куч тушадиган томонларининг ўртача арифметик ўлчами, см	Намуванинг куч тушадиган кўндаланг кесими, см	Бузувчи куч, кг	Сиқилишга мустаҳкамлик чегараси, МПа
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Синалган намуналардан олинган ўртача мустаҳкамлик чегараси, МПа.

21-тажриба иши. Фиштнинг эгилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш

Асбоб-ускуналар: синаш учун оддий фишт намуналари, таги доира шаклидаги тунука идиш, 300 ёки 400 маркали портландцемент, қиргич, куракча, гидравлик зичлагич, пўлат чизғич, пичноқ.

Тажриба тартиби. Оддий пишиқ фишт, пластик ва яримпластик усулда қолипланадиган ораси ковак фишт ва фасадбоп пишиқ фиштларни эгилишга мустаҳкамлик чегарасини топиш учун намуна икки таянчга қўйилади ва ўртасидан куч таъсир эттириб синалади. Бунинг учун 5 дона бутун фишт ва ҳар бирининг катта юзасига ораси 20 см ли қилиб цемент қоришимасидан қаламча қилинади; иккинчи юзасининг ўртасига ҳам шундай қаламча қилиб 3–4 кун намуналар табиий шароитда сақланади (3.6-расм). Синаладиган намуналарда нуқсонлар бўлмаслиги керак. Цемент-кум қоришимасидан ишланган фишт юзасидаги қаламчанинг эни 2 см, қалинлиги 1 см, узунлиги фиштнинг эни (120 см) га teng бўлиши керак. Синашга тайёр бўлган фишт гидравлик зичлагичнинг икки таянчли мосламасига ўрнатилиди.

Зичлагичнинг юқори плитасига ҳам диаметри 20–30 мм ли пўлат стержень ўрнатилган бўлади. Фиштнинг ўртасига шу таянчлар орқали куч берилади. Фиштнинг эгилишга мустаҳкамлик чегараси 13-тажриба ишида келтирилган формуладан аниқланилади.

Бешта намунани шу тарзда синаб, уларнинг ўртача арифметик миқдори фиштнинг эгилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси деб қабул қилинади ва олинган натижалар 3.4-жадвалга ёзиб борилади.

*3.6-расм. Фиштни
эгилишга
синаш схемаси.*

Фиштнинг хили

3.4-жадвал

Наму- налар номери	Фиштнинг ўлчамлари, см			Таявч- лар орали- ғи, см	Фиштни синдирувчи куч, кг	Эгилишга мустаҳ- камлик чегараси, МПа
	Узунли- ги	Эни	Қалин- лиги			
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Хулоса. Фиштнинг ўртача эгилишга мустаҳкамлик чегараси, МПа

**22-тажриба иши. Сопол ашёларнинг сув
шимувчанлигини аниқлаш**

Деворбоп ва қоплама ашёлар, жумладан, пластик ва яримпластик усулда қолилланадиган ичи ковак фиштлар, оддий пишиқ фиштлар, қоплама ва фасадбоп сопол тош каби буюмларнинг сув шимувчанликка синаш усуллари ЎзРСТ да ёритилган.

Синаш учун ҳар бир оддий пишиқ фишт партиясидан 3 та бутун фишт ёки яримталиқ фиштдан 3 жуфт намуна олинади. Агар ийрик ковакли сопол тошларни синаш керак бўлса, икки томони 120x120 мм, қалинлиги буюм қалинлигига teng бўлган намуналар арралаб олинади.

Асбоб-ускуналар: синаладиган намуналар, қуритиш шкафи, тарози тошлари, намуналарни сувга ботириш учун тунука идиш, идиш тагига қўйиладиган темир тўр.

Тажриба тартиби. Синашга тайёrlанган намуналар қуритиш шкафида турғун оғирликка қадар 100–110°C да қуритилади ва мўйқаламда чанглар тозаланиб, қуруқ ҳолатдаги оғирлиги тарозида 1 ганиқликда тортилади.

Сопол намуналар сув шимувчанлигини 2 усул билан синаш мумкин: нормал ($20\pm5^{\circ}\text{C}$) ҳароратли сувга ботириш ва сувда қайнатиш усули.

Нормал ҳароратдаги сувга ботириш усули бўйича намуналар ўзаро 2 см оралиқдаги темир тўрга бир қатор қилиб терилади ва идишнинг бир четидан сув қўйилади. Намуналар идишдаги сувга 2 см кўмилиб, у 48 соат туриши керак. Кейин идишдан намуналар олинади ва нам латта билан артилиб, тарозида тортилади. Олинган қиймат сопол намунанинг сувга тўла шимгандаги оғирлигини ифодалайди. Сўнгра синалаётган намунанинг ҳажми, унинг оғирлик ва ҳажм бўйича сув шимувчанлиги юқорида келтирилган формулалардан аниқланади. Қуруқ фиштнинг сув шимувчанлиги 8% дан кам бўлмаслиги керак.

Қайнатиш усулида синалганда турғун оғирликкача қуритилиб, тортилган сопол намуналар сувга тўла чўктирилади ва 4 соат давомида қайнатилади. Кейин намуналар сувда $20+2^{\circ}\text{C}$ гача совитилади ва яна 1 соат шу идишнинг ўзида сақланади ва ундан олиниб, нам латта билан артилади, тарозида тортиб аниқланган қиймат намунанинг сувда тўла шимган оғирлигини билдиради ва 6-тажриба ишида келтирилган формуладан фиштнинг сув шимувчанлиги аниқланади.

Сопол буюмнинг хили_____

3.5-жадвал

Намуналар номери	Куритилган фиштнинг оғирлиги, г	Сувни тўла шимгандан кейинги оғирлиги, г		Сув шимувчанлиги, %
		сувга шимдирилгандан	сувга қайнатилгандан	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ҳақиқий сув шимувчанлик (5 та намунадан ўртача арифметик қиймат) % ҳисобида.

23-тажриба иши. Сопол буюмларнинг музлашга чидамлилигини аниқлаш

Асбоб-ускуналар: синаш учун намуналар, сувга шимдириш учун идиш, музлатгич камера, термометр, гидравлик зичлагич.

Тажриба тартиби. Сопол ашёларнинг бу хоссасини тажрибахонада аниқлаш учун намуналар бештадан кам бўлмаслиги керак. Сувга тўла шимдирилган намуналар -15°C гача совита оладиган совитгич камера ичига ораларини 20 мм дан қилиб жойланади ва 4 соат -20°C да музлатилади. Агар синалаётган намуна ўлчами 70 мм дан катта бўлса, 6 соат, 100 мм дан катта бўлса, 8 соат совитгич камерада сақланади. Кейин камерадан музлаган намуналар олинади ва уларни $15-20^{\circ}\text{C}$ ли сувда 4 соат сақланади. Шу билан намуналар 1 цикл музлашга чидамлиликка синалган бўлади. Агар 25 циклга синаш керак бўлса, ҳар 5 циклдан кейин барча намуна кўриб чиқилади. Бунда намуна юзасида ҳосил бўлган барча нуқсонлар, ўзгаришлар (дарз, ёриқ, бурчак ва қирраларидаги бузилиш ва ҳ.к.) 3.6-жадвалга ёзib борилади.

Сопол буюмнинг хили _____

3.6-жадвал

№	Сопол намуналарнинг музлашга чидамлилиги			Эталон намуналар мустаҳкамлиги, МПа		
	Цикллар сони	Битта намунанинг сиқилишга мустаҳкамлик чегараси, МПа	Сиқилишга мустаҳкамлик чегарасининг ўргача арифметик киймати, МПа	Битта намунанинг сиқилишга мустаҳкамлик чегараси, МПа	Сиқилишга мустаҳкамлик чегарасининг ўргача арифметик киймати, МПа	Мустаҳкамлигининг камайинши
1.						
2.						
3.						

Хулоса. УзРСТ талабига мос келали, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

Ашёning музлашга чидамлилиги унинг мустаҳкамлигининг ўзгариши ва бузилиш белгилари билан ифодаланади. Бунда ҳар 5 ва 10 циклдан кейин сувга тўла шимган намуналар сиқилишга гидравлик зичлагичда синаб кўрилади.

Шунда мустаҳкамликнинг камайиши (музлашга чидамлиликка синашдан олдинги мустаҳкамлигига нисбатан) 5% дан катта бўлса, шу вақтгача синалган цикл ашёning музлашга чидамлилик маркасини билдиради. Масалан, мустаҳкамлигининг 5% дан кўпга камайиши 10 циклдан кейин эмас, 25 циклдан кейин олинди дейлик, у ҳолда шу ашёning музлашга чидамлилик маркаси 25 бўлади.

24-тажриба иши. Қоплама сопол плиткалар

Курилишга келтирилган пардозбоп қоплама сопол плиткаларнинг сифатини текшириш мақсадида ҳар бир партиядан ўртacha намуна олинади (50 донадан ошмаслиги керак). Шундан 12 дона плитка тажрибахонага юборилади ва 3.7-жадвалдаги нуқсонлар текширилиб таққосланади, кейин унинг нави аниқланади. Сирланган сопол плиткалар ЎзРСТ га кўра квадрат шаклида, аниқ ўлчамли ($150 \times 150 \times 6$ мм) бўлиши керак.

3.7-жадвал

ЎзРСТ шартларига кўра плиткаларни учрайдиган нуқсонлар	Нав		
	I	II	III
Плиткаларнинг ўлчами қийидаги ўзгариши мумкин, мм:			
узунлиги ва эни	$\pm 0,15$	$\pm 0,15$	$\pm 0,15$
қалинлиги	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$
Плитканинг қийишиқлиги	1,5	1,5	2,0
Бурчакларининг эгрилиги	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$
Бурчаклари 2 мм гача кўчган жойлар, дона	—	1	2
Сиртидаги нуқсонлар сони:	—	2	3
I мм ли чукурчалар, дона	—	2	3
диаметри 6 мм ли бўртиқлар сони, дона	—	1–2	2–3
Узунлиги 5 мм гача, эни 0,25 мм гача бўлган дарзлар сони, дона	тиник	тиник	тиник
Нуқсонларнинг умумий сони, дона	2	3	4

25-тажриба иши. Полбоп плиткаларнинг ишқаланишга мустаҳкамлигини аниқлаш

Полбоп плиткаларнинг Ўзбекистонда ишлаб чиқариладиган хиллари 3.8- жадвалда келтирилган. Бундай плиткаларнинг сифатини текширишда юқоридаги ишлардан ташқари плиткаларнинг ишқаланишга мустаҳкамлиги ҳам аниқланади.

СОПОЛ ЧЕРЕПИЦА

Ҳозирги кунда айрим Европа давлатларида барча томларни 100% сопол буюмлар билан ёпилади (3.7-расм).

3.8-жадвал


Ўзбекистонда ишлаб чиқариладиган полбоп сопол плиткалар

Хиллари	Ўлчамлари ва уларнинг ўзгариши		
	Узунлиги, мм	Эни, мм	Қалинилиги, мм
Квадрат	50±3	50±3	10+2
	100±3	100±3	10±2
	150±3	150±3	13+2
Тўғри тўртбурчакли (квадратнинг ярмиси)	100+3	50±3	10
	150+3	75	13
Учбурчакли	50±3	71+3	10+2
	100±3	141+3	10+2
	150±3	212+3	13±3
Олти қиррали	100+3	115±3	10+2
	150±3	173+3	13+2

Томларни сопол черепица билан ёпиш бизнинг республикамиизда ҳам сезиларли равишда кўпайиб бормоқда. Курилишда ариқчали қилиб штампланган, тасмасимон, текис юзали тасмасимон ва конъки сингари черепицалар кўп қўлланади. Аммо, мўртлиги ва жуда қия териш зарурлиги, қўл меҳнатининг кўплиги уларни курилишда кўплаб ишлатишга имкон бермайди.

Черепицанинг ҳаво намлигига тенг ҳолатдаги мустаҳкамлик чегараси 70 МПа дан, музлашга чидамлилиги эса 25 циклдан кам бўлмаслиги керак. Унинг ўлчамлари 333x200 мм дан 160x155 мм гача бўлади.

Бир кв. метр том юзасига ёпилган тўла сувга тўйинган штампланган ва тасмасимон черепицанинг оғирлиги 50 кг дан, текис юзали тасмасимонники 65 кг дан ошмаслиги лозим.



3.7-расм.
Томбоп сопол
черепица:
а – ариқча
үйиқли;
б – ариқчали;
в – текис;
г – түлкінли;
д – шакалли;
е – ярим
доиралы.

Черепицани томга терганда улар бир-бирининг устига ётқизилади. Шу сабабли тасмасимон текис черепицанинг фойдали юзаси 55% дан ошмайды. Текис ва штампланган ариқчасимон үйиқли черепицанинг фойдали юзаси 75–85% ни ташкил этади. Черепица чидамлилиги бүйича бошқа томбоп ашёлардан устундир, уни 300

мартагача музлатиб эритганда бузилмаслиги мумкин. Ташқи тасвири чиройли, баҳоси эса арzon. Томнинг 1 м² юзасини қоплаш учун текис тасмасимон черепицадан 40 дона, бошқа турларидан 14–20 дона керак бўлади.

26-тажриба иши. Черепицани ЎзРСТ талабларига кўра синаш

Асбоб-ускуналар: синаш учун намуналар, пўлат чизғич, тош тарози, гипс, цемент ва кум, гидравлик зичлагич.

Тажриба тартиби. Томбоп черепицани 10000 донасидан синаш учун 15 таси ажратиб олинади ва тажрибахонада уларни ташқи кўринишидаги нуқсонлар (дарзлар, нотекисликлар, ўлчамлари, рангининг бир хиллиги, оҳак пуфакчалари ва ҳ.к.) ЎзРСТ да кўрсатилган талаб билан тақъосланади.

Черепицанинг ўлчамлари ва уларнинг ўзгариши, шунингдек, ЎзРСТ талаблари 3.9-жадвалда ёритилган.

3.9-жадвал

Черепица ўлчамлари

Черепица хили	Узунлиги, мм		Эни, мм		Ўлчамларининг мумкин бўлган ўзгариши, мм			
	Ўзаро боғланадигани	Катта ўлчамдаги	Ўзаро боғланадигани	Катта ўлчамдаги	Узунлиги бўйича	Эни бўйича		
Ариқчали ўйиқли:								
Қолипда зичланган	310	чекланмайди	190	чекланмайди	+26 -10	- -	+12 -8	-
Ариқчали	333	400	200	220	±5	±5	+3	+3
Текис:								
Ариқчали	160	365	150	155	±5	±5	±3	±3
Ярим доирали	333	365	чекланмайди	200	-	-	-	±3

Черепица юзасининг нотекислиги 4 мм дан ошмаслиги, ўзаро бир-бирини ушлаб турадиган фалецларнинг чуқурлиги 5 мм дан кам бўлмаслиги керак. Томдаги ёғоч рейкаларга илинадиган қисми қолипда зичланган черепица учун 10 мм дан, тасмали хили учун эса 20 мм дан кам бўлмаслиги керак.

Черепица чеккасидаги тешик диаметри 1,5 мм дан кам бўлмаслиги лозим. Черепица юзасига пўлат болға билан секин урганда тоза жарангли овоз бериши керак. Черепицанинг ўртасида синишга бўлган мустаҳкамлигини аниқлаш учун оддий ғиштни эгилишга синаш тажрибасидек черепицанинг қуий юзасига таянчлар орасини 30 см (қолипда зичланган) ва 18 см (текис) қилиб цемент ёки гипс қоришмасидан 2–3 см ли лента ясалади.

Черепицанинг устки қисми юзасининг ўртасига ҳам эгувчи куч қўйиш учун худди шундай лента ясалади. Черепицани 2 бўлак бўлиб синиши учун қўйилган юк 70 кг дан кам бўлмаслиги керак. Томни 1 м² юзасини ёпинда ишлатилган сувга тўла тўйинган черепицалар оғирлигини топиш учун унинг ҳар бирини ўртача арифметик миқдоридаги оғирлиги тарозида тортиб аниқланади ва томнинг 1 м² юзасига кетган ҳамма черепица сонига кўпайтирилади. ЎзРСТ талабларига кўра ишлатиладиган сопол черепица оғирлиги қолипда зичланган хили бўлса, 50 кг дан, текис лентасимон хили бўлса 65 кг дан кўп бўлмаслиги керак.

Черепицанинг музлашга чидамлилиги эса юқоридаги 8-тажриба ишида келтирилган усулда аниқланади.

27-тажриба иши. Силикат ғишти

Таркибида 5–8% оҳак, 92–95% кварц қуми бўлган қоришмани маҳсус қолипларда зичлаб, автоклавда (буғ қозонида) 0,8–1,0 МПа босимда, 170–180°C ҳароратда қотириб олинадиган сунъий тошга силикат ғишт деб аталади. Силикат ғишт оддий пишиқ ғишт ўлчамларида (250x120x65 мм ёки 250x120x88 мм) ишлаб чиқарилади ва сиқилишдаги мустаҳкамлиги бўйича 7,5, 10, 15, 20 МПа, эгилишдаги мустаҳкамлиги бўйича эса 1,8, 2,2, 2,5, 2,8, 3,4 МПа маркаларига бўлинади.

Сувга тўла тўйинган силикат ғиштини 15 марта музлатиб эритганда унда бузилиш нуқсонлари бўлмаслиги керак. Унинг сув шимувчанлик кўрсаткичи 8–18%.

Таркибида 80% гача кварц қуми, 10% гача оҳак, 10–11% гача донадор тошқол ва 1,5 % гача хлорли кальций бўлган хом силикат ғиштини 3–4 соат буғ қозонида 0,8 МПа сув буғи босими билан қотирилса, сиқилишдаги мустаҳкамлик 30 МПа бўлган юқори мустаҳкам силикат ғишт олиш мумкин. Силикат ғиштнинг мустаҳкамлигини ошириш мақсадида қоришмага майдо қилиб туйилган қум кўшилади.

Силикат ғишт девор теришда ва бинонинг фасад қисмини қоплашда кенг ишлатилади. Аммо, юқори ҳароратда бўлган айрим зарарли муҳит таъсирида (500°C дан юқори) бундай қопламалар тез бузилади. Булардан ташқари, силикат ғишт биноларнинг пойdevор ва цокол қисмларини теришда ишлатилмайди. Силикат ашёлар оч кулранг тусда бўлади, шунингдек, хом ашё таркибидаги қуруқ минерал бўёқлар (пигментлар) қўшиб рангдор силикат буюмлар ҳам тайёрлаш мумкин.

Силикат ғиштнинг сифатини тажрибаҳонада аниқдаш учун унинг ҳар 50 минг донасидан 15 таси ажратиб олиб синалади.

Силикат ғиштни ЎзРСТ талабларига кўра синаш усувлари оддий сопол ғиштни синаш усувларидан деярли фарқ қилмайди. Биргина фарқи, силикат ғиштни тўғри шаклда ва текис юзали бўлганлиги туфайли этилишга бўлган мустаҳкамлигини аниқдашда синаладиган намунани таянчлар учун цемент қоришма тасмаси бўлиши шарт эмас.

Силикат ғиштнинг сув шимувчанлиги ва музлашта чидамлилиги каби физик хоссалари қўлланманинг 22- ва 23-тажриба ишларida ёритилган услублар асосида тажрибаҳонада синаб аниқланади.

Мисол. Соz тупроқдан тайёрланган 10 т лойдан неча дона оддий пиниқ ғишт тайёрлаш мумкин. Лойнинг намлиги 12%, қиздиргандаги оғирлигининг камайиши қуруқ лой оғирлигига нисбатан 8%, олинадиган ғиштнинг ўртача зичлиги 1720 кг/m^3 дан ортиқ бўлмаслиги керак.

Ечиш. Лойнинг пиширилгандан кейинги оғирлиги:

$$10000 : 1,08 = 8418 \text{ кг.}$$

1000 дона ғиштнинг ҳажмини топамиз.

$$1000 \times 2,5 \times 1,2 \times 0,65 = 1950 \text{ дм}^3 \text{ ёки } 1,95 \text{ м}^3.$$

1000 дона ғиштнинг ҳажми $1,95 \text{ м}^3$ бўлса, унинг оғирлиги $1720 \times 1,95 = 3555 \text{ кг}$ бўлади.

Демак, 8408 кг куйдирилган лойдан олинадиган ўртача зичлиги 1720 кг/m^3 бўлган ғиштнинг сони: $(8408/3355) 1000 = 2504$ дона экан.

Расмда Американинг Чикаго шаҳридаги «Сирс-Тауэр» биноси келтирилган. Унинг баландлиги 443,2 метр. 110 қават. Қурилиш 1970 йилнинг августидаги бошланиб 1973 йилнинг 4 майида тутатилган. 104 та лифт мавжуд. Қурилишда асосан темир-бетон, пўлат конструкциялар, шиша ва пардозбоп ашёлар ишлатилган.

3.8-расм. Чикаго шаҳридаги бино.



IV БОБ МИНЕРАЛ БОГЛОВЧИ МОДДАЛАР

Боғловчи модда – бу түйилган куқунни маълум бир шароитда сув билан қориштирганда қуюқлашиб, аста-секин бўтқа ҳолатидан қотиш жараёнига ўтиб, сунъий тошга айланадиган қурилиш ашё-сидир.

Боғловчи ашёларни ишлатишда қўйидагиларни билиш зарур:

- қоришманинг қуюқланиш даври;
- нормал қоришма олиш учун сув миқдори;
- сувнинг қоришма билан бирикиш даражаси;
- қуюқланишида чиқадиган иссиқлик миқдори ва ҳ.к.

Боғловчи моддани сув билан қориштиргандан то тоз ҳолатига ўтгунча кетган вақт унинг қуюқланиш даври деб аталади. Қоришмада сув кўп бўлса, унинг қуюқланиши секин бўлади. Қоришма тайёрлашда анвало сув миқдорини аниқлаб олиш керак. Ҳар бир боғловчи учун сув миқдори унинг оғирлигига нисбатан фоиз ҳисобида белгиланади.

Боғловчи модда сув билан қориштирилганда физик-кимёвий жараёнлар натижасида қуюқлаша бошлайди, унинг қуюқлиги камаяди.

Бунга боғловчи модда қуюқланишининг бошланиш даври, қуюқланиши бутунлай йўқолгандан кейин эса қуюқланишининг охири (қотииш) деб аталади. Қуюқланиш даврига қараб боғловчилар 3 гуруҳга бўлинади:

- тез қотувчан – қуюқланишининг бошланиш даври 3–10 дақиқа. Бундай боғловчиларни ишлатиш нокулай бўлганлиги сабабли, унга қуюқланишини сусайтирувчи маҳсус моддалар, масалан қурилиш гипси қўшилади;

- нормал қотувчан – қуюқланишининг бошланиш даври 30 дақиқадан кейин, охири эса 12 соатгача давом этади. Бундай боғловчиларга бетон ва қоришмалар тайёрлашда кўп ишлатиладиган барча цементлар киради;

- секин қотувчан – қуюқланиш 12 соатдан кейин бошланадиган ашёлар.

Минерал боғловчилар тўғрисида мукаммал билим олишда уларнинг таснифини ўрганиш алоҳида ўрин тутади. Аслида боғловчи моддалар таснифини бир неча гуруҳларга бўлиш мумкин. Жумладан, боғловчи моддаларнинг механик хоссаларига доир тасниф, уларнинг шароитта кўра қотиш жараёни тўғрисидаги тасниф ва дунё миқёсида энг кенг кўлланиладиган тасниф боғловчилар таркибида ҳар турли моддаларнинг кимёвий бирикишини ифодаловчи гуруҳдир.

Анорганик боғловчи моддалар ушбу гуруҳга кўра ҳавойи, гидравлик ва автоклав буғ камерасида қотувчи хилларга бўлинади (5.1-расм).

Ҳавойи боғловчи моддалар фақаттинга қуруқ муҳитда қотади ва мустаҳкамлиги ошади. Буларга гипс-ангидрид, ҳавойи оҳак ва унинг барча хиллари, магнезиал боғловчи моддалар ҳамда эрувчан суюқ шиппа киради.

Гидравлик боғловчилар — фақаттинга ҳавода эмас, балки сувда ва намлиқда ҳам қотиш хусусиятига эга. Масалан, гидравлик оҳак, портландцемент, гил тупроқли цемент, пущоланли портландцемент, тошқолли портландцемент, кенгаючи цемент, романцемент, ишқорли цементлар (7-илова), ишқор-алюмосиликат (тупроқ-цемент), гил тупроқ ва кўп гил тупроқли цементлар киради.


Автоклавда қотадиган боғловчи моддаларга (юқори ҳарорат – 150–170°C, босим 8–10 атм ва нам шароитда) оҳак-кремний, оҳактошқол ва оҳак-кул каби боғловчилар киради.

Бу гуруҳга тааллуқли боғловчиларнинг бошқалардан фарқи улар асосида тайёрланган буюм ва конструкциялар таркибидаги майдада ва йирик тўлдиргичлар боғловчи модда билан кимёвий бирикади ва уларнинг мустаҳкамлигини оширишда катта ўрин тутади.

Боғловчилар таркибида моддаларнинг кимёвий бирикиш жараёнини ифодаловчи тасниф қўйидаги 4.1-расмда кўрсатилган.

Анорганик боғловчи моддаларнинг гидратация-конденсацион боғланиш жараёнида боғловчи таркибидаги моддалар кимёвий мурракаб бирикмалар ҳолатига айланади ва натижада эримайдиган янги мустаҳкам тошсимон жисм ҳосил бўлади. Ушбу қотиш жараёни ҳавойи, гидравлик ва автоклав боғловчи моддаларга хосdir.

Конденсацияли боғланиш жараёнида микрозаррачалар ҳолатидаги кимёвий бирикмалар юзаси фаоллашади, кейин ўзаро таркиби ўзгармаган равишда боғланади, аморф ёки кристалл тузилишдаги модда ҳосил бўлади. Бундай гуруҳга гидратацияланган силикатлар ва алюмосиликатларнинг чиқиндилари асосида олинган боғловчи моддалар киради.



4. 1-расм. Курилишда ишлатыладын минерал боғловчи моддалар таснифи.

Конденсация — энергиянинг тўпланиши, яъни модда ёки сув бугининг сувга айланиши.

Коагуляцион қотиш жараёнида микрозаррачаларнинг ўзаро боғланиши суюқ парда орқали эластик коллоид ҳолатда бўлади. Бунга тил тупроқ боғловчиларини киритиш мумкин.

Боғловчи моддаларнинг **поликонденсацион қотиш** жараёнида конденсация бирикмалари ва елимсимон гель ҳосил бўлади ёки юқори ҳароратдаги эритма аста-секин сунъий тошга айланади. Ушбу гуруҳга эрувчан суюқ шиша, фосфат ва олтингугурт цементлари киради.

Куйида анорганик боғловчи моддаларнинг хиллари ва уларни тажрибахонада синаш усуслари билан танишасиз.

ҚУРУҚЛИКДА ҚОТУВЧИ ҲАВОЙИ БОҒЛОВЧИ МОДДАЛАР

Куруқликда қотувчи анорганик боғловчи моддалардан оҳак, гипс ва магнезиал боғловчилар қурилишда кўп ишлатилади.

Курилиш оҳаги. Кальций ва магнийли тоғ жинсларини эригунга қадар, юқори ҳароратда куйдириб ва уни обдан туйиб, қурилиш оҳаги олинади. Қурилиш оҳаги тош ёки туйилган кукун ҳолатида ишлатилади.

Оҳак З хил бўлади: сўнмаган оҳак (тош ёки кукун ҳолатида); сўнган гидравлик оҳак (минерал қўшилмалар қўшилган оҳак кукуни); сўнмаган оҳак билан карбонат тоғ жинсларини қўшган ҳолда туйилган оҳак кукуни.

Курилиш оҳаги ЎзРСТда кўрсатилган техник талабларни қондириши керак (4.1-жадвал).

Курилиш оҳагининг яроқли эканлигини аниқлаш учун тажрибахонада унинг хоссалари ўрганилади ва олинган натижалар 8-ило ва билан солиштирилади, кейин унинг сифати (нави) белгиланади.

Синаш ишлари учун ҳар бир вагондан (50 тоннали бўлса) 40 кг ўртача намуна олиш керак.

4.1-жадвал

Кўрсаткичлар	Сўнмаган оҳак		Гидравлик оҳак		Сўнмаган оҳакнинг карбонат тоғ жинси билан туйилгани
	1-нав	2-нав	1-нав	2-нав	
Фаол моддалар миқдори (куруқ ҳолатда), % да	85	70	67	55	30

Сўнмаган оҳак лоналарининг миқдори, (% дан кам)	10	20	—	—	—
Сўниш даври, тез сўнувчан (минуттacha)	20	20	—	—	20
Секин сўнувчан (минутдан кўп)	20	20	—	—	20
Майдаланиш даражаси, злакда қолган қолдик, злак катагининг ўлчами:					
0.63 мм дан кам	2	2	2	2	2
0.09 мм дан кам	10	10	10	10	10
Намлиги % дан кам	—	—	5	5	—

Хулоса: УзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

28-тажриба иши. Оҳакнинг майдалик даражасини аниқлаш ва намунани синашга тайёрлаш

Сўнмаган оҳак тошини синаш учун уни 15–20 мм йирикликкача майдаланади ва ундан 500 г олиб, обдан туйилади. Оҳакнинг майдалик даражасини топиш учун 4.6 расмда кўрсатилган ПСХ-4 юза ўлчагич асбоби ёки қуий ва устки қопқоқли 009 ва 063 номерли злак олинади. Элакларнинг 009 номерлиги устига 063 номерлигини ўрнатиб, унга оғирлиги 50 г оҳак кукуни солинади ва устки қопқоқ ёпилади. Намуна солинган злак маҳсус элаш машинасида ёки қўлда 15 минут давомида тебратилади. Кейин қуий таглик олинниб алоҳида қофозга 1 минут давомида оҳак кукуни эланади.

Шунда 009 номерли злакдан 0,1 г дан кам оҳак кукуни ўтса, элашни тўхтатиш керак. Элакда қолган қолдиқни тортиб 2 га кўпайтирасак, шу йирикликтаги заррачаларнинг оҳакдати миқдорини фойизда топган бўламиз.

Шу усулда элаб олинган намуна (оҳак)ни тажрибахонада синаш учун у ҳавоси сўриб олинган маҳсус шиша идишга (эксикаторга) солиб қўйилади.

Сўнган кукун оҳак ёки карбонатли сўнмаган оҳакни синашга тайёрлаш учун қурилишта келтирилганидан 300 г тортиб олинади ва синашга қадар ҳавосиз идишида сақланади.

29-тажриба иши. Оқакдаги фаол кальций ва магний оксидлари миқдорини аниқлаш

Оқакнинг сифатини аниқлашда ундан MgO ва CaO миқдорни топиш жуда зарур. Агар оқак сўнган кукун ҳолатида бўлса, унинг намлиги ҳам топилиши керак.

Ушбу фаол йигиндида MgO 0,5% гача бўлса, CaO қўйидагича топилади. Оқакни сув билан қориштирганда CaO билан MgO эрийди ва $Ca(OH)_2$ ва $Mg(OH)_2$ гидратлар ҳосил бўлади.



Асбоб-ускуналар: сопол ҳовонча, аналитик тарози, тарози тошлари, колбалар, шиша идишлар, бир норма (1н) эритмали HCl ва фенолфталеин эритмаси, синаш учун оқак намуна.

Тажриба тартиби. Синаш учун тайёрланган намунадан 4–5 г олиб сопол ҳовончада 5 минут эзилади ва уни 250 мл ҳажмдаги конуссимон шиша колбага солиб, устидан 150 мл дистилланган сув қўйилади.

Колбадаги оқак заррачаларининг жойлашишини ошириш мақсадида, унга 15–20 дона шиша парчалари солинади ва 5 мин иситилади. Колбадаги суюқлик совигач, унга 1% ли фенолфталеиннинг спиртдаги эритмасидан 2–3 томчи томизилади ва суюқлик тиник бўлгунича 1н ли сульфат кислотаси билан титрлаб чайқатиб турилади. Агар 5 минут чайқатгандан кейин суюқлик рангли бўлиб қолса, титрлашни тўхтатиш керак. Титрлашда кислотани аста-секин томизиш керак.

Тош ёки кукун ҳолидаги сўнмаган оқак таркибидаги фаол оксидлар ($CaO+MgO$) миқдори фоиз ҳисобида қўйидаги формуладан топилади:

$$CaO+ MgO = (V \cdot 2,804 \text{ K} / m) \cdot 100\%.$$

Сўнган гидратли кукун оқаклар учун

$$CaO+ MgO = (V \cdot 2,804 \cdot K / (m \cdot (100 \cdot W))) \cdot 100\%.$$

Бунда: V – титрлаш учун кетган 1н ли сульфат кислотаси, мл; K – 1н сульфат кислотаси билан титрлаш учун тузатиш коэффициенти, 2,804 – 1 мл; m – синаш учун олинган оқак (намуна)нинг оғирлиги, г; W – сўнган гидратли оқак кукунининг намлиги, %.

30-тажриба иши. Оқакдаги сүнмаган заррачалар миқдорини аниқлаш

Тош ёки кукун ҳолидаги оқакни сүндирганды унинг бир қисми сүнмайды ёки жуда секин сүнади.

Курилишга келтирилган оқакдаги сүнмайдыгын заррачалар миқдори дархол аниқланиши лозим. Агар 1-навли оқакда сүнмайдыгын заррачалар миқдори 10% дан, 2-навли оқакда эса 20% дан күп бўлса, бундай оқак яроқсиз ҳисобланади.

Асбоб-ускуналар: юмалоқ идиш, 063 номерли элак, техник тарози, тарози тошлари, термометрли қуритиш шкафи, шиша идиш, синаш учун сүнмаган ёки 24 соат олдин сүндирилган оқак бўтқа.

Тажриба тартиби. Техник тарозида сүнмаган оқакдан 1 кг (куруқ ҳолатда ҳисоблаганда) тортиб, оқак бўтқаси тайёрланади ва 24 соатдан кейин сув қўшиб айрон ҳолига келтирилади. Бу оқак 063 номерли элак ва элакда қолган сүнмаган заррачалар тоза бўлгунга қадар ювилади. Элакда қолган қолдиқ элак билан бирга 105–110°C ҳароратда турғун оғирликкача қуритилади ва техник тарозида тортилади. Умумий оғирликтан элак оғирлигини айириб, сүнмаган заррачалар оғирлиги топилади. Синаш учун олинган 1 кг куруқ оқакка нисбатан % ҳисобида сүнмаган заррачалар миқдори аниқланади. Натижалар 4.2-жадвалга ёзил борилади.

Ашёнинг номи _____

4.2-жадвал

Намуна номери	Синалаёт- ган оқакнинг намлиги, %	1 кг сүнмаган оқакдан чиқкан оқак бўтқасининг оғирлиги, кг	Элакнинг оғирлиги, г	Элакнинг қолдиқ билинган биралидаги оғирлиги, г	Қолдиқнинг оғирлиги	
					г	%
1.						
2.						
3.						

Холоса. УзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

31-тажриба иши. Оқакнинг сўниш тезлигини аниқлаш

Оқакнинг сўниш даврида қўйидаги реакция рўй беради:




Бир кг оқакнинг сўниши натижасида 950 Кж/кг иссиқлик миқдори ажралади. Сўниш реакцияси тамом бўлгандан сўнг оқак бўтқасининг ҳарорати пасаяди.

Асбоб-ускуналар: сўниш тезлигини аниқлашда ишлатиладиган асбоб, 150°C гача бўлган термометр, секундомер, техник тарози ва тарози тошлари, миллиметрли қофоз ва синаш учун оқак намунаси.

Тажриба тартиби. Оқакнинг сўниши тезлиги стакан илишда (4.2-расм) аниқланади. Олдиндан тайёрланган оқак намунасидан 10 г тортиб олинади ва оқак кукуни идишга солинади, сўнг унга 20 мл иситилган (20°C) сув қўйилади ва шу вақт секундомер билан аниқлаб олинади, кейин идишнинг оғзи термометрли қопқоқ билан ёпилади.

Оқакка сув қўйилгандан бошлаб, ҳар 30 сек. да ҳароратнинг кўтарилиши ёзib борилади. Ушбу кузатиш ҳарорат пасайгунча давом эттирилади. Идишдаги оқак сув билан қориширилгандан кейин қоришманинг юқори ҳароратга кўтарилиши учун кетган вақт (сек) оқакнинг сўниш тезлигини билдиради. Олинган натижалар 4.3-жадвалга ёзib борилади ва шу асосда миллиметрли қофозга вақт билан сўнётган оқак ҳароратининг кўтарилиши ўртасидаги боғланиш график шаклида кўрсатилади.



4.2-расм. Оқакнинг сўниши тезлигини аниқлашда ишлатиладиган асбоб:

- 1 – термометр;
- 2 – қопқоқ;
- 3 – ичики шиша идиш;
- 4 – ташки шиша идиш;
- 5 – иссиқлик изоляцияси қатлами;
- 6 – намуна.

4.3-жадвал

Ашёнинг номи _____

Синаш учун олинган кукиннинг оғирлиги, г	Сув миқдори, мл	Синашнинг бошланиши (оқакка сув қўйилган пайти), соат	Ҳароратнинг кўтарилиши, °C	Оқакнинг сўниш тезлиги, мин	Изоҳ (оқак сутиннинг зичлиги)
1	2	3	4	5	6

Хулоса. УзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

32-тажриба иши. Оқак бүтқасидаги фаол моддалар миқдорини аниқлаш

Курилишга ёки қоришима тайёрлайдиган жойга келтирилган оқак бүтқаси сифатини аниқлаш учун тажрибахонада ундан 10 л ҳажмда оқак сути тайёрланади ва яхшилаб аралаштирилади. Оқак сутининг зичлиги ареометр билан аниқланади ва 5,3-жадвалга ёзилади.

Оқак сутининг зичлигини билган ҳолда 2-иловадан фойдаланиб, ундаги фаол моддалар – кальций оксиди (CaO) ёки кальций гидроксидаи ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) миқдори топилади.

1-мисол. 5 т сўнмаган оқакни куйдириб олиш учун намлиги 3% ли табиий оқактошдан қанча олиш керак?

Ечиш. Маълумки тоза табиий оқактошни $950-1100^{\circ}\text{C}$ да куйдирганда куйидаги реакция рўй беради: $\text{CaCO}_3 = \text{CaO} + \text{CO}_2$. Бунда куйдирилаётган оқактош ўз оғирлигини 44 % га камайтиради. Бинобарин, 5 т сўнмаган оқак олиш учун тоза табиий оқактошдан:

$$5000 - 100 / 56 = 8925 \text{ кг керак бўлади.}$$

Мисолнинг шартига кўра, оқактошнинг намлиги 3% эди, у ҳолда $8925 + (8925 \times 0,03) = 9192,75 \text{ кг.}$

Жавоб. 5 т сўнмаган оқак куйдириб олиш учун намлиги 3% ли табиий тоза оқактошдан 9192,75 кг зарур экан.

2-мисол. 1m (ўртача зичлиги $1400 \text{ кг}/\text{м}^3$ бўлган) оқак бүтқасини тайёрлаш учун $2,0 \text{ г}/\text{см}^3$ ли сўндирилган (гидратли) оқак кукунидан қанча керак бўлади?

1 кг оқак бүтқаси учун кетган сўндирилмаган оқак миқдорини x деб белтилаймиз, у ҳолда сув миқдори $C = 1400 - x$ бўлади. Оқак билан сувнинг абсолют ҳажмлар йигиндиси 1 м^3 бўлганда:

$$x/2 + (1400 - x)/1 = 1000, \text{ бундан } x = 800 \text{ кг.}$$

Жавоб. Сўндирилган оқакдан 800 кг кифоя қилас экан.

ҚУРИЛИШ ГИПСИ

Табиий гипс тошини куйдириш хумдонининг ҳароратини қанчалик оширасак, янги хил гипсли боғловчилар ҳосил бўлади.

Табиий гипс тошини ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) $120-170^{\circ}\text{C}$ қиздирамиз, натижада у қисман дегидратацияланади ва ўзидан 1,5 молекула сув йўқотади.

Ҳосил бўлган маҳсулот тез қуюқланувчан ва қотувчан ярим молекулали ($\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$) қурилиш гипси бўлади. Агар шу табиий гипспни ёки ангидридни $600-700^{\circ}\text{C}$ гача қиздирсак ангидрид гипспи ёки цементи ҳосил бўлади. Унинг қотиши учун ишлатишдан олдин

унга сульфат ёки бисульфат натрий катализатори, мис купороси (0,8–1,0%), оқак (1,5%), 900°C да күйдирилгандык доломит (3–8%), домна тошқоли (10–15%) ва бошқа құшилмалар аралаштирилади.

Кимёвий таркибиға күра, күп фарқ құлмаса-да, аммо Қурилиш гипсига нисбатан майда қилиб түйилгандык гипс қолишбоп гипс деб аталағы. Бундай гипсдан ҳайкалтарошлиқда, тиббиётта фойдаланылади. У қотиш жараённанда үз ұажмини 1–2 % кенгайтиради. Қурилиш гипси тажрибахонада синалади ва олинган натижалар 4-иловадаги күрсаткышлар билан солиширилиб, нағи аниқланади.

Давлат стандартларида күрсатилишича, 1-нав гипс ишлаб чиқарып учун таркибидеги $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ нинг мөлдөри 90%, 2-нав учун эса 65% дан кам бўлмаган табиий гипс тоши керак бўлади.

33-тажриба иши. Гипснинг майдалик даражасини аниқлаш

Қурилишга келтирилгандык гипснинг ұзындығынан (бир партияда 20 т) 10 кг, агар гипс қопда бўлса ҳар қопидан 1 кг, очиқ машина ёки вагонда келса, устки ва қуи қатламларидан 1 кг дан олинади.

Тажрибахонада синашдан олдин гипс намуналари аралаштирилади ва 5 кг дан қилиб бўлакларга бўлинади. Гипснинг майдалик даражаси 4.6-расмда күрсатилгандык ПСХ-4 юза ўлчагич асбобида ёки 02 номерли элакда элангандан кейин унда қолган қолдиқ билан ифодаланади. Ушбу қолдиқ гипсни элашдан олдинги оғирлигига нисбатан % ҳисбобида олинади.

Асбоб-ускуналар: сопол идиш, оғзи маҳкам ёпиладиган 1 л лишиша идиш, термометрли қуритиш шкафи, тарози тошлари ва аналитик тарози, куракча, элаклар тўплами, соат, гипс намунаси.

Тажриба тартиби. Синаш учун олинган гипс қуритиш шкафидаги турғун оғирликка қадар 105–110°C да қуритилади ва шиша идишга солиб оғзи берк ҳолда сақланади. Шу билан бирга элаклар тўпламидан таглик қопқоқ ва 02 номерли элакни олиб қуритилади, кейин 0,1 г аниқликда тортилади.

Қуритиб тайёрланган гипсдан аналитик тарозида 50 г тортиб олиниб, тагликка жойланган 02 номерли элакка солинади ва қопқоқ билан беркитиб 3 минут эланади. Гипснинг элакдан ўтган ва унда қолган қолдиғи тортиб аниқланади. Кейин % да қолдиқ мөлдөри топилади.

Гипсни элаш тўғри бажарилганиншында қаноат ҳосил қилиш учун элакдаги қолдиқ алоҳида оқ қофозга 1 минут давомида эланади.

Шунда элакдан 0,1 граммдан ортиқ гипс ўтмаса, синаш түғри бажарилған бўлади. Акс ҳолда элаш яна давом эттирилади. Олинган натижалар 4.4-жадвалга ёзиб борилади.

Ашёнинг номи _____

4.4-жадвал

№	Синаш учун олинган гипснинг оғирлиги, г	Элакнинг қолдиқ билан биргаликдаги оғирлиги, г	Элакнинг оғирлиги, г	Қолдиқнинг оғирлиги		Элакдан ўтган гипснинг оғирлиги		Эслатма
				г	%	г	%	
1.								
2.								
3.								

Хулоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

34-тажриба иши. Гипс бўтқасининг нормал қуюқлитини аниқлаш

Нормал қуюқликдаги гипс бўтқасини баландлиги 10 см, ташқи диаметри 5 см бўлган жез ёки мис цилиндрдан бўшатилганда унинг доира шаклидаги ёйилган диаметри 12 см бўлиши керак.

Нормал қуюқликдаги гипс бўтқаси учун сув гипс оғирлигига нисбатан 60–80% бўлиши мумкин. Бу кўрсаткич гипс сифатига кўра ўзгаради. Гипс бўтқасининг нормал қуюқлиги тажрибахонада Суттарда асбобида ёки автоматик равишда аниқлайдиган АКВ-3 қуюқ-суюқлик ўлчагичи ёрдамида топилади.

Суттарда қуюқлик ўлчагичи содда ва ишлаш учун осон бўлганилиги туфайли у кўп тарқалган.

Асбоб-ускуналар: Суттарда асбоби, ички диаметри 400 мм, баландлиги 100 мм ли латунъ, жез ёки мис цилиндр, белкуракча, 250 мл ли ўлчамларга бўлинган цилиндр, техник тарози, тарози тошлари, пўлат чизғич, юмшоқ латта, гипс намуна.

Тажриба тартиби. Суттарда қуюқлик ўлчагичи оралиғи 0,5 см дан қилиб доираларга бўлиб чиқилган, диаметри 20 см ли ойна листидан ва латунъ ёки мисдан ишланган цилиндрдан иборат. Доираларга бўлинган (оддий қофоз) ойна листи устига иккинчи ойна листини қўйиб ўзаро қисиб қўйилади ва сирти юмшоқ латта билан яхшилаб тозаланади. Унинг (доира) марказига ички сирти намланган латунъ ёки мис цилиндр қўйилади ва зудлик билан гипс бўтқа-

си тайёрланади. Тайёрланган гипс 085 номерли элакдан ўтказилади ва ундан 300 г тортиб олиб, 200 мл сув қуйилган товоқчага озоздан солинади. Уни 30 сек тўхтовсиз белкуракча билан қориштириб турилади. Ҳосил бўлган гипс бўтқаси 1 минут сақланади ва тезлик билан икки марта яна қориштириб латунъ цилиндрга солинади ва ортиқчаси намланган пўлат чизгич билан сидириб ташланади.

Бунда гипс бўтқасини цилиндрга солиш учун 30 сек дан ортиқ вақт кетмаслиги керак, акс ҳолда гипс бўтқа қуюлиб қолади.

Гипс бўтқаси тўлдирилган латунъ цилиндр ниҳоятда тик ҳолатда ўнг қўл билан тез кўтарилади. Шунда гипс бўтқаси цилиндрдан тушиб, доира шаклида ёйилади. Агар ёйилиш диаметри 12 см дан кичик бўлса, сув кам қўшилганлигини, 12 см дан катта бўлса, сув кўп қўшилганлигини билдиради. Ушбу синаш гипс бўтқасининг ёйилиш диаметри 12 см бўлгунга қадар сув миқдорини кўпайтириб ёки камайтириб бир неча марта қайтарилади. Тажриба натижасида топилган сув миқдори (гипс оғирлигига нисбатан % ҳисобида) шу гипс учун нормал қуюқлик даражаси ҳисобланади. Топилган натижалар 4.5-жадвалга ёзиб борилади.

Ашёнинг номи _____

4.5-жадвал

№	Синаш учун олинган гипс оғирлиги, г	Сув миқдори, %	Бўтқанинг Суттарда доирасида ёйилиш диаметри, см	Гипс бўтқасининг нормал қуюқлиги, %	Эслатма
1.					
2.					
3.					

Хулоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсан).

35-тажриба иши. Гипс бўтқасининг қуюқланиш даврини аниқлаш


Гипс буюмларини тайёрлашда гипсли қоришмани ишлаш ва уни қолилларга ўз вақтида жойлаш каби ишларни бажариш учун гипснинг қуюқланиш даврини билиш жуда зарур. Акс ҳолда гипсли қоришма маълум вақт ичida ишлатилмаса, у қотиб яроқсиз бўлиб қолиши мумкин.

Гипснинг қуюқланиши ва қотиши унинг қайтадан кристалл ҳолатидаги икки молекулали гипсга айланишига асосланган.



Минерал боғловчиларнинг қуюқланиш даврини топишда ишлатиладиган Вика асбоби (4.3-расм) гипс бўтқасининг қуюқланиш даврини аниқлашда ишлатилади. Вика асбоби темир станина 1, унда тик йўналишда силжийдиган пўлат стержень 2, эбонит ёки латундан ишланган кесик конус ҳалқа 9, 100x100 мм ли шиша пластинка 10 лардан иборат. Вика станинасига силжийдиган стержень 2 ни ушлаб турувчи сиқувчи винт 6 ва унга силжиш баландлигини шкала 5 бўйлаб кўрсатиб турувчи стрелка 4 лар ўрнатилган.

Асбоб-ускуналар: Вика асбоби, игна, кесик конусли ҳалқа, шиша пластинка, сопол коса, гипс бўтқаси тайёrlаш учун сопол коса, 250 мл ли цилиндр, соат, техник тарози, тарози тошлари, юмшоқ латта, пичноқ ва синаш учун гипс намуна.



4.3-расм. Вика асбоби:

- a* – асбобнинг умумий кўриниши;
- 1* – темир станина;
- 2* – пўлат стержень;
- 3* – қушимча юк қуядиган жой;
- 4* – кўрсаткич;
- 5* – 1 мм дан бўлинган шкала;
- 6* – сиқувчан винт;
- 7* – пўлат игна; *8* – пестик;
- 9* – ҳалқа;
- 10* – шиша пластинка;
- б* – пўлат игна ва пестик;
- в* – гипсда қуюқланиш бошланмаган ҳолат;
- г* – қуюқланиш бошланиши;
- д* – қуюқланишнинг охри.

Тажриба тартиби. 200 г гипс тортиб олинали. Сопол косага нормал қуюқликдаги гипс бүтқаси учун лозим бүлгап сув қойилади ва унга 30 сек давомида оз-оздан сепилиб қориштириб турилади. Тай-ерланган бүтқа шиша пластинка устига қўйилган кесик конус ҳалқа 9 га солинади ва ортиқаси пичоқ билан сидириб текисланади. Сўнгра гипс бүтқаси солинган ҳалқа силжувчан пўлат стержень маҳкамланган пўлат игна тагига қўйилади (игна бүтқали ҳалқа марказига тўғри келиши шарт). Кейин винт б билан силжувчан стержень 2 бўшатилади ва у эркин ҳолатда ўз оғирлиги билан бүтқага ботади. Силжувчан стерженнинг игна билан оғирлиги 100 г. Агар игна гипс бүтқага ботиб, унинг тагига тегса (4.3-расм, в), бүтқада қуюқланниш бошланмаган деган хulosага келинади. Ушбу тартибда ҳар 30 сек да игна эркин ҳолатда гипс бүтқасига ботирилиб турилади. Шуни эътиборга олиш керакки, ҳар сафар игна ботирилгандан кейин у тоза юмшоқ латта билан артиб турилиши шарт. Бундан ташқари игна ҳар сафар гипс бүтқанинг янги жойига ботирилиши керак. Пўлат игнани гипс бүтқага ботиш чуқурлиги шкала билан кузатиб турилади. Маълум вақт ўтгандан кейин шкалада игнанинг гипс бүтқага тўла ботмаганлигини, яъни тагига 1–2 мм етмай қолганлигини кўрамиз. Гипс намунани сув билан қориштирилгандан то шу вақтгача ўтган вақт гипс бүтқаси қуюқланишининг бошланиш даври бўлади (4.3-расм, г).

Шу тартибда гипс бүтқаси қуюқланиш даврининг охири ҳам аниқланади. Бунда пўлат игна ҳалқадаги гипс бүтқаси сиртига 1 мм чуқурликка ботгунгача кетган вақт топилади (4.3-расм, д). Олинган натижалар 4.6-жадвалга ёзиб борилади.

Ашёнинг номи _____

4.6-жадвал

№	Гипс бүтқасининг нормал қуюқлиги, %	Гипс сув таркиби		Куюқланиш даврини асбобдан кузатиш			Эслатма
		Гипс, г	Сув, мл	Гипснинг сув билан қориштирилган вақти, мин, сек	Игнани ботириш вақти, сек	Игнанинг бүтқага ботиш чуқурлиги, мм	
1.							
2.							
3.							

Хулоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсан).

36-тажриба иши. Гипс намунасининг эгилишга ва чўзилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш

Асбоб-ускуналар: гипс намуналар, Михаэлис асбоби ва МИИ-100, гидравлик зичлагич (15 т), гипс таёқча ва «8» шаклидаги қолиларнинг тўла тўплами, қолиллар тагига қўйиш учун пластинкалар, машина мойи, гипс бўтқасини қориштириш учун идиш, ўлчамли шиша идии, куракча, қуритиш шкафи, техник тарози тошлари.

Тажриба тартиби. Гипснинг эгилишга ва чўзилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш учун томонлари $4 \times 4 \times 16$ см ли ва «8» шаклидаги намуналар тайёрланади. Бунинг учун $4 \times 4 \times 16$ см ли учта уч кўзли ва олтида «8» шаклидаги қолиллар олинади ва улар машина мойи билан мойланади.

Қолиллар алоҳида-алоҳида шиша пластинкалар ёки пўлат пластинкалар устига қўйилади.


Намуналарни тайёрлаш учун синаладиган гипсдан 1,2 кг ($4 \times 4 \times 16$ см ли намуналар учун) ва 0,6 кг (8 шаклидаги намуналар учун) олинади ва шунга мос миқдорда сув олинади. Тортилган гипс 30 сек давомида сувга солинади ва 1 мин қориштирилади. Кейин тезда қолилларга қўйилади. Қолиллар устидаги ортиқча гипс бўтқаси пичноқ ёки шпатель воситасида сидириб олинади. Гипс қорилган вақтдан бошлаб 1 соат ўтгандан кейин, намуналар қолилдан олинади ва 30 мин тажрибахонада сақланади. Кейин $4 \times 4 \times 16$ см ли намуналар эгилишга ва «8» шаклидаги намуналар эса чўзилишга синалади.

Синашдан аввал намуналар кўриб чиқилади, бунда намуна ўлчамлари ва унинг қирралари тўғри, юзаси текис бўлиши керак.

Намуна қирраларининг ўртаси 1 мм гача бўлган аниқликда штангенциркуль ёки пўлат чизгич билан ўлчанади ва унинг узунлиги, эни ва баландлиги аниқланади. Гипснинг эгилишга мустаҳкамлик чегарасини топиш учун МИИ-100 асбобидан фойдаланилади (4.4-расм).

Синашга тайёрланган намуна 3 қўзғалувчан икки таянч 4 га ўрнатилади ва маховик винти б пастга буралади, натижада коромислога маҳкамланган кўрсаткич 8 шкала 7 даги «О» га тўғриланади.

Кейин машина электр токига уланиб, включатель 10 «вперед» («олдинга») ҳолатига қўйилади ва коромислога ўрнатилган двигатель юкни бир томонга силжитади. Натижада ўқ 13 га ўрнатилган коромисло ўнг томонга оғади ва елка 9 таянч 4 ни кўтариш ҳисобига намуна эгилади (бунда намунанинг ўртасидаги таянч 5 қўзғалмасдир). Намунага тушаётган куч коромислонинг ўнг томонига ўрна-



4.4-расм. МИИ-100 асбоби:

a – схемаси; 1 – станина; 2 – коромисло; 3 – намуна; 4 – құзғалуучан иккита таянч; 5 – құзғалмас таянч; 6 – маховик; 7 – шкала; 8 – күрсатгич; 9 – елка; 10 – включатель; 11 – шайба; 12 – амортизатор; 13 – коромисло ўқи; 14 – счетчик; *b* – намунаны синаш.

тилган счётчик 14 орқали кузатиб турилади. Намуна иккиге бўлинган вақтдаги счётчик кўрсатган сон, гипснинг эгилишга мустаҳкамлик чегарасини билдиради. Намуна синаландан сўнг коромисло чапга оғиб, шайба 11 ва амортизатор 12 га таянади.

Натижада МП-В микропереключатели электродвигателни электр токидан узади. Включатель 10ни «назад» («орқага») ҳолатига қўйилса, машина коромислоси аввалги ҳолига қайтади. Синаш натижалари 4.7-жадвалга ёзиб борилади.

Гипснинг чўзилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш учун «8» шаклидаги намуналарни Михаэлис асбобида (4.5-расм) синалади; бу узиш асбоби бир елкали (елкаларининг нисбати 1:10) ва икки елкали (елкаларининг нисбати 1:50) бўлади.


Агар синаладиган ашёнинг мустаҳкамлиги 1 МПа дан кам бўлса, бир елкали, ундан катта бўлса икки елкалисидан фойдаланилади. Гипснинг чўзилишга мустаҳкамлик чегараси 1,7 МПа гача бўлиши мумкин. Демак, гипсли боғловчилар учун икки елкали Михаэлис асбоби ишлатилади.

Намунани синашдан аввал асбоб текис столга тик ҳолатда ўрнатилади ва елкаларининг жойланиши текширилади, кейин катта ри-

Гипснинг эгилишга мустаҳкамлик чегараси

Утказилган синапилар сони	Гипс бўтқасининг 1,5 соат қоттандан кейинги мустаҳкамлиги, МПа	Куриган гипс намунасининг мустаҳкамлиги, МПа	Эслатма
1.			
2.			
3.			

Хулоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).



4.5-расм. Чўзилишга бўлган мустаҳкамликини аниқловчи Михаэлис асбоби:
1 – асос; 2 – стойка; 3 – кичик елка; 4 – кичик ва катта елкаларни боғловчи стержен; 5 – посанги; 6 – темир скоба; 7 – катта елка; 8 – юқори ҳалқа; 9 – кўйи ҳалқа; 10 – челакча; 11 – маҳовик; 12 – винт; 13 – кум ишиш; 14 – тарнов қопқоғи.

чаг 7га илингандан чеълакча олиниб, унинг юқори қирраси темир скоба 6 нинг ички қисмига чизилган белгига тўғриланади ва посанги 5 воситасида катта ричаг мувозанат ҳолатга келтирилади. «8» шаклидаги намуна асбобдаги ҳалқа 8 ва 9 га жойланади ҳамда остки ҳалқа 9 га маҳкамланган винт 12 воситасида устки ҳалқа 8 тортилади. Бунда катта елка кўтарилиб, темир скобага чизилган белгига тўғриланади ва ундаги илмоққа чеълакча осилади. Синаш пайтида таранглаш винти бўшатилиб, қопқоқ очилгандан кейин 13 даги кум 100 ± 5 г сек тезликда чеълакчага тушади ва унинг оғирлиги ортиши

билинг күйи елканинг посанги осилган томони қўтирилади ва оқибатда ҳалқадаги намуна узилади. Намуна узилиши билан челакча идиш тепкиси устига тушади ва унга ўрнатилган тарновча қолқофи 14 бекилади, бинобарин, кумнинг челакчага тушиши тўхтайди. Челакча қум билан бирга тортилади. Намунанинг узишга кетган кучини топиш учун челакча оғирлигини елкалар нисбатининг йифиндисига (50 га) кўпайтириш керак. Чўзилишдаги мустаҳкамлик чегарасини топиш учун намунани узишга кетган кучни намунанинг узилган ери юзасига бўлиш керак:

$$R_{\text{ч}} = 50 \cdot P / 5 = 10 \cdot P, \text{ МПа.}$$

Агар Михаэлис асбоби бир елкали, яъни елкалар нисбати 1:10 бўлса, чўзилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси қўйидаги формуладан топилади:

$$R_{\text{ч}} = 10 \cdot P / 5 = 2 \cdot P, \text{ МПа.}$$

Гипснинг чўзилишга мустаҳкамлик чегараси учта «8» шаклидаги намунанинг чўзилишга мустаҳкамлик чегараларининг ўртача арифметик қийматига тент. Олингтан натижалар 4.8-жадвалга ёзib борилади.

Гипснинг чўзилишга мустаҳкамлик чегараси _____

4.8-жадвал

№	Гипснинг нормал қуюқлиги, %	Асбоб елкала-рининг нисбати	Намунани тайёрлашга кетган вақт, соат		Челакча оғирлиги, кг	Чўзи-лишга бўлган мустаҳкамлик, МПа
			нам ҳолатда	қуруқ ҳолатда		
1.						
2.						
3.						

Хулоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

37-тажриба иши. Гипс тошининг сиқилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлами

Юқоридаги тажриба ишида гипс тошининг эгилишга мустаҳкамлигини аниқладик. Ушбу ишда эса, синалган 4x4x16 см ли таёқча намуналарнинг яримтали бўлакларини сиқилишга синаб, гипс тошининг сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси аниқланади.

Намуналар юқорида айтилган усулда тайёрланади. Яримталик гипс тошни синаш учун қуввати 15 т дан юқори бўлмаган гидравлик зичлагичлардан фойдаланиш таъсия этилади. Синалаётган намунага бир меъёра, яъни секундига 0,2–0,3 МПа босим (куч Р) берилади. Босим аниқлиги ±2% бўлган манометрдан кузатиб турилади. Гидравлик зичлагичда кичик, ўрта ва юқори босимни ўлчайдиган икки ёки учта манометр бўлади. Мустаҳкамлиги кичик бўлган намуналарни синашда ўрта ва юқори босимни ўлчайдиган манометрлар мурватлар билан беркитиб қўйилади, агар жуда мустаҳкам намунани синаш керак бўлса, кичик ва ўрта босимни ўлчайдиган манометрларга келадиган мой йўли беркитилади ва ҳ.к.

Намунани синагандада манометр кўрсаткичининг ортиши мой босимининг кўтарилишини билдиради. Ашёни бузувчи куч (Р) ни топиш учун манометр кўрсаткичини цилиндр поршени юзасининг насос поршени юзасига бўлган нисбатига кўпайтириш керак. Масалан, намунанинг бузилишида манометр 1,5 МПа босимни кўрсатди дейлик, цилиндр поршенининг насос поршени юзасига бўлган нисбати 200:1, у ҳолда ашёни бузувчи куч $P=1,5 \times (200:1)=300$ кг бўлади. Гипс тошининг сиқилишга мустаҳкамлик чегараси қўйидаги формуладан аниқланади:

$$R_{\text{си}} = P / F, \text{ МПа},$$


бу ерда: Р – куч, кг; F – намунанинг куч тушаётган юзаси, см².

Гипснинг сиқилишга мустаҳкамлик чегарасини топиш учун намуна мустаҳкамлигининг ўртача арифметик миқдори олинади.

Агар синалган намуналардан биттасининг мустаҳкамлиги қолган иккитасига қараганда 20% кам ёки кўп бўлса, ўртача арифметик миқдор қолган иккита намунадан топилади.

1-мисол. Табиий гипс $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ нинг 20 тоннасини қиздириб курилиш гипси ($\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$) дан қанча олиш мумкин?

Ечиш. Иссиқлик ($t=170-200^\circ\text{C}$) таъсирида ҳосил бўлган бирикмаларнинг молекула оғирлигини аниқлаймиз. Элементларнинг атом оғирлиги 3-иловада келтирилган.



20 т табиий гипс тоши ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) ни қиздиргандага олинадиган ярим сувли қурилиш гипсининг оғирлиги қўйидагича аниқланади:

$$20000 (145,13/172,13) = 16863 \text{ кг.}$$

2-мисол. Тажрибахонада ЎзРСТ бўйича синалган қурилиш гипсининг майдалик даражаси (02 номерли элакда қолган қолдиқ оғирлиги ҳисоби-

да) – 9%, уч жуфт намунани 1,5 соатдан кейинги сиқилиштага мустаҳкамлик чегараси 5,5; 0,7; 5,1; ва 6,0 МПа га тенг. Ушбу қурилиш гипсининг нави аниқлансан. Ишни бажариша 4-иловада келтирилган ЎзРСТ талабларидан фойдаланинг.

Ечиш. Қурилиш гипсининг I-нави учун ЎзРСТ даги талабга кўра 02 номерли ($918 \text{ катак}/\text{см}^2$) элакда қолган қолдиқ 15% дан кўп бўлмаслиги, сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси эса 4,5 МПа дан кам бўлмаслиги керак. Демак, биз синаган қурилиш гипси I-навга киради.

ГИДРАВЛИК БОҒЛОВЧИ МОДДАЛАР

Боғловчи моддалар ичидаги цемент қурилишда жуда кенг тарқалгандир. Цемент қоришмасида ишланган конструкцияларнинг мустаҳкамлиги фақат ҳаводагина эмас, сув ва нам шароитда ҳам ортаверади. Цементлар гурӯҳига қўйидагилар киради: портландцемент, тошқолли портландцемент, пущоланли портландцемент, глиежли портландцемент, кенгаювчан ва киришмайдиган цемент ва бошқалар.

38-тажриба иши. Цементларни синашга тайёрлаш

Қурилишга келтирилган ҳар бир цемент партияси (500 т) дан 20 кг ўртача намуна олинади ва герметик ёпиқ идишда тажрибахонада синашга қадар қуруқ жойда сақланади. Синашидан олдин цемент 09 номерли (катаклирининг ўлчами $0,90 \times 0,90 \text{ мм}$) элакдан ўтказилади ва элакда қолган қолдиқ (темир бўллаги, кесак, ёғоч ва ҳ.к.) ни тарозида тортиб, журналга ёзib қўйилади. Тажрибахонага келтирилган намуна икки бўлакка ажратилади: биринчиси зудлик билан синалади, иккинчиси қайтадан синаш учун герметик идишда 2 ой тажрибахонада сақланади. Синаш вақтида ишлатиладиган ашё (цемент, кум) ва асбоблар ҳарорати $20+3^\circ\text{C}$ бўлган хоналарда сақланishi керак. Цементнинг ўртача зичлиги ва зичлигини топишда шу қўлланманинг 3- ва 4-тажриба ишларида ёритилган усууллардан фойдаланинг.

39-тажриба иши. Цементнинг майдалик даражасини аниқлаш

Цементнинг сифатини баҳолашда унинг майдалик даражаси катта аҳамиятга эга. Цемент клинкери заводда қанчалик майда қилиб туйилса, унинг қотиши шунчак тезлапади, мустаҳкамлиги ортади ва ҳ.к.

Цементнинг майдалик даражаси унинг солиштирма юзасига ва элакдан ўтказганда ундати қолган қолдиқ (%) да) га қараб баҳоланади.

а) Элаш усули билан цементнинг майдалик даражасини аниқлаш.

Асбоб-ускуналар: механик элак ёки устки ва остиқ қопқоқли 0,08 номерли (катагининг катталиги $0,08 \times 0,08$ мм) оддий элак, цемент намуна, тарози тошлари, қуритиш шкафи, 1–2 варақ қофоз.

Тажриба тартиби. Ўртача цемент намунадан 100 г олиб, қуритиш шкафидаги 105–110°C ҳароратда 1 соат қуритилади ва совигандан сўнг ундан 50 г олинниб, элакка солинади. Цемент элакда остиқ ва устки қопқоғи ёпиқ ҳолда 15–20 минут эланади. Цементнинг тўла эланганлигини билиш учун элакнинг остиқ қопқоғи олинади ва силлиқ қофозга 1 минут эланади. Шунда элакдан ўтган цемент оғирлиги 0,05 г дан ошмаса, элаш иши тамом бўлган бўлади. Кейин элакдаги қолган қолдиқ элак билан бирга тарозида тортилади ва элакнинг цемент солинмасдан олдинги оғирлиги айириб ташланади. Натижада элакда қолган қолдиқнинг ҳақиқий оғирлиги чиқади ва (элаш учун олинган цементнинг оғирлигига (50 г) нисбатан фоиз ҳисобида) 4,9-жадвалга ёзиб борилади. Элакда қолган қолдиқ эланётган цемент оғирлигига нисбатан 15% дан кўп бўлмаса, бу цемент ЎзРСТ талабини қондиради. Ҳозирги вақтда ишлаб чиқарилётган цементнинг майдалик даражаси 8–12% (элакда қолган қолдиқ)дан ошмайди.

Синалаётган цементнинг номи _____


4.9-жадвал

Цементнинг оғирлиги, г	Элакнинг оғирлиги, г	Элакнинг қолдиқ билан бирга оғирлиги, г	Элакда қолган қолдиқнинг оғирлиги, г	Элакдаги қолдиқ, %	Элакдан ўтгани, %	Жами, %	Эслатма

Хулоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

б) Цементнинг майдалик даражасини унинг солиштирма юзаси орқали аниқлаш. Цементнинг солиштирма юзаси деганда 1 г массадаги цемент доналарини бир қатор қилиб жойлаганда қанча юзани (cm^2) эгаллашини тушунмоқ керак. Демак, цемент қанча

майда бўлса, унинг солиширига юзаси шунча катта бўлади. Цементнинг майдалик даражасини унинг солиширига юзаси орқали топишда ПСХ-4 юза ўлчагичи (тўла комплекти билан) ишлатилиади (4.6-расм *a*, *b*). Бу асбоб пистон *6*, плунжер *5*, манометр *1*, кран *2*, ноксимон резина *4* ва ўзаро боғловчи найча *3* лардан ташкил топган.



4.6-расм. Юза ўлчагич:

a – юза ўлчагич пистон; *8* – пўлат най; *9* – остики қопқоқ; *10* – найча; *11* – ўлчагич қуйи қисми; *12* – диск; *13* – фильтр қофоз; *14* – намуна. *b* – ПСХ-4 юза ўлчагич: *1* – суюқлик манометри; *2* – кран; *3* – ўзаро боғловчи найчалар; *4* – ноксимон резина; *5* – плунжер; *6* – пистон; *7* – шкала.

Асбоб-ускуналар: ПСХ-4 юза ўлчагичи тўла комплект билан, техник тарози, тарози тошлари, синаш учун цемент намуна, фильтр қофоз.

Тажриба тартиби. Синаш учун тайёрланган цемент 09 номерли элакдан ўтказилади, кейин қуритиш шкафидага 105–110 °C ҳароратда 2 соат қуритилади ва совигандан сўнг ундан 25 г тортиб олинади.

Юза ўлчагич пистоннинг ички диаметрига мос slab, фильтр қофоздан доиралар (диаметри 25,2 мм ли) кесиб, унинг ичига жойланади ва унга қуритилган цемент *1/4* солинади.

Кейин пистонга солинган цементни силкитиб бир оз зичланади, унинг усти ҳам фильтр қофоз доираси билан беркитилади ва унга

плунжер 5 ни жойлаб (құл билан босиб), пистондаги цемент яна зичланади. Пистондаги белги ва плунжерга ёпиширилган шкала 7 ёрдамида пистон ичига жойланған цемент қатламининг баландлигі ўлчанади. Кейин унинг устига құйилған плунжер пистондан олинади. Бу вақтда ўзаро боғловчи найча 8 лар резина шланг билан мундштукли пүлат найча 10 га уланған бўлиши керак. Кран 2 очилади ва ноксимон резина воситасида пистондаги цемент қатлами тагидан ҳаво сўрилади (вакуум ҳосил қилинади). Натижада манометрдаги суюқлик кўтарилади. Манометрдаги суюқлик юқори колбадаги белгига етгунча цемент тагидан ҳаво сўрилади. Кейин кран 2 беркитилади ва секундомер билан манометрдаги сувнинг юқори белгидан пастки колбадаги белгига тушиш вақти (Т) ўлчанади.

Цементнинг солиштирма юзаси қўйидаги формула билан топилади:

$$S = K \frac{M\sqrt{T}}{P}, \text{ см}^2/\text{г},$$

бу ерда: S – цементнинг солиштирма юзаси, $\text{cm}^2/\text{г}$; K – манометрнинг юқори ва қуий белгилариға боғлиқ коэффициент (асбоб паспортида кўрсатилған бўлади); M – цемент қатламининг қалинлиги; синаш вақтидаги ҳаво ҳарорати орқали жадвалдан топиладиган миқдор (жадвал асбоб инструкциясида берилған); T – суюқликнинг манометрнинг юқори белгисидан қуий белгисигача тушиш вақти, сек; P – синалаётган цементнинг оғирлиги, г.

Олинган натижалар 4.10-жадвалга ёзиб борилади.

Цементнинг номи

4.10-жадвал

№	Синаш учун цементнинг оғирлиги, г	Пистондаги цемент қатлами-нинг қалинлиги, мм	Манометрнинг юқори белгисидан қуий белгисигача суюқлик-нинг тушиш вақти, сек	Цементнинг солиштирма юзаси, $\text{cm}^2/\text{г}$	Эслатма
1.					
2.					
3.					

Хулоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

40-тажриба иши. Цемент бўтқасининг нормал қуюқлигини аниқлаш

Цемент тошининг мустаҳкамлиги, асосан, ундаги сув-цемент нисбатига, яъни нормал цемент бўтқасини тайёрлаш учун кетган сув миқдорига боғлиқ.

Цементнинг тўла гидратацияланиши (қотиши) учун кетадиган сув миқдори цемент оғирлигининг 40% ини ташкил этиши керак, яъни $C/Z=0.4$. Сувнинг 60% игина (яъни цемент оғирлигининг 0,25 қисми) кимёвий бирикишга сарфланади. Қолган 40% и гидрогел деб аталувчи цемент елими ғовакларида бўлади. Гелдаги бундай ғоваклар йириклиги $3-10^{-7}$ мм га тент. Цемент тошининг тўла қотгандан кейинги ғоваклиги 30% ни ташкил этади. Демак, цемент тошининг мустаҳкамлиги, асосан, ундаги сув миқдорига боғлиқ экан. Қанчалик сув-цемент нисбати (C/Z) катта бўлса цемент тоши ёки бетоннинг физик-механик хоссалари ёмонлашади. Қуйидаги 4.7-расмда цементни сув билан қориштирганда C/Z нисбати 0,20 бўлса (4.7-расм, а) унинг қотиши учун сувнинг камлиги, агар $C/Z=0.4$ га оширганда (4.7-расм, б) цементни қотиши учун сув етарли эканлиги, агар $C/Z=0.6$ ни ташкил этса (4.7-расм, в) цемент тоши атрофида капиллляр ғовакларнинг кўпайишини кўрамиз.


Шу сабабли, биз бу тажриба ишида цемент бўтқасининг қуюқлиги нормал бўлиши учун унга қанча сув қуйилиши кераклигини аниқлаймиз. Сув миқдори цемент оғирлигига нисбатан фоиз ҳисобида олинади.

Цемент бўтқасининг нормал қуюқлиги Вика асбоби ва диаметри 10 мм, узунлиги 50 мм ли пўлат стержень ёрдамида топилади.


Асбоб-ускуналар: цемент намуна, Вика (4.3-расм) асбоби (тўла комплекти билан), тунука идиш (4.8-расм); стандарт кесик конусли пўлат ҳалқа, ўлчамли шиша цилиндр, техник тарози, тарози тошлари, пичоқ, машина мойи, секундомер.

Тажриба тартиби. Цементнинг нормал қуюқлигини топишда ишлатиладиган Вика асбобидаги стержень 2 нинг қуий учига винт 6 билан пестик 8 маҳкамланади. Пестикнинг кўзғалувчан стержень 2 билан биргаликдаги оғирлиги 300 ± 2 г. Тарозида 400 г цементдан тортиб, таги юмалоқ чуқурлиги 100 мм ли тунука идишга солинади ва цемент юзаси текисланиб, ўртасидан сув солиш учун пўлат куракча билан чуқурча қилинади.

Сувни ўлчамли цилиндр идишда ёки тарозида 0,5 г гача аниқликда тортиб цементга қуйилади. Сув миқдори цемент оғирлигига



4.7-расм. Цемент тошидагы сувнинг миқдорига кураунинг қотиш жараёни.



4.8-расм. Цемент бүткасини қориша ишлатиладиган асбоблар:
a – таги юмалоқ тунука идиш; б – стандарт куракча.

нисбатан 25–30% да олинади. Қуйилган сув билан цемент куракча ёрдамида аста-секин қорилади. Қоришмани куракча билан аввал секин, кейин тез ёзіб 5 минут давомида қоришириләди. Машина мойи суртилган кесик конус ұалқа 9 шиша пластинкага қўйилади ва у тайёрланган цемент қоришма билан тўлдирилади. Шиша пластиинкани столга 5–6 марта оҳиста уриб, цемент бўтқаси зичланади. Қоришма бўтқасининг ортиқчаси эса ҳўлланган пичноқ билан сидириб олинади.

Шиша пластинкадаги ұалқага солинган цемент қоришма Вика асбобининг темир станицаси 1 га қўйилади, бунда силжувчан пўлат стержень 2 ұалқадаги цемент бўтқасининг марказига тушиши керак. Кейин, пестик 8 нинг қўйи учи цемент қоришма юзасига текизилади ва винт 6 тезда бўшатилади.

Умумий оғирлиги 300 г ли юқ (стержень ва пестик) эркин ҳолатда цемент бўтқага бота бошлайди. Винт бўшатилгандан 30 сек ўтгач, шкаладан пестикнинг бўтқага ботиш даражаси аниқланади (шкала синашдан аввал «0» га тўғрилаб қўйилган бўлиши керак). Агар пестик тезда ботиб ұалқа тагига тегса, сув кўп солинган бўлади, пестик 5–7 мм юқорида тўхтаса, сув оз қўшилган бўлади. Иккала ҳолда ҳам сув миқдорини кўпайтириб ёки камайтириб янги цемент бўтқаси тайёрланиб, қайтадан синалади.

Агар пестик уч марта бўтқага туширилгандан шкала кўрсаткичи 5–7 мм орасида тўхтаса, бу цемент бўтқасининг қуюқлиги нормал бўлади. Шундай қилиб, охирги марта олинган сув миқдори цемент бўтқасининг нормал қуюқлигини кўрсатадиган қиймат ҳисобланади. Натижа 4.11-жадвалга ёзіб борилади.

Цементнинг тuri

4.11-жадвал

№	Цемент намунасининг оғирлиги, г	Сув миқдори, г	Шкаладаги кўрсаткич, мм	Цементнинг нормал қуюқлиги, %	Эслатма
1.					
2.					
3.					

Хуоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

41-тажриба иши. Цементнинг қуюқланиш даврининг бошланиши ва охири аниқлаш

Курилишда бօғловчи моддаларни ишлатишдан олдин, уларни сув билан қориширгандан кейин қуюқланишининг бошланиши ва охири қанча вақтдан кейин рўй беришини билиш жуда зарур. Курилишга келтириладиган бетон ёки қоришмани қолип ёки опалубаларга жойлагунга қадар қотиб қолмаслиги ва у нормал қуюқликда бўлиши иш унумини оширишда ҳамда конструкцияни сифатли қилиб тайёрлашда катта аҳамиятга эга. Тез қотувчан бօғловчи моддалардан тайёрланган қоришмаларни бир жойдан иккинчи жойга олиб бориш, жойлаш ва зичлаш ишлари жуда қисқа муддатда бажарилиши лозим. Портландцемент, тошқолли портландцемент ва пущоланли портландцементларнинг қуюқланишининг бошланиши 45 минутдан кейин, охири эса 12 соатгача бўлади. Тез қотувчан гил тупроқ ва гипс-тошқолли портландцементларни қуюқланишининг бошланиши 30 минутдан кейин, охири эса 12 соатгача бўлади ва ҳ.к.

Цементнинг қуюқланиш даврининг бошланиши деб, цементга сув қўйилган вақтдан бошлаб, игнанинг цемент бўтқа сиртидан эркин ҳолатда 38–39 мм чуқурликка ботгунигача кетган вақтга айтилади, бунда пўлат игна учи шиша пластинкага 1–2 мм етмай тўхтайди.


Цементнинг қуюқлашими даврининг охири деб, цементга сув қўйилган вақтдан бошлаб, то игнанинг цемент бўтқа сиртидан 1 мм ботгунигача кетган вақтга айтилади.

Асбоб-ускуналар: цемент намуна, тўла комплектли Вика асбоби, таги юмалоқ тунука идиш, стандарт куракча (4.8-расм), ўлчамли шиша цилиндр (150–200 мл ли), секундомер, тарози тошлари, пи-коқ, машина мойи.

Тажриба тартиби. Цементнинг қуюқланиш даврининг бошланиши ва охири Вика асбоби (4.9-расм) ёрдамида аниқланади.

Вика асбоби текис столга ўрнатилади, шиша пластинка *10* ва ҳалқа машина мойи билан суртилиб станица *1* га қўйилади. Сикувчи винт *6* ни бўшатиб, унга игна *7* маҳкамланади ва шиша пластинкага игна туширилади, бунда кўрсаткич *4* шкала *5* даги «*0*» ни кўрсатиб туриши керак.

Нормал қуюқликда тайёрланган цемент бўтқаси шиша пластинка устига қўйилган кесик конус ҳалқага қўйилади. Шиша пластинка стол қиррасига *5–6* марта урилади.



4.-расм. Цементнинг нормал қуюқлигини (а), қотишнинг бошланиши (б) ва охирини (в) аниқлаш.

Бўтқа зичлангандан кейин унинг ортиқаси пишоқ билан сидириб текисланади. Кейин кесик ҳалқа пластинка билан бирга Вика асбоби остига қўйилади ва стержень винт билан маҳкамланади. Винт бўшатилганда игнали стержень ўз оғирлиги билан бўтқага ботади. 20 минут давомида ҳар 5 минутда винтни бўшатиб, игна цемент бўтқага тушириб турилади. Пўлат игна шиша пластинкага зарб билан тушмаслиги учун стержень 2 чап қўл билан ушлаб туширилади. Игна ҳар ботирилганда у нам латта билан тозаланади ва шиша пластинкани силжитиб турилади. Олинган натижалар 4.12-жадвалга ёзиб борилади.

Цементнинг тури _____

4.12-жадвал

№	Цементнинг нормал қуюқлиги, %	Цементта сув қўйилгандан кейин ўтган вақт, мин	Игнанинг ботиш чуқурлиги, мм	Цементнинг қуюқланиш даври		Эслатма
				бошланиши	охирини	
1.						
2.						
3.						

Хулоса. УзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

42-тажриба иши. Цемент қоришимаси қотаётгандан ҳажмининг ўзгариши

Цементни сув билан қориширгандан кейинги қотиши давомида у қурийди ва ўз ҳажмини ўзгартира боради. Агар бу ўзгариш цемент бўтқасининг бутун ҳажми бўйлаб бир текисда давом этмаса, бетонда нотекис кучланиш ҳосил бўлади.


Цемент қоришимасининг киришиш жараёни амалиётда яхлит йирик иншоотларда (темир-бетон тӯғонлар, йўл қурилишида) ёки узун темир-бетон конструкцияларда (тўсин, устун ёки юпқа армоцемент буюмлар) кузатиш мумкин. Бетон ёки қурилиш қоришималаридағи сув миқдори цемент елимидаги заррачалар ўзаро туташ (сув кам бўлганда) ёки заррачалар ҳар хил ўлчамларда узоқлашган (сув кўп ишлатилганда) бўлади. Заррачалар орасидаги цемент елимидан сувни аста-секин буғланиб кетиши цемент заррачаларини ўзаро яқинлаштиради ва натижада конструкция ёки буюмда киришиш кучланиши ҳосил бўлади.

Куйидаги 4.10-расмда С/Ц нисбатининг кам ва кўплиги ундаги сувнинг парчаланиб кетиши ҳисобига кичик доира қўринишидаги цемент заррачаларининг ўзаро яқинлашиши ички киришишига бўлган таъсири кўрсатилган.


Бунда, цементли бетон ёки қоришимадан аввало заррачалар орасидаги эркин сувнинг парчаланиб кетиши, кейин заррача цемент елимидаги сувнинг парчаланиши натижасида ҳосил бўладиган киришиш миқдорини кўриш мумкин. Бу конструкцияда дарз ва ёриклар ҳосил бўлишига ва, ниҳоят бузилишга олиб келади. Цементда гипс, магний ёки кальций оксидлари нормадагига нисбатан кўпайиб кетса, цемент бўтқасининг ҳажми нотекис ўзгариди.

Асбоб-ускуналар: цемент намуна, цемент кулчасини қайнатиш учун тунука, гидравлик қопқоқли идиш, иситкич асбоб (электр ёки газ плитка), тарози тошлари, цемент кулчаси учун шиша пластинкалар, пичоқ, лупа, пўлат чизгич.

Тажриба тартиби. Нормал қуюқликдаги цемент бўтқасидан оғирлиги 75 г, диаметри 5 см ли тўртта шар ясалади. Цемент шарлар машина мойи суртилган шиша пластинкалар устига қўйилади. Шарлар пластинкада доира шаклида ёйилиб, диаметри 7–8 см га, баландлиги 1 см га етгунгача цемент пластинкалар стол четига секин-секин уриб турилади. Ҳосил бўлган кулчалар нам пичноқ билан текисланади ва ҳарорати $20\pm5^{\circ}\text{C}$ бўлган гидравлик қопқоқли идиш (4.11-расм) да бир сутка сақланади.



4.10-расм. «Сын/цемент» курсаткичига күра қоришмадаги заррачаларнинг узаро яқинлашиши ҳисобига киришиш схемаси.



4.11-расм. Цемент тошини нам шароитда сақлашда ва ҳажмининг узгаришини аниқлашда ишлатиладиган асбоблар:
 а — гидравлик қопқоқли идиш; б — цемент күлчаларини қайнатиш учун тунука идиш; 1 — гидравлик копқоқ; 2 — пробка; 3 — тунука идиш;
 4 — токчали тунука идиш; 5 — токчалар; 6 — резина найча;
 7 — сувли идиш.

Цемент кулчадан иккитаси тунука идиш (4.11-расм, б) нинг юқори токчаси 5 га ва қолган иккитаси эса қайнатиш учун қуий токчага қўйилади. Токчанинг пасткиси сувга ботган бўлиб, идиш тагидан 2 см юқори, усткиси эса сув сатҳидан 3 см юқорида бўлиши керак. Бунда сув сатҳини бир хилда ушлаб туриш учун банкага резинка шланг 6 ёрдамида сувли идиш 7 туташтирилган. Тунука идишнинг қопқоғи ёпилади ва у газ ёки электр плиткага қўйилади. Цемент кулча 4 соат қайнатилади, кейин шу идишнинг ўзида $20\pm2^{\circ}\text{C}$ ҳароратгача совитилади.

Цемент кулчанинг юзаси лупада кўриб чиқилади. Агар цемент кулчада узун дарзлар ва уларнинг шаклида сезиларли ўзгариш бўлмаса, цемент бўтқасининг ҳажми текис ўзгарган бўлади ва ишлатиш учун яроқли ҳисобланади.


Цемент клинкери таркибида магний оксиди (MgO) 5% дан кўп бўлса, унинг ҳажмининг ўзгариши маҳсус юқори босимли (20 атм) буғ қозонида синаб кўрилади. Сувда қайнатиб ва буглаб синалганда ҳажмий ўзгариши бир текис бўлган цемент кулчалари 1/6 ҳажмгача сув солингган юқори босимли буғ қозонига кўйилади. Цемент кулчалари қозондаги сув сатҳидан юқорида туриши керак. Буғ қозонининг қопқоғи герметик қилиб беркитилади ва электр токи билан ундаги сув қайнатилади. Қозондан сув буғи чиқиши билан клапан беркитилади ва босим манометр орқали кузатиб турилади. Қозондаги босим икки соат давомида 20 атм гача кўтарилади ва шу босимда 3 соат ушлаб турилади. Кейин қозонни иситиш асбоби ўчирилади ва ундаги босим 1 соат давомида нормал ҳолга туширилади. Буғ қозонидаги сув совигандан сўнг, унинг қопқоғи очилади, цемент кулчалар олиниб, тезда текширилади (4.12-расм, а ва б). Натижалар 4.13-жадвалга ёзиб борилади.

Цементнинг тури _____

4.13-жадвал

Сув-цемент нисбати	Цемент кулчала- рининг номери	Синап натижалари			Цементнинг сифати
		қайнатил- ганда	буғланганда	юқори босимли буғ қозонида	

Хулоса. УзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).



4.12-расм. Цемент тоши қотипи жараёнида ҳажмининг ўзгариши натижасида пайдо бўладиган дарз нуқсонлари:
1-27 кун намда сақланган цемент кулча; 2 – киришишдан ҳосил бўлган дарз;
3 – бузилиши; 4 – радиал дарзлар; 5 – шаклининг ўзгариши.

ЦЕМЕНТНИНГ МЕХАНИК ХОССАЛАРИ

Цементнинг фооллиги (активлиги). Цементларнинг мустаҳкамлиги ЎзРСТ бўйича тажриба йўли билан топилади. Тажрибахонада цементнинг механик хоссаларини аниқлаш қўйидаги ишларни ўз ичига олади:


1. Цемент: қум қоришмаси учун сув миқдорини ёки бошқача айтганда сув: цемент нисбатини топиш.
2. Қоришма тайёрлаш. Стандарт ўлчамли таёқча шаклидаги намуналар тайёрлаш.
3. ЎзРСТ шартларига кўра, намунани маълум муддатгача 100 % намлиқда ёки сувда сақлаш.
4. Цементнинг эгилишдаги мустаҳкамлик чегарасини топиш учун намуналарни синаш.
5. Цементнинг сиқилишдаги мустаҳкамлик чегарасини топиш учун яримтали намунани синаш.

43-тажриба иши. Цементнинг эгилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш

Асбоб-ускуналар: цемент намуна, таёқча намуналар учун қолип, шиббалаш учун шпатель ва таёқча; МИИ-100 асбоби, силкитувчи столча, кесик конус қолип, тебранма машина, қоришириш маши-

наси, намлиқда ва сувда сақлаш учун идишлар, пичоқ, машина мойи, тарози тошлари.

Тажриба тартиби. 500 г цемент ва 1500 г оддий күм тарозида тортилади. Улар туби доира шаклидаги тунука идишда қуруқ ҳолда 1 минут аралаштирилади. Кейин унинг юзаси текисланади ва ўртаси ўйилиб, унга тахминан 200 г (сув:цемент нисбати, яъни С/Ц=0,4) сув қўйилади. Қоришма сувни шимгандан кейин яна 1 минут қориширилади ва қоришириш машинасига солинади (4.13-расм).




4.13 -расм. Қоришма тайёrlайдиган машина:

1 – қоришма тайёrlайдиган ариқча; 2 – қоришмани эзувчи ғилдирак; 3 – редуктор.

Машина ўз ўқи атрофида 20 марта айланиб қоришмани қориширгандан кейин (бунга 2,5 минут вақт кетади) унинг қуюқ-суюқлиги аниқланади. Бунинг учун титратиш столчаси (4.14-расм, а) ўртасига қўйилган кесик конусли идишга цемент қоришма икки бўлиб солинади. Кесик конус зангламайдиган пўлатдан ишланган бўлиб, унинг куйи асосининг диаметри 100 мм, юқорисиники 70 мм, баландлиги эса 60 мм га teng. Идишга солинган қоришма шиббаловчи таёқча билан зичланади. Қоришманинг биринчиси 15 марта, иккинчиси 10 марта зарб билан шиббаланади. Зичлаш вақтида кесик конус столчага босиб турилади.

Шиббалаб зичланган қоришманинг ортиқча қисми ҳўлланган пичоқ билан сидириб текисланади, кейин қолип аста-секин тик ҳолатда кўтарилади. Конус шаклини олган қоришма 30 марта (30 сек. да) титратилади ва натижада у дарз кетиб, секин-аста бузилиб ёйилади. Қоришманинг диаметри штангенциркуль билан икки жойидан ўлчанади. Шунда қоришманинг ёйилиш диаметрининг ўрта-



4.14-расм. Қориshmанинг ёйилиш диаметрини аниқлашда ишлатиладиган асбоблар:


a – титратиш столи; 1 – чүян таянч; 2 – ясси ўқ; 3 – титратувчи қисм; 4 – титратувчи қисмга таянч тик ўқ; 5 – доираларга бўлинган ясси диск; 6 – шиниа; 6 – шиббалайдиган пўлат таёқча; 7 – стержень; 8 – ҳалқа; 9 – дастак; 10 – таёқча дастаги.

ча қиймати 105 мм дан кам бўлса, сув миқдорини бир оз кўпайтириб, қориshmанинг қуюқ-суюқлиги яна текшириб кўрилади. Акс ҳолда, сув миқдори камайтирилади.

Хуллас, қориshmанинг ёйилиш диаметри 105–110 мм бўлиши учун кетган сув миқдори (сув:цемент нисбати) қориshmанинг нормал қуюқлиги учун зарур миқдорни ифодалайди. Масалан, 500 г цементдан тайёрланган нормал қоришма учун 220 мл сув кетган бўлса, унинг С/Ц=0,44 бўлади ва бу қиймат цемент қориshmанинг нормал қуюқлигини билдиради (4.14-жадвал).

Аниқланган сув:цемент нисбатига кўра қоришма тайёрланиб, ундан томонлари 40x40x160 мм ли намуналар ишланади. Намуна томонларининг ўлчами $\pm 0,02$ мм аниқликда бўлиши керак (4.15-расм).

Намуна тайёрлашдан аввал қолипнинг ички томонларига машина мойи суркалади. Қориshmани қолипга жойлашда қулайлик туғдириш учун унга ўрнатиладиган йўналтирувчига ҳам машина мойи ёки солидол суркалади. Қоришма солишга тайёрланган қолип ва



4.15 -расм. Томонлари
40x40x160 мм ли таёқча
намуналар
тايёрлап учун қолип.

йўналтирувчи титратгичга маҳкам ўрнатилади. Титратгичларнинг конструкцияси ҳар хил бўлса-да, аммо улар тик йўналиши бўйича амплитудаси 0,35 мм, титраш даври эса 3000 титр/мин бўлиши керак. Титратгич ишга туширилмасдан олдин қолипнинг учала кўзи 1 см қалинликда цемент қоришмаси билан тўлдирилади. Кейин қолип 3 минут титратилади.

Қолига ўрнатилган йўналтирувчи титратгичдан олинади ва ҳўлланган пичоқ билан намуна сирти қолип қирраси бўйлаб текисланади, сўнг ҳар бир намуна бўёқ билан номерланади. Намуналар қолип билан бирга гидравлик қопқоқли идишга жойланади ва унда 24 соат сақланади.


Цемент намуналар қотгандан кейин қолидан олинади ва секин ётқизилган ҳолда сувли идишга оралари 10–15 мм масофада терилади. Намуналар сувда 27 кун сақланади. Идишдаги сувнинг ҳажми намуналарнинг умумий ҳажмидан 4 марта кўп бўлиши керак.

Бундан ташқари сувнинг ҳарорати хона ҳароратидек бўлиши ва таркибида туз, ишқор ёки кислота бўлмаслиги керак. Намуналарнинг сувда қотиш мuddати ўтгандан кейин, улар қуруқ латта билан артилади ва 10 минутдан сўнг синалади.

Цементнинг маркасини аниқлаш учун юқоридаги намуналар 28 кун қотгандан кейин эгилишга ва сиқилишга синалади (4.16-расм).

ЦЕМЕНТ ТАЁҚЧА – НАМУНАЛАРИНИНГ ЭГИЛИШДАГИ МУСТАҲКАМЛИГИНИ АНИҚЛАШ

Томонлари 40x40x160 мм ли таёқча намуналарнинг эгилишдаги мустаҳкамлик чегарасини топишда Михаэлис (4.5-расм) ёки ҳозир кўп қўлланилаётган МИИ-100 (4.4-расм) асбоблари ишлатилади.



4.16-расм. Таёқча шаклидати намуналарни эгилишта синаш.

Бу асбобларни ишлатиш усуллари юқорида ёритилган. Агар тажрибахонада МИИ-100 асбоби бўлмаса, у ҳолда Михаэлис асбобида синалади ва олинган хulosаларни қуидаги формулага кўйиб, цементнинг эгилишдаги мустаҳкамлик чегараси аниқланади:

$$R_s = 3P \cdot L / (2b \cdot h^2), \text{ МПа},$$

бу ерда: P – чеълакнинг питра билан биргаликдаги оғирлиги, кг; L – таянчлар орасидаги масофа, $40 \times 40 \times 160$ мм ли таёқчани синаганда 100 мм бўлиши керак; b – намунанинг эни, 40 мм; h – намунанинг баланддиги, 40 мм; K – Михаэлис асбобидаги ричаг елкалари нисбатига боғлиқ бўлган коэффициент (агар ричаг елкаси $1:50$ бўлса, $K=50$, $1:10$ бўлса $K=10$ олинади).

Ишлатиладиган Михаэлис асбоби учун $K=50$ бўлса,

$$R_s = 11,7 \cdot P,$$

агар $K=10$ бўлса,

$$R_s = 2,34 \cdot P.$$

Синалган намуналарнинг энг кўп куч таъсир этган иккитаси олинади ва уларнинг ўртача арифметик қиймати аниқланади. Шу қиймат цементнинг эгилишдаги мустаҳкамлик чегараси бўлади. Олинган натижалар 4.15- жадвалга ёзиб борилади.

Цементнинг тури

4.14-жадвал

№	Цемент, г	Кум, г	Сув, мл	Коришманинг ёйилиш диаметри, мм	Нормал куюқлидаги цемент коришмаси учун сув миқдори, мл	С/Ц нисбати
1.						
2.						
3.						

Синаш муддатлари, кун	Намуналарнинг эгилишга мустаҳкамлик чегараси, МПа			Ўргача арифметик қиймат, МПа
	1	2	3	
3				
7				
28				
Маркаси				

**44-тажриба иши. Цементнинг сиқилишдаги
мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш**

Асбоб-ускуналар: намуналар, гидравлик зичлагич, пластинка, машина мойи.

Тажриба тартиби. Цемент-қумли қоришмадан ишланган 40x40x160 мм ли учта намунани эгилишга синагандан кейин олти-та яримталик намуна олинади ва уларнинг ҳар бирини алоҳида алоҳида синааб, цементнинг сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси аниқланади.

Бунинг учун гидравлик зичлагичнинг қуви (4.16-расм) 3 ва юқори 1 таглиги (плита) орасига ўрнатилган пўлат пластинка 4 устига намуна 2 қўйилади ва 4.16-расмда кўрсатилганидек сиқилишга синалади.


Пўлат пластинка (4.17-расм) нинг бир томонининг рахи чиққан бўлади. Намуна ўрнатилганда унинг текис қирраси пластинканинг рахига тегиб туриши, ҳамда намунага тушадиган куч қоришманинг қолипга жойланиш қатламига параллель бўлиши лозим.

Намунага бериладиган кучнинг тушиш тезлиги секундига 20 МПа дан ошмаслиги керак. Кучнинг ортиши натижасида намуна бузилади ва шу вақтдаги манометр кўрсатган босим жадвалга ёзилади.


Намунани бузувчи кучнинг қиймати манометрдаги кўрсаткични гидравлик зичлагич ва насос поршенлари юзаларининг нисбатига бўлиб аниқланади.

Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси бузувчи кучни пластинка юзасига бўлиб аниқланади ($S=25 \text{ см}^2$).

$$R_{\text{снк}} = P/S, \text{ МПа.}$$



4.17-расм. Яримталик таёқча намунани сиқилишга синаш:
1 – гидравлик зичлагичнинг юқори таянчи; 2 – таёқчани эгилишга синагандан қолган яримталик намуна; 3 – зичлагичнинг қуий таянчи;
4 – пластинкалар.



4.18-расм. Яримталик таёқча намуна-ни сиқилишга синашда ишлатиладиган пұлат пластишка.

Цементнинг тури

4.16-жадвал

Зичлагич-лаги поршеннлар юзасининг нисбати	Синаш мүддатлари, кун	Яримталик намуналарнинг сиқилишіндеги мустаҳкамлік чегараси, МПа						Цементнинг сиқилишіндеги мустаҳкамлік чегараси, МПа
		1	2	3	4	5	6	
Маркаси								

Цементнинг сиқилишдеги мустаҳкамлік чегараси олтита намунани сиңаб аникланади. Синалған намуналарнинг энг күп күч таъсир этганды олинади ва буларнинг ўртача арифметик қийматы намунани бузған максимал күч деб қабул қилинади ҳамда шу күчни формулага қўйиб намуналарнинг сиқилишдеги мустаҳкамлік чегараси аникланади.

Намуналарни сиқилишга ва эгилишга синашдан олинган натижалар асосида цементнинг маркаси аникланади ва 4.16-жадвалга ёзилади. Портландцементларни ЎзРСТ шартларига кура сиңаб, аникланган натижалар (маркалар)ни 4.17-жадвалда көлтирилган қийматларга таққослаш мүмкін.

**Цемент маркаси билан унинг мустаҳкамлик чегараси
орасидаги боғланиш**

Сиқилишдаги мустаҳкамлик	Цемент маркалари			
	300	400	500	600
28 кундан кейин эгилишдаги мустаҳкамлик чегараси, МПа дан кўп	45	55	60	65
28 кундан кейин сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси, МПа дан кўп	300	400	500	600

1-мисол. Цемент бўтқасида сув миқдори 29%; бу сувнинг цемент оғирлигига нисбатан кимёвий биринчкен қисми 21% ни ташкил этади. Портландцементнинг зичлиги 3,0 г/см³ га тенг.

Портландцемент бўтқасининг қотгандан кейинги ғоваклигини тоғинг.

Ечиш. Портландцемент бўтқасини тайёрлаш учун 1 қисм цемент ва 0,29 қисм сув олинган. Цемент бўтқасининг абсолют ҳажми қўйидагича аниқланади:

$$V = 1/3,0 + 0,29 = 0,62 \text{ см}^3.$$

Цемент тошининг абсолют ҳажми: $V_1 = 1/3,0 + 0,21 = 0,54 \text{ см}^3$.

Маълумки, абсолют ҳажмлар нисбати цемент тошининг зичлигини билдиради:

$$V_1/V = 0,54/0,62 = 0,88.$$

Демак, цемент тошининг ғоваклиги 0,12 ёки 12% га тенг экан.

1-мисол. Цемент қориши масида тайёрланган намуна (томонлари 4x4x16 см ли таёқча) эгилишга ва сиқилишга синаалди. Учта намунани синаганда эгилишга мустаҳкамлиги 4,98; 5,2; 5,6 МПа га, сиқилишга синаалганда эса бузувчи куч 8000, 7880, 8800, 8400, 7600 ва 7800 кг га тенг чиқди дейлик. Портландцементнинг маркасини аниқланади.

Ечиш. Масалага кўра, эгилиш мустаҳкамлиги 4,08; 5,0 ва 4,6 МПа га тенг экан. ЎзРСТ га кўра, иккита катта кўсаткичдан ўртача арифметик қиймат олинади, яъни 48,0 МПа бўлади. Сиқилишга синаалганда олинган кўрсаткичларнинг тўртта катта қийматидан ўртача арифметик қиймати $P=8270$ кг топилади. Куч тушаётган юза 25 см^2 га тенг.

$$R_{\text{снк}} = P/S = 8270/25 = 33,08 \text{ МПа.}$$

Синаалган цемент натижаларини 30-жадвалдаги қийматларга таққослаб, унинг маркасини аниқлайдаймиз, яъни маркаси 300 бўлади.


V БОБ БЕТОН ВА ҚУРИЛИШ ҚОРИШМАЛАРИ УЧУН ТҮЛДИРГИЧЛАР

Түлдиргичлар бетон ва қоришималарнинг асосий қисмини (80–85%) ташкил этади, улар цемент сарфини камайтиради. Бетон таркибидаги түлдиргичлар миқдори түғри ҳисобланганда унинг мустаҳкамлиги, зарарли муҳит таъсирига чидамлилиги ортади. Түлдиргичлар майда-йириклигига кўра 3 гурӯхга: йирик (шагал ва чақилган тош), майда (кум) ва маъдан уни түлдиргичларига бўлинади.

Түлдиргичларнинг хоссалари ЎзРСТ талабини қаноатлантириши керак.

Түлдиргичлар (кум ва шагал ёки чақилган тош) тажрибахонада майда-йирикка ажратилади. Бунинг учун катакларининг диаметри 0,14; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5 ва 5,0 мм ли элакдан қум, катакларининг диаметри 5; 10; 20; 40 ва 70 мм ли ғалвирдан (5.1-расм) эса, шагал ёки чақилган тош ўтказилиб ҳамда катаклари 0,15 мм дан кичик бўлган элакдан эса жуда майда маъдан уни ўтказмаган гуруҳларга ажратилади.

Бетон ёки қориshmанинг мустаҳкамлиги ишлатиладиган түлдиргич донасининг шаклига боғлиқ; юзаси текис шаклдаги донали түлдиргич (шагал ёки дарё қуми) дан тайёрланган бетоннинг мустаҳкамлик юзаси ғадир-будур түлдиргичли (чақилган тош, кум) бетоннинг мустаҳкамлигидан 10–12% кам бўлади.



5. 1-расм. Йирик түлдиргични майдайириклигини аниқлашда ишлатиладиган ғалвирлар тўплами.

A. Майда тұлдирғыч — күм

Бетон тайёрлашда Марказий Осиёда, асосан, дарё, тоғ ва хусуси қолда бархан құмлари ишлатилади. Бетон учун ишлатиладиган қумнинг таркиби тоза бўлиши керак. Күм таркибидаги күп учрайди-гандар зарарли аралашмалар (гипс, слюда, пирит, чанг ва лой заррачалари, органик моддалар) бетоннинг сифатини пасайтиради.

Кумдаги слюда микдори 0,5% дан ошмаслиги керак. Сульфатли бирикмалардан – пирит (FeS_2) билан гипс құмда 1% дан ошмаслиги лозим. Улар цемент тошини емиради, яъни бетон чидамлилиги камаяди. Гил заррачалари билан чанглар қум донасининг сиртини қоплаб цемент тоши билан ўзаро биришига тўсқинлик қиласи, ниҳоят бетоннинг мустаҳкамлигини камайтиради. Табиий құмлардаги гил ва чанглар 3% дан, майдалаб туйилган құмларда эса 5% дан ошмаслиги лозим.

Техник шартлар. Табиий қум доналари йириклигига кўра: йирик, ўртача, майда ва жуда майда турларга бўлинади. Күм йириклигига қараб таснифланади ва уларга бўлган техник шартлар 5.1-жадвалда келтирилган.

5.1-жадвал

Құмнинг турлари	Йириклик модули, МПа	Кўзининг диаметри 0,63 мм ли элакда қолган қолдик, %	Солиштирма юзаси, $\text{см}^2/\text{г}$	Кўзининг диаметри 0,14 мм ли элакдан ўтган қисми, %
Йирик	2,5 дан катта	50 дан кўп	–	–
Ўртача	2,5–2,0 гача	35–50 гача	–	1 дан 10 тача
Майда	2,0–1,5 гача	10–35 гача	100–200	15 дан 20 гача
Жуда майда	1,5 дан 1 гача	10 дан кам	201–300	

Солиштирма юзаси $300 \text{ см}^2/\text{г}$ дан катта бўлган қум бетон ва қоришли учун ишлатилмайди. Йириклиги 10 мм ли қум 5% дан ошмаслиги керак.

45-тажриба иши. Тўкилган құмнинг ўртача зичлигини аниқлаш

Тўкилган құмнинг ўртача зичлиги амалда табиий нам қуруқ ҳолатда аниқланади. Ўртача зичлиги катта бўлган қум чидамли ва мустаҳкам бўлади. Марказий Осиёда қурғоқчилик шароитларида

ишлиатиладиган бетонлар учун ўртача зичлиги $1550 \text{ кг}/\text{м}^3$ дан кам бўлган қумларни ҳам ишлиши мумкин.

Асбоб-ускуналар: табиий нам қумдан намуна, техник тарози, тарози тошлари, 10 ва 3 литрли идиш, қуритиш шкафи, стандарт элаклар комплекти, куракча, пичноқ.

Тажриба тартиби. Табиий нам қумни куракча билан 10 литрли қуруқ идишга солинади. Идиш қумга тўлгандан кейин пичноқ билан идиш қирраси бўйлаб ортиқаси сидириб ташланади. Кейин техник тарозида кум идиши билан 1 граммгача аниқликда тортилади. Бу иш уч марта такрорланади ва ҳар бири учун қумнинг ўртача зичлиги қўйидаги формула билан аниқланади:

$$\gamma_x^T = (m - m_1) / V,$$

бунда: m – қумнинг идиш билан биргаликдаги оғирлиги, г;

m_1 – идишнинг оғирлиги, г;

V – идишнинг ҳажми, см^3 .

Тўкилган қумнинг ўртача зичлиги сифатида уч марта синааб аниқланган қумнинг ўртача зичлигини ўртача арифметик қиймати олиниади.

Қуруқ ҳолатдаги тўкилган қумнинг ўртача зичлигини топиш усули ҳам бундан фарқ қilmайди.

Фақатгина синашни бошлашдан аввал қум қуритиш шкафida турғун оғирлиkkача қуритилади ва синаш учун 10 литрли идиш ўрнига 1 литрли идиш ишилатилади. Олинган натижалар 5.2- жадвалга ёзил борилади. Қумнинг зичлиги 3- ва 4-ишилардагидек тажриба йўли билан топилади.

Кумнинг хили_____

5.2-жадвал

№	Оғирлиги, г			Идишнинг ҳажми, см^3	Тўкилган қумнинг ўртача зичлиги, $\text{г}/\text{см}^3$	
	Идишнинг оғирлиги	Қумли идишнинг оғирлиги	Қумнинг оғирлиги		Ҳар гал синагандада	Ўртача арифметик қиймат
1.						
2.						
3.						

Хулоса: ЎзРСТ талабларига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсиз).

46-тажриба иши. Қумнинг бўшлиқлигини ҳисоблаш

Синалаётган қумнинг куруқ ҳолатдаги ўртача зичлиги билан зичлиги аниқлангандан кейин қўйидаги формуладан унинг бўшлиқлиги 0,1% аниқликда ҳисобланади:

$$V = (1 - \rho_u / (\rho \cdot 1000)) \cdot 100\%,$$

бунда: ρ — қумнинг зичлиги, $\text{г}/\text{см}^3$; ρ_u — қумнинг ўртача зичлиги, $\text{г}/\text{см}^3$.

Қумнинг бўшлиқлигини билиш бетон ёки қоришма таркибини ҳисоблашда катта аҳамиятга эга. Бетон қоришмасини тайёрлашда йирик тўлдирғичдаги бўшлиқ ҳажмини қум эгалласа, қумдаги бўшлиқни эса, одатда, цемент эгаллайди. Демак, қумнинг бўшлиқлигини билсак, бетон ёки қоришма учун қанча цемент кетишини билиш қийин бўлмайди. Бўшлиқлиги 40% дан кам бўлган қум бетон учун яроқди деб ҳисобланади.

47-тажриба иши. Қумнинг намлигини аниқлаш

Оғирлиги 1 кг табиий қумни қуритиш шкафига ($100-110^\circ\text{Сда}$) турғун оғирликкача қуритиб ва уни тарозида тортиб, олинган натижаларни қўйидаги формулага қўйилади ва қумнинг намлиги (W , %да) аниқланади:

$$W = (m_1 - m) / m \cdot 100\%,$$

бунда: m_1 — табиий нам қумнинг оғирлиги, г.


m — турғун оғирликкача қуритилган қумнинг оғирлиги, г.

Тажрибахонада ашёлар намлигини аниқлаш усули 6-тажриба ишида тўла ёритилган. Қумнинг намлиги ортса, унинг ҳажми ўзгаради.

Қумнинг намлиги 5–7% бўлганда, унинг ҳажми максимум қийматга эга бўлади. Намликнинг бундан кейинги ошиши, унинг ҳажмини камайтиради (5.2-расм).

Қумни қабул қилишда, бетон ёки қоришма тайёрлашда унинг намлигига кўра ҳажмининг ўзгариши эътиборга олиниши керак.

Қумнинг намлигини тезкор усул билан ВП-2 асбобидан фойдаланиб аниқлаш мумкин.



5.2-расм. Күмнинг намлигига күра ҳажмининг ўзгариши.

48-тажриба иши. Күмга аралашган тупроқ ва чанг миқдорини аниқлаш

Тупроқ ва чанг қум доналарининг сиртини қоплаб, цементнинг бирикишига тұсқынлик қиласы, бу эса бетон ёки қоришка мустаҳкамлигини камайтиради. ЎЗРСТ шартларига күра, тупроқ ва чанг қум таркибида 3% дан ошмаслиги керак. Агар қоришкаға ғильтेңде ишлатылса, құмдагы тупроқ ва чанг миқдори 10% гача, су-воқыликтік учун ишлатылса, 15% гача бўлиши мумкин.

Асбоб-ускуналар: қум намуна, кўзининг диаметри 5 мм ли элак, техник тарози, тарози тошлари, сопол ёки сирланган идиш, сифон, лойқа сувни тўкиш учун идиш, секунд стрелкали соат, қуритиш шкафи.

Тажриба тартиби. Синаш учун олинган қумни диаметри 5 мм ли элакдан ўтказиб, қуритиш шкафидаги 100–110°C да турғун оғирликкача қуритилади ва ундан 1000 г тортиб олиниб, баландлиги 400 мм, диаметри 300 мм ли сопол ёки сирланган идишга солинади ва унинг устидан сув қуйилади (сув қуйгандага унинг сатҳи қум юзасидан 200–250 мм юқорида бўлиши керак). Идишдаги қум сув

билин тез аралаштирилади ва 2 минут тиндирилгандан кейин лойқа сув жуда эҳтиётлик билан тўкилади. Шу тартибда бу иш идишдаги сув лойқаланишдан тўхтагунча давом эттирилади. Лойқа сувни тўкишда сифон найчаси ишлатилса, тажриба натижалари янада аниқ бўлади.

Бунда сифон найчанинг сувга туширилган бир учи, қум юзасидан 30 мм баландда туриши керак.

Ювилган қумнинг тозалигига қаноат ҳосил қилингандан кейин, уни таги ясси идишга солинади ва қуритиш шкафидаги 100–110°C да яна турғун оғирлиkkача қуритилиб, тарозида 0,1% аниқликда тортилади.

Қумнинг ювилгунгача бўлган қуруқ ҳолатдаги оғирлиги ($m = 1000$ г) билан ювилгандан сўнг турғун оғирлиkkача қуритилган ҳолатдаги оғирлиги (m_1) ўртасидаги фарқ қум таркибидаги тупроқ ва чанг миқдорини билдиради. Ҳисоблаш учун қуйидаги формуладан фойдаланилади:

$$x = ((m - m_1)/m) \cdot 100\%.$$

Олинган натижалар 5.3-жадвалга ёзиб борилади.

Қумнинг хили _____

5.3-жадвал

№	Ювилгунгача оғирлиги, г			Ювилгандан кейинги оғирлиги, г			Ювилган лойқанинг оғирлиги	
	қумли идишники	влишники	қумники	қумли идишники	идишники	қумники	г	%
1.								
2.								
3.								

Хулоса: УзРСТ талабларига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсинг).

49-тажриба иши. Қумдаги органик аралашмаларни аниқлаш

Қумдаги органик аралашмалар бетон ёки қоришма мустаҳкамлигини камайтиради ва ҳатто, цемент тошини аста-секин бузади. Булардан ташқари, қум таркибидаги гипс, слюда каби минералларнинг бўлиши бетон учун зарарлидир. Қумда слюда миқдори 0,5%

дан, гипс эса 1% дан ошмаслиги керак. Кумдаги органик аралашмалар миқдори калориметрик усулда аниқланади. Кўпгина органик моддаларга ўювчи натрий эритмаси қўшилса, уларнинг ранги сариқ ёки жигаррангга айланади. Калориметрик усул қум таркибидаги органик моддаларга ишқор таъсир эттириб, унинг рангининг ўзгаришига асосланган. Кумга солинган ўювчи натрий эритмаси рангининг ўзгариши этalonга таққослаб аниқланади. Этalon сифатида 1% ли ўювчи натрий билан 0,05% танин аралашмасининг ранги олинади (5.3-расм).

Агар синалаётган қумга қўйилган ўювчи натрий ранги этalon рангидан кўп фарқ қўлмаса, қум бетон ёки қоришма учун яроқли, агарда эритма тўқ жигаррангга айланса, қумда органик аралашмалар кўп бўлади, бу қум ишлатиш учун яроқсиз деб топилади. Кейинги ҳолда, қум маҳсус ювиш машинасида ювилади, кейин қайтадан текшириб ишлатишга рухсат этилади.

Асбоб-ускуналар: қум, техник тарози, тарози тошлари, ҳажми 250 мл ли иккита мензурка, ўлчамли цилиндр, ўювчи натрий, тоза этил спирти, танин, пипетка, шиша бутилкалар, сувли иситтич, қаттиқ силлиқ қофоз, герметик ёпиладиган бўкс (қора шишадан).

Тажриба тартиби. Калориметрик усул бўйича тайёрланадиган стандарт эритмалар янгилигига ишлатилиши керак. Шу сабабли синашни бошлишдан олдин иккита: танин ва ўювчи натрий эритмаси тайёрланади. Бунинг учун бўксга 2 г танин ва 98 г 1% ли тоза этил спирти солинади ва тўла эригунга қадар қопқоғини ёпиб яхшилаш аралаштирилади.

Иккинчи эритмани тайёрлаш учун 3% ли натрий эритмасига 3 г натрий ишқорини (NaOH) 97 мл соф тоза сувда эритиб солинади. Ишлатишдан 24 соат олдин танин эритмасидан 2,5 мл ва натрий эритмасидан 97,5 мл ни аралаштириб, обдан чайқаб, этalon эритма тайёрланади.

Кумни калориметрик усулда синаш учун 250 мл ли мензуркага унинг 130 мл ли чизигигача қум солинади, устидан 200 мл ли чизигигача ўювчи натрий қўйилади. Кейин мензурка оғзини қўлнинг кафти билан беркитиб, 2–3 марта яхшилаб аралаштирилади ва 24 соат тиндириб қўйилади, 24 соатдан кейин тиндирилган суюқликнинг ранги этalon рангига таққосланади. Мензуркалар орқасига оқ қофоз қўйилса, ранглардаги фарқ (этalon билан қумли мензурка) аниқроқ билинади (5.3-расм).

Агар қум устидаги эритманинг ранги этalon рангидан кам фарқ қўлса, қумли мензурка $60\text{--}70^\circ\text{C}$ даги сув буғида 2–3 соат иситила-

Ранглар тартиби		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
Ранглар кўрсаткичи								
Ранги		Рангиз				Оч сарик		
Яроқлилиги		Яши		Яши		Яроқли		
Мустаҳкам-лигининг камайиши, %	-	-	-	10-20		25-50	Яроқли эканни төкшириш керак	
							Түк жигарранг	
								Кора

5.3-расм. Органик аралашмали тўлдирғичларни қоришма ва бетон учун яроқлилигини аниқловчи таққословчи этalon.


ди ва қайтадан этalon ранги билан таққосланади. Ниҳоят, ранглар орасидаги фарқ синалаётган қум сифатини ифодалайди ва тажриба дафтарига ёзиб қўйилади.

50-тажриба иши. Қумнинг майда-йириклигини аниқлаш

Сифатли бетон ва қоришма тайёрлашда тўлдирғичларнинг майда-йириклиги катта аҳамиятга эга. Ҳар хил йириклидаги қумда (0,15 мм дан 5,0 мм гача) бўшлиқ кам бўлади. Бу ҳолда бетон ёки қоришма учун цемент сарфи камаяди. Агар қум жуда майда бўлса (масалан, бархан қуми), унинг бўшлиғи кўп бўлади, демак цемент кўп сарфланади, бетон зичлиги эса камаяди ва ҳ.к.

Майда тўлдирғичларнинг бетонга яроқли эканлигини уларнинг майда-йириклигини кўрсатувчи график орқали ҳам аниқлаш мумкин. Қум ҳар томонлама сифатли бўлса, элаш натижалари графикда штрихланган чегара ичida бўлади. Агар элаш эгри чизиги штрих-

ланган чегаранинг юқорисидан ўтса, қум майда, паст томонидан ўтса, қум йирик бўлади. Оддий бетон тайёrlашда қумнинг йириклик модули 2–3, яххиси 2,5 чегарасида бўлиши керак.



Галвир катакларининг катталиги, мм

5.4-расм. Қумни бетон ёки қоришма учун яроқли эксанлитини унинг майда-йириклигига қараб аниқлаш графиги.

Йириклик модули 1–1,5 бўлган қумларни оғир бетонлар учун ишлатиш тавсия этилмайди, чунки қумнинг йириклик модули қанчалик кичик бўлса, бетон учун цемент сарфи шунча ортади ёки қоришманинг майнинлиги камаяди.

Асбоб-ускуналар: қум, стандарт элаклар тўплами, тарози тошлари, қуритиш шкафи, 10 ва 5 мм ли ғалвир, мўйқалам, қофоз.

Тажриба тартиби. Тўкилган қумдан 1500–2000 г оғирликда на- муна олинади ва қуритиш шкафидаги 100–110°C да турғун оғирликка қадар қуритилади, кейин қум 10 мм ли, сўнг 5 мм ли ғалвирлардан ўтказилади. Диаметри 5 мм ли ғалвирдан ўтган қумнинг майда-йириклиги стандарт элакларда элаш усули билан тажрибахонада аниқланади, бунинг учун 1000 г қум тортиб олинади ва тартиб билан устма-уст қўйилган элаклардан ўтказилади (5; 2,5; 1,25, 0,63; 0,315 ва 0,14 мм; бунда катагининг диаметри 5 мм ли элак энг устида, 0,14 мм лиси энг тагида бўлиши керак).

Ҳар қайси элакда қолган қолдиқ тарозида тортилади ва қумнинг синаш учун олинган оғирлигига нисбатан % ҳисобида алоҳида-алоҳида аниқланади. Катакнинг диаметри 5 мм ли элакда қолган қолдиқ қумнинг 10% идан ошмаслиги ёки элакдан бутунлай ўтиши керак.

Күмнинг майда-йириклигини 5.4-расмдан аниқлаш учун ҳар қайси элакда қолган қолдиқни қуидаги ҳисоблаб топилади:

$$a_{2,5} = (m_1 / m) \cdot 100\%,$$

бунда: $a_{2,5}$ – элак катаги диаметри 2,5 мм ли элакда қолган қолдиқ, %;

m_1 – шу элакда қолган қолдиқнинг оғирлиги, г;

m – синалаёттган күмнинг оғирлиги, г.

Элакда қолган жами қолдиқни ҳисоблаганда қуидаги формулалардан фойдаланиш мүмкін:

$$A_{2,5} = a_{2,5}; A_{1,25} = a_{2,5} + a_{1,25};$$

$$A_{0,63} = a_{2,5} + a_{1,25} + a_{0,63}; A_{0,315} = a_{2,5} + a_{1,25} + a_{0,63} + a_{0,315};$$

$$A_{0,14} = a_{2,5} + a_{1,25} + a_{0,63} + a_{0,315} + a_{0,14};$$

$A_{2,5}, A_{1,25}, A_{0,63}, A_{0,315}$ ва $A_{0,14}$ – жами қолдиқ, %.

$a_{2,5}, a_{1,25}, a_{0,63}, a_{0,315}$ ва $a_{0,14}$ ҳар қайси элакда қолдиқ, %.

Күмнинг майда-йириклигини шартли сон билан ифодалаш учун йириклик модули (M_y) маҳсус күрсаткичи киритилған. Йириклик модули жами қолдиқлар йиғиндисини 100 та бўлиб аниқланади, яъни:

$$M_y = (A_{2,5} + A_{1,25} + A_{0,63} + A_{0,315} + A_{0,14}) / 100.$$

Элаш усули билан аниқланган натижалар, қуидаги 5.4-жадвалга ёзилади ва 6.4-расмдаги графикка аниқланган миқдорлар қўйилиб, күмнинг майда-йириклигини ифодаловчи эгри чизиқ чизилади.

Күмнинг хили _____

5.4-жадвал

Элаклар катагининг диаметри, мм	Ҳар қайси элакдаги қолдиқ оғирлиги, г	Ҳар қайси элакдаги қолдиқ, %	Ҳар қайси элакдаги жами қолдиқ, %	Йирик модули, Мy	Эслатма
1.					
2.					
3.					

Хулоса: ҮзРСТ талабларига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсинг).

Б. Йирик түлдиргичлар

Йирик түлдиргичларга шағал, тошқол, чақылган тош ва шунга ўхшаш ашёлар киради.

Юпқа япалоқ ва игнасимон чүзинчөқ шаклдаги шағал бетон мустаҳкамлигини камайтиради. Шунинг учун бундай яроқсиз шағал доналари бетон таркибида 15% дан (огирлик ҳисобида) ошмаслиги керак.

Тоғ жинсларини майдалаб бетон учун сифатли йирик түлдиргич – чақылган тош (шебенъ) олинади. Чақылган тош қиррали, умуман куб шаклига ўхшаш доналардан ташкил топган. Бу эса цемент хамирининг чақылган тош билан мустаҳкам ёпишишига имкон беради. Шу сабабли маркаси 400 дан ортиқ бўлган мустаҳкам, зич бетон тайёрлашда асосан чақылган тош ишлатилади. Маркаси 150–300 бўлган ва ундан кам маркали бетонлар учун чақылган тош ўрнига шағал ишлатилса бўлади.

Бетон ва қоришмалар турли шароитларда ишлатилади; шунга кўра ишлатиладиган йирик түлдиргичлар шу муҳитта чидамли бўлиши керак. Шағал ва чақылган тош учун техник шартлар, яъни уларнинг майда-йириклиги, механик хоссалари, сув шимувчанлиги, музлашга чидамлилиги, ундаги заарли аралашмалар миқдори ва ҳ.к.лар ЎЗРСТ да ёритилган.

Йирик түлдиргични тажрибахонада синашда унинг қуйидаги хоссалари аниқланади: ўртача зичлиги, бўшлиқлиги, намлиги, сув шимувчанлиги, майда-йириклиги (гранулометрияси), чанг ва тупроқ миқдори, япалоқ ва игнасимон доналар миқдори, ишқаланишга ва зарбга мустаҳкамлиги, органик аралашмалар миқдори ва музлашга чидамлилиги.

Бетон мустаҳкамлигини қониқтира оладиган маркадаги йирик түлдиргични танлашда қуйидаги 5.5-жадвалдан фойдаланиш мумкин.

5.5-жадвал

Бетон маркаси	Түлдиргични цилиндрда синагандада унинг майдаланиш даражаси, маркаси	Түлдиргични синагандадан кейин оғирлигининг камайиши, %	
		шағал	чақылган тош
400 ва ундан юқори	«Майд 8», «Майд 12», «Майд 18»	8 гача 9 дан 12 гача 13 дан 16 гача	10 гача 11 дан 14 гача 15 дан 18 гача
300 ва ундан кам			

Йирик түлдиргич таркибидаги чанг, лой ва тупроқ заррачалари
5.6- жадвалда көлтирилган миқдордан ошмаслиги керак.

5.6-жадвал

Йирик түлдиргичнинг хили	Ювиб аниқланадиган заарарли аралашмалар миқдори, оғирлигига кўра, % да	
	маркаси 300 дан кичик бўлган бетон учун	маркаси 300 дан юқори бўлган бетон учун
Чақилган тош, отилиб чиқсан ва метаморф тоғ жинслари		
Карбонат тоғ жинслари	2	1
Шағал ва чақилган тош	3	2
Тажрибахонада аниқланган натижа	1	1

51-тажриба иши. Органик аралашмалар миқдорини аниқлаш

Йирик түлдиргичлар таркибидаги органик аралашмалар миқдори калориметрик усул билан аниқланади. Бу усул қумни синашда бажарилган ишдан кам фарқ қиласди.

Синаш учун йириклиги 20 мм ли шағал ёки чақилган тошдан 1000 г тортилади ва ҳавоий қуруқ ҳолаттагача қуритилади. Ҳажми 250 мл ли мензурканинг 130 мл кўрсатгичигача йирик түлдиргич солинади ва устидан 3% ли ўювчи натрий эритмаси 200 мл гача қўйилади. Эталон эритмани тайёрлаш ва 24 соатдан кейин эритма рангининг ўзгаришини этalon билан солиштириб кўриш, ниҳоят олинган натижаларни жадвалга ёзиш каби ишлар бажарилади.

52-тажриба иши. Йирик түлдиргичлардаги тупроқ, лой ва чанг миқдорини аниқлаш

Тўлдиргичларда тупроқ, лой ва чанг эркин ҳолатда учрайди, шунингдек, доналар сиртини қоплаган бўлади. Бинобарин, бундай тўлдиргичдан бетон ишланса, цемент бўтқаси тўлдиргич доналари билан мустаҳкам ёпишмайди; бу эса бетон мустаҳкамлигини камайтиради. ЎзРСТ га кўра, йирик тўлдиргичдаги заарали (тупроқ, лой ва чанг) аралашмалар миқдорининг бетон учун яроқли эканлигини 5.6-жадвалдан билса бўлади.

Асбоб-ускуналар: тўқилган йирик тўлдиргичдан намуна, ювиш учун идиш, қуритиш шкафи, техник тарози тошлари билан, ёғоч таёқча.

Тажриба тартиби. Шагал ёки чақилган тош таркибидаги тупроқ, лой ва чанг миқдори ювиш усули билан аниқланади.

Йириклиги 40 мм гача бўлган тўлдиргичдан 5 кг, йириклиги 40 мм дан катта бўлган тўлдиргичдан эса 10 кг олиб, улар қуритиш шкафига обдан турғун оғирликкача қуритилади, кейин уларни иккита идишга солиб устидан сув қуйилади (сув сатҳи идишдаги шағални 20 см га кўмиб туриши керак). Сўнгра ёғоч таёқча билан яхшилаб аралаштирилади ва 2 минут тинитиб, сифон ёрдамида лойқа сув бошқа идишга қуйилади. Сувга ботирилган сифоннинг учи идишдаги шағал сатҳидан 3 см баландда туриши лозим. Шу тартибда иккита идишдаги шағал ёки чақилган тошни ювиш сув тиниқ бўлгунга қадар қайтарилаверади. Ювиг тозаланган шағал қуритиш шкафига турғун оғирликкача қуритилади ва яна тортилади. Тўлдиргичдаги тупроқ, лой ва чанг миқдори 48-тажриба ишидаги формуладан топилади, олинган натижалар эса жадвалга (5.3-жадвалдаги каби) ёзib борилади. Шағал ёки чақилган тошнинг намлигини аниқлашда ҳамда унинг тўқилган ҳолатдаги ўртacha зичлигини аниқлашда юқорида келтирилган усуллардан фойдаланиш мумкин. Фарқи, синаш учун олинадиган битта намунанинг оғирлиги намликни топишда 3 кг бўлса, ўртacha зичлигини топишда ишлатиладиган идиш ҳажми 10 л (йириклиги 70 мм гача бўлган шағал учун) ва 20 л (йириклиги 150 мм гача) бўлади.

53-тажриба иши. Йирик тўлдиргичларнинг оралиқ бўшлигини аниқлаш

Сочилувчан ашё доналарининг тўқилган ўртacha зичлигини йирик тўлдиргич донасининг зичлигига бўлган нисбати ашёнинг оралиқ бўшлиғи деб аталади.

ЎзРСТ шартларига кўра шағалнинг оралиқ бўшлиғи 45% дан ошмаслиги керак; агар шағалда йирик доналар миқдори жуда кўп бўлса, унда бўшлиқлар ҳажми ортиб кетади; бўшлиқ кўрсаткичини камайтириш учун майда-йириклиги ҳар хил бўлган шағални маълум миқдорда бир-бири билан аралаштириш керак.

Агар шағал ёки чақилган тошнинг тўқма ўртacha зичлиги ва зичлиги маълум бўлса, унинг бўшлиғи қуйидаги формула орқали ҳисобланади:

$$V_{бұш} = \left(1 - \frac{\rho_t}{\rho \cdot 1000} \right) \cdot 100\%,$$

бунда ρ_t — шағал ёки чақылган тошнинг түкма ўртаса зичлиги, $\text{г}/\text{см}^3$; ρ — ҳақиқий зичлиги, $\text{г}/\text{см}^3$.

Хисоблашдан чиққан натижалар 5.7-жадвалга ёзилади.

Тұлдирғичнинг хили

5.7-жадвал

№	Йирик тұлдирғичнинг зичлиги, $\text{г}/\text{см}^3$		Бүшлиқ, %	Эслатма
	түкма ўртаса зичлиги	зичлик		
1.				
2.				
3.				

Хулоса: ҰзРСТ талабларига мос келади, мос келмайды
(кераксизи ўчирилсін).

54-тажриба иши. Япалоқ ва игнасимон тошлар миқдорини аниқлаш

Тұлдирғичда япалоқ ва игнасимон тошларнинг бўлиши бетон мустақамлигини камайтиради, чунки бундай тош доналари бетон қоришимада йирик тұлдирғичнинг бир меъерда зич жойласпишига имкон бермайды. Бундан ташқари, бундай тошлар атрофида цемент бўтқаси бориб етмайдиган бўшлиқлар ҳосил бўлади. Шунинг учун япалоқ ва игнасимон тош доналари тұлдирғич таркибида 15% дан ошмаслиги керак. Япалоқ ва игнасимон тошнинг узунлиги, қалинлиги ёки оддий тошникига нисбатан уч марта ортиқ.

Бундай тош доналари миқдорини аниқлаш учун келтирилган намуналар майда-йириклигига қараб турли миқдорда олинади.

Масалан, йириклиги 5–10 мм ли тошдан 0,25 кг, 10–20 мм ли дан 1,0 кг, 20–40 мм ли дан 5,0 кг ва, ниҳоят, 40–70 мм ли дан 15 кг тортиб, оқ қофозга тўкилади. Кейин тұлдирғичдан япалоқ ва игнасимон тош доналари ажратилиб, тарозида тортилади. Тұлдирғичнинг қолган қисми ҳам тортилади. Тұлдирғичдаги япалоқ ва игнасимон (ЯИ) тош доналари миқдори қуйидаги формула ёрдамида 1% гача аниқликда ҳисобланади.

$$\text{ЯИ} = m_1 / (m_1 + m_2) \cdot 100\%,$$

бунда m_1 – япалоқ ва иғнасимон тош доналарининг оғирлиги, г;
 m_2 – қолган тош доналарининг оғирлиги, г.

Ҳисоблаб ва тортиб аниқланган қийматлар 5.8-жадвалга ёзилади.

Тұлдирғичнинг хили

5.8-жадвал

№	Оғирлик, г		Тұлдирғич таркибидагы япалоқ ва иғнасимон тош доналарининг миқдори, %	Эслатма
	япалоқ ва иғнасимон тош доналари	қолган тош доналари		
1.				
2.				
3.				

Хуоса: ҮЗРСТ талабларига мос келади, мос келмайды (көрексизи үчирилсін).

55-тажриба иши. Тұлдирғичларнинг майда-йириклигини аниқлаш

Йирик тұлдирғичнинг майда-йириклиги бетон конструкциянинг ўлчамларига қараб танланади. Тұлдирғичдеги энг йирик (70 мм ли) дона, ишлатиладиган бетон конструкциянинг энг кичик кесими қалинлигидан түрт марта кичик бўлиши керак. Иншоот поллари яхлит бетон конструкцияларидан ишланса, тұлдирғич донасининг йириклиги пол қалинлигининг ярмисигача бўлиши мумкин. Ишлатиладиган конструкцияга мос қилиб тайёрланган йирик тұлдирғичнинг майда-йириклиги тажрибахонада кўзининг диаметри 10, 20, 40 ва 70 мм ли элаклардан ўтказилиб синалади. Синаладиган тұлдирғичнинг йириклигига қараб, ўртача намуна оғирлиги 5 кг (йириклиги 10 мм гача бўлса), 10 кг (20 мм гача), 20 кг (40 мм гача), 30 кг (70 мм гача бўлса) ва 50 кг (70 мм дан катта бўлса) қилиб тортилади. Намуналар 100–110°C да турғун оғирликка қадар куритилади ва 5 кг дан қилиб бўлакларга ажратилади.

Асбоб-ускуналар: кўзининг диаметри, 2,5, 5, 10, 20, 40 ва 70 мм ли фалвирлар, тарози тошлари, куритиш шкафи, тортиш учун идиш, оқ, қофоз.

Тажриба тартиби. ҮЗРСТ талабларига кўра шағал (ёки чақилган тош) 4 гуруҳга бўлинади: биринчи 2,5 мм дан 10 мм гача, иккинчи 10 мм дан 20–25 мм гача, учинчи 20 мм дан 40 мм гача ва тўртинчи 40 мм дан 70 мм гача.

Курилишда турли таркибдаги тұлдирғичлар ишлатилади.

Агар синаш учун ажратылған шағал (ёки чақылған тош) чанг ёки ифлос бўлса, у кўзининг диаметри 0,14 мм ли элакка солиб ювилади. Ювилган сув тиниқ бўлгандан кейин тұлдирғич турғун оғирликкача қуритилиб, тарозида тортилади. Шағал катақларининг ўлчами 70, 40, 20, 10 ва 5 мм ли устма-уст қўйилған ғалвирлардан ўтказилади.


Ювиг тортилган (5 кг) ҳар хил йириклидаги тұлдирғич (70 мм ли) ғалвирга солинади ва 1–2 минут механик асбоб ёки қўл восита-сида тебратилади. Ғалвирдан тұлдирғич доналари ўтгандан кейин, ҳар қайси ғалвирда қолган қолдиқ алоҳида-алоҳида тортилиб, унинг қиймати % ҳисобида аниқланади. Бунинг учун ғалвирдаги қолган қолдиқ оғирлиги намунанинг умумий оғирлиги (5 кг) га бўлинади. Ҳар бир ғалвирдаги жами қолдиқни топиш учун шу ғалвир кўзининг диаметридан катта бўлган ғалвирларда қолган қолдиқларнинг йиғиндиси % ҳисобида олинади.

Масалан, кўзининг диаметри 70 мм ли ғалвирда қолган қолдиқ 2% ни ташкил этган бўлсин. 40 мм лида эса 3% бўлсин дейлик. Демак, кўзининг диаметри 40 мм ли ғалвирдаги жами қолдиқ $2+3=5\%$ ни ташкил этар экан ва ҳ.к. Агар кўзининг диаметри 5мм ли ғалвирдаги жами қолдиқ 99,5% ни ташкил этса, қолган 0,5% эса кум бўлади.

Йирик тұлдирғичнинг майда-йириклик даражасини кўрсатувчи стандарт графикка (5.5-расм) синаш натижасида олинган қийматлар қўйилиб, синиқ чизиқ чизилади. Агар топилған чизиқ графикнинг штрихланган юзасида бўлса, йирик тұлдирғич майда-йириклиги бўйича бетонга яроқли деб топилади. Борди-ю, синиқ чизиқ штрихланган юзанинг юқорисидан ёки пастидан ўтса, тұлдирғичда тегишли равишда майда ва йирик доналарнинг кўплигини билдиради.

Тұлдирғични ғалвирлардан ўтказиб олинган қийматлар асосида шағал (ёки чақылған тош) нинг энг йирик ва энг майда диаметрли доналар миқдори топилади. Ғалвир кўзининг диаметри энг йирик бўлганда жами қолдиқ намунанинг 5% идан кам бўлиши керак. Ғалвир кўзининг диаметри энг майда бўлганда эса жами қолдиқ 95% дан кўп бўлиши керак. ЎзРСТ талабларига кўра, синалаётган йирик тұлдирғичнинг майда-йириклик даражаси 5.9- жадвалдаги шартларни қониқтириши керак.

Тажриба иши бўйича олинган қийматларни 5.10-жадвалдаги қийматлар билан таққослаб хulosса ёзиш зарур. Синаш натижалари 5.10-жадвалга ёзиб борилади.



5.5-расм. Шагалиннинг майда-йириклигини ифодаловчи график.

5.9-жадвал

Кўрсаткич	Стандарт фальц кўзининг диаметри, мм			
	Дм	0,5(Дй + Дм)	Дй	1,25 Дм
Фальвирларда қолган жами қолдик, оғирлигига кура % да	95–100	40–70	0–5	0

Тўлдирғичнинг хили _____

5.10-жадвал

№	Намуналарнинг оғирлиги, г	Фальц кўзининг диаметри, мм	Ҳар қайси фальвирда қолган қолдик оғирлиги		Ҳар қайси фальвирдаги жами қолдик, %	Эслатма
			г	%		
1.						
2.						
3.						

Хулоса: ЎзРСТ талабларига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

56-тажриба иши. Шағал ёки чақылган тошнинг мустаҳкамлигини аниқлаш

Тўлдиргичнинг сиқилишдаги мустаҳкамлиги икки усулда аниқланади:

1. Агар йирик тўлдиргич тоғ жинсларидан тайёрланса, ундан томонлари $50 \times 50 \times 50$ мм ли кублар тайёрлаб, сиқилишга синалади.

2. Агар йирик тўлдиргич шағал, чақылган ёки сунъий енгил тош бўлса, у ҳолда тўлдиргични цилиндрга солиб, сиқилишга синалади. Майдаланиш даражасига қараб тўлдиргичнинг мустаҳкамлиги аниқланади.

Асбоб-ускуналар: шағал (ёки чақылган тош) дан намуна, техник тарози тошлари билан, пўлат цилиндр ва плунжер, кўзининг диаметри 5, 10, 20, 40 ва 70 мм ли стандарт фалвирлар тўплами, қутиш шкафи, идиш.


Тажриба тартиби. Синаш учун олинган шағал (ёки чақылган тош) йириклиги 5–10, 10–20 ёки 20–40 мм ли бўлакларга ажратилади ва ҳар қайси бўлак кўзининг диаметри энг катта, кейин энг майда фалвирлардан ўtkазилади. Агар синалиши керак бўлган шағалнинг энг йириги 40 мм дан катта бўлса, у 10–20 ва 20–40 мм йирикликка майдаланади.

ЎзРСТ шартларига кўра, намуна қуруқ ёки сувга тўла тўйинган ҳолатда синалади. Бунинг учун йирик тўлдиргич қутиш шкафида турғун оғирликкача қутиллади ёки 2 соат сувга шимдирилади. Кейин сувга тўйинган намуна доналари нам латта билан артилади. Агар синаладиган тўлдиргичнинг ўртача йириклиги 20–40 мм ли бўлса, ички диаметри 150 мм ли, ундан кичик бўлса, ички диаметри 75 мм ли цилиндр ишлатилади.

Синаш учун тортилган намуна (0,4 кг) 5 см баландликдан куракча ёрдамида ички диаметри 75 мм ли цилиндрга солинади ва унинг устига плунжер (5.6-расм) ўрнатилади.

Кейин гидравлик зичлагичнинг куйи плитасига намуна солинган цилиндр плунжери билан бирга қўйилади ва у 5 т гача куч билан сиқилади.

Агар синаш ишлари ички диаметри 160 мм ли цилиндрда бажарилса, тайёрланган намунадан 3 кг олиб, юқоридаги тартиб бўйича гидравлик зичлагичда синалади. Аммо, бу ҳолда гидравлик зичлагичдаги куч 5 т га эмас, 20 т гача (секундига 100–200 кг тезликда) кўтарилади.



5.6-расм. Шагалнинг мустаҳкамлигини аниқлашда ишлатиладиган асбоблар.

5.11-жадвал

Синаш учун олинган тўлдиргичнинг йириклиги, мм	Майдаланган тўлдиргич учун олина-диган ғалвир кўзининг диаметри, мм
5–10	1,25
10–20	2,5
20–40	5,0

Цилиндрда майдаланган тўлдиргич (синалаётган тўлдиргичнинг йириклигига кўра, 5.11-жадвал) кўзининг диаметри 1,25, 2,5 ёки 5,0 мм ли ғалвирдан ўtkазилади ва ҳар қайси ғалвирда қолган қолдик тортилиб, тошнинг майдаланиш даражаси қуидаги формула ёрдамида 1% гача аниқликда ҳисобланади.

$$M = (m - m_1) / m \cdot 100\%,$$

бунда: M — майдаланиш даражаси, %;

m – синаш учун олинган маълум йириклидаги тўлдирғич оғирлиги, г;

m_1 – кўзининг диаметри 1,25; 2,5 ёки 5,0 мм ли ғалвирда майдаланган намунадан қолган қолдиқ оғирлиги, г.

ЕНГИЛ ТЎЛДИРҒИЧЛАР

Табиий ғовак тўлдирғичлар енгил ғовак тоғ жинсларини (пемза, вулқон туфи, чифаноқ тош ва бошқаларни) майдалаб ва гуруҳларга ажратиб олинади.

Сунъий ғовак тўлдирғичлар махсус заводларда тайёрланади ёки айрим саноат чиқиндиларидан олинади. Масалан, кўпчитилган гил, перлит, тошқол, аглопорит, кампорит ва бошқалар.

Юқоридаги усул билан синаш ишлари икки марта такрорланади ва олинган натижа (5.12-жадвал)ларнинг ўртача арифметик қиймати, тўлдирғичнинг майдаланиш даражаси (M) ни ифодалайди.

Тўлдирғичнинг хили _____

5.12-жадвал

№	Синалаётган намунанинг йириклиги, мм	Намуна-нинг оғирлиги, г	Цилиндр-нинг диаметри, мм	Майдаланган тўлдирғич учун танланган ғалвир кўзининг диаметри, мм	Ғалвирда-ги қолдиқ оғирлиги, г	Майдаланиш даражаси, %
1.						
2.						
3.						

Хулоса: ЎзРСТ талабларига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).


57-тажриба иши. Енгил тўлдирғичларнинг мустаҳкамлигини аниқлаш

Асбоб-ускуналар: енгил тўлдирғичдан намуна, кўзининг диаметри 2,5; 5; 10; 20 ва 40 мм ли ғалвирлар тўплами, гидравлик зичлагич, пуассонли пўлат цилиндр.

Тажриба тартиби. Олинган ўртача намунадан йирик тўлдирғич гуруҳига кирмайдиган доналари (яъни йириклиги 5 мм дан кичиклари) ғалвирдан ўтказилади ва қолгани 5 см баландликдан куракча

билин цилиндрга солинади. Пўлат цилиндр (5.7-расм)нинг ички диаметри билан баландлиги 120 мм, деворининг қалинлиги эса 30 мм та тенг. Цилиндр бир оз силкитилади ва тўлгунча енгил тўлдирғич солинади.

Унинг устига қалинлиги 200 мм ли пуассон ўрнатилиб (5.7-расмда кўрсатилганидек), гидравлик зичлагичнинг қуий пли-тасига қўйилади ва секундига 0,1—1 мм тезликда сиқиласди.



5.7-расм. Енгил тўлдирғичнинг мустаҳкамлигини аниқлашда ишлатиладиган асбоблар:
1 — цилиндр; 2 — пуассон.

Цилиндр ичидаги енгил тўлдирғичнинг қуч таъсирида эзилиб майдаланиши ҳисобига пуассон цилиндр ичига ботади.

Тўлдирғич устига қўйилган 20 мм қалинликдаги пуассоннинг юқори сатҳи цилиндрнинг қиррасига тенглапиганда манометрдаги кўрсаткич дарҳол ёзилади ва синаш тўхтатилади.

Олинган натижаларни қўйидаги формулага қўйиб, тўлдирғичнинг сиқилишта мустаҳкамлиги ҳисобланади ва 5.13-жадвалга ёзилади.

$$R_{\text{снк}} = P/F.$$

Тұлдиргичнинг хили

5.13-жадынан

№	Манометр-даги күрсаткыч	Р ни толиш коэффициенти	Цилиндр-нинг күндаланг кесими, см ²	Енгил тұлдиргичнинг үргача мустақамлиги, МП	Эслектма
1.					
2.					
3.					

Хуоса: ҰЗРСТ талабларига мос келади, мос келмайды (кераксизи үчирилсін).

Бунда: Р – енгил тұлдиргични пуассон билан әзіб, цилиндрға ботирудын күч, кг; F – цилиндрнинг күндаланг кесим юзасы, см² (цилиндр диаметри 120 мм бўлганда, F=113 см² бўлади).

МИСОЛЛАР

I-мисол. Күмнинг зичлиги $\rho = 2,67 \text{ г}/\text{см}^3$. 1 кг нам қумни 500 мл суви бўлган мензуркага солинганда, сув сатҳи 860 мл га кўтарилиди. Күмнинг намлигини ҳисобланг.

Ечиш. Күмни мензуркага солганда сув сатҳининг кўтарилган қийматини аниқлаймиз:

$$\Delta V = 860 - 500 = 360 \text{ мл.}$$

Куруқ қумнинг оғирлиги қўйидаги ифодаланади:

$$m_s = m_n - W m_s;$$

$$m_s = m_n / (1 + W).$$

Күмнинг абсолют ҳолатдаги ҳажми қўйидаги формуладан топилади;

$$V_s = m_s / \rho_n.$$

G нинг қийматини қўйиб, қумнинг абсолют ҳажмини аниқлаймиз:

$$V_s = m_s / (\rho_n (1 + W)),$$

бунда: m_n – нам қумнинг оғирліти;

W – қумнинг куруқ ҳолатдаги оғирлигига нисбатан олинган намлиги.

Сувга солинмасдан аввал нам қумдаги сувнинг ҳажми қўйидаги формуладан топилади:

$$V_s = (m_n / (1 + W)) W.$$

Матъумки, мензуркадаги сув сатҳи қум ва ундаги сувнинг абсолют ҳажми ҳисобига кўтарилади, демак,

$$V = V_s + V_e = m_n / (\rho_n (1 + W)) + (m_s / (1 + W)) W,$$

бундан W ни топамиз:

$$W = (m_c - Vp_u) / (p(V - V_c) = (Vp_u - m_c) / (p_u(m_c - V);$$

$$W = (0,960 \times 2,67 - 1) / (2,67(1 - 0,36) = 0,0504 \text{ ёки } 5,04\%.$$

2-мисол. Тажрибахонадаги қумнинг майда-йириклиги (гранулометрик таркиби) аниқланганда, унда 5 мм дан йирик доналар борлиги аниқланды (5.8- расм). Бетонга яроқли қум олиш учун йирик доналар элаб ташланди. Қолган қумнинг майда-йириклигини аниқладаб, элаклардаги қолдиқ билан жами қолдиқ қийматларини топинг, унинг майда-йирилик эгри чизигини чизинг.

Ечиш. Йириклиги 5 мм дан катта бўлган доналар миқдори элаб ташланди, у 9% ни ташкил этди. Демак, қолган қум $100 - 9 = 91\%$ (кўзининг диаметри 0,14 мм ли элакдан ўтганини ҳисоблаганда) бўлади.


Янги қумни стандарт элакларда элаганда, ҳар қайсисида қолган қолдиқни топиш учун эски қумдан олинган қийматларни (ҳар қайси элакдаги қолдиқни) $100:91 = 1,099$ га кўпайтириш керак. Натижада 5.14-жадвалдаги қийматлар аниқланади.

Аниқланган қумнинг майда-йириклигини ифодаловчи эгри чизикка кўра (5.8-расм) қум ЎзРСТ шартларини қониқтирад экан.

Кумнинг хили _____

5.14-жадвал

Номи	Элаклар катагининг диаметри, мм					0,14 мм ли элакдан ўтгани
	2,5	1,25	0,63	0,314	0,14	
Ҳар қайси элакдаги қолдиқ, %	6,04	17,02	4,62	16,48	8,78	5,48
Жами қолдиқ, %	6,04	23,06	69,21	85,74	94,52	



5.8-расм. Кумнинг майда-йириклигини ифодаловчи график.



5. 9-расм.
Москвадаги
темир-бетон
Останкино
төлеминораси.

Москвадаги Останкино төлеминораси XX асрнинг мўъжизаси ҳисобланади. Темир-бетон пойдеворининг оғирлиги 55000 тонна. Баландлиги 540 м (Эйфел минорасидан 215 м баланд). Шамол таъсирида миноранинг чўққиси диаметри 11,65 метргача бориб келиши мумкин. Унинг оғирлик маркази диаметри 60 м темир-бетон ҳалқа билан ўралган пойдевор ичидан ўтади. Ҳалқа ичидан 150 та пўлат арқон юқоридан пастга қараб таранг тортилган. Ҳар бир арқон 70 тонна куч билан пастга тортилган. 7 та катта лифт ишлаб турибди. 337 м баландликда Москвани томоша қилиш учун мўлжалланган зал жойлашган. Минора, асосан, олдиндан тарангланган темирбетондан курилган.

VI БОБ ҚУРИЛИШ ҚОРИШМАЛАРИ

Қурилиш қориши маси бөгөвлөчилардан биронтасини (цемент, оxaк, гипс ва бошқаларни) сув, күм ва ҳар хил қўшилмалар билан қоришириб тайёрланади. Ҳўл ва қуруқ қурилиш қориши малари сувоқчиликда тош, фишт, блоклар ва бошқа ашёлардан деворлар қуришда деворбоп блоклар, плиталар, тахталар тайёрлашда ишлатилади. Бунда тўлдирғичларнинг йириклиги 5 мм дан ошмаслиги лозим.

Ўртача зичлигига кўра оддий – ўртача зичлиги 1500 кг/м дан катта ва енгил – ўртача зичлиги 1500 кг/м дан кичик бўлган хилларга бўлинади. Оддий қориши малар учун тўлдирғич сифатида зичлиги катта бўлган ($1500 \text{ кг}/\text{м}^3$ дан катта) дарё тошларидан майдалаб тайёрланган қумлар, енгил хили учун эса ғовакли енгил қумлар (керамзит, аглопорит, пемза) ишлатилади. Қориши малаги бөгловчи моддаларнинг хилита кўра оддий қориши малар – цементли, оxaкли, гипсли ёки мураккаб қориши мали цемент-оxaкли, цемент-тупроқли, оxaк-гипсли каби турларга бўлинади.

Фишт теришда йириклиги 2 мм дан катта бўлмаган қумлар ишлатилади. Маркаси M50 га тенг бўлган қурилиш қориши маларида соғ тупроқ чанглари 20% гача бўлиши мумкин.

Қурилиш қориши маларининг ишлатишга яроқли эканлигини билиш учун унинг қуюқ ёки суюқлиги, ёйилувчанлиги, ундаги ҳаво пуфакчалари ҳажми, сув ушлашлик қобилияти (қатламланиши) текшириб кўрилади.

58-тажриба иши. Қориши манинг ёйилувчанлигини аниқлаш

Қориши манинг ёйилувчанлиги орқали унинг техник хоссалари ўрганилади. Фишт ёки блоклардан девор теришда уларни ўзаро бөглаб турувчи қориши мақиятни юзадаги чуқурча ва ёриқларни ёпа оладиган қулай жойланувчан, майин бўлиши керак.

Ғовак асосга (фишт, енгил бетон, серғовак тошлар ва ҳ.к.) юпқа қориши мақиятни билан фишт тергандада ёки сувоқ қилганда, у ўзидағи сувни

сақлаган ҳолда қотишини таъминланмаса, асос сувни тезда ўзига сингдиради ва қоришманинг мустаҳкамлиги кескин камаяди. Қоришманинг сув ушлашлигини ва пластиклигини таъминлашда анорганик ва органик қўшилмалар ишлатилади. Сув ва намни ўзида ушлаб турадиган қўшилмалар – оҳак, кул, тупроқ, диатомит, туйилган тошқол ва ҳ.к. қоришманинг пластиклиги ни оширади.

Совуқ кунлари тайёрланаётган қоришма музлаб қолмаслиги ва қотиш тезлиги нормал бўлиши учун кимёвий қўшилмалар (хлорли кальций – 3–7%; поташ – 3–5%; хлорли натрий – 3–5% ва ҳ.к.) қўшилади.

Қоришма ёйилувчанлигининг қоришма жойланадиган асоснинг хоссасига, қотиш шароитига ва ҳавонинг ҳароратига боғлиқ ҳолда қоришманинг ёйилувчанлиги 6.1-жадвалда кўрсатилган.

Гидравлик қоришмаларнинг таркиби 6.1-жадвалдан фойдаланиб ёки ҳисоблаш йўли билан аниқланади.

Қоришманинг ёйилувчанлиги

Ишлатилиши	Қоришмага ботирилган конуснинг чуқурлиги ёки ёйилувчанлиги, см	
	Асос говак ёки ҳаво иссиқ бўлгандага	Асос зич ёки ҳаво совуқ бўлгандага
Фишт теришда	8–10	6–8
Тошқолли блокларни теришда	7–9	5–7
Қўл кучи билан зичланган харсанг тошни теришда	6–7	4–5
Харсанг тошни титратиш асбоблари билан қоришмага чўқтирилганда	2–3	1–2


Шу билан бирга фишт терганда қоришма уларнинг чокларидан оқиб кетмаслиги лозим.

Қоришманинг ёйилувчанлик кўрсаткичи 6.1-расмдаги конуснинг унга қанча чуқурликка ботишига қараб аниқланади. Қоришманинг ишлатилишига қараб, конуснинг ботиш чуқурлиги турлича қабул қилинган. Масалан, фишт териш учун мўлжалланган қоришмага конуснинг ботиш чуқурлиги 7–10 см, сувоқбоп қоришмага 11–12 см (биринчи қатлам) ва 6–8 см (2 ва 3-қатлам), йирик блоклар, ичи бўш фиштдан девор териш учун 7–8 см, харсанг тошларни териш

учун 4–6 см, тошларни титратиш усули билан қориshmага ботирилганда конуснинг чўкиши 1–3 см қилиб олинади. Бу асбоб учининг бурчаги 30° , оғирлиги 300 г, диаметри 75 мм га тенг бўлган тик қўзгалувчан конусдан иборат. Конус ва уни тик йўналишда бошқарувчи винт штативга маҳкамланган; штатив эса оғир пўлат плитага пайвандланган. Конусга ўрнатилган стержендаги кўрсаткич уни қанча чукӯрликка ботганлигини мм ларга бўлинган чизғич 2 орқали кўрсатади.

Асбоб-ускуналар: қурилиш қориshmаси, конус, қориshmани зичлаш учун пўлат стержень, қориshmани тайёрлаш учун куракча, секундомер.

Тажриба тартиби. Синаладиган оддий ҳўл қориshmа ёки қуруқ қурилиш аралашмаси узоқ масофадан келтирилса, синашдан олдин 30°C , агар қориshmа тажрибахонанинг ўзида тайёрланса, сув қуйилгандан кейин 5 минут қоришириллади. Тайёр қориshmа билан кесик конус идиш 5 қиррасига 1 см етказмай тўлдириллади ва пўлат стержень (диаметри 10–12 мм га тенг) билан 25 марта ботириб зичланади ҳамда столга 5–6 марта уриб силкитиллади.



6. 1-расм. Қурилиш қориshmасининг ёйилувчанинг аниқлайдиган асбоб:

- 1 – қўзгалувчан стержень;
- 2 – конусни қориshmага қанча чукӯрликка ботганлигини кўрсатадиган чизғич;
- 3 – штатив;
- 4 – корпус;
- 5 – қориshmа солинган кесик конус идиш.

Кейин қоришка солинган кесик конусли идиш пүлат плита устуға ўрнатылади ва штативдаги винтни бўшатиб, конус учи қоришма юзасига теккизилади. Конус 4 ўз оғирлиги билан тик равишида қоришмага (10 с давомида) бота бошлайди, унинг ботиш чуқурлиги чизгич 2 бўйлаб қўзғалувчи кўрсаткич орқали кузатиб борилади, Вақт ўтгандан сўнг (10 с) винт билан қўзғалувчан стержень маҳкамланади. Шу тартибда тажриба уч марта қайтарилади. Ҳисоблаб аниқланган ўртача арифметик қиймат (конуснинг ботиш чуқурлиги см да) қоришманинг ёйилувчанлигини билдиради. Дала шароитида, мазкур асбоб бўлмаса, ипга осилган конусни тик ҳолатда қоришмага эркин ботирилади. Конуснинг қоришмага ботиш чуқурлиги, унинг ўлчамларига қараб аниқланади. Олинган натижалар 6.2- жадвалга ёзилади.

Қоришманинг хили

6.2-жадвал

Таркиби, оғирлик ҳисобида	Қоришманинг ёйилувчанлиги, см				
	1-тажриба	2-тажриба	3-тажриба	Ўртача арифметик қиймат	Эслатма

Қоришманинг мустаҳкамлигини камайтирмай туриб, унинг ёйилувчанлигини, сув ушлашлик қобилиятини ва майнингини опириш мақсадида унга фаол органик қўшилмалар қўшилади. Сульфат – дрожа бардаси, милонафт, асидол, натрий абистати, совун саноатининг чиқиндиси – соапсток каби пластификаторлардан цемент оғирлигига нисбатан қоришмага 0,10–0,26% гача қўшиш мумкин.


59-тажриба иши. Қоришманинг қатламланишини аниқлаш

Қоришмани машинада ташиганда ёки унга тебратма куч таъсир этганда, ундаги тўлдирғич, цемент ва сув алоҳида-алоҳида қатламга ажралиб чўка бошлайди. Аввало зичлиги юқори бўлган йирик, кейин майда тўлдирғичлар, сўнг цемент суви қатламли бўлакларга ажралади. Буни қоришма юзасига сув ажралиб чиқишидан билса бўлади. Натижада қоришманинг бир жинслилиги, майнингини йўқолади, қотгандан кейин эса унинг мустаҳкамлиги камаяди. Бунга

қоришманинг қатламланиши дейилади. Одатда, қоришманинг қатламланиши унинг ёйилувчанлиги 6 дан 8 см гача бўлганда рўй бериши мумкин.

Асбоб-ускуналар: синаладиган қоришма – намуна, конус асбоб, қоришманинг қатламларини аниқлаш учун цилиндр идиш, титратма машина, техник тарози тошлари билан, зичлаш учун пўлат стерженъ.

Тажриба тартиби. Қоришманинг қатламланишини аниқлашда диаметри 113 мм, баландлиги 305 мм ли цилиндр идишдан фойдаланилади (6.2-расм).



6.2-расм. Қоришманинг қатламланишини аниқлайдиган асбоб:
1 – ҳалқа қолипни суриш учун плита; 2, 3, 4 – қисқичлар;
5 – цилиндрларни боғловчи дастак.

Цилиндр идиш ўзаро ҳажмлари тенг, баландлиги 100 мм ли учта ҳалқа қолиплардан 2, 3, 4 ташкил топган. Қуйи ҳалқа қолип 4 нинг бир томони ёпик, ўртадаги 3 ва юқори ҳалқа қолип 2 лар эса тагсиз, яъни икки томони очиқ бўлиб, улар ўзаро резина ҳалқа билан бир-бирига уланган. Синаш учун тайёрланган қоришма ўзаро бир-бирига уланган учта цилиндрга тўлдириб солинади, кейин 30 с титратилиди. Сўнг ҳалқа қолипларни ўзаро ушлаб турувчи қисқич 5 бўшатилади ва унинг 2-қисмини чап томонга, кейин 3- қисмини эса ўнг томонга (ичидаги қоришмаси билан бирга) горизонтал йўналишида плита 1 бўйлаб 30 с муддатда суриласди. Титратиш натижасида цилиндр баландлиги бўйлаб қоришмада қатламланиш рўй беради. Ҳажмини ва тузилишини ўзгартирмай учта бўлакка ажратилган ҳалқа

қолиплардаги қоришманинг ёйилувчанлиги конус асбобида ҳар қайсиси алоҳида-алоҳида аниқланади. Бу конуснинг қоришмага ботган қисмининг ҳажми унинг қатламланиш кўрсаткичини ифодалайди.

Қатламланиш кўрсаткичи сифатида икки марта қайтадан синаб олинган натижаларнинг ўртача арифметик қиймати олинади.

Кулай жойланувчан сифатли қурилиш қоришмаларининг қатламланиши 30 см дан ошмайди. Конуснинг қоришмага ботган қисмининг ҳажми (қатламланиши) S (cm^3) ни қўйидаги формула ёрдамида тез ҳисоблаш мумкин:

$$S = \pi - r^2 \cdot h/3 = 0,068 \cdot h^3, \text{ cm}^3,$$

бунда: h – конуснинг қоришмага ботиш чуқурлиги, см. Олинган натижалар 6.3-жадвалга ёзиб борилади.

Қоришманинг хили

6.3-жадвал

№	Қоришманинг юқорисига конуснинг ботиши		Қоришманинг қуий қисмига конуснинг ботиши		Қоришманинг қатламланиши $S = S^2 - S^1;$	S нинг ўртача арифметик қиймати, cm^3
	чуқурлиги, см	ҳажми, cm^3	чуқурлиги, см	ҳажми, cm^3		
1.						
2.						
3.						

Хуласа: ЎзРСТ талабларига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

60-тажриба иши. Қоришманинг сув ушлашлик қобилияти


Қоришманинг сув ушлашлик қобилияти ундаги боғловчи моддаларнинг тўла гидратацияланиши учун катта аҳамиятга эга. Бундан ташқари, қоришмани бир жойдан иккинчи жойга ташигандан ёки пўлат қувурларда насос билан узатганда унинг сув ушлашлик қобилияти қониқарсиз бўлса, унда қатламланиш рўй беради. Сув ушлашлик қобилияти, аввало, қоришманинг таркибига боғлиқ. Қоришмадаги боғловчи билан қум нисбати тўғри танланса, ундаги қум доналари цемент бўтқасига тўла ўралади ва улар ўзаро мустаҳкам ёпишади, сув ушлашлик қобилияти эса ортади.

Қоришма жойланган асос ғовак ва қуруқ бўлса, у сувнинг бир қисмини шимиб олади, натижада қоришмадаги цементнинг тўла

гидратацияланиши (қотиши) учун сув етишмай қолади. Қоришманинг қотиши секинлашади ва қотганда мустаҳкамлиги камаяди. Агар асос (гишт, бетон, ёғоч) намланган бўлса ҳамда қоришманинг сув ушлашлиқ қобилияти қониқарли бўлса, ундаги сувнинг бирор қисми шимилганда ҳам мустаҳкамлиги камаймайди. Чунки цементтинг етарли даражада қотиши учун зарур бўлган сув асосга шимилмайди. Шу сабабли, қоришманинг сув ушлашлигини олириш ва унга пластиклик хусусиятини бериш мақсадида қоришмага жуда майда қилиб туйилган анорганик қўшилмалар (оҳак, тупроқ, оҳактош, трепель, опока, кул ва бошқалар) ва органик пластификаторлар (совун суви, сульфит дрожа бардаси ва ҳ.к.) қўшилади.

Асбоб-ускуналар: вакуумметр, насос, фильтр, тунука идиш, соат.

Тажриба тартиби. Қоришманинг бу хоссасини аниқлаш учун тажрибахонада ички диаметри 155 мм, баландлиги 60 мм ли чинни ёки тунука воронка бўлиши керак. Воронканинг чиқиши тешиги диаметри 1,4–1,6 мм ли фильтр қофоз билан тўлдирилди ва у насосга уланган идишга ўрнатилади (6.3-расм).



6.3-расм. Қоришманинг сув ушлашлиқ қобилиятини аниқлашда ишлатиладиган асбоб:

1 – воронка; 2 – фильтр; 3 – чинни ёки шиша идиш;
4 – вакуумметр; 5 – насос.

Синашини бошлашдан олдин ёйилувчанлиги 6–8 см ли қориши ма тайёрланади ва уни воронка ичига ўрнатилган фильтр қофозга 3 см қалинликда солинади. Кейин насос ёрдамида асбобда 50 мм симоб устунига тенг бўлган вакуум ҳосил қилинади ва 1 минут ушлаб турилади. Шу тартибда синаш ишлари уч марта қайтарилади. Вакуум натижасида қоришмадан ажралган сув ҳажми ҳар сафар ўлчанди. Тажрибада суви сўриб олинган учта «намуна-қоришма» биргаликда қоришитиралади ва яна унинг ёйилувчанлиги конус асбобида аниқланади.

Қоришманинг сув ушлашлик қобилияти кўрсаткичи % да қўйидаги формуладан топилади:

$$C_{yu} = (\dot{E}_2 / \dot{E}_1) \cdot 100\%,$$

бунда: C_{yu} – қоришманинг сув ушлашлик қобилияти кўрсаткичи, %;

\dot{E}_1 – қоришманинг вакуумлашдан олдинги ёйилувчанлиги, см;

\dot{E}_2 – қоришманинг вакуумлашдан кейинги ёйилувчанлиги, см.

Олинган натижалар 6.4-жадвалга ёзилади.

Қоришманинг хили _____

6.4-жадвал

Қоришманинг вакуумлашдан олдинги ёйилувчанлиги, см	Қоришманинг сув ушлашлик қобилияти, %	Қоришманинг вакуумлашдан кейинги ёйилувчанлиги, см	Холоса
_____	_____	_____	_____


Қоришманинг сув ушлашлик қобилиятини қўйидаги янги усул билан ҳам аниқлаш мумкин. Ҳўл ёки қуруқ қурилиш аралашма қоришманинг сув ушлашлигини 6.4-расмда кўрсатилганидек 10 та фильтр қофоз устига қўйилган 12 мм ли қалинликдаги қоришма қатлами оғирлигининг камайиши билан ҳам топса бўлади.

Қоришмадаги сувнинг сақланишини топиш учун намуна 10 мин синаш давомида қанча % сувни қуий фильтр қофозга шимилишини қўйидаги формула билан топилади:

$$W = ((m_2 - m_1) / (m_4 - m_3)) \cdot 100\%,$$

бунда: m_1 ва m_2 – фильтр қофознинг қуруқ ва қоришмадаги сувни шимгандан кейинги оғирлиги, г;

m_3 ва m_4 – асбобнинг қоришмасиз ва қоришма билан оғирлиги, г.



6.4-расм. Қоришманинг сув ушлашлик қобилияты күрсаткичини аниқлаш схемаси:


1 – темир ҳалқа; 2 – дока газлама қатлам; 3–10 қават фильтр; 4 – шиша.

61-тажриба иши. Қоришманинг ўртача зичлиги

Асбоб-ускуналар: намуна, тарози тошлари билан, титраттич, қоришмани зичлаш учун пўлат стержень, 1 литрли идиш, пичноқ, соат.

Тажриба тартиби. Қоришмаларнинг ўртача зичлигини топишда диаметри 113 мм, баландлиги 100 мм бўлган цилиндр шаклидаги идишдан (6.5-расм) фойдаланилади. Синаш учун қоришма тайёрланади. Идиш синашдан олдин обдан қуритилади ва уни тарозида тортиб, оғирлиги ± 1 граммгacha аниқликда топилади. Идишга тўлдирив солинган қоришма тўкилмаслиги ва унинг сатҳи бир текисда бўлиши учун унга ҳалқа кийдирилади. Агар қоришманинг ёйилувчанлик кўрсаткичи 6 см ёки ундан кичик бўлса, қоришма солинган идиш титраттичда 30 с зичланади. Агар ёйилувчанлиги 6 см дан кўп бўлса, бундай қоришма диаметри 10–12 мм ли пўлат стержень билан 25 марта ботириб зичланади. Кейин зичланган қоришма юзасидан ҳалқа олинади, ортиқчаси пичноқ билан сидириб текисланади ва тарозида 5 г аниқликкача тортилади. Идишнинг бўш ҳолатдаги оғирлиги билан қоришма солингандан кейинги оғирлиги орасидаги фарқ 1 литр ҳажмдаги қоришманинг оғирлигини бил-

диради. Қоришманинг ўртача зичлиги қўйидаги формула ёрдамида аниқланади:



6.5-расм. Қоришманинг ўртача зичлигини аниқлашда ишлатиладиган тунука идии.

бунда: m — ҳажми 1000 см^3 ли идишдаги қоришма оғирлиги, т.

62-тажриба иши. Қоришманинг таркибини ҳисоблаш

Фишт ва тошларни теришда, йирик блок ва панелли биноларнинг чокларини тўлдиришда ва шунга ўхшаш қурилиш ишларида ишлатиладиган қоришмалар оддий ва мураккаб хилларга бўлинади.

Қурилиш қоришмаларининг таркиби, одатда, формулалар ёрдамида аниқланади. Бунинг учун аввало 1m^3 қумга кетадиган (ашёлар — боғловчи — цемент, сув, қўшилмалар ва ҳ.к.) сарфи аниқланади. Қоришма таркибини ҳисоблаш усулини мисол билан тушунтирамиз.

Мисол. Маркаси 50 бўлган қоришманинг таркибини ҳисоблаш керак. Унинг ёйилувчанлиги лойиҳада берилганга кўра 6–8 см. Боғловчи модда маркаси 300, ўртача зичлиги $1200 \text{ кг}/\text{м}^3$ бўлган портландцемент; анорганик қўшилма — ўртача зичлиги $1400 \text{ кг}/\text{м}^3$ ли оҳак бўтқаси; қум — дарё майдада қуми, унинг зичлиги $1350 \text{ кг}/\text{м}^3$, намлиги эса 6%, органик қўшилма — пластификатор милонафт (сувун суви).

Ечиш. 1. 1m^3 қум учун кетадиган цемент миқдори қўйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$\Pi = (R_{\text{кор}} / K - R_u) \cdot 1000 = (50 / 0,88 - 300) 1000 = 190 \text{ кг.}$$

бу ерда: Π — 1m^3 қум учун зарур бўлган цемент, кг; $R_{\text{кор}}$ — қоришманинг маркаси, МПа; R_u — цементнинг маркаси; K — коэффи-

шиент (портландцемент учун $K=0,88$, пущолан ёки тошқол портландцемент учун $K=1,0$).

Боғловчи моддаларни тежаш мақсадида қориshmaga обдан кукун қилиб түйилган ТЭЦ кули, домна ва оддий ўчоқлардан чиқсан тошқол ҳамда диатомит, трепель, вулқон кули ва туф сингари тоғ жинслари қўшилади. Бундай қўшилмалар қориshmа таркибидан қатъи назар, боғловчи оғирлигига нисбатан: ТЭЦ кули 20% гача, фаол ва суст кукун қўшилмалар – 50% гача, боғловчи хоссасига эга бўлган гидравлик қўшилмалар – 70% гача олинади.

2. Оҳак (лой) бўтқаси қўшилмасининг 1m^3 кум учун кетадиган миқдори қуйидаги формула билан ҳисоблаб топилади:

$$V_u = 0,17 (1 - 0,002 Q_u) = 0,17 (1 - 0,002 \cdot 190) = 0,105 \text{m}^3 = 105 \text{л.}$$

Агар цемент-оҳак қориshmасига милонафт қўшилмасини ишлатиш ҳисобга олинса, (6.5-жадвалга кўра) унинг ҳажми қуйидаги қийматга эга бўлади:

$$V_{\text{км}} = 0,105 / 2 = 52,5 \text{л.}$$

Оғирлик ҳисобида:

$$P_{\text{км}} = 52,5 \cdot 1,4 = 73,5 \text{кг.}$$

6.5-жадвал

Органик пластификатор	Оҳак бўтқасига алмаштирилганда, %	
	бутувлай алмаштирганда	ярмини (50%) алмаштирганда
Милонафт	1,0–2,00	0,5–1,0
ЦНИПС–1	2,0–5,5	1,0–2,7
Соапсток қолдиқлари	2,0–3,5	1,0–1,7

Қориshmaga қўшиладиган оҳак бўтқасини ўлчашда қуйидагиларни билиш зарур.

Цемент:оҳак қориshmасининг таркибини аниқлашда оҳак бўтқасининг ўртача зичлигини ҳамма вақт $1400 \text{ кг}/\text{м}^3$ (II нав оҳак учун) ҳисобида олиш қабул қилинган. Қориshmaga қўшиладиган оҳак бўтқаси 1 нав оҳакдан тайёрланган бўлса, у ҳолда ундан 10% кам олинади. Агар оҳак сўнмаган кукун ҳолатда бўлса, қориshmaga солинадиган оҳак бўтқаси 25% кам қўшилади. Оҳак ўрнида лой бўтқаси ишлатилса, унинг қуюқлиги (конуснинг ботиши) $13–14 \text{ см}$ бўлиши керак.

3. 1 м³ қумга кетадиган сув миқдори (С) тахминан қуйидаги формуладан анықланади:

$$C = 0,65 \cdot (Q_u + V_{\text{кум}} \cdot \rho_u) = 0,65 \cdot (190 + 52,51,4) = 171,2 \text{ л},$$

бунда: ρ_u – анорганик қүшилманинг ўртача зичлиги, кг/л; оҳак бўтқаси учун 1,4, лой бўтқасиники тажрибада синааб аниқланади ёки ўртача 1,45–1,5 олинади; $V_{\text{кум}}$ – оҳак ёки лой бўтқасининг 1 м³ қум учун ҳисобланган миқдори, л.

Аслида қоришма учун кетадиган сув миқдорини унга сувни озоздан қўшиб аниқлаган мътқул. Бунда ҳар сафар қоришмага сув қуйгандан кейин унинг ёйилувчанлиги конус асбобида (6.1-расм) аниқланади.

Конуснинг ботиш чуқурлиги масала шартидаги кўрсаткичга, яъни 6–8 см га етганда, сарфланган сув миқдори қоришманинг ёйилувчанлигини ифодалайди.

4. Органик пластификатордан 1 м³ қоришма учун 1 кг миқдорида оламиз.

Демак, 1 м³ қум учун цемент-оҳак қоришма тайёрлаш учун қуийидаги миқдорда ашёлар керак бўлади.

Цемент – 190 кг; оҳак бўтқаси – 73,5 кг; милонафт – 1 кг; сув – 171,2 л.

5. Қоришмани синаш (7,07x7,07x7,07 см ёки 4x4x16 см ли намуналар тайёрлаб) учун 3 л ҳажмга тенг бўлган қумдан қоришма тайёрлаймиз; бунинг учун цемент миқдори:

$$\Pi = (Q_u \Pi) / 1000 = (190 \times 3) / 1000 = 570 / 1000 = 0,57 \text{ кг}.$$

бунда: Π – қоришма учун цемент миқдори, кг;

P – берилган қум ҳажми, 3 л;

Оҳак бўтқаси:

$$V_{\text{кум}} = 52,5 \times 0,003 = 0,157 \text{ л.}$$

Милонафт:

$$V_{\text{кум}} = 1,0 \times 0,003 = 0,003 \text{ кг.}$$

Сув:

$$C = 171,2 \times 0,003 = 0,514 \text{ л.}$$

Қоришма, аввал сувсиз аралаштирилади ва бир сафар 0,8xC_u, кейин 0,9xC_u миқдорида сув қўшиб, уларнинг ёйилувчанлиги аниқланади. Шунда масала шартидаги кўрсаткич (6–8 см) конус асбобининг ботиш чуқурлигига тўғри келса, сув қўшиш тўхтатилиди ва

ҳисоблашда аниқланган сув миқдоридан қолган ($0,1xC_s$) сув айриб ташланади. Кейин синаш учун намуналар тайёрланади ва 28 кун нам шароитда сақлаб, қоришманинг маркаси аниқланади.

Агар олинган натижага масала шартидаги қоришманинг маркасидан катта ёки кичик чиқса, унинг таркибидаги цемент миқдорини камайтириш ёки кўпайтириш йўли билан қайтадан ҳисобланади. Амалда кўп ишлатиладиган бундай гидравлик қоришмаларнинг таркиби 6.6-жадвалда келтирилган.

Цемент-оҳак қоришмасини тайёрлашда 1 m^3 ҳажмдаги қум учун цемент 75 кг дан; цемент-лой қоришмаси эса 100 кг дан кам бўлмаслиги керак.

6.6-жадвал

Кўп ишлатиладиган гидравлик қоришмалар таркиби

Цементнинг Тури	Қоришманинг таркиби (цемент-оҳак ёки цемент:қум) ва маркалари			
	100	50	25	10
Портландцемент	1:0:2,7	1:0,5:3	1:1,2:10	1:2,4:16
	1:0:2,7	1:0,5:5	1:1,2:9	1:1,5:14
Пуццолан портландцемент	1:0:2,7	1:0,4:4,5	1:1,8	1:2:14
	1:0:2,5	1:0,2:4	1:0,7:7	1:1,5:14

63-тажриба иши. Қоришманинг сиқилишга ва эгилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш

Қоришманинг мустаҳкамлиги боғловчиларнинг фаоллигига, сув-цемент нисбатига, зичлигига ва қотиш шароити каби ҳолатларга боғлиқ.


Курилиш қоришмалари мустаҳкамлиги бўйича қуйидаги маркаларга бўлинади: 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300.

Қоришманинг мустаҳкамлиги, томонлари $4\times4\times16$ см га тенг бўлган учта намунани эгилишга, кейин яримталигини сиқилишга синааб аниқланади. Агар синаладиган қоришманинг ёйилувчанлиги 4 см дан кам бўлса, қолипнинг тагидаги лист олинмайди, 4 см дан кўп бўлса, қолипнинг тагига намлиги 2%, фоваклиги 10% дан ошмаган оддий қурилиш фишти қўйилади.

Асбоб-ускуналар: томонлари $4\times4\times16$ см ли қолип, силкитувчи стол, шпатель (6.6-расм), МИИ-100 асбоби, гидравлик зичлагич, пўлат чиззич.

Тажриба тартиби. Қориshmанинг таркиби ҳисоблангандан кейин 3 та ёки 6 та намуна учун кетадиган ашёлар тарозида тортилади. Ёйилувчанлиги 4 см дан кам бўлган қориshmадан намуналар тайёрлашда қолип таги билан олинади, унинг ички қисмига машина мойи суркалади. Кейин қолипга биринчи қатлам қориshma солинади ва у шпатель билан 10 марта енгилгина босиб шиббаларади, сўнг силкитувчи столда 30 марта (30с) силкитилади. Иккинчи қатлам қориshma қолип тўлгунча солинади ва яна уни 10 марта шпатель билан шиббалаб, силкитувчи столда 30 марта (30 с) зичланади.

Ёйилувчанлиги 4 см дан кўп бўлган, олдинги таркибига қараганда суюкрок қориshmанинг мустаҳкамлиги қуидаги тартиб бўйича аниқланади. Бунинг учун томонлари бир текис иккита ғишт олинади. Ёнма-ён зич қилиб ўрнатилган ғишт устига намланган қоғоз ётқизилади ва унга томонлари $4 \times 4 \times 16$ см ли тагсиз қолип қўйилади. Қолип бир йўла қориshma билан тўлдирилиб, диаметри 10–12 мм ли пўлат стержень билан 25 марта ботириб зичланади. Натижада қориshma юзасида сув ажралади ва у бир оз вақтдан сўнг (50–60 с) асос-ғиштни шимиш ҳисобига йўқолади. Кейин қориshma ҳўлланган пичноқ билан қолипнинг қирраси бўйлаб сидириб текисланади.



6.6-расм. Шпатель.

Намуналар тайёрлаш учун қолип тагига қўйиб ишлатилган фиштларни қайтадан ишлатиш мумкин эмас. Шу тартибда тайёрланган намуналар 24 соатдан кейин қолиплардан олинади ва синашга қадар $20\pm5^{\circ}\text{C}$ да сақланади:

а) агар намуналар ҳавоий боғловчи модда асосида тайёрланган бўлса, 3 кун нам шароитда (намлиги 90% дан кўп бўлиши керак), кейин синалгунгача қуруқ (хона) шароитда сақланади;

б) агар намуналар гидравлик боғловчи модда асосида тайёрланган бўлса – 3 кун нам шароитда (намлиги 90% дан кўп бўлиши керак), кейин синалгунгача сувда сақланishi лозим.

Сувда сақланган намуналар синашдан 10 минут олдин олинниб, нам латта билан яхшилаб артилади, ҳавоий-қуруқ шароитда сақланган намуналар эса мўйқалам билан чанг ва қумлардан тозаланади.

Ҳар бир намуна томонлари пўлат чизғич билан ўлчанади, тарозида тортилади, натижаларни синаш дафтарига ёзиб, намунанинг ҳажми, куч тушадиган юзаси ва унинг ўртacha зичлиги аниқланади.

Намуналарни эгилишга синаш учун МИИ-100 асбоби ишлатилади. Қурилиш қоришимасининг эгилишга, чўзилишга мустаҳкамлик чегараси 43-тажриба ишида келтирилган формула билан ҳисобланади.

Олинган натижалардан топилган ўртacha арифметик қиймат қоришиманинг эгилишга, чўзилишга бўлган мустаҳкамлик чегарасини ифодалайди.

Учта стерженни ($4\times4\times16$ см ли) эгилишга синалганда олтита яримталик намуналар ҳосил бўлади. Қоришиманинг сиқилишга бўлган мустаҳкамлик чегарасини аниқлашла ушбу намуналар томонлари $40\times62,5$ мм бўлган пўлат пластинкалар орасига олинади ва улар гидравлик зичлагичда синалади (синаш схемаси 5.16- ва 5.17-расмларда кўрсатилган).

Қоришиманинг сиқилишга мустаҳкамлик чегараси (маркаси) 35-тажриба ишида келтирилган формула ёрдамида аниқланади. Бу ерда намунани бузувчи куч Р гидравлик зичлагичга ўрнатилган манометрдан олинса, куч тушаётган намуна юзаси (S) пўлат пластиника юзасига ($40\times62,5\text{cm}^2$), яъни 25 cm^2 га тенгдир.

Қоришиманинг сиқилишга мустаҳкамлик чегараси олтита намунани синаш натижасида олинган қийматларнинг ўртacha арифметик миқдорини ифодалайди.

Мисол. Қоришиманинг таркиби 1:0,31:4,3 (цемент:лой бўтқаси:қум); ишлатиладиган ашёларнинг ўртacha зичлиги: цемент – 1200, лой бўтқаси – 1500, қум (қуруқ) – 1300 kg/m^3 , 150 литрли қоришақоргичда бир марта қориша тайёрлаш учун қанча ашё кетади?

Ечиш. Қоришка таркибидаги ашёлар миқдорининг (қисм ҳисобида) йиғиндиси: $1+0,31+4,3 = 5,61$ қисмга тенг экан.

Демак, қоришка қоргичнинг ҳажмини билган ҳолда кетадиган ҳар бир ашёнинг ҳақиқий ҳажмини, кейин оғирлигини аниқлаймиз.

Цемент = $(150 / 1,51) - 1 = 26,8$ л экан. Энди бу қийматни цемент-нинг ўртаса зичлигига кўпайтириб, унинг оғирлигини аниқлаймиз:

$$\text{Ц} = 26,8 \cdot 1,2 = 32,4 \text{ кг.}$$

$$\text{Лой бўтқаси} = (150 / 5,61) \cdot 0,31 = 8,3 \text{ л ёки} = 8,3 \cdot 1,5 = 10,0 \text{ кг.}$$

$$\text{Кум} = (150 / 5,61) \cdot 4,3 = 115 \text{ л ёки} 115 \cdot 1,3 = 149,4 \text{ кг.}$$

Қоришмага кетадиган сув миқдори қўйидаги формула билан топилади ва мисол шартидаги ёйилувчанлик кўрсаткичига қараб, қоришмага оз-оздан сув қўшиб, ҳақиқий сув миқдори аниқланади.

$$\text{Сув} = 0,65 \cdot (\text{Ц} + \text{Л}/6) = 0,65 \cdot (32,4 + 10) = 0,65 \cdot 42,4 = 27,6 \text{ л.}$$


Бунда: Ц ва Л/б цемент билан лой бўтқасининг 150 литрли қоришка қоргич учун ҳисобланган қийматлари.

64-тажриба шиши. Асбест-цемент буюмлар

Асбест-цемент буюмлар цемент, асбест ва сувни қоришириб тайёрланади. Бундай ашёдан ишланган томбоп асбест-цемент тахта (шиферлар), сув ва канализация қувурлари курилишида жуда кўп ишлатилади.

Курилишга келтирилган томбоп асбест-цемент тахтанинг сифатини текшириш мақсадида унинг ҳар 5000 тасидан 2 тадан олинади ва уларнинг ҳар бирининг ташқи кўриниши, ўлчамлари ЎзРСТ шартларига кўра текшириб чиқилади.


Тахта тўлқинлари йўналишининг турлилиги ва ҳар бир тўлқин оралигининг тенглиги, унинг тўғри тўртбурчаклилиги текширилади. Тахталар андозага қўйилганда уларнинг юзалари орасидаги тирқиши 5 мм дан ошмаслиги керак. Тахтанинг узунлиги унинг икки чеккасидаги тўлқин қирраси бўйлаб ўлчанади ва ўртаса арифметик қиймати олинади. Эни эса қиррасидан 20 мм қолдириб, махсус пўлат чизғич ёрдамида ўлчанади. Қалинлиги штангенциркуль билан 0,1 мм аниқликда тахтанинг тўртта бурчагидан ўлчанади ва ўртаса арифметик қиймати олинади (6.7-расм).



6.7-расм. Тўлқинли асбест-цемент тахталарининг томонларини ўлчашда ишлатиладиган чизғич.

65-тажриба иши. Асбест-цемент тахтасининг эгилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш

Ташки кўриниши ва ўлчамлари текширилган асбест-цемент тахта (3 таси) карборунд диск арра билан узунлиги 50 мм ли қилиб арралаб олинади. Тахтанинг қолган қисмидан иккита тўғри бурчакли (узунлиги 200 мм, эни 300 мм ли) намуналар арраланади. Синаладиган намуналар I кун хонада сақланади. Бирни қўзгалувчан, иккинчиси қўзгалмас қилиб ишланган таянчларга намуна ўрнатилади ва 1 мм гача аниқликда таянчлар оралиғи ўлчанади (6.8-расм).



6.8-расм.
Тўлқинли
асбест-цемент
тахтанинг
эгилишга бўлган
мустаҳкамликка
синаш схемаси.

Намунага 1 кг/сек тезлик билан куч туширилади. Намуна сингандан кейин унинг қалинлиги ва эни штангенциркуль (уч жойидан) ёрдамида 0,1 мм гача аниқликда ўлчанади.

Асбест-цемент тахтанинг эгилишга мустаҳкамлик чегараси қуйидаги формула билан ҳисобланади:

$$R_s = 1,5P1 / (bh^2), \text{ МПа.}$$

бунда: Р – бузувчи куч, кг; 1 – таянчлар оралиғи, см; b – намунанинг эни, см; h – намунанинг қалинлиги, см.

Аниқланган мустаҳкамликнинг ўртacha арифметик қиймати асбест-цемент тахтанинг эгилишга мустаҳкамлигини билдиради (6.7-жадвал).

Асбест-цемент буюмнинг хили

6.7-жадвал

№	Арралаб олинган намуналар улчамлари, мм			Таянчлар оралиғи, см	Бузувчи куч, кг	Мустаҳ- камлик, МПа	Ўртacha қиймат, МПа
	узунлиги	эни	қалинлиги				
1.							
2.							
3.							

Хулоса: УзРСТ талабларига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсиз).

Тўлқинли ва яримтўлқинли асбест-цемент тахталарининг эгилишга мустаҳкамлик чегараси 14МПа дан кам бўлмаслиги, сув шимувчанилиги 30%дан ошмаслиги, музлашга чидамлилиги 50 циклдан кўп бўлиши керак.

3-мисол. Ясси томбоп асбест-цемент тахтачанинг ўлчами 400x400 мм, қалинлиги 41 мм ва карниз асбест-цемент тахтанинг ўлчами 400x200 мм, қалинлиги 41 мм. Таянчлар оралиғи 30 см бўлганда, эгилишга мустаҳкамлик чегараси 23,6 МПа дан кўп. Ҳар бир тахтачага тушган куч миқдорини аниқланг.

Ечиш. Ясси асбест-цемент тахтачаларининг эгилишга мустаҳкамлик чегарасини топамиз: $R_s = 1,5P1 / (bh^2) = 1,5P \cdot 30 / (40 \times 0,40) = 34 \text{ кг.}$

Иккита тахтачага тушадиган куч 34 кг экан.

Битта тахтачага: $P_1 = 0,5 P = 0,5 \times 34 = 17 \text{ кг}$ куч тушади.

ҚУРУҚ ҚУРИЛИШ АРАЛАШМАЛАРИ


Обдан туйилган ёки кукун ҳолатдаги минерал ёки органик боғловчи моддаларни майда тўлдирғичлар ва қўшилмалар билан завод шароитида қуруқ ҳолатда олинган ашёга қуруқ қурилиш аралашмалари (ҚҚА) деб аталади. Бундай аралашмаларни сув билан қориштириб, керакли қуюқлиқдаги бетон ва фиш теришда ёки сувоқ ишларида елим, шпатлёвка, пол ва дағал деворларни текислаш учун ишлатиладиган пардозбоп қоришмалар сифатида қўллаш мумкин. ҚҚА ишлатилганида иш унуми 1,5–5 баробар ошади, ашё харажати 3–10 баробар (плиткалар билан пардозлашда – 7, текислаш ишларида эса 10 баробар) камаяди. Минерал боғловчи моддалар сифатида – портландцемент ва унинг барча хиллари, куидирилмай олинадиган цемент, гипс ва оҳак ишлатилади.

ҚҚА учун органик боғловчилар сифатида сувда эрувчан кукун термопластик полимерларни (винилацетат, этилен, винилхlorид, акрилат ва силанлар) ишлатиш мумкин. Табиий кукун ва майда тўлдирғичларга заррачаларининг йириклиги 2–640 мкм бўлган тупроқ (бентонит, каолин, кварц, доломит ва мармар уни, бўрларни киритиш мумкин. Максус туйилган табиий тўлдирғичлардан, диаметри 5–600 мкм га teng бўлган слюда, тальк, вермикулит, перлит, воллостанит (1,5–3,5 мм)лар, талькли синтетик ашёлардан – полипропилен, полиамиид (6,5–7,5 мкм) кабилар ишлатилади.

Бетон буюмлари ва конструкцияларни қайта тиклаш ишларида ҚҚА га йириклиги 3–10 мм ли қум қўшилган қоришмалар ишлатилади. ҚҚА ишлатилишига кўра бўлинган тасниф 6.9-расмда ёритилган. Шунингдек ҚҚА таркибида пластификаторлар (нафталин-

ли сульфат кислотаси ва формальдегид ҳамда комплекс құшилмалар С-3, «Дорен», «Мелмент», «Амкироз», «Релаксол»), эмульгаторлар (юзаси фаол молдалар «Гексанол-3600», «Твердый», «Комплексный» ва ҳ.к.).

Юқоридаги барча ҚҚА нинг физик-механик хоссалари ЎЭРСТ талабларига күра тажрибахонада аниқланади



6.9-расм. Ишлатилишига күра ҚҚА таснифи.



6.10-расм. Туркиядаги Европа жа Осиёни бөгөловчы күпrik.

Күпrik узунлиги 1560 м, эни 39 м, дengiz сатқидан баландлиги 64 м. Таянчлар орасидаги масофа 1074 м. Күпrikдан бир кунда 180000 гача машиналар ўтади.


Курилиш ашёларидан, асосан, темир-бетон, темир конструкциялар, пўлат сим арқон, коррозиядан сакловчи бўёқлар ишлатилган.

VII БОБ БЕТОНЛАР

Боғловчи моддалар, майда ва йирик тұлдирғичларнинг сув билан аралашышидан тақкил топған қорищманинг аста-секин қотиші натижасыда ҳосил бўлган қаттиқ жисм бетон деб аталади.

Бетонлар ўртача зичлигига кўра ўта оғир бетон, оғир бетон, енгиллаштирилган бетон, енгил бетон ва ўта енгил бетонларга бўлинади.

Бетоннинг хоссалари, асосан, унинг макро- ва микротузилишларига боғлиқ. Ундаги абсолют қаттиқ моддаларга нисбатан ғоваклар миқдори ошса, бетон буюмлари ва конструкцияларнинг мустаҳкамлигиги, чидамлилiği камаяди, физик хоссалари ёмонлашади. Бетоннинг тузилишини шартли равиша 3 гурӯхга бўлинишини куидаги 7.1-расмда кўриш мумкин.



7.1-расм. Бетон макротузилишининг гурӯхларга бўлиниши:
1 – сузив юрувчи тұлдирғичли; 2 – туташ (зич жойлашган тұлдирғичли);
3 – ғовакли (кумсиз йирик ғовакли).

Бетонларнинг зичлиги 300 дан 3600 кг/м³ гача ўзгаради.

Боғловчи моддаларнинг турига кўра бетонлар цементли, гипсли, асфальтли бетон, силикат бетон, полимер бетон кабиларга бўлинади.

Бетоннинг асосий камчилиги эгилишга ва чўзилишга бўлган мустаҳкамлигининг сиқилишдагига қараганда 10–15 марта кичиклигидир. Аммо, конструкцияларнинг эгилиш қисмига пўлат арма-

тура жойланса, ундағы арматура әгувчи юкнинг асосий қисмини үзига олади.

Куйида бетон таркибини ҳисоблаш ва қоришманинг асосий хоссаларини тажрибахонада аниқлаши усууллари билан танишамиз.

66-тажриба иши. Синаш учун бетон қоришмасини тайёрлаш

Бетон қоришмаси деб уни қаерда ишлатилишига қараб, самара-ли усулда ҳисоблаб ва қоришириб олинган бүтқасимон аралашмага айтилади. Бетон қоришма, асосан, иккى талабни қониқтириши керак: биринчиси у осон ва қулай жойланувчан бўлиши ва иккинчиси қоришмани узоқ масофага ташигандан кетган вақтда бир жинслилиги йўқолмаслиги лозим.

Бетон қоришмасининг қуюқлик даражасини ва қулай жойланувчанлигини ҳамда мустаҳкамлигини аниқлаш учун тажрибахонада 15 дан 50 л гача қоришма тайёрланади.


Агар қоришманинг қуюқлик даражаси, қулай жойланувчанлиги ёки ўртача зичлиги берилган шартларни қониқтирмаса, у ҳолда унинг сув: цемент нисбатини 20% га камайтириб ёки кўпайтириб, қайтадан қоришма тайёрланади.

Ҳар қайси тайёрланган бетон қоришмасидан 6 тадан томонлари 10 ёки 15 см ли куб намуналар тайёрланади. Намуналар қониқарли шароитда (намлиги 95–100% ли) 28 кун сақланади ва мустаҳкам-лийка синалади. Қоришмани тайёрлашда аввал унинг тўлдирғичлари кўриб чиқилади, яъни цементни яхшилаб аралаштириб, 1 см² да 64 та тешиги бўлган элакдан ўтказилади. Тўлдирғичлар эса турғун оғирликкача қуритилган бўлиши керак. Қоришмани қўлда ёки кичик ҳажмли (1000 л гача) бетонқоргич машинада қориштирилади. Қўл билан қориштиргандан унинг ҳажми 50 л дан ошмаслиги керак.

Қоришма қўйилдагича тайёрланади: томонлари 1x2 м бўлган идишга тарозида тортилган кум солинади. Кейин устидан тортилган цемент солиниб, яхшилаб аралаштирилади ва унга аввалдан тортиб қўйилган иирик тўлдирғич солиб яна аралаштирилади. Қуруқ қоришма ўртасида белкурак билан чўқурча ҳосил қилинади ва унга маълум миқдордаги сув қўйилади. Белкурак билан қоришмани ағдариб, 5–10 мин (30 л бўлса 5 мин, 50 л бўлса 10 мин) аралаштирилади ва синаш учун қолилларга жойланади.

67-тажриба иши. Бетон қоришимасининг қуюқлик даражасини аниқлаш

Бетон қоришимасининг ёйилувчанлиги унинг хоссаларини ўрганишда катта аҳамиятга эга. Бетон қоришка суюқ ёки қуюқ бўлиши мумкин. Қоришиманинг қуюқлик даражаси баландлиги 300 мм, пастки диаметри 200 мм, юқориси эса 100 мм ли кесик конус асбоб (7.2-расм) ёрдамида топилади.



7.2-расм. Бетон қоришиманинг қуюқлик даражасини аниқлашда исплатиладиган кесик конус қолили.

Асбоб-ускуналар: бетон қоришимасидан намуна, кесик конус, бетон қоришмани зичлаш учун диаметри 16 мм, узунлиги 600–700 мм ли пўлат стержень, 700 мм ли пўлат чизғич.

Тажриба тартиби. Ёғоч тахтага текис қилиб қопланган пўлат тунукага ёки бетон полга кесик конус ўрнатилади ва унинг ички юзаси сув билан намланади. Икки оёқ билан босиб турилган кесик конус асбобга бир хил баландликда уч қатлам қилиб синаш учун олинган бетон қоришка жойланади. Ҳар қайси қатлам пўлат стержень билан 25 марта (ботириб) зичланади. Кейин кесик конус устилаги ортиқча қоришка унинг қирралари бўйлаб сидириб ташланади

ва юзаси куракча билан текисланади. Қолипни юқори қисмидан ушлаб тик ҳолатда күтарилади ва у кесик конус шаклини олган бетон қоришма ёнига ўрнатилади. Кесик конус бетон қоришмадан чиқарыб олингандан кейин у чўкиши (куюқ бўлса) ёки ёйилиши (суюқ бўлса) мумкин. Бетон қоришмасини қолип баландлигига нисбатан қанча миллиметр чўкканлигини билиш учун қолипнинг устки қиррасига чизғич қўйилади ва унинг қуюқлик даражаси иккинчи чизғич билан 7.2-расмда кўрсатилганидек аниқланади.

Ҳар қайси бетон қоришмасининг қуюқлик даражаси икки марта юқоридаги усул билан аниқланади. Олинганд ҳолосалар ўртасидағи фарқ 2 см дан кам бўлса, у ҳолда ўртача арифметик қиймат ҳолоса қилиб олинади.

Тажриба ишини бажаришда олинганд натижалар қўйидаги 7.1-жадвалга ёзиб борилади.

7.1-жадвал

№	Бетон қоришмасининг таркиби	С/Ц нисбати	Қуюқлик даражаси, см			Эслатма
			1-синаш	2-синаш	ўртачаси	
1.						
2.						
3.						

Холоса: УзРСТ талабларига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

68-тажриба иши. Бетон қоришмасининг қулай жойланувчанлигини аниқлаш

Ҳар хил шаклдаги конструкциялар учун ишланган қолипга бетон қоришма қўйилганда, у қолипнинг ҳамма бурчакларини тўлдира оладиган даражада қулай жойланувчан бўлиши керак. Бунинг учун қоришма титратилади. Бетон қоришмасининг қуюқлик даражасига қараб уни титратиш даври (муддати) ҳар хил бўлади. Қуюқлик даражаси «0» см бўлганда, титратиш даври ўртача 100–120 °C бўлади, қоришма конусининг чўкиши 12–18 см бўлганда эса бетон қоришмасини 5 с титратиш кифоя.

Бетон қоришмасининг қулай жойланувчанлиги, асосан, унинг сув:цемент нисбатига боғлиқ. Қулай жойланувчанлик кўрсаткичи маълум бўлган 1m^3 бетон қоришмаси учун тахминий сув сарфини аниқлашда амалий натижалар асосида тузилган 7.2-жадвалдан фойдаланиш мумкин.

Бетон қоришмасидаги сув миқдорини камайтириш ва пластиклигини ошириш учун маҳсус органик қүшилмалар ишлатилади. Масалан, қориshmага цемент оғирлигининг 0,2–0,25% миқдорида сульфат спирт бардаси (ССБ) ёки 0,08–0,1% совун қүшилса, ундағы сув миқдорини 8–12% гача камайтириш мүмкін. Ҳозир қурилишда күплаб ишлатилаётган суперпластификаторлар цемент-ли қоришмаларнинг пластиклигини кескин оширади, уни майин қилади.

7.2-жадвал

Бетон қоришмаси учун тахминий сув сарғи

Қулай жойланув-чанлиги, с	Конуснинг чүкиши, см	Инерик тұлдирғычининг катталиғи, мм					
		10	20	40	10	20	40
Сув миқдори, л							
150–200	0	145	130	120	155	145	130
90–120	0	150	135	125	160	150	135
30–50	0	165	150	135	175	165	150
15–20	1–1,5	185	170	155	195	185	170
–	3–4	195	180	165	205	190	180
–	7	205	190	175	215	205	190
–	10–12	215	200	100	225	215	200

Бундай қүшилмалар бетондаги ғоваклар шаклини ўзgartираади. Суперпластификаторлар (СП), асосан, синтетик полимерлардан олинади. Жумладан, меламин смоласи ёки нафталин сульфат кислотасидан олинадиган С-3 ҳамда иккиласынан қыңындиларни кимёвий синтез қилиб олинадиган СПД, ОП-7 ва бошқаларни мисол қилиш мүмкін. Цемент оғирлигидан 0,15–0,2% қүшилған СП бетон қоришмасини суюлтиради.

Натижада, норма бүйіча ишлатиладиган сув тежалади ҳамда бетоннинг зичлиги отпади. Қориshmага қүшилған СП 1–1,5 соат давомида фаол суюлтириш қобилятига зәға, 2–3 соатдан кейин эса уннинг таъсири камаяди. Бетон конструкциялар нозик, юпқа ёки арматура каркасі зич бўлса, СП қүшилмаларни қўллаш катта самарап беради.


Бетон қоришма қолипда титратилганда уннинг юзаси бир текис бўлгунгача кетган вақт (секунд ҳисобида) уннинг қулай жойланув-чанлик кўрсаткичини ифодалайди.

Асбоб-ускуналар: бетон қоришка, титратгич, томонлари 20 см ли куб қолип, кесик конус, зичлаш учун пўлат стержень, секундомер, бетон қориш учун идиш, белкурак, пўлат чизгич, мензурка.

Тажриба тартиби. Агар бетон қоришмага йириклиги 40 мм дан катта бўлган тўлдирғич ишлатилса, қўйидаги усул билан унинг қулай жойланувчанлиги топилади. Бетон қоришмаси тайёрлангандан кейин томонлари $15 \times 15 \times 15$ см ли куб қолип титратгич устига ўрнатилади ва маҳсус қисқичлар билан маҳкамланади.

Титратгич асбоб минутига 3000–3200 дан кўп титратмаслиги керак, ўртача титратиш амплитудаси эса 0,35 мм дан кам бўлмаслиги лозим.

Куб қолип ичига кесик конус бўйича бетон қоришма солиб, пўлат стержень билан зичланади. Ортиқча қоришма кесик конусдан сидирилади (куб қолип ичига қоришма тушмаслиги керак) ва астасекин тик ҳолатга кўтарилади. Кейин бир вақтда титратгич асбоб токка уланиб ишга туширилади ва секундомер ҳам юргизилади. Куб қолидаги кесик конусли бетон қоришма бир текис бўлгандан сўнг титратгич билан секундомер бир вақтда тўхтатилади (7.3-расм).



7.3-расм. Бетон қоришмасининг қулай жойланувчанлигини аниқлаш.

Қоришма юзасининг текисланиши учун кетган вақтни коэффициент 1,5 га кўпайтириб, унинг қулай жойланувчанлик кўрсаткичи топилади. Бетон қоришмаси шу тартибда икки марта синалади ва аниқланган ўртача арифметик қиймат унинг қулай жойланувчанлик кўрсаткичини билдиради.


Конструкция турларига кўра тайёрланадиган бетон қоришманинг қуюқлик даражаси билан қулай жойланувчанлиги ўртасидаги боғланиш 6-иловада ёритилган. Тажрибахонада бажарилган иш натижалари 7.3-жадвалга ёзилади.

№	Қоришма қандай конструкция учун мүлжалланган	Кулай жойланувчанлик курсаткичи, с			Эслатма
		1-синаш	2-синаш	Үртөчаси	
1.					
2.					
3.					

Хулоса: ЎзРСТ талабларига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

Агар бетон қориши 40 мм дан кичик бўлган тўлдиргичдан тайёрланса, унинг қулай жойланувчанлиги ЎзРСТ шартларига кўра техник вискозиметр ёрдамида аниқланади.

Техник вискозиметр (7.4-расм) туби ясси, баландлиги 200 мм, диаметри эса 300 мм (қалинлиги 2–3 мм) ли цилиндр идиш. Унинг ичига диаметри 216 мм, баландлиги эса 130 мм ли пўлат ҳалқа жойланган. Ҳалқа вискозиметрга учта таянч билан маҳкамланган. Пўлат ҳалқа цилиндр идиш тагидан 70–80 мм баланд ўрнатилади. Кейин ҳалқага кесик конус қолипи туширилади ва унга юқоридаги



7.4-расм. Техник вискозиметр:

a – ташқи; *б* – ички қўриниши;

1 – цилиндр идиш; 2 – темир ҳалқа; 3 – стандарт конус шаклига келтирилган бетон қориши; 4 – ўлчамли пўлат таёқчага пайвандланган ҳалқа.

усул билан бетон қоришимаси жойланади. Конус қолипнинг остида цемент бўтқаси кўрингунча қоришма 5–30 с давомида тебратгичда зичланади. Қориshmанинг ортиқча қисми сидириб ташланади ва куракча билан юзаси силлиқланиб, конус қолип тик ҳолатда кўтарилади. Цилиндр идишга 2–3 мм қалинликдаги ясси гардиш миллиметрга бўлинган пўлат стержень пайвандланган бўлиб, эркин ҳолатда тик йўналишда кўзгалади. Уни истаган баландликда винт билан маҳкамлаш мумкин. Гардиш винти охиригача бўшатилади ва у бетон қоришимасининг юзасига эркин ҳолатда туширилади. Шу заҳотиёқ юргизилади, титратгич эса токка уланади.

Титратиш натижасида конус шаклидаги қоришма гардиш билан бирга чўкади ва пўлат ҳалқа қиррасига қадалиб тўхтайди.

Титратиш бошлангандан гардишнинг пўлат ҳалқа қиррасига тегишигача кетган вақт бетон қоришимасининг қулай жойланувчанлик кўрсаткичини билдиради. Олинган натижалар ва уларнинг ўртача арифметик қиймати 7.4- жадвалга ёзилади.

7.4-жадвал

№	Қоришма қандай конструкция учун мўлжалланган	Куюқлик даражаси, см	Қулай жойланувчанлик кўрсаткичи, с			Эслат- ма
			1-синаш	2-синаш	ўртачаси	
1.						
2.						
3.						

Хулоса: УзРСТ талабларига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

69-тажриба иши. Бетон қоришимасининг ўртача зичлигини аниқлаш

Асбоб-ускуналар: бетон қоришимаси, ҳажми маълум цилиндр идишлар, бетон қоришимасини зичлаш учун пўлат стержень, титратиш асбоби, техник тарози тошлари билан, андава.

Тажриба тартиби. Бетон қоришимасининг ўртача зичлигини тошиш учун унданаги тўлдирғичнинг энг йириги 40 мм гача бўлса, 5 л ли, 80 мм гача бўлса, 15 л ли цилиндр идиш олинади. Синашдан олдин цилиндр идиш техник тарозида тортилади ва унга уч қатлам қилиб бетон қоришимаси солинади ва титратиш столида зичланади. Бунга тахминан 1,5 мин вақт кетади. Тажрибахонада титратиш столи

бўлмаса, қоришмани пўлат стержень билан зичлаш ҳам мумкин. Зичланган бетон қоришма цилиндр идиши билан яна тортилади ва унинг ўртача зичлиги қўйидаги формула ёрдамида ҳисобланади:

$$p_m = (m - m_1) / V, \text{ г/см}^3,$$

бу ерда: m – бетон қоришманинг идиши билан бирга оғирлиги, г;

m_1 – қуруқ идишнинг оғирлиги, г;

V – идишнинг ҳажми, см³.

Юқоридаги тажриба икки марта қайтарилади ва олинган натижалардан ўртача арифметик қиймати аниқланади (7.5-жадвал).

Бетоннинг тури _____

7.5-жадвал

№	Цилиндр идишнинг ҳажми, см ³	Бетоннинг идиш билан оғирлиги, г	Бүш цилиндрнинг оғирлиги, г	Бетон қоришмасининг ўртача зичлиги, г/см ³	Ўртача арифметик қиймат, г/см ³
1.					
2.					
3.					

Хуоса: ЎзРСТ талабларига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

70-тажриба иши. Бетоннинг сиқилишга мустаҳкамлик чегарасини анқлаш

Бетоннинг сиқилишга мустаҳкамлик чегараси қоришмадан тайёрланган стандарт ўлчамдаги намуналарни гидравлик зичлагичда синаяш ҳамда ультратовуш асбобида аниқланиши мумкин.

Тайёрланадиган намунанинг ўлчами тўлдирғичнинг йириклигига боғлиқ. Масалан, шағалнинг йириклиги 20 мм гача бўлса, томонлари 100x100x100 мм ли намуналар тайёрлаш мумкин; 40 мм гача бўлса, томонлари 150 мм ли куб, шағалнинг йириклиги 70 мм гача бўлса, 200 мм ли куб тайёрланади.

Бетон мустаҳкамлигининг ўзгарувчанлиги унинг таркибидаги барча моддаларнинг ҳар хил тузилишга эга эканлиги, уларнинг минералогик ва кимёвий хоссаларининг ҳар турлилигидадир. Курилиш иншоотларининг лойиҳаларида кўрсатилган бетон буюмлари ва конструкцияларининг мустаҳкамлиги «класс» кўрсаткичи билан ифо-

даланади. Бунда, бетоннинг мустаҳкамлигини ифодаловчи кўрсаткич — «класс» ундаги нуқсонларни ҳамда хоссаларини аниқлашда йўл қўйилган камчиликларни инобатга олган ҳолда унинг сиқилишидаги ва чўзишидаги мустаҳкамлиги қониқарли эканлигига тўла кафолат беради.

Бетон класси унинг ҳар бир хоссасини 95% гача кафолатлайди ва кўрсаткич сон билан ифодаланади. Мустаҳкамлигига доир нуқсонлар қанчалик кам бўлса, бетон класси кўрсаткичи шунча юқори бўлади.

Масалан, бетон маркаси M300 ва унинг сиқилишидаги мустаҳкамлигининг ўзгариш (йўл қўйиладиган нуқсонлар ҳисобига) коэффициенти 18% бўлса, бетон класси B15, агар ўзгариш коэффициенти 5% бўлса, бетон класси B20 деб олинади. Оғир бетоннинг мустаҳкамлигига кўра унинг маркаси билан класси ўртасидаги нисбат 7,6-жадвалда ёритилган.

7.6-жадвал

Оғир бетоннинг сиқилишидаги мустаҳкамлик маркаси билан класси орасидаги нисбат

Бетон класси	Ўртacha мустаҳкамлиги, MPa	Ўртacha маркаси	Класснинг марка орасидаги фарқи, %
B3,5	46	M50	-9,1
B5	65	M75	-14,5
B7,5	98	M100	-1,8
B10	131	M150	-14,5
B12,5	164	M150	+8,4
B15	196	M200	-1,8
B20	262	M250	+4,5
B25	327	M350	-6,9
B30	393	M400	-1,8
B35	458	M450	+1,8
B40	524	M550	-5,1
B45	589	M600	-1,8
B50	655	M700	-6,9
B55	720	M700	+2,8
B60	786	M800	-1,8

Асбоб-ускуналар: синаладиган бетон қоришма, куб намуналар тайёрлаш учун қолиплар, зичлаш учун пўлат стерженъ, титратиш столи, ўлчамли идишлар, тарози тошлари билан, қоришма тайёрлаш учун идиш, гидравлик зичлагич.

Тажриба тартиби. Намуна тайёрлаш учун қолиплар йигилади ва уларнинг ички юзаларига машина мойи суркалади. Тайёр қолип тит-

ратиши столи устига маңкамлаб ўрнатилади ва унга бетон қоришка солиб титратилади. Қоришка юзасида цемент суви күрингандан кейин титратиши тұхтатилади, бетоннинг ортиқча қисми қолип қирраси бўйлаб сидириб ташланади ва хўл андава билан унинг юзаси текисланади.

Тажрибахонада титратиши столи бўлмаса, у ҳолда қолипларга бетон қоришка икки қатламда солинади ва ҳар қайси қатлам пўлат стержень билан уриб (ботириб) зичланади. Пўлат стержень биринчи қатламни зичлашда унга тўла ботиши керак, кейинги қатламни зичлашда эса стержень иккинчидан ўтиб, биринчи қатламга 2–3 см гача ботиши керак. Стержень билан бетон қоришмасини зичлаш тартиби қолилнинг четидан унинг маркази томон спираль йўналишида бўлиши керак. Томонлари 100x100x100 мм ли қолипдаги қоришманинг ҳар қайси қатламига пўлат стержень билан 12 марта уриб (ботириб) зичланса, 150x150x150 мм ли намуна учун 25 мартадан, 200x200x200 мм ли намуна учун эса 50 мартадан уриб зичланади. Кейин қолип юзасидаги ортиқча бетон қоришка унинг қирраси бўйлаб сидириб ташланади ва юзаси намланган андава билан текисланади.

Намуналарни тайёрлаш учун кетган вақт 30 минутдан ошмаслиги керак (қоришка тайёрлангандан кейин). Бетон қоришмасидан тайёрланган намуналар ҳавосининг намлиги 90%, ҳарорати 16–20°C ли хонада, юзасига нам латта ёпиб қўйиб бир кун сақланади. Кейин қолиплардан бўшатилиб, ҳар қайси намуна номерланади ва ораси 10–15 мм масофа қолдириб терилган ҳолда нам шароитда яна 27 кун сақланади. Гидротехник бетоннинг мустаҳкамлигини аниқлашда ЎзРСТ шартларига кўра, намуналар тайёрлангандан кейин синашгача 180 кун ўтиши керак.

Бетон намуналарини сиқилишга синаш учун ЎзРСТ шартларига жавоб бера оладиган гидравлик зичлагичлар ишлатилади. Синаладиган намуналар тўғри геометрик шаклда бўлиши керак. Намунани синашдан олдин унинг куч тушадиган юзасининг томонлари икки мартадан ўлчанади ва кўндаланг кесим юзаси 0,1 см аниқликкача ҳисобланади. Сиқилишга синаганда намунага тушадиган куч қолипдаги қоришманинг жойланиш юзасига параллель бўлиши керак. Бетон намуна зичлагич плитасининг марказига ўрнатилади ва 2–3 МПа тезликда намуна ёрилгунча куч берилади. Учта бетон намуналарини синаш натижасида олинган хулосаларнинг ўртача арифметик қиймати бетоннинг сиқилишга мустаҳкамлик чегарасини ифодалайди ва у қўйидаги формуладан ҳисоблаб топилади:

$$R_{\text{снк}} = P/F, \text{ МПа.}$$

Оддий бетон намуналарини нам шароитда 28 кунгача сақлашнинг иложи бўлмаса, уларни 3 ёки 7 кун намлиқда сақлаб, сўнгра синаш ҳам мумкин. У ҳолда бетоннинг сиқилиш ва эгилишдаги мустаҳкамлик чегараси қўйидаги формуладан топилади.

$$R_{\text{снк}} = R_{\text{н}} (lg 28 / lg n),$$

бу ерда: $R_{\text{снк}}$ – 28 кундан кейинги бетоннинг сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси, МПа; $R_{\text{н}}$ – 3 ёки 7 кунлик бетоннинг сиқилишга мустаҳкамлик чегараси, МПа; n – бетон сақланган кунлар сони.

Мустаҳкамлик чегарасини аниқлашда намунанинг ўлчамларига кўра коэффициентлар ҳисобланган, уларнинг қиймати қўйидагича ўзгаради.

Ўлчами 100x100x100мм ли куб намуналар учун $K=0,85$;

150x150x150мм ли куб намуналар учун $K=0,90$;

200x200x200мм ли куб намуналар учун $K=1,00$;

300x300x300мм ли куб намуналар учун $K=1,10$.

Маълумки, бетоннинг маркаси унинг топилган мустаҳкамлик чегараси орқали аниқланади. Сиқилишига бўлган мустаҳкамлигига кўра оғир бетонлар 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 ва 600 маркаларга бўлинади.

Олинган натижалар 7.7-жадвалга ёзилади.

Бетоннинг тури

7.7-жадвал

№	Қотиш шароити 100°С ли буёда ёки намлиқда	Сивалгунгача ўттан вақт, кун	Куч тушадиган юза, см ²	Бузувчи куч, кг	Сиқилишга мустаҳкамлик чегараси, МПа	Ўртача арифметик қиймат, МПа
1.						
2.						
3.						
Бетоннинг маркаси						

71-тажриба иши. Бетон таркибини ҳисоблаш

Кам цемент сарфлаб, ЎзРСТ талабини қониқтирадиган бетон қориши масини тайёрлаш учун, аввало, унинг таркибини тўғри ҳисоблаш зарур. Бунинг учун бетон таркибини ташкил қилувчи ашёларнинг сифатига қараб, уни танлаш ва миқдорини аниқлаш керак.

Бетон таркибини ҳисоблаш учун лойиҳада бетон конструкциялари ва қоришманинг хоссалари (бикрлиги, қуюқлик даражаси ва ҳ.к.) батафсил кўрсатилган бўлиши керак. Бетон таркибини ҳисоблаш учун аниқланадиган формула ва жадвалларда тўлдирғичларнинг бир жинслилиги, улар таркибида мустаҳкамлиги ҳар хил бўлган жинсларнинг борлиги эътиборга олинмаган. Шу сабабли, бетон таркибини ҳисоблагандан кейин, тажрибахона шароитида қоришма тайёрлаб, унинг маркаси текшириб кўрилади. Агар намунанинг 28 кундан кейинги мустаҳкамлиги лойиҳа талабини қониқтирса, у ҳолда бетон қоришмасининг мазкур таркиби қурилишга тавсия этилади.

Бетон таркибини ҳисоблашда ишлатиладиган ашёларнинг хоссалари тажрибахонада қуруқ ҳолатда аниқланади.

Агар бетонга қўшилмалар қўшиш керак бўлса, у ҳолда, қўшилма цементнинг майдалик даражасига мос қилиб туйилади ва қоришмага сув қўшишдан аввал аралаштирилади. Бетон учун мувофиқ бўлган қўшилма миқдори тажрибахонада аниқланади.

Бетон таркибини ҳисоблаш усуллари кўп. Бу усулларни танлашда 1 м³ бетон учун цемент сарфи, унинг мустаҳкамлиги ва чидамлилигига катта эътибор берилади. Шулар ичida энг тежамли бўлган усул танланади.

Б.Г. Скрамтаевнинг чуқур текширишлари натижасида ишлаб чиқилган абсолют ҳажмлар усули бетон таркибини ҳисоблашда энг куляй ва аниқ усул ҳисобланади.

Бетон таркибини ҳисоблаш 1 м³ бетон учун сарфланадиган цемент (Ц), сув (С), қум (К_u) ва йирик тўлдирғич (Ш) ларнинг оғирликларини аниқлашдан иборат. Танланаштган бетон таркиби абсолют зич деб фараз қилиниб, ундаги ашёларнинг ҳажми абсолют ҳолатда аниқланади. Кейин ҳисобланган таркибга асосланиб, қоришма тайёрланади ва унинг қуюқлик даражаси ва куляй жойланувчанлиги текшириб кўрилади.

Бетон маркасига мос бўлган сув цемент (С/Ц) нисбати проф. Б.Г. Скрамтаев таклиф этган формула ёрдамида аниқланади.

$$C/Z = A_1 \cdot R_u (R_6 - 0,5 \cdot A_1 \cdot R_u),$$

бунда: R₆ – бетоннинг 28 кундан кейинги мустаҳкамлиги; R_u – портландцементнинг маркаси; A ва A₁ – тўлдирғичларнинг сифатига боғлиқ бўлган коэффициентлар, юқори сифатли тўлдирғич учун A=0,65, оддий тўлдирғичлар учун A=0,6.

Бинобарин, С/Ц нисбати аниқлангач, сув миқдори 7-иловадан топилади ва Z=C/(C/Ц) формуласига қўйиб, цемент миқдори аниқланади.

Кулай жойланувчан бетон қоришмасини тайёрлаш учун йирик түлдиргич доналари орасидаги цемент, күм қориши меселинде бүлиши керак. Йирик түлдиргич доналарининг цемент-күм қориши меселинде бир-бираидан ажралыши оралиқ коэффициенти орқали ифодаланади ва α ҳарфи билан белгиланади. Бетон қориши мақсади қанчалик суюқ бўлса, унинг оралиқ коэффициенти шунча катта бўлади. Йирик түлдиргич (шагал) ёки чақилган тош миқдори (кг ҳисобида) куйидаги формуладан аниқланади.

$$Ш = (1000 \rho)/(1 + \rho \alpha V_{\text{бұш}}/\rho_m),$$

бунда: ρ – шагалнинг зичлиги, кг/л; ρ_m – шагалнинг ўртача зичлиги, кг/л; $V_{\text{бұш}}$ – йирик түлдиргичнинг бўшлиғи, %; α – оралиқ коэффициенти; майда қумли бикр қориши мақсади 1,0–1,2, цемент маркаси Ц – 250, 300, 350, 400 бўлган пластик қориши мақсади 1,2; 1,35; 1,43; 1,48 олинади.

Хажми 1 м³ бўлган бетон учун майда түлдиргич (күм) миқдори куйидаги формуладан аниқланади.

$$K = (1000 - (Ш/\rho_m + Ш/\rho_k + C)) \rho_c, \text{ кг},$$

бунда: Ц, Ш ва С – 1 м³ бетон учун цемент, шагал ва сув миқдори, кг; ρ_m , ρ_k ва ρ_c – цемент, шагал ва қумнинг зичлиги, кг/л.

Энди лойиҳада берилган кўрсаткичларни (бикрлиги, қуюқлик даражаси, мустақамлиги ва ҳоказо) тажрибахона шароитида синаяш учун 10–20 л ҳажмда бетон қориши меселинде тайёрланади. Агар қориши мақсади талабни қониқтирунган, у ҳолда унинг кўрсаткичини ўзгартирмай, сув билан цемент қўшилади ва қайтадан хоссалари аниқланади.

Бетоннинг тажрибахонада аниқланган номинал таркиби ишлаб чиқаришга тўғри келмаслиги мумкин. Чунки тажрибахона шароитида мавжуд ашёлар ҳавоий қуруқ ҳолатда олинган. Ишлаб чиқаришда (қурилишда) эса түлдиргичлар маълум намлиқда бўлади. Шу сабабли қурилишда түлдиргичларнинг намлиқи эътиборга олинган ҳолда бетон таркибига тузатишлар киритиш керак.

1-мисол. Қаватлараро темир-бетон плитани тайёрлаш учун мустақамлиги 150 МПа бўлган (бетон қориши меселининг қуюқлик даражаси 4 см) бетон таркибини ҳисоблаш керак.

Тажрибахонада аниқланган қуйидаги кўрсаткичлар бизга маълум, боғловчи модда – портландцементнинг маркаси 400, абсолют зичлиги 3,1 г/см³, ўртача зичлиги 1200 кг/м³, қумнинг абсолют зичлиги 2,5 г/см³, ўртача зичлиги 1500 кг/м³, бўшлиғи 41%, шагалнинг абсолют зичлиги 2,65 г/см³, ўртача зичлиги 1440 кг/м³, бўшлиғи 45 %, шагалнинг энг йириги 40 мм. Бетон таркибини қуйидаги тартибда ҳисоблаймиз:

1) Сув/Цемент нисбатини топамиз:

$$C/I = (A \cdot R_u) / (R_b + 0,5 \cdot A - R_u) = (0,6 \times 400) / (150 + 0,5 \times 0,6 \times 400) = 0,64.$$

2) Бетон қоришимасининг қуюқлик даражаси 4–5 см га мос бўлган сув миқдорини 7-иловадан топамиз, шағалнинг энг йириги 40 мм; $C=165$ л.

3) 1 м³ бетон қоришимаси учун керак бўлган цемент миқдори:

$$C = I / (C/I) = 165 / 0,64 = 257,8 \text{ кг.}$$

4) Йирик тўлдиргич миқдори, бунда а = 1,3.

$$\begin{aligned} W &= (1000 \rho) / (1 + \rho \alpha V_w / \rho_w) = \\ &= (1000 \times 2,65) / (1 + 2,65 \times 1,3 \times 0,45 / 1,44) \quad W = 1242 \text{ кг.} \end{aligned}$$

5) Қум миқдори:

$$\begin{aligned} K &= (1000 - (I / \rho_w + W / \rho_w + C)) \rho_k = \\ &= (1000 - (246 / 3,1 + 1242 / 2,65 + 165)) 2,5K = 708 \text{ кг.} \end{aligned}$$

Шундай қилиб, бетоннинг номинал таркиби қўйидагича бўлади.

Цемент... 257,8; Сув.... 165; Қум.... 708; Шағал.... 1242. Жами 2372,8 кг.

Тажрибахонада синаш учун 30 л бетон қоришимасига сарфланадиган ашёлар миқдори қўйидагича бўлади:

Цемент – 257,8 × 0,030 = 7,73 кг.

Сув – 165 × 0,030 = 4,95 кг.

Қум – 708 × 0,030 = 21,2 кг.

Шағал – 1242 × 0,030 = 37,3 кг.

Бу ашёлар кўрсатилган миқдорда тортилиб, бетон қоришимаси тайёрланади, кейин унинг қуюқлик даражаси ҳамда қулай жойланувчанлик кўрсаткичлари аниқланади. Агар қоришиманинг қуюқлик даражаси 4 см ўрнига 3 см бўлса, у ҳолда қоришимага 10 % цемент ва сув кўшилади, яъни:

Цемент... 7,73 × 0,1 = 0,73 кг.

Сув ... 4,95 × 0,1 = 0,495 л.

Бетон қоришима қориштирилиб, унинг яна қуюқлик даражаси топилади. Агар қуюқлик даражаси лойиҳадаги 4 см га teng бўлса, қоришима таркиби ўзгартирилмайди, кўп бўлса сув миқдорини 10 % га камайтириб, юқоридаги тажриба қайтарилади.

Масалан, қурилишда бетон учун ишлатиладиган тўлдиргичлар намдеб олайлик, яъни шағалнинг намлиги 1 %, қумники 4 %, у ҳолда бетон учун топилган сув тўлдиргичлардаги намлик ҳисобига камаяди. Бу қўйидагича топилади:

Сув = 180 – (0,04 · 708 + 0,01 · 1242) = 180 – (28,3 + 12,0) = 139,7 л/м³.

Қум = 708 + 28,3 = 736,3 кг.

Шағал = 1242 + 12,0 = 1254 г.

Демак, қурилишда 1 м³ бетон қоришимасини тайёрлаш учун (агар қум намлиги 4 %, шағалники 1 % бўлса): Цемент – 282,0 кг. Сув – 139,7 л. Қум – 736,3 кг. Шағал – 1254 кг лозим бўлар экан.

72-тажриба иши. Енгил бетон таркибини ҳисоблаш

Фовакли түлдиргичлар асосида олинган енгил бетонлар сиқи-лишга мустаҳкамлик чегарасига кўра қуидаги маркаларга бўлиниади: 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 ва 400.

Деворбоп панеллар ва блоклар тайёрлашда, одатда, 50, 75 ва 100 маркали енгил бетонлар ишлатилади. Юқори (150, 200, 250, 300 ва 400) маркали енгил бетонлар эса йиғма темир-бетон конструкциялар, тўсинлар, қаватлараро ёпма плиталар, кўприклар учун конструкциялар ва бошқалар тайёрлашда ишлатилади.

Енгил бетонларнинг ўртача зичликлари билан намлиги аниқ бўлганда, уларнинг иссиқлик ўтказувчанлиги устида фикр юритиш мумкин. Бошқа сўз билан айтганда, енгил бетонларда уларнинг ўртача зичлиги, намлиги билан иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти ўртасидаги боғланиш тўғри пропорционалдир.

Енгил бетонларнинг ўртача зичликлари билан мустаҳкамлиги орасидаги боғланиш 7.8-жадвалда кўрсатилган. Енгил бетонларнинг асосий хоссалари 7.9-жадвалда келтирилган.

7.8-жадвал

Бетоннинг маркаси	35	50	75	100	150
Бетоннинг қуруқ ҳолатдаги ўртача зичлиги, кг/см ³	800	850–950	900–1000	1000–1050	1100–1200


7.9-жадвал

Йирик тўлдиргичнинг тўкилган ҳолдаги ўртача зичлиги, кг/м ³	Енгил бетоннинг қуруқ ҳолатдаги ўртача зичлиги, кг/м ³	Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти, Вт/м°С	Енгил бетоннинг сиқилишдаги мустаҳкамлиги, МПа
820	800 гача	0,15 – 0,18	25 – 35
400 – 500	900 – 1100	0,18 – 0,20	50 – 100
600 – 700	1200 – 1400	0,23 – 0,33	109 – 150
800 – 1000	1500 – 1800	0,33 – 0,50	200 – 300

Енгил бетонбоп фовак тўлдиргичларнинг хиллари ва уларнинг ҳусусиятлари турлича бўлганлиги туфайли енгил бетон таркибини ҳисоблашда мавжуд формула ва жадваллардан фойдаланиш мумкин бўлмайди. Енгил бетон таркибини ҳисоблашда қуидаги тартибга

риоя қилиш лозим: тұлдирғичларнинг майда-йириклик даражасини топиш, бетон қориши маси учун қулай бўлган сув миқдорини аниқлаш ва 1 m^3 бетон учун цемент миқдорини аниқлаш зарур. Майда ва йирик тұлдирғичлар орасидаги энг қулай бўлган нисбатни аниқлаш учун проф. Н.А. Поповнинг 7.5-расмда келтирилган графигидан фойдаланилади.


Бетоннинг мустаҳкамлиги ва унинг чиқиши коэффициенти ўртасидаги боғланиш орқали қоришка учун сарфланадиган оптималь сув миқдорини аниқлаш мумкин.



7.5-расм. Майда
ва йирик
тұлдирғичлар
орасидати нисбат.

Кулай жойланувчан енгил бетон қориши масини тайёрлаш учун зарур бўлган сув миқдори билан бетоннинг чиқиши коэффициенти ўртасидаги боғланиш 7.6-расм орқали ифодалади.

Енгил бетонларда қулай жойланувчанлик кўрсаткичи ўзгарувчан бўлади. Чунки ишлатиладиган тұлдирғичлар ҳар хил ғовакликда бўлиши сабабли, уларнинг сув шимувчанлиги ҳам ҳар хил бўлади. Масалан, 1 m^3 ҳажмдаги қулай жойланувчан керамзит-бетон қориши масини тайёрлаш учун 260 л сув сарфланса, тошқол пемзали енгил бетон учун 280–300 л сув сарфланади, чунки тошқол ва пемза керамзитга нисбатан серғовак тұлдирғичдир. Бетоннинг мустаҳкамлиги билан сув сарфи ўртасидаги боғланиш икки хил йўналишдаги этри чизиқдан иборат. Чизиқнинг чап томони шуни кўрсатадики, сув миқдорининг оптими билан қоришка қулай жойланувчан бўлади ва зич жойлашади, шунинг ҳисобига бетоннинг мустаҳкамлиги



7.6-расм. Сув билан бетоннинг чиқиш коэффициенти боғликлиги.

ортади. Чизиқнинг ўнг томони эса бетон мустаҳкамлигининг камайишини кўрсатади. Чунки сув миқдорининг ортиши бетонда кимёвий биримайдиган эркин сув миқдори ва ғовакларнинг кўпайишига сабаб бўлади.

Юқорида айтилган факторларга кўра енгил бетон таркибини аниқлаш маълум қонуниятга бўйсунмайди, балки бир неча марта синааб кўрилган тажрибага асосан танланади.


Тажрибахонада бетон таркибини аниқлаш учун уч серия бетон қоришимаси тайёрланади ва ҳар бир серия қоришимадан учтадан куб намуналар тайёрланади. Ҳар бир қориашма учун цемент ва сув миқдори ҳар хил қилиб олинади. Масалан, 50 маркали енгил бетон қоришимасини тайёрлаш учун цемент миқдори 125, 175 ва 225 кг олинса, 100 маркали учун 200, 250 ва 300 кг олинади. Бетоннинг ўртача зичлиги билан унинг чиқиш коэффициенти аниқланади. Топилган сонлар 7.7-расмдаги графикка кўйилади. Чиқиш коэффициенти энг кичик бўлган бетон қориашма учун сарфланган сув энг кулагай сув миқдори деб олинади.

Намлиги 95–100% гача бўлган муҳит намуналар 28 кун сақлангандан кейин, уларни гидравлик зичлатичда синааб, сиқилишта мус-

таұқамлық чегараси аниқланади. Аниқланған қийматни 7.7-расмдаги ордината үқидан топиб, тұғри чизик билан туташтирилади ва бетон учун оптималь цемент миқдори аниқланади. Агар таркиби аниқланған енгил бетон лойиҳада күрсатылған күрсаткічларга (иссик үтка-зувчанлиги, үртаса зичлигі) мос келмаса, у қолда бетон учун бошқа тұлдирғычлар танланади ёки қоришмага маҳсус ғовак ҳосил қылувчи құшилмалар құшилади. Енгил бетонларнинг тахминий таркиби 7.10-жадвалда көлтирилған.

7.10-жадвал

Тұлдирғычининң хылда ғана таркиби (цемент:тұлдирғыч, ұажм ҳисобида)	1 м ³ бетон үчүн маркасы 500 ли цемент сарғи, кг
Оғир тұлдирғычли бетон таркиби: 1:10	123
1:20	13
Шлакли бетон таркиби: 1:10	125
1:20	70
Керамзит-бетон таркиби: 1:10	50



МИСОЛЛАР

1-мисол. Маркасы 600 бўлган портландцемент билан юқори сифатли тұлдирғычлардан тайёрланған қуюқ бетон қоришмасининг 7 кундан кейинги сиқилишга мустақамлық чегараси 15МПа. Шу қоришманинг сув: цемент нисбатини топинг.

Ечиш. Бетоннинг 7 кундан кейинги мустақамлығы қуйидаги формуладан аниқланади:

$$Re = R \cdot (\lg 28 / \lg n)$$

$$R_s = 150(1,447/0,845) = 25,64 \text{ МПа},$$

яъни бетоннинг маркаси 250.

$$C/P = (0,63 \cdot R_s) / (R_s + 0,68 \cdot 0,5 \cdot R_s)$$

$$C/P = (0,65 \cdot 600) / (256 + 0,65 \cdot 0,5 \cdot 600) = 0,86.$$

2-мисол. Маркаси 400 бўлган оғир бетон тайёрлаш учун қуйидагилар мазъум: цемент сарфи – 300 кг/м³, тулдирғичнинг энг ўириги 20 мм. Кулай жойланувчанлиги 60 сек бўлган бетон қориши маси учун портландцемент маркасини топинг.

Ечинио. Бетон қориши масининг қулай жойланувчанлигига қараб, сув миқдорини 7.8-расмдан аниқлаймиз. Демак, 1 м³ бетон қориши маси учун 155 л сув зарур экан.

$$C/P = 155/300 = 0,52.$$

Цемент маркасини қуйидаги формуладан ҳисоблаймиз:

$$R_s = R_s / (0,6(P/C - 0,5)) = 400 / (0,6(1/0,52 - 0,5)) = 46,2 \text{ МПа}.$$

Демак, ЎзРСТ га кўра 450 маркали цемент йўқ, шу сабабли унинг маркасини 500 деб қабул қиласиз.



7.8-расм. Бетон қориши маси учун сув миқдорини аниқлаптариғиғи:

- а) чақилган тош ишлатилса, сув 1 л га ошади;
- б) пущолан портландцементлар ишлатилса, сув 1 м³ қориши маси учун 15–20 л га ошади;
- в) агар цемент сарфи 450–500 кг/м³ бўлса, унинг ҳар 160 кг ортиши ҳисобига сув сарфи 10 л га ошади.

ЗАМОНАВИЙ БЕТОН ТУРЛАРИ

Таркиби йирик түлдиргич (5–20 мм) ва бөгловчы моддадан ташкил топган сунъий тош йирик ғовакли бетон деб аталади. Маҳаллий ашёлардан шағал ёки чақиқтош сероб бўлган жойларда яхлит йирик ғовакли бетондан деворбоп блоклар, пойдеворлар, саноат бинолари учун йигма темир-бетон конструкциялар тайёрлаш жуда фойдали.

Йирик ғовакли бетоннинг маркаси, асосан, цементнинг миқдорига боғлиқ (7.11-жадвал).

7.11-жадвал

Йирик ғовакли бетонларнинг таҳминий таркиби ва хоссалари

Түлдиргич	Ҳажм бўйича таркиби (цемент: түлдиргич)	Цемент сарфи, кг/м ³	Ўртача зичлиги, кг/м ³	Сицилишдаги мустаҳкамлиги, МПа	Иссиқлик ўтказувчаник коэффициенти, Вт/(м·К)
Гранит	1:10	130	1900	3–5,5	0,98
	1:20	75	1800	1,5–2	0,87
Керамзит	1:10	160	750	1–1,5	0,29

Оддий бетон учун бөгловчы билан түлдиргич нисбати 1:10 дан 1:20 (ҳажм ҳисобида) гача, юқори маркали бетон учун эса 1:6 дан 1:7 гача бўлган таркибда ҳисобланади.

Кўп ғовакли (ячейкали) бетонлар. Кўп ғовакли бетон жуда енгил, 50–90% гача ғоваклардан ташкил топган, зичлиги (300 дан 1200 кг/м³ гача) билан иссиқлик ўтказувчаник кўрсаткичлари 0,07 дан 0,38 Вт/м °C бошқа бетонларга нисбатан кичик бўлган ашёдир.

Кўп ғовакли бетонлар иссиқ-совуқни кам ўтказадиган ва конструктив хилларга бўлинади. Кўп ғовакли бетон майда, ўрта йириклидаги ғовак ва юмалоқ (ўлчами 1–1,5 мм гача) ҳаво ғовакчаларидан ташкил топган. Кўп ғовакли бетоннинг маркаси ва хоссалари 7.12-жадвалда келтирилган.

7.12-жадвал

Кўп ғовакли бетонларнинг маркаси ва хоссалари

Зичлиги, кг/м ³	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Фоваклиги, %	83	78	73	70	67	63	60	50
Сицилишдаги мустаҳкамлик, МПа	1,0	2,5	3,5	5,0	7,5	8,0	10	15
Маркаси	10	25	35	50	75	—	100	150

Бундай күп ғовакли бетон тайёрлашда ғоваклар қуйидаги усулар билан ҳосил қилинади:

Кімёвий усул – бунда боеғловчи моддага махсус газ ҳосил қилувчи құшилмалар қүшилади, натижада тайёрланган қориғимадаги боеғловчи модда билан қүшилма ўртасыда үзидан газ ажратувчи реакция бошланади. Бу эса буюмда ғоваклар ҳосил қилади. Бундай ашёлар газ-бетон деб аталади.

Механик усул – бунда боеғловчи сув қоришимаси билан алоҳида тайёрланган күпикни тез суръатда аралаштирилади ва қотгандан кейин **күпик-бетон** деб аталувчи енгил тош ҳосил бўлади.

Қипиқ-бетон. Ёғоч чиқиндилари асосида олинадиган енгил бетон орасида қипиқ-бетон құйма яхлит девор қурилишида кенг ишлатилмоқда. Титратиб зичланган қипиқ-бетондан йирик ўлчамли деворбол блоклар, полбоп плиталар ишлаб чиқарилади. Иссиқ ҳавода қотирилган қипиқ-бетон цемент, ёғоч қипиғи, қум, оқак ёки соз тупроқни сув билан қоришириб олинади. Бундай енгил бетон мустаҳкамлиги 5 дан 15 кгс/см² га teng на ундан 4–5 қаватли турар жой ва қишлоқ хўжалиги бино деворларини қуриш мумкин (7.13-жадвал).

7.13-жадвал

Қипиқ-бетон тарқиби ва хоссалари

№	28 кундан кейинги сиқилишдаги мустаҳкамлиги, кгс/см ²	1 м ³ бетонга кетадиган ашёлар сарфи			
		Цемент M400, кг/м ³	Оқак ёки соз тупроқ, кг/л	Кум, кг/л	Қипиқ, кг/л
1.	5	50/45	200/140	50/30	200/800
2.	10	100/20	150/110	200/120	200/800
3.	15	150/135	100/70	350/220	200/800
4.	15	200/180	50/35	500/300	200/800

Юқори мустаҳкам бетон маркаси 50 МПа дан кам бўлмаслиги керак. Одатда, юқори мустаҳкам бетон тез қотувчан бўлади. Шу сабабли, буғ камерасида юқори мустаҳкам бетон қотиш муддати қисқаради.

Маркаси 400 га teng бўлган бетон ўрнига юқори мустаҳкам бетон ишлатилса, пўлат арматурани 10–12% га, бетон қоришимани эса 10–30% гача тежаш мумкин бўлади.

Ҳозирги кунда соҳа олимлари томонидан маркаси 400–800 МПа бетонлар яратиш бўйича изланишлар олиб борилмоқда.

Бетон қоришимасига суперпластификаторлар қўшиб ўта мустаҳкам бетон (300–500 МПа) олишга эришилди. Бундай бетонлар чет элларда DSP (densified small particles) номи билан маълум.

Фибробетон – асоси калта толали тўлдиргичлар билан мустаҳкамланган композит қурилиш ашёсидир. Бетон қоришимасини тайёрлашда ишқорли муҳитга чидамли толалар қўшиб унинг пишиқлигини оширилади. Чўзилишга мустаҳкам толалар (30–60 мм гача) бетондаги цемент тошининг эгилишга, дарз ҳосил бўлишига, иссиқликка ва емирилишга бўлган чидамлилигини оширади. Агар бетондаги толалар унинг чўзилиши ёки эгилиши бўйлаб тартибли равишда жойланса, унинг самарадорлиги 40–50% га, толалар тартибизиз ҳолатда бўлса, самарадорлиги 20% гина бўлиши мумкин. Бетондаги толалар ундаги арматуранинг цемент билан ёпишиш мустаҳкамлигини 40% га оширади ҳамда бетоннинг киришишини камайтиради.

Конструкциянинг хилига қараб, толалар минерал (шиша, базальт, кварц ва ҳ.к.), занглашадиган ёки оддий пўлат сим ва синтетик (пропилен, капрон ва ҳ.к.) бўлиши мумкин.

Махсус бетон. Радиация таъсирида бўладиган обьектларни қуришда ўзидан радиация нурларидан муҳофазаловчи махсус бетонлар ишлатилади. Бундай бетон ниҳоятда зич, ҳамда цемент билан бириккан сув миқдори кўп бўлиши керак.

Таркибида 60% темир рудаси бўлган магнезит (Fe_2O_4) ва гематит (Fe_2O_3) төғ жинслари тўлдирғич вазифасини ўтайди.

Таркибида 80% гача барий сульфати (BaSO_4) бўлган барий рудаси бетон учун майда ва йирик тўлдирғич сифатида ишлатилади.

Шунингдек, майда темир парчалари, кварц ёки лимонит қуми ёки чўян доналари радиацияни ютишда энг яхши тўлдирғич ҳисобланади. Одатда, қимматбаҳо конструкцияларни юпқа қатлам билан муҳофаза қилишда кўрошин доналари солинган бетон қоришимаси ишлатилади. Темир тўлдирғичли бетонларнинг зичлиги $6000 \text{ кг}/\text{м}^3$ гача бўлиши мумкин.

Реакторга яқин бетон конструкциялар иссиқ радиация нурлари таъсирига чидамли бўлиши учун уни ўтга ва юқори ҳароратга чидамлилигини таъминлаш керак. Бундай жуда оғир бетон конструкцияларнинг сиқилишдаги мустаҳкамлик маркаси M100, M200, M300, чўзилишдаги маркаси эса M10, M20 бўлиши лозим.

Кум-бетон таркибида йирик тўлдирғич бўлмайди, у, асосан, юпқа ҳамда армоцемент конструкциялар тайёрлашда ишлатилади.

Күм-бетоннинг керакли маркасини таъминлапш мақсадида цемент харажатини 20–40% га кўпайтирилади.

Цемент харажатини камайтириш учун суперпластификатор ва юқори мустаҳкам күм ишлатилади.

Пардозбон безакли бетон. Бундай бетон турларини олиш учун оқ цемент ва тегишли пигментлар ҳамда қўшилмалардан ташқари ашёнинг зарур бўлган структурасини таъминлаб берувчи майдада ва иирик тўлдирғичлар кўлланади.

Тўлдирғич сифатида майдаланган мармар, гранит, базальт, слюда рангли шиша чиқинчилари ва бошқалар қўлланилиши мумкин.

Максус бўёқлар ва қўшилмаларни қўшиш йўли билан ҳам ҳозирги пайтда фишт, мармар ёки гранит ҳаттохи шиша сингари кўринишидаги юзани олиш мумкин.

Рангли бетонлар олишда ишлатиладиган пигмент хиллари алоҳида аҳамиятга эга. Ҳозирги кунда асосий бўёққа яъни табиий ва синтетик темир оксидли (қора, қизил, сариқ ва жигар рангли) пигментларга кўплаб талаб қўйилмоқда. Шунингдек, икки оксидли титан (оқ), хром (яшил), кобальт (ҳаворанг) ва карбон (кўк-қора) асосида ишланган пигментлар кўп қўлланилмоқда.

Қизил безакли бетон учун цемент оғирлигидан – 4 %, қоралари учун – 5 %, сариқлари учун эса 7–8 % темир оксидлари қўшилади.

Безакли бетон буюмларининг янги турларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилмоқда, жумладан, Венгрияда ёруғлик ўтказадиган бетоннинг янги хили кашф қилинди, ҳозирда бир қатор мамлакатлар уни ишлаб чиқариш устида ишламоқдалар. Хом ашё қоришмасига оптик шиша толани қўшиш ва инновацион технологияларни қўллаб, бетондан нур ўтказувчан шаффоф буюмлар олиш мумкинлиги амалда исботланди, бу эса ушбу ашёни бўяш билан, қўшимча кутилмаган кўркам хусусият беради.

Ирландияда «Luccson» номини олган ёруғлик ўтказувчи бетон «McNamara» қурилиш компанияси биносида зинапоя тайёрлашда фойдаланилди, шунингдек, Сингапур истироҳат боғидаги скамейка қисмлари ичидан ёритилган хиллари тайёрланди. Эстетик жиҳатдан кўркам бўлган бундай безакли бетон нархи анчагина юқори (шиша толаси нархининг баландлиги ҳисобига).

Безакли поллар рангли қумнинг иириклиги 0,65 мм га тент қотган бетонни силлиқлаш йўли билан олинади. Девор юзасини ишқаловчи абразивлар билан ишлов берилади, унинг устки юзаси силлиқланиб, тўлдирғичларнинг асл жозибаси очилади. Шунингдек, безакли тўлдирғичлар бетоннинг юза қисмидаги фактура қатламига

ботирилади ва безакли юзадаги цемент тұла қотмасдан бетон юза ювилади ёки шётка ёрдамида тозаланади ва юмшоқ латта билан артиб ялтиратилади.

Майда рангли қум билан ишланган безакли бетон 7.9-расмда күрсатылған.

Барча ҳолларда тұлдирғичларнинг асл рангли нусхаси текстураси, күриниши безатилаёттан юзанинг күпроқ қисміга берилади.


Рангли цемент тошини безаш учун ишлатыладын тұлдирғичларнинг майда-йириккілігі безакли бетон юзасининг бетакор қиқиши учун катта ажамиятта эга ва шунга қараб тұлдирғичларнинг үлчамлари танланади. Тұлдирғичларнинг ранги Эса безатилаёттан юзанинг композициясы ёки унинг рангига контраст ранг қилип танланади.

Турли хил рангли цементлар, оқ цементлар ёки оддий пигмент күшилған цементлардан безакли юза чиқаришда турли хил тұлдирғич – сұнъий усулда маҳсус бүялған қум ва шағалдан фойдаланиш ҳам мүмкін.

Артбетон. Сүнгти йилларда бетоннинг эстетик хусусиятларини оммавий саноат қурилишида құллаш билан боғлиқ янги йўналиш вужудга келди. Хусусан, у АҚШ ва Францияда намоён бўлди ва «артбетон» номи билан шаклланди. Унинг моҳияти шундан иборатки, бетондан ҳар хил шаклда девор қисмлари ва бошқа очиқ конструктив элемент чизмалари, ҳамда уларга ўзига хос (фактур) ишлов бериш алоҳида синчковлик билан олиб борилади. Оддий бетон тайёрлаш технологияси асосида тайёрланган бундай безакли бетон юзаси ялтироқ ҳолатгача сайқалланади ва унга ҳар хил шакл берилади.

Шиша фибробетон. Цемент: қум қориши масига шиша тола қўшиб ишланган композицион бетон. Узунлиги 13 мм ли шиша толаки 1 м³ бетон қоришмага 600 г қўшилса, унинг сиқилишга, айниқса эгилишга бўлган мустаҳкамлиги 50–60 % га ошади. Шиша толали қориши ма билан оддий сувоқ ишлари ва арматурасиз айrim буюмлар юзасини торкред (босим билан қоришмани юза сепиши) усулида сувоқ қилинса унинг мустаҳкамлиги ва чидамлилиги ошади.

Лой-бетон (ЛБ) – саноат чиқиндилари – нефелин шлами, фторантгидрит, домна тошқоли асосида олинган фаол яримминерал қориши масини соғ тупроқ билан қоришишириб куйдирмасдан олинган оддий ва тез қотувчан ашё. Бундай таркиб асосида оддий куйдирмасдан ишланган девор болған гишт, блоклар, хона полларини қоплашда



7.9-расм. Майды рангли қум ва оқ цемент асосида ишланган пол композицияси.

ишлатиладиган бетон ўрнини босувчи қориши мағлублаш мүмкін.

Лой-бетон экологик тоза, арzon ва маҳаллий хом ашёлар асоси-да олинадиган самарали замонавий апнёдир.

Лой-бетон асосий боғловчи модда лой фторнефелин комплекси-дир.

ЛБ ўзининг мустаҳкамлиги, киришиши, чидамлилиги ва бош-қа физик-механик хоссалари бўйича деворбоп ашёлар техник шартлари талабларини қондиради. Қотиш жараёни 56 кунга етганда унинг сиқилишдаги мустаҳкамлиги 28 кунга нисбатан 20–25 % ошади. Нормал қотиши учун ЛБ буюмлар учун 40–80°C иссиқлик етарли. Оддий об-ҳаво шароитида (40°C да) қотгандаги мустаҳкамлигига қараганда 80°C даги буғ камерасида қотганда сиқилишдаги мустаҳкамлиги 1,5 марта катта бўлади. Эгилишдаги мустаҳкамлигининг сиқилишдагига нисбати $R_{tr}/R_{сик} = 0,30–0,33$ га тенг. Бу оддий цементли бетон кўрсаткичига кўра анча юқоридир. Агар ЛБ қориshmaga кварц қуми қўшилса унинг самарадорлиги янада ошади.

Биобетон – экологик тоза, юзаси устида кўм-кўк кўкат ўтлар ўстирса бўладиган, ландшафт архитектураси учун аҳамиятли бўлган ашё. Оддий цементли бетонлардан фарқи унинг тузилиши бўйича юзасида кўкатлар ўсиши учун ўзаро туташ ғовакли ва найчалардан ташкил топган бўлади (7.10-расм). Бундай серповак бетон ҳар хил рангдаги кўкат уруғлари билан қориширилган лойқа сув билан шимдирилади. Натижада йўлка ва майдонларда инсон руҳиятини кўтарувчи манзарали ландшафт яратиш мүмкін.



7.10-расм. Кўкатли биобетон.

Бетон плиталар юзасида кўкатларнинг ўсиши учун унинг ўзаро тулаш ғоваклари 15–25 % дан кам бўлмаслиги керак.

Полимерцемент бетон. Цементли бетонга 10–20% сувда эрувчан полимер қўшилган юқори мустаҳкам, узоққа чидамли сунъий тош. Оддий цементли бетондан фарқи, унга қўшилган полимер бетон таркибида бир жинсли арматура сингари қотиб, унинг мустаҳкамлигини ҳамда зарарли муҳит таъсирига чидамлилигини оширади. Полимер нафақат цементли, балки гипсли, оҳакли бетонларга ҳам қўшилади. Бетонларга қўшиладиган полимерлар сифатида, асосан, ПВА, латекслар, сувда эрувчан эпоксид смолалари ишлатилади.

Бетон полимерлар. Қотган бетонларнинг суюқ полимерга шимдирилган тури. Маълумки, бетон қотгандан кейин унда майда дарзлар, бўшлиқлар, бузилган чуқурлар бўлади. Зич бетондаги ғоваклар миқдори 8–20% гача бўлиши мумкин. Шимдириш учун, асосан, суюқ мономер (метилметакрилат ёки стирол), полимер (эпоксид ва полиэфир смолалари), қайишқоқ термопластлар (битум, петролатум, олтингугурт ва ҳоказо) ҳамда ҳар хил суюқ композициялар ишлатилади.

Бетон қозиқлари пойdevорларини битум билан шимдириб, чидамлилигини ошириш усули аввалдан маълум. Ҳозирги технологияларга кўра янги термопластик полимерларнинг тури ва шимдириш усуллари кўпайди.

Курилиш буюмлари ва конструкцияларининг газ, сув ўтказмаслигини, совуққа ва ҳар хил зарарли суюқликларга чидамлилигини оширишда уларга битум – петролатум аралашмаси ёки олтингугурт шимдирилса, катта иқтисодий самара бериши ушбу дарслик муаллифлари томонидан илмий асосланган.

VIII БОБ ТЕМИР АШЁЛАРИ

Қурилишда ишлатиладиган ашёларнинг асосий қисмини пўлат ва чўян ташкил этади. Пўлат билан чўян деганда темир ва углерод қотишмасини тушиунмоқ керак.

Чўян – таркибida 2% дан ортиқ углерод бўлган қотишма. Ферроқотишмалар деб аталувчи маҳсус чўянларда углерод миқдори 5–6% бўлади. Қурилишда кўп тарқалган оддий чўянларда углерод 4% дан ошмайди.

Чўян тоғ жинси – темир рудаси ҳамда темир чиқиндилари ва флюсларни эритиб олинади. Тоғ жинси таркибидаги темир ҳар хил моддалар кислород, олтингугурт ва ҳоказолар билан кимёвий бириккан ҳолатда бўлади. Чўянда темирнинг ҳар хил турлари мавжуд. Жумладан, 72% гача магнитли темир (Fe_3O_4), 70% қизил темир ($2Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$) ларни мисол қилиш мумкин.


Пўлат – бу ҳам темир билан углерод қотишмаси, аммо ундан углерод миқдори 2% дан ошмайди. Қотишмада углероднинг ортиши билан унинг мустаҳкамлиги ортади, лекин қурилиш учун энг зарур бўлган қайишқоқлик хоссаси камаяди, бошқача қилиб айтганда мўртлиги ортади.

Пўлатда углерод 1% бўлса унинг эриш ҳарорати $1539^{\circ}C$ га тенг бўлади. Кристалланиш жараёни $1490^{\circ}C$ да бошланиб $1320^{\circ}C$ да тугайди. Ҳарорат $910^{\circ}C$ ва $758^{\circ}C$ га тушганда эритма қаттиқ ҳолатга ўтади.

Пўлат буюмларни босим остида тайёрлашда пластик хусусиятига мойил бўлган пўлат ишлатилади. Юқори босим остида тегишли шакл берилганда пўлатнинг нафақат тузилиши, балки унинг хоссалари ҳам ўзгаради. Темирнинг шаклини ўзгартиришда оғир пўлат фўлалар орасида эзиб ёйиш (прокатка), чўзиб ёки қатор тешиклардан ўтказиб ингичкалаш (волочение), болғалаш, қолиплаш, зичлаш, эгиш, портлатиш каби усууллар қўлланилади.

Қурилишда пўлат тахта, навли ва шаклли пўлат конструкциялар кўп ишлатилади (8. I-расм). Навли пўлат конструкциялар думалоқ, квадрат шаклда, тасмасимон, кенг энли тасмасимон, юпқа ва қалин

такса, түлкінли, бурчаклы, двутаврлы, швеллерли, узлуксиз узун ва башқа шаклларда бўлади.



8.1-расм. Пулат наилари: а – думалос; б – квадрат; в – тасмасимон; г – такрорий узун; д – тарам-тарам; е – түлкінли; ж – тенг бурчакли; з – тенгесиз бурчакли; и – швеллер; й – двутаврли; к – пайвандланган двутаврли; л – темир йўл изи (рельси); м – деворбоп шпунт.

Пўлат хоссаларини яхшилаш мақсадида, унинг таркибига легирловчи қўшилмалар қўшилади ва легирланган пўлат ҳосил бўлади. Легирловчи қўшилмалар пўлат хоссаларига ҳар хил таъсир кўрсатади. Жумладан, хром пўлатнинг ўтга, ейилишга, зарарли муҳитда занглашига чидамлилигини оширади.

Никель – қайишқоқлигини ва мустаҳкамлигини оширади.


Хром билан никель – зарбдаги қайишқоқлигини оширади.

Марганец – оз миқдорда қўшилса пўлатдаги олтингугуртни зарарсизлантиради, кўп қўшилса пўлатнинг қаттиқлигини ва ейилишга бардошлилигини оширади. Шунингдек, зарбдаги қайишқоқлигини камайтиради.

Кремний – қаттиқлиги ва мустаҳкамлигини оширади, пластик-лигини, болғаланишини, пайвандланишини ва зарбга қаршилигини камайтиради.

Курилишда, асосан, кам легирланган пўлатлар ишлатилади. Бундай пўлат таркибида легирловчи қўшилманинг биттаси ёки бир нечтасининг умумий миқдори 5% дан ошилади.

Темир черепица – цинкли пўлат листни (қалинлиги 0,5 мм ли) совуқ ҳолатда прокат усулида қолилаб, юзасига рангли полимер бўёқ суртилган томбоп ашё. Полимер бўёқлар сифатида полистирол, матполистирол, фуралон ва пластизол ишлатилади (8.2-расм).



8.2-расм. Ҳар хил
улчамдаги
тўлқинли томбоп
черепицалар.


Курилиш пўлатларининг механик хоссалари

Темир-бетон конструкцияларининг арматуралари учун диаметри 6 мм дан 90 мм гача бўлган қиздириб ишланган, шакли мунтазам равишда ўзгартирилган пўлат (бундай пўлат бетон билан яхши ёпишади), диаметри 6 дан 32 мм гача бўлган совуқ ҳолатда ишланган, шакли мунтазам равишда ўзгартирилган пўлат, диаметри 2,5 дан 10 мм гача бўлган сим ва бошқа хил ашёлар ишлаб чиқарилади (8.2- ва 8.3-расмлар).

Арматурабоп пўлат ишлари технологиясига кўра таёқча шаклида қиздириб ёйилган ва совуқ ҳолатда ёйилган турларга бўлинади.

73-тажриба иши. Курилишда арматурани қабул қилиш ва синаш учун намуналар тайёрлаш

Курилишга келтириладиган ҳар бир партия арматуранинг маркаси, диаметри ва шакли бир хил бўлиши керак. Бир партия армата қиздириб ёйилган бўлса 60 т, совуқлайнин ёйилган бўлса 6 т бўлади. Арматуранинг диаметри 10 мм ёки ундан катта бўлса, 6 дан



8.3-расм. Арматура хиллари:

- 1 – узлуксиз текис юзали; 2 – түгри түртбүрчак кесимли; 3 – сим;
 4 – спирал шаклли; 5 – бурама; 6 – түр;
 7 – шакли ўзгартирилган даврий қиррали; 8 – ўйиқли.

12 метргача узунликда боғлам-боғлам қилиб қурилишта юборилади. Диаметри 10 мм дан кичиклари ўрам ҳолида бўлади. Арматура партиясини қабул қилиш, аввало унинг ташқи кўрининшини текширишдан бошланади. Кейин унга осилган сертификатдан арматура маркаси, ўлчамлари ва қайси заводдан эканлиги кўриб чиқилади. Агар арматура партиясида сертификат бўлмаса ёки бўлган тақдирда ҳам ундағи кўрсаткич шубҳа туғдирса, ҳар бир партиядан намуналар олинниб, тажрибахонада синалади. Арматура партияси А-IV синфига тааллукли бўлса, ундаги сертификатнинг бор-йўқлигидан қатъи назар синалади.

Таёқча ва сим арматуралар шартларига кўра, фақатгина чўзилишта бўлган мустаҳкамликка, оқувчанликка ва намунанинг узилишдаги чўзилишига синалади. Бунинг учун ҳар бир партия арматурадан камидан бешта намуна кесиб олинади. Агар партия ўрамлардан иборат бўлса, ҳар бир ўрамдан иккитадан намуналар кесиб олинади. Спирал сингари ўралган арматура сими (8.3-расм, 4) катта фалтакларда қурилишга келтирилади.

Синаш учун бир партияниң ҳар бир учта ғалтагидан иккитадан намуна кесиб олинади ва уларниң диаметри 0,01 мм гача аниқланади.

Шакли ўзгарган даврий профилли (8.3-расм, 7, 8) арматураларниң диаметрини топиш учун намунани тортиб, унинг умумий узунлигини ўлчаб қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$d = 12,7(m/l)^{1/2} \text{ мм};$$

$$F = 127,5 m/l \text{ мм}^2,$$

бунда: d – шакли ўзгарган профилли арматураниң диаметри, мм; F – арматураниң юзаси, мм^2 ; m – намунаниң оғирлиги, г; l – намунаниң узунлиги, мм.

74-тажриба иши. Арматурабоп пўлатнинг чўзилишдаги мустаҳкамлигини аниқлаш

Механик куч таъсирига – чўзиш, сиқиш, эгиш, зарб ва ҳ.к. ларниң қаршилик кўрсатиш қобилияти тажриба йўли билан аниқланади.


Пўлатнинг механик хоссаларини аниқлашнинг икки – статик ва динамик усули бор. Статик усулда намунага таъсир қилаётган куч секин-аста ва бир текисда оширила боради. Темирнинг чўзилишга, сиқилишга, буралишга ва эгилишга чидамлилиги шу усулда аниқланади. Динамик усулда (зарб таъсирида) намунага куч зарб билан таъсир этади. Темирнинг чўзувчи кучга кўрсатадиган қаршилигини аниқлаш учун думалоқ ёки тўғри бурчак кесимли намуналар узувчи машиналарда синалади.

Асбоб-ускуналар: чўзувчан универсал машина, штангенциркуль, юмалоқ, цилиндрлик ва ясси пўлат намуналар.


Тажриба тартиби. Пўлатнинг чўзилишга мустаҳкамлигини аниқлашда бир йўла унинг эластиклиги, пластиклиги, оқувчанлик чегараси, мустаҳкамлик чегараси, нисбий узайиши ва нисбий торайиши аниқланади.

Бунинг учун шартларга кўра бешта намуна тайёрланади (8.4-расм). Намунанинг умумий узунлиги камиде 200 мм (агар арматура диаметри 20 мм гача бўлса) ёки 10 d (20 мм дан кўп бўлса) бўлиши керак.

Намуна синаш машинасининг қисқичлари орасига маҳкамланади ва минутига 1 кг/мм тезлиқда аста-секин куч бераб, арматура чўзилади.



a



b

8.4-расм. Цилиндрик (*a*) ва ясси (*b*) шактдаты пўлат арматураларнинг чўзилишига бўлган мустаҳкамлигини аниқлаш учун намуна.

Кучнинг ортиши билан арматуранинг қанчага чўзилганини аниқ хисоблаш учун унинг чўзилиш оралиғи бир хил бўлакларга бўлиб чиқилади.

Диаметри 10 мм дан катта бўлган арматуралар учун бўлаклар оралиғи 10 мм, 10 мм дан кичиклари учун 5 мм бўлиши керак.

Арматурабоп пўлатнинг чўзилишдаги мустаҳкамлигини чўзувчи куч билан намунанинг узайиши орасидаги боғланиш диаграммасидан яққол кўриш мумкин (8.5-расм).

Диаграммадан кўриниб турибдики, дастлаб намунанинг узайиши кучга пропорционал равишда боради, яъни бу боғланиш тўғри чизиқ билан ифодаланади (A ва B оралиқда, P_n – кучланиш чўзилишга мос ўзгаради).

Куч қийматидан оширилса, намунанинг узайиши билан кучланиш орасидаги пропорционаллик бузилади ва (C оралиқда P_c – куч таъсирида) қолдиқ деформация пайдо бўлади.

Пўлат намунани синаш вақтида кучнинг ортиши (D оралиқда P_T дан P_{max} гача ортгандан кейин) бир дақиқа тўхтайди, аммо намуна нинг чўзилиши эса давом этаверади. Бу хоссага уларнинг оқувчалик чегараси деб аталади ва бу кўрсаткич қуйидаги формула билан аниқланади:



8.5-расм. Кам углеродли пўлатининг чўзилиш диаграммаси.

$$\sigma_{ok} = P/F_0 > \text{kg/mm}^2,$$

бу ерда: σ_{ok} — оқувчанлик чегарасидаги кучланиш, kg/mm^2 ,
 P — оқувчанлик чегарасидаги куч, кг; F — намуна кўндаланг кесимининг юзаси, мм.

Оқувчанлик чегарасидан сўнг шундай дақиқа келадики, намуна нинг узилиш оралиғида унинг кўндаланг кесими ингичка тортиб («бўйин» ҳосил қилиб) узилади. Арматура пўлатининг узилишидан бир дақиқа олдинги максимал кучнинг шу намуна кўндаланг кесими юзасига бўлган нисбати пўлат нина чўзилишдаги мустаҳкамлик чегараси деб аталади ва қуйидаги формула билан ҳисоблаб топилади:

$$\sigma_{qz} = P_{max} / F_0, \text{ kg/mm}^2.$$

Пўлат намуналар чўзилишга синалгандан кейин махсус қисқичлар орасига қутилади ва уларнинг узилиш оралигининг қанчага узайганлиги 0,01 мм аниқликкача топилади, яъни тенг бўлакларга бўлинган масофалар қайтадан ўлчанади. Намуна нинг узилиш оралигининг бошланғич узунлигига нисбатан қанчага узайганлиги қутидаги формула билан аниқланади:


$$\Delta L = ((L - L_0)/L_0) - 100\%,$$

бунда: ΔL — намуна нинг бошланғич узунлигига нисбатан узайиши, %; L — намуна нинг синашдан кейинги узунлиги, мм; L_0 — унинг синашдан олдинги узунлиги, мм.


75-тажриба иши. Пүлатнинг қаттиқлигини аниқлаш

Арматура пүлатининг қаттиқлиги уларни кесишда ёки юзасини ишлашда катта аҳамиятга эга. Техникада темирларнинг қаттиқлигини аниқлаш усуллари кўп. Бу усуллар ичидаги Бринель ва Роквелл усуллари кенг тарқалган.

Асбоб-ускуналар: Бринель асбоби (8.6-расм), пүлат шарча, штангенциркуль, синаладиган намуна.



a



b

8.6-расм. Бринель асбобининг схемаси:

1 – намуна қуйиш учун қўзғалмас қуйи таянч; 2 – пўлат шарча; 3 – сиқувчи пружина; 4, 5, 6 – елкалар; 7 – юк; 8 – эксцентрик; 9 – қўнгироқ; б – пўлат шарчанинг намунага ботиши.

Тажриба тартиби. Бу усул тобланмаган темирларнинг қаттиқлигini аниқлашдагина кўлланилади. Қаттиқлиги аниқланиши керак бўлган пўлатга диаметри 2,5; 5 ва 10 мм ли тобланган пўлат шарча 187/5; 750 ва 3000 кг куч билан маълум вақт ичида аста-секин ботирилади, натижада синалаётган темир юзасида пўлат шарча из қолдиради.

Пўлат шарчани синаловчи намуна сиртига ботирганда қолдирган изининг юзасини F ҳарфи билан белгиласак, темирнинг Бринель бўйича қаттиқлигини қўйидагича ифодалашимиз мумкин:

$$K = P/F, \text{ кг/мм}^2,$$

бунда: K – темирнинг Бринель бўйича қаттиқлиги, кг/мм^2 ;

P – пўлат шарча орқали туширилган куч, кг;

F – пўлат шарчанинг темир сиртига ботиргандан кейин қолган изининг юзи, мм^2 .

Намуна сиртидаги изининг диаметри d , унинг чуқурлиги h бўлса, юзаси F қўйидаги формула билан ҳисоблаб топилади:

$$F = (\pi D/2) (D - (D^2 - d^2)^{1/2}), \text{ мм}^2.$$

Изининг диаметри қўйидаги чегараларда бўлиши керак: $0,2D < d < 0,6D$.

Кучнинг таъсир эттириш вақти 30 с.

Бу ерда: D – пўлат шарчанинг диаметри, мм.

Амалий ишларда темирларнинг қаттиқлигини аниқлашда юқоридаги формула бўйича ҳисоблаш кўп вақт талаб этади.

Қўйидаги 8.1-жадвал ёрдамида юзасидаги изининг диаметрига кўра қаттиқлигини аниқлаш мумкин.

8. I-жадвал

Шарчанинг темир сиртида қолдирган изининг диаметри, мм	Бринель бўйича қаттиқлиги, кг/мм^2	Шарчанинг темир сиртида қолдирган изининг диаметри, мм	Бринель бўйича қаттиқлиги, кг/мм^2
3,8	255	4,7	163
3,9	241	4,8	156
4,0	229	4,9	149
4,1	217	5,0	143
4,2	207	6,1	137
4,3	196	5,2	131
4,4	187	5,3	126
4,5	179	5,4	116
4,6	170	5,5	111

Роквелл усули. Бу усул қаттиқлиги юқори бўлган (тобланган, цементитланган) темирларнинг қаттиқлигини аниқлашида кенг қўлланади. Темирларнинг қаттиқлигини бу усул билан аниқлашда синаладиган асбоб столга ўрнатилиб, унинг силлиқ юзасига учидаги бурчаги 120° бўлган олмос конус ёки диаметри 1,59 мм ли (1/16 ли) тобланган пўлат шарча ботирилади.


Шундан кейин винтни бураб, асбоб индикаторининг кичик стрелкаси тик вазиятга (10 кг ли кучга) келгунча олмос синаловчи намуна га ботирилади, сўнгра даста ёрдами билан белгиланган куч таъсир эттирилади. Бунда куч пўлат шарчадан фойдаланганда 10 кг, олмос конус бўлганда 140 кг бўлади.

Олмос конуснинг темирга ботиш чукурлигига қараб темирнинг қаттиқлиги аниқланади. Роквелл бўйича темирнинг қаттиқлиги куйидаги формуладан аниқланади:

$$K = (K - (h - h_0)) / C,$$

бунда: h_0 – олмоснинг темирда (дастлабки куч P , берилганда) қолдирган изининг чукурлиги, мм; h – олмоснинг темирда (умумий куч P берилганда) қолдирган изининг чукурлиги, мм; K – доимий сон (пўлат шарча учун 0,26, олмос учун 0,2); C – олмос темирга 0,002 мм ботганда, индикатор циферблатининг кўрсатиши.

Амалда темирлар қаттиқлигини Роквелл усулида аниқлашда юқоридаги формуласдан фойдаланмай, тўғридан-тўғри унинг қаттиқлиги индикатор шкаласидан қаралади. Роквелл усули билан пўлат қаттиқлигини аниқлаш схемаси 8.7-расмда кўрсатилган.



8.7-расм. Қаттиқликни Роквелл усулида аниқлаш:
а – пўлат шарча ёрдамида;
б – конусли олмос ёрдамида.

Кўпинча, Роквелл асбоби индикатори циферблатларида В ҳамда С шкаладар бўлади. Темир қаттиқлиги пўлат шарча билан синалганда В шкаладан фойдаланилади (таъсир этувчи умумий куч бунда 100 кг), олмос билан синалганда С шкаладан фойдаланилади (таъсир этувчи куч 150 кг).

76-тажриба иши. Пўлатнинг зарбга бўлган мустаҳкамлигини аниқлаш

Темирнинг зарбли куч таъсирига синмай қаршилик кўрсата олиш хоссаси шу темирнинг зарбга бўлган мустаҳкамлиги деб аталади.

Маълумки, кўпгина темирларнинг статик кучлар таъсирига мустаҳкамлиги юқори бўлса-да, зарбли кучлар (динамик кучлар) таъсирига яхши қаршилик кўрсата олмайди. Шунинг учун зарбий кучлар таъсирида ишлайдиган қурилиш конструкциялари ва ашёла-рининг бу кучларга қаршилик кўрсатиш хоссасини билиш катта аҳамиятга эга.

Зарбга синаш учун намуналар тайёрланади ва бу намуналар маятникили копёрларда синалади. Маятникили копёрнинг умумий кўриниши билан ўлчамлари кўрсатилган намунани синаш схемаси 8.8-расмда кўрсатилган.

Синаш тартиби. Намунани синашдан олдин копёрнинг маятники маълум баландликка кўтарилади ва маҳкамланади (8.8-расм, а).


Намунани копёр таянчларига 8.8-расмда кўрсатилгандек қилиб ўрнатилади. Маятникни кўтарилган ҳолатда тутиб турган тутқич бўшатилади. Бунда маятник эркин тушиб, унинг тиги намунани синдиради.

Темирнинг зарбга бўлган мустаҳкамлигини аниқлаш учун аввалия маятникнинг намунани синдиришга сарфлаган ишини аниқлаш керак. Намунани синдиришда бажарилган иш қўйидаги формуладан топилади:

$$A = P(H-h).$$

Бунда: A – намунани синдириш учун сарфланган иш, кг м; P – маятникнинг оғирлиги, кг; H – маятникнинг зарбгача кўтарилиган баландлиги, м; h – маятникнинг зарбдан кейинги кўтарилиш баландлиги, м.

Агар маятникнинг зарбгача ва зарбдан кейинги кўтарилиш бурчакларини а ва в ҳарфлари билан белгиласак, у ҳолда маятникнинг зарбгача кўтарилиш баландлиги:



8.8-расм. Пўлатинг зарбий куч таъсирига бўлган мустаҳкамлигини аниқлайдиган асбоб:

a — умумий кўриниши; *b* — намуна схемаси; *в* — маятник ҳаракати.

$$H = I(I - \cos \alpha).$$

Маятникнинг зарбдан кейинги қўтарилиш баландлиги эса:

$$h = I(I - \cos \vartheta)$$

бўлади. Бу ерда: I — маятникнинг узунлиги.

У ҳолда намунани синдиришга сарфланган ишнинг қиймати куидаги кўринишга эга бўлади:

$$A = PI (\cos \vartheta - \cos \alpha),$$

бу ерда: A ва ϑ бурчакларининг қиймати копёрнинг махсус шкаласидан олинади.

Агар намунани синдириш учун сарфланган ишни намуна синган ерининг кўндаланг кесим юзи (S) таъсирига бўлсан, намунанинг зарбий кучларга бўлган мустаҳкамлиги чиқади:

$$R = A/S = (P l(\cos \beta - \cos \alpha)) / S, \text{ МПа.}$$

77-тажриба иши. Пўлатнинг эгилишдаги мустаҳкамлигини аниқлаш

Пўлат таёқча эгилганда унинг эгилиш юзасида дарз кетиш, узилиш ёки оқиш ҳолатлари содир бўлса, бунга пўлатнинг технологик хоссаси деб аталади. Ушбу хоссаларни ўрганишида пўлат таёқчани букиш учун кетадиган куч қийматлари эътиборга олинмайди. Фақатгина, синаш вақтида пўлат таёқчанинг ўзгариши кузатилади, холос.


Асбоб-ускуналар: гидравлик зичлагич, эгилишга синаш мосламалари, штангенциркуль, транспортир, намуна.

Тажриба тартиби. Арматура пўлатининг технологик хоссасини билиш қурувчи мутахассислар учун жуда зарур. Чунки, арматура каркасларини тайёрлашда, уни 45, 90 ёки 180° гача этиш керак бўлади, шунда унинг эгилиш юзасида нуқсонлар бўлмаслиги керак. Бунинг учун, қурилишга келтирилган ҳар бир партиядан учтадан намуна олинади ва бирма-бир 8.8-расмдаги схемаларга кўра синалади.

Гидравлик зичлагичнинг қуий плитасига иккита таянч ўрнатилади. Бунда улар орасидаги масофа $l=d+25a$ дан кам бўлмаслиги керак (a — намунанинг қалинлиги). Зичлагичнинг юқори плитасига доира шаклидаги гардиш маҳкамланади. Пўлат намуна қуий таянчга ўрнатилади ва гардиш орқали куч берилиб (8.9-расм, а) эгилишга синалади. Пўлат арматурани эгилишга синагандада қуйидаги усуллар ишлатилади:

- 1) пўлат намунани маълум бурчаккача букиш (8.9-расм, б);
- 2) намунани чўзилган томонида дарз пайдо бўлишигача букиш;
- 3) намунани гардиш атрофида, 180°га букиш (8.9-расм, в);
- 4) пўлат намунани бутунлай (икки томонлари теккунча) букиш (8.9-расм, г). Пўлат арматурани юқоридаги тўрт усул билан буқканда ҳам унинг чўзилган томонида дарз ва бошқа нуқсонлар ҳосил бўлмаса, ишлатиладиган арматурани эгилишга мустаҳкам деса бўлади.

Мисол. Узилиш оралигининг узунлиги $d=150$ мм, диаметри $d=15$ мм ли пўлатни чўзилишга синаганда, куч $P=6800$ кг га етганда, пўлат намуна узилади. Пўлатнинг оқиш кучи $P=400$ кг. Намуна узилгандан кейин узилиш оралигининг узунлиги $l_1=191$ мм, узилган жойидаги диаметри эса $d=0,75$ мм. Пўлатнинг маркасини топинг.



8.9-расм. Арматуранинг эгилишга бўлган мустаҳкамлигини гидравлик зичлагичда аниқлаш:

a – намуна синашга тайёрланган ҳолатда;

b – маълум берилган бурчак буйича букиш;

c – гардиш атрофида 180° тacha букиш; *d* – бутунлай букиш;

1 – зичлагичнинг куйи плитаси; 2 – таянчлар; 3 – ғалтак;

4 – намуна; 5 – гардиш; 6 – зичлагичнинг юқори плитаси.

Ечиш: Юқоридаги формуулалардан, пўлатнинг оқувчанлик чегараси $22,7 \text{ кг}/\text{мм}^2$, чўзилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси $38,7 \text{ кг}/\text{мм}$, нисбий узайиши $27,4\%$; узилиш еридаги диаметрининг кичрайиши $46,0\%$ топилади.

Демак, ЎзРСТ даги шартларга кўра синалаётган пўлатнинг маркаси СтЗКПС экан.



8.10-расм. Франциядаги темир ашёларидан қурилган
Эйфель минораси.

8.10-расмдаги Эйфель минорасини француз мұхандиси Гюстав Эйфель лойихалаштирган. XIX асрнинг охирида юқори мустаҳкам темир конструкциялардан қурилған, дунёни ҳайраттаға солған иншо-от. Унинг оғирлигі 7000 т бўлған 15000 дона пайвандланган темир қисмлардан ташкил топган. Парижнинг энт чиройли иншооти бўли-ши билан бирга телеминора вазифасини бажариб турибди.

IX БОБ ЁФОЧ АШЁЛАР

Ёғоч жинслари, асосан, 2 гурухта бўлиниади: баргли ва игнабаргли.

Баргли ёғоч жинслар дурадгорлик буюмлари, фанер, паркет, мебель ва шу кабилар учун ишлатилади. Баргли ёғоч жинсларнинг пишиқ ва кўриниши чиройли қаттиқ хилларига эман, шумтол, заранг ва оқ акация киради. Бундай дараҳт танасидан тилингган тахтада ёғоч толалари ва ўзак нурларининг яққол кўриниб туриши ундан ишланган буюмга ҳусн беради.

Ўзбекистон қурилишларида ишлатиладиган ёғоч ашёларнинг асосий ҳажмини (80–95%) игнабаргли жинслар ташкил этади. Буларга, асосан, қарағай, арча, тилоғоч, кедр ва пихталар киради. Игнабаргли ёғоч ашёларнинг афзаллиги уларни ишлаш, арралаш, кесиш осонлигидадир.

Шу билан бирга бундай жинслар қурилиш талабларини қондира оладиган жуда кўп хоссаларга эга. Ўсаётган дараҳт, асосан, 40% намлиқда бўлади.

Республикамида қурилишбоп дараҳтзорлар ва ўрмонлар деярли йўқ деса ҳам бўлади. Марказий Осиё ва Қозогистон ҳудудларидағи ўрмон захиралари фақатгина собиқ иттифоқ майдонига кўра 2,3% ни ташкил этади. Ёғочни қайта ишлаш саноатидаги чиқиндилар миқдори 50–60 % ни ташкил этади. Шунинг учун ҳам, ёғоч чиқиндиларидан қурилиш ашёлари ишлаб чиқариш қурилиш индустрисининг самарадорлигини кескин оширади. Айрим ёғоч буюмлари ишлаб чиқарувчи заводларда, келтирилган фўлаларни 98% гача қайта ишлаб, қурилиш ашёлари тайёрланмоқда.

Япроқли дараҳтлар игнабарглиларга нисбатан 10–16 % гина ишлатилади.

Ёғоч қурилиш ашёларининг асосий қисми 50–60 % ни ташкил этувчи дараҳт танасидан, 5–20 % илдиз, 4–15 % шох-шабба ва бутоқлардан ишланади.

А. Ёғочнинг физик хоссаларини аниқлаш

78-тажриба иши. Синаш учун намуналар тайёрлаш


Ёғочнинг физик ва механик хоссаларини тажрибахонада аниқлаш учун механик асбоблар билан жиҳозланган цехда ёғоч фўланинг заболонъ қисмининг тангенциал ва радиал кесимлари бўйлаб рейкалар арраланади.

Узунлиги 2800 мм ли фўланинг йўғон томонидан 900 мм арралаб олинади. Бу икки бўлак фўладан икки хил қалинликда тахта тилинади. Узунлиги 900 мм ли йўғон фўладан тилинган тахталарнинг қалинлиги 80 ёки 120 мм, фўланинг қолган ингичка қисмидан (узунлиги 1000 мм ли), тилинган тахталарники эса 40 мм бўлади. Чиққан горбиль синалмайди.


Узунлиги 1800 мм ли тахталар яна тенг икки қисмга бўлинади. Бу тахталарнинг икки ёнидан 55 мм қалинликда икки рейка ва қолган қисмидан 35 мм қалинликда яна иккитадан рейка тилинади (9.1-расм). Рейкалардан ортиб қолган ўзак синалмайди. Узунлиги 900 мм, қалинлиги 80 ва 120 мм ли тахтадан ҳам шу тартибда рейка тилинади.

Натижада ўлчами 80x80 ёки 120x120 мм ли рейкалар ҳосил бўлади. Бу рейкалар ёғоч сифатига қараб маркаланади ва синаш учун номерланади.

Шу тартибда тайёрланган рейкалардан, уларнинг кесимига ва толаларининг йўналишига қараб синаш учун ҳар хил ўлчамда намуналар арралаб олинади (9.2, 9.3-расмлар).




9.1-расм. Тахтани рейкаларга бўлиш.



9.2-расм. Ёўланинг қуий (узулиги 1800 мм ли) қисмидан олинган
рейкадан намуналар тайёрлаш:

- 1 – ёғочни толаларига кўндаланг, тангенциал бўйлаб чўзилишга бўлган мустаҳкамликка синаш учун намуна;
- 2 – радиал кесими бўйлаб; 3 – радиал кесими бўйлаб толаларига кўндаланг ҳолда ёрилишга синаш учун намуна; 4 – тангенциал кесими бўйлаб толаларига кўндаланг ёрилишга синаш учун намуна; 5 – радиал кесими бўйлаб толалари кўндаланг ҳолда сиқилишга синаш учун намуна;
- 6 – бу ҳам, тангенциал кесими бўйлаб.



9.3-расм. Ёўланинг йўғон қисмидан олинган рейкадан
намуналар тайёрлаш:

- 1 – тангенциал кесими бўйлаб статик эгилишга синаш учун намуна;
- 2 – бу ҳам, радиал кесими бўйлаб; 3 – толалари бўйлаб чўзилишга синаш учун намуна; 4 – бу ҳам, сиқилишга синаш учун;
- 5 – радиал кесими бўйлаб ёрилишга синаш учун намуна;
- 6 – бу ҳам, тангенциал кесими бўйлаб.

79-тажриба иши. Ёғочнинг намлигини аниқлаш

Ёғочнинг ҳар бир хоссасини аниқлашда унинг табиий намлиги олдиндан аниқланган бўлиши керак. Ёғочнинг намлиги деб, унинг табиий ҳолатдаги оғирлиги билан турғун оғирликкача қутилган оғирлиги орасидаги фарқقا (%) да) айтилади. Буни аниқлаш учун юқоридаги усул билан синаш учун тайёрланган рейкадан томонлари 20x20x20 мм ли намуна арраланади. Бу ёғоч намуна мутлақо нуқсонсиз (кўз, дарз) ва чиrimаган бўлиши керак.

Асбоб-ускуналар: қутилиш шкафи, дастарра, чизгич, шиша стакан, аналитик тарози, тарози тошлари.

Тажриба тартиби. Табиий нам рейкадан арралаб тайёрланган бешта намунанинг ҳар бирини алоҳида-алоҳида қилиб аналитик тарозида 0,001 г аниқликкача тортилади. Уларни бешта шиша стаканчага

(бюксга) солиб, 100–105°C ли қуритиш шкафида турғун оғирликкача қуритилади. Агар синалаётгандай ёғоч намуна юмшоқ жинслар гуруҳидан қарағай, арча, тоғтерак ва ҳ.к. бўлса, 6 соат, қаттиқ жинслардан бўлса (эман, қора қайнин, шумтол, тилоғоч ва ҳ.к.), 10 соат қуритилади. Шунда ҳам намуналар турғун оғирликка эга бўлмаса, уларни яна 2 соат қуритиб, кейин тортилади. Намунанинг кейинги оғирлиги олдинги оғирлигига тент бўлса ёки 0,002 га фарқ қиласа, қуритиш тўхтатилади.

Стаканчаларда қуритилган намуналар усти маҳкам қилиб ёпилган ҳолда кальций хлор ёки сульфат кислотаси солинган эксиаторга солинади. Намуналар эксиаторнинг юқори панжараси устига қўйилган ҳолда хона ҳароратигача (+20°C) совитилади ва намуналарни яна тортиб, қуритилган ҳолатдаги оғирлиги (m_2) топилади.

Ёғоч намунасининг намлиги (W) қўйидаги формуладан аниқланади:

$$W = ((m_1 - m_2)/m_2) \cdot 100 \%,$$

бу ерда: m_1 — намунанинг табиий нам вақтдаги оғирлиги, г; m_2 — намунанинг қуритилгандан кейинги оғирлиги, г.

Олинган натижалар 9.1-жадвалга ёзиб борилади.

Ёғочнинг жинси

9.1-жадвал

№	Намунанинг табиий ҳолатдаги оғирлиги, г	1-тортиш, г	2-тортиш, г	3-тортиш, г	Намунанинг турғун қуруқ ҳолатдаги оғирлиги, г	Намлик%
1.						
2.						
3.						

Хуласа. ҮзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).


Айрим ҳолларда ёғоч намлиги тезкор усул билан ҳам аниқланади. Бунинг учун сопол, ўтга чидамли шиша стакан қиздирилган пахта ёғи солинади ва идиш билан биргаликда техник торозида тортиб, оғирлиги аниқланади. Кейин юқоридаги ўлчамларга кўра тайёрланган табиий намлиқдаги ёғоч намуналардан бирини солиб ёғли идиш яна тортилади ва электр плиткада қумли идиш устига қўйиб қиздирилади.

Натижада ёғнинг юзасида ҳаво пулакчалари пайдо бўлади, идишнинг оғирлиги эса камая боради.

Ниҳоят, қиздираётган ёғ юзасида ҳаво пулакчаларининг чиқиши тўхтайди; унданга намуна эса аста-секин чўкади. Кейин ёғли идиш қумдан олинади, унга ёпишган кум доналари қуруқ латта билан тозаланади, яна тортилади (m_2) ва ёғочнинг намлиги юқоридаги формуладан аниқланилади.

Ёғоч намлигини тажрибахона шароитида аниқлаш усули кўп вақт талаб этади, шу билан бирга, бу усулда тайёр буюмларнинг намлигини аниқлаб бўлмайди. Ёғоч буюмлар ҳамда тахта ва тўсинларнинг намлигини тез аниқлашда электр нам ўлчагич асбоби ишлатилиади. Бу асбоб билан ёғочнинг намлигини бир-икки минут мобайнида 1% гача аниқликда топиш мумкин.

Намлик даражасига кўра, ёғоч қўйидаги хилларга бўлинади: сувга тўла тўйинган ҳўл ёғоч; намлиги 35% дан кўп бўлган янги кесилган ёғоч; намлиги 15–20 % бўлган ҳавоий қуруқ ёғоч; намлиги 8–10 % бўлган хона қуруқлигидаги ёғоч; тажрибахонада 100–105°C ҳароратда турғун оғирликкача қуритиб олинган абсолют қуруқ ёғоч.



9.4-расм. Ёғочнинг мувозанат намлигини аниқлайдиган номограмма.

Узоқ вақт очиқ ҳавода сақланған ёғочнинг намлиги атроф-мухитнинг намлигига тенглашиб қолади, бунга ёғочнинг мувозанат намлиги деб аталади. Очиқ жойларда сақланадиган ёғоч ашёларнинг мувозанат намлигини топиш учун 9,4-расмда келтирилган номограммадан фойдаланиш мүмкин. Курилишда, асосан, намлиги 12 % дан ошмайдиган ёғоч ишлатилади.

80-тажриба иши. Ёғочнинг зичлигини аниқлаш

Маълумки, ашёларнинг зичлиги (ўртача зичлиги) уларнинг ғоваклигига боғлиқ. Бу қонуният ёғочга ҳам тааллуқлидир. Ёғочдаги ғоваклар унинг умумий ҳажмининг 35–40% ини ташкил этади.

Кўп ғовакли ёғоч жинслари таркибida сув миқдори кўп бўлади. Масалан, зичлиги 400 кг/м³ бўлган арчада ғоваклар ҳажми 65–70 % бўлса, кам ғовакли дубда 30–40 % нигина ташкил этади, чунки у зич ва оғир, зичлиги эса 800–950 кг/м³ та тенг.

Ёғочнинг зичлигини топиш учун, одатда, унинг намлигини 15% га тенг қилиб аниқланади.

Асбоб-ускуналар: техник тарози, дастарра, бурчакли чизғич, ранда, штангенциркуль.

Тажриба тартиби. Намлиги аниқланган ёғочдан 20x20x30 мм ли 5 та намуна арраланади ва ҳар бирини алоҳида-алоҳида техник тарозида 0,001 г аниқликда тортилади, кейин намуна томонлари ЎзРСТ шартларига кўра узунлиги 1, кўндаланг кесими – *a* ва бўлчанади.

Ёғочнинг табиий нам ҳолатдаги зичлигини аниқлаш учун куйидаги формуладан фойдаланилади:

$$\rho_w = G_w / V_w \text{ г/см}^3,$$

бу ерда: m_w – намунанинг табиий намликдаги оғирлиги, г;

V_w – намунанинг табиий нам ҳолатдаги ҳажми, см³.

Ёғочнинг 15% га келтирилган намликдаги ўртача зичлиги куйидаги формула билан ҳисобланади:

$$P_m^{15} = P_m^w [1 + 0,01(1 - K_0) \cdot (15 - W)], \text{ г/см}^3,$$

бунда: P_m^w – намлиги W %, бўлган ёғочнинг зичлиги, г/см³; K_0 – ёғоч қуриганда унинг киришиш коэффициенти; тилоғоч, қора қайин ва оқ қайин учун – 0,6; бошқа жинсли ёғочлар учун – 0,5.

Аниқланган зичликларнинг ўртача арифметик қиймати ёғочнинг ўртача зичлиги бўлади.

81-тажриба иши. Ёғочнинг қуриши натижасида унинг чизиқли ва ҳажмий киришишини аниқлаш

Ёғоч қуриганда кичрайиш ва тоб ташлаш хоссасига эга. Ёғоч толалари сувга тўйинган (ёғоч намлиги 20–28 % га камайганда) ҳолатидан тамоман қуруқ ҳолатга ўтганда, унинг ўлчамлари қисқаради. Ёғоч ҳужайраларидаги намнинг йўқолиши ҳужайра найдалари, толалари ва пардаларини ўзаро яқинлаштиради, натижада ёғочнинг умумий ҳажми кичраяди.

Янги кесилган дараҳт турғун оғирликка қадар қуритилса, унинг ҳажми ёки тўла киришиши ҳар хил жинслар учун 8,5 дан 19% гача бўлади. Оғир ва қаттиқ ёғоч жинсларининг киришиш кўрсаткичлари енгил ва юмшоқ жинсларга нисбатан кўп бўлади.

Турли жинсли ёғочлар учун ҳажмий киришиш коэффициенти 0,2 дан 0,75% гача бўлади. Ёғоч ҳамма томони бўйлаб бир хилда киришмайди. Қандай жинсли ёғоч бўлмасин, у толалари бўйлаб энг кам (0,1–0,4%), тангенциал кесими бўйлаб энг кўп (6–12%) киришади.

Бир меъёрда ва секин қуритилган ёғоч бутун ҳажми бўйлаб бир хилда кичраяди; бунда ёриқлар сони ҳам анча кам бўлади.

Асбоб-ускуналар: техник тарози, тарози тошлари, қуритиш шкафи, штангенциркуль, ёғоч намуна.

Тажриба тартиби. Ёғочнинг чизиқли ва ҳажмий киришиш кўрсаткичини топиш учун, яхшилаб рандаланган рейкадан томонлари 30x30x10 см ли тўғри бурчакли намуна арраланади. Тайёрланган 5 та намуналарнинг сиртига ўзаро тик чизиқ қалам билан чизилади ва бу чизиқларнинг ўлчамлари тангенциал (а) ва радиал (б) кесими бўйлаб 0,01 мм аниқликда ўлчанади. Кейин намуналар олдиндан тортилган 5 та тунука идишга биттадан солинади ва уларни ёрилиб кетмаслиги учун аввал 30°C ҳароратда турғун оғирликкача, кейин 105°C ҳароратда қуритиш шкафига обдан қуритилади. Кейин намуналарнинг ҳар бири алоҳида-алоҳида тортилади ва а, б, с томонлари яна ўлчанади. Юқоридаги 2-тажриба иши усули билан ёғоч намуналарининг намлиги аниқланади.

Ёғочнинг тангенциал, радиал кесими бўйлаб қанчага киришганлиги қўйидаги формуладан ҳисобланади.

$$U_T = ((a - a_1)/a_1) \cdot 100\%.$$

$$U_p = ((b - b_1)/b_1) \cdot 100\%.$$

Ёғоч намуналарнинг ҳажмий киришишини аниқлашда қуйидаги формула қўлланилади:

$$W_x = ((V - V_1)/V_1) \cdot 100\%,$$

бу ерда: a , b – ёғоч намунанинг табиий нам ҳолатдаги унинг юзасига чизилган ўзаро тик чизиқлар ўлчами, мм; a_1 , b_1 – бу ҳам турғун оғирлиkkача қуритилгандан кейин, мм; V – намунанинг табиий нам ҳолатдаги ҳажми a , b , c , мм^3 ; V_1 – бу ҳам, турғун оғирлиkkача қуритилгандан кейин, a_1 , b_1 , c , мм^3 .

Ёғочнинг чизиқли ва ҳажм киришиш коэффициентлари (K_r , K_p ва K_x) қуйидаги тенгликлар ёрдамида аниқланади:

- тангенциал кесими бўйлаб

$$K_r = Y_r/W;$$

- радиал кесими бўйлаб

$$K_p = Y_p / W;$$

- ҳажмий киришиш коэффициенти

$$K_x = Y_x / W.$$


82-тажриба иши. Ёғочнинг йиллик ҳалқалари ва уларга нисбатан кечки йиллик ҳалқалар миқдорини аниқлаш

Дараҳт танасини кўндалангига кесиб қаралса, кўпчилик дараҳтларда доира ҳалқалар кўринишида жойлашган йиллик қатламлар кўзга ташланади.

Дараҳт вегетация даврида ўсиб, баҳор ва ёзги ёғочлик қатламларини ҳосил қиласди. Булар дараҳтнинг йиллик қатламлари ёки ҳалқалари деб аталади. Дараҳт танаси кўндалангига кесилтганда унинг йиллик қатламлари бир тартибда жойлашганини кўриш мумкин. Йиллик қатламларнинг қалинлиги дараҳт жинсига қараб ҳар хил бўлади. Ўзбекистонда ўсадиган теракда қатламлар қалинлиги 1 см гача етади. Қатламлар сонига қараб, дараҳтнинг ёшини тахминан билиш мумкин.

Ёғочдаги йиллик қатламлар сонига қараб, унинг механик хоссаларига баҳо берса бўлади. Қурилиш учун қониқарли мустаҳкамликка эга бўлган ёғочнинг кўндаланг кесимининг 1 см оралиғида 2 тадан 10 тагача йиллик ҳалқалар жойлашган бўлиши керак. Юқори мустаҳкам ёғочларда кечки йиллик ҳалқалар, одатда, 20 % дан кам бўлмайди.

Асбоб-ускуналар: дастарра, ранда, штангенциркуль, масштабли чизгич.



9.5-расм. Ёғочнинг йиллик ҳалқалари сонини аниқлаш схемаси:
1 – ёиллик ҳалқа; 2 – дарахтнинг забалон қатлами.

Тажриба тартиби. Тайёрланган рейкадан томонлари $20 \times 20 \times 20$ мм ли 3 та намуна олиб, ҳар бирининг кўндаланг юзаси бурчак остида ранда билан 3–4 см узунлиқда шилинади. Шилинган юзи ёғочнинг йиллик ҳалқаларига уринма текислигидаги бўлиши керак (9.5-расм).

Намунанинг шилинган ёки кўндаланг томонидан йиллик қатламлари аниқ кўринган қисмидан 20 мм (9.5-расм) ўлчанади ва 1 см оралиқдаги йиллик қатламлар сони (n) қўйидаги эмпирик формула билан ҳисобланади:

$$n = N/l,$$

бу ерда: N – икки нуқта орасидаги (9.5-расм, а ва б) йиллик қатламлар сони, дона; l – шилинган қийшиқ текисликдаги икки нуқта орасидаги (9.5-расм, а ва б) масофа, см.

Намунанинг кечки ҳалқалари йиллик ҳалқаларига нисбатан неча фойизни ташкил этиши кўндаланг ёки қия қилиб шилинган юзасидан лупа ёрдамида аниқланади. Бунинг учун намунанинг қия юзасидаги икки «а» ва «б» нуқталар орасидаги йиллик ҳалқалар сони ҳисобланади ва ҳар бир қатламдаги кечки ҳалқалар эни ўлчанади. Кечки йиллик ҳалқаларнинг умумий эни:

$$\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \dots + \delta_n = \Sigma \delta.$$

Икки нұқта оралығидаги барча йиллик ұлқаларға нисбатан кечки йиллик ұлқаларнинг миқдори қуйидаги формуладан анықланади:

$$m = (\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \dots + \delta_n) / 1 = (\Sigma \delta / 1) \cdot 100\%.$$

Кечки йиллик ұлқалар миқдори (ш, % да) билан ёғоч толалари бүйлаб сиқилишга мустақамлық четараси орасидаги тенглик қуйидаги формула билан ифодаланади:

қарғай учун $R_{c_{\text{снк}}}^{15} = 6,0m + 300$, МПа;

әмандар учун $R_{c_{\text{снк}}}^{15} = 3,2m + 295$, МПа;

ёғоч толалари күндаланғанда өткізгендегі формула қуйидагича ифодаланади:

қарғай учун $R_{\text{ЭГ}}^{15} = 14,0m + 350$, МПа;


әмандар учун $R_{\text{ЭГ}}^{15} = 7,3m + 250$, МПа;

бу формулаларда $R_{c_{\text{снк}}}^{15}$ ва $R_{\text{ЭГ}}^{15}$ — намунанинг 15% намлиқдаги мустақамлық чегараси.

Ушбу усул билан аниқланған күрсаткышлар, одатда, ёғочнинг ҳақиқий мустақамлық чегарасини ифодалай олмайды. Булар фақаттана ёғочнинг мустақамлиги түрлесінде фикр юритишга имкон беради холос.

Б. Ёғочнинг механик хоссаларини аниқлаш

Ёғоч конструктив элемент сифатида ишлатылғанда толаларининг йұналиши ва жинси әзтиборға олинади. Масалан, ёғоч түсінлар уннан толаларига күндаланған тушадиган күчтегі күчларға яхши қаршилик күрсатади. Шу сабабли, ёғоч ашёларнинг сиқилишдеги мустақамлық чегараси иккі күрсаткыч: толалари бүйлаб ва толаларига күндаланған сиқилиш билан ифодаланади (9.6-расм).



9.6-расм. Ёғоч намунаниң сиқилингі синаш:

a — толалари бүйлаб, *b* — толаларига күндаланған радиал кесими бүйлаб;
c — тангенциал кесими бүйлаб.

83-тажриба иши. Ёғочнинг толалари бўйлаб сиқилишга бўлган мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш

Асбоб-ускуналар: 5 тоннали гидравлик зичлагич, штангенциркуль, ёғоч намуна.

Тажриба тартиби. Тайёр рейкадан ўлчамлари 20x20x30 мм ли 5 та намуна 0,1 мм аниқлиқда арралаб олинади. Арралаб олинган намуналар биттадан гидравлик зичлагич плиткаларининг орасига тик қилиб қўйилади ва аста-секин куч берилади. Синаш намуна сингунча давом эттирилади. Сиқилишга синашдан аввал, намуналарнинг намлиги аниқланган бўлиши керак.

Табиий намлиқдаги ёғочнинг толалари бўйлаб сиқилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси қўйидаги формула билан аниқланади:

$$R_{\text{сиқ.т.б.}}^{t.6} = P / (a \cdot s), \text{ МПа},$$

бу ерда: P – бузувчи куч, кг; a , s – намуна нинг куч тушадиган юзаси, см^2 .

Ёғочнинг стандарт намлиқдаги (15% ли) сиқилишта бўлган мустаҳкамлик чегарасини қўйидаги формуладан ҳисоблаб топиш мумкин:

$$R_{\text{сиқ.т.б.}}^{15} = R_{\text{сиқ.т.б.}}^{t.6} (1 + \alpha(W - 15)), \text{ МПа},$$

Бунда: $R_{\text{сиқ.т.б.}}^{15}$ – ёғочнинг 15% намлигига толалари бўйлаб сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси, МПа; $R_{\text{сиқ.т.б.}}^{t.6}$ – ёғочнинг табиий нам ҳолатидаги мустаҳкамлик чегараси, МПа; α – намлик учун тузатиш коэффициенти.

Оқ қайин, тилоғоч, қарағай, кедр, қора қайин учун $\alpha=0,05$; эман ва бошқа баргли жинслар, шунингдек, арча, пихта учун $\alpha=0,04$. Ушбу коэффициент ёғочнинг намлиги 1% ўзгарганда унинг сиқилишдаги мустаҳкамлик чегарасининг ўзгаришини ифодалайди.

Агар 15% намлиқда ёғочнинг толалари бўйлаб сиқилишдаги мустаҳкамлигини тахминан билиш кифоя бўлса, буни қўйидаги боғланишлардан ҳам топиш мумкин:

$$\text{Қарағай учун } R_{\text{сиқ.т.б.}}^{t.6} = 920 \cdot \gamma_x^{15} = 0,05 \text{ МПа};$$

$$\text{Эман учун } R_{\text{сиқ.т.б.}}^{t.6} = 850 \cdot \gamma_x^{15} = 0,067 \text{ МПа};$$

бунда: γ_x^{15} – ёғочнинг 15% намлиқдаги зичлиги, г/см^3 .

Сифатли ёғочнинг толалари бўйлаб сиқилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси 30 МПа дан кам бўлмаслиги керак. Синаш

натижасида аниқланган қийматлар 9.2-жадвалга ёзиб борилиши керак.

Ёғочнинг жинси

9.2-жадвал

№	Намуна кўндаланг кесимининг улчамлари, см	Кўндаланг кесимининг юзаеи, см ²	Бузувчи куч, кг	Намлик, %	Сиқилишга мус- таҳкамлик чегараси, МПа
1.					
2.					
3.					

Хулоса: УзРСТ талабига мос келади, мос келмайди
(кераксизи ўчирилсун).


84-тажриба иши. Ёғочнинг толаларига кўндаланг сиқилишдаги мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш

Ёғочнинг толаларига кўндаланг тушадиган куч таъсирида сиқилишга мустаҳкамлиги бирмунча кичик бўлади, чунки ёғоч толалари узунаси бўйлаб бўшлиқлар ва ҳужайралар билан ўзаро ажралиб туради, бинобарин, куч таъсирида у осонгина эзилади. Ёғочнинг толаларига кўндаланг мустаҳкамлиги толалари бўйлаб аниқланган мустаҳкамлигидан 5–10 марта кичик бўлади.

Асбоб-ускуналар: гидравлик зичлагич, штангенциркуль, ёғоч намуна.

Тажриба тартиби. Синаш учун рандаланган (радиал кесими бўйлаб олинган) тахтадан 20x20x60 мм ли учта намуна арралаб олинади. Намуналардаги йиллик ҳалқаларнинг йўналиши уларнинг бўйига параллель бўлиши керак. Худди шундай ўлчамдаги намуналардан учтаси тангенциал кесими бўйлаб синашга тайёрланади. Намуна зичлагич таянчининг ўртасига қўйилади ва 9.7-расмдаги схема бўйича сиқилади (эзилади). Намунага тушаётган кучни ўрта ҳисобда минутига 100 кг дан оширилади. Синаш вақтида, намунага ўрнатилган индикатор орқали унинг қанча мм га эзилганлиги кузатиб борилади. Синаш ишлари радиал ва тангенциал кесими бўйлаб тайёрланган намуналар учун бир хил усулда бажарилади. Куч миқдори қаттиқ жинсли ёғочлар учун 40, 80, 120, 160, 200, 240 кг ва ҳ.к., юмшоқ жинсли ёғочлар учун 20, 40, 60, 80, 120, 140, 160 кг ва ҳ.к. га teng бўлганда сиқилиш (эзилиш) деформацияси индикатор ёрдамида ёзиб

борилади ва олинган натижалар асосида 9.8-расмдагидек әгри чизик қизилади.



9.7-расм. Ёғочнинг толаларига кўндаланг сиқилишга мустаҳкамлигини аниқлаш схемаси: 1 – куч; 2 – синалаётган намуна.

Олинган әгри чизиқнинг бир хил йўналишдан ўнг томонга. Қияланган нуқтаси синалаётган ёғоч намуна учун шартли бузувчи куч P деб ҳисобланади. Толаларига кўндаланг сиқилишга (эзилишга) мустаҳкамлик чегараси қўйидаги формуладан топилади:

$$R_{t_k}^* = P/(a \cdot b), \text{ МПа},$$


бунда: $R_{t_k}^*$ – табиий намлиқдаги ($W, \%$) ёғочнинг толаларига кўндаланг сиқилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси, МПа; P – бузувчи куч, кг; a ва b – намунанинг зичлагич таянчи тушган юзасининг эни ва узунлиги, см².

Ёғочнинг стандарт намлиқдаги (15%) сиқилишга мустаҳкамлик чегараси қўйидаги формуладан топилади:

$$R_{t_k}^{15} = R_{t_k}^* l + \alpha(W - 15), \text{ МПа}.$$

Ёғоч бир хил намлиқда бўлса ҳам унинг мустаҳкамлиги катта кўрсаткичларда ўзгариши мумкин. Масалан, 15% намлиқдаги эманинг толалари бўйлаб сиқилишга мустаҳкамлик чегараси ўрта ҳисобда 32 дан 68,5 МПа гача ўзгаради.

Ёғочнинг сиқилишга мустаҳкамлик чегараси 9.3-жадвалда келтирилган.



9.8-расм. Ёғочнинг толаларига кўндаланг тушган кучнинг эзилиш деформацияси.

9.3-жадвал


Ёғочнинг жиини	Табиий зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$	Сиқалишга мустаҳкамлик чегараси, МПа		
		толалари бўйлаб	толаларига кўндаланг	
			радиал кесими бўйлаб	тангенциал кесими бўйлаб
Қарағай	500–570	600–750	120–130	60–67
Арча	450–475	565	70–75	55–58
Эман	700–770	750–760	115–120	170–175
Қора қайин	650–700	445	103	135

85-тажриба иши. Ёғочнинг эгилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш

Ёғоч ашёлар этувчан статик (куч аста-секин берилади) кучга катта қаршилик кўрсата олади. Шунинг учун ҳам қурилишда ёғоч эгилишга ишлайдиган конструкциялар (кўприклар қуришда, тўсин, ферма, сўри ва ҳ.к.) сифатида кенг қўлланилади.

Асбоб-ускуналар: гидравлик зичлагич ёки универсал узувчи машина, штангенциркуль, ёғоч намуна.

Тажриба тартиби. Ёғочнинг статик эгилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш учун тажрибахона шароитида рандалаб силлиқланган тахтадан 20x20x300 мм ли учта намуна тайёрланади ва гидравлик зичлагичда синалади (9.9-расм).



9.9-расм. Ёғоч намунани статик эгилишга синаш схемаси:
1 – намуна; 2 – күч тушувчи юза; 3 – таянчлар.

Намунага қўйилган икки күч унинг қалинлиги (тангенциал йўналиши) бўйича таъсир этиб, уни эгади. Намунага таъсир этаётган кучнинг тушиш тезлиги минутига 700 кг дан ошмаслиги лозим. Намуна синалгандан кейин унинг намлиги аниқланади ва олинган натижаларни қўйидаги формулага қўйиб, ёғочнинг статик эгилишга мустаҳкамлик чегараси топилади:

$$R_s^W = (P_{\max} \cdot 1) / (b \cdot h^2), \text{ МПа.}$$

бу ерда: P_{\max} – бузувчи күч, кг; 1 – таянчлар оралиғи, 24 см; b – намунанинг эни, 2 см; h – баландлиги, 2 см.

Ёғочнинг табиий намлиқдаги эгилишга бўлган мустаҳкамлигини 20°C ҳароратда стандарт намлик (15%) даги мустаҳкамликка қайта хисоблаш учун қўйидаги формуладан фойдаланилади:

$$R_s^{15} = R_s^W K + \beta (t - 20), \text{ МПа.}$$

R_s^{15} – намлиги 15% бўлган ёғочнинг 20°C ҳароратдаги эгилишга мустаҳкамлик чегараси, МПа; K – ёғочнинг жинси ва намлигига кўра, олинадиган коэффициент; намлиги 10 – 20 % ли ҳамма ёғочлар учун $K = 0,8 - 1,225$, намлиги 20 – 30 % бўлганда: $K = 1,225 - 1,425$ (эман, шумтол, қайрағоч); $K = 1,22 - 1,5$ (қарағай, қора қайнин, тоғтерак); $K = 1,225 - 1,6$ (оқ қайнин, тилоғоч); (β – ҳароратга боялиқ

тузатиш коэффициенти: арча, пихта, қарағай учун $-3,0$; оддий қарағай, тилоғоч учун $-4,5$; баргли жинслар учун $-6,0$. t – синаш вақтидаги хона ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$.

Маълумки, синалаётган ашё намунаси қанчалик катта бўлса, унинг мустаҳкамлиги стандарт ўлчамдаги намуна мустаҳкамлигидан шунчалик кичик бўлади.

Шу сабабли қурилишда ишлатиладиган ёғоч тўсиннинг ўлчамлари билан тажрибахонада синаладиган намуна ўлчамлари орасидаги тафовутга қараб нисбий коэффициент кўрсаткичи топилади.

$$K = R_{\text{кур}} / R_{\text{стан}},$$

бунда: $R_{\text{кур}}$ – қурилишда ишлатиладиган ёғочнинг статик этилишга мустаҳкамлик чегараси, МПа. $R_{\text{стан}}$ – стандарт ўлчамдаги намунанинг статик этилишга мустаҳкамлик чегараси, МПа.

Қурилишда ишлатиладиган тўсиннинг баландлиги 20, 40, 80, 120, 160, 200 мм бўлганда, нисбий мустаҳкамлик коэффициенти мос равишида 1,00; 0,81; 0,80; 0,77; 0,76; 0,73 олинади.

Ёғочнинг жинсига қараб, унинг статик этилишга мустаҳкамлик чегараси 9,4-жадвалда келтирилган.

9.4-жадвал

Ёғоч жинси	Ўртacha зичлиги, кг/м ³	Статик этилишга мустаҳкамлик чегараси, МПа
Қарағай	600–570	790
Эман	700–770	840
Оқ қайнин	600–650	860
Арча	450–475	700
Терак	400–430	740
Тилоғоч	560–570	920

Қурилишда конструкция сифатида ишлатиладиган ёғочларнинг статик этилишга мустаҳкамлик чегараси 50 МПа дан кам бўлмаслиги керак.


86-тажриба иши. Ёғочнинг ёрилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш

Ёғочга мих, пона ва ҳ.к. лар қоқилганда у толалари бўйлаб ёрилиши мумкин. Ёғочнинг ёрилувчанлиги, аввало, толаларининг зичлигига боғлиқ. Ёғочлар жуда қийин ёрилувчан (шамшод, граб,

олча, тисс), қийин ёрилувчан (заранг, шумтол, каштан) ва осон ёрилувчан (қарағай, терак, эман, арча ва ҳ.к.) гуруұларга бўлинади.

Синаш учун тайёрланадиган намунанинг ўлчамлари ЎзРСТ шартларига кўра 9.10-расмда кўрсатилгандек тайёрланади. Намунанинг пона шакидаги ўрни ўткир арра билан олиб ташланади. Ёғочнинг радиал ва тангенциал кесимлари бўйлаб ёрилишга мустаҳкамлигини аниқлаш учун ундан учта алоҳида-алоҳида намуналар тайёрланади. Бунинг учун қалинлиги ва эни 20 мм ли ёғоч призмани рандалаб, унинг устига 9.10-расмдаги намуна шаклини берувчи андаза кўйилади ва қалам билан қирралари бўйлаб чизиб чиқилади. Эни 10 mm ли ўткир арра билан қалам изидан араланади.

Тайёрланган намуна Михаэлис асбобида синалади. Бунинг учун намунанинг икки учидаги ўйиқда пўлатдан ишланган маҳсус қисқич кийгизилади ва улар ўз навбатида Михаэлис асбобининг қуи ва юқори илмоқларига илинади. Кейин асбоб елкасига илинган чеълакчага минутига 60 кг куч бериб борилади. Ёғочнинг ёрилишга мустаҳкамлик чегараси (R_{ϵ_p}) қуидати формуладан топилади:



9.10-расм. Ёғочнинг ёрилишга бўлган мустаҳкамлигини аниқлашда ишлатиладиган намуна.

$$R_{\epsilon_p} = P / a, \text{ МПа},$$

бу ерда: P – бузувчи куч, кг; a – намунанинг қалинлиги, $a = 2$ см.

Ёғочнинг 15 % ли намликтаги ёрилишга бўлган мустаҳкамлиги қуидаги формула ёрдамида қайта ҳисобланади.

$$R_{\epsilon_p}^{15} = S_w (I + \alpha(W - 15)), \text{ МПа}$$

Аниқланган қийматлар 9.5-жадвалга ёзиб борилади.

Ёғочнинг жинси

№	Ёрилиш текислиги, см^2	Ёрилиш юзасининг эни, см	Бузувчи куч, кг	Намлик, %	Ёрилишга бўлган мустаҳкамлик	
					R_e	R_{e15}
1.						
2.						
3.						

Хулоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди
(кераксизи ўчирилсин).

МИСОЛЛАР

1-мисол. Оғирлиги 120 г бўлган ёғоч намунани 100–110°C ҳароратда турғун оғирликкача қутиш керак. Оғирлигининг камайиши вақт-вақти билан тортиб аниқланади. Биринчи марта тортганда оғирлиги 105 г, иккинчи марта 98 г, учинчи марта 93 г, тўртинчи марта тортганда эса оғирлиги яна 93 г ни кўрсатади. Ёғочнинг намлигини аниқланг.

Ечиш. Ёғочнинг намлиги унинг қуруқ ҳолатдаги оғирлигига нисбатан % ҳисобида ифодаланади. Бинобарин:

$$W = ((m_1 - m_2)/m_2) \cdot 100\% = ((120 - 93)/93) \cdot 100\% = 29,1\%,$$

бу ерда: m_1 — намунанинг нам ҳолатдаги оғирлиги, г; m_2 — қутилгандан кейинги оғирлиги, г.

2-мисол. Намлиги 18 % ли Ўзбекистон терагини стандарт усул билан ҳарорати 25°C ли хонада эгилишга бўлган мустаҳкамликка синагандада бузувчи куч қиймати $P=1$ 80 кг ни кўрсатди. Теракнинг 15 % ининг намлиқдаги эгилишга бўлган мустаҳкамлик чегарасини топинг.

Ечиш. Эгилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси (намлиги 18 % бўлганда):

$$R_e'' = (P - 1) / (b - b^2) = (180 - 24) / (2 - 2^2) = 54 \text{ МПа.}$$

Намлиги 15% бўлганда юқорида келтирилган формуладан фойдаланилади:

$$R_{e15}'' = R_e'' K + \beta (t - 20) = 540 \times 1,2 + 6 (25 - 20) = 67,8 \text{ МПа.}$$

3-мисол. Қарағай тахтанинг (ўлчамлари 600x20x4 см) чиришта чидамлилигини оширип мақсадида унга антисептика эритмаси шимдириш керак. Шимдириладиган тахтанинг говаклиги 50 % бўлганда, 300 л антисептик эритма учун шу тахтадан қанча керак бўлади?

Ечиш. Битта тахтани шимдириш учун 3% ли антисептик эритмадан қанча кетишини аниқлаймиз: $(600 \cdot 20 \cdot 4) - 60/100 = 2880 \text{ см}^3$.

Бинобарин: 300 л эритма билан шимдириш мумкин бўлган тахталар сони: $300 - 1000 / 2880 = 104$ тага тенг экан.



9.11-расм. Темир ва темир-бетон ашёларидан қурилган
Сан-Францискодаги дүнёнинг эңг узун күпприклидан бири.

Күпприки Американинг 32-президенти Рузвелт очган. Бир кунда күпприкдан 100 мингга яқин автомобиль ўтади. Күпприк узунлиги 1970 метр. Таянчлар оралиғи 1280 метр. Таянч баландлиги 230 метр.

Х БОБ ИССИҚ-СОВУҚНИ КАМ ЎТКАЗАДИГАН АШЁЛАР

Деворларнинг қалинлиги, асосан, унга қўйилган юк миқдорига ва иқлим шароитига боғлиқ. Девор қанчалик қалин бўлса, хонада иссиқлик шунча узоқ сақланади.

Марказий Осиё шароитида девор қалинлиги 1,5–2 фишт (38–51 см) қилиб олинади. Агар бинонинг ташқи деворларини иссиқ-совуқни кам ўтказадиган ашёлардан куриш мумкин бўлса, уларнинг қалинлиги тахминан 10 см дан ошмас эди. Аммо, бундай ашёларнинг мустаҳкамлиги жуда кам бўлганинги сабабли, уларни алоҳида буюмлар – блок, ўлчамли тош ва темир-бетон деворбоп панеллар орасига қатлам-қатлам қўйиб ишлатилади.

Курилиш ашёлари ишлаб чиқариш саноати шу кунларда зарур бўлган жуда енгил, яъни 1 м бетоннинг оғирлиги 25 кг дан 600 кг гача бўлган иссиқ-совуқни кам ўтказадиган ашёларни кўплаб ишлаб чиқармоқда. Буларга кўпик-бетон, газ-бетон, кўпик-силикат, тоғ жинсларини эритиб олинган минерал паҳта ва улардан ясалган плиталар, кўпик-ойна, мипора, шиша паҳта, ёғоч қипики ва қириндисидан ишланган плиталар, минерал намат ва кукун полимер буюмлар каби ашёларни киритиш мумкин.

Иссиқ-совуқни кам ўтказадиган ашёларнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти $0,03\text{--}0,18 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^{\circ}\text{C})$ га teng. Ашёларни иссиқлик ўтказувчанлигининг камлиги, уларда жуда кўп майдо ҳаво пуфакчалари сингари ғовакларнинг мавжудлигидадир. Маълумки, ғоваклардаги ҳаво иссиқ-совуқни ўзидан ёмон ўтказади. Масалан, диаметри 1 мм гача бўлган ғовакнинг уй ҳароратидаги иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти $0,02 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^{\circ}\text{C})$ бўлса, зич тоғ жинслариники 100–150 марта катта бўлади.

Ҳозирги вақтда, ашёларни иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти, асосан, икки усулда: яъни иссиқлик оқимини узлукли ва узлуксиз ўтказиш усуллари билан аниқланади. Биринчи усул тажрибахоналарда кенг тарқалган. Бу усул билан ашёлар 20 дан 700°C гача бўлган ҳароратда синалади. Унинг бирдан-бир камчилиги синаш учун кўп вақт кетишидадир (2 соатдан 6 соатгача). Бу усулни таж-


рибахонада бажариш қоидаси қўлланманинг 10-тажриба ишида ба-тафсил ёритилган. Иккинчи усул билан намунанинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентини топишда ашёдан ўтказиладиган иссиқлик оқими ҳисобга олинади.

Умуман, иссиқ-совуқни кам ўтказадиган ашёларнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти маҳсус теплотехника асбоблари билан жиҳозланган тажрибахонада топилади.

Иссиқ-совуқни кам ўтказадиган ашёлар 2 га — органик ва анорганик хилларга бўлиниади.

Органик ашёлар — ўсимлик ёки ҳайвонот маҳсулотларини қайта ишлаб олинадиган толалардан, ғовакли пластмассадан тайёрланади. Анорганик хиллари эса тоғ жинслари, шиша, тошқол ва бошқа ашёлардан олинади.

Иссиқ-совуқни кам ўтказадиган органик ашёларга ёғоч толаси ва қириндисидан тайёрланган плиталар, намат, шевелин, фибролит, ғовак пластмасса ва шу кабилар киради. Анорганик иссиқлик изоляция ашёларига минерал пахта, пахта-намат, кўпик-шиша, серфо-вак бетонлар, асбестли ашёлар, керамзит, аглопорит ва шу кабилар киради (10.1-расм).



10.1-расм. Курилиш ашёларининг иссиқлик ўтказувчанлиги билан зичлиги орксидаги боғлиқлик:
1 — анорганик ва 2 — органик курилиш ашёлари.

Иссиқ-совуқни кам ўтказадиган ашёларни ишлаб чиқаришда уларнинг тузилиши, ғовакларнинг шакли ва миқдори катта аҳамиятга эга.

Сифат кўрсаткичини ифодаловчи маркаси уларнинг ўртача зичлиги орқали аниқланади. Улар қўйидаги маркаларга ($\text{кг}/\text{м}^3$) бўлиниади: 15 (15 ашёнинг маркаси, $\text{кг}/\text{м}^3$), 35, 50, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 ва 500.

Иссиқ-совуқни кам ўтказадиган ашёларнинг айрим турлари билан танишамиз.

Ёғоч толали плиталар елимли сув билан қориширилган ёғоч толаларини қолипга жойлаб, зичлаб, кейин сунъий ёки табиий усулда қуритиб олинади.

Ёғоч-қириндили плиталар. одатда, ёғоч буюмлар ишлаб чиқаралдиган саноат чиқиндиси – ёғоч қириндидини синтетик смолалар билан қоришириб, кейин иссиқ ҳолатда зичлаш усулида олинади. Қоришка таркибидағи ёғоч қириндиди миқдори 88–92 % ва органик бөгловчи модда – смола миқдори эса 8–12 % олинади. Плитанинг этилишдаги мустаҳкамлиги, одатда, 3,5 МПа бўлади.

Арболит деб аталадиган бундай енгил бетон таркибида бөгловчи модда цемент, гипс хлорли кальций билан қайта ишланган тўлдиргичлардан – майдалангандан ёғоч, ғўзапоя, каноп пояси, туруч қобиги кабилар бўлади.

Фибролит – игнабаргли дараҳтдан тайёрланган маҳсус тўлдиргич ва маркаси 500 дан кам бўлмаган цементга аралаштирилиб зичлаб олинади.

Мипора – бөгловчи модда карбамид-формальдегид смолалари, кўпиртирувчи ва қоти्रувчи моддаларни қоришириб, кейин қолипга қуйиб чиқарилади. Маркаси 15, 20. Ўртача зичлиги ҳам 15 ва 20 кг/м³ га тенг.

Кўпик полиуретан – полиэфир, диизоционат суви, катализаторлар ва эмульгаторлар аралашмасининг кимёвий бирикиши натижасида ҳосил бўлган енгил кўпик полимердир. Ўртача зичлити 25–45 кг/м³. Эзилиши 10 % гача бўлганда сиқилишдаги мустаҳкамлиги 0,3–0,7 МПа га тенг. Ҳарорат 10 °C бўлганда иссиқлик ўтказувчаник коэффициенти 0,019 Вт/(м·°C) дан ошмайди. Уни ҳарорат – 50°C дан 110°C гача бўлганда ҳам ишлатиш мумкин.

Кўпик фенол-формальдегид (Ф) – тоза полимер смоласи, шиша толаси ёки каучукни газ ҳосил қилувчи алюминий кукуни (ФК-А) билан қоришириб, керакли шаклдаги қолилларга қуйилиб, иссиқ хонада қотирилади. Кейин совитилади. Кўпикласт деб аталувчи бундай ашё ҳарорати 200–250°C гача бўлган технологик ускуналарнинг юзасини қоплашда ишлатилади.

Иссиқ-совуқни кам ўтказадиган анорганик ашёлар. Минерал пахта тоғ жинслари базальт, (мергель, оҳак-гил сланецлари, доломит оҳактош) ёки темир рудасини эритганда ажралиб чиқадиган тошқолларни юқори ҳароратда суюқ ҳолатга айлантириб олинади. Минерал пахта ўртача зичлигига кўра 3 маркага бўлинади: 100, 150

ва 200. Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти – 0,04–0,05 Вт/(м·°C). Минерал пахта ёнмайды, совуқ ва иссиқقا чидамли. Аммо, у жуда мұрт бўлади, шамолда чангийди. Шунинг учун бўлак-бўлак қилиб чиқарилади.

Шиша бўтқасига кўпик ёки газ ҳосил қилувчи моддалар қўшиш йўли билан олинган кўпик-шиша, газ-шиша, шунингдек, бўтқани босим остида жуда майда тешиклардан ўтказиб ҳосил қилинган то-лали ашёлардан шиша толаси, пахтаси ва шу кабилар мисол бўла олади. Қаттиқ минерал пахта плиталар обдан туйилган тоғ жинсини эритиб олинган тола қуюқ лойқа сув, синтетик боғловчи фенол-спирт ёки карбамид смоласини кўпик ҳосил қилувчи билан қориши-тириб вакуум прессда қолипланади ва 150–180°C иссиқлика қоти-риб олинади. Бундай плиталарнинг ўртача зичлиги 180–200 кг/м, иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти 0,047 Вт/(м·°C), қалинли-ги 30–70 мм бўлади.

Базалыт пахта – тоғ жинси базалытни эритиб (1100°C да) олинган толадан ишланган ўрама тўшак тасма ёки плитадир. У билан юзаси 1000°C гача ҳароратдаги иссиқ юзани қоплаш мумкин. Ҳар хил зарарли муҳитга чидамли. Ўртача зичлиги 130кг/м³, 0°C ҳарорат-даги иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти 0,035 Вт/(м·°C) га тенг.

Кўпик шиша олиш учун шиша чиқиндилари ёки шишабоп хом ашёни (кварц қуми, оҳактош, сода ва натрий сульфат) эритиб, унга ҳосил қилувчи – кокс ва туйилган оҳактош ёки бўр, кальций карбиди, кремний қўшиллади ва кимёвий бирикиш натижасида кар-бонат ангидрит гази ажралиб, ғоваклар ҳосил бўлади.


Ғовак шиша олиш учун эриган шишага бўр, туйилган қум, кул ва ш.к. ни қўшиб кўпиртирилади ва ичи ғовак доналарга бўлинади. «Шишабисер» деб аталувчи шиша доналари боғловчилар воситасида қолипларга қуйилади. Шиша донали қоришма қўйқа ҳолатда, плита ёки бўтқа сифатида чиқарилади. Ғовак шиша ўртача зичлиги 15–40 кг/м³, иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти 0,028–0,035 Вт/(м·°C) га тенг бўлган «СЛ» маркали;

$\rho=40-80 \text{ кг}/\text{м}^3$, $\lambda=0,032-0,04 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot{}^{\circ}\text{C})$ ли «Л» ва $\rho=80-120 \text{ кг}/\text{м}^3$, $\lambda=0,038-0,05 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot{}^{\circ}\text{C})$ ли «Т» маркали хилларга бўлинади.

Енгил бетонларга ишлатиладиган тўлдирғичларнинг кўпи қури-лишда иссиқ-совуқ ва товушни ўтказмайдиган ашёлар сифатида ҳам қўлланилади. Буларга керамзит, кўпчитилган перлит, вермикулит, аглопорит, диатомит буюмлар, шунингдек, домна тошқоли хилига иссиқ-совуқ изоляцияси сочилювчан ашёлар киради.

87-тажриба иши. Минерал пахтанинг ўртача зичлиги ёки маркасини аниқлаш

Асбоб-ускуналар: минерал пахтанинг ўртача зичлигини топишда ишлатиладиган асбоб (10.2-расм), минерал пахта.



10.2-расм. Минерал пахтанинг ўртача зичлигини аниқлашда ишлатиладиган асбоб.

Тажриба тартиби. Синаладиган минерал пахтадан 1 кг тортилади ва уни темир цилиндр 1 ичига қатлам-қатлам қилиб жойланади. Кейин цилиндрдаги минерал пахтага оғирлиги 7 кг ли гардиш 2 ни күттаргич 3 билан босиб қўйилади ва 5 мин юк остида сақланади. Цилиндрдаги минерал пахта юк остида эзилиб, бир оз зичланиши ҳисобига ҳажми кичрайди. Цилиндрдаги эзилган минерал пахтанинг баландлиги ўлчамларга бўлинган пўлат чизғич билан аниқланади. Минерал пахтанинг ўртача зичлиги (маркаси) қўйидаги формула билан ҳисоблаб топилади:

$$\rho_m = m / V, \text{ кг/м}^3$$

бу ерда: m — синаладиган пахтанинг оғирлиги, кг; V — юк қўйилгандан кейинги пахтанинг ҳажми, м^3 .

Синаш учун минерал пахтадан 3 та намуна (1 кг дан) тортилади. Олинган натижаларнинг ўртача арифметик қиймати минерал пахтанинг ўртача зичлигини ёки маркасини билдиради.

88-тажриба иши. Минерал пахтадаги эритма доналари миқдорини аниқлаш

Юқори ҳароратда эритилган минерал суюқ ҳолатда тешикдан босим остида чиқаётганида ҳар вақт узун тола бўлиб қотавермайди, бир қисми узуқ-узуқ ёки тугунча королёклар (йириклиги 0,5 мм дан катта) бўлиб қолади. Королёклар минерал пахтанинг ўртача зичлигини ва иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентини ошириб юборади. Шунинг учун минерал пахтада королёклар миқдори 25 % дан ошмаслиги керак.

Тажрибахона шароитида минерал пахтадаги королёк миқдори бир ўқда айланадиган маҳсус цилиндрический барабанли асбоб ёрдамида аниқланади. Айланувчи барабан деворлари майдага тешилган бўлиб, унинг тагига шу тешиклардан ўтган минерал пахтанинг майдаси ва королёкларни йигувчи идиш ўрнатилган. Синаш учун минерал пахтадан 300 грамм намуна тортилади ва уни барабанга солиб, асбоб электр токига уланади. Барабан 15 мин айлангандан кейин ундинги минерал пахта толаларининг бир қисми майдаланади ва королёк доналар билан биргаликда унинг остига ўрнатилган идишга тушади. Катагининг йириклиги 0,5 мм ли элақдан идишдаги майдаланган пахтани ўтказиб, унда қолган қолдиқ 0,1 г аниқликкача тортилади ва пахтанинг майдаланмасдан олдинги (300 г) оғирлигига нисбатан % да ҳисобланади. Йириклиги 0,5 мм дан катта бўлган минерал пахтадаги королёклар миқдори учта намунани синаб олинган натижаларнинг ўртача арифметик қиймати бўлади.

89-тажриба иши. Минерал пахта толасининг диаметрини аниқлаш

Бу ишни бажариш учун тажрибахонада 450–600 марта каттапаштириладиган окуляр микрометрии микроскоп бўлиши керак. Окулярдаги ўлчамлар орасидаги масофа 5 мк дан кам бўлмаслиги лозим.

Синаш учун келтирилган минерал пахтадан 1 г дан қилиб 4 та намуна тортилади ва ҳаммасини бир тўплам қилиб аралаштирилади, кейин шу тўпламни 10 бўлакка алоҳида-алоҳида бўлинади. Ажратилган ҳар бир бўлакдан ўнта толани олиб микроскоп ёрдамида диаметри аниқланади. Пахтадан олинган 100 та тола диаметрининг ўртача арифметик қиймати минерал пахта толасининг ҳақиқий диаметрини ифодалайди.

90-тажриба иши. Ёғоч толали тахталар сифатини аниқлаш

Синаладиган ёғоч-толали тахтанинг бир партиясидан унинг ташқи кўринишидаги сифатини аниқлаш учун 5 дона; физик-механик хоссаларини ўрганиш учун эса 3 дона ажратилади. Тахтанинг узунлиги билан эни 1 мм аниқликкача пўлат чизғич билан, қалинлиги эса 0,1 мм аниқликкача штангенциркуль билан ўлчанади.


Тахтанинг қалинлиги бутун юзаси бўйлаб бир хил бўлиши керак. Буни текшириш учун, унинг қиррасидан камида 25 мм, масофада олтига намуна танланади; тахтанинг икки томонида иккитадан, қисқа томонларининг ўртасида биттадан нуқта олинади. Қалинликни ўлчаш учун олинган нуқталар орасидаги масофа тахта узунлигининг $1/3$ қисмига teng бўлиши керак.

Ёғоч-толали тахталарни тайёрлашда ЎзРСТ шартларига кўра, уларнинг ўлчамлари қуйидаги оралиқда ўзгариши мумкин: узунлиги ва эни бўйлаб, мм... ± 5 . Қалинлиги, мм: жуда қаттиқ ва қаттиқ ёғоч-толали тахта ... ± 3 ; ярим қаттиқ ва пардозлашда ишлатиладиган иссиқликни кам ўтказадиган тахта ... $\pm 0,7$. Тахта юзаси текис бурчакли ва қирралари тўғри бўлиши керак, шунингдек, унинг юзасида ўйилган ёки смола йиғилиб қолган дўнглар бўлмаслиги керак.

Физик ва механик хоссаларини тажрибахонада текшириш учун ажратилган 3 та тахтадан, 10.3-расмда кўрсатилган схемага асосланаб намуналар кесилади.

Уларнинг номери ва ўлчамлари шу расмда кўрсатилган. Намуналардан 1, 4 ва 7-номери тахтанинг ўртача зичлиги билан намлигини аниқлаш учун; 2, 5 ва 8-номерли намуналар — шишиш кўрсатикичи билан сув шимувчанлигини, 3, 6 ва 9-намуналар иссиқлик сақлаш коэффициентини аниқлаш учун; 10, 11 ва 12-намуналар эса узунаси бўйлаб этилишга мустаҳкамлигини, 13, 14 ва 15-намуналар кўндаланг этилишга бўлган мустаҳкамлигини аниқлаш учун ишлатилади.

Зичлигини аниқлаш. Олдинги тажриба ишига кўра, танланган ёғоч толали тахтадан 1, 4 ва 7-номерли бўлакларни кесиб, намуналар тайёрланади ва уларнинг зичликларининг ўртача арифметик қиймати топилади.



10.3-расм. Ёғоч толали таҳтанинг физик-механик хоссасини аниқлаш учун кесиб олнадиган намуналар.

91-тажриба иши. Ёғоч толали таҳтанинг шишиш кўрсаткичини аниқлаш

Бунинг учун томонларини 150×150 мм қилиб таҳтадан учта намуна кесилади (10.3-расмга кўра, 2, 5 ва 8-номерли) ва қайтадан 1 мм аниқликда унинг томонлари пўлат чизгич билан ўлчанади. Агар таҳтанинг сув шимувчанлигини ҳам аниқлаш зарур бўлса, намуналар бир йўла турғун оғирликкача қутилишиб, техник тарозида тортилади. Намуналар 24 соат сувга ботирилади, кейин тарозида тортилади ва уларнинг ўртасидан яна штангенциркуль билан тўрт томони бўйлаб ўлчанади. Намуналинг тўртта бурчагидаги нуқталарга штангенциркулни қўйиб, унинг сувга ботиришдан олдинги ва кейинги қалинликлари ўлчанади.

Сувга ботиришдан олдинги ўлчамлари билан сувни шимиб шишиш гандан кейинги ўлчамлари орасидаги фарқ қўйидаги формула билан аниқланади:


$$\Pi = ((H - H_1)/H) \cdot 100\%,$$

бу ерда: Π – ёғоч толали таҳтанинг шишиш кўрсаткичи; H – намуналарнинг сувга ботиришдан олдинги қалинлиги, мм; H_1 – намуналинг сувда 24 соат тургандан кейинги қалинлиги, мм.

Учта намунани синаб аниқланган сонларнинг ўртача арифметик қиймати ёғоч толали тахтанинг ҳақиқий шишиш кўрсаткичини билдиради.

92-тажриба иши. Ёғоч толали тахтанинг эгилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш

Ёғоч толали тахтанинг эгилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш учун 10.4-расмдаги схемага кўра 10, 11, 12, 13, 14 ва 15-номерли бўлакларни кесиб намуналар тайёрланади. Ҳар бир намуна радиуси 10 мм ли иккита таянчга ўрнатилади (10.4-расм).



10.4-расм. Ёғоч толали тахтанинг эгилишга мустаҳкамлигини аниқлаш схемаси.

Таянч марказлари орасидаги масофа (L , мм) синаладиган тахтанинг қалинлигига қараб қуйидагича олинади: тахтанинг қалинлиги 3–4 мм бўлганда $L=100$ мм; 5–6 мм – $L=150$ мм; 8 мм – $L=200$ мм; 16–26 – $L=300$ мм.

Икки таянчга ўрнатилган намунанинг қоқ ўртасига челакча осилади ва унта питра ёки қум аста-секин солинади. Намуна этилиб, ниҳоят синади. Челакчанинг питра билан биргаликдаги оғирлиги (P , кг) ёғоч тахта намунани синдирувчи куч ҳисобланади. Агар намунанинг (тахтанинг қалинлиги 12,5, 16 ва 25 мм бўлганда) эгилиш қиймати 50 мм дан ошса, таянчлар орасидаги масоғани 240 мм гача қисқартириш мумкин.

Ёғоч толали тахталарнинг эгилишга мустаҳкамлиги қуйидаги формула билан ҳисобланади:

$$R_x = (1,5PL)/([bh^2]),$$

бу ерда: P – синдирувчи куч, кг; L – таянч марказлари орасидаги масофа, см; b – намунанинг эни, см; h – намунанинг қалинлиги, см.

Тахтанинг узунаси бўйлаб эгилишга мустаҳкамлик чегараси 10.3-расмдаги 10, 11 ва 12-номерли намуналарни синааб аниқланади ва улардан ўртача арифметик қиймат ҳисобланади.

Худди юқоридаги тартиб билан тахтанинг кўндалангига эгилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси 13, 14 ва 15-номерли намуналарни синааб аниқланади ва улардан ўртача арифметик қиймат олинади.

Тахтанинг эгилишга бўлган мустаҳкамлигининг ҳақиқий кўрсаткичи қўйидаги формула билан ҳисобланади:

$$R_{\text{ср}} = (R_y + R_{\text{күн}}) / 2,$$

бу ерда: $R_{\text{ср}}$ — тахтанинг эгилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси, МПа; R_y — узунаси бўйлаб эгилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси, МПа; $R_{\text{күн}}$ — бу ҳам, кўндалангига, МПа.

Ёғоч толали тахтанинг хоссаларини тажрибаҳонада ўрганилгандан кейин олинган натижаларни ЎзРСТ шартларига таққослаб, қурилишда ишлатиш мумкин эканлиги аниқланади.

КЎП ФОВАКЛИ ИССИҚНИ САҚЛОВЧИ БЕТОНЛАР

Кўп фовакли бетон жуда енгил, 90 % гача фоваклардан ташкил топган, ўртача зичлиги (300 дан 1200 кг/м³ гача) билан иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентлари (0,05 дан 0,20 Вт/(м·°C)) бошқа бетонларга нисбатан кичик бўлган ашёдир.

Иссиқлик изоляцияловчи кўп фовакли бетон блокларидан аррабаб олинган тахтачаларнинг сифати тажрибаҳонада текширилади, кейин ишлатишга тавсия этилади.

Бунинг учун қурилишга келтирилган ҳар бир партиядаги кўп фовакли бетон тахтачалардан 10 донадан ажратилади ва бирма-бир уларнинг ташки кўриниши ва ўлчамлари текширилади. Тахтача томонларининг ўлчами, ЎзРСТ шартларига кўра 1,5 мм дан кўп ўзгармаслиги керак. Уларнинг қирралари ва бурчаклари текис, дарзсиз ҳамда бутун бўлиши керак. Бундай тахтачани иккига бўлганда ундаги фоваклар бир тартибда жойлашган ва бир хил ўлчамда бўлиши лозим.

Кўп фовакли бетон тахтачаларнинг ишлатиш учун яроқлисидан учтаси ажратилади ва унинг физик-механик хоссаларини аниқлаш учун томонлари 100x100x100 мм ли намуналар (2 дона) кесиб олинади.

Агар тахтачанинг қалинлиги 80 мм бўлса, кесиладиган намуналарнинг ўлчами 70x70x70 мм бўлиши керак.

Кўп ғовакли енгил бетоннинг намлиги билан зичлигини аниқлаш. Юқоридаги усул билан тайёрланган намуналардан 2 дона ажратилади ва ҳар бирини техник тарозида 0,1 г аниқликда тортиб, турғун оғирликка қадар 119°C да қуритиш шкафига қуритилади. Кейин намуналарни яна тортиб, уларнинг томонлари ўлчанади ва ҳажми аниқланади.

Ҳар бир намунанинг намлиги ва зичлиги юқоридаги формуласарга топилган қийматларни қўйиб аниқланади ва улардан ўртача арифметик қиймат чиқарилади.

Сиқилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш. Кўп ғовакли жуда енгил бетоннинг намлиги билан зичлиги аниқлангандан кейин, унинг сиқилишга мустаҳкамлик чегараси юқорида синалган қуруқ намуналарни синаш йўли билан топилади. Бунинг учун намуналарнинг куч тушадиган юзалари текисловчи қайроқ тош билан силлиқданади. Кейин уларни гидравлик зичлагичнинг қўйи плитасига қўйиб сиқилишга синалади, (синаш усули ва сиқилишга бўлган мустаҳкамлик чегарасини топишда ишлатиладиган формула қўлланманинг I бобида ёритилган).

Кўп ғовакли бетоннинг хоссалари тажрибахонада аниқлангандан кейин, топилган қийматлар унинг физик-механик хоссаларини кўрсатувчи 10.1- жадвалдаги ЎзРСТ шартлари билан таққосланади ва ишлатишга яроқли эканлиги аниқланади.

10.1-жадвал

Кўрсаткичлар	Тахтча маркаси	
	A	B
Уртача зичлиги, турғун оғирликкача келтирилган ҳолатда, кг/м ³	400 гача	500 гача
Сиқилишга мустаҳкамлик чегараси	8 гача	12 гача
Қуритилгандан кейин, МПа;		
Иссиқлик ўтказувчаник коэффициенти, қуритилган ҳолатда, Вт/м·°C	0,095 гача	0,11 гача

Кўп ғовакли қоришма ёки бетон таркибини ҳисоблашда асосий эътибор унинг зичлигини аниқлашга қаратилиши лозим. Чунки, ушбу кўрсаткич орқали бундай ўта енгил бетоннинг мустаҳкамлиги, музлашга чидамлилиги ва бошқа хоссалари тўғрисида фикр юритиш мумкин.

Мисол. Юқори мустақамлигини таъминлайдиган ўртача зичлиги 700 кг/м³ га тенг бўлган портландцемент ва кварц қуми асосида тайёрланадиган кўп ковакли газ-бетон таркибини ҳисоблаш керак. Қоришма ҳажми 1000 л/м³.

Ечиш: Кўп ковакли бетон таркибининг асосий қисмини ташкил этувчи кремнезем билан боғловчи нисбат кўрсаткичи (С) ни қўйидаги 10.2-жадвалдан оламиз ва у 1,5 га тенг.

Ўртача зичлиги 700 кг/м³ ли газбетон қоришмани суюқ-куюқлик дарражаси (Суттарда асбоби ёрдамида аниқланади). 22 см га тенг ҳолатдаги «сув: қаттиқ модда» С/К нисбати 0,58 деб оламиз. Алюмин кукуни воситасида газ билан кўпириб, кейин автоклавда қотган кўп **ковакли газбетоннинг ғоваклилигини қўйидаги формула ёрдамида аниқлаймиз:**

$$\Pi_c = (1 - \rho / K_c) \cdot (W + C / K_c) = (1 - 0,7 / 1,1) \cdot (0,48 + 0,58) = \\ = 1 - 0,675 = 0,325,$$

бунда: Π_c – газбетон ғоваклиги, ρ – газбетоннинг ўртача зичлиги, 0,7 га тенг; K_c – кимёвий бириккан сув ҳисобига, газбетон оғирлигининг ошиш коэффициенти, 1,1 га тенг, W – куруқ аралашманинг зич ҳолатдаги ҳажми, 0,48 га тенг.

Кўпириувчи алюмин кукуни миқдорини қўйидаги формула воситасида топамиз:

$$P = (\Pi_c / \alpha K) V = (0,325 / 1390 \cdot 0,85) \cdot 1000 = \\ = 0,275 \text{ кг ёки } 275 \text{ г},$$

бунда: α – кўпириувчини ҳўллаш коэффициенти, 0,85 га тенг; V – газбетоннинг берилган ҳажми, 1000 л; K – ғовак миқдори (ғоваклардаги газни кўпириувчи оғирлиги нисбати, 1390 л/кг деб оламиз).

Шунингдек, Π_c , W , C / K ва K_c кўрсаткичларни қўйидаги расмда кўрсатилган график ёрдамида аниқлаш мумкин.

Қўйидаги формулалар ёрдамида 100 кг ҳажмдаги газбетон учун кетадиган ашёлар миқдорини аниқлаймиз:

$$P_{\text{кв}} = (\rho / K_c) \cdot 1000 = (0,7 / 1,1) \cdot 1000 = 636 \text{ кг},$$

бунда: $P_{\text{кв}}$ – ишлатилган ашёларнинг куруқ ҳолатдаги оғирлиги, кг/м.

$$P_{\text{кв}} = P_{\text{кв}} / (1 + C) = 636 / (1 + 1,5) = 254 \text{ кг},$$

бунда: $P_{\text{кв}}$ – боғловчи модда миқдори (оҳак), кг.

$$P_{\text{кв}} = P_{\text{кв}} - (P_{\text{кв}} + P_{\text{ок}}) = 636 - 254 = 382 \text{ кг/м}^3.$$

бунда: $P_{\text{кв}}$ – 1000 литрли газбетондаги кремнезем таркиб миқдори, кг/м³. $P_{\text{ок}}$ – CaO фаоллиги ҳисобидаги оҳак миқдори, кг/м³.

$$P_{\text{кв}} = P_{\text{кв}} \cdot (C / K_c) = 636 \cdot 0,58 = 368 \text{ кг}.$$

бунда: $P_{\text{кв}}$ – сув миқдори, кг.

Қоришка учун С нинг бошлангич кўрсаткичи

Боғловчилар хили	Кремнезём билан боғловчи нишбат кўрсаткичи, С (огирлигига кўра)	
	Автоклавда қотирилган	Табиний шароитда қотирилган
Цемент	0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2	0,75; 1; 1,25
Оҳак-цемент	1,5; 2; 2,5; 3	
Оҳак	3; 4,5; 5,5; 6	
Оҳак-белит цемент	1; 1,25; 1,5; 2	
Оҳак-тошқол	0,6; 0,8; 1	
Юқори асосли кул	0,75; 1; 1,25	
Тошқол	0,1; 0,15; 0,2	0,6; 0,8; 1



10.5-расм. Дунёнинг энг узун 2 та параллель кўприги.

Расмдаги 2 та параллель кўприкни дунёнинг энг узун кўприги деб аташади. Унинг умумий узунлиги 38420 м. Кўприк 1956 йилда очилган. Бир кунда кўприкдан 40 мингга яқин автомобиль ўтади. Бу кўприкни 9000 та бетон қозиқ кўтариб турибди.

XI БОБ НЕФТЬ БИТУМЛАРИ

Зич молекулали карбонат ангидридларнинг нометалл моддалар (олтингугурт, азот, кислород) билан бирикишидан ҳосил бўлган мураккаб аралашмалар органик боғловчилар деб аталади.

Органик боғловчи ашёлар қандай хом ашёдан олингандигига қараб битумли ва қатронли хилларга бўлинади. Органик боғловчиларни асосий хоссаларига ва таркибиага кўра қуидаги синфларга бўлиш мумкин:

- **қаттиқ битум ва қатронлар** — 20–25°C ҳароратда қуюқ, 120–180°C да эса суюқ ҳолатга айланади;
- **қайишқоқ битум ва қатронлар** — юқори ҳароратда қайишқоқ ва оқувчан ҳолатга айланади;
- **суюқ битум ва қатронлар** — 20–25°C ҳароратда тўкилувчан, таркибида эса учувчан сийрак молекулали углеводородлар мавжуд; 15–120°C ҳароратда ишлатиш мумкин. Учувчан углеводороднинг буғланиб кетиши ҳисобига вақт ўтиши билан қуюқ битум ва қатрон хоссаларига эга бўлади.

— **битум эмульсияси (суви)** — битум ёки қатрон заррачаларини ўзаро ёпишмаган ҳолда сувда сузиб юришини таъминлаш учун эмульгатор қўшилмаси билан юқори тезликда қориштириб олингандир. Оддий ҳароратда битумли сув тўкилувчан ҳолатда бўлади. Уни қум ва йирик тўлдиргичлар билан қориштириб сақлаганда ундаги сув буғланиб, битум заррачалари ўзаро яқинлашади ва қоришма ёки асфальт-бетон ҳолатига айланади.

Табиий битумга нисбатан нефть битумларининг баҳоси 5–6 баробар арzon. Нефть битумларининг хоссаларини яхшилаш борасида жуда кўп илмий-тадқиқот институтлари, тажрибахоналар иш олиб бормоқдалар. Натижада, йўлбоп асфальт-бетонлар учун маҳсус битумлар ишлаб чиқарилди (БНД (русча – битум – нефтяной – дорожный) ёки ўзбек тилида – йўлбоп нефть битуми – ЙНБ). Битумнинг сифати ер остидан олинадиган нефть хоссасига боғлиқ. Кўп смолали ва кам парафинли нефтлардан юқори маркали битумлар олинади.

Улар бетон ва қурилиш қоришиналари (асфальт-бетонлар ва қоришиналар) тайёrlашда боғловчи модда сифатида, гидроизоляция ва томбоп ўрама ашёлар ишлаб чиқаришида кенг қўлланилади. Шунингдек, битум ва қатронлар тирқиш, чок ёки ёриқларни сув ўтказмайдиган қилиб беркитишида, иссиқ ёки совуқ бўтқа (т) мастика ва пасталар тайёrlашда, эмульсия ва оддий локлар олишида ҳам ишлатилади. Битумнинг юмшаш ҳароратини, чўзилувчанлигини ва унга иғнанинг ботиши чуқурлигини (пенетрациясини) тажрибахонада аниқлаб, кейин ЎзРСТ шартлари билан таққосланади ва унинг маркаси топилади.

Нефть битумлари кимёвий таркиби бўйича бир-биридан кам фарқ қиласди. Унинг таркибida, асосан, углерод (72–81%) ва водород (14% гача) бор. Булардан ташқари битумда кислород, олтингугурт ва қисман бошқа моддалар ҳам учрайди. Ўзбекистон нефтида олтингугурт миқдори 4–6% дан ошмайди. Битумларнинг сифати, асосан, ундаги асфальтен, смола ва ёғлар миқдорига боғлиқ.

Асфальтенлар – қаттиқ, мўрт моддадир. Унинг зичлиги 1,1–1,2 г/см² га тенг. Битумнинг боғловчилик хоссаси, асосан, ундаги зич молекулали заррачалар миқдори билан ўлчанади. Ранги қўнғирдан қорагача бўлади.


Битумда асфальтенлар миқдори (3 дан 36% гача бўлиши мумкин) кўпайиши билан унинг қуюқлиги ва иссиққа чидамлилиги ошади.

Битумда смола миқдори 15–30 % дан ошмайди. У битумнинг эгилувчанлигини, чўзилувчанлигини оширади. Смола битум таркибida эгилувчан, қайишқоқ ва қаттиқ ҳолатда бўлади. Битум таркибидаги ёғ қолганларига нисбатан енгилдир. Ўзбекистонда ишлаб чиқариладиган битумдаги ёғ миқдори 46–62 % ни ташкил этади. Ёғ миқдорининг ошиши битумни суюлтиради.

Битум маркаларни ифодалашда, масалан ЙНБ 60/90 дегани битумни қандай мақсадда ишлатиш, яъни йўл, том, изоляция учун, ундаги рақамлар 60/90 – битумни пенетрациясини ёки нефть битумлари ва томбоп нефть битумларида юмшаш ҳарорати билан пенетрациясини билдиради.

93-тажриба иши. Битумнинг қовушоқлигини аниқлаш

Оғирлиги 100 г бўлган пўлат иғнанинг (диаметри 1 мм ли) 5 сония давомида битумга қанча чуқурликка ботиши унинг қовушоқлигини ёки маркасини ифодалайди. Битумнинг қову-



11. 1-расм. Пенетрометр.

шоқлиги 25°C ҳароратда (айрим ҳоллардагина 0°Сда) махсус пенетрометр (11.1-расм) асбоби ёрдамида аниқланади.

Пенетрометр асбоби махсус таглик 6 га ўрнатилган пўлат штатив З дан иборат. Игна ва ушлагич 4 нинг оғирлиги 100 г. Игнанинг битум юзасига аниқ тегиб туришини кўрсатиш учун штативга кўзгу 1 ўрнатилади. Асбобнинг таглиги 6 га ўрнатилган столча 5 даги шиша идишча 7 га битум солинган намуна қўйилади.

Агар игна битумга 0,1 мм ботса, кўрсатгич циферблат 1° ни кўрсатади. Агар игна 2 мм га ботса, кўрсатгич 20° ни кўрсатади. Игнанинг узунлиги 50,8 мм, диаметри эса 1 мм бўлиб, у соф пўлатдан ишланган. Игна конуссимон бўлиб, учининг диаметри 0,15 мм га teng.

Асбоб-ускуналар: пенетрометр, битум, термостат, кумли иситгич, пичноқ, пўлат ёки чинни идиш.

Тажриба тартиби. Синашни бошлишдан олдин пенетрометр винтлар билан горизонтал қилиб ўрнатилади. Сувсиз битумни кумли иситгичда эритиб, ундан ўртача намуна олинади ва пўлат ёки чинни идишга 30 мм қалинликда солинади. Ҳарорат 25°C бўлган термостатда битумли идиш 1 соат давомида синалгунча сақланади. Кейин битумли идишчани ҳарорати 25°C бўлган сувли идишга ботириб, пенетрометрнинг столчаси 5 га ўрнатилади. Игнанинг уни косачадаги битум

сиртига жуда эхтиётлик билан теккизилади ва резбали пўлат таёқчани игна ушлагичнинг юқори учига теккизилади; кўрсаткич 16 эса циферблатнинг «0» ига тўгриланади.

Резбали таёқчанинг қуий учи игна ушлагичнинг юқори учига туширилади. Бунда циферблатдаги кўрсаткич кузатиб игнанинг битумга қанча чуқурликка ботганлигини градусда кўрсатади. Бу тажриба уч марта қайтарилади ва олинган натижаларнинг ўртача арифметик қиймати битумнинг қовушоқлигини, яъни пенетрация (куюқлик даражаси) кўрсаткичини билдиради. Олинган натижалар 11.1-жадвалга ёзиб борилади.

Ашёнинг номи _____

11.1 -жадвал

Ўтказилган тажрибалар сони	Игна боттандан кейин циферблатдаги кўрсаткич, градус	Кўрсаткичининг неча градусга айланиши	Игнанинг битумга ботиш чуқурлиги, мм
1.			
2.			
3.			

Хуолоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).


94-тажриба иши. Битумнинг юмашаш ҳарорати

Битумнинг маркаси қанча юқори бўлса, унинг юмашаш ҳарорати ҳам шунча юқори бўлади. Битумсимон органик моддаларнинг юмашаш ҳарорати одатда «ҳалқа ва шар» усули билан 11.2-расмда кўрсатилган асбоб ёрдамида аниқланади.

Бу асбоб шиша идиш, латундан ишланган ҳалқа, пўлат шар ва учта пўлат таёқчага маҳкамланган доира шаклидаги юпқа мис ёки латунъ пластинка (штатив) лардан иборат. Қуий ва ўртадаги пўлат пластинка доиралар ўзаро 2,55 см оралиқда ўрнатилган.

Ҳалқанинг ички қисми зинага ўхшаш бўлиб, унинг юқори диаметри 17,7 мм, пасткиси 15,7 мм га тенг. Ҳалқанинг баландлиги 6,35 мм. Ўртадаги пластинканинг марказида термометрнинг симобли учини ўрнатиш учун чуқурча қолдирилган.

Асбоб-ускуналар: «ҳалқа ва шар» асбоби, диаметри 90 мм, баландлиги 115 мм бўлган шиша идиш, диаметри 95 мм ли пўлат шар, латунъ ҳалқа, асбест тўр, пичноқ, термометр, сопол коса, дистилланган сув ёки глицерин.



11.2 -расм. Битумсимон ашёларнинг юмшаш ҳароратини аниқлашида ишлатиладиган «ҳалқа-шар» асбоби:

а) шарни битум устидаги синачгунча ҳолати: 1 – асбобнинг умумий кўриниши; 2 – ҳалқа; 3 – пўлат шар; б) битумни эриш ҳароратида шарни оқиши: 1 – ҳалқа; 2 – битум; 3 – шар; 4 – термометр; 5 – темир пластинка; 6 – оловга чидамли шиша идиш; 7 – олов манбай.

Тажриба тартиби. Чинни косачада синаладиган битум 120°C га қадар 15 мин қиздирилади. Бу орада пўлат пластинкага талък кукуни билан қориширилган глицерин суркалади, акс ҳолда юмшаган битум ёпишиши мумкин. Кейин эритилган иссиқ битумни ҳалқа 1 га куйилади ва совигандан кейин унинг сирти иссиқ пичноқ билан ҳалқа қирраси бўйлаб текисланади. Битум батамом совигандан кейин ($16\text{--}20^{\circ}\text{C}$) унинг устига оғирлиги 3,55 г ли пўлат шар қўйилади ва ҳалқалар штативдаги маҳсус тешикларга жойланади. Устига шар қўйилган битумли ҳалқа ва термометр ўрнатилган штатив шиша идишдаги сувга ботирилади, кейин 15 мин ушлаб турилади. Сўнгра шиша идиш асбест турли электр плитка устига қўйилади ва сув минутига 5° тезликда иситилади. Битум юмшаб, пўлат шар ҳалқанинг остки токчасига битумга ўралган ҳолда секин оқиб тушади. Шу вақтдаги сувнинг ҳарорати битумнинг юмшаш ҳароратини ифодалайди. Олинган натижани 8-оловадаги шартлар билан таққослаб, битумнинг маркаси аниқланади.

Агар битумнинг юмшаш ҳарорати 80°C дан ортиқ бўлса, шиша идишдаги сув ўрнига глицерин ишлатилади. У вақтда намуна

синашдан олдин 32°C ли глицеринда 15 мин тутиб турилади ва тажриба биринчи тартибадигидек давом эттирилади. Тажриба натижалари 11.2-жадвалга ёзиб борилади.


Битумсимон ашёнинг хили

11.2-жадвал

Синаш тартиби	1-синаш	2-синаш	3-синаш	ўртачаси
Битумни синашдан олдин шиша идишдаги сув ҳарорати, °C Ҳароратнинг кўтарилиш тезлиги, град/мин Битумнинг юмаш ҳарорати, °C				
Синалган битумнинг юмаш ҳароратига мос бўлган маркаси				

95-тажриба иши. Битумнинг чўзилувчанлигини аниқлаш

Битумнинг қовушоқлигига (қуюқлик даражасига) қараб, унинг чўзилувчанлигини айтиш мумкин. Битумсимон органик моддаларнинг чўзилувчанлиги дуктилометр (11.3-расм) асбоби ёрдамида аниқланади. Бу асбоб темир яшик 1, унга ўрнатилган сурилувчанчана 2 ва маҳовик 3 дан иборат.



11.3-расм. Дуктилометр:

а – асбобнинг умумий кўринини; б – саккиз шаклидаги қолип:
1 – яшик; 2 – кўзгалувчанчана; 3 – кўзгалмас чана; 4 – чизгич;
5 – маҳовик; 6, 7, 8, 9 – қолип қисмлари.

Асбоб-ускуналар: дуктилометр, намуналар ясаш учун қолиплар, 05 номерли элак, күмли иситгич, чинни коса, пичноқ, қалинлиги 2 мм ли занглашып түнүка пластинка, талькли глицерин.

Тажриба тартиби. Бир бүлак битум чинни косада эритилади ва уни 05 номерли элакдан ўтказиб яхшилаб аралаштирилади. Түнүка пластинка устига латундан ишланган саккиз шаклидаги қолип бүлаклари йифилади ва қолипнинг ички, ташқи сиртларига талькли глицерин суркалади.

Эритилган битумдан қолипга тұлғазиб қўйилади ва у 30 мин хона ҳароратида сақланади ва совигандан кейин битумнинг ортиқча қисми қиздирилган пичноқ билан сидирилиб, юзаси текисланади. Совиган намуна қолипи тагидати пластинкаси билан ҳарорати 25°C бўлган сувда 1,5 соат сақланади. Кейин битумли қолип пластинкадан кўчирилади ва унинг бир томони дуктилометрнинг сурилувчан, иккинчи томони сурилмайдиган чаналардаги илмоқقا илинади. Кейин қолипнинг икки томонидаги бўлаклари б олинади ва яшикка +25°C ли сув қўйилади. Сувнинг сатҳи битум-намунадан 2,5 см юқорида, унинг қайнашидан аввалги ҳарорати +25°C бўлиши керак.

Намуна дуктилометрда 1 соату 30 минут тургандан кейин, сурилувчан чана маҳовик 3 воситасида 5 см/сек тезликда горизонтал йўналишида юргизилади. Битум чўзилади ва ниҳоят у узилади. Шу вақтдаги сурилувчан чананинг ўтган масофаси (түнүка чизғич бўйлаб юрувчи кўрсаткич ёрдамида аниқланади) битумнинг чўзилувчанлик кўрсаткичини билдиради.

Бу тажриба учта намунада текшириб кўрилади ва уларнинг ўртача арифметик қиймати битумнинг чўзилувчанлигини ифодалайди.


96-тажриба иши. Битумнинг ёниш ҳароратини аниқлаш

Битумсимон ашёларни сақлашда, ташишда уларнинг ўз-ўзидан ёниб кетмаслик чорасини кўриш зарур. Битум қизиганда ундан ажралган газлар ҳаво билан аралашиб, маълум бир ҳароратда ўз-ўзидан ёниб кетиши мумкин. Битумнинг ёниш ҳарорати Брентин усули билан аниқланади (11.4-расм).

Асбоб-ускуналар: 65x47 см ли түнүка тигель, баландлиги 50 мм ли қумли иситгич ёки түнүка тигель, баландлиги 60 см ли тўсиқ, термометр, штатив, горелка.

Тажриба тартиби. Иш бошлашдан олдин қумли иситгич ёки кум солинган тигелни штативнинг қуи ҳалқасига ўрнатилади ва

унинг остига газ ёки спирт горелкаси қўйилади. Таркибида сув бўлмаган битум намунадан бир оз эритилади ва ундан кичик тунука тигелга қиррасидан 18 мм гача қилиб қўйилади, кейин у штативга ўрнатилган қумли иситгичга ботирилади.



11.4 -расм. Битумсимон ашёларнинг ёниш ҳароратини аниклашда ишлатиладиган асбоб:
1 – штатив; 2 – қумли иситгич;
3 – тигель; 4 – термометр;
5 – горелка; 6 – аланга манбаи;
7 – битум намуна.

Бунда кичик тигель катта тигелдаги қумга ботирилганда ундаги битум сатҳи қум юзаси билан бир текисда бўлиши керак. Синалаёттан битумга термометр тушириб штативга маҳкамланади.

Синаш вақтида асбоб шит билан ўраб қўйилади. Қумли иситгич очиқ алангали газ ёки спирт горелкаси билан минутига 10°C тезликда қиздирилади. Тахминан битум ҳарорати 40–42°C га етганда, аланга пасайтирилади (иситиш минутига 4°C га камайтирилади). Кейин, тигелдан 12 mm юқорига аланга келтирилади ва ҳарорати термометр дан кузатиб турилади. Битум ҳарорати маълум градусга етганда, унинг устида кўк аланга ҳосил бўлади ва бу битумнинг ёнишини ифодалайди.

ЎРАМА АШЁЛАРНИНГ СИФАТИНИ АНИКЛАШ

Битум ва қатронлардан тайёрланадиган томбоп ва гидроизоляция ашёлари ўрама ва юпқа тахта кўринишсида, шунингдек, мастика (куюқ ҳолда), эмульсия (суюқ ҳолда) ва паста тарзида ишлаб чиқарилади.

Томбоп ҳамда гидроизоляция мақсадларида ишлаб чиқариладиган ўрама ва тахталар икки хил бўлади:

1) асос деб атaluвчи томбоп қофоз картон – асбест – шиша толали тўқималарни органик моддалар билан шимдириб олинган ашё;

2) органик моддаларга маҳсус қўшилмалар ва қуқун тўлдиргичлар қўшиб тайёрланган қоришмани прокатка (ёйик ҳолда зичлаб) қилиб ишланган асоссиз ашёлар.

Ишлатишдан олдин қурилишга келтирилган ҳар бир партиядаги томбоп ўрама ёки гидроизоляция ашёларидан ўртacha намуна олиниб, уларнинг сифати текширилади. Бунда ашёнинг ташқи кўрининши, ўлчами ва ўраманинг оғирлиги, шунингдек, картон шимдирилган органик модданинг хили ва унга сепилган майда қатламнинг тури, ўраманинг чўзилишга мустаҳкамлик чегараси, эгилувчанлиги, сув ўтказмаслиги каби хоссалари текширилади.

97-тажриба иши. Ўрама ашёнинг оғирлиги, ўлчами ва ташқи кўрининшини текшириш

Ҳар бир партия (бир партиядаги 500 та ўрама)даги ашёдан 1 %, яъни 5 та ўрама олиниади ва улар синаладиган хонада бир кун сақлангандан кейин узунасига ёйилади. Ўрама ашёнинг бутун юзаси бўйлаб, унда пуфакчалар, тешиклар, дарзлар ва шунга ўхшаш нуқсонлар бор-йўқлиги кўриб чиқилади. Агар бундай нуқсонлар бўлса, журналга ёзиб қўйилади.

Ўрама ашёларнинг уч еридан (икки четидан ва ўртасидан) 1 см аниқликда ўлчанади ва умумий юзаси ҳисоблаб топилади.

Партиядан танлаб олинган ўрамаларнинг оғирлигини топиш учун, ҳар бир ўрама 0,1 г аниқликкача тортилиб, улардан ўртacha арифметик қиймат ҳисобланади. Ўраманинг ҳақиқий оғирлиги (m)ни топиша унинг умумий юзасини аниқлаб, қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланади:

$$m = m_1 \cdot S_1 / S,$$

бу ерда: S_1 – ўраманинг ўртacha ҳақиқий юзаси, m^2 ;

S – стандарт бўйича олиниадиган ўраманинг умумий юзаси, m^2 .

Текширилган томбоп ўрама ашёларнинг ҳар биридан кейинги синаш ишлари учун намуналар кесилади; бунинг учун ўраманинг учидан 3 метр қолдириб, 1 м тасма кесилади. Кейин ҳар бир тасманинг четидан 20 см қолдириб, томонлари 30x30 см ли намуналар кесиб олиниади.

98-тажриба иши. Томбоп ўрама ашёларнинг сув ўтказмаслигини аниқлаш

Ўрама ашёниг сув ўтказмаслик хоссаларини аниқлаш усувлари кўп.

Асбоб-ускуналар: ўрама ашёдан намуна, лакмус, кислота, секундомер.

Тажриба тартиби. Томбоп ўрама ашёларнинг сув ўтказмаслиги энг оддий усулда куйидагича аниқланди. Ашёни жуда эҳтиётлик билан этиб, ундан асосининг, томонлари 100x100 мм, баландлиги 100 мм ли қутича ясалади.

Унинг остига лакмус қозони ёпиштириб, ичига бирор кислота эритмасидан солинади. Вақт ўтиши билан лакмус қофози рангининг ўзгариши орқали эритманинг ашёдан ўтишини билса бўлади.

Бу хоссаларнинг яна бир усули 11.5-расмда кўрсатилган схема асосида ўтказилади. Асбоб ички диаметри 100 мм бўлган цилиндрли камера 1, намунани қисиш учун резина ҳалқа 2 босим бериш камерасига уланган резина шланги 9 дан иборат.


Намуна 3 (рубероид, пергамин ёки шу кабилар) цилиндр камеранинг юқори қисмидаги резина ҳалқа 5 лар орасига қўйилади ва у камера қопқоги 6 билан бураб қисиб жойланади. Камеранинг кўйи қисми найча 7 ва кран 8 га уланган бўлиши керак.

Асбоб штативга ўрнатилгандан кейин, намуна сатҳи шкаладаги «0» белгига тўғри туриши текширилади. Кейин доира шаклидаги намуна камерага жойланади.

Бунда намунанинг сув тегиб турган томонида ҳаво пуфакчалари қолмаслиги керак, унинг юқори сиртига лакмус қофози ётқизилади.

Асбобга намуна герметик равишда жойланганлигига қаноат ҳосил қилингандан кейин шиша найчага 100 мм баландликкacha рангли сув қўйилади ва намуна 5 мин шу босимда ушлаб турилади, кейин рангли сувдан 300 мм, 400 мм, 500 мм ва ҳ.к. гача қўйилиб, ҳар 100 мм баландликда 5 мин дан ушлаб турилади. Бунда қайси босимда намуна юзасидаги лакмус қофозининг ранги ўзгарса, шу босим журналга ёзиб қўйилади.

Ашёниг сув ўтказувчанлиги ЎзРСТ шартларига қараб белгиланади. Масалан, маркаси П-300 пергамин сув устунининг босими 500 мм да 5 мин давомида ўзидан сув ўтказмайди.



11.5-расм. Томбол урама ашёларнинг сув ўтказмаслигини аниқлаш:
 1 – ишчи камера; 2 – резинали прокладка; 3 – намуна; 4 – туташ тур;
 5 – қисқич плитка; 6 – бурама мих; 7, 8 – кран; 9 – резина шланг;
 10 – манометр.

99-тажриба иши. Урама ашёларнинг эгилувчанлигини аниқлаш

Асбоб-ускуналар: диаметри 10, 20 ва 30 мм, узунлиги эса 30 мм ли пўлат таёқча, сувли ванна.

Тажриба тартиби. Томбол ўрамадан 20x50 мм ли тасма намуналар кесиб олинади ва ҳарорати 16–20°C бўлган сувли ваннада 10–15 мин сақланади. Кейин намуна пўлат таёқчага астасекин ўралади. Пўлат таёқчанинг диаметри ЎзРСТ да кўрсатилган бўлади. Масалан, пергамин ёки юзаси қопламасиз толь бўлса – пўлат таёқчанинг диаметри 10 мм, агар юзаси қопламали толь (юзасига қум сепилган) ёки рубероид бўлса – 20 мм, юзасига йирик донали қум қопланган толь ёки рубероид бўлса, пўлат таёқчанинг диаметри 30 мм дан ошмаслиги керак.

Намуна тәсікчага ўралғандан кейин унинг ташқи юзасидаги сепилгап майда доналарнинг түкилиши ва унда ҳосил бўладиган дарз ёки ёриқлар сони ёзилади.

100-тажриба иши. Ўрама ашёларнинг чўзилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш

Асбоб-ускуналар: узиш машинаси, қуритиш шкафи, эксикатор.

Тажриба тартиби. Томбоп ўрамадан узунаси ва эни бўйлаб биттадан томонлари 250–50 мм ли тасма намуна кесиб олинади ва улар 2 соат 20°C ли термостат ёки қуритиш шкафидага (агар қатронли ўрама бўлса 40°C да) сақланади. Тасма намуналар қуритиш шкафидан олиниб 30 мин эксикаторга қўйилади. Кейин улар узиш машинасидаги қисқичларга маҳкамланади; қисқичлар орасидаги масофа 180 мм дан кам бўлмаслиги керак. Секундига узувчи кучни 1 кг га ошириб, тасма намуна бир меъёрда чўзилади.

Агар тасма намуна машина қисқичидан 20 мм дан кам масофада узилса, синаш ҳисобга олинмайди. Тажриба бошқа намунада қайтадан текширилади.

Барча намуналарни узилишга синаб, олинган натижаларнинг ўртача арифметик қиймати томбоп ўрама ашёнинг чўзилишга мустаҳкамлигини кўрсатади.

ОРГАНИК БЎТҚАЛАР

Органик боғловчи моддалар (битум, қатрон, смола ва бошқалар) билан тўлдиргичларни (каолин, асбест, туйилган оҳактош, соз тупроқ) қориштириб ишланган бўтқасимон ашё бўтқа (мастика) деб аталади. Органик боғловчилардан тайёрланадиган бўтқалар иссиқ ва совуқ хилларга бўлинади.

Томбоп ўрама ашёларни ёпиштиришда бўтқалар кўп ишлатилади.

Гидрокам бўтқаси гидрокам ва нефть битумини керосин ёки соляркада суюлтириб, кукун тўлдиргич билап қориштириб тайёрланади.

Қатрон бўтқалари иссиқ антрацен мойи ва пек аралашмасига тўлдиргичлар қўшиб тайёрланади. Иситилган (130–150°C гача) бўтқа ўрама томбоп ашёларни ёпиштиришда, гидроизоляция ишларида, шунингдек, темир қувурларни занглашдан муҳофаза қилинада кўп ишлатилади.

Курилишга келтирилган ҳар бир томбоп бўтқа партиясининг 2–3 жойидан 1,5 кг дан намуна олинади ва тажрибаҳонада 100–130°C да эритилади.

Тайёр эритма икки бўлакка (750 граммдан) бўлинади. Бундан биттаси синашга, иккинчиси эса кейинчалик синаш учун қолдирилади.

101-тажриба иши. Бўтқаларнинг иссиқда чидамлилигини аниқлаш

Асбоб-ускуналар: термостат, 45° қияликда фанердан ишланган таглик, бўтқа суртиш учун мўйқалам, тол, пергамент ва рубероид намуналар.

Тажриба тартиби. Томбоп ўрама пергаментдан томонлари 5x10 см ли 2 та намуна кесиб олинади ва уларнинг бирига қалинлиги 2 мм қилиб (1 та намуна учун 10 г) эритилган иссиқ (80–120°C) мастика суртилади; иккинчиси эса унга ёпиштирилади. Кейин 2 кг юкни 1 соат ўзаро ёпиштирилган намуна устига бир текис қилиб кўйилади.

Намуна 18–20°C гача совигандан кейин (мастика суртилгандан 2 соат кейин), 45° қияликдаги тагликка ўрнатилади ва 5 соат (мастика маркасига кўра) маълум ҳароратда термостатда сақланади. Агар намуна битум мастикаси билан ёпиштирилган бўлса, термостатда 65, 75, 85 ва 90°C да, агар қатронли мастикада бўлса, 50, 60 ва 70°C да 5 соат сақланади.

Намунани синагандан кейин, унда пуфакчалар ва шунга ўхшаш нуқсонлар пайдо бўлмаса, мастика ишлатишга яроқли деб ҳисобланади.

102-тажриба иши. Мастиканииг эгилувчанлигини аниқлаш

Томонлари 10x5 см ли намунага (пергамент) эритилган иссиқ мастика 2 мм қалинликда суртилади ва намуна совигандан сўнг (18–20°C гача) 15 мин 18–20°C ли сувга солиб қўйилади. Кейин намунани 2 сек да бир текис қилиб пўлат таёқчага ўралади. Пўлат таёқчанинг диаметри синалаётган мастика маркасига боғлиқ (битумли мастика учун таёқчанинг диаметри 15 дан 35 мм гача, қатронли мастика учун 25 дан 40 мм гача бўлади).

Намунани таёқчага ўраганда, унда дарзлар пайдо бўлмаса, мастика ишлатиш учун яроқли деб топилади.

103 тажриба иши. Мастика нинг ёпишқоқлигини аниқлаш

Рубероид ёки толдан кесиб олинган 10x5 см ли иккита тасма намунанинг сиртига эритилган иссиқ мастика 2 мм қалинликда суртилади; уларнинг икки четидан узунасига 1 см очиқ қолдириш керак. Мастика суртилгандан кейин тезда иккита намунани бир-бирига ёпиштирилади ва 2 кг ли юк билан 1 соат бир текис қилиб босиб қўйилади. Ўзаро ёпишган намуналар совигандан (2 соатдан) кейин, бир-биридан ажратилади. Агар мастика бўйлаб эмас, балки ашё бўйлаб (намунанинг ярмисидан бўлса ҳам) ажралса, синалаёттан мастика сифатли деб топилади. Ёпишган намуналарни узувчан машинада ҳам ажратса бўлади, лекин бунда намуна томонлари 14x5 см бўлиши керак; мастика эса унинг 6x5 см юзасига суркалади.

МИСОЛЛАР

1-мисол. Бир неча хил битумларни синаб 11.3-жадвалда келтирилган натижалар олинди. Шу битумлар маркасини топинг. Бу битумлардан Ўзбекистон қурилишларида қайси бири кўп ишлатилади?

Ечиш. Бу мисолни ечинида қўлланма охирида келтирилган 8-иловадан фойдаланинг.

Ўзбекистон қурилишларида об-ҳаво шароитини ҳисобга олган ҳолда, асосан, НБ-IV, НБ-V, НБ-VI ва томбоп битумлардан ТНБ-200/200, ТНБ-130/230 ва ҳ. к. ишлатилади.

11.3-жадвал

Синалган битум хиллари	Ўргача арифметик қиймат			Маркаси
	Юмашаш ҳарорати, °C	Игнанинг ботиш чукӯрлиги, мм	Чўзиув-чанлиги, см	
1	35	20–30	—	ИНБ 200/300
2	51	4–6	44	ЙИНБ 40/60
3	75	3	3	НБ 70/30
4	99	1	1,2	НБ 90/10


2-мисол. Бетон асосли томга рубероид ётқизилиши керак. Бунинг учун 1500 кг мастика тайёрлаш зарур. Мастика учун кетадиган ашёлар оғирлигини топинг.

Ечиш. Мастика тайёрлаш учун ЎЗРСТ га кўра ашёлар таркиби қўйидагича олинади: битум 70–90 %, кукун тўлдиргич 10–30 %.

Шунга кўра, 1500 кг мастика тайёрлаши учун битумдан 85 %, кукун тўлдиргичдан 25 % оламиз.

Битум = $(85 \times 1500) / 100 = 1275$ кг.

Кукун түлдирғич = $(25 \times 1500) / 100 = 375$ кг олиш керак.




11.6-расм. Шанхайдаги темир ва темир-бетондан курилган
Лупу құпрығы.

Бу құпрык Шанхайнинг иккита Луван ва Пудун шаҳарчалари орасында курилған. Лойиҳа учун 302 млн. доллар сарфланған. Құпрык 2003 йил 28 июлда очилған. Курилиш ашёлари сифатида, асосан, темир конструкция ва темир-бетон ишлатилған.

XII БОБ АСФАЛЬТ-БЕТОН

Асфальт-бетон – таркибидаги шағал ёки чақылган тош, қум, минерал күкүн ва боғловчи битумдан ташкил топган ва маҳсус технология асосида тайёрланган ва зичлаб ётқизилган қурилиш ашёсидир (12.1-расм).



12. 1-расм. Асфальт-бетоннинг тузилиши:
а) кўп чақиқтошли; б) кам чақиқтошли;
1 – асфальт ёки битум боғловчи; 2 – чақиқ томи;
3 – қум; 4 – ғоваклар.

Асфальт-бетон хоссаси ҳарорат таъсирида сезиларли ўзгаради. Оддий ҳароратда асфальт-бетон қайишқоқ – эгилувчан ҳолатда, совуқ шароитда эса қаттиқ, мурт бўлади. Масалан, 50 °C ҳароратда сақланган асфальт-бетоннинг мустаҳкамлиги 1–2 МПа бўлса, –35 °C гача совитилганда мустаҳкамлиги 30–40 МПа гача ошади. Шу сабабли асфальт-бетоннинг хоссаларини олдиндан билиш ва уни бошқариш мумкин.

Ўзбекистон мустаҳкилликка эришгандан кейин асфальт-бетонга доир давлат стандартлари ишлаб чиқилди. (ЎзРСТ 25607-94. ЎзРСТ 845-98; ГОСТ 9128-97). Иссиқ ва совуқ асфальт-бетон учун республикамиз давлат стандартлари тайёрланди. Асфальт-бетон хоссалари ни яхшилашнинг синовдан ўтган энг ишончли йўли минерал ашёлар билан боғловчи моддани ўзаро мустаҳкам ёпишишини сунъий усуллар билан таъминлашдир. Бунинг учун тўлдирғичларни таркибига кўра танлаш, энг қулай майдо-йирикликка ажратиш, минерал

тўлдирғичлар юзасини қўшилмалар воситасида фаоллаштириш каби ишларни бажариш керак бўлади.

Асфальт-бетон ўзининг ҳусусиятларига кўра қўйидаги гуруҳларга бўлинади: битумни қуюқ-суюқлиги ва асфальт-бетон қоришмасини йўлга ётқизилаётгандаги ҳароратига кўра иссиқ, илиқ ва совуқ бўлади. Иссиқ асфальт-бетон қоришмаси учун ишлатиладиган қуюқ битумнинг маркалари – ЙНБ-90/130, ЙНБ-60/90; ЙНБ-40/60; НБ-90/130, НБ-60/90.

Қоришмани йўлга ётқизиш вақтида унинг ҳарорати, одатда 130–160°C га тенг бўлиши керак. Илиқ асфальт-бетон учун суюқ ёки ним қуюқ битумлар ишлатилади (ЙНБ-13 0/200, ЙНБ-200/300) ва унинг йўлга ётқизилаётгандаги ҳарорати 60–90°C га тенг бўлиши керак (ЙНБ – йўлбоп нефть битуми, НБ – нефть битуми, 130/200 – битумнинг пенетрацияси, яъни 25 °C ҳароратда иғнанинг ботиш чуқурлиги 131–200 мм).

Илиқ асфальт-бетон қоришмаси йўлга зичлаб ётқизилгандан кейинги мустаҳкамлиги совигандан кейин лойиҳадаги мустаҳкамлигининг 80% ини ташкил этиши керак. Юзаси силлиқ майда ва йирик тўлдирғичларни илиқ асфальт-бетон ишлаб чиқаришда тавсия этилмайди. Сувга ва совуққа чидамлилиги бўйича илиқ асфальт-бетон, унинг иссиқ хилига қараганда паст бўлади. Илиқ асфальт-бетонни йўлга ётқизиш пайтида тўлдирғич юзасига ёпишган битум пардасининг қалинлиги 0,01 мм га тенг бўлади.

Совуқ асфальт-бетон учун маркаси МГ-70/130 ёки СГ-70/130 га (ЮГ – юмшоқ гудрон, СГ – суюқ гудрон) тенг бўлган суюқ битум ишлатилади. Совуқ асфальт-бетоннинг ишлатилаётгандаги ҳарорати атроф-муҳит ҳароратига тенг бўлиши керак, аммо +10°C дан паст бўлмаслиги лозим.

Агар зарурият бўлса, илиқ ва совуқ асфальт-бетонлар заводдан чиқаётган ҳароратда (80–30 ва 80–100 °C) ҳам йўлга ётқизилиши мумкин. Асфальт-бетоннинг қўйидаги хиллари мавжуд: асфальт-бетон зичлигига (ғоваклигига) кўра – ғоваклиги 3–5 % га тенг бўлган – зич ва ғоваклиги 6–10% ли ғовак тузилишда бўлади, шунингдек:

– зичлаш услубига кўра оғир катоклар, тебратгичлар ва шиббаловчи ускуналар воситасида зичланадиган ва қўйма асфальт-бетонлар;

– тўлдирғичларнинг майда-йириклигига қараб йирик донали (шағал ёки чақилган тош йириклиги – 5–40 мм) ва майда донали (қумлар – 5–20 мм) асфальт-бетон.

Асфальт қоришманинг микротузилишини энг яхши шаклланиши учун ундаги битумларга (ЙНБ-60/90, ЙНБ-90/130) кўшиладиган минерал уни миқдори 55–60% ни, ЙНБ-130/200, ЙНБ-200/300 маркадаги битумлар ишлатилганда эса 65–70% ни ташкил этади. Асфальт-бетонга кўшиладиган минерал унини олишда оҳак-карбонат тоғ жинслари, ишлаб чиқариш чиқинчилари – тошкўмир кули, сланец кули, цемент чанги ёки табиий майдалангандоломит уни, соғ тупроқ, қурум ва ҳоказолар ишлатилади.

Асфальт-бетон ғоваклиги. Асфальт-бетон ғоваклиги унга кўшиладиган минерал унининг миқдорига боғлиқ. Ушбу кўрсаткич кам бўлса, асфальт-бетонда йирик ғоваклар салмоғи ошади.

Давлат стандартлари ва меъёрий хужжатларда асфальт-бетон йўлга зичлаб ётқизилгандан кейинги қолдиқ ғовак ҳажмга нисбатан 2–5 % дан ошмаслиги кўрсатилган. Ғоваклар миқдори ушбу кўрсаткичдан ошиб кетса, асфальт-бетоннинг мустаҳкамлиги ва унинг чидамлилиги камаяди. Асфальт-бетон таркибини ҳисоблашда, битум миқдори ундаги қолдиқ ғовакларни инобатга олган ҳолда аниқланади. Асфальт-бетон қоришмаси йўлга ётқизилгандан кейинги ғоваклиги иссиқ ва илиқ асфальт-бетон учун 1–2 %, зичланиш коэффициенти 0,98–0,99, совуқ асфальт-бетон учун эса 4 % дан кўп бўлмаслиги керак. Таққослаш учун, Америка ва Германия давлат стандартларида ушбу кўрсаткич 3 % дан ошмайди. Тажрибахоналарда маҳсус тайёрланган асфальт-бетон намунани 75 марта зарб билан уриб зичланади, кейин сиқилишга синалади.

Асфальт-бетоннинг сув ўтказувчанлигини синаш учун Фарғона нефтни қайта ишиш заводидан олинган НБ-2 ни пахта гудрони билан 1:1 нисбатда аралаштириб минерал уни фаоллаштирилади ва ундан 18% кўшилади. Ўлчами 0–5 мм ли қумдан 85% ини олиб фаоллаштирилади. Шунингдек, майда донали асфальт-бетон намуналар учун ўлчами 5–15 мм ли чақилган тошдан 50%, қумнинг 0–5 мм ли фракциясидан 40%, фаоллаштирилган минерал унидан 10% олинади. Ушбу таркибда тайёрланган асфальт-бетон намуналининг қолдиқ ғоваклиги 2–6 % га teng бўлади.

Асфальт-бетоннинг сув шимувчанлик кўрсаткичи, унинг сувда шишиши ва сувга чидамлилик коэффициенти (сувга шимишган асфальт-бетоннинг мустаҳкамлигининг қуруқ ҳолдагисига нисбати) орқали ифодаланади.

Асфальт-бетон сув шимувчанлиги: битум, минерал уни бўтқаси таркибли бўлса 0,5–0,8 %га; асфальт қоришмаси (битум + минерал уни + қум) таркибли бўлса 4,3–4,5 % га; оддий асфальт-бетонники

эса 7,3–7,5 % га тент. Сувга чидамлилик коэффициенти 0,8–0,9 дан кам бўлмаслиги керак.

Музлашга чидамлилигини топиш учун асфалт-бетондан намуналар тайёрланиб, сувга тўла шимдирилади, кейин музлатилади ва яна эритилади.

Ушбу тажриба музлашга чидамлилик маркасининг 1-циклини билдиради. Фовакларга кирган сув музлайди ўз ҳажмини 9% гача кенгайтиради ва натижада асфалт-бетоннинг найчаларида 20 МПа га қадар кучланиш ҳосил қиласи. Асфалт-бетон фовак деворлари кучланиши натижасида чўзишишга ишлайди. Бундай ҳолат йилнинг киши фаслида асфалт-бетоннинг устки қатламишининг музлаши ва эриши натижасида рўй беради, кейин баҳор ва кузда бузилиш жаёни бошланади.

Чидамлилик кўрсаткичи музлашга чидамлилик коэффициенти К билан ифодаланади ва уни аниқлаш учун асфалт-бетон намуна – 20°C да музлатилади, кейин хона ҳароратидаги сувда эритилади. Ушбу цикл 25 тадан кўп бўлиши керак. Кейин намуна чўзишишга синалади ва унинг мустаҳкамлиги топилади. Музлашга чидамлилиги бўйича энг юқори кўрсаткич «битум+минерал уни» бўтқаси, кейин «битум+минерал уни+кум» қоришмаси ва энг кичиги асфалт-бетондир. Шунингдек, музлашга чидамлилик кўрсаткичи битумнинг маркасига ва унинг минерал уни билан бирикиш даражасига ҳам боғлиқ (12.1-жадвал).

Асфалт-бетоннинг механик-деформатив хоссалари. Асфалт-бетоннинг эгилувчанликка, пластиликка, силжишга, релаксация кучланишига, йўл ҳаракати натижасида мустаҳкамлигининг ўзгариши каби хоссалари қониқарли бўлишилигини таъминлаш зарур.

12. 1-жадвал

Асфалт-бетоннинг музлашга чидамлилиги

Асфалт-бетон таркиби	Битум маркаси	Музлашга чидамлилик коэффициенти, цикл		
		25	50	75
Табиий асфалт	ИНБ-60/90	1,05	0,95	0,93
Минерал бўтқа	ИНБ-90/130	1,05	0,94	0,80
Сунъий асфалт	-//-	0,95	0,84	0,80
Қоришка	-//-	0,98	0,75	0,74
Асфалт-бетон	-//-	1,01	0,90	0,79
	-//-	0,97	0,74	0,69

Асфальт-бетоннинг механик куч таъсирида бузилмаслиги учун, аввало узоқ вақт давомида унинг яхлитлигини сақлаш ва Ўзбекистоннинг иссиқ шароитида суримишга бўлган қаршилигини ошириш керак бўлади.

Ҳисоблашлар шуни кўрсатдик, кўп чақиқ тошли асфальт-бетоннинг суримишга таъсир этувчи куч $P=0,5$ МПа бўлгандан, кучнинг 91 % ини чақиқтош доналари ўзига қабул қиласкан. Шундан 9 % гина асфальт бўтқасига тушади. Кам чақиқтошли асфальт-бетон бўлса, каркас 72 % ни, асфальт бўтқаси эса 28% суримиш кучини ўзига олади. Асфальт-бетонни суримишга синаш ишлари анча мураккаб.

Бунинг учун катта ускуналар ва майдон керак бўлади. Шу сабабли, меъёрий ҳужжатларда асфальт-бетон намунани сиқилингга мустаҳкамлиги орқали, уни суримишга бардошлилиги топилади. Синаш вақтида намунанинг ҳарорати 50°C ва 25°C , эзиш тезлиги 3 мм/мин дан ошмаслиги керак.

Ўзбекистон шароитида асфальт-бетон йўлнинг ҳарорати $70\text{--}85^{\circ}\text{C}$ гача кўтарилиши мумкин.

Шу сабабли, 50°C да синаш натижалари қуидаги 12.2-жадвалда ёритилган кўрсаткичлардан кам бўлмаслиги лозим.

12.2-жадвал

Ўзбекистон шароитида ишлатиладиган асфальт-бетон хоссалари

Автомобиль ҳаракати	Асфальт-бетоннинг сиқилишга мустаҳкамлиги (50°C), МПа		Авто- мобиль ҳаракати	Асфальт-бетон- нинг сиқилишга мустаҳкамлиги (50°C), МПа	
	Кўп чақиқ- тошли	Кам чақиқ- тошли		Кўп чақиқ- тошли	Кам чақиқ- тошли
Тўхтов жойи 4-7 соат	0,60	0,75	Чорраҳада 1 соатда 50 та оғир автомобиль	1,21	1,60
1 соатда 50 та оғир автомобиль	0,40	0,61	1 соатда 130 та оғир автомобиль	1,69	1,90
Тўхтов жойи: 1 соатда 50 та оғир автомобиль	0,67	0,84	1 соатда 125 та оғир автомобиль		
	1,70	2,0			

104-тажриба иши. Асфальт-бетоннинг физик-механик хоссаларини аниқлаш учун намуналар тайёрлаш

Иссиқ асфальт-бетон қоришмасининг ҳар бир 50 тоннасидан учта, совуқ қоришманинг эса ҳар 25 тоннасидан учтадан намуна тайёрланади.

Йўлга катоклар билан зичлаб ётқизилган асфальт-бетон қатламнинг ҳар 3000–4000 м юзасидан олинадиган намуна 48 соат тўла совигандан кейин олинади. Совуқ асфальт-бетон йўл қатламидан намуна 30 қундан кейин олинади.

Асфальт-бетон қоришма тажрибахонада 140–170°C гача маҳсус иситгичда қиздирилиб, диаметри 50,5 мм намуна қолипга 220 г, 71,4 мм лиги 610 г, диаметри 101 мм ли қолипга эса 1760 г иссиқ қоришмани солиб, 300 кг/см² босим билан 3 минут давомида зичланади.

Ушбу усулда тайёрланган асфальт-бетон намуналарнинг физик-механик хоссалари тажрибахонада синалади.


105-тажриба иши. Асфальт-бетоннинг суримишга қаршилигини аниқлаш

Ушбу ишдан асосий мақсад икки хил усул билан асфальт-бетон намунани сиқилишга синаганда унинг мустаҳкамлик чегараси ва намунанинг эзилиш жараёнида ҳосил бўладиган кучланиш деформациясини аниқлаш орқали суримишга қаршилигини топишдан иборат.

Куйидаги 12.2-расмда асфальт-бетон цилиндр намунани бир йўналиш бўйича сиқилишга (1) ва Маршалла схемасига кўра маҳсус яrimχalқa орасига сиқиб суримишга қаршилигини аниқлаш усули кўрсатилган.

Асбоб-ускуналар: минутига 50 мм тезликда куч билан сиқувчи зичлагич; намунанинг эзилиш деформациясини ўлчовчи индикатор; секундомер; ички диаметри намунаникига тенг, қалинлиги 15 мм ли цилиндросимон яrimχalқa термометр; намунани керакли ҳароратда ушлаб туриш учун 7–8 литрли идиш.

Тажриба тартиби. Иккита усулда синаш учун учтадан 6 та намунани 6–7 литрли идишдаги 50°C ҳароратли сувда бир соат сақланади. 12.2-расмда кўрсатилгандек намуналар 1- ва 2-усул билан зичлагичнинг куйи таянчига ўрнатилиб, сиқилишта синалади. Намуна-



Асфальт-бетон цилиндр намұнаны
сиқишлишга синаш.

Асфальт-бетон цилиндр намұнанинг
күндаланғ кесими

12.2-расм. Маршалла схемаси:

- 1 – шарнир; 2 – цилиндриксимон яримхалқа;
- 3 – намуна; 4 – зичлагиchinинг қуий таянчи.

нинг бузилишигача синаш учун сарфланган иш – A, Дж үлчамида қуидаги формула ёрдамида анықланади:

$$A = PE/2,$$

бунда: P – бузувчи күч, МПа; E – деформация чегараси, мм.

Сурилиш қаршилигини анықлаш учун, аввало асфальт-бетоннинг эзилиш вақтидаги ички сурилиш көзoeffициенті $\text{tg } \rho$ ни ҳисоблааб топиш керак бўлади.

$$\text{tg} \phi = 3(A_u - A_c) / (3A_u - 2A_c A_u),$$

бунда: A_u ва A_c – 2- ва 1-синаш усулига тегишли намұнанинг эзилиш деформацияси учун сарфланган ўртача иш миқдори.

Асфальт-бетоннинг сурилишга қаршилик кўрсаткичи – C_k қуидаги формула билан топилади:

$$C_k = 1/6 (3 - 2 \text{tg} \phi) R_c, \text{ МПа.}$$

R_c – биринчи усул билан синағандаги асфальт-бетоннинг сиқишлишга бўлган мустаҳкамлиги, МПа.

Олинган натижалар 12.3-жадвалга ёзилади.

Асфальт-бетоннинг сурилишга қаршилиги

Асфальт-бетоннинг түри	1- ва 2-усул билан синаб олинган холосалар									tg	
	1-усул					2-усул					
	A	P	R _c	A _c	A	A _c	P	R _c			
1.											
2.											
3.											

Холоса. УзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсін).

106-тажриба иши. Асфальт-бетоннинг сувга чидамлилігіні аниқлаш

Ушбу тажриба иши 7-ишка ёритилганидек бажарилади. Аммо биргина фарқи асфальт-бетон намуна сувда 15 кун сақланади. Сувга тұла шимилған ва шимилмаган асфальт-бетон намуналарнинг мустақамлый күрсаткычлари орасидаги фарқ узоқ вақт сувга чидамлилік коэффициентини билдиради.


107-тажриба иши. Асфальт-бетоннинг таркибидаги тұлдиргичларнинг битум билан ёпишиш даражасини аниқлаш

Ушбу тажриба иши асфальт-бетондаги йирик тұлдиргич юзасига ёпишган битум пардасини оддий ош тузи эритмасида қайнатғанда күчиб кетмаслиги орқали ифодаланади (12.3-расм).

Асбоб-ускуналар: тарози; 500 см³ ли иссиққа чидамли идиш; шиша идишдеги темир ғалвир (диаметри 0,071–0,06 мм ли); қумли электр ёки газ иситгіч; асбест тури; тоза сув; ош тузи; фильтр қозоз.

Тажриба тартиби. Шиша идишнинг 2/3 ҳажмига 15 % ли ош тузи эритмаси қуйилади ва электр ёки газда қайнатилади. Кейин ғалвирға солинган битумли тұлдиргични шиша идишга жойланади (12.3-расм). Идишдеги туз эритмасининг сатқи намунадан 30–40 мм да бўлиши керак.

Агар эритма асфальт-бетон қуюқ битумда ишланған бўлса, эритма 30 минут, агар суюқ битум ишлатилған бўлса, 3 минут қайнатила-ди. Тұлдиргич юзасидан битум пардаси күчган доналар фильтр қоғозга олинади ва намуна ғалвир билан совуқ сувга ботирилади. Кейин



12.3-расм. Битумининг тўлдирғич билан ёпишиш даражасини аниқлаш схемаси:
 1 – шиша идиш;
 2 – битумли йирик тўлдирғич;
 3 – ғалвир;
 4 – 15% ли ош тузи эритмаси.

тўлдирғич доналаридаги битум пардаси кўчмаган юзалар миқдори аниқланади.

108-тажриба иши. Асфальт-бетоннинг сиқилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш

Цилиндр шаклидаги тайёрланган намуна мустаҳкамлигини аниқлаш учун уни 45–48 соат 18–20°C ҳароратли хонада сақланади, кейин 2 соат 20°C сувга солиб қўйилади. Намуналарни сувдан олиб юмшоқ латта билан артилади ва гидравлик зичлагичда синалади. Сиқилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси 13-тажриба ишида кўрсатилган формула билан топилади.

ЎзРСТ шартларига кўра асфальт-бетоннинг сиқилишга мустаҳкамлик чегараси намунанинг ҳарорати 20°C ва 50°C бўлган ҳолатда аниқланади.

Синаш натижаларини қўйидаги формулага қўйиб асфальт-бетоннинг иссиққа ва сувга чидамлилик коэффициентларини аниқлаш мумкин.

$$K_u = R_{50}/R_{20};$$

$$K_c = R_c/R_{20},$$

бунда: R_{20} ва R_{50} – асфальт-бетоннинг 20°C ва 50°C ҳароратда сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси, МПа; R_c – асфальт-бетоннинг сувга тўйинмаган ҳолатдаги сиқилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси, МПа.

XIII БОБ ПОЛИМЕР АШЁЛАР

Пластмассалар деб **сийрак молекулали** суюқ смола ёки синтетик кукуунларни маҳсус технологик усулда қайта ишлаб олинган зич **молекулали қаттиқ ва эгилувчан ашёларга** айтилади. Бу ашёларнинг энг муҳим хоссаларидан бири, улардан юқори ҳароратда хоҳланган шаклдаги буюмлар ишлаш мумкинлигидир.

Пластмассадан тўлдирғичсиз ва тўлдирғич қўшиб ишланган жуда пишиқ буюмлар, кўп ковакли 0020 ёки толали енгил ашёлар, темир ва ойнасимон пластиклар, сирти чиройли қилиб ишланган қопламабол ўрама ашёлар, ҳаво ўтказмайдиган тўқималар, шунингдек, эмульсия, елим, мастика (бүтқа) ва толалар жуда кўплаб ишлаб чиқарилади.

Пластмассаларнинг зичлиги 8 дан $2200 \text{ кг}/\text{м}^3$ гача бўлади, яъни оғирлиги алюминийдан 2 марта, пўлат, мис ва қўрғошиндан 5–10 марта енгил, мустаҳкамлиги эса юқори бўлиши мумкин. Тўлдирғичлар қўшиб ишланган мураккаб пластмасса листларидан текстолитнинг чўзилишта бўлган мустаҳкамлик чегараси 150 МПа гача бўлса, ёғоч толаси қўшиб ишланган пластмассанини 350 МПа гача, СВАМники (толали шишасимон анизотрон ашёлар – ТШАА) эса 470–950 МПа гача бўлади. Агар таққосланса, маркаси Ст-ЗПС бўлган пўлатнинг чўзилишидаги мустаҳкамлик чегараси 450–480 МПа га тенг, холос.

Илмий изланишлар натижасида ҳозир магнит хусусиятига эга бўлган, шунингдек, ток ўтказувчан ҳамда ярим ўтказувчан пластмассалар ҳам олинмоқда.

Пластмассалар ёнувчанилиги, мўртлиги, айримларининг тез эскириши, ёқимсиз ҳиди, баъзан эса феноль ёки шунга ўхшаш заҳарли моддалар ажратиб чиқариши уларнинг асосий камчилиги ҳисобланади.

Курилишда энг кўп тарқалган айрим полимерларнинг хоссалари 13.1-жадвалда келтирилган.

Кўрсаткич	Полиамидлар	Поливинилхорид	Полистирол	Поликристалл	Полиэтилен	Фенолформальдегид смолали полимерлар		
	Органик кукун тўлдиригичлар	Толали	Шина толали тўлдиригичлар					
Абсолют зичлиги, г/см ³	1,12– 1,13	1,3–1,4	1,05	1,80	0,92– 0,96	1,25– 1,40	1,40– 1,90	1,70– 1,80
Иссиққа чиdamлилиги, °С	60– 115	—	70– 80	52–60	80	100– 130	110– 145	280
Бринель бўйича каттиқлиги	4–15	13	15–20	7–26	—	20–40	30–40	13–140


108-тажриба иши. Пластмассаларнинг иссиққа чидамлилигини аниқлаш

Полимер ашёларни қурилишда ишлатишдан аввал уларнинг иссиққа чидамлилиги, айниқса, Марказий Осиё минтақаларида тажрибаҳонада текширилган бўлиши керак. Полимернинг бу хоссаси Вика усули билан аниқланади. Ушбу усул полимерга иссиқлик таъсир этганда уни тезда юмашаш даражасига асосланган 13.1-расмда кўрсатилганидек полимер намуна устига кўндаланг юзаси 2 мм² ли симни ўрнатилади ва биринчи тажрибада 10Н юк билан, иккинчи тажрибада эса 50Н куч билан босилади. Идишдаги суюқлик ҳарорати соатига 50°C ва 120°C тезликда кўтарилади ва иғнани 1мм га ботгандаги ҳарорат полимерни иссиққа чидамлилик кўрсаткичи деб олинади.


Мартенс усули маълум ҳароратда полимер ашёларнинг эгувчи куч таъсирида эгилганлигига (деформацияланганлиги) асосланган. Мартенс асбоби (13.2-расм) темир плита 1 асосга ўрнатилган қисқич 2 дан иборат.

Расмда кўрсатилганидек қисқичга намуна 3 ўрнатилади ва винт 4 ёрдамида тик ҳолатга келтирилади.

Намунанинг ҳарорат ва эгувчи куч таъсирида эгилиши, тажриба давомида намуна ўқидан 240 мм оралиқда юк илинган таянч



13.1-расм. Полимернинг иссиққа чидамлилигини
Вика усулида аниқлаш схемаси.



13.2-расм. Полимерларнинг иссиққа чидамлилигини
аниқлашда инглатиладигай Мартенс асбоби.

9 га ўрнатилган пулат таёқча 6 нинг миллиметрларга бўлинган шкала 8 га нисбатан ўзгариши орқали топилади.

Мартенс асбоби, юқорисида иккита тешик қолдирилган таёқча ва термометр 10 термостатга жойланган бўлиб, синиш вақтида ҳаро-

ратнинг кўтарилиши тезлиги соатига 50°C га мосланган электр иситгичга уланган бўлиши керак.

Асбоб-ускуналар: Мартенс асбоби; иситгичли термостат, термометр, соат, намуна.

Тажриба тартиби. Синаладиган полимер ашёдан узунлиги 120 мм, эни 15 мм, қалинлиги 10 мм ли тасма намуналар кесиб олинади. Юқорида айтилганидек, полимер намуна асбобнинг қисқичига ўрнатилади, унинг иккинчи учига эса ясси ўққа уланган ва унда қўзғалувчи юки бўлган қисқич жойланади. Кейин кучланиш қиймати 5 МПа бўлгунга қадар юк намуна ўқидан I масофага чапга сурилади.

Асбоб термостатга ўрнатилгандан кейин унинг устки юзасидаги тешикдан термометр туширилади. Термометрнинг симболи учи синалаёттан намунанинг қоқ ўртасида бўлиши керак. Кейин асбоб 25°C ҳароратда 5 мин ушлаб турилади; бунда намунанинг эгилиш қийматини кўрсатадиган шкаланинг кўрсаткичи 7 «0» га тўғриланган бўлиши керак.

Ҳароратнинг аста-секин кўтарилиши натижасида полимер-намуна ҳам юмшайди.

Шкаладаги кўрсаткич 6 мм пастга силжиганда термометрнинг кўрсатиши ёзиб қўйилади. Учта намунани синаб олинган ўртача арифметик қиймати полимернинг иссиққа чидамлилик кўрсаткичини билдиради.

Полимер-намунанинг иссиққа чидамлилиги аниқланганда, унинг эгилиш қиймати орқали унинг эгувчи моменти M_{cr} ҳам ҳисобланади:

$$M_{cr} = (6(PL + P_1L_1 + P_2L_2)) / (bh^2), \text{ МПа},$$

бунда: P – ўқнинг юксиз оғирлиги, кг; P_1 – ўқнинг юк билан биргаликдаги оғирлиги, кг; P_2 – эгилиш қийматини кўрсатадиган пўлат таёқчанинг оғирлиги, кг; L – намунанинг ўртасидан ўқнинг оғирлик марказигача бўлган оралиқ, см; L_1 – намуна синалгандан кейинги унинг ўртасидан юкнинг оғирлик марказигача бўлган оралиқ, см; L_2 – намуна синалгандан кейин унинг ўртасидан таянчга ўрнатилган пўлат таёқчагача бўлган оралиқ, см; b – намунанинг эни, см; h – намунанинг қалинлиги, см.


Олинган натижалар 13.2-жадвалга ёзиб борилади.

№	Иссиқда чидамлилик күрсаткичи, °С	Этүвчи күч, МПа	Синалғандан кейинги полимердаги үзгаришлар (синиш, дарз кетиш, күчиш ва ҳ.к.)
1.			
2.			
3.			

Хулоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсін).

109-тажриба иши. Пластмассаларнинг қаттиқлигини аниқлаш

Полимер ашёларнинг қаттиқлигы Роквелли усули билан аниқланади. Бу усулга кура, намуна устига қўйилган пўлат шарча орқали тушган кучни шу куч таъсирида ашёда қолган чуқурча (сегмент) юзасига бўлиш керак.



13.3-расм. Курилиш ашёларнинг қаттиқлигини Роквелли усулида тестер билан аниқлаш асбоби.

Пўлат шарча қолдирган чуқурчанинг баландлиги индикатор ёрда-м�다 топилади. Синаш учун кучни аста-секин ошириш (250 кг гача) мумкин бўладиган ҳамма асбоблардан фойдаланса бўлади (13.3-расм).

Асбоб станина 6 ва эркин ҳолатда тик йўналадиган рама 5 дан ташкил топган. Станинага синаладиган полимер намуна 2 ни қўйиш учун таянч 1 ўрнатилган. Намуна юзасига қўйилган пўлат шарча 3 ни куч таъсирида, унга қанча чуқурликка ботишини кўрсатадиган индикатор 4 ли тестер 5 га ўрнатилган бўлади. Полбоп линолеумнинг сифати ва чидамлилиги, асосан, унинг қаттиқлиги орқали белгиланади.

Асбоб-ускуналар: қаттиқлик ўлчагич, пўлат шар, линолеум.

Тажриба тартиби. Синаладиган линолеумнинг текис жойидан (ёки бошқа полимердан) томонлари 50x100 мм ли учта намуна кесиб олинади. Қаттиқлик ўлчагич асбоби столга горизонтал қилиб ўрнатилади. Намуна таянч устига қўйилганда, пўлат шар унинг ўртасига ботиши кераклиги эътиборга олиниши керак.

Пўлат шар пружина билан линолеум намуна юзасига туширилади ва елкага юк осилади. Юкнинг оғирлиги синалаётган намуна-нинг қаттиқлигига қараб олинади. Масалан, қаттиқлиги 20 кг/мм гача бўлган полимер ашёлар учун юк 50 кг дан, қаттиқлиги 20 кг/мм дан ортиқ бўлган ашёлар учун юк 259 кг дан кўп бўлмаслиги керак. Юкни елкага осишдан аввал индикатор кўрсаткичини «0» га тўғрилаб қўйиш лозим.

Юк осилган елкани аста-секин 1 мин давомида бўшатилади ва индикатордаги ўзгариш («0» дан қанча мм га ўнгга бурилгани) журналга ёзилади. Пўлат шарнинг линолеумга ботиши чуқурлиги индикатордан олинади (0,01 мм аниқликкacha). Елкадан юкни олиб, уни дастлабки ҳолатига келтирилади ва чуқурча ҳосил бўлган жойдан 7,5 мм оралиқда пўлат шарга куч қўйиб тажриба қайтарилади.

Учта намунанинг қаттиқлиги уларнинг бир неча жойида синаб аниқланади ва олинган натижаларнинг ўртача арифметик қийматини Брюнель формуласига қўйиб, полимернинг ҳақиқий қаттиқлиги топилади:

$$H = h / (\pi \cdot d \cdot P), \text{ кг/мм}^2,$$

бу ерда: P – елкага осилган юк, кг; d – пўлат шарнинг диаметри, мм; h – пўлат шарнинг ботиши, мм.

Юк олингандан 60 сек ўтгач, пўлат шар ҳосил қилган чуқурча баландлиги h ни индикатор ёрдамида аниқлаб, линолеумнинг пластиклиги қуйидаги формуладан аниқланади:

$$\Pi = (h_i/h) \cdot 100\%.$$

Олинган натижалар 13.3-жадвалга ёзиб борилади.

Полимернинг номи _____

13.3-жадвал

№	Намуванинг ўлчами ва сони	Пўлат шарнинг диаметри, мм	Юкнивг оғирлиги, кг	Индикаторнинг кўрсатиши		Н, кг/мм ²
				Юк қўйилгандан кейин, мм	Юк олингандан 60 сек утгач, мм	
1.						
2.						
3.						


Хулоса. ЎзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

110-тажриба иши. Полимер ашёларнинг ишқаланишга бўлган мустаҳкамлигини аниқланаш


Полимер ашёларнинг ишқаланишга бўлган мустаҳкамлиги 13.4-расмда кўрсатилган асбоб ёрдамида синалади. Бу асбоб 106 мм оралиқда минутига 40 марта бориб-келадиган аравача 1 га ўрнатилган; синаладиган намуна 5 минутда 4 марта айланадиган гардиш 2 га маҳкамланади. Асосининг эни 140 мм, ўқ 7 га осилган, юзасига электрокорунд доналари ёпиштирилган юк 3 намуна юзасини аравачанинг ў ёқдан бу ёқقا юриши ҳисобига ишқалайди. Аравачанинг юриш оралиғи 106 мм бўлганда, юкнинг намуна юзасида юриш оралиғи 142 мм га тенг. Демак, юк намуна юзасида 36 мм масофани ишқалаб ўтар экан. Гардишга ўрнатилган намунанинг айланиси натижасида унинг бутун юзаси ишқаланади.

Асбоб-ускуналар: ишқаланишга синаща ишлатиладиган машина, индикатор айри, полимер намуна.

Тажриба тартиби. Ўрама ёки полбоп полимер плиткадан томонлари 200x200x200 мм ли намуна кесиб олинади. Агар синаладиган полимер юпқа бўлса, кесилган намуна қофоз картонга ёки фанерга ёпиштирилади. Синаш учун бир партиядан олинадиган намуналар сони учтадан кам бўлмаслиги керак. Ишқаланишга синаганда намуна қалинлигининг ўзгариши индикаторли айри (13.5-расм) ёрдамида аниқланади.



13.4-расм. Ишқаланишга синайдиган машина:
1 – аравача; 2 – гардиш; 3 – юк;
4 – намунани ишқаловчи юкнинг қуий юзаси;
5 – намуна; 6 – юкни эркин тебратувчи ўқ.



13.5-расм. Индикаторли айри:
1 – индикатор;
2 – гардиш;
3 – елим;
4 – темир пластинка.


Синашдан аввал намуналар темир пластинкаларга (ўлчами 200x200x5 мм) ёпиширилади ва 30 мин 30–40 кг юк устига бостириб қўйилади. Темир пластинканинг иккинчи юзасида намуна нинг қанча қалинликда ишқаланганлигини билиш учун 12 та пирамида шаклидаги чуқурчалар ишланган бўлади.

Ушбу тартибда тайёрланган намуналар индикатор айрисига қўйилади ва кетма-кет 12 та чуқурча индикатор билан ўлчанади (13.6-расм). Кейин намуна аравача 1 гардиш 2 га маҳкамланади ва юкни тушириб, аравача юргизиб юборилади. Асбоб ўрнатилган аравача 106 мм оралиқда 100 марта бориб-келгандан кейин синаш тўхтатилади. Намунани гардиш 2 дан олиб, мўйқалам билан унинг ишқаланган юзаси тозаланади ва 12 та чуқурча қайтадан ўлчанади.

Намунанинг 12 та нуқтасидаги синашдан олдинги ва кейинги кўрсаткичлари орасидаги фарқ полимернинг қанча қалинликда ишқаланганлигини билдиради ва қуидаги формула билан ҳисобланади:

$$\sigma = \frac{\sum t_u}{8} - \frac{\sum t_q}{4}, \text{ мк,}$$

бу ерда: t_u – намуна марказидаги нуқталарда индикаторнинг синашдан олдинги ва кейинги кўрсаткичлари орасидаги фарқ (1–8 нуқталар) мк; t_q – намуна четидаги нуқталарда индикаторнинг синашдан олдинги ва кейинги кўрсаткичлари орасидаги фарқ (9–12 нуқталар) мк.



13.6-расм. Пирамида шаклидаги 12 та чүкүрчдан иборат пластинка.

Учта намуна синааб олинган натижаларнинг ўртача арифметик қиймати полимернинг ишқаланишга бўлган мустаҳкамлик кўрсаткичини ифодалайди.


Полбоп поливинилхлорид ўрама полимер ашёларнинг ишқаланишга чидамлилигини 13.7-расмда кўрсатилган асбода ҳам аниқласа бўлади. Ушбу усул полбоп ўрама намунани бир неча циклда ишқаланишга синалгандан кейин унинг оғирлигининг камайишига (h , мкм) асосланган ва тажрибадан олинган натижалар билан қўйидаги формула ёрдамида аниқланади.

$$\Delta h = ((m_1 - m_2) / (\rho \cdot S))k \cdot 10^4, \text{ мкм}$$

бунда: m_1 ва m_2 — намунанинг қисқич билан синашдан олдинги ва кейинги оғирлиги, г; k — силлиқловчи қоғознинг хилига кўра коэффициент; ρ — намунанинг зичлиги, г/см³; S — ишқаланиш юзаси, см²; 10^4 — қайтадан ҳисоблаш коэффициенти.

III-тажриба иши. Полимерларнинг сиқилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш

Ушбу тажриба ишини бажаришда 12-тажриба иши усулидан фойдаланилади. Фақаттина бу ишнинг фарқи шундаки, полимер ашёларни сиқилишга синашда намуна призма шаклида бўлиб, асоси-



13.7-расм. Полбоп ўрама ашёларининг ишқаланитга чидамлилигини аниқлат

схемаси:

- 1 – ичи бўш цилиндр;
- 2 – силлиқловчи қофоз;
- 3 – намуна;
- 4 – қисқич;
- 5 – патрон;
- 6 – патронни юритувчи асос.

нинг томонлари 10×10 мм, баландлиги эса 15 мм га тенг; агар серфовак ёки иссиқликни кам ўтказадиган полимерларни синаш керак бўлса, намуна томонлари $30 \times 30 \times 30$ мм қилиб олинади. Полимер курилиш ашёларининг механик хоссаларини 13.8-расмда кўрсатилган асбобда синалади.



13.8-расм. Полимерларнинг механик хоссаларини аниқлашда ишлатиладиган асбоб.

112-тажриба иши. Полимернинг эгилишга бўлган мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш

Бу усул 13-тажриба ишида ёритилган. Полимер ашёни механик равишда қайта ишлаб, қолиплаб ёки қўйма усулда намуна тайёрланади. Бунинг учун ҳар бир партия полимердан томонлари $120 \times 15 \times 10$ мм ли ёки $55 \times 6 \times 4$ мм (қўйма усулда тайёрланса) ли намуналардан камида учтадан тайёрланади. Намуна бутунлай бузилгунча синаш давом эттиради.

113-тажриба иши. Юмшоқ полимерларни эгилишга синаш

Юмшоқ полимерларни эгилишга синаш томбоп ўрама ашёларни (рубероид ёки лок-бўёқ ашёлар) эгилишга синаш усулидан фарқ қиласданади.

Асбоб-ускуналар: диаметри 45, 60 ва 75 мм ли пўлат таёқчалар, синаладиган полимер.

Тажриба тартиби. Линолеум ва шунга ўхшаш полимер ашёларни эгилишга синааб, унинг мўртлиги аниқланади. Бунинг учун синаладиган линолеумни ҳарорати 20°C ли термостатга солиб, 2 соат қолдирилади, сўнгра эни 30 мм ли иккита тасма-намуна (узунлиги бўйлаб) кесиб олинади.

Тасма-намунани маҳкам қилиб пўлат таёқчага ўралади. Агар линолеум қалинлиги 2–2,5 ва 3 мм бўлса, пўлат таёқчанинг диаметри 45 мм, 4 мм бўлса, таёқчанинг диаметри 60 мм, 5 мм бўлса, таёқчанинг диаметри 75 мм дан катта бўлмаслиги керак. Пўлат таёқчага ўралган линолеумнинг сирти 8 соатдан кейин кўриб чиқилади. Агар, намуна юзасида дарз ёки ёриқ бўлмаса, линолеумнинг мўртлиги қониқарли деб ҳисобланади.



Юнонистондаги олимпиада ўйинлари олдидан очилган «Пелопоннес» кўприги. Баландлиги 65 метр. Тўртта 230 метрли таянчга пўлат сим арқонлар билан маҳкамланган.

13.9-расм. Юнонистонда темир ва темир-бетондан курилган осма кўприк.

XIV БОБ ЛОК-БҮЁҚ АШЁЛАР

Пардозлаш ишларида ашё юзасига суртиладиган органик майсизмон суюқ ва ҳар хил таркибли моддалар күп ишлатилади. Бундай моддалар ашё юзасига мустаҳкам ёпишган юпқа парда (қалинлиги 60—500 мкм) ҳосил қилиб қотади. Пардозбоп ашёлар гурухыга ки-рүвчи бундай моддалар ва таркибларни лок-бүёқ ёки бүёқчилик ашёлари ҳам деб аталади.

Бүёқлар, асосан, боғловчы, эритувчи, пигмент ва кукун тұлдиргичлардан ташкил топған.

Лок-бүёқ ашёларга, асосан, хомаки бүёқ (грунтовка), шпатлөв-ка, бүёқ, лок ва эмаллар киради. Уларни қуюқ ёки суюқ қилиша да эритувчи ва суюлтирувчилар ишлатилади. Лок-бүёқ боғловчиларни пигмент ва кукун тұлдирғичлар билан қотган ашёни композит ашёлар деса ҳам бўлади.

Бунда, боғловчилар матрица вазифасини ўтайди. Курилиш ашёлари юзасига лок-бүёқларни мустаҳкам ёпишириш самарадорлигини ҳамда уни чидамлилигини ошириш, рангининг ўзгармаслигини таъминлаш мақсадида ашё юзасига аввало хомаки бүёқ (грунтовка) суртилади.

Кейин юзани текислаш ва нұқсонларни йўқотиш учун шпатлөв-ка қатлами ётқизилади. Юзадаги қатлам қотгандан сүнг энг майда донали қумқофоз билан силликланиб, кейин бүёқ суртилади. Натижада бир неча қатламли композит ашё ҳосил бўлади (14.1-расм).



4.1-расм. Юзага суртилган лок-бүёқ қатламлари:

1 – юза; 2 – хомаки бүёқ қатлами; 3 – шпатлөвка; 4 – бир неча қатлам суртилган лок-бүёқ; 5 – муҳит таъсирига кўра танланган сиртқи қатлам.

114-тажриба иши. Лок-бүёқларни белгилаш(маркалаш)

Барча лок-бүёқ ашёларни белгилашда унинг хили, таркиби парда ҳосил қилиши ва қаерда ишлатилиши кўрсатилган бўлиши керак. Бундай кўрсаткичлар бир гуруҳ пигментли эмал, бүёқ, хомаки бүёқ, шпатлёвка ва тўрт пигментсиз гуруҳга бўлинниб, локлар эса ҳарф ва сон билан белгиланади.

1-гуруҳ белгилари – лок-бүёқларнинг хили сўз билан ифодаланган бўлади, яъни лок, бүёқ, эмал, хомаки бўёқ, шпатлёвка.

2-гуруҳ белгилари – ашёнинг кимёвий таркиби ёзилган бўлади, масалан:

– поликонденсацияли полимерлар – УР – полиуретанли, АУ – алкид-уретанли, КО – кремнеорганикли, ГФ – глифталли, ПФ – пентафталли, МО – меламинли, МЧ – мочевина ёки карбамидли, ФЛ – фенолли, ЭП – эпоксидли;

– полимеризацияли полимерлар – полиакрилатли, ПВА – поливинилацетатли, ВА – винилацетатли, КЧ – каучукли, НП – нефтполимерли, ФП – фторпластли, ПХВ – перхлорвинилли, ВХ – винилхлорли;

– органик боғловчи моддалар – БТ – битумли, КФ – канифолли, МА – мойли, ШЛ – шеллагли;

– целялюзоза эфирлари – АЦ – ацетилцелялюзали, НЦ – нитроцелялюзали, ЭЦ-этилцелялюзали ва ҳ.к.

Биринчи ва иккинчи гуруҳ лок-бүёқ ашёларнинг айримларида – эритувчисиз бўлса – Б, сувда эрийдиган бўлса – В, сув кукунли – ВД, кукунли бўлса – П ҳарфлар ёзилган бўлади.

Учинчи гуруҳ белгилари – қандай шароитда ишлатилиши ва ҳар хил зарарли муҳитларга чидамлилигига қараб I дан 9 гача сон ёзилган бўлади.

Тўртинчи гуруҳ белгилари – лок-бүёқ ашёлари рўйхатга олинганлигининг тартиб рақами ёзилган бўлади. Мойли бўёқлар рақами ундан олифнинг қандай хилига таалуқли эканини билдиради. Масалан, табиий олиф бўлса – 1, оксол бўлса – 2, глифтал олифли бўёқ бўлса – 3 сонлари кўрсатилган бўлади.

Бешинчи гуруҳ белгилари – лок-бүёқларнинг рангини билдирувчи, яъни эмал, бўёқ, хомаки бўёқ, шпатлёвканинг ранги тўла сўз билан ёзилган бўлади. Масалан, оқ-кулранг, кўк ва ҳ.к.

Эмаллар қўйидагича белгиланади: Эмал-ХВ-16 оқ-кулранг перхлорвинил эмали (ПХВ), муҳитта чидамли хили – 1, тартиб рақами – 6, сонлар билан ифодаланади.

Юқоридаги белгилаш тизими аксарият МДХ да ишлаб чиқарувчи корхона ва компанияларда қўлланилади. Кўпгина Европа давлатлари ўзларининг шахсий номлари, исмлари билан белгиланган ашёлар ишлаб чиқарадилар. Масалан «Луя» ёки «Гармония» локбўёқ маҳсулотлари ёрлиғига уларнинг ишлатилиши ва хоссаларига доир маълумотлар ёзилган бўлади.

115-тажриба иши. Пигментнинг майдалик даражасини аниқлаш

Пигментларнинг майдалик даражаси уларнинг турига кўра, тешигининг катталиги ҳар хил бўлган элаклардан ўтказиб аниқланади. Деярли ҳамма пигментлар (кўрғошин суригидан бошقا) нам ҳолатда эланади.

Пигментларнинг майдалик даражасини топишда ишлатиладиган асосий элак хиллари қуйидагилардир: 015-номерли (1 см^2 юзада 1600 та тешик); 0085 номерли (1 см юзада 4450 та тешик); 006 номерли (1см^2 юзада 10000 та тешик) ва 0056 номерли (1 см юзада 10085 та тешик); масалан, сариқ пигментларнинг майдалик даражаси 0056 номерли элакдан ўтказилиб топилса, ультрамарин пигменти эса 0086 ва 006 номерли элаклардан ўтказилади; лазурь ва кўк рангдаги рух пигментлар 015 ва 0085 номерли, темир суриги эса 015 билан 0056 номерли элаклардан ўтказилади ва ҳ.к.

Асобоб-ускуналар: элаклар тўплами, чинни идиш, қуритиш шкафи, аналитик ёки техник тарози, спирт, мўйқалам.

Тажриба тартиби. Нам усулда элаш. Чинни идишга 0,001 г аниқликкача синаладиган пигментдан 10 г (агар кул бўлса 2 г) тортиб солинади ва унга 10 мл этил спирти ва 250 мл соф сув солиб астасекин аралаштирилади. Идии тубида пигментнинг йирик ёки майда бўлаклари чўкса, бармоқ билан эзиб аралаштирилади. Обдан эзиб, майнин суюқлик даражасига етказилган пигмент олдиндан тортилган ва намланган элакдан оз-оздан ўтказилади. Агар ЎзРСТ шартларига кўра, нам пигментни иккита элакдан ўтказиш зарур бўлса, аввал йирик тешикли, кейин майда тешикли элакдан ўтказилади. Чинни идиш тубида эзилмай қолган доналар сув ва мўйқалам ёрдамида элакка солинади. Кейин элакни 250 мл сув солинтан идишга ботириб, мўйқалам билан унинг ички қисми чайқалади, бунда идишдаги сув бутунлай тиник бўлгунга қадар янгиланиб турилади. Элакдан ўтган пигмент ва ювилган сув бир идишга йиғилади, унда қолган қолдиқни элак билан бирга спиртда чайқаб тозаланади ва қуритиш

шкафига 105–110°C да турғун оғирликтің күритеңді. Элакда қолған қолдиқ юмшоқ мүйәсалам билан шиша устига солинали да тарозида тортиледі.

Элакда қолған пигмент оғирлигі % ҳисобида қуидаги формуладан топилады:

$$\Pi = (q_1/q_0) \cdot 100\%,$$

бу ерда: q_1 – синаш учун олинган пигменттің оғирлигі, г; q_0 – элакдан үтмай қолған пигменттің оғирлигі, г.

Агар сув ёки спиртта синаладын пигмент эрийдиган бўлса, у ҳолда шу пигмент учун инерт (таъсиранмайдиган, парчаланмайдиган) суюқлик ишлатилиши керак.

Пигменттің майдалик даражасини қуруқ усулда элаб аниқлаш худди 3-тажриба ишидагидек бўлади. Синаш натижалари 14.1-жадвалга ёзиб борилади.

Пигменттің тури

14.1-жадвал


№	Намуна (пиг- мент) нинг оғир- лиги, г	Элак- тіннің номері	Бұш элак- тіннің оғирли- ги, г	Нам усулда элакдан үтмай қолған пигмент- тіннің оғирлигі, г	Куруқ усулда элакдан үтмай қолған пигменттің оғирлигі, г	Майдалик даражаси (элакдан үтган пигменттің оғирлигі), %
1.						
2.						
3.						

Хуолоса. ҮзРСТ талабига мос келади, мос келмайди (кераксизи ўчирилсин).

116-тажриба иши. Пигментті мойга (олиф) шымувчанлигини аниқлаты

Пигментті мой шымувчанлигы қанчалик кам бўлса, бўёқтің таннахти шунча арzonлашади. Бундан ташқари, бундай бўёқті нам ва қуруқ шароитга чидамли хоссага эга бўлади.

Асбоб-ускуналар: җажми 2 мл ли бюретка (14.2-расм), диаметри 10 см ли шиша стакан, збонит ёки шиша таёқча.



14.2-расм.
Бюретка.

Тажриба тартиби. Синаладиган қуруқ пигментдан 5 г тарозида тортиб, стаканга солинади ва уни 3 л мой солинган ва штативга маҳкамланган бюретка остига қўйилади.

Бюретка кранини бураб стаканга аввал 5–6 томчи, кейин 2–3 ва охири 1 томчидан зифир мойи қуийб турилади.

Мой қуийш жараённида учи юмалоқ, эбонит ёки шиша таёқча билан стакандаги пигмент аралаштириб турилади. Аввалига, пигмент бўлак-бўлак бўлиб ёпишади, кейин унга мой қуийлиши натижасида у юзаси ёғлиқ яхлит бўтқага айланади. Бу пигментнинг мойга тўла тўйининганигини билдиради.

Синашдан олдинги ва кейинги бюреткадаги мой сатҳининг ўзгариши пигментнинг тўла тўйиниши учун кетган мой миқдорини билдиради. Пигментнинг мой шимувчанлиги M_m , унинг тўла тўйиниши учун кетган мой оғирлиги (%) да) билан ифодаланади ва қуидаги формула билан ҳисобланади:

$$M_m = (Q_m \cdot \rho/m) \cdot 100\%,$$

бу ерда: Q_m – синаш учун кетган мойнинг оғирлиги, мл; ρ – мойнинг абсолют зичлиги, г/см³; m – синаш учун олинган пигментнинг оғирлиги, г.

Куюқ бўёқлар тайёрлашда пигментларнинг мой шимувчанлиги уларнинг хилларига кўра ҳар хил бўлади. Масалан, қўрошин белилласи билан рух суригининг мой шимувчанлиги 9 %, ёқилғи кули эса 50 %. Ишлатиш учун тайёр бўёқлардаги мойнинг миқдори 22 дан 90 % гача бўлиши мумкин.

Олинган натижа ЎзРСТ шартларига таққосланади ва пигментнинг ишлатишга яроқли эканлиги аниқланади.

117-тажриба иши. Пигментнинг беркитувчанлигини аниқлаш

Пигментнинг беркитувчанлиги деганда ундан тайёрланган бўёқнинг ялтироқ юзани бутунлай беркита олишлигини (нур ўтказмаслигини) тушуниш зарур.

Беркитувчанлик уч усулда аниқланади:

1. ФБ-1 фотоэлектрик ялтироқ-ўлчагич ёрдамида.
2. Оқватман қоғозга шахмат тартибида оқ-қора квадратлар чизилди, кейин унинг устига синаладиган бўёқ пуркатич билан сепилади, бунда бўёқ қуригандан кейин ватман қофоздаги қора ва оқ квадратлар бутунлай кўринмаслиги керак.
3. Шиша пластинкага бўёқ суркам билан.

Агар юза бўёқ пуркатич билан бўяладиган бўлса, пигментнинг беркитувчанлиги 1-ёки 2-усулда аниқланади. Агар юза мўйқалам билан бўяладиган бўлса, беркитувчанлик 3-усулда аниқланади.

Асбоб-ускуналар: техник тарози, қаттиқ қилли мўйқалам, ўлчами 100x300 мм ли шиша пластинка, ҳовонча, пипетка.

Тажриба тартиби. Синаш натижаларини таққослаш учун этalon намуналар тайёрлаймиз. Бунинг учун томонлари 100x300 мм, қалинлиги 2–2,5 мм ли шиша пластинкага икки хил рангли бўёқ билан эни 1,5 см ли учта тасма-йўл чизилди, унинг икки чети қора рангли бўёқ (газ қуруми) билан бўялса, ўртаси оқ рангли рух белиласи (М-1) билан бўялади. Шиша пластинкадаги бўёқлар қуригандан кейин 0,01 г аниқликкача техник тарозида тортилади. Синаладиган пигментда нормал қуюқликдаги бўёқ тайёрланади ва қаттиқ қил мўйқалам билан шиша пластинканинг бўялмаган томони (100x250 мм) юзасига суркалади. Бунда бир гал пластинка узунасига, иккинчи гал кўндалангига бўялади. Пластинканинг бир четидан ушлаш учун 50x100 мм жой бўялмай қолдирилади. Шиша пластинка ҳар бўялгандан кейин оқ қофоз устига қўйилади ва унинг иккинчи юзасидаги оқ-қора рангли йўлларининг кўриниши текширилади. Пластинканинг иккинчи бўялган томонида оқ-қора йўллар сезилса, бўяш давом эттирилади. Пластинка оқ қоғозга қўйилганда ёки унга ёруғлик нури туширилганда, ундан оқ-қора рангли йўллар унинг бўялган томонидан бутунлай кўринмаса, бўяш тўхтатилади ва уни техник тарозида тортиб бўяшдан олдинги ва кейинги оғирликлари орасидаги фарқ топилади.

Пластинканинг бир томонидан оқ-қора рангларни беркитиш учун кетган бўёқ оғирлиги B ($\text{г}/\text{см}^2$) қуйидаги формулалар ёрдамида хисобланади.

1. Пигмент ва ишлатиш учун тайёр бўёқлар учун:

$$B = (1000 \cdot m)/F, \text{ г}/\text{м}^2.$$

2. Қуюқ бўёқлар учун:

$$B = (m \cdot (100 - m_1) / F) \cdot 100, \text{ г/м}^2.$$

бу ерда: m — шиша пластинкани бўяш учун кетган тайёр бўёқнинг оғирлиги, г; m_1 — ишлатиш учун тайёр бўёққа кетган олифнинг оғирлиги, г, % да; F — шиша пластинканинг бўялган юзаси, см^2 .

Уч ёки тўртта намуналарни синаб олинган хulosалар орасидаги фарқ беркитувчанилиги 1м^2 юзага 100 г кетадиган бўёқ таркиблар учун 5 % дан ошмаслиги керак. 1м^2 юзага 300 г кетадиган бўёқ таркиблар учун юқорида қайд этилган фарқ 7 % дан ошмаслиги лозим. Олинган натижаларни ЎзРСТ шартларига таққослаганда бўёқ таркиби қониқарли бўлмаса, қўйилган шартни қониқтирумайди деган хulosага келамиз.

118-тажриба иши. Пигментнинг ишқорга чидамлилигини аниқлаш

Бўёқчилик ишларида пигментнинг ишқор таъсирига чидамли бўлиши катта аҳамиятга эга. Чунки, бетон, цементли қоришка, оҳак ва козеин елими таркибида пигментта таъсир этувчи ишқор гуруҳлари бор. Бундан ташқари, рангли бетон ишлаб чиқаришда безакли сувоқ қоришмаларини тайёрлашда, уларга ранг бериш учун пигментлар кўшилади. Ишқорга чидамсиз пигмент бўёқ таркибини тезда бузади, унинг рангини ўзгартиради.

Пигментнинг ишқорга чидамлилигини аниқлаш учун пробиркадаги 5 % ли ишқор (NaOH) эритмасига 5 г қуруқ пигмент солинади ва яхшилаб чайқатилади. Тинч ҳолатда 15 мин сақлангандан кейин, эритма фильтрдан ўтказилиб, ундан пигмент ажратиб олинади ва турғун оғирликка $105-110^\circ\text{C}$ ҳароратда қуритиб яна тортилади. Агар синашдан олдинги ва кейинги пигментнинг оғирлиги орасида фарқ бўлса ҳамда ишқор ранги ўзгарса, синалаётган пигмент ишқорга чидамсиз деб топилади. Бундай пигмент синалгандан кейин ўз рангини бутунлай йўқотади.

Бўёқ ва боғловчи моддалар

Боғловчи модда пигмент билан қориштирилса, бўёқ ҳосил бўлади. Бунда, биринчидан пигмент бўёққа ранг берса, иккинчидан бўялган буюмни ташқи зарарли (агрессив) мухит таъсирига чидамлилигини оширади, боғловчи модда эса ундаги пигмент заррачаларини

ўзаро боғлайды, шунингдек, бүёқ суртилаётган юза билан уни мустаҳкам ёпишириди.

118-тажриба иши. Боғловчиликтарнинг рангини аниқлаш

Боғловчиликар ичидаги энг кўп тарқалган олиф тажрибахонада синалади. Олиф ва локлар рангини аниқлашда ЎзРСТ шартларига кўра йод эритмалари ёрдамида тузилган шкаладан (14.2-жадвал) фойдаланилади.

Йод ўлчагич шкала ярим нормал калий йоди эритмасида йод микдорининг ўзгаришига асосланган. Шу туфайли шкалада келтирилган эритмалар ранги ҳам турличадир. Булар ичидаги энг тўйинган эритма 1-рақамдир. У калийнинг 100 мл ли ярим нормал эритмасида 4000 мг йод борлигини билдиради.

Шкаладаги ҳар бир кейинги эритмада йод микдори олдингига нисбатан 1,3 марта кам қилиб тайёрланган. Бу эритмалар рангизиз шишидан ишланган ички диаметри 7,5 мм, ташқиси 9,5 мм ли ампулаларга қўйилган. Йод ўлчагич шкала ампулалари штативга ўрнатилган ва маҳкам ёпиладиган яшикка жойланган бўлиши керак. Ампулалардан фойдаланиш муддати 6 ой.

14.2-жадвал

Олиф ва локлар рангини аниқлашда
фойдаланиладиган йод ўлчагич шкала

№	Йод микдори, мг	№	Йод микдори, мг	№	Йод микдори, мг
1.	4000	10	376	20	27
2.	3076	11	289	21	21
3.	2366	12	222	22	10
4.	1820	13	170	23	12
5.	1400	14	130	24	9
6.	1076	15	100	25	7
7.	827	16	76	26	0
8.	636	17	58		
9.	489	18	45		

Тажриба тартиби. Синаш учун олинган олиф ёки локдан, бир хил ўлчамли пробиркага қўйилади ва унинг ранги йод ўлчагич шкаладаги эритмалар ранги билан солиштирилади. Шулардан қайси бирита, масалан, 376 мг йод бўлган эритмага тўғри келса, олиф ёки локнинг ранги «376» деб ифодаланади. Агар 376 мг йод бўлган эритмадан тўқроқ, 289 мг йод бўлган эритмадан эса очроқ бўлса,

богловчининг ранги иккита сон, яъни «376—289» билан ифодаланади.

119-тажриба иши. Бўёқ ва локларнинг қуюқ-суюқлигини аниқлаш

Бўёқ ва локларнинг қуюқ-суюқлиги ЎзРСТ шартларини қаноатлантириши керак. Масалан, олифнинг қуюқ-суюқлиги вискозиметр асбобида аниқланади. Бўёқ ва локларнинг қуюқ-суюқлигини топишда, асосан, уч хил вискозиметр ишлатилади: В3-1 (Энглер вискозиметрига ўхшап), В3-4 ва шарикли вискозиметр.


Шарикли вискозиметр (14.3-расм) диаметри 7,938 мм, оғирлиги 2,033 г бўлган шарик ва узунлиги 370 см, диаметри 20 мм ли пўқак билан беркитиладиган шиша найчадан иборат. Бу вискозиметрда олиф ва локнинг қуюқ-суюқлиги шиша найчадаги шарнинг чўкиш тезлигига асосланган.

Олифининг қуюқ-суюқлигини вискозиметр В3-4 да аниқлаш


Асбоб-ускуналар: В3-4 вискозиметри, вискозиметр учун штатив, стакан, термометр, секундомер.

Тажриба тартиби. Обдан суюқ эритмада юваб, кейин куритилган вискозиметр (14.4-расм) штативга ўрнатилади. Синашга тайёрланган лок, олиф ёки бўёқ шиша таёқча билан аралаштирилади ва 5—10 мин тиндирилади. Вискозиметр остига синалаётган суюқлик оқиб қуйилиши учун ҳажми 110 мл дан кам бўлмаган шиша стакан қўйилади. Вискозиметрнинг қуий тешигини бармоқ билан беркитиб, унга синаладиган суюқликдан тўлдириб (олиф, лок ёки бўёқ) қўйилади. Кейин зудлик билан тешикдан бармоқни олиб секундомер юргизилади.

Вискозиметрдан суюқлик тушиши тўхташи билан секундомер тўхтатилади. Синаш, одатда, хона ҳароратида ($t=20-22^{\circ}\text{Cda}$) бажарилади.



14.3-расм.
Шарикли
вискозиметр.



14.4-расм. ВЗ-4 вискозиметри:
а – асбобнинг умумий кўрининши; б – ВЗ-4 вискозиметри;
1 – резервуар; 2 – конус ва сопло; 3 – ариқча.

ВЗ-4 вискозиметридан 100 мл суюқликнинг оқиб тушиши учун кетган вақт (сек да) унинг қуюқ-суюқлигини ифодалайди. ЎзРСТ шартларига кўра, ВЗ-4 вискозиметри билан қуюқ-суюқлиги 20–150 сек бўлган суюқликлар синалиши керак. Бундан суюқ бўлган боғловчилар учун ВЗ-1 вискозиметри ишлатилади. Қаймоқсимон қуюқ боғловчилар учун эса, шарикли вискозиметрдан фойдаланилади.

120-тажриба иши. Бўёқ ва локларнинг қуриш тезлигини аниқлаш

Бўёқ ва лок ашёлари қуриганда уларнинг юзасида чанг олмайдиган юпқа парда ҳосил бўлади.

Асбоб-ускуналар: қуритиш шкафи, шиша пластинкалар, термометр, мўйқалам, фленц (ясси мўйқалам).

Тажриба тартиби. Қуритиш шкафига чанг кирмаслиги учун шамоллатиш йўллари дока билан ёпилади, шкафнинг бир четига ундағи намни ўзига ютиб турувчи сувсиз CaCl_2 дан қўйилади.

Синаладиган бўёқка олифдан оз-оздан қўшиб, уни ишлатиш учун яроқли қуюқликка келтирилади ва шиша пластинка тўла беркитиш даражасигача мўйқалам билан бўялади. Пластинка юзасига

суркалган бүёк фланц билан текисланади. Кейин шиша пластинка-ни 45° қия қилиб, 20°C ҳароратли шкафга қўйилади ва вақт-вақти билан олиб, оғзидан 10 см масофада ушлаб пуфланади. Агар, пластинка юзасидаги бүёқда юпқа парда ҳосил бўлган бўлса, унинг юзасидаги бүёқ пардага пуфлаганда кичик тўлқин бўлиб суриласди, бу бўёқ куришининг бошлангич босқичини билдиради. Шиша пластинкага бўёқ суркалгандан кейин унинг юзасида юпқа парда ҳосил бўлгунгача ўтган вақт бўёқнинг бошлангич қуриш тезлигини билдиради. Бўёқнинг тўла қуриш тезлигини аниқлаш учун шиша пластинкалар қайтадан қуритиш шкафига қўйилади ва вақт-вақти билан пластинкани олиб, унинг бўялган юзасига бир бўлак пахта қўйилади: пахта устига ёғоч тахтacha қўйилади; унинг устига эса 200 г ли юқ қўйилади. Орадан 30 сек ўтгач ёғоч тахтacha олинади ва пластинка юзасига пахта толаларининг ёпишган-ёпишмаганлиги кўриб чиқиласди.

Агар бунда пластинка юзасига пахта толалари ёпишмаса, бўёқ, тўла қуриган бўлади. Бўёқнинг тўла қуриш тезлиги (секундда) деганда, қуриш бошланган вақтдан то юзасига 200 г ли юқ остига пахта қўйиб босганда, бўёққа мутлақ ёпишмайдиган даражагача қуриши учун кетган вақтни тушуммоқ зарур.

121-тажриба иши. Бўёқ қатламнинг эгилишга бўлган мустаҳкамлигини аниқлаш


Бўёқ парданинг эгилишга мустаҳкамлиги, унинг пластиклиги билан асосга ёпишқоқлигини ифодалайди.

Асбоб-ускуналар: «Э_ш» эгилувчанлик шкаласи, қалинлиги 0,2 мм, юзаси 20x100 мм бўлган тунука лист, лупа, уайт-спирит эритмаси, бўёқ.

Тажриба тартиби. «Э_ш» эгилувчанлик шкаласи (14.5-расм) пўлат листдан иборат бўлиб, унинг юқори қаторига диаметри 20, 15 ва 10 мм ли пўлат таёқчалар пайванд қилинган, қуий қаторига эса тўртбурчак кесимли таёқча, юқори қисми қиррасиз, яримдоира шаклли пўлат таёқча (кесимининг ўлчами: баландлиги 10 мм, эни 5,3 ва 1 мм дан) лар пайвандланган.

Уайт-спирит эритмаси билан яхшилаб ювиб тозаланган қуруқ тунука листга нормал қуюқликдаги тайёр бўёқ суртилади.

Тунука юзасидаги бўёқ парда тўла қуригандан кейин уни аввал 20 мм, сўнг 15 мм ли пўлат таёқчага ўралади. Агар бўёқ парлада дарз пайдо бўлмаса, 10 мм ли юмалоқ пўлат таёқчаларга ўралади.



14.5-расм. Эгилувчанлык шкаласи.


Бунда ҳам бүёқда дарз бўлмаса бўялган тунука лист қуий қатордаги пўлат таёқчаларга бирин-кетин ўралади. Таёқчаларга тунука лист ўралганда унинг бўялган юзаси ташқари томонда бўлиши керак. Синаш вақтида тунука лист юзасидаги бўёқда дарз пайдо бўлса (масалан, 5 мм ли пўлат таёқчага ўраганда), бўёқ парданинг эгилишга бўлган мустаҳкамлиги олдинги дарз пайдо бўлмаган пўлат таёқча диаметри билан ифодаланади, яъни бўёқ парданинг эгилишга мустаҳкамлиги 10 мм деб ҳисобланади.

122-тажриба иши. Бўёқ қатламнинг қаттиқлигини аниқлаш

Лок-бўёқларнинг сифатини ифодаловчи яна бир хосса лок-бўёқ пардасининг қаттиқлигидир. Парданинг қаттиқлиги ЎзРСТ шартларига кўра, М-3 маркали тебратгич (14.6-расм) ёрдамида аниқланади.

Тебратгич асбоб, асосан, таглик 1, штатив 2, плита 3, тебрангич 4 ва асбобни ишга туширадиган қисм 5 дан иборат. Тебрангич асбобнинг юқори қисмидаги иккита пўлат шардан иборат таянчларга ўрнатилади. Тебрангични «0» ҳолатга келтиришда рама 7 дан фойдаланилади. Асбобнинг барча кўшимча қисмлари билан биргаликдаги оғирлиги 120 г, баландлиги эса 500 мм га teng. Асбоб ҳисоблаш учун шкала 8, текис ҳолатга келтириш учун винт 9 ва посанги 10 лар билан жиҳозланган. У шиша яшикка солиб қўйилади.

Бўёқ парданинг қаттиқлигини аниқлаш учун бўёқ битта шиша пластинкага тўла беркитиш даражасигача суркалади, иккинчи шиша пластинка бўёқсиз, тоза ҳолатда синашга тайёрланади. Бўёқ суртилган ва суртилмаган шиша пластинкаларга ўрнатилган тебратгичнинг сўниши учун кетган вақтлар нисбати бўёқ парданинг қаттиқлигини ифодалайди, яъни:



14.б-расм.
М-3 тебратгич.

$$\Pi_k = t / t_1,$$

бу ерда: Π_k – бүёк парданинг қаттиқлиги; t – синалаёттган бүёк парда устига ўрнатилган тебрангичнинг 5- бўлинмадан 2-бўлинмагача сўниши учун кетган вақт, сек; t_1 – тоза шиша пластинкага ўрнатилган тебрангичнинг 5-бўлинмасидан 2-бўлинмасигача сўниши учун кетган вақт, сек.

Тебрангични кунда бир марта тоза шиша устига ўрнатиб, унинг 5-бўлинмадан 2-бўлинмагача сўниши учун кетган вақт текширилиб турилади. Бунда «тоза шиша қиймати» 440 ± 6 сек га teng бўлиши керак. Агар, кўрсатилган вақтдан кўп ёки кам тебранса, тебрангичга ўрнатилган юк б ни суриб, тебраниш вақти нормага келтирилади. Синашни бошлашдан олдин тебрангичнинг юқори қисмидаги пли-тага ўрнатилган таянч шарчалар эфир ёки бензин билан намланган пахта билан, кейин қуруқ тоза дока билан артилади.

Асбоб-ускуналар: М-3 типидаги тебрангич, ўлчами 90×120 мм ли шиша пластинкалар, мўйқалам, бўёқ, эфир ёки бензин, секундомер.

Тажриба тартиби. Шиша пластинканинг бир томонига синаладиган лок ёки бўёқ суркалади ва ЎзРСТ шартларига кўра уни қутишиб, синашга тайёрланади. Бўёғи қуриган шиша пластинка асбобни юқори плитаси устига (бўялган томонини юқорига қилиб), таянч пўлат шарча остига қўйилади; бўёқ парда устидаги иккита шарча шундай ўрнатилиши керакки, унга қўйиладиган тебрангич кўрсаткичи «0» да турсин. Кейин тебрангич рама 7 ёрдамида кўтарилади ва шарчали таянчга қўйилган пўлат листга уланиб, тебрангич кўрсаткичи «0» га келтирилади. Асбобни ишга туширадиган қисми 5 билан рама 7 ни ушлаб тебрангич кўрсаткичи чапга, градусларга бўлинган шкаладаги 5 белгисига бурилади. Бунда таянч шарчалари ўз ўрнидан қўзғалмаслиги керак. Шундан кейин секингина рама 7 қўйиб юборилади, секундомер юргизилади, тебрангич эса эркин ҳолатда тебранади.

Тебрангич амплитудаси 2 га келиб секинлашганда секундомерни тўхтатиб, ўтган вақт белгиланади. Худди шу тажриба бўёқ суртилмаган тоза шиша пластинкада қайтарилади ва тебраниш вақти аниқланади. Олинган қийматларни юқоридаги формулага қўйиб, бўёқ парданинг қаттиқлиги ҳисобланади. Синап ишлари икки марта (таянч шарчаларини бошқа нуқтага қўйган ҳолда) бажарилади ва олинган натижаларнинг ўртача арифметик қиймати топилади.


123-тажриба иши. Бўёқ парданинг зарбга мустаҳкамлигини аниқлап

Оғирлиги 1 кг бўлган юк маълум баландликдан бўёқ пардага тушганда, унинг бузилиши парданинг зарбга мустаҳкамлигини ифодалайди. Бўёқ, лок ёки олифни юзага суртилганда ҳосил бўладиган парданинг зарбга бўлган мустаҳкамлиги 14.7-расмда кўрсатилган У-1 асбоби ёрдамида топилади.

Бу асбоб таглик (станица) 1 ва унга маҳкам ўрнатилган сандон 2, юк 5 учига жойлашган пўлат шарча 3, юкни бошқариб турувчи най 4 ҳамда юкни эркин ҳолатда туширадиган қисмлардан ташкил топган.

Юкни эркин туширишда асбобнинг стопори 6, фиксатори 7, стопорнинг иккি винти 8, кнопка 9 ва юкнинг тушиш баландлигини кўрсатадиган стрелка 10 лардан фойдаланилади. Юкни бошқариб турувчи найнинг ташқи томонига 1 см оралиқда «0» дан 50 см гача бўлинмали шекала ёпиширилган, найнинг ичидаги эса оғирлиги 1 кг ли эркин ҳолатда қўзғалувчи юк 5 жойланган. Бу юкни «0» дан

50 см гача бўлган оралиқда тўхтатиб, кнопка 9 ни босиш билан яна тушириш мумкин. Асбобнинг учига жойланган пўлат шарча диаметри 8 мм ва уни эркин ҳолатда туширганда унинг шарчали учи 2 мм чуқурчага тушиши керак. Синаш вақтида сандон ниҳоятда текис туриши лозим. Ундаги чуқурчанинг диаметри $15+0,3$ мм.



14.7-расм. Қурилиш ашёлари юзасига суртилган бўёқ, лок ёки олифларни зарбга мустаҳкамлигини аниқлашадиган У-1 типидаги асбоб.

Синаладиган бўёқ, ишлатиш учун яроқли ҳолга келтирилгандан кейин, қалинлиги 0,5 мм, томонлари 100×100 мм ли пўлат тунука листга мўйқалам билан суртилади. Листдаги бўёқ тўла қуригандан сўнг, унинг бўялган томонини юқорига қилиб сандондаги шарча

тушадиган чукурча устига қўйилади. Кейин юк маълум баландликка кўтарилади ва кнопкани босиб, уни эркин ҳолатда туширилади, натижада юк шарга урилади ва ўз наебатида сандон устида тунука-нинг бўялган юзасига зарб билан куч тушади. Бўёқ юзасидаги ўзга-ришлар (дарз, кўчиш ёки эзилиш) лупа билан текширилади.

Юқоридаги нуқсон бўёқ пардада пайдо бўлмаган тақдирда тунука лист қайтадан шарча тагига қўйилади ва юкнинг тушиш баландлиги оширилади. Бу сафар бўёқ парда юзасининг бошқа жойига зарб тушириш керак. Юкнинг тушиш баландлиги бўёқ парда бузилгунча 2–10 см га ошириб борилади. Агар 50 см баландликдан тушган юк ҳам пардана бузмаса, синаш тўхтатилади ва унинг зарбга бўялган мустаҳкамлиги 50 кг деб ҳисобланади.

40 см баландликдан тушган юк зарбасида бўёқ парда бузилса, унинг зарбга бўялган мустаҳкамлиги 38 кг (юк 38 см баландликдан тушганда, унинг бузилмаганлигини билдиради) деб ҳисобланади ва ҳ.к. Синаш ишлари, одатда, хона ҳароратида, яъни 20 ± 2 °C да ва 70 % дан кам бўялган намлиқда ўтказилади.

МИСОЛЛАР

1-мисол. Титан белиласи билан табиий олифдан бўёқ тайёрлаганда, унга 45 % олиф сарфланади. Икки хил рангли, юзаси 200 cm^2 бўялган шиша пластинкани тўла беркитиш учун тайёрланган бўёқдан 4 г сарфланди. Бўёқнинг тўла беркитувчанлигини топинг.

Ечиш. Маълумки ишлатиш учун тайёр нормал қуюқликдаги бўёқнинг беркитувчанлиги қўйидаги формуладан ҳисобланади:

$$B = (10000 \cdot m) / F, \text{ г/см}^2 \quad B = (10000 \cdot 4) / 200 = 200 \text{ г/см}^2.$$

Агар титан белиласининг беркитувчанлиги куруқ пигмент ҳисобида аниқланса:

$$\begin{aligned} B &= (m \cdot (100 - m_1)) / F = 100, \text{ г/м}^2 \quad B = \\ &= (4 \cdot (100 - 45)) / 200 = 110 \text{ г/м}^2. \end{aligned}$$

Демак, 1 м² юзани титан белиласидан тайёрланган бўёқ билан тўла беркитиш учун 110 г бўёқ кетар экан.

2-мисол. Охра бўтқасидан нормал қуюқликдаги бўёқ тайёрлаш учун 40 % олиф сарфланади. Унинг тўла беркитувчанлиги 180 г/м². Сувалган деворни бўяш учун 1 кг охра бўтқасидан қанча нормал қуюқликдаги бўёқ тайёрлаш мумкин?

Ечиш. 1 кг охра бўтқасидан ишлатиш учун нормал қуюқликдаги бўёқдан 1,4 кг тайёрлаш мумкин.



14.8-расм. Дубайдаги Ал-Араб мәхмөнхонасы.

Баландлиги 321 метр. 2006 йилда 7 юлдузли мәхмөнхоналар ичидә эң яхшиси деб тан олинган. Иншоотни Англияning «Atkins» компанияси архитектори Рай Том лойиҳа қилған. Иншоотнинг пойдевори денгиз тубидан 40 м чуқурликдан қурилған. Қурилиш ашёларидан, асосан, пўлат конструкциялар, темир-бетон, маҳсус зарарли муҳитга чидамли бетон, шиша ва ҳ.к.лар ишлатилған.

ИЛОВАЛАР

1. БЕЛГИЛАР

І-ілова

**Курилиш ашёлари хоссаларининг
белгилари ва ўлчам бирликлари**

Хосса белгиси	Белгилаш	Хосса белгиси	Белгилаш
Водород кўрсаткичи	pH	Юза	S
Вақт	t, с	Мустаҳкамлик	R, МПа
Қонушқоқлик	,	Иш	A
Босим	P, атм	Куч	P, кг
Узунилк	L, м	Товуш ўтказувчанлик	K,
Музлашга чидамлилик	Муз, цикл	Мўртлик	R _н , МПа
Оловга чидамлилик	K _{ол}	Қаттиқлик	МООС
Концентрация	n	Бурчак тезлиги	
Иссиқлик ўтказувчаник коэффициенти	, Вт/м°C	Ишқаланиш	R _{иш} , г/см ²
Оғирлик	m	Газ ўтказувчанлик коэффициенти	K _{таз}
Сув ўтказувчаник	C, %	Ҳарорат	°C
Сувга чидамлилик коэффициенти	K	Абсолют ҳарорат	T
Эластиклик модули (Юнг модули)	E	Иссиқлик сигими	C
Кувват	P, N	Сув шимувчанлик	W, %
Ҳажм	V, м ³ , см ³	Кислотага чидамлилик	R _{чид} , %
Зичлик	, кг/м ³	Энергия	E
Фонаклик	F, %		

Катталик	Үлчөв бирлиги	Белги	СИ тизими ва бошқа тизимлар бирликлари ўртасидаги нисбат
Ұзунык	Метр	м	$1 \text{ м} = 10^2 \text{ см} = 10^3 \text{ мм}$
Оғирилік	Килограмм	кг	$1 \text{ кг} = 10^3 \text{ г} = 0,10^2 \text{ т.е.м}$
Вақт	Секунд	сек	$1 \text{ сек} = 2,78 \cdot 10^{-4} \text{ соат} = 1,67 \cdot 10^{-2} \text{ мин}$
Електр токи күчи	Ампер	А	
Нұр күчи	Свеча	Св	
Термодинамик ҳарорат	Кельвин градуси	°К	$1^\circ\text{K} = 1^\circ\text{C} + 273,15$
Майдон (юза)	Квадрат метр	м ²	$1 \text{ м}^2 = 104 \text{ см}^2 = 10^{-4} \text{ га}$
Хажм	Куб метр	м ³	$1 \text{ м}^3 = (10^3 / 1,000028) \text{ л}$
Зичлик	Килограмм куб метрга	кг/м ³	$1 \text{ кг}/\text{м}^3 = 10^{-3} \text{ г}/\text{см}^3 = 10^{-3} \text{ т}/\text{м}^3$
Тезлик	Метр секундда	м/с	$1 \text{ м}/\text{с} = 3,6 \text{ км}/\text{с}$
Күч (огирилік)	Нютон	Н	$1 \text{ Н} = 105 \text{ дина} = 0,102 \text{ кг}$
Босым	Мегапаскаль	МПа	$1 \text{ МПа} = 9,81 \text{ кг}/\text{см}^2$
Динамик қовушқоқлик	Нютон-секунд квадрат метрга	Н·с/м ² =кг/м·с	$1 \text{ кг}/\text{м} \cdot \text{с} = 10 \text{ пуаз}$
Кинематик қовушқоқлик	Квадрат метр секундда	м ² /с	$1 \text{ м}^2/\text{с} = 104 \text{ стокс}$
Иш, энергия, иссиқлик міндори	Жоул	Ж	$1 \text{ Ж} = 107 \text{ ерг} = 0,102 \text{ кгм}; 1 \text{ Ж} = 0,239 \text{ кал} = 0,239 \cdot 10^{-3} \text{ ккал}; 1 \text{ ккал} = 4,19 \cdot 10^3 \text{ Ж}$
Күvvат	Вatt	Вт	$1 \text{ Вт} = 0,102 \text{ кг} \cdot \text{м}/\text{с}$


Иссиклик сүрими	Жоул градусда	Ж/град	1Ж/град=0,000238 ккал/град; 1ккал/град=4187Ж/град
Солишлирма иссиқлик	Жоул кг градусда	Ж/кг·град	1Ж/кг·град=0,000238 ккал/кг град 1ккал/кг·град=4187Ж/град
Иссиклик ўтказувчанлык коэффициенти	Ватт метр градусда	Вт/м град	1ккал/м соат град=1,163 Вт/м град
Товуш интенсивлігі	Ватт метр квадратта	Вт/м ²	1Вт/м ² =103ерг/см ² сек; 1ерг/см ² сек=10-3 Вт/м ²
Иссиклик ўтказувчанлык, қайтарыш, алмашиш коэффициенти	Ватт квадрат метр градусса	Вт/м ² ·град	1ккал/м ² соат град=1,163 Вт/м ² град
Харорат ўтказим коэффициенти	Квадрат метр сонияда	м ² /с	1 м ² /с=104 см ² /с
Нур тарқатиш коэффициенти	Ватт кв.метр градус Кельвин 4-даражада	Вт/м ² (град) ⁴	

3-илюстра

Курилиш ашёлари таркибига кирувчи кимёвий элементларнинг атом оғирлиги

Алюминий	Al	26,97	Кремний	Si	28,06	Углерод	C	12,00
Водород	H	1,00	Магний	Mg	24,32	Фосфор	P	31,02
Темир	Fe	55,84	Марганец	Mn	54,93	Фтор	F	19,00
Калий	K	39,10	Мис	Cu	63,57	Хлор	Cl	35,46
Кальций	Ca	40,07	Натрий	Na	23,00	Рух	Jn	65,38
Кислород	O	16,00	Олгингугурт	S	32,02			

4-илюстра



Титратиш муддати ва 2800 марта/мин частотада тебраниш амплитудаси ўртасидаги боғланиш.

Бетон қориши	Конус чүкиши, см	Бикрлик, с
Үта бикр	—	300 ва юқори
Юқори бикр	—	150–200
Бикр	—	60–100
Кам бикр	—	30–45
Кам ёйилувчан	1–4	20–15
Ёйилувчан	5–8	10–0
Үта ёйилувчан	10–12	—
Күйма (оқувчан)	15–18	—

**Турли конструкциялар учун бетон қоришининг
тавсия этилган ёйилувчанлариги**

Конструкция, буюм тари и ва уларни тайёрлаш услуги	Конус- нинг чүки- ши, см;	Бикр- лик күрсат- кичи, с
Яхлит күйма конструкциялар		
Йўллар замини ва бинолар пойдеворлари тайёргарлик қатлами	0	50–60
Поллар, йўл ва аэродром қопламалари, арматура- ланмаган йирик конструкциялар (тиркач деворлар, йирик блоклар, пойдеворлар)	0–2	25–35
Арматураланган массив конструкциялар	2–4	15–25
Үта оғир бетондан тайёрланган ҳимоя конструкциялари	2–4	15–25
Плиталар, тўсинлар, жойида қўйиладиган йирик ва ўртacha темир-бетон устунлар	2–4	15–25
Кўп арматураланган юпқа деворли конструкциялар	4–6	10–15
Бетон ва темир-бетон буюмлар		
Тез қолилдан ечиладиган буюмлар (қисман ёки тўла)	0	80–100
Юкли титраткич билан горизонтал ҳолатда қолиландиган деворбоп панеллар	0	60–80
Юкли титраткич билан станларда қолиландиган темир-бетон элементлар	0	50–60

Бетоннинг бир жинслилик коэффициентлари

Кучланиш ҳолатининг кўринишлари	Бетон маркалари			
	35–200		300–600	
	A	B	A	B
Ўқи бўйлаб ва эгилишдаги сикилиш	0,60	0,55	0,65	0,60
Ўқи бўйлаб ва эгилишдаги чўзилиш	0,45	0,40	0,50	0,45

Керамзиг-бетон

Турли хилдаги конструкциялар учун керамзит-бетоннинг
ёйилувчанлиги ёки бикрлиги

Конструкциялар	Титраткич воситалари	Конус чўки- ши, см	Бикр- лик, с
Вертикал ҳолатда кассет қолилларда қўйиладиган юпқа деворли темир-бетон буюмлар (силлиқ ва кўп қобиргали панеллар, тўсиқ панеллари)	Ташқи остма титраткичлар. Чуқурликка ботириладиган титраткичлар	10–12 6–8	—
Стендларда вертикал ёки горизонтал ҳолда қўйиладиган йирик блоклар (деворбоп, фундамент ва ш.к.) ҳамда йирик буюмлар (тўсинлар, зинапоялар ва ш.к.)	Юза, чуқурликка ботириладиган ёки ташқи титраткичлар ҳамда пневмозичлашириш	3–5	—
Ясси ҳолатда қўйиладиган йирик блоклар ҳамда кетмакет технологияси асосида тайёрланадиган темир-бетон йирик буюмлар	Титраткич майдончалар. Юкли ва титраткич вкладишли титраткич майдончалар	— 30–50	15–25
Ясси ҳолатда қўйиладиган юпқа деворли темир-бетон буюмлар	Титраткич майдончалар. Юкли ва титраткич вкладишли титраткич майдончалар, Титраткич штамплар	— 60–80 80–100	

Кулай керамзит-бетон қоришинасаси учун сув миқдори, л/м³

Конус чүкиши, см	Бикр - лик, с	Керамзит-бетон					
		Кварц қумида			Керамзит қумида		
		Керамзит шағали тұқымға зичлигі, кг/м³					
		300	500	800	300	500	800
—	90–100	175–190	165–180	155–170	210–225	200–215	190–205
—	60–80	185–200	175–190	165–180	225–240	215–235	205–225
—	30–50	195–210	185–200	175–190	250–270	240–260	230–250
—	15–25	205–220	195–210	185–200	275–300	265–290	255–280
3–5	—	215–230	205–220	195–210	300–325	290–315	270–305
6–8	—	225–240	215–230	205–220	325–350	315–340	305–330
9–12	—	235–250	225–240	215–230	350–375	340–365	330–355

Түрлі хилдаги керамзит-бетон учун цемент сарғы

Йирик тұлдирғыч	Тұлдир- ғыч ирик- лиги	Цемент сарғы кг/м ³ , керамзит-бетон маркалари учун					
		50	75	100	150	200	300
Керамзит шағали	10	—	—	200–240	250–280	300–330	340–390
				230–260	270–300	310–350	—
Керамзит шағали	20	170–190	200–220	235–260	275–310	320–330	370–420
		180–200	210–230	240–270	290–320	340–380	—
Керамзит шағали	40	190–210	220–235	240–290	300–340	360–400	—
		200–230	240–260	280–320	350–390	—	—
Керамзит чақықтоши	10	—	—	220–250	270–300	320–350	360–400
		—	—	230–280	290–330	340–410	—
Керамзит чақықтоши	20	180–200	210–230	240–285	295–340	350–400	410–430
		190–210	220–240	260–290	320–350	370–430	—
Керамзит чақықтоши	40	200–220	230–260	270–310	330–360	380–410	—
		210–240	250–280	300–340	370–410	—	—

Изоҳ. Суратда бикр бетонлар (60–80 с) учун, маҳражида ёйилуучан бетонлар (КЧ 3–5 см) учун цемент сарғы.

11-илова

Керамзит-бетон учун түлдиргичлар таилаш бүйича тавсиялар

Керамзит-бетон ва унинг маркаси	Куруқ холдан керамзит-бетоннинг максимал ўргача эчлиги, кг/м ³			Тавсия этилган тўкма зичлик, кг/м ³	Накланган түлдиргичларнинг умумий максимал сарфи, м ³ /м ³ бетонга	Тўлдиргичларнинг умумий ҳажмидаги кўмнинг қисми			
	Ўргача цемент сарфи, кг/м ³								
Конструктив иссиқлик изоляцияловчи, 50–100 маркаларда	1400	175 –250	300	600	1,45	1,55	10	0,5 –0,6	0,55 –0,65
			400	800	1,45	1,55	20	0,4–0,5	0,45 –0,55
			500	1000	1,45	1,55	40	0,35–0, ,45	0,4 –0,5
Конструктив, 100 ва ундан юқори маркаларда	1800	250 –400	400	600	1,4	1,5	10	0,55 –0,65	0,6 –0,7
			500	800	1,4	1,5	20	0,5 –0,6	0,55 –0,65
			600	1000	1,4	1,5	—	—	—
			800	1200	1,4	1,5	—	—	—

12-илова

Цементнинг маркасига боғлиқ бўлган цемент сарфи учун тузатиш коэффициенти

Цемент маркаси	Тузатиш коэффициенти	Цемент маркаси	Тузатиш коэффициенти
250	1,3	500	0,9
300	1,2	600	0,8
400	1,0		

**Енгил түлдирғичнинг зичлигига бөғлиқ бўлган цемент
сарфи учун тузатиш коэффициентлари**

Тўлдирғичнинг тўкма зичлиги, кг/м ³	Тузатиш коэффициенти	1м ³ бетонга 0,8м ³ тўлдирғич сарф бўлгандаги бетоннинг энг юқори маркаси	Тўлдирғичнинг тўкма зичлиги, кг/м ³	Тузатиш коэффициенти	1м ³ бетонга 0,8м ³ тўлдирғич сарф бўлгандаги бетоннинг энг юқори маркаси
250	1,3	100	500	1,0	250
300	1,2	150	600	0,95	300
400	1,1	200	800	0,5	400

Курилиш ашёларини ташиш жараёнида йўқотиш меъёрлари

Ашёноми	Ташиш воситаси	Ташиш шароитлари	Йўқотиладиган оғирлик, %
Цемент	Темир йўл транспорти	Қопда, вагон ва цистернада	0,40
	Сув транспорти	Қопда	0,25–0,30
	Автотранспорт	Қопда	0,25
Чақиқтош	Темир йўл транспорти	Сочилган ҳолатда	1,15
	Сув транспорти	Сочилган ҳолатда	1,20
	Автотранспорт	Сочилган ҳолатда	1,15
Кум	Темир йўл транспорти	Сочилган ҳолатда	1,30
	Автотранспорт	Сочилган ҳолатда	1,20
Оҳак, гипс, бўр	Темир йўл транспорти	Сочилган ҳолатда	1,20
	Сув транспорти	Сочилган ҳолатда	1,20
Майдалаванг тошқол, керамзит	Темир йўл транспорти	Сочилган ҳолатда	1,50
	Сув транспорти	Сочилган ҳолатда	1,20

Курилиш ашёларининг ясасий физик хоссалари

Ашёлар ва буюмлар	Зичлик, г/см³	Ургача зичлик, кг/м³	Иссиқлик үтказувчанлик коэффициенти	Буғ үтказувчанлик коэффициенти
1	2	3	4	5
Алюмин	2–2,6	2600	2,21	0
Асбоцемент плиталар	2,5	1700–2200	0,29–0,9	0,0035
Асфальт-бетон	2,6	2100–2200	0,81–0,93	0,001
Оғир бетон	2,6	2200–2500	1,04–1,51	0,006
Енгил бетон	2,6	500–1800	0,22–0,7	0,009
Гипс буюмлар	2,7	700–1300	0,23–0,44	0,014
Гранитлар	3,0	2500–3000	3,3–3,5	0,004
Ёғоч:дуб толалари, кўнд.	1,65	700–900	0,12–0,18	0,008
дуб толалари бўйл.	1,65	700–900	0,23–0,29	0,040
қарагай тола кўнд.	1,6	500–600	0,09–0,12	0,008
қарагай тола бўйл.	1,6	500–600	0,18–0,23	0,043
Ёғоч толали плита	1,5	500–1000	0,1–0,23	0,035
Темир-бетон: оғир	—	2200–2500	1,1–1,62	0,004
енгил	—	1200–1800	0,46–0,81	0,013
Оҳактошлар	2,6	1600–2100	0,51–1,0	0,010
Чиганоқли оҳактошлар	2,7	1100–1600	0,29–0,6	0,005
Фовакли сопол тошлар	2,7	1250–1400	0,37–0,42	—
Сопол гишт: оддий	2,7	1600–1900	0,42–0,67	0,014
ковакли	2,7	1300–1450	0,4–0,44	—

1	2	3	4	5
Говакли	2,7	700–1400	0,16–0,37	—
Силикат ғиши	2,6	1800–2000	0,64–0,93	0,015
Қамиш плитаси	—	200–250	0,07–0,09	0,06
Ксилолит	2,4	1000–1800	0,23–0,69	0,017–0,012
Минерал пахта	2,8	100–150	0,044–0,046	0,065
Минерал пахтали бикр плита	2,8	200–400	0,06–0,081	0,065–0,045
Минерал пахтали түшәк	2,8	100–200	0,046–0,06	0,009
Мипора	—	15–20	0,035–0,04	0,075
Құпик-гипс, газ-гипс	2,7	500	0,13	0,05
Құпик-бетон, газ-бетон	2,8	400–1000	0,12–0,36	0,03–0,015
Құпик-пласт	1,4	70–190	0,48–0,52	—
Құпик-шиша	2,6	300–500	0,10–0,14	0,003
Құпичилган перлит	—	100–250	0,052–0,07	—
Күмтош	2,6	1800–2400	0,81–1,62	0,005
Дарё күмі	2,6	1500–1700	0,46–0,58	—
Қварц күми асосидаги қоришималар. Оҳакли	2,8	1500–1600	0,52–0,58	0,016
Оҳак- цементли	2,8	1600–1700	0,58–0,64	0,013
Цементли	2,7	1700–1800	0,64–0,69	0,012

15-илованинг давоми

1	2	3	4	5
Енгил қоришмалар	2,6	1000–1400	0,35–0,47	0,17
Релин	—	1200	0,22	0,0002
Пұлат	7,85	7850	58,15	0
Шиша	2,6	2500	0,76	0
Шиша пахта	2,7	100–200	0,04–0,046	0,065
Туфлар	2,8	800–1400	0,21–0,35	0,013
Фанер	1,6	550–650	0,14–0,15	0,003
Фибролит	—	250–600	0,09–0,18	0,014
Тошқол (лонадор)	3,3	500–900	0,12–0,17	0,029
Тошқол бетон	2,6	1400–1800	0,46–0,70	0,018–0,01

Композит түзилишли курилиш ашёлари

Асоси	Тұлдирувчи	Курилиш ашёси
Сопол ашёлари		
Күйдирилган тупроқ	Кум, шамот	Сопол буюмлар: гишт, блок, плитка
Шиша ва минерал эритмалар асосидаги ашёлар		
Шиша (шишасимон фаза)	Кристаллар, ҳаво, бүёқлар	Минерал эритмали ашёлар: ойна таҳаси, шиша пакет, шиша блок
	Кристалли моддалар	Ситалл, тошқолли ситалл
	Темир сеткалар	Арматураланған ойналар
	Полимер парда	Триплекс (күп қатламлы ойналар)
	Газ-ҳаволи аралашмалар	Фовакли шишалар
Полимер (шымдирипп үчүн)	Минерал эритмалар асосидаги тола, ҳаво	Иссиқликини изоляцияловчи ашёлар: минерал пахта, плита
Ёғоч асосидаги ашёлар		
Полимер боғловчилар	Шпон	Фанер, елиманланған ёғоч конструкциялар
	Қиринді	Ёғоч қиринділи плиталар
	Тола	Ёғоч толали плиталар
Битум ва қатрон боғловчилари асосидаги ашёлар		
Битум	Кум, чақықтош, минерал кукун	Асфальт-бетон
Битум-полимер боғловчилар	Картон, фольга, шиша тола, полимер тола	Рубероид, фольга-рубероид, шиша-рубероид

16-илюванинг давоми

Полимер ашёлар		
Полимер боғловчилар	Шиша тола	Шиша пластик
	Майин майдаланган кукун, тола, пигмент. Асос – иссиқликдан ёки сувдан изоляцияловчи	Линолеум, қопловчи ва пардоэзбоп ашёлар
Бүек ва лок ашёлари		
Боғловчи модца (парда ҳосил қилувчи) минерал ёки органик	Турли табиатдаги майин майдаланган кукунлар, пигмент	Бүек ва локлар

Табиий тош ашёларининг асосий хоссалари

Тоғ жинслари	Ранги	Таркибидаги минераллар ва түзилиши	Зичлиги, кг/м ³	Мустаҳкамлик чегараси, МПа
Гранит	Кулранг, ҳаворанг, бинафша, тўқ қизил	Кварц, дала шпати, слюда кристалли	2500–2900	100–300
Диорит	Кўкимтир, тўқ кўк	Дала шпати, роговая обманка, озгина кварц кристалли	2800–3000	150–280
Сиенит	Кулрангдан қизил рангтacha	Дала шпати, роговая обманка, озгина кварц кристалли	2700–2900	100–250
Лабрадорит	Қорамтири, тўқ кўк, ялтироқ донали қора	Дала шпати, авгит, оливин, Лабрадор кристалли	2600–2900	100–250
Базальт	Қора, ним қора	Дала шпати, авгит, ёпиқ кристалли	2900–3300	150–400
Оҳактош	Кулранг, сариқ	Зич ва аморфли кальцит, ёпиқ кристалли	1800–2600	15–100
Кум тош	Оқдан қорагача	Кварц, лойли кварц, оҳак, кальцит, кремнезём ва ҳ.к.	2300–2600	30–300
Мармар	Оқ, бинафша, қизил	Кальцит, доломит, донадор кристалли	2600–2800	60–300

**Пардоzбоп табиий тош ашёларининг
чиdamлилик даври**

Тоғ жинслари	Чидам-лилик даражаси	Мустаҳкамлиги, МПа	Бузилиши нинг бошланиши, йил	Ҳаволи бузилиш, йил	Буткул бузилиш, йил
Гранит, габбро, диобаз ва бошқа магматик жинслар	Жуда ҳам чидамли	60–400	650	1500 дан кўп	—
Оқ мармар, зич оҳактош ва доломитлар	Чидамлилиги ўртача	15–200	75–150	200–400	1200
Рангли мармарлар, говак оҳактошлар, гипс ва ҳ.к.	Чидамлилиги паст	5–100	20–75	30–200	100–600

**Күйдирilmаган ишқорли цементларнинг
хоссалари**

Цемент номи	Майдаланган компонент (хом ашёлар)	Мустаҳкамлик, МПа
Тоза ишқорли цементлар		
Геоцементлар	Ишқорли ашёлардаги алюминий бирикмалари $(R_2O \cdot Al_2O_3)$	20–40
	Ишқорли ашёлардаги силикат бирикмалари $(R_2O \cdot mSiO_2 \cdot nH_2O)$. Метакоалин $Al_2O_3 \cdot O \cdot SiO_2$	10–80
	Тошқол, вулқон шишаси, перлит, липарит, дала шпати	15–80
Аралаштирилган ишқорли цементлар		
Тошқол-ишқорли	Металлургия ва пўлатни эртиши, сунъий шиша	30–120
Кул-ишқорли	Кул ва тошқол, уларнинг аралашмаси, сунъий шиша, табиий туф	15–100
Ишқорли портландцемент ва тошқолли портландцемент	Портландцемент ва унинг турлари	30–120
Ишқор- алюмосиликатли	CA, CA ₂ , C ₇ A ₁₂	30–100

ХАЛҚАРО БИРЛИКЛАР ТИЗИМИ (СИ – СИСТЕМАСИ)

Катталик	Ұлчов бирлиги	Белгі	СИ тизими на бошқа тизимлар бирликлари үртасидаги нисбат
Узунлик	Метр	М	$1\text{м} = 10^2\text{см} = 10^3\text{мм}$
Оғирлик	Килограмм	Кг	$1\text{кг} = 10^3\text{ г} = 0,102\text{ т.е.м}$
Вақт	Секунд	сек	$1\text{ сек} = 2,78 \cdot 10^{-4}\text{ соат} = 1,67 \cdot 10^{-2}\text{ мин}$
Электр токи кучи	Ампер	а	
Нур кучи	Свеча	Св.	
Термодинамик ҳарорат	Кельвин	К	$1\text{К} = 1\text{ }^{\circ}\text{C} + 273,15$

Көлтирилған бирликлар

Майдон (юза)	Кв.метр	м^2	$1\text{м}^2 = 10^4\text{ см}^2 = 10^{-4}\text{ га}$
Хажм	Куб метр	м^3	$1\text{ м}^3 = 10^3 / 1,000028\text{ л}$
Зичлик	Килограмм куб метрга	$\text{Кг}/\text{м}^3$	$1\text{ кг}/\text{м}^3 = 10^{-3}\text{г}/\text{см}^3 = 10^{-3}\text{ т}/\text{м}^3$
Тезлик	Метр секундда	м/сек	
Күч (масса)	Ньютон	Н	$1\text{Н} = 10^{-3}\text{дин} = 0,102\text{кг}$
Босим (механик зўриқиши)	Ньютон метр кв.	$\text{Н}/\text{м}^2$	$1\text{Н}/\text{м}^2 = 0,102\text{ кг}/\text{м}^2 = 1,02 \cdot 10^{-5}\text{ат}$
Динамик қовушқоқлик	Ньютон сек кв.метрга	$\text{Н} \cdot \text{сек}/\text{м}^2$	$1\text{ кг}/\text{м} \cdot \text{сек} = 10\text{пуаз}$
Кинематик қовушқоқлик	кв.метр секундга	м /сек	$1\text{м}^2/\text{сек} = 10^4\text{стокс}$
Иш, энергия	Жоуль	ж	$1\text{ж} = 10^7\text{эрг} = 0,102\text{кгм}$
Кувват	Ватт	вт	$1\text{вт} = 0,102\text{кгм}/\text{сек} 1\text{ л.с} = 736\text{вт}$

20-илюванинг давоми

Иссиқлик сиғими	Жоуль градусга	ж/град	1 ж/град=0,000238 ккал/град 1 ккал/град= 4187 ж/град
Солиширмалык иссиқлик сиғими	Жоуль кг градусга	ж/кг град	1 ж/кг.град=0,000238 ккал/кг град; 1 ккал/кг град= 4187 ж/град
Иссиқлик ўтказувчанлык коэффициенти	Ватт метр градусга	вт/м град	1 ккал/м соат град= 1,163 вт/м град
Товуш интенсивлігі	Ватт метр квадратта	вт/м ²	1 вт/м ² =10 ³ эрг/см ² сек; 1 эрг/см ² сек= 10 ⁻³ вт/м ²
Иссиқлик қайтариш, алмашиб коэффициенти	Ватт кв метр градусга	вт/м ² град	1 ккал/м ² соат град= =1,163 вт/м ² град
Харорат ўқазиш коэффициенти	Кв.метр секундда	м ² /сек	1 м ² /сек=104см ² /сек
Нур таратиши (тарқатиши) коэффициенти	Ватт кв метр Келвин 4-даражада	вт/м ² K ⁴	

ГОСТЛАР ГОСТЫ

ХАЛҚАРО ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СТАНДАРТИ ВА ТЕХНИК ШАРТЛАРИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН) СТАНДАРТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

I. ТАБИИЙ МИНЕРАЛ МОДДАЛАР ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Халқаро стандартлар • Международные стандарты

ГОСТ 12085-88	Табиий бойитилган мел. Техник шартлар. Мел природный обогащенный. Технические условия.
ГОСТ 12871:2005	Хризолитли асбест. Техник шартлар. Асбест хризолитовый. Технические условия.

Ўзбекистон давлат стандартлари (O'zDSt)
Государственные стандарты Узбекистана (УзГоСт)

O'z DS1 1056-2004	Ангрен кониининг бирламчи бойитилган каолини Каолин первичный обогащенный Ангренского месторождения
--------------------------	---

Техник шартлар (TSh) • Технические условия (ТУ)

TSh 21-06:2004	Кархатай кониининг майдаланган оҳактоши. Известняк дробленный Кархатайского месторождения.
TSh 64-19200109-01:2004	Парчаланган курилиш мели Мел молотый строительный

Корхона стандартлари (KSt) • Производственные стандарты

KSt 21-3737:2005	Бентонитли гил тупроқ Глина бентонитовая.
KSt 64-00295521-20:2007	Базальтли ўта ингичка толадан тайёrlанган холстлар Холсты из базальтового супертонкого волокна
KSt 64-201805761-01:2005	Түйшлган техник бўр. Мел технический молотый.

II. ДЕВОРБОП АШЁЛАР. СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Халқаро стандартлар • Международные стандарты

ГОСТ 4.210-79	СПКП. Қурилиш. Пардоғбоп сопол ашёлари. Күрсаткыштар номенклатураси. СПКП. Строительство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей.
ГОСТ 379-95	Силикатлы гипс ва тошлар. Техник шартлар. Кирпич и камни силикатные. Технические условия.
ГОСТ 530-95	Сопол гипс ва тошлар. Техник шартлар. Кирпич и камни керамические. Технические условия.
ГОСТ 4001-84	Төг жыныслардан тайёрланған деворбоп тошлар. Техник шартлар. Камни стеновые из горных пород. Технические условия.
ГОСТ 6133-99	Деворбоп бетонны тошлар. Техник шартлар Камни бетонные стеновые. Технические условия
ГОСТ 7025-91	Сопол ва силикатлы гипс ва тошлар Сүв шимүвчанлиги, зичлигини аниқлаш ва мұзлашга чидамлилігінің назорат қылыш усуллары. Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.
ГОСТ 7484-78	Пардоғбоп сопол гипс ва тошлар. Техник шартлар. Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия.
ГОСТ 8462-85	Деворбоп ашёлар. Сиқишлиш ва әғилишда мустақамлик чегарасини аниқлаш усуллари. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.
ГОСТ 21520-89	Серғовак бетондан тайёрланған деворбоп майды блоклар. Техник шартлар. Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия.
ГОСТ 24332-88	Силикат гипс ва тошлар. Сиқишлиш мустақамларин тез аниқловчи ультратратовушли усул. Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии.

Ўзбекистон давлат стандартлари (O'zDSt)
Государственные стандарты Узбекистана

РСТ Уз 708-96	СПКП. Курилиш. Деворбоп тош ашёлар. Кўрсаткичлар номенклатураси. СПКП. Строительство. Материалы стеновые каменные. Номенклатура показателей.
----------------------	---

Техник шартлар (TSh) • Технические условия

TSh 64-17366585-01:2002	Союз пардозбон ясси гишт. Сифатига талаблар. Кирпич керамический лицевой плоский. Требования к качеству.
--------------------------------	---

Корхона стандартлари (KSt) • Производственные стандарты (ПСт)

KSt 21-28:2006	Асбест-цемент ишлаб чиқариш чиқиндилиаридан ишланган деворбоп тошлар. Камни стеновые с использованием отходов асбестоцементного производства
-----------------------	---

**III. МИНЕРАЛ БОГЛОВЧИ МОДДАЛАР
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА**

Халқаро стандартлар • Международные стандарты

ГОСТ 125-79	Гипс боғловчилар. Техник шартлар. Вяжущие гипсовые. Технические условия.
ГОСТ 310.1-76	Цементлар. Синап усууллари. Умумий тушунча. Цементы. Методы испытаний. Общие положения.
ГОСТ 310.2-76	Цементлар. Майдалик даражасини аниқлаш усууллари. Цементы. Методы определения тонкости помола.
ГОСТ 310.3-76	Цементлар. Нормал қуюқлиги, қотиши муддатларини ва ҳажм үзгаришини текис тақсимланганлыгини аниқлаш усууллари. Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема.
ГОСТ 310.4-81	Цементлар. Эгалиш ва сиқиличида мустаҳкамлик чегарасини аниқлаш усууллари. Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии
ГОСТ 969-91	Глиноэём(алюминий оксидли) ва күп глинозёмли цементлар. Техник шартлар. Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия.
ГОСТ 1581-96	Тампонажли портландцементлар. Техник шартлар. Портландцементы тампонажные. Технические условия.

ГОСТ 3476-74	Цемент ишлаб чиқарылиши учун домба ва электротермофосфор донапаштирилган тошқоллар. Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов.
ГОСТ 5382-91	Цемент. Цемент ишлаб чиқарып учун зарурый ашёлар. Кимёвий таҳлил усуллари. Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа.
ГОСТ 6139-2003	Цементни синапт учун стандарт қум. Техник шартлар. Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия
ГОСТ 9179-77	Курилиш оғаты. Техник шартлар. Известь строительный. Технические условия
ГОСТ 10178-85	Портландцемент ва тошқолпортландцемент . Техник шартлар. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
ГОСТ 11052-74	Таркибидә гипс ва алюминий оксиди бўлгаган кенгаючсан цемент. Цемент гипсогляноземистый расширяющийся.
ГОСТ 22266-94	Сульфаттга чидамли цементлар. Техник шартлар. Цементы сульфатстойкие. Технические условия
ГОСТ 22688-77	Оҳак ва оҳакли боғловчилик. Синаш усуллари. Известь и известковые вяжущие. Методы испытаний.
ГОСТ 23789-79	Гипс боғловчилик. Синаш усуллари. Вяжущие гипсовые. Методы испытаний.
ГОСТ 24640-91	Цементлар учун кўшилмалар. Классификация. Добавки для цементов. Классификация.
ГОСТ 25094-94	Фаол минерал кўшилмалар. Синаш усуллари. Добавки активные минеральные. Методы испытаний
ГОСТ 25328-82	Курилиш қорималари учун цементлар. Техник шартлар. Цемент для строительных растворов. Технические условия.
ГОСТ 25818-91	Бетонлар учун иссиқлик электростанцияларининг кул-кукунлари. Техник шартлар. Золы-уносса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия
ГОСТ 26798.1-96	Тампонажли цементлар. Синаш усуллари. Цементы тампонажные. Методы испытания.
ГОСТ 26871-86	Гипс боғловчи ашёлар. Қабул қилиш қондадари. Коплаз, маркалаш, ташин ва сақлаш. Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 30515-97	Цементлар. Умумий техник шартлар. Цементы. Общие технические условия.
ГОСТ 31108-2003	Умумий қурилиш цементлари. Цементы общестроительные.

**Ўзбекистон давлат стандартлари (O'zDSt)
Государственные стандарты Узбекистана**

РСТ Уз 698-96	СПКП. Курилиш. Ашёлар. Боғловачилар: оҳак, гипс ва улар асосида боғловичи моддалар. СПКП. Строительство. Материалы. Вяжущие: извест, гипс и вещества вяжущие на их основе
РСТ Уз 760-96	Боғловчи ашёлар ишлаб чиқариш учун гипсли ва гипсаянгидритли тош. Техник шартлар. Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия.
РСТ Уз 761-96	Оқ портландцемент. Техник шартлар. Портландцементы белые. Технические условия.
РСТ Уз 762-96	Рангли портландцемент. Техник шартлар. Портландцемент цветной. Технические условия.
РСТ Уз 901-98	Цементлар учун қўшилмалар. Фаол минерал қўшилмалар ва кукун тўлдирғич қўшилмалар. Добавки для цементов. Активные минеральные добавки и добавки наполнители.
РСТ Уз 913-98	Асбестцемент буюмлар ишлаб чиқариш учун портландцемент. Портландцемент для производства асбестоцементных изделий.

Техник шартлар (TSh) • Технические условия(ТУ)

TSh 7-156:2007	Клинкер ишлаб чиқариш учун Ангрен ГРЭСининг кул-тошқол чиқиндилиари. Отходы золотошахтные Ангренской ГРЭС для производства клинкера.
TSh 7.200:2006	Композицион қўшилмали портландцементлар. Портландцементы с композиционными добавками.

IV. БЕТОН ВА ҚОРИШМАЛАР. БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ

Халқаро стандартлар • Международные стандарты

ГОСТ 4.233-86	СПКП. Курилиш қоришмалари. Снипп усуслари. Кўрсаткичлар номенклатураси. СПКП. Строительство. Растворы строительные. Методы испытаний. Номенклатура показателей.
ГОСТ 7473-94	Бетон қоришмалари. Техник шартлар. Смеси бетонные. Технические условия.
ГОСТ 10060.0-95	Бетонлар. Музлашга чидамлилигини аниқлаш усуслари. Умумий талаблар. Бетоны. Методы определения моростойкости. Общие требования.

ГОСТ 10060.4-95	Бетонлар. Музлашга чидамлилигини тезкор аниқлашнинг тузилиш-механик усули. Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости.
ГОСТ 10180.0-90	Бетонлар. Синов намуналари мустаҳкамлигини аниқлаш усувлари. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
ГОСТ 10181-2000	Бетон қоришмалари. Синаш усувлари. Смеси бетонные. Методы испытаний.
ГОСТ 12730.5-84	Бетонлар. Сув ўтказмаслигигини аниқлаш усувлари. Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.
ГОСТ 12852.6-77	Серғовак(ячейкали) бетонлар. Буг ўтказувчанлик коэффициентини аниқлаш усули. Бетоны ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости.
ГОСТ 17624-87	Бетонлар. Мустаҳкамликкини аниқлашнинг ультратровушли усули. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
ГОСТ 18105-86	Бетонлар. Мустаҳкамлигини назорат қилиш қоидалари. Бетоны. Правила контроля прочности.
ГОСТ 24211-2003	Бетонлар учун күшилмалар. Классификация. Добавки для бетонов. Классификация.
ГОСТ 25192-82	Бетонлар. Классификацияси ва умумий техник шартлар. Бетоны. Классификация и общие технические условия.
ГОСТ 25820-2000	Енгил бетонлар. Техник шартлар. Бетоны легкие. Технические условия.
ГОСТ 25881-83	Кимёвий таъсирга чидамли бетонлар. Синаш усувлари. Бетоны химически стойкие. Методы испытаний.
ГОСТ 26134-84	Бетонлар. Музлашга чидамлилигини аниқлашнинг ультратровушли усули. Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости.
ГОСТ 26633-91	Оғир ва майда тўлдирғичли бетонлар. Техник шартлар. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
ГОСТ 27005-86	Енгил ва серғовак бетонлар. Зичлигини назорат қилиш қоидалари. Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля плотности.
ГОСТ 27006-86	Бетонлар. Таркибини ҳисоблаш қоидалари. Бетоны. Правила подбора состава.
ГОСТ 27677-88	Қурилишда коррозиядан ҳимоялаш. Бетонлар. Синов ўтказишига умумий талаблар. Задача от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний
ГОСТ 30459-2003	Бетонлар учун күшилмалар. Самардорликни аниқлаш усувлари. Добавки для бетонов. Методы определения эффективности.
ГОСТ 31189-2003	Қуруқ қурилиш аралашмалари. Классификация. Смеси сухие строительные. Классификация.

**Ўзбекистон давлат стандартлари (O'zDSI)
Государственные стандарты Узбекистана**

РСТ Уз 667-96	СПКП. Курниш. Бетонлар. Кўрсаткичлар номенклатураси СПКП. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей
РСТ Уз 676-96	Силикатли зич бетон. Техник шартлар. Бетон силикатный плотный. Технические условия.
РСТ Уз 680-96	Серговак бетонлар. Техник шартлар. Бетоны ячеистые. Технические условия.
РСТ Уз 737-96	Кимёвий тальсирга чидамли бетонлар. Техник шартлар. Бетоны химически стойкие. Технические условия.
O'zDSI 808-97	Бетонлар. Сиқилишга мустаҳкамлигини аниқлашчи тезкор усул. Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие.
РСТ Уз 860-98	Иссикликка чидамли бетонлар. Техник шартлар. Бетоны жаростойкие. Технические условия.
РСТ Уз 869-98	Бетонлар. Емирилишни аниқлаш усуалари. Бетоны. Методы определения истираемости.
РСТ Уз 870-98	Серговак бетон. Синап усуалларига умумий талаблар. Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний.
РСТ Уз 871-98	Серговак бетон. Бут ўтказувчалик коэффициентини аниқлаш усули. Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости
РСТ Уз 872-98	Бетонлар. Бузмасдан механик усуллар билан мустаҳкамлигини аниқлаш усули. Бетоны. Определения прочности механическими методами неразрушающего контроля.
РСТУз 882-98	Бетонлар. Конструкциялардан олинган намуналар бўйича мустаҳкамлигини аниқлаш усуллари. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

Техник шартлар (Tsh) • Технические условия (TU)

T Sh 14 5:2005	Бетон ва қоришмалар учун СА-5 ва СА-5П қўшилмалари. Добавки СА-5 и СА-5П для бетонов и растворов
T Sh 64-16442237-01:2003	Куруқ аралашма «Grauzit», СНП-1 поллари учун ўз-узини текисловчи қўйма асос. Смесь сухая «Grauzit» само выравнивающиеся наливное, основание для полов СНП-1.
TSh 64-19284780-01:2004	Шпаклёвка қилиш учун «SABKOR» куруқ аралашмалари. Смеси сухие шпатлевочные «SABKOR»
TSh 64-16442237- 02:2005	Шпаклёвка қилиш учун «Grauzit» куруқ аралашмалари Смеси сухие шпатлевочные «Grauzit»
TSb 64-17244927-02:2000	Шпаклёвка қилиш учун «BOLERO» куруқ аралашмалари. Смеси сухие шпатлевочные. «BOLERO».

**V. КУРИЛИШ ИШЛАРИ УЧУН ЧАҚИҚТОШ,
ШАҒАЛ ВА ҚУМ.
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ И ПЕСОК
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

Халқаро стандартлар • Международные стандарты

ГОСТ 5578-94	Бетон учун домна тошқолидан чақиқтош. Техник шартлар. Щебень из доменного шлака для бетона. Технические условия.
ГОСТ 8267-93	Курилиш ишлари учун зич төг жинсларидан олинган чақиқтош ва шағал. Техник шартлар. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.
ГОСТ 8269.0-97	Курилиш ишлари учун зич төг жинсларидан ва саноат ишлаб чықарышыдан олинган чақиқтош ва шағал. Синашнинг физик-механик усуллари. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.
ГОСТ 8735-88	Курилиш ишлари учун қум. Синаш усуллари. Песок для строительных работ. Методы испытаний.
ГОСТ 9757-90	Сунъий сергөвак шағал, чақиқтош ва қум. Техник шартлар. Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия.
ГОСТ 9758-86	Курилиш ишлари учун ғовак неорганик түлдірүвчилар. Синаш усуллари. Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний.
ГОСТ 12865-67	Құйчицтілған вермикулит. Техник шартлар. Вермикулит всученный. Технические условия.
ГОСТ 22856-89	Табиый тошдан олинган пәрдозбоп чақиқтош ва қум. Техник шартлар. Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия
ГОСТ 23735-79	Курилиш ишлари учун қум ва шағал аралашмалари. Техник шартлар. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.
ГОСТ 25592-91	Бетонлар учун иссиқлик электростанцияларидан күл-тошқол аралашмалари. Техник шартлар. Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

PCT Уз 743-96	Иссикликни кам ўтказадиган қурилиш ашёлари ва буюмлари. Қабул қилиш қоидалари. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки.
PCT Уз 748-96	Товуш ютувчи ва товушни изоляцияловчи ашёлар. Синап усуллари. Материалы звукоизоляционные и звукоизолирующие. Методы испытаний.

Техник шартлар (TSh) • Технические условия (ТУ)

TSh 64-0808648-01:2003	Асбест-цемент ишлаб чиқарып чиқынчилари асосида тайёрланган иссиқликни кам ўтказадиган буюмлар. Изделия теплоизоляционные на основе отходов асбестоцементного производства
-------------------------------	---

МУНДАРИЖА

Кириш.....	3
I боб. Курилиш ашёлари ҳақида умумий маълумотлар.....	5
II боб. Қурилиш ашёларининг хоссалари.....	43
III боб. Сопол қурилиш ашёлари.....	78
IV боб. Минерал боғловчи моддалар.....	98
V боб. Бетон ва қурилиш қоришмалари учун тўлдирғичлар.....	137
VI боб. Қурилиш қоришмалари.....	161
VII боб. Бетонлар.....	181
VIII боб. Темир ашёлари.....	208
IX боб. Ёғоч ашёлар.....	223
X боб. Иссик-совукни кам ўтказадиган ашёлар.....	242
XI боб. Нефть битумлари.....	255
XII боб. Асфальт-бетон.....	270
XIII боб. Полимер ашёлар.....	279
XIV боб. Лок-бүёқ ашёлар.....	290
Иловалар.....	307

**ҚОСИМОВ
ЭРКИН УМАРАЛИ ЁЕЛИ
САМИФОВ
НЕМЪМАТЖОН АБДУРАҲИМОВИЧ**

**ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИДАН
ТАЖРИБА ИШЛАРИ**

Мұхаррир Эркін Қосимов

Бадий мұхаррир Яшарбек Раҳимов

Техник мұхаррир Елена Толочко

Кичик мұхаррир Гулбайра Ералиева

Мусаққызы Зулфия Гуломова

Компьютерда саҳифаловчи Гулчехра Азизова

Лицензия рақами АI № 163. 09.11.2009. Босишга 2013 йил 8 ноябрда рұксат этилди. Бичими 60x84¹/₁₆. Офсет қофози. Tayms гарнитураси. Шартли босма табоги 19,53. Нашр табоги 19,49. Адади 500 нұсха. Шартнома № 68–2013. Буюртма № 252. Баҳоси келишилған нархда.

Узбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 100129, Тошкент, Навоий кӯчаси, 30.
Телефон: (371) 244-10-45. Факс (371) 244-58-55.

«КО'НН-НУР» МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
100097, Тошкент ш., Бунёдкор шоҳжӯаси, 44.